

КОРОТКИЙ ПОСІБНИК

Портативна міні система

Для ознайомлення з інструкціями з використання розширених функціональних можливостей відвідайте веб-сайт

<http://www.lg.com> та завантажте «Посібник користувача».

Деякий контент у цій Інструкції може відрізнятися від контенту вашого пристрою.

МОДЕЛЬ
OM6560




MFL68962878

www.lg.com

Copyright © 2017-2018 LG Electronics Inc. Усі права захищено.



Верхня панель



1 Порт USB 1

Відтворення аудіофайлів з використанням підключеного USB- пристрою.

2 P/I (Режим очікування / Увімк.)

3 MIC. (Гучність мікрофона)

Регулювання гучності мікрофона.

4 VOICE CANCELLER

Ви можете користуватися функцією, приглушивши звук вокалу під час прослуховування музики з будь-якого джерела.

Натисніть для ввімкнення або вимкнення даного режиму.

KEY CHANGER (b/#)

Вибір тональності у відповідності до тембру вашого голосу.

LIGHTING / PARTY LINK

- Вмикання/вимикання світлових ефектів.

- Натисніть і утримуйте, щоб обрати режим PARTY LINK.

5 SCRATCH / LEVEL / SYNC SET

Обертайте за або проти годинникової стрілки для ефекту «скретч». / Налаштування рівня DJ EFFECT. / Налаштування Затримки в режимі PARTY LINK.

6 DJ EFFECT

Вибір режиму DJ EFFECT.

USER EQ

Вибір створеного власноруч звукового ефекту.

7 PARTY THRUSTER

Переміщайте ручку для створення святкової атмосфери.

8 CLUB, DRUM, USER (DJ PRO)

Вибір звукового ефекту CLUB, DRUM або USER для мікшування.

(Щоб користуватися режимом USER, необхідно зареєструвати джерело у застосунку «Music Flow Bluetooth».)

1, 2, 3 (DJ PRO PAD)

Натисніть потрібну звукову клавішу.

9 SEARCH

Перехід до папки або файлу в режимі вибору.

OK

Вибір папки під час пошуку файлу.

10 $\text{I} \ll, \gg \text{I}$ & SEARCH (Пропуск/Пошук)

- Пошук папки або файлу.

- Пошук потрібного місця в межах треку/файлу.

- Вибір радіостанції.

11 >|| (Відтворення/Пауза)

- Початок або призупинення відтворення.

- Вибір стерео/моно.

$\square$ (Зупинка)

Зупинка відтворення або скасування функції DELETE.

$\triangle$ (Відкрити/Закрити)

Відкриття і закриття лотка для диска.

REGION EQ / BASS BLAST

- Вибір еквалайзера регіону.

- Натисніть і утримуйте, щоб безпосередньо обрати ефект BASS.

12 VOL. (Гучність)

Регулювання гучності звуку в акустичних системах.

13 REPEAT / DEMO

- Прослуховування треків/файлів у режимі повтору або в довільному порядку.

- Демонстраційний режим.

F (Функція) / WIRELESS LINK

- Вибір функції і джерела вхідного сигналу.


- Натисніть на 3 секунди, щоб обрати режим WIRELESS PARTY LINK.

14 Порт USB 2


Відтворення аудіофайлів з використанням підключеного USB- пристрою.

15 Дисплей

Передня панель / Задня панель



- 1** Лоток для диска
- 2** MIC (Мікрофон) 1 / 2 jack
- 3** PORT. IN
- 4** Датчик дистанційного керування



- 5** ANTENNA (FM)
- 6** AUX IN / OUT
- 7** Роз'єм для підключення кабеля живлення змінного струму

Додаток для управління



Завантажте додаток **Music Flow Bluetooth** на свій пристрій.

LG Sound Sync (Бездротовий)



Щоб отримати більш детальну інформацію, завантажте онлайн Посібник користувача. <http://www.lg.com>

Додаткові відомості

Технічні характеристики

Електроживлення	Див. головну етикетку на системі.
Споживана потужність	Див. головну етикетку на системі. Очікування мережі : 0,5 Вт (усі мережні порти активні.)
Габаритні розміри (Ш x В x Г)	Прибл. 330 мм x 715 мм x 302 мм
Вага нетто	Прибл. 13,3 кг
Живлення на шині даних (USB)	5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA
Підсилювач (Загальна вихідна потужність, скв.)	500 Вт

Дизайн та технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.


Увага!

- Підключіть шнур живлення безпосередньо до електричної розетки, якщо можливо. Якщо шнур не дістає розетки, настійно рекомендується використовувати подовжувач на 110 В / 15 А або 230 В / 15 А, оскільки у протилежному випадку система буде працювати неправильно через недостатню потужність.
- Не перевантажуйте подовжувач надмірним електричним навантаженням.

Як відключити з'єднання з бездротовою мережею або з бездротовим пристроєм

Вимкніть систему, натиснувши кнопку живлення щонайменше на 5 секунд

Заміна батарейки



Декларація відповідності



Цим компанія LG Electronics заявляє, що радіобладнання типу Портативна міні система відповідає вимогам Директиви 2014/53/ЄС. Повний текст декларації відповідності ЄС доступний за інтернет-адресою:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

До уваги користувача: даний пристрій слід установлювати та використовувати на відстані не менше 20 см від тіла.

Частотний діапазон	Вихідна потужність (макс.)
2402 - 2480 МГц	10 дБм

Российская Федерация

Импортер ООО "ЛГ Электроникс Рус"

Адрес импортера: 143160 Российская Федерация, Московская область, Рузский район, сельское поселение Дороховское, 86 км. Минского шоссе, д.9

Адрес производителя : ЛГ Электроникс (Хужоу) Инк., завод Хатаи
516006, Китай, пров. ГуанДонг, г. Хужоу, Промышленная зона
Жонгкай, Индустриальный парк Хутай, ХуФенг Донг Уи Роуд, 13.

Сделано в Китае

Україна

Вироблено в: ЛГ Електронікс (Хужоу) Інк., завод Хатай
516006, Китай, пров. ГуанДонг, м. Хужоу, Промислова зона Жонгкай,
Індустріальний парк Хутай, ХуФенг Донг Уі Роуд, 13.

Қазақстан Республикасы

Импорттаушы АҚ "ЭЛ Джи Электроникс Алматы Қазақстан", 050061, Алматы қ., Көкорай көшесі, 2А/9

Өндірушінің мекенжайы: LG Electronics(Huizhou) Inc. Huitai Factory
516006, Қытай, ГуанДонг ауданы, Хужоу қаласы, Жонгкай өнеркәсіптік аймағы,
Хутай Индустриялық саябағы, ХуФенг Донг Уи Роуд, 13.

Қазақстан Республикасы территориясында тұтынушылардан келіп түскен талаптар мен ұсыныстарды қарайтын және тауарды жөндеу мен техникалық қызмет көрсететін ұжым:

АҚ «Эл Джи Электроникс Алматы Қазақстан», 050061, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Көкорай көшесі, 2А/9. Басқа сервис орталықтары жайында мағлұматты "Тұтынушыға қызмет көрсету орталығына" телефон шалу арқылы білуге болады.

Қытайда жасалған

