

! NOTE

- For information on the drivers and software supported by the model, see the owner's manual.
- Image shown may differ from the product that you are using.

LG UltraGear™ Control Center

(Applies only to models supporting LG UltraGear™ Control Center)

- Supported OS: Windows 10 (Mac is not supported.)
- Installation priority: Optional
- Usage: LG UltraGear™ Control Center is an application software that will help you easily control the Sphere Lighting (LED Lighting) of LG UltraGear™ monitor. You can easily apply various LED Lighting effects which will work with PC content by using the supported mode of this software.
- This software supports only 1 monitor connection.
- The color that you selected in the software may be different than the actual color of the Lighting of the monitor.
- Content that doesn't allow technique for sound or video capture is not supported.
- It is recommended that you set the supported monitor as the primary display.


Windows Software

How to Install

Downloading from the LG Electronics website: www.lg.com


How to Run

- 1 Connect the monitor to the PC using the USB cable.
- 2 Start the LG UltraGear™ Control Center.
 - 1 Double-click on the icon on the desktop.
 - 2 Click the tray icon in the bottom right corner of your PC screen. Click [Open LG UltraGear™ Control Center].



How to Use

- For details on using the software, refer to the program's Help.
- After you select a tab from LED Lighting Mode, click the [Apply] button. Thereafter, the selected mode will activate the LED Lighting Mode on the monitor.



! NOTE

- Firmware updates are available in the Monitor Settings Menu when connecting a supported monitor model with the firmware update feature. For monitor firmware updates, a USB cable (USB type C to A/USB type A to B) must be connected to the PC.

! POZNÁMKA

- Informace o ovladačích a softwaru, které tento model podporuje, naleznete v návodu k obsluze.
- Zobrazený obrázek se může lišit od produktu, který používáte.

LG UltraGear™ Control Center

(Vztahuje se pouze na modely, které podporují LG UltraGear™ Control Center)

- Podporovaný operační systém: Windows 10 (Mac není podporován.)
- Priorita instalace : Volitelná
- Použití: LG UltraGear™ Control Center je aplikační software, který vám umožní snadno ovládat funkci Sphere Lighting (LED osvětlení) monitoru LG UltraGear™. Pomocí podporovaného režimu tohoto softwaru můžete snadno nastavit různé efekty LED osvětlení, které budou spolupracovat s obsahem vašeho počítače.
- Tento software podporuje připojení pouze 1 monitoru.
- Barva, kterou si zvolíte v softwaru, se od skutečné barvy osvětlení monitoru může lišit.
- Obsah, který neumožňuje použít technologii pro záznam zvuku nebo videa, není podporován.
- Doporučujeme nastavit podporovaný monitor jako primární displej.

Windows Software

Postup instalace

Stahování z webu společnosti LG Electronics: www.lg.com


Postup spuštění

1 Připojte monitor k počítači pomocí kabelu USB.

2 Spustte LG UltraGear™ Control Center.


1 Dvakrát klikněte na ikonu na ploše.

2 Klikněte na ikonu v oznamovací oblasti v pravém dolním rohu obrazovky počítače. Klikněte na [Open LG UltraGear™ Control Center].



Použití

- Podrobnější informace o používání softwaru naleznete v nápovědě programu.
- Poté co si v režimu LED osvětlení zvolíte některou z možností, klikněte na tlačítko [Apply]. Zvolený režim následně na vašem monitoru aktivuje LED osvětlení.



! POZNÁMKA

- Po propojení podporovaného modelu monitoru s funkcí aktualizace firmwaru budou v nabídce nastavení monitoru k dispozici aktualizace firmwaru. Aby bylo možné firmware monitoru aktualizovat, je třeba připojit k počítači kabel USB (typ USB C-A / typ USB A-B).

! REMARQUE

- Pour plus d'informations sur les pilotes et logiciels pris en charge par le modèle, consultez le manuel d'utilisation.
- L'illustration peut différer du produit que vous utilisez.

LG UltraGear™ Control Center

(Uniquement pour les modèles prenant en charge LG UltraGear™ Control Center)

- Système d'exploitation pris en charge : Windows 10 (Mac n'est pas pris en charge.)
- Niveau de priorité de l'installation : Facultatif
- Utilisation : LG UltraGear™ Control Center est un logiciel d'application qui vous permet de contrôler facilement l'éclairage circulaire (éclairage DEL) du moniteur LG UltraGear™. En utilisant le mode pris en charge de ce logiciel, vous pouvez facilement appliquer divers effets d'éclairage DEL qui fonctionnent avec le contenu du PC.
- Ce logiciel ne peut être connecté qu'à un seul moniteur.
- La couleur que vous avez sélectionnée dans le logiciel peut être différente de la couleur réelle de l'éclairage du moniteur.
- Le contenu qui n'est pas compatible avec la capture audio ou vidéo n'est pas pris en charge.
- Il est recommandé de définir le moniteur pris en charge en tant qu'écran principal.


Window Logiciel

Procédure d'installation

Téléchargement sur le site Web de LG Electronics : www.lg.com


Lancement

- 1 Branchez le moniteur au PC à l'aide du câble USB.
 - 2 Lancez LG UltraGear™ Control Center.
- 1 Cliquez deux fois sur l'icône située sur le bureau.
 - 2 Cliquez sur l'icône dans la zone de notification en bas à droite de l'écran du PC. Cliquez sur [Ouvrez LG UltraGear™ Control Center.].



Utilisation

- Pour en savoir plus sur l'utilisation du logiciel, consultez l'aide du programme.
- Après avoir sélectionné un onglet du mode d'éclairage DEL, cliquez sur le bouton [Appliquer]. Le mode sélectionné activera ensuite le mode d'éclairage DEL sur le moniteur.



! REMARQUE

- Les mises à jour du micrologiciel sont disponibles dans le menu de paramètres du moniteur lors de la configuration de la fonctionnalité de mise à jour du micrologiciel pour le modèle de moniteur pris en charge.
Pour les mises à jour du micrologiciel du moniteur, un câble USB (USB type C vers A/USB type A vers B) doit être raccordé au PC.

! HINWEIS

- Informationen zu den Treibern und der Software, die von Ihrem Modell unterstützt werden, finden Sie im Benutzerhandbuch.
- Das angezeigte Bild kann Window Software vom eigentlichen Produkt abweichen.

LG UltraGear™ Control Center

(Nur anwendbar für Modelle, die LG UltraGear™ Control Center unterstützen)

- Unterstützte Betriebssysteme: Windows 10 (Mac wird nicht unterstützt.)
- Installationspriorität: Optional
- Funktion: LG UltraGear™ Control Center ist eine Anwendungssoftware, mit der Sie die Sphärische Beleuchtung (LED-Beleuchtung) des LG UltraGear™ Monitors einfacher einstellen können. Sie können über eine PC-Software unterschiedliche LED-Beleuchtungseffekte aktivieren, indem Sie den unterstützten Modus dieser Software verwenden.
- Diese Software unterstützt nur 1 Monitoranschluss.
- Die von Ihnen in der Software ausgewählte Farbe kann sich von der tatsächlichen Farbe der Monitorbeleuchtung unterscheiden.
- Es werden keine Inhalte unterstützt, bei denen keine Aufnahme von Ton oder Video möglich ist.
- Es wird empfohlen, dass Sie den unterstützten Monitor als primäre Anzeige verwenden.


Window Software

Installation

Herunterladen von der Website von LG Electronics: www.lg.com


Ausführung

- 1 Schließen Sie den Monitor mithilfe des USB-Kabels an den PC an.
- 2 Starten Sie den LG UltraGear™ Control Center.
 - 1 Doppelklicken Sie auf das Symbol auf dem Desktop.
 - 2 Klicken Sie auf das Taskleistensymbol unten rechts auf dem PC-Bildschirm. Klicken Sie auf [Öffnen Sie das LG UltraGear™ Control Center].



Verwendung

- Weitere Informationen zur Verwendung der Software finden Sie in der Hilfe des Programms.
- Nachdem Sie einen Tab aus dem LED-Beleuchtungsmodus ausgewählt haben, müssen Sie auf [Übernehmen] klicken. Danach aktiviert der ausgewählte Modus den LED-Beleuchtungsmodus am Monitor.



! HINWEIS

- Firmware-Updates sind unter den Monitoreinstellungen verfügbar, wenn Sie eine unterstütztes Monitormodell mit der Firmware-Update-Funktion anschließen.
Für Firmware-Updates für den Bildschirm, muss ein USB-Kabel (USB Typ C an A/USB Typ A bis B) an den PC angeschlossen sein.



LG

Life's Good

! CATATAN

- Untuk informasi mengenai driver dan perangkat lunak yang didukung oleh model ini, lihat manual pemilik.
- Gambar yang ditampilkan dapat berbeda dari produk yang Anda gunakan.

LG UltraGear™ Control Center

(Berlaku hanya untuk model yang mendukung LG UltraGear™ Control Center)

- OS Yang Didukung: Windows 10 (Mac tidak didukung.)
- Prioritas instalasi : Opsional
- Penggunaan: LG UltraGear™ Control Center adalah perangkat lunak aplikasi yang akan membantu Anda dengan mudah mengontrol Pencahayaan Bulat (Pencahayaan LED) monitor LG UltraGear™. Anda dapat dengan mudah menerapkan berbagai efek Pencahayaan LED yang akan berfungsi dengan konten PC dengan menggunakan mode yang didukung perangkat lunak ini.
- Perangkat lunak ini hanya mendukung 1 koneksi monitor.
- Warna yang Anda pilih dalam perangkat lunak mungkin berbeda dari warna Pencahayaan monitor sebenarnya.
- Konten yang tidak memungkinkan teknik pengambilan suara atau video tidak didukung.
- Anda disarankan untuk mengatur monitor yang didukung sebagai tampilan utama.


Windows Perangkat lunak

Cara Menginstal

Mengunduh dari situs web LG Electronics: www.lg.com


Cara Menjalankan

- 1 Hubungkan monitor ke PC menggunakan kabel USB.
- 2 Mulai LG UltraGear™ Control Center.
 - 1 Klik dua kali ikon pada desktop.
 - 2 Klik ikon baki di sudut kanan bawah layar PC Anda. Klik [Open LG UltraGear™ Control Center].



Cara Menggunakan

- Untuk penggunaan perangkat lunak lebih rinci, lihat ke bantuan program.
- Setelah Anda memilih tab dari Mode Pencahayaan LED, klik tombol [Apply]. Setelah itu, mode yang dipilih akan mengaktifkan Mode Pencahayaan LED pada monitor.



! CATATAN

- Pembaruan firmware tersedia di Menu Pengaturan Monitor saat menghubungkan model monitor yang didukung dengan fitur pembaruan firmware. Untuk pembaruan firmware monitor, kabel USB (USB tipe C untuk A/USB tipe A ke B) harus terhubung ke PC.

! NOTA

- Per informazioni sui driver e software supportati dal modello, consultare il manuale dell'utente.
- L'immagine mostrata di seguito potrebbe essere diversa dal prodotto in uso.

LG UltraGear™ Control Center

(Si applica solo ai modelli che supportano LG UltraGear™ Control Center)

- Sistema operativo supportato: Windows 10 (Mac non è supportato).
- Priorità di installazione: Opzionale
- Utilizzo : LG UltraGear™ Control Center è un software applicativo che consente di controllare facilmente la funzionalità Sphere Lighting (Illuminazione a LED) del monitor LG UltraGear™. È possibile applicare facilmente vari effetti di illuminazione a LED compatibili con i contenuti del PC tramite la modalità supportata di questo software.
- Questo software supporta il collegamento solo di 1 monitor.
- Il colore selezionato nel software potrebbe differire dal colore effettivo dell'illuminazione del monitor.
- Non sono supportati contenuti che non consentono la tecnica per l'acquisizione audio o video.
- Si consiglia di impostare il monitor supportato come display principale.


Window Software

Istruzioni di installazione

Download dal sito Web di LG Electronics: www.lg.com


Esecuzione

- 1 Collegare il monitor al PC mediante il cavo USB.
 - 2 Avviare LG UltraGear™ Control Center.
- 1 Fare doppio clic sull'icona del collegamento sul desktop, oppure.
 - 2 Fare clic sull'icona della barra delle applicazioni nell'angolo inferiore destro dello schermo del computer. Fare clic su [Apri LG UltraGear™ Control Center].



Utilizzo

- Per informazioni dettagliate sull'utilizzo del software, consultare l'Help (Guida) del programma.
- Dopo aver selezionato una scheda dalla modalità Illuminazione a LED, fare clic sul pulsante [Applica]. Successivamente, la modalità selezionata attiverà la modalità Illuminazione a LED sul monitor.



! NOTA

- Gli aggiornamenti del firmware sono disponibili nel menu delle impostazioni del monitor quando viene collegato un modello di monitor supportato con la funzione di aggiornamento del firmware.
Per gli aggiornamenti del firmware del monitor, deve essere collegato al PC un cavo USB (USB tipo C a un A/USB tipo A a un B).

✔ ヒント

- ご使用のモニターがサポートしているドライバとソフトウェアの情報については、モニターの取扱説明書を参照してください。
- 本書で記載しているイラストは、実際の製品と異なる場合があります。

LG UltraGear™ Control Center

(LG UltraGear™ Control Centerをサポートするモデルのみに適用されます)

- 対応 OS: Windows 10 (Mac はサポートされません。)
- インストールの優先順位: 推奨
- 用途: LG UltraGear™ Control Center は、LG UltraGear™シリーズのSphere Lighting (LED照明) 機能を手軽にコントロールするためのアプリケーションソフトウェアです。このソフトウェアのモードを使用すると、PCのコンテンツに合わせたLED照明効果を手軽に設定することができます。
- このソフトウェアが適用できるモニターは1台のみです。複数のモニターを制御することはできません。
- ソフトウェアで適用した色合いは、実際の照明の色合いとは異なる場合があります。
- 音声または映像をキャプチャする技術に対応しないコンテンツはサポートされません。
- Sphere Lightingに対応するモニターをプライマリーのモニターに設定することをお勧めします。


Windowsソフトウェア

設置方法

下記のLG Electronicsホームページよりダウンロードしてください。
: www.lg.com/jp


実行方法

- 1 USBケーブルでモニターとPCを接続します。
- 2 LG UltraGear™ Control Centerを開始します。
 - ① デスクトップ上のアイコンをダブルクリックします。
 - ② PC画面右下のトレイアイコンをクリックします。[LG UltraGear™ Control Centerを開いてください。]をクリックします。



使用方法

- ソフトウェアの詳しい使用方法については、メニューのHelp(ヘルプ)を参照してください。
- メニューのLED証明モードを選択して[適用]ボタンをクリックし、モードを選択するとモニターの照明が有効になります。



✔ ヒント

- ファームウェア更新機能をサポートするモデルのモニターに接続すると、モニターの設定メニューからファームウェアを更新できます。
モニターのファームウェアを更新する場合は、USBケーブル (USB Type-CからタイプAまたはUSB Type-AからタイプB) でPCに接続する必要があります。

! ЕСКЕРТПЕ

- Модель қолдайтын драйверлер және бағдарламалық құрал туралы қосымша ақпаратты пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.
- Көрсетілген сурет сіз пайдаланатын өнімнен басқаша болуы мүмкін.

LG UltraGear™ Control Center

(Тек LG UltraGear™ Control Center қолдайтын модельдерге қолданылады)

- Қолдайтын ОЖ: Windows 10 (Mac жүйесіне қолдау көрсетілмейді.)
- Орнату басымдығы: Міндетті емес
- Пайдалану: LG UltraGear™ Control Center бұл LG UltraGear™ монитормың сфералық жарықтандыруын (Жарықдиодты жарықтандыру) оңай бақылауға көмектесетін бағдарламалық жасақтама болып табылады. Осы бағдарламалық жасақтаманың қолдайтын режимін пайдалану арқылы ДҚ мазмұнымен жұмыс істейтін өртүрлі Жарықдиодты жарықтандыру әсерлерін оңай қолдана аласыз.
- Осы бағдарлама жасақтама тек 1 монитор қосылымын қолдайды.
- Бағдарламалық жасақтамада сіз таңдаған түс монитор жарықтандыруының қолданыстағы түсінен басқа болуы мүмкін.
- Дыбыс немесе бейне түсіру техникасына рұқсат бермейтін мазмұнға қолдау көрсетілмейді.
- Сізге қолдау көрсетілетін мониторды бастапқы дисплей ретінде орнату ұсынылады.


Windows Софтуер

Орнату жолы

LG Electronics веб-сайтынан жүктеп алу: www.lg.com


Іске қосу жолы

- 1 Мониторды компьютерге USB кабелін пайдаланып қосыңыз.
 - 2 LG UltraGear™ Control Center бастаңыз.
- 1 Жұмыс үстеліндегі белгішені екі рет басыңыз.
 - 2 ДК экранының оң жақ төменгі бұрышындағы науа белгішесін басыңыз. [Open LG UltraGear™ Control Center] түймесін басыңыз.



Пайдалану жолы

- Бағдарламалық құралды пайдалану мәліметтерін бағдарламаның анықтамасынан қараңыз.
- Жарықдиод режимінен қойыншаны таңдағаннан кейін, [Apply] түймесін басыңыз. Содан кейін, таңдалған режим Жарықдиод режимін мониторда белсендіреді.



! ЕСКЕРТПЕ

- Микробағдарлама жаңартулары қолдайтын мониторды микробағдарлама жаңарту функциясы арқылы қосқан кезде Монитор параметрлері мәзірінде қолжетімді болады. Монитор микробағдарламасының жаңартулары үшін USB кабелін (USB C және A түрлері/USB A және B түрлері) ДК-ге қосу керек.

! 참고

- 모델별 지원되는 드라이버 및 소프트웨어는 사용설명서를 참조하세요.
- 해당 이미지는 소유하신 제품과 다를 수 있습니다.

LG UltraGear™ Control Center

(LG UltraGear™ Control Center 지원 모델만 적용)

- 지원 OS : Windows 10 (Mac은 지원하지 않습니다.)
- 설치 중요도 : 선택
- 용도 : 모니터의 라이팅을 쉽게 제어할 수 있도록 제공되는 소프트웨어.
이 소프트웨어에서 제공되는 모드를 사용하여 PC 콘텐츠들과 연동되는 다양한 라이팅 효과를 쉽게 적용할 수 있습니다.
- 1대의 모니터 연결을 지원합니다.
- 소프트웨어를 통해 선택한 색상이 실제 모니터 라이팅 색상과 차이가 날 수 있습니다.
- 소리 및 화면 캡처 기술을 적용할 수 없는 콘텐츠인 경우에는 지원하지 않습니다.
- 지원 모니터를 주 모니터로 설정 후 사용하도록 권장합니다.


Windows 소프트웨어

설치 방법

LG전자 홈페이지에서 다운로드
: www.lge.co.kr


실행 방법

- 1 모니터와 PC를 USB 케이블로 연결
 - 2 LG UltraGear™ Control Center 프로그램 실행
- 1 바탕화면 아이콘 더블 클릭
 - 2 PC화면 우측하단 Tray Icon 클릭, [LG UltraGear™ Control Center 열기] 클릭



사용 방법

- 상세 사용 방법은 프로그램 실행 후, 프로그램 내 도움말 참고
- 실행하고자 하는 모드의 탭을 선택 후 [적용] 버튼을 누르면 연결된 모니터의 라이팅에 설정한 효과가 실행됩니다.



! 참고

- 모니터 펌웨어 업데이트 지원 모델 연결 시 모니터 설정 메뉴에서 펌웨어 업데이트가 가능합니다. 모니터 펌웨어 업데이트를 위해서는 USB 케이블 (USB type C to A / USB type A to B) 이 PC와 연결되어 있어야 합니다.

! UWAGA

- Informacje na temat sterowników i oprogramowania obsługiwanych przez model znajdują się w instrukcji obsługi.
- Produkt może różnić się od pokazanego na ilustracji.

LG UltraGear™ Control Center

(Dotyczy tylko modeli obsługujących oprogramowanie LG UltraGear™ Control Center)

- Obsługiwany system operacyjny: Windows 10 (systemy na komputery Mac nie są obsługiwane).
- Kolejność instalacji: Opcjonalne
- Zastosowanie: LG UltraGear™ Control Center to aplikacja pomagająca w łatwym sterowaniu oświetleniem sferycznym (oświetleniem diodami LED) monitora LG UltraGear™. Użytkownik może w prosty sposób stosować różne efekty oświetlenia diodami LED dopasowane do zawartości z komputera poprzez skorzystanie z obsługiwanego trybu tego oprogramowania.
- Wspomniana aplikacja obsługuje tylko 1 podłączony monitor.
- Kolor wybrany w oprogramowaniu może różnić się od rzeczywistego koloru oświetlenia diodami LED monitora.
- Zawartość niezapewniająca możliwości rejestracji dźwięku lub obrazu nie jest obsługiwana.
- Zalecane jest skonfigurowanie obsługiwanego monitora jako wyświetlacza głównego.

Windows Oprogramowanie

Jak zainstalować

Pobieranie ze strony internetowej firmy LG Electronics: www.lg.com


Jak uruchomić

1 Podłącz monitor do komputera za pomocą przewodu USB.

2 Uruchom aplikację LG UltraGear™ Control Center.


1 Kliknij dwukrotnie ikonę na pulpicie.

2 Kliknij ikonę w zasobniku systemu w prawym dolnym rogu ekranu komputera. Kliknij element [Open LG UltraGear™ Control Center].



Jak korzystać

- Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z oprogramowania znajdują się w sekcji pomocy programu dostępnej po kliknięciu opcji Pomoc.
- Po wybraniu karty z menu Tryb oświetlenia diodami LED, kliknij przycisk [Apply]. Następnie wybrany tryb aktywuje tryb oświetlenia diodami LED dla monitora.



! UWAGA

- Aktualizacje oprogramowania układowego są dostępne w menu Ustawienia monitora po podłączeniu obsługiwanego modelu monitora z funkcją aktualizacji oprogramowania układowego.
W przypadku aktualizacji oprogramowania układowego monitora do komputera musi być podłączony kabel USB (USB typu C do A/USB typu A do B).

! NOTA

- Para obter informações sobre os controladores e o software suportados pelo modelo, consulte o manual de instruções.
- A imagem mostrada pode diferir do produto utilizado.

LG UltraGear™ Control Center

(Aplica-se apenas aos modelos suportados LG UltraGear™ Control Center)

- Sistema operativo suportado: Windows 10 (Mac não é suportado.)
- Prioridade de instalação: Opcional
- Utilização: LG UltraGear™ Control Center é um software aplicativo que ajuda a controlar com facilidade a Iluminação de Esfera (Iluminação LED) do LG UltraGear™ monitor. Pode aplicar facilmente diversos efeitos de Iluminação LED que funcionarão com conteúdos do PC ao utilizar o modo suportado deste software.
- Este software suporta apenas a ligação de 1 monitor.
- A cor que selecionou no software poderá ser diferente da cor efetiva da Iluminação do monitor.
- Não são suportados conteúdos que não permitam técnicas de captação de som ou vídeo.
- Recomenda-se que defina o monitor suportado como monitor principal.


Windows Software

Como instalar

Download do site da LG Electronics: www.lg.com


Como executar

- 1 Conecte o monitor ao PC utilizando o cabo USB fornecido.
 - 2 Inicie o LG UltraGear™ Control Center.
- 1 Clique duas vezes no ícone na área de trabalho.
 - 2 Clique no ícone da barra de tarefas no canto inferior direito do ecrã do PC. Clique em [Abrir o LG UltraGear™ Control Center].



Como utilizar

- Para obter detalhes sobre como usar o software, consulte a Ajuda do programa.
- Depois de selecionar um separador no Modo de Iluminação LED, clique no botão [Aplicar]. Em seguida, o modo selecionado ativará o Modo de Iluminação LED no monitor.



! NOTA

- Estão disponíveis atualizações de firmware no Menu de Definições do Monitor quando ligar um modelo de monitor suportado com a função de atualização de firmware.
Para verificar se existem atualizações do firmware, deve estar ligado ao PC um cabo USB (USB tipo C para A/USB tipo A para B).

! OBSERVAÇÃO

- Para obter informações sobre os drivers e softwares compatíveis com o modelo, consulte o manual do proprietário.
- A imagem mostrada pode ser diferente do produto que você está usando.

LG UltraGear™ Control Center

(Aplica-se apenas aos modelos compatíveis com LG UltraGear™ Control Center)

- SO compatível: Windows 10 (Mac não é compatível.)
- Prioridade de instalação: Opcional
- Uso: LG UltraGear™ Control Center é um software que o ajudará a controlar facilmente a iluminação da esfera (iluminação por LED) do monitor LG UltraGear™. Você pode aplicar facilmente vários efeitos de iluminação por LED que funcionarão com o conteúdo do PC usando o modo compatível deste software.
- Este software é compatível apenas com uma conexão de monitor.
- A cor selecionada no software pode ser diferente da cor real da iluminação do monitor.
- Conteúdos que não permitem técnica de captura de som ou vídeo não são compatíveis.
- Recomenda-se que você defina o monitor compatível como a tela principal.


Software Windows

Como instalar

Baixando do site da LG Electronics: www.lg.com/br


Como executar

- 1 Conecte o monitor ao PC usando o cabo USB.
 - 2 Inicie o LG UltraGear™ Control Center.
- 1 Clique duas vezes no ícone no desktop.
 - 2 Clique no ícone de bandeja no canto inferior direito da tela do PC. Clique em [Abrir LG UltraGear™ Control Center].



Como usar

- Para ver detalhes sobre o uso do software, consulte a Ajuda do programa.
- Depois de selecionar uma guia no modo de iluminação por LED, clique no botão [Aplicar]. Depois disso, o modo selecionado ativará o modo de iluminação LED no monitor.



! OBSERVAÇÃO

- As atualizações de firmware estarão disponíveis no menu Configurações do Monitor ao conectar um modelo de monitor compatível com o recurso de atualização de firmware. Para atualizar o firmware do monitor, um cabo USB (USB tipo C para A/USB A para B) deve estar conectado ao PC.



LG

Life's Good

! NOTĂ

- Pentru informații despre driverele și software-ul acceptate de model, consultați manualul de utilizare.
- Imaginea prezentată poate diferi de produsul pe care îl utilizați.

LG UltraGear™ Control Center

(Se aplică numai pentru modelele compatibile cu LG UltraGear™ Control Center)

- Sistem de operare compatibil: Windows 10 (Mac nu este compatibil.)
- Prioritate de instalare: Opțional
- Utilizare: LG UltraGear™ Control Center este o aplicație care vă va ajuta să controlați cu ușurință Iluminatul sferic (Iluminatul cu LED) al monitorului LG UltraGear™. Puteți aplica cu ușurință diferite efecte de iluminat cu LED care se vor potrivi cu conținutul de pe PC, folosind modul compatibil al acestui software.
- Acest software este compatibil cu o singură conexiune pentru monitor.
- Culoarea pe care ați selectat-o în software poate diferi de culoarea efectivă a iluminatului monitorului.
- Conținutul care nu permite tehnici de captură audio sau video nu este compatibil.
- Se recomandă să setați monitorul compatibil ca afișaj primar.

Windows Software (Software Windows)

Modul de instalare

Descărcare de pe site-ul web LG Electronics: www.lg.com


Modul de rulare

1 Conectați monitorul la PC utilizând cablul USB.

2 Porniți LG UltraGear™ Control Center.


1 Faceți dublu clic pe pictograma de pe desktop.

2 Faceți clic pe pictograma din bară, din colțul din dreapta jos al ecranului PC-ului dvs. Faceți clic pe [Open LG UltraGear™ Control Center].



Mod de utilizare

- Pentru detalii despre utilizarea software-ului, consultați secțiunea Help (Ajutor) a programului.
- După ce selectați o filă din Modul de iluminat cu LED, faceți clic pe butonul [Apply]. Ulterior, modul selectat va activa Modul de iluminat cu LED de pe monitor.



! NOTĂ

- Actualizările firmware sunt disponibile în Meniul cu Setările monitorului când se conectează un model de monitor compatibil cu funcția de actualizare firmware. Pentru actualizările firmware ale monitorului, un cablu USB (tip USB C-A/tip USB A-B) trebuie conectat la PC.

! ПРИМЕЧАНИЕ

- Информацию о программном обеспечении и драйверах, поддерживаемых данной моделью, см. в Руководстве пользователя.
- Приведенное изображение может отличаться от, используемого Вами, устройства.

LG UltraGear™ Control Center

(Относится только к моделям, поддерживающим LG UltraGear™ Control Center)

- Поддерживаемая ОС: Windows 10 (ОС Mac не поддерживается).
- Приоритет установки: Опционально.
- Применение : LG UltraGear™ Control Center — это приложение для удобного управления круговой подсветкой (светодиодной подсветкой) монитора LG UltraGear™. Можно применять различные эффекты светодиодной подсветки для содержимого с ПК, используя поддерживаемый режим ПО.
- Данное ПО поддерживает только 1 подключенный монитор.
- Цвет, выбранный в ПО, может отличаться от реального цвета подсветки монитора.
- Содержимое, для которого не предусмотрено сохранение видео или звука, не поддерживается.
- Рекомендуется выбрать для поддерживаемого монитора режим основного дисплея.


Windows Программное обеспечение

Порядок установки

Загрузка с веб-сайта LG Electronics: www.lg.com


Запуск

- 1 Подключите монитор к компьютеру с помощью USB-кабеля.
- 2 Запустите LG UltraGear™ Control Center.
 - 1 Дважды щелкните по значку на рабочем столе.
 - 2 Нажмите значок панели задач в нижнем правом углу экрана компьютера. Нажмите [Открыть LG UltraGear™ Control Center].



Использование

- Дополнительную информацию об использовании программы см. Справка программы.
- Выберите вкладку в разделе Режим светодиодной подсветки и нажмите кнопку [Применение]. Выбранный режим светодиодной подсветки будет активирован на мониторе.



! ПРИМЕЧАНИЕ

- Обновления прошивки доступны в меню настроек монитора при подключении поддерживаемой модели монитора с функцией обновления прошивки. Для обновлений прошивки монитора кабель USB (USB типа C-A / USB типа A-B) должен быть подключен к ПК.

! NAPOMENA

- Informacije o upravljačkim programima i softveru koje model podržava potražite u korisničkom priručniku.
- Prikazana slika može da se razlikuje od korišćenog proizvoda.

LG UltraGear™ Control Center

(Važi samo za modele koji podržavaju LG UltraGear™ Control Center)

- Podržani operativni sistem: Windows 10 (Mac nije podržan.)
- Prioritet instalacije: Opcionalno
- Namena: LG UltraGear™ Control Center je softverska aplikacija koja će vam pomoći da jednostavno kontrolišete Sferno osvetljenje (LED osvetljenje) monitora LG UltraGear™. Jednostavno možete da primenite različite efekte LED osvetljenja koji će raditi u zavisnosti od PC sadržaja korišćenjem podržanog režima ovog softvera.
- Ovaj softver podržava samo jedan priključak za monitor.
- Boja koju ste izabrali u softveru može da se razlikuje od stvarne boje Osvetljenja monitora.
- Sadržaj koji ne dozvoljava tehniku snimanja zvuka ili videa nije podržan.
- Preporučuje se da podesite podržani monitor kao primarni ekran.


Windows Softver

Instalacija

Preuzimanje sa Web lokacije kompanije LG Electronics: www.lg.com


Pokretanje

- 1 Povežite monitor sa računarom pomoću USB Up kabloa.
 - 2 Pokrenite LG UltraGear™ Control Center.
- 1 Dvaput kliknite na njegovu ikonu na radnoj površini.
 - 2 Kliknite na ikonu u oblasti obaveštenja u donjem desnom uglu ekrana računara. Kliknite na [Open LG UltraGear™ Control Center].



Korišćenje

- Više informacija o korišćenju softvera potražite u pomoći za program.
- Nakon što izaberete karticu u režimu LED osvetljenja, kliknite na dugme [Apply]. Nakon toga, izabrani režim će aktivirati režim LED osvetljenja na monitoru.



! NAPOMENA

- Ažuriranja firmvera su dostupna u Meniju za podešavanja monitora kada se povezuje podržani model monitora sa funkcijom za ažuriranje firmvera. Za nadogradnju firmvera monitora, sa računarom mora da se poveže USB kabl (USB tip C na A / USB tip A na B).

! POZNÁMKA

- Informácie o ovládačoch a softvéri, ktorý model podporuje, si pozrite používateľskú príručku.
- Zobrazený obrázok sa môže líšiť od produktu, ktorý používate.

LG UltraGear™ Control Center

(Platí iba pre modely podporujúce LG UltraGear™ Control Center)

- Podporované OS: Windows 10 (Mac nie je podporovaný.)
- Nutnosť inštalácie: Voliteľné
- Použitie: LG UltraGear™ Control Center je softvér, ktorý vám pomôže ľahko ovládať sférické osvetlenie (LED osvetlenie) v monitore LG UltraGear™. Môžete ľahko používať rôzne efekty LED osvetlenia, ktoré budú fungovať s PC obsahom prostredníctvom podporovaného režimu tohto softvéru.
- Tento softvér podporuje pripojenie iba 1 monitora.
- Farba, ktorú ste si vybrali v softvéri, môže byť iná než skutočná farba osvetlenia monitora.
- Obsah, ktorý nepodporuje technológiu nahrávania zvuku alebo videa, nie je podporovaný.
- Odporúčame, aby ste podporovaný monitor nastavili ako primárny monitor.


Windows Softvér

Návod na inštaláciu

Preberanie z webovej stránky LG Electronics: www.lg.com


Návod na spustenie

- 1 Monitor pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
- 2 Spustíte LG UltraGear™ Control Center.
 - 1 Dvakrát kliknite na ikonu na pracovnej ploche.
 - 2 Kliknite na ikonu na lište v pravom dolnom rohu obrazovky počítača. Kliknite na [Open LG UltraGear™ Control Center].



Návod na používanie

- Podrobné informácie o používaní softvéru nájdete v časti Help (Pomocník) programu.
- Po výbere karty z režimu LED osvetlenia, kliknite na tlačidlo [Apply]. Potom vybraný režim aktivuje na monitore režim LED osvetlenia.



! POZNÁMKA

- Aktualizácie firmvéru sú k dispozícii v ponuke Nastavenia monitora, keď sa pripojí podporovaný model monitora s funkciou aktualizácie firmvéru. Na aktualizovanie firmvéru monitora je k počítaču potrebné pripojiť kábel USB (USB typu C do A/USB typu A do B).

! NOTA

- Para obtener información sobre el software y los controladores compatibles con el modelo, consulte el manual del usuario.
- La imagen mostrada puede variar respecto a la del producto que utiliza.

LG UltraGear™ Control Center

(Solo se aplica a modelos compatibles con LG UltraGear™ Control Center)

- Sistema operativo admitido: Windows 10 (Mac no es compatible.)
- Prioridad de instalación: Opcional
- Uso: LG UltraGear™ Control Center es un software de aplicación que le ayudará a controlar fácilmente la función Sphere Lighting (iluminación LED posterior) del LG UltraGear™ monitor. Puede aplicar fácilmente varios efectos de iluminación LED que funcionarán con el contenido del PC utilizando el modo compatible de este software.
- Este software solo admite 1 conexión de monitor.
- El color que ha seleccionado en el software podría ser distinto al color real de la iluminación del monitor.
- El contenido que no permite la tecnología de captura de sonido o video no es compatible.
- Se recomienda establecer el monitor compatible como la pantalla principal.


Windows Software

Instalación

Descargándolo desde el sitio Web de LG Electronics: www.lg.com


Cómo ejecutarlo

- 1 Conecte el monitor al PC con el cable USB.
 - 2 Inicie el LG UltraGear™ Control Center.
- 1 Haga doble clic en el icono del escritorio.
 - 2 Haga clic en el icono de bandeja en la esquina inferior derecha de la pantalla del PC. Haga clic en [Abra LG UltraGear™ Control Center].



Modo de uso

- Para obtener detalles sobre cómo utilizar el software consulte la sección de Help (Ayuda) del programa.
- Una vez seleccionada una pestaña en el modo de iluminación LED, haga clic en el botón [Aplicar]. A continuación, el modo seleccionado activará el modo de iluminación LED en el monitor.



! NOTA

- Las actualizaciones de firmware están disponibles en el menú de configuración del monitor al conectar un modelo de monitor compatible con la función de actualización de firmware.
Para obtener actualizaciones de firmware del monitor, debe conectar un cable USB (USB tipo C a A/USB tipo A a B) al PC.



LG

Life's Good

! NOT

- Model tarafından desteklenen sürücüler ve yazılım ile ilgili bilgi almak için kullanıcı kılavuzuna bakın.
- Gösterilen görüntü, kullanmakta olduğunuz üründen farklı olabilir.

LG UltraGear™ Control Center

(Yalnızca LG UltraGear™ Control Center destekli modeller için geçerlidir)

- Desteklenen İşletim Sistemi: Windows 10 (Mac desteği yoktur)
- Yükleme önceliği: İsteğe Bağlı
- Kullanım: LG UltraGear™ Control Center LG UltraGear™ monitörün Küresel Aydınlatmasını (LED Aydınlatma) kolaylıkla kontrol etmenizi sağlayan bir uygulama yazılımıdır. Bu yazılım için desteklenen modu kullanarak, PC içeriğiyle çalışacak çeşitli LED Aydınlatma efektlerini kolaylıkla uygulayabilirsiniz.
- Bu yazılım yalnızca 1 monitör bağlantısını destekler.
- Yazılımda seçtiğiniz renk, monitörün gerçek aydınlatma renginden farklı olabilir.
- Ses veya video yakalama teknolojisine izin vermeyen içerikler desteklenmez.
- Desteklenen monitörü ana ekran olarak ayarlamamız önerilir.


Windows Software (Windows Yazılımı)

Nasıl Yüklenir?

LG Electronics web sitesinden indirme: www.lg.com


Nasıl Çalıştırılır?

- 1 Monitörü USB kabloyla bilgisayara bağlayın.
 - 2 LG UltraGear™ Control Center'i başlatın.
- 1 Masaüstündeki simgeye çift tıklayın.
 - 2 PC ekranınızın sağ alt köşesindeki tepsi simgesine tıklayın. [Open LG UltraGear™ Control Center] seçeneğine tıklayın.



Nasıl Kullanılır?

- Yazılımı kullanma hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için programın Help (Yardım) bölümüne bakın.
- LED Aydınlatma Modundan bir sekme seçtikten sonra [Apply] düğmesine tıklayın. Sonrasında seçili mod, monitördeki LED Aydınlatma Modunu etkinleştirecektir.



! NOT

- Aygıt yazılımı güncelleme özelliğine sahip destekli bir monitör bağladığınızda, aygıt yazılımı güncellemelerini Monitör Ayarları Menüsünden yapabilirsiniz. Monitör aygıt yazılımı güncellemeleri için bilgisayarınıza bir USB kablosu (USB tip C'den A'ya/USB tip A'dan B'ye) bağlı olmalıdır.

! 注意

- 如需該型號所支援之驅動程式和軟體的相關資訊，請參閱使用手冊。
- 顯示的影像可能與您使用的產品有所不同。

LG UltraGear™ Control Center

(僅適用於支援 LG UltraGear™ Control Center 的型號)

- 支援的作業系統：Windows 10 (不支援 Mac。)
- 安裝優先性：選用
- 用途：LG UltraGear™ Control Center 是一套協助您輕鬆控制 LG UltraGear™ 螢幕 Sphere Lighting (LED 照明) 的應用程式軟體。您可透過使用此軟體支援模式輕鬆套用各種 LED 照明效果並搭配電腦內容。
- 本軟體僅支援 1 組顯示器連線。
- 您在軟體中選擇的色彩可能與顯示器照明的實際色彩不同。
- 不支援不允許擷取聲音或影像技術的內容。
- 建議您設定支援的顯示器作為主要螢幕。

Windows 軟體


如何安裝

從 LG Electronics 網站下載：www.lg.com

如何執行


- 1 使用 USB 纜線將顯示器連接至電腦。
- 2 啟動 LG UltraGear™ Control Center。

- 1 按兩下桌面上的圖示。
- 2 按一下電腦畫面右下方的系統匣圖示。按一下 [打開 LG UltraGear™ Control Center]。



如何使用

- 如需使用此軟體的詳細資訊，請參閱程式說明。
- 在您從 LED 照明模式中選擇標籤後，按一下 [應用] 按鈕。之後，選取的模式將啟動顯示器上的 LED 照明模式。



注意

- 連接含韌體更新功能時的支援顯示器型號時，在螢幕設定選單中使用韌體更新。
對於顯示器韌體更新，USB 纜線 (USB type C 對 A/USB type A 對 B) 必須連接到電腦。

! ПРИМІТКА

- Відомості щодо підтримуваних цією моделлю драйверів і програмного забезпечення дивіться у посібнику користувача.
- Зображення може відрізнятись від використовуваного вами виробу.

LG UltraGear™ Control Center

(Стосується лише моделей, які підтримують LG UltraGear™ Control Center)

- Підтримувана ОС: Windows 10 (ОС Mac не підтримується.)
- Важливість встановлення : На вибір
- Використання : LG UltraGear™ Control Center — це програма для зручного керування сферичним підсвічуванням (світлодіодним підсвічуванням) монітора LG UltraGear™. Можна застосовувати різноманітні ефекти світлодіодного підсвічування для вмісту із ПК, використовуючи підтримуваний режим ПЗ.
- Це ПЗ підтримує лише 1 підключений монітор.
- Колір, вибраний у ПЗ, може відрізнятись від реального кольору підсвічування монітора.
- Вміст, для якого не передбачено збереження відео чи звуку, не підтримується.
- Рекомендується вибрати для підтримуваного монітора режим основного дисплея.


Windows Програмне забезпечення

Встановлення

Завантаження із веб-сайту LG Electronics: www.lg.com


Запуск

- 1 Підключіть монитор до ПК за допомогою кабелю USB.
 - 2 Запустіть LG UltraGear™ Control Center.
- 1 Двічі клацніть на відповідній піктограмі на робочому столі.
 - 2 Клацніть піктограму на панелі завдань у правому нижньому кутку екрана ПК. Натисніть [Open LG UltraGear™ Control Center].



Використання

- Докладніше про використання читайте в довідці програми.
- Виберіть вкладку у розділі Режим світлодіодного підсвічування та натисніть кнопку [Apply]. Вибраний режим світлодіодного підсвічування буде активовано на моніторі.



ПРИМІТКА

- Оновлення прошивки доступні у меню налаштувань монітора за підключення підтримуваної моделі монітора із функцією оновлення прошивки. Для оновлень прошивки монітора кабель USB (USB типу C-A / USB, типу A-B) повинен бути підключений до ПК.

! **ESLATMA**

- Model tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan drayverlar va dasturiy ta'minot to'g'risida ma'lumot olish uchun foydalanuvchi qo'llanmasini ko'ring.
- Ko'rsatilgan tasvir siz foydalanayotgan mahsulotdan farq qilishi mumkin.

LG UltraGear™ Control Center

(Faqat LG UltraGear™ Control Center qo'llab-quvvatlanadigan modellarga qo'llaniladi)

- Qo'llab-quvvatlanadigan OT: Windows 10 (Mac qo'llab-quvvatlanmaydi.)
- O'rnatish ustuvorligi : Ixtiyoriy
- Foydalanilishi : LG UltraGear™ Control Center - bu LG UltraGear™ monitorining Sharsimon yoritish (LED chiroq yoritishi) funksiyasini osongina boshqarishga yordam beradigan ilova dasturiy ta'minoti. Ushbu dasturiy ta'minotning qo'llab-quvvatlanadigan rejimidan foydalangan holda ShK kontenti bilan ishlaydigan turli LED chiroq yoritish effektlarini osongina qo'llashingiz mumkin.
- Bu dasturiy ta'minot faqat 1 ta monitor ulanishini qo'llab-quvvatlaydi.
- Dasturda tanlagan rangingiz amaldagi monitor Yoritish rangidan farq qilishi mumkin.
- Ovoz va videoni rasmga olish texnikasiga ruxsat bermaydigan kontent qo'llab-quvvatlanmaydi.
- Qo'llab-quvvatlanadigan monitorni birlamchi displey sifatida o'rnatish tavsiya etiladi.

Windows Dasturiy ta'minot

Qanday o'rnatiladi

LG Electronics veb-saytidan yuklab olish: www.lg.com


Qanday ishga tushiriladi

1 USB kabelidan foydalanib, monitorni SHKga ulang.

2 LG UltraGear™ Control Center ni ishga tushiring.


① Ish stolidagi yorliqqa ikki marta cherting.

② ShK ekranining quyi o'ng burchagidagi lotok ikonkasini cherting. [Open LG UltraGear™ Control Center] ga cherting.



Foydalanish usuli

- Dasturiy ta'minotdan foydalanish to'g'risida ma'lumotlar olish uchun dastur yordamiga qarang.
- LED Yoritish rejimidagi panelni tanlaganingizdan so'ng, [Apply] tugmasini cherting. Shundan so'ng, tanlangan rejim monitorda LED Yoritish rejimini faollashtiradi.



! ESLATMA

- Qo'llab-quvvatlanadigan monitor modelini mikrodasturni yangilash funksiyasi bilan ulayotganda mikrodastur yangilanishlarini Monitor parametrlari menyusida topishingiz mumkin. Monitor mikrodastur yangilanishlari uchun USB-kabel (USB C dan A turiga/USB A dan B turiga) ShKga ulang bo'lishi lozim.



! 注意

- 有关该型号支持的驱动程序和软件的信息，请参见用户手册。
- 显示的图像可能与您所使用的产品不同。

LG UltraGear™ Control Center

(仅适用于支持 LG UltraGear™ Control Center 的型号)

- 支持的操作系统：Windows 10 (不支持 Mac。)
- 安装优先级：可选
- 使用：LG UltraGear™ Control Center 是一款将帮助您轻松控制 LG UltraGear™ 显示器的氛围灯 (LED 灯) 的应用程序软件。您可以通过使用本软件支持的模式轻松应用各种将用于 PC 内容的 LED 灯效果。
- 本软件仅支持连接 1 台显示器。
- 您在软件中选择的颜色可能与显示器灯的实际颜色有所不同。
- 不支持那些不允许声音或视频捕获技术的内容。
- 建议您将支持的显示器设置为主显示器。


Windows 软件

如何安装

从 LG Electronics 网站下载: www.lg.com


如何运行

- 1 使用 USB 电缆将显示器连接至 PC。
- 2 启动 LG UltraGear™ Control Center。
 - 1 双击桌面上的图标。
 - 2 单击 PC 屏幕右下角的托盘图标。单击 [打开 LG UltraGear™ Control Center]。



如何使用

- 有关使用软件的详细信息, 请参阅程序的 Help (帮助)。
- 从 LED 灯模式中选择一个选项后, 单击[应用]按钮。然后所选模式将激活显示器上的 LED 灯模式。



! 注意

- 连接具有固件更新功能的受支持的显示器型号时, 可以使用“显示器设置”菜单中的固件更新。要更新显示器固件, 必须将 USB 电缆 (USB type C 至 A/USB type A 至 B) 连接至 PC。