



REFRIGERATOR- FREEZER

OWNER'S MANUAL
MODEL(S) : GR-572TVF

PLEASE
READ THIS OWNER'S MANUAL THOROUGHLY
BEFORE OPERATING AND KEEP IT HANDY
FOR REFERENCE AT ALL TIMES.

LEMARI ES


BUKU PANDUAN
MODEL(S) : GR-572TVF

BACALAH LEMBAR PANDUAN INI DENGAN TELITI
SEBELUM MEMASANG DAN MENGOPERASIKAN
LEMARI ES ANDA. CATAT NOMOR MODEL DAN
NOMOR SERI LEMARI ES ANDA.

P/No. 3828JD8321J


DAFTAR ISI

MENEMPATKAN LEMARI ES	13
DAFTAR NAMA BAGIAN-BAGIAN LEMARI ES	14
PENGOPERASIAN	15
Starting	
Pengatur suhu	
Pembuatan Es	
Ruang Daging Segar	
Peleburan Bunga Es	
Penawar Bau (optional)	
Lampu F.I.R (optional)	
PETUNJUK PENYIMPANAN MAKANAN	18
CARA MEMBERSIHKAN	19
PETUNJUK UMUM	19
PENGANTIAN LAMPU	20
PERINGATAN KHUSUS	20
SEBELUM ANDA MEMANGGIL PETUGAS SERVIS ..	21



LEMARI ES INI DIBUAT SECARA TELITI DENGAN TEKNOLOGI YANG MUTAKHIR. KAMI YAKIN ANDA AKAN SANGAT PUAS DENGAN UNJUK KERJA DAN KEHANDALANNYA. SEBELUM MENGGUNAKAN LEMARI ES, BACALAH LEMBAR INI DENGAN SEKSAMA MENGENAI CARA MENEMPATKAN LEMARI ES YANG BENAR, PENGOPERASIAN DAN PERAWATANNYA SERTA JUGA DILENGKAPI DENGAN KIAT-KIAT BILA ANDA MENEMUKAN MASALAH.

1. Pilihlah tempat yang tepat. Letakan dimana anda mudah menggunakannya.
2. Hindari lokasi yang lembab dan sengatan matahari langsung.
3. Berikanlah ruang sirkulasi udara pada lemari es anda agar dapat bekerja dengan efisien. Berikanlah jarak 25 cm atau lebih dari dinding dan jarak 5 cm atau lebih dari bagian atasnya. Sebaiknya tinggi lemari es bagian muka adalah 2,5 cm dengan lantai, terutama bila dialasi karpet.




4. Untuk mencegah getaran, aturlah ketinggian. Demikian juga bila lantai tidak rata, putarlah pengatur ketinggian. Buatlah bagian depan sedikit lebih tinggi dari belakang agar mudah menutup pintu.

SELANJUTNYA

1. Bersihkan dengan seksama lemari es anda dan basuhlah debu yng menumpuk selama pengiriman.
2. Pasanglah perlengkapannya seperti kotak es, rak dll, pada tempatnya.
3. Hubungkanlah saklarnya pada stop kontak. Jangan memasang kabel kontak alat listrik lain pada stop kontak yang sama.
4. Sebelum anda memasukan makanan biarkan dulu lemari es anda. Bekerja selama 2-3 jam. Periksalah suhu udara pada evaporator. Bila sudah dingin maka lemari es anda sudah siap untuk di pakal.

NAMA BAGIAN-BAGIAN LEMARI ES



• Jika anda mendapatkan adanya ketidak lengkapan jenis komponen, kemungkinannya adalah untuk aplikasi jenis varian yang lain

PENGOPERASIAN

STARTING

Pada saat pertama kali Lemari es anda dinyalakan, biarkan dulu agar stabil selama 2-3 jam sebelum di isi dengan makanan segar maupun beku.

Jika operasi terputus tunggu dulu selama 5 menit sebelum dinyalakan lagi.

PENGATUR SUHU

Lemari es anda memiliki dua buah tuas pemutar untuk mengatur suhu ruang pembeku dan ruang pendingin.



Mula-mula atur kedua pengatur suhu Ruang pembeku dan ruang pendingin pada posisi "Mid".

Bila anda ingin suhu yang rendah, putarlah ke arah "COLDEST", untuk suhu yang lebih hangat putarlah tuas pemutar ke arah "COLD".


Refrigerator Compartment

Freezer Compartment

» COLD




» COLDEST




PEMBUATAN ES

- Untuk membuat es kubik, isilah kotak es dengan air dan taruhlah pada sudut ruang pembeku.
- Bila anda ingin mengambil es tersebut peganglah salah satu ujung nampan dan puntirlah dengan perlahan ujung lainnya.



RUANG DAGING SEGAR

- Sewaktu pintu dibuka, udara hangat dari luar tidak akan mempengaruhi kesegaran daging.
- Rak dan daging segar harus ditempatkan dengan baik, bila tidak, manfaat kesegarannya tidak akan sempurna.



PELEBURAN BUNGA ES



Peleburan terjadi secara otomatis. Sisa air karena peleburan akan mengalir turun ke Nampan penguapan pada bagian belakang bawah dan akan menguap dengan sendirinya. Nampan penguapan sebaiknya dibersihkan secara teratur.

PENAWAR BAU (Optional)

- Dengan menggunakan "katalis palladium", kinerja penawar bau menjadi terjamin.
- Bau yang tidak sedap akibat makanan di dalam lemari es anda akan dihilangkan tanpa akibat buruk apapun pada anda dan juga makanan.

Cara Menggunakan

- Karena letaknya di sisi keluaran sirkulasi udara pendinginan, maka tidak diperlukan pemindahan apapun.
- Jangan menusuk kisi keluaran udara pendinginan karena dapat merusak penawar bau.
- Sebaiknya anda membungkus setiap makanan yang baunya menyengat dengan rapat, untuk mencegah bau tersebut mencampuri aroma makanan yang lain.




LAMPU F.I.R (OPTIONAL)

Keistimewaan

- Pancaran sinar infra merah dari lampu Far Infra Red memelihara tingkat kekeringan makanan dan menjaganya selalu segar.
- Dengan menambahkan Asam Nuklead, F.I.R juga menambah aroma dan rasa dari makanan untuk jangka waktu yang lama.


Penyimpanan makanan menjadi lebih tepat guna

- F.I.R sangat bermanfaat untuk penyimpanan makanan yang belum dibumbui oleh garam atau gula, dan makanan tetap terjaga pada suhu rendah, demikian juga bagi bahan makanan yang dihangatkan atau yang sudah di basmi hamakan.
- (Irisan) : daging ikan segar, daging sapi, tepung dll.
- F.I.R sangat bermanfaat menjaga rasa asli dari makanan yang difermentasikan.
- Sayuran berbumbu-rempah-rempah, Tempe, Yogurt, dll.
- Bermanfaat untuk menyimpan makanan yang cepat rusak bila di taruh pada ruang Pembeku.
- Telur rebus, Bumbu-saus dll.



Pengoperasian

- F.I.R akan beroperasi sejalan dengan penyalan Lemari es, dan F.I.R secara otomatis dikontrol oleh suhu dalam lemari es. Sehingga tidak perlu penanganan khusus mengopersikan F.I.R.
- Lampu F.I.R dilapisi dengan material khusus untuk mencegah penurunan manfaat dari lampu F.I.R.
- Jika lampu F.I.R terhalang atau tertutup, maka manfaatnya akan berkurang.
- Anda akan memperoleh manfaat F.I.R yang lebih baik bila membungkus makanan dengan vinil atau kertas bungkus, namun bukan pada panci yang tertutup.
- Jika ingin memeriksa lampu F.I.R, jangan sentuhnya karena bisa mengakibatkan luka bakar karena permukaannya yang panas.



- Saat lampu F.I.R beroperasi, jangan sekali-kali menyentuh lampu F.I.R tersebut, karena suhu permukaannya tinggi dapat membuat kulit anda melepuh.

PETUNJUK PENYIMPANAN MAKANAN

MENYIMPAN MAKANAN

- Simpanlah makanan segar pada Lemari Es. Bagaimana makanan dibekukan merupakan hal penting dalam menjaga kesegaraan dan rasa makanan.
- Janganlah menyimpan makanan yang mudah busuk pada suhu rendah, seperti pisang, nanas dan melon.
- Anginkan dulu makanan agar dingin sebelum dimasukkan. Menaruh makanan yang masih panas dapat merusak makanan lain, dan membuat rekening listrik anda bertambah!
- Waktu menyimpan, bungkuslah dengan vinil, atau masukan dalam suatu wadah berpenutup. Hal ini akan mencegah penguapan serta menjaga rasa dan gizi makanan.
- Jangan menghalangi aliran udara dengan makanan, Sirkulasi yang baik akan membuat penyebaran suhu yang merata.
- Jangan membuka pintu terlalu sering. Membuka pintu memungkinkan udara luar masuk dan menyebabkan suhu dalam lemari es meningkat.

RUANG PEMBEKU/FREEZER ROOM

- Jangan menyimpan botol pada ruang pembeku, karena akan pecah saat beku.
- Jangan mendinginkan ulang makanan beku, Hal ini akan menyebabkan hilangnya rasa dan kadar gizi.
- Bila ingin menyimpan makanan beku seperti es krim dalam jangka waktu lama, letakan pada rak ruang beku, jangan pada rak pintu.

RUANG PENDINGIN/REFRIGERATOR ROOM

- Hindari makanan berkadar air tinggi pada sisi dalam rak, karena ia akan langsung terkena semburan udara dingin. Untuk menghindarinya sebaiknya dengan membungkus makanan tersebut.
- Bersihkan dulu makanan sebelum menyimpannya. Sayuran dan buah harus dicuci dan dilap dahulu, bila mungkin kemaslah untuk mencegah makanan tercemari.
- Waktu menyimpan telur pada rak penyimpannya, pastikan kesegarannya, dan selalu letakan dalam posisi tegak, agar segar lebih lama.

Lemari es sebaiknya dibersihkan secara teratur untuk mencegah timbulnya bau yang tidak diinginkan. Laplah setiap makanan yang tumpah dengan segera, karena bersifat asam dan mengotori permukaan plastik jika dibiarkan melekat.

Jangan sekali-kali membersihkan permukaan apapun dengan memakai keset, sikat dan pembersih kasar sejenisnya maupun larutan alkali.

Sebelum membersihkan, sebaiknya anda selalu ingat bahwa setiap bahan yang basah akan mudah melekat pada permukaan suhu yang rendah. Jangan menyentuh permukaan yang beku dengan tangan yang basah atau kotor.

BAGIAN LUAR - Gunakan larutan busa sabun lunak atau deterjen yang hangat kuku pada luar bagian luar lemari es anda. Basuhlah dengan kain lap basah lalu keringkan.

BAGIAN DALAM - Membersihkan bagian dalam dan perlengkapannya secara teratur sangatlah dianjurkan. Lepaskan dulu saklar listrik, keluarkan seluruh makanan.

KOMPONEN BAGIAN DALAM - Cucilah rak dalam, rak pintu, baki dan lapisan gasket magnetik dengan larutan soda lunak atau dengan Deterjen lembut. Basuhlah dengan kain lap basah lalu keringkan.

PERINGATAN

Selalu lepaskan terlebih dahulu stop kontak dari rumahnya pada dinding waktu membersihkan disekitar komponen listrik (lampu, tombol, kontrol, dll). Lap sisa sisa basah yang dengan spons atau kain agar air tidak meresap masu kedalam alat listrik yang bisa menyebabkan hubungann pendek. Jangan gunakan cairan yang mudah terbakar maupun yang beracun.

SAAT BEPERGIAN

Bila anda berpergian untuk jangka waktu yang agak lama, yang terbaik adalah mematikan dulu lemari es anda. Keluarkan seluruh makanan, lepaskan kabel kontak, bersihkan bagian dalam dengan baik dan biarkan pintu terbuka untuk mencegah bau yang tidak diinginkan.

LISTRIK PADAM

Biasanya kerusakan yang membuat listrik padam akan dapat diatasi kurang dari 2 jam, dan itu tidak akan mempengaruhi suhu lemari es anda. Hanya batas jumlah anda membuka tutup pintu bila listrik padam. Bila listrik padam agak lama taruhlah sejumlah dry ice diatas kemasan makanan yang anda bekukan.


MEMINDAHKAN LEMARI ES

Lepaskan atau perkuatlah setiap bagian yang longgar dari lemari es anda. Untuk mencegah rusaknya sekrupnya pengatur ketinggian, putar turun sekrup tersebut kearah base.

PIPA ANTI KONDENSASI


Sisi luar lemari es terkadang akan menjadi hangat, terutama setelah saat pemasangan. Jangan terkejut, karena ini akibat pipa anti kondensasi yang memompa refrigrant panas untuk mencegah dinding luar "berkeringat".

Anti-Condensation Pipe




LAMPU RUANG PEMBEKU

1. Lepaskan dulu stop kontak stekernya.
2. Untuk melepaskan penutup lampu, tekan dan tarik arah depan dengan memasukan jari anda pada lobang sebagaimana gambar.
3. Putar lampu berlawanan dengan arah jarum jam dan gantilah dengan yang baru.
4. Pasang kembali dengan kebalikan cara melepasnya tadi.
Penggantian bola lampu haruslah yang berspesifikasi sama dengan yang aslinya.



LAMPU RUANG PENDINGIN

1. Lepaskan dulu stop kontak stekernya.
2. Singkirkan rak paling atas pada ruang pendingin.
3. Lepaskan lampu berlawanan dengan arah jarum jam dan gantilah dengan yang baru.
4. Pasang kembali dengan kebalikan cara melepasnya tadi.
Penggantian bola lampu haruslah yang berspesifikasi sama dengan yang aslinya.



JANGAN GUNAKAN STOP KONTAK GANDA

Sebaiknya hubungkan lemari es anda hanya pada stop kontak tunggal sehingga mencegah serta alat listrik lainnya maupun lampu rumah anda dari beban lebih yang dapat membuat daya listrik turun.

PENGGANTIAN POWER CORD (KABEL KONTAK)

Bila saklar lemari es anda rusak, dapatkanlah penggantinya pada bengkel resmi yang ditunjuk oleh pembuat karena memiliki alat khusus untuk itu.

GROUNDING (KABEL TANAH)

Pada saat terjadi hubungan singkat grounding (pembumian) akan mengurangi resiko terjadinya kejutan listrik dengan menyediakan kawat untuk aliran arus listrik.

Untuk mencegah hal itu, maka alat itu harus diground-kan.


Penempelan kawat ground yang tidak tepat akan menyebabkan timbulnya kejutan listrik (electric shock). Tanyakan pada ahli listrik atau montir servis bila anda kurang memahami petunjuk pemasangan kabel tanah ini, atau bila anda ragu tentang pemasangannya.

BERBAHAYA

Lemari es kosong akan menjadi pusat perhatian yang berbahaya bagi anak-anak. Lepaskan Gasket sebagian atau seluruh pintu dari unit lemari es yang tidak terpakai, atau lakukan hal lain yang membuatnya menjadi tidak berbahaya.

ANDA DAPAT MENGHINDARI PEMANGGILAN PETUGAS SERVIS!
 JIKA MERASA LEMARI ES AANDA TIDAK BEKERJA SEBAGAIMANA MESTINYA, PERIKSALAH
 KEMUNGKINAN PENYEBABNYA BERIKUT INI :

KERUSAKAN	KEMUNGKINAN PENYEBAB
LEMARI ES TIDAK BERFUNGSI	● Periksalah keadaan sekeliling rumah anda ● Lihat lagi apakah saklar lemari es anda longgar
TIDAK DINGIN	● Pengatur suhu tidak disetel pada posisi yang tepat ● Letak lemari es anda terlalu dekat dengan dinding atau dekat dengan sumber panas ● Suhu sekeliling yang memang panas terlalu sering membuka tutup pintu ● Pintu dibiarkan terbuka terlalu lama ● Terlalu banyak makanan yang disimpan dalam lemari es
ADA BUNYI YANG TIDAK NORMAL	● Lemari es ditaruh pada lantai yang lemah, tidak rata atau anda perlu mengatur ketinggian lemari es anda ● Ada benda yang tertinggal pada bagian belakang lemari es
ADA BAU DARI LEMARI ES	● Makanan yang beraroma tajam sebaiknya dibungkus rapat ● Cobalah membersihkan bagian dalam lemari es
ADA EMBUN PADA PERMUKAAN KABINET	● Gejala normal bila keadaan sekeliling pada tingkat kelembaban yang tinggi ● Periksa apakah pintu tidak tertutup rapat



REGISTRATION NO. "10/DJPDN/MG/3/2000"

