



BZ03

REFRIGERATOR- FREEZER OWNER'S MANUAL(2~12)

PLEASE


READ THIS OWNER'S MANUAL THOROUGHLY
BEFORE OPERATING AND KEEP IT HANDY
FOR REFERENCE AT ALL TIMES.

ХОЛОДИЛЬНИК С МОРОЗИЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (13~23)

ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ ХОЛОДИЛЬНИКА
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННУЮ
ИНСТРУКЦИЮ И ВСЕГДА ДЕРЖИТЕ ЕЕ
ПОД РУКОЙ.

СОДЕРЖАНИЕ

УСТАНОВКА	14
ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ ХОЛОДИЛЬНИКА	15
ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ	16
Подключение	
Регулировка температуры	
Ледяное охлаждение дверцы	
Приготовление льда	
Емкость для свежих мясoproductов	
Размораживание	
Поглотитель запахов (не во всех моделях)	
Лампа дальней инфракрасной области спектра (не во всех моделях)	
СОВЕТЫ ПО ХРАНЕНИЮ ПРОДУКТОВ ...	20
ОЧИСТКА ХОЛОДИЛЬНИКА	21
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	21
ЗАМЕНА ЛАМПЫ	22
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	22
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОБРАТИТЬСЯ В ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ	23



• Срок службы данного товара - 7 лет со дня передачи товара потребителю.

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЭТОГО ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ХОЛОДИЛЬНИКА ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ПОСЛЕДНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ. МЫ УВЕРЕНЫ, ЧТО ВАС ПОЛНОСТЬЮ УДОВЛЕТВОРЯТ ХАРАКТЕРИСТИКИ И НАДЕЖНОСТЬ ХОЛОДИЛЬНИКА.

ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧАТЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ХОЛОДИЛЬНИКОМ, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ.

ОНА СОДЕРЖИТ ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ХОЛОДИЛЬНИКА, А ТАКЖЕ ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ.

УСТАНОВКА

1. Выберите подходящее место.
Располагайте холодильник там, где им будет удобно пользоваться.
2. Не располагайте холодильник вблизи источников тепла, влаги и в зоне прямого действия солнечных лучей.
3. Для обеспечения эффективной работы холодильника воздух вокруг него должен циркулировать свободно.
Если холодильник располагается в нише, над ним должно быть по крайней мере 25 см. свободного пространства, а по бокам и сзади – не менее 5 сантиметров.
Просвет между основанием холодильника и полом должен быть не менее 3 см, особенно если пол покрыт ковром.
4. Чтобы исключить вибрацию, располагайте холодильник на ровной горизонтальной поверхности.
При необходимости компенсируйте неровность пола с помощью регулировочных винтов.
Для того чтобы дверца закрывалась легко, холодильник должен быть слегка наклонен назад.
Регулировочные винты легко вращаются при легком наклоне корпуса холодильника.
Для того чтобы приподнять холодильник, вращайте регулировочные винты по часовой стрелке (), а для того чтобы его опустить – против часовой стрелки ().
5. Не устанавливайте холодильник при температуре ниже 5°C. Это может его повредить.

СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП

1. Тщательно вымойте холодильник и вытрите всю пыль, образовавшуюся во время транспортировки.
2. Установите все съемные части холодильника на место (емкость для льда и т.п.). Они упакованы отдельно для предотвращения поломки при транспортировке.
3. Если в вашей модели ручка дверцы холодильника не присоединена, смонтируйте ее в соответствии с инструкцией.
4. Вставьте вилку шнура питания в розетку. Не включайте в эту же розетку другие электроприборы.
5. Дайте холодильнику поработать 2-3 часа без продуктов.
Проверьте циркуляцию холодного воздуха в морозильном отделении и убедитесь, что охлаждение нормальное.
Холодильник готов к работе.

ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ ХОЛОДИЛЬНИКА

МОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Лампа

Полка

Поворотный поднос для льда
(не во всех моделях)

или

Обычный Приготовление льда

ХОЛОДИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Поглотитель запахов

Полностью электронное
управление температуры
холодильника

Емкость для свежих
мясопродуктов

Лампа

Полки

Выдвижная полка
для овощей

Выдвижная полка для
сохранения овощей,
фруктов и т.п. свежими и
хрустящими.

Температура
морозильного
отделения Ручка
регуливки

Дверная полка
морозильного
отделения

Полка для яиц

Регулировочный
винт

Кожух основания

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если часть из описанных выше компонентов отсутствует в вашем холодильнике, значит, они применяются в других моделях.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ


ПОДКЛЮЧЕНИЕ

При первой установке холодильника дайте ему поработать 2 – 3 часа, чтобы установить нормальную рабочую температуру, и только затем заполняйте его свежими или замороженными продуктами.

Если работа холодильника прервана, подождите 5 минут, прежде чем снова включать его.

РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ

❑ ХОЛОДИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ



В холодильном отделении температура изначально установлена в значение "NORMAL" (нормальная).


Температура холодильника регулируется электронным терморегулятором.

При нажатии кнопки загорается светодиодный индикатор.

Температура холодильника понижается по мере включения индикаторов, от MIN до MAX.

Можно выбрать одно из пяти положений (от минимума до максимума).

❑ МОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ



- Чем большая цифра установлена на кнопке, тем более низкая температура морозильного отделения устанавливается.
- Поскольку температура холодильного и морозильного отделений поддерживается ограниченным количеством охлажденного воздуха, температура в холодильном отделении будет тем выше, чем ниже температура в морозильном отделении.
- Если в холодное время года температура в морозильном отделении недостаточно низкая, установите регулятор на максимальное значение (7-9).

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

ЛЕДЯНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ ДВЕРЦЫ

- Чтобы обеспечить поступление холодного воздуха со всех сторон, отверстия подачи холодного воздуха расположены на всех четырёх стенках холодильника.
- Холодильник подает холодный воздух со всех сторон одновременно, поэтому охлаждающий вентилятор работает более эффективно и время охлаждения только что положенных в холодильник продуктов уменьшается.
- Если при мытье холодильника в отверстие для холодного воздуха попадет вода или другая жидкость, эффективность охлаждения снизится. К тому же, при повреждении прокладки эффективность охлаждения может снизиться из-за утечек холодного воздуха.

Отверстие для холодного воздуха




ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЛЬДА

Определите, какой тип системы приготовления льда установлен в вашем холодильнике.

Обычный



- Чтобы приготовить кубики льда, заполните емкость для льда водой и поместите ее в морозильное отделение.
- Чтобы вынуть кубики льда, возьмитесь за края емкости и слегка поверните их в противоположные стороны.



- Чтобы кубики легко вынимались, предварительно полейте емкость водой из-под крана.

Поворотный поднос для льда


- Чтобы приготовить кубики льда, заполните емкость для льда водой и поместите ее в морозильное отделение.
- Чтобы вынуть кубики льда, возьмитесь за ручку и слегка поверните ее. Затем поместите кубики льда в отделение для кубиков льда.



ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Емкость для свежих мясoproдуктов

- Когда дверца холодильника открыта, теплый воздух не попадает на свежие мясoproдукты. В результате они лучше сохраняются.
- Емкость для свежих мясoproдуктов должна быть плотно задвинута на место, иначе функции защиты от тепла не будут выполнены.




РАЗМОРАЖИВАНИЕ

- Размораживание производится автоматически.
- Вода, образующаяся при размораживании, стекает в испаритель, расположенный в нижней части задней стенки холодильника, и испаряется там автоматически.

ПОГЛОТИТЕЛЬ ЗАПАХОВ (НЕ ВО ВСЕХ МОДЕЛЯХ)

- Удаление запаха гарантируется применением "катализатора TiO₂".
- Неприятный запах в отделении для свежих продуктов устраняется без вреда для вас и для продуктов.




Использование

- Поскольку катализатор располагается в выходном отверстии для воздуха в отделении для свежих продуктов, обслуживание не требуется.
- Не допускайте попадания острых предметов в выходное отверстие для воздуха, поскольку это может привести к повреждению катализатора.
- При хранении продуктов, издающих сильный запах, хорошо заверните их или поместите в емкость с плотно закрывающейся крышкой, поскольку запах может распространиться на другие продукты.

Повторное использование катализатора

- После использования в течение некоторого времени катализатор можно восстановить и использовать повторно. Извлеките поглотитель запахов из верхней панели холодильного отделения, просушите феном для удаления влаги и неприятного запаха, а затем положите на солнце для дезинфекции ультрафиолетовым излучением.



ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ


ЛАМПА ДАЛЬНОЙ ИНФРАКРАСНОЙ ОБЛАСТИ СПЕКТРА (НЕ ВО ВСЕХ МОДЕЛЯХ)

Описание

- Инфракрасные тепловые лучи, которые испускает лампа дальней инфракрасной области спектра, замедляют процесс высыхания продуктов и сохраняют их первоначальное состояние.
- Поскольку инфракрасные лучи увеличивают содержание нуклеиновой кислоты, продукты в течение длительного времени сохраняют свой естественный запах.


Как лучше хранить продукты

- Таким образом, неконсервированные и термически необработанные продукты прекрасно сохраняются. (Нарезанные ломтиками) : сырая рыба, мясо, птица и т.д.
- Инфракрасное излучение сохраняет первоначальный вкус продуктов, предохраняя их от брожения и скисания.
-Овощи с пряностями, йогурты и т.д.
- В морозильнике рекомендуется хранить скоропортящиеся и готовые продукты.
-Вареные яйца, бамбуковые побеги, овощи для салатов и т.д.



Работа

- При включении холодильника включается и инфракрасная лампа. В процессе работы холодильника инфракрасная лампа включается и выключается автоматически в зависимости от температуры внутри холодильника. Поэтому нет необходимости следить за ее работой.
- Инфракрасная лампа покрыта специальными материалами, продлевающими срок службы лампы.
- Если инфракрасная лампа заслонена или закрыта, ее эффективность снижается.
- Если продукты завернуты в пленку или в бумагу, но не положены в сосуд с крышкой, эффективность инфракрасной лампы повышается.
- Если вы хотите проверить, работает ли инфракрасная лампа, не прикасайтесь к ней: во время работы она нагревается и прикосновение может обжечь пальцы.



- Не касайтесь работающей инфракрасной лампы, так как она сильно нагревается и может обжечь пальцы.

СОВЕТЫ ПО ХРАНЕНИЮ ПРОДУКТОВ

ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТОВ

- Отделение для овощей/свежих продуктов и место для циркуляции воздуха. Режим замораживания и размораживания существенно влияет на сохранение свежести и естественного аромата продуктов.
- Не храните в холодильнике продукты, которые теряют качество при низкой температуре, например, бананы, ананасы и дыни.
- Всегда дожидайтесь, пока еда остынет. Никогда не ставьте в холодильник горячую еду. Это может привести к порче других продуктов и потерям электроэнергии.
- Храните продукты завернутыми в полиэтилен или в емкостях с крышками. Это предотвращает появление влаги, возникающей при испарении, и способствует сохранению вкуса и питательных свойств продуктов.
- Не закрывайте продуктами вентиляционные отверстия. Хорошая циркуляция охлажденного воздуха поддерживает в холодильнике ровную температуру.
- Не следует часто открывать дверцы холодильника. Открывание дверец ведет к попаданию в холодильник теплого воздуха, что вызывает повышение температуры.

МОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

- Не храните в морозильном отделении бутылки, потому что при замораживании они могут лопнуть.
- Нельзя повторно замораживать оттаявшие продукты. При этом они теряют вкус и питательные свойства.
- При долговременном хранении продуктов типа мороженого помещайте их не на дверную полку, а на полку морозильного отделения.
- При замораживании - сюда рекомендуется класть новые продукты для замораживания:



Только что положенные продукты

ХОЛОДИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

- Не храните влажные продукты в глубине холодильника – они могут замерзнуть в результате прямого контакта с холодным воздухом.
- Всегда мойте продукты перед помещением в холодильник. Фрукты и овощи следует вымыть и высушить, а упакованные продукты протереть, чтобы не испачкать остальные.
- Перед помещением в холодильник яиц убедитесь, что они свежие, и храните их в вертикальном положении. Это дольше сохранит их свежесть.
- Полка на дверце - Помещение продуктов на любую полку на дверце не ухудшит производительности охлаждения.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если холодильник находится в теплом и сыром месте и его дверца часто открывается или в нем хранится много овощей, внутри него может образоваться влага, не влияющая на производительность. Удаляйте влагу сухой чистой тканью.

ОЧИСТКА ХОЛОДИЛЬНИКА

Во избежание появления неприятных запахов холодильник следует содержать в чистоте. Следует немедленно вытирать пролившиеся жидкости и т.п., иначе они могут испортить пластмассовые поверхности.

Не применяйте металлические скребки, щетки, абразивные вещества и сильные растворы щелочей для очистки любых поверхностей холодильника.

При очистке холодильника помните, что влажные предметы прилипают к холодным поверхностям. Не касайтесь мокрыми или влажными руками замёрзших поверхностей холодильника.

ВНЕШНИЕ ПОВЕРХНОСТИ - для очистки твердых гладких поверхностей используйте тепловатый раствор мягкого мыла или моющего средства. Протрите поверхности чистой влажной тряпкой, а затем вытрите насухо.

ВНУТРЕННИЕ ПОВЕРХНОСТИ - рекомендуется регулярно чистить внутренние поверхности и внутренние части холодильника. Для очистки твердых гладких поверхностей используйте тепловатый раствор мягкого мыла или моющего средства. Протрите поверхности чистой влажной тряпкой, а затем вытрите насухо.

Внутренние части - промойте полки, дверные полочки, емкости, магнитные дверные защелки и т.д. для очистки твердых гладких поверхностей используйте тепловатый раствор мягкого мыла или моющего средства. Протрите поверхности чистой влажной тряпкой, а затем вытрите насухо.

ВНИМАНИЕ

Перед тем как мыть поверхности, находящиеся в непосредственной близости от электрических частей (лампочек, кнопок, переключателей и т.п.), выньте вилку шнура питания из розетки.

Вытрите влажные поверхности губкой или тряпкой, чтобы вода или моющее средство не попали на электрические части, что может вызвать поражение электричеством. Не используйте для очистки легковоспламеняющиеся и токсичные жидкости.

- Предосторожности при мытье

Не используйте: Поверхностно активные вещества, парафиновые покрытия для автомобильной эмали, все виды масла, бензина, кислоты, парафина.

- Применимые моющие средства

Средства для мытья посуды, мыльная вода.

- При небрежном использовании может произойти изменение цвета.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

НА ВРЕМЯ ОТЪЕЗДА

На время непродолжительной поездки холодильник можно не выключать.

Поместите в морозильное отделение продукты, допускающие замораживание, чтобы они лучше сохранились.

Перед длительной поездкой освободите холодильник от продуктов, выньте вилку шнура питания из розетки, вымойте внутренние поверхности холодильника и оставьте обе дверцы холодильника открытыми. Это предотвратит появление запаха.

СБОЙ ПИТАНИЯ

Большинство неполадок в сети электропитания устраняется в течение одного-двух часов, что не влияет на температуру в холодильнике.

Тем не менее, при отсутствии питания открывать дверцу холодильника следует как можно реже. Если питание в сети отсутствует в течение длительного времени, поместите на замороженные продукты кусок сухого льда.

ПРИ ПЕРЕЕЗДЕ

Закрепите или снимите все съемные части холодильника.


Чтобы предотвратить повреждение регулировочных винтов, завинтите их в основание до упора.

ПРОТИВОКОНДЕНСАТНАЯ ТРУБКА

Иногда, в особенности сразу после установки, внешняя стенка холодильника становится теплой.

Это нормально. Стенка нагревается из-за противоконденсатной трубки, по которой проходит горячий хладагент для предотвращения запотевания наружной стенки холодильника.

Противоконденсатная трубка



ЗАМЕНА ЛАМПЫ


лампочка морозильного отделения

Чтобы снять колпак лампочки морозильного отделения, возьмитесь за его заднюю часть и потяните вниз, как показано на рисунке справа.



Лампочка холодильного отделения

Чтобы снять колпак лампочки холодильного отделения, опустите его, одновременно нажимая пальцем на треугольную область, а затем потяните вперед, как показано на рисунке справа.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ УДЛИНИТЕЛЕМ ШНУРА ПИТАНИЯ

Во избежание перегрузки по возможности включайте холодильник в отдельную розетку, иначе он вместе с другими осветительными или электроприборами может вызвать перегрузку сети и перебои в подаче электроэнергии.

ЧТОБЫ БЫСТРО ВЫНУТЬ ВИЛКУ ИЗ РОЗЕТКИ

Холодильник с морозильным отделением следует устанавливать так, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств до вилки можно было легко дотянуться и вынуть её из розетки.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАМЕНЕ ШНУРА ПИТАНИЯ

Если шнур питания поврежден, замена должна производиться производителем, сервисным представителем производителя или иным исполнителем с необходимой подготовкой.

ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ИГРУШКА ДЛЯ ДЕТЕЙ

Пустой холодильник является очень опасной игрушкой для детей. Не забудьте снять у неиспользуемого холодильника прокладки, замки, крышки или дверцу целиком или примите другие меры, чтобы сделать холодильник безопасным.

ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Заземление снижает риск поражения электричеством при замыкании, отводя ток через дополнительный провод.

Чтобы избежать возможного поражения электричеством, холодильник необходимо заземлить.

Неправильное использование разъема заземления может вызвать поражение электричеством. Если вы сомневаетесь, правильно ли выполнено заземление, или если что-то в инструкциях по заземлению осталось неясным, проконсультируйтесь с электриком или специалистом центра обслуживания.

**Холодильник необходимо заземлить
НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ! СДЕЛАЙТЕ ЭТО
СРАЗУ!**

**Не храните в холодильнике
легковоспламеняющиеся и взрывчатые
вещества, а также химикаты.**

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОБРАТИТЬСЯ В ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ

Возможно, необходимость в обращении отпадет.

Прежде чем обращаться в центр обслуживания, внимательно прочитайте приведенные ниже рекомендации.

НЕПОЛАДКА	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
ХОЛОДИЛЬНИК НЕ РАБОТАЕТ	● Не отключился ли автоматический прерыватель и целы ли предохранители? ● Не вынута ли вилка шнура питания из розетки, плотно ли вилка вставлена в розетку?
СЛИШКОМ ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА В ХОЛОДИЛЬНОМ ИЛИ МОРОЗИЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ	● Неправильно установлен регулятор температуры. ● Холодильник расположен слишком близко от стены или источников тепла. ● Слишком часто открывалась дверца холодильника при высокой температуре воздуха в комнате. ● Дверца холодильника оставалась открытой в течение длительного времени. ● В холодильнике слишком много продуктов.
ПОСТОРОННИЕ ШУМЫ	● Холодильник установлен не на ровной и твердой поверхности или его положение не выровнено регулировочными винтами. ● Посторонние предметы на задней стенке холодильника.
ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЗАПАХА	● Продукты, имеющие сильный запах, следует положить в плотно закрытую тару или хорошо завернуть ● Требуется вымыть внутренние поверхности холодильника.
КАПЛИ ВЛАГИ НА КОРПУСЕ ХОЛОДИЛЬНИКА	● В период высокой влажности воздуха это нормально. ● Возможно, дверца была закрыта неплотно

