LG

Life's Good

Buku Panduan
LEMARI ES

Model
GN-151
GR-191, GN-191
GR-211
GR-231, GN-231

ISO 9001
CERTIFICATION

Ayo!... dibaca buku panduannya agar Lemari Es Anda terawat dan dapat berfungsi dengan baik.



LG Electronics Indonesia

LG

Life's Good

LG Electronics Indonesia

Manufaktur :
Jl.Tabri Cirarab,Legok Tangerang 15820
Layanan Informasi Bebas Pulsa (Toll Free) :
0-800-123-7777

TANDAPEND AFTARAN
PETUNJUKPENGGUNAANMANU ALD ANKARTUJAMINAN/GARANSI
DALAMBAHA SAINDONESIABAGIPRODUKELEK TRONIK
Nomor:0026/I.824.51

P/No. 3828JP8023D

Lemari es ini dibuat dengan pemeriksaan yang ketat dan menggunakan teknologi terbaru. Kami yakin Anda akan sangat puas dengan unjuk kerja dan ketangguhan Lemari Es ini. Sebelum mengoperasikan Lemari Es ini, bacalah buku panduan dengan teliti mengenai cara penempatan,pengoperasian, perawatan Lemari Es yang benar serta petunjuk perbaikan masalah.


Daftar Isi

PERINGATAN KHUSUS • Penempatan lemari es • Petunjuk pengisian • Penggunaan kabel • Grounding	1
Lemari Es LG	2-5
Peletakannya harus bagaimana	4
Perangkat dan fungsi • Tempat sayur, tempat serbaguna, rak tengah, rak pada pintu, Magic Crisper, Freezer Jumbo, tombol pengatur suhu, pengatur ketinggian dan karet penyekat.	6-7
Pengoperasian • Tombol Pengatur Suhu • Pencairan bunga es • Lampu-Penggantian Lampu	8-9
Pembuatan Es	10
Perhatian Khusus	11
Pembersihan	12-13
Informasi umum	13
Petunjuk penyimpanan makanan	14-15
Jika ada masalah • Ada embun pada permukaan lemari es? • Lemari es Anda tak beroperasi? • Lemari es Anda tidak dingin? • Lemari es berbau? • Suaranya tidak normal?	16-17
Lemari Es LG	18
Spesifikasi Produk	19
Informasi • Hubungi Customer Information Center Layanan Bebas Pulsa : 0-800-123-7777	20-21

Peringatan Khusus

Agar aku terawat dan berfungsi dengan baik, ada hal-hal di bawah ini yang harus diperhatikan. Mudah bukan!


Penempatan Lemari Es



Hindari aku dari ruangan lembab, terik matahari dan hujan.



Hindari menempatkan aku di ruangan basah.




Hindari menempatkanku dekat dengan nyala api.


Petunjuk pengisian



Jangan menyimpan bahan kimia/bahan yang mudah meledak.




Jangan menyimpan benda/makanan yang panas.




Jika aku kosong lepaskan karet penyekat atau lakukan hal lain yang membuatnya tak berbahaya bagi anak-anak.


Penggunaan kabel



Hindari pemasangan stop kontak secara paralel/berangkai.



Awas! Perhatikan kabelku jangan sampai terjepit.



Posisi kabelku harus mudah diraih, dan jika rusak, kabel perlu diganti oleh orang yang mengerti/pabrik /agen.

Grounding (pembumian)



Lakukan grounding (pembumian) untuk mengurangi resiko kejutan listrik. Konsultasikan dengan teknisi kami bila Anda ragu.




Untuk keterangan lebih lanjut hubungi Customer Service LG (Bebas Pulsa) : 0-800-123-7777

PERINGATAN KHUSUS!
Hal-hal yang harus Anda lakukan dan hindari agar lemari es Anda dapat berfungsi optimal.


PERHATIAN KHUSUS!
Hal-hal yang harus Anda perhatikan agar lemari es Anda dapat beroperasi dengan baik.

Keluarga LG



Tim LG





LG Electronics Indonesia









LG Electronics Indonesia








Peletakannya harus bagaimana





Letakan diriku pada lantai yang rata dan datar. Gunakan pengatur ketinggian pada lantai yang tidak rata.



Perhatikan jarakku dengan dinding sekitar dan atap agar ada ruang sirkulasi udara yang cukup.




Bersihkan dahulu diriku dari debu yang menempel selama pengirimanku



Pasang perlengkapan pendukungku seperti cetakan es dan lain-lainnya pada tempat yang semestinya.



Kinerjaku akan menurun bila dioperasikan di lokasi yang suhunya dibawah 10°C dan diatas 43°C



Pasang kakiku pada hinge lower, sesuaikan ketinggiannya dengan memutarnya berlawanan dengan arah jarum jam



Atur kerataan dan ketinggianku pada lantai untuk menghindari getaran, usahakan bagian depan lebih tinggi.

















GR-191,GN-191
GR-211
GR-231,GN-231



1 Tempat Sayur
Tempat sayuran dan buah-buahan yang ekstra besar. Dilengkapi dengan magic crisper, penutup yang dirancang khusus untuk menjaga kesegaran sayuran dan buah-buahan lebih lama.

2 Magic Crisper
Crisper yang didesain khusus untuk mempertahankan tingkat kelembaban yang diperlukan sayuran dan buah sehingga dapat bertahan lebih lama kesegarannya.

3 Rak Tengah
Rak tengah yang bertingkat sehingga dapat memuat lebih banyak makanan dan minuman anda.
*khusus untuk tipe GR-231 ada 3 buah.

4 Ruang Penyegar
Ruang yang disediakan untuk menjaga kesegaran daging dan ikan.

5 Rak Botol
Rak pada pintu untuk menaruh botol minuman kesukaan anda seperti air mineral, juice, sirup, bir dll.

6 Rak Serbaguna(GN-151)
Rak yang dapat digunakan untuk menaruh telur, makanan-makanan kecil seperti permen, coklat, keju atau juga obat-obatan.

6 Rak Serbaguna/Free Pocket (GR-191,211,231)
Rak yang dapat digunakan untuk menaruh makanan-makanan kecil seperti permen, coklat atau juga obat-obatan.

7 Rak Telur
Rak pada pintu yang dirancang khusus untuk menyimpan telur, sehingga dapat terjaga kesegarannya.

8 Penutup Lampu
Penutup lampu yang dirancang mewah, membuat lemari es anda terlihat semakin indah.

9 Tombol pengatur suhu.
Suhu dapat diatur sesuai kebutuhan, tergantung banyak sedikitnya makanan yang anda simpan di lemari es. Membuat lemari es anda hemat energi.

10 Cetakan Es
Wadah cetakan untuk membuat es batu.

11 Ruang Pembeku (Freezer)
Ruang pembeku yang ekstra besar yamg dapat memuat lebih banyak kebutuhan makanan anda

12 Pengatur Ketinggian
Perangkat pada lemari es yang dapat digunakan untuk mengatur ketinggian lemari es anda pada permukaan yang tidak rata agar dapat stabil.

13 Karet Penyekat
Karet pelapis bermagnet yang berfungsi sebagai perekat pintu dan badan lemari es sehingga tertutup sempurna, membuat suhu di dalam lemari es stabil. Dilengkapi dengan anti bakteri yang membuatnya lebih awet.




Tombol Pengatur Suhu

1. Posisi 1 apabila jumlah makanan dan minuman yang Anda simpan hanya sedikit.



3. Posisi 3 apabila jumlah makanan dan minuman disimpan cukup banyak / memenuhi lemari es.





Tombol Pencair Bunga Es

2. Posisi 2 apabila jumlah makanan dan minuman yang disimpan cukup banyak.



Pencairan bunga es


- Sebelum memulai pencairan bunga es :
  - Keluarkan semua makanan dari freezer (semua tipe)
  - Keluarkan daging dari tempat daging (Tray Meat) (Tipe GN-151, GN-191 dan GN-231)



- Tekanlah tombol pencair bunga es hingga berbunyi 'klik'




- Tombol akan kembali seperti semula setelah pencairan selesai.




Lampu
Penggantian Lampu

1. Cabut Steker dari stop kontak.
2. Lepaskan rak dari lemari es.
3. Penutup lampu dapat dilepaskan dengan menggunakan obeng pada sisi kiri bawah dan tekan bagian atas penutup lampu ke arah bawah.
4. Putar lampu berlawanan arah jarum jam.
5. Ganti bola lampu dengan spesifikasi yang sama/asli.



Tombol Pengatur Suhu ini harus Anda perhatikan agar pendinginan tetap maksimal, hemat energi dan efisien. Aturlah sesuai kebutuhan Anda.

- - Buanglah genangan air yang terletak pada bagian belakang lemari es, keringkan dan pasang kembali pada tempatnya. (Tipe GR-191,211,231)
  - Buanglah genangan air yg terletak pada tempat daging (Tray Meat), keringkan dan pasang kembali pada tempatnya (Tipe GN-151,GN-191 dan GN-231)



- Pencairan bunga es perlu dilakukan secara teratur untuk menjaga lemari es dapat beroperasi secara efisien.
- Ketika aku baru dioperasikan kembali, tunggu sampai suhuku stabil dulu selama 2 sampai 3 jam sebelum pengisian makanan.



Perhatian!

Jangan sekali kali menggunakan benda tajam ataupun logam untuk mengambil es, maupun kotak es pada ruang pembeku /freezer karena akan menyebabkan kebocoran pada dinding pendingin(evaporator).

Haii...kalau Anda ingin membuat es dan membekukan perhatikan dulu tips-tips di bawah ini.

Untuk membuat es, isilah aku dengan air dan letakan pada dinding ruang pembeku.

Untuk mengeluarkan es, pegang diriku pada kedua ujungnya dan puntir.Atau tuangkan kepadaku air terlebih dulu untuk mempermudah.

Pembekuan optimalku, minimal satu jam setelah pengisian air.

Aku akan cepat membeku bila diletakan langsung bersentuhan dengan dinding ruang pembeku.

Bila dalam kondisi penuh seperti ini di dalam ruang pembeku (freezer), butuh waktu optimal setidaknya 24 jam.

Aku paling lama

Aku lebih cepat

Teman-teman yang berada diatasku akan lebih lambat membeku.

Bagaimana?

Mudah sekali bukan.

Inilah pengisian standar yang baik sehingga lemari es bisa bekerja maksimal.

Gunakan ruang pembeku hanya untuk membekukan makanan Anda...

Jangan mengisi aku terlalu penuh, karena kerjaku akan berat dan tak maksimal!

...dan ruang bawah untuk pendinginan dan menjaga kesegaran makanan dan minuman Anda.









Ayo kita bersih-bersih dulu!!.....


Kita harus rajin menjaga lemari es kita ini tetap terjaga bersih luar dalam, karena dengan demikian makanan yang kita simpan akan tetap terjaga kesegaran dan kebersihannya, bau-bau tak sedap yang mengganggu pasti takkan ada lagi.



Ini resep-resepnya:














Informasi umum







- Bersihkan dahulu makanan sebelum memasukannya. Untuk buah-buahan dan sayuran, cuci dan basuhlah! Untuk makanan yang dikemas, lap dahulu untuk menghindari makanan yang lain tercemar.



- Simpan makanan segar dalam lemari es. Agar kesegaran dan rasa tetap terjaga, makanan perlu dibekukan.



- Saat menyimpan telur pada rak telur, pastikan bahwa telur masih segar, dan selalu simpan pada posisi rak kanan atas, yang dapat membuat telur segar.




- Jangan menyimpan makanan yang mudah busuk pada suhu rendah seperti pisang, melon,nanas.



- Saat menyimpan makanan, tutup dengan plastik atau simpan di suatu wadah yang tertutup untuk menjaga kelembaban dan cita rasa dan nutrisi makanan.



- Untuk buah arbei dan anggur, sebarkan di atas talam dan hanya didinginkan untuk waktu singkat.





Tips ini diberikan agar makanan yang Anda simpan, tetap terjaga kesegaran dan nutrisinya.

- Jangan menyimpan botol dalam ruang freezer atau ruang chiller karena botol tersebut dapat pecah saat membeku.



- Biarkan makanan panas menjadi dingin dahulu sebelum menyimpan. Menyimpan makanan yang panas dapat merusak makanan yang lain, dan bahkan akan membuat rekening listrik Anda bertambah.



- Jangan membuka pintu terlalu sering. Saat membuka pintu udara panas masuk ke dalam lemari es dan menyebabkan suhu naik.



- Jangan mengulangi pembekuan pada makanan yang sudah cair. Hal ini menyebabkan hilangnya cita rasa dan nutrisi.



- Mengisi makanan pada seluruh area rak pintu tidak akan menimbulkan masalah pada kinerja.



Tabel berikut merupakan petunjuk aman untuk menyimpan makanan dalam lemari es. Namun "kesegaran" makanan yang Anda simpan turut dipengaruhi lama penyimpananan.


MAKANAN SEGAR	PETUNJUK	LAMA PENYIMPANAN
• Daging potong segar	Bersihkan dan lepaskan pengikat bungkusnya	4-5hari
• Daging cincang • Daging yang sudah diasapi • Ikan segar	Lepaskan pengikat bungkusnya Gunakan bungkus aslinya Bungkus rapat dengan alumunium foil atau plastik	1-2hari 1-2minggu 1-2hari
• Ikan matang • Daging ayam	Bungkus dengan rapat Cuci rongga badannya dan lepas pengikat bungkusnya	3-4hari 2hari
• Telur	Cuci bila siap pakai	2minggu
• Susu dan krim	Simpan bersama kemasan aslinya	3-7hari
• Keju keras	Bungkus rapat dengan alumunium foil atau plastik film	1 bulan
• Keju lunak • Sisa makanan • Buah dan sayuran	Simpan dengan kemasannya Tutup dengan rapat.	4-7 hari 3-4 hari 3-4 hari



Ayah jika kami punya kesulitan..
..dengan lemari es kita ini..bagaimana?
Tenang..tenang jangan terburu panik, baca dulu buku panduan ini.
Iya bagaimana? ..harus menelpon layanan service?


Di sini ada jawaban dan pemecahannya.


..apabila kita mengalami kesulitan.
Coba kita lihat satu persatu yah.

Seandainya...


Hmmm, Kenapa berembun yah?
Ada embun di permukaanku?
Periksa apakah pintu sudah tertutup rapat.
Gejala yang normal bila pada kondisi sekeliling sedang pada tingkat kelembaban tinggi


Wah... lemari esnya kok tak beroperasi.
Aku tak beroperasi?
Coba cek sekering rumahnya, putus atau tidak?
Apakah kabel sudah dihubungkan dengan benar?


Yahhh...lumer!!
Aku tidak dingin?
Pengatur suhunya sudah benar atau belum posisinya?
Pintu dibiarkan terbuka lama.
Cuaca panas - terlalu sering membuka pintu
Lemari es diletakkan dekat dinding atau sumber panas
Terlalu banyak makanan yang disimpan


Bauuu..nya!
Aku berbau?
Makanan yang berbau tajam sebaiknya dibungkus atau ditutup rapat.
Bersihkan lemari es Anda.


Berisik sekali sih...
Suaraku tidak normal?
Aku diletakkan pada lantai yang kurang kuat hingga timbul getaran.
Ada benda yang tertinggal di belakangku.


Yeahh... sekarang masalahnya bisa kita atasi sendiri!!












MODEL		GN-151	GR-191 GN-191	GR-211	GR-231 GN-231
Kapasitas (ltr)	Gross	150	190	210	230
	Netto	134	155	170	185
Berat (kg)	Packing	36	39	41	42
	Netto	31	34	36	37
Ukuran(mm) WXHXD	Gross	564x1087x578	564x1207x578	564x1277x578	564x1347x57
	Netto	525x1030x535	525x1150x535	525x1220x535	525x1290x53
Konsumsi Daya (watt)		80	80	80	80
Metode pendinginan		Langsung (Direct Cooling)	Langsung (Direct Cooling)	Langsung (Direct Cooling)	Langsung (Direct Coolin
Metode peleburan bunga es		Semi Auto	Semi Auto	Semi Auto	Semi Auto
Zat Pendingin		R-134a CFC Free	R-134a CFC Free	R-134a CFC Free	R-134a CFC Free
Kapasitas zat Pendingin (gr)		100	100	100	110
Produksi Es (kg/24jam)		5	5	5	5

Jadi jangan salah dalam memilih!
Pilihlah lemari es yang :

- **Harganya oke.**
- **Kualitas produknya terjamin.**
- **Layanan servicenya cepat dan memuaskan.**

...seperti lemari Es LG.



Jaringan Service LG





Untuk memberi layanan menyeluruh dan lebih memuaskan bagi Anda, kami siap melayani Anda selama **7 hari dalam seminggu, 365 hari dalam setahun** dan kami memiliki **78 service center** yang tersebar di seluruh Indonesia.



Jika Anda ingin mencari informasi mengenai produk LG, langsung hubungi:

Customer Information Center
Layanan Bebas Pulsa :
0800-123-7777
Telp. (021) 72799777
Fax. (021) 72799877
http://id.lgservice.com



Keterangan

■ Direct Service Center	: 16
☰ Showroom+S/C Monitor	: 3
III Showroom + S/C M/Phone	: 2
● Direct Service Station	: 12
▲ Direct Service Point	: 1
◇ Consumer Product ASC	: 35
△ Mobile Phone ASC	: 9
Total	**78**



LG membuka jalur hotline setiap hari kerja, setahun, setiap Senin - Jumat mulai pukul **07.0 0-22.00 WIB**.
Sabtu, Minggu dan hari besar mulai pukul **07.00-18.00 WIB** setiap kali Anda membutuhkan informasi lengkap tentang LG Electronics Indonesia :
rangkaian produk TV warna,Lemari es, Freezer, Mesin Cuci, Audio Video,Telepon Selular (HP) dan peralatan rumah tangga lainnya juga tentang harga, service dan dealer.