


# คู่มือการใช้งาน ตู้เย็น

กรุณา

อ่านคู่มือการใช้งานเล่มนี้อย่างละเอียดก่อนทำการใช้งาน  
และเก็บคู่มือเล่มนี้ไว้เพื่อใช้อ้างอิง

# สารบัญ

|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| ข้อมูลด้านความปลอดภัย .....                                                  | 25 |
| การติดตั้ง .....                                                             | 31 |
| รายการอุปกรณ์ภายใน .....                                                     | 32 |
| การใช้งาน .....                                                              | 34 |
| เริ่มการใช้งาน                                                               |    |
| ก่อนปรับอุณหภูมิ (สำหรับรุ่นที่ควบคุมอุณหภูมิภายนอก)                         |    |
| ระบบทดสอบตัวเอง (สำหรับรุ่นที่ควบคุมอุณหภูมิภายนอก)                          |    |
| เสียงเตือนปิดประตู (สำหรับรุ่นที่ควบคุมอุณหภูมิภายนอก)                       |    |
| ระบบปิดไฟอัตโนมัติ                                                           |    |
| ปุ่มควบคุมอุณหภูมิสำหรับช่องแช่เย็น                                          |    |
| ระบบ Super Cool                                                              |    |
| ระบบล๊อคป้องกันเด็ก                                                          |    |
| Green plasma (ฟังก์ชันเสริม)                                                 |    |
| ปุ่มควบคุมอุณหภูมิสำหรับช่องแช่แข็ง                                          |    |
| การทำน้ำแข็ง                                                                 |    |
| ลิ้นชักเก็บผัก                                                               |    |
| ชุดคิทวิตามีน (ฟังก์ชันเสริม)                                                |    |
| ส่วนเก็บเนื้อสด                                                              |    |
| การละลายน้ำแข็ง                                                              |    |
| อุปกรณ์ดับกลิ่น (อุปกรณ์เสริม)                                               |    |
| ชุดทำความสะอาด Green Ion ที่ประตู (สำหรับรุ่นที่มีตัวกระจายความเย็นที่ประตู) |    |
| มุมเก็บช่องประจำวัน (สำหรับรุ่นที่มีตัวกระจายความเย็นที่ประตู)               |    |
| คำแนะนำในการเก็บอาหาร .....                                                  | 40 |
| การทำความสะอาด .....                                                         | 41 |
| ข้อมูลทั่วไป .....                                                           | 41 |
| การเปลี่ยนหลอดไฟ .....                                                       | 42 |
| ค่าเตือนที่สำคัญ .....                                                       | 42 |
| ก่อนเรียกศูนย์บริการ .....                                                   | 43 |



# ข้อมูลด้านความปลอดภัย

## ข้อควรระวังเบื้องต้นด้านความปลอดภัย

ส่วนนี้จะประกอบด้วยข้อความเกี่ยวกับความปลอดภัยที่สำคัญ โปรดอ่านและปฏิบัติตามข้อความเกี่ยวกับความปลอดภัยให้ครบถ้วน



เครื่องหมายความปลอดภัยนี้ เพื่อเตือนให้ท่านทราบถึงข้อความด้านความปลอดภัยถึงอันตรายที่ทำให้ถึงชีวิตหรือบาดเจ็บหรืออื่นใดหรือทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายได้ ข้อความเกี่ยวกับความปลอดภัยทั้งหมดจะมีเครื่องหมายความปลอดภัยหน้าหน้าเสมอและข้อความเตือนถึงอันตรายได้แก่ DANGER, WARNING หรือ CAUTION



### อันตราย

ท่านจะได้รับอันตรายถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสหากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ



### คำเตือน

ท่านสามารถได้รับอันตรายถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสหากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ



### คำแนะนำ

แสดงถึงภาวะที่อาจเกิดอันตรายได้ หากไม่หลีกเลี่ยงอาจทำให้ได้รับอันตรายเล็กน้อยหรือบาดเจ็บไม่รุนแรงหรือทำให้เฉพาะผลิตภัณฑ์เสียหาย

ข้อความด้านความปลอดภัยทั้งหมดจะบอกถึงวิธีการลดโอกาสได้รับอันตรายและบอกท่านว่าอะไรที่สามารถเกิดขึ้นหากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ




### คำเตือน

เพื่อลดอันตรายจากไฟฟ้าช็อตหรืออันตรายต่อคนเมื่อท่านใช้ผลิตภัณฑ์ ควรปฏิบัติตามคำแนะนำเบื้องต้นด้านความปลอดภัย

## 1 เมื่อต่อปลั๊กไฟฟ้า


### ใส่ใจการใช้เต้าจ่ายไฟ

- การใช้อุปกรณ์หลายชนิดในเต้าจ่ายเดียวกันอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้
- กระแสไฟฟ้าที่รั่วไหลอาจทำให้อาหารเสียหายและเครื่องจ่ายอาจรวบได้



### อย่าให้ปลั๊กไฟหันกลับขึ้นด้านบนหรือถูกบีบจากด้านหลังตู้เย็น

น้ำอาจจะไหลเข้าไปในปลั๊กหรือปลั๊กอาจเสียหายได้ ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อต



### อย่าให้สายไฟงอหรือถูกกดทับด้วยของหนักที่ทำให้เสียหายได้

อาจทำให้สายไฟเสียหายได้เป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อต



### อย่าเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงความยาวสายไฟ

เป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อต ปลั๊กสายไฟหรืออุปกรณ์อื่นเสียหายได้



# ข้อมูลด้านความปลอดภัย

## 1. เมื่อเสียบปลั๊กไฟ


ให้ถอดปลั๊กไฟออกเมื่อทำความสะอาดหรือเปลี่ยนหลอดไฟภายในตู้เย็น

- อาจเป็นเหตุให้ถูกไฟฟ้าดูดหรือได้รับอันตราย
- เมื่อเปลี่ยนหลอดไฟภายในตู้เย็น ต้องแน่ใจว่าแหวนยาง สำหรับป้องกันการเกิดประกายไฟฟ้า อยู่ภายในช่อง หลอดไฟ




เช็ดน้ำหรือฝุ่นออกจากปลั๊กและเสียบกลับเข้าจนสุดเขี้ยวของปลั๊ก

ฝุ่น, น้ำหรือเสียบปลั๊กไม่แน่น อาจเป็นสาเหตุให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าดูด




ห้ามใช้เมื่อสายไฟหรือปลั๊กเสียหายหรือช่องเต้าจ่ายไฟหลวม

อาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าดูดหรือลัดวงจรทำให้เกิดเพลิงไหม้




อย่าถอดปลั๊กโดยดึงที่สายไฟหรือจับปลั๊กด้วยมือที่เปื่อย

- อาจทำให้ถูกไฟฟ้าดูดหรือได้รับอันตราย



แน่ใจว่าได้ต่อสายดินแล้ว

การต่อสายดินไม่ถูกต้อง อาจเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุหรือไฟฟ้าดูด



## 2. เมื่อใช้ตู้เย็น

อย่าวางของหนักหรืออันตราย (เช่น ภาชนะบรรจุของเหลว) ไว้บนตู้เย็น

วัตถุอาจตกลงมาทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือไฟฟ้าดูดเมื่อเปิดหรือปิดประตูตู้เย็น



อย่าโหนเหนี่ยวประตูตู้เย็นหรือชั้นวางที่ประตูตู้เย็นหรือมือจับของช่องแช่แข็งหรือช่องแช่เย็น

อาจทำให้ตู้เย็นล้มลงมาหรือมือจับเสียหายได้ โดยเฉพาะระมัดระวังอย่าให้เด็กๆ ทำตามคำแนะนำด้านบน



# ข้อมูลด้านความปลอดภัย


## 2. เมื่อใช้ตู้เย็น

อย่าตั้งตู้เย็นในสถานที่เปียกหรือในสถานที่ซึ่งมีน้ำหรือฝนกระเด็นโดนตู้  
ส่วนที่ป้องกันกระแสไฟฟ้าเสียหายได้  
เป็นเหตุให้เกิดกระแสไฟฟ้ารั่วไหล



อย่าใช้หรือเก็บวัสดุไวไฟเช่นเบนซิน, อัลกอฮอล์, ยา, แกส, สเปรย์หรือเครื่องสำอางไวใกล้หรือในตู้เย็น

อาจทำให้เกิดระเบิดหรือเพลิงไหม้




อย่าวางเทียนไขไว้ภายในตู้เย็นเพื่อกำจัดกลิ่น  
อาจทำให้เกิดระเบิดหรือเพลิงไหม้




อย่าเก็บยาหรือวัสดุทางการแพทย์ไว้ในตู้เย็น


เมื่อวัสดุซึ่งต้องการควบคุม  
อุณหภูมิในการเก็บ อาจเสื่อมหรือ  
ทำให้เกิดสิ่งนอกเหนือจากคาดไว้  
ทำให้เกิดอันตรายได้




อย่าใช้สเปรย์ที่ติดไฟได้ใกล้กับตู้เย็น  
อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้



หลีกเลี่ยงอุปกรณ์ที่ให้ความร้อน  
อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้




อย่าวางแจกันดอกไม้, ถ้วย, เครื่องสำอาง, ยาหรือสิ่งอื่นใดไว้บนตู้เย็น  
อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้, ไฟฟ้าดูดหรือได้รับอันตรายจากสิ่งของตกใส่



ใช้ตู้เย็นที่จมน้ำหลังจากที่ได้ทำการตรวจสอบแล้ว

อาจทำให้ถูกไฟฟ้าดูดหรือเพลิงไหม้ได้




# ข้อมูลด้านความปลอดภัย

## เมื่อใช้ตู้เย็น

อย่าใช้น้ำฉีดภายนอกหรือภายในตู้เย็นหรือ  
ห้ามใช้เบนซินหรือทินเนอร์ทำความสะอาด

อุปกรณ์ไฟฟ้าอาจเสื่อมเสียหาย

อาจทำให้ไฟฟ้าดูดหรือเพลิงไหม้




เมื่อมีกลิ่นผิดปกติหรือควันจากตู้เย็น ให้ถอด

ปลั๊กออกทันทีและ

ติดต่อศูนย์บริการ

อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้




ไม่อนุญาตให้บุคคลโดยกเว้นช่างผู้ชำนาญถอด  
ซ่อมแซมหรือดัดแปลงตู้เย็น

อาจเป็นเหตุให้ได้รับ

อันตรายจากไฟฟ้าดูด

หรือเพลิงไหม้




อย่าใช้ตู้เย็นเพื่อการพาณิชย์ (เก็บยาหรือ  
วัสดุทดสอบ, ใช้ภายในเรือ เป็นต้น)

อาจเกิดอุบัติเหตุไม่คาดคิด

เช่นเพลิงไหม้, ไฟฟ้าดูด,

วัสดุที่เก็บเสียหาย

หรือปฏิกิริยาทางเคมี



เมื่อทิ้งตู้เย็นให้นำวัสดุสำหรับบรรจุขนส่งออกจาก  
ประตูตู้เย็น

อาจทำให้เด็กติดภายในตู้เย็น



ตั้งตู้เย็นบนพื้นที่เรียบและได้ระดับ

การตั้งไว้บนพื้นที่ไม่มั่นคง

อาจทำให้ตู้เย็นล้มลงเมื่อเปิด

หรือปิดประตู




# ข้อมูลด้านความปลอดภัย

## เมื่อใช้ตู้เย็น

อย่ายื่นมือหรือแทงโลหะเข้าภายในชั้นตะแกรงที่ด้านล่างตู้เย็น ตะแกรงจะร้อน (ช่องระบายความร้อน) ที่ด้านหลัง

อาจถูกไฟฟ้าดูดหรือได้รับบาดเจ็บ



เมื่อท่านต้องการทิ้งตู้เย็นเก่าโปรดติดต่อผู้บริการกำจัดวัสดุ

เมื่อท่านต้องการกำจัดเครื่องใช้ภายในบ้านขนาดใหญ่ เช่น อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

ภายในบ้านและเฟอร์นิเจอร์

วิธีที่ดีที่สุดคือท่านติดต่อผู้บริการกำจัดวัสดุภายในท้องถิ่นท่าน




## ! คำแนะนำ

การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำนี้อาจทำให้ได้รับอันตรายหรือบ้านหรือเฟอร์นิเจอร์เสียหายได้ ควรปฏิบัติตามความระมัดระวังตลอดเวลา


อย่าจับอาหารหรือภาชนะบรรจุภายในช่องแช่แข็งด้วยมือที่เปียก

อาจทำให้มือติดกับน้ำแข็งได้



รอประมาณ 5 นาทีหรือนานกว่าเมื่อท่านถอดปลั๊กไฟออก

หากเสียบในทันทีอาจทำให้ช่องแช่แข็งไม่ทำงาน



อย่าใส่ขวดภายในช่องแช่แข็ง

น้ำแข็งจะทำให้ขวดแตกได้และทำให้ได้รับบาดเจ็บ



ดึงปลั๊กไฟออกโดยจับที่ตัวปลั๊กอย่าดึงที่สายไฟ

อาจทำให้ถูกไฟฟ้าดูดหรือกระแสไฟฟ้า

ลัดวงจรและเกิดเพลิงไหม้



# ข้อมูลด้านความปลอดภัย

## ! คำแนะนำ

การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำนี้อาจทำให้ได้รับอันตรายหรือบ้านหรือเฟอร์นิเจอร์เสียหายได้  
ควรปฏิบัติตามความระมัดระวังตลอดเวลา


**อย่าตั้งตู้เย็นในสถานที่เปียก หรือในสถานที่ซึ่ง  
มีน้ำหรือฝนกระเด็นโดนได้**  
ส่วนที่ป้องกันกระแสไฟฟ้าเสียหายได้  
เป็นเหตุให้เกิดกระแสไฟฟ้ารั่วไหล



**อย่าสอดมือเข้าไปในตู้ด้านใต้ของตู้เย็น**  
อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บจาก  
แผ่นโลหะที่ด้านล่าง




**ขนย้ายตู้เย็นด้วยส่วนจับขนย้ายที่ด้านล่างของ  
ด้านหน้าตู้เย็น และด้านบนของด้านหลังตู้เย็น**  
ขนย้ายด้วยมืออาจลื่นและ  
ทำให้ได้รับอันตราย



**โปรดระมัดระวังในการเปิด หรือปิดประตูตู้เย็น**  
อาจทำให้บุคคลรอบข้างได้รับอันตรายจากการ  
เปิดหรือปิดประตู

การเปิดหรือปิดประตู  
ตู้เย็นอาจทำให้เท้าหรือ  
มือได้รับอันตรายจากการสะดุด  
ประตูหรือเด็กได้รับบาดเจ็บจาก  
มุมประตู



**อย่านำสิ่งมีชีวิตใดๆ เช่น สัตว์ไว้ภายในตู้เย็น**



ตู้เย็นนี้ผลิตภายใต้ความใส่ใจในคุณภาพและด้วยเทคโนโลยีล่าสุด  
เรามั่นใจว่าท่านจะได้รับความพึงพอใจในคุณภาพและประสิทธิภาพของตู้เย็นนี้  
ก่อนที่จะทำการใช้งาน กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดซึ่งภายในคู่มือการใช้งาน  
เล่มนี้จะประกอบด้วยคำแนะนำในการติดตั้ง, วิธีการใช้งานและการบำรุงรักษา  
และยังให้ข้อควรระวังที่เป็นประโยชน์อีกด้วย

## การติดตั้ง

### 1. เลือกสถานที่ที่เหมาะสม

วางตู้เย็นของท่านไว้ในสถานที่ที่ใช้งานได้สะดวก

### 2. หลีกเลี่ยงที่จะวางตู้เย็นใกล้แหล่งความร้อน, โทนแสงแดดโดยตรงหรือใกล้ความชื้น

### 3. ควรเว้นให้มีพื้นที่ว่างรอบๆ ตู้เย็นเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีที่สุดของตู้เย็น

ถ้าท่านวางตู้เย็นในช่องกำแพง ท่านควรเว้นพื้นที่ว่างเล็กน้อยสำหรับด้านข้างทั้งสองด้านและด้านบนเว้นพื้นที่ว่างจากกำแพงอย่างน้อย 2 นิ้ว (5 ซม.)

### 4. เพื่อหลีกเลี่ยงการสิ้นเปลือง ควรวางตู้เย็นบนพื้นที่ที่ราบเรียบ ถ้าต้องการท่านสามารถปรับระดับความสูงของตู้เย็นได้ โดยหมุนสกรูปรับระดับของตู้เย็นเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่ไม่ราบเรียบได้

ด้านหน้าของตู้เย็นควรสูงกว่าด้านหลังของตู้เย็นเล็กน้อยเพื่อเปิดประตูตู้เย็นได้สะดวก

ท่านสามารถหมุนสกรูปรับระดับความสูงของตู้เย็นได้อย่างง่ายดายโดยเอียงตู้เย็นขึ้นเล็กน้อย

หมุนสกรูปรับระดับของตู้เย็นตามเข็มนาฬิกา (↻)

เพื่อปรับตู้เย็นให้สูงขึ้นและหมุนทวนเข็มนาฬิกา (↺)

เพื่อปรับตู้เย็นให้ต่ำลง

### 5. ไม่ควรวางตู้เย็นไว้ในสถานที่ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 5 °C เพราะจะทำให้ประสิทธิภาพของตู้เย็นลดลง

## ขั้นตอนต่อไป

### 1. เช็ดฝุ่นที่เกิดขึ้นระหว่างขนส่งออกจากตู้เย็นและทำความสะอาดตู้เย็นทั้งตัวเครื่องอย่างละเอียด

### 2. ติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ เช่น กอลงบรรจุน้ำแข็งไว้ในตำแหน่งที่ถูกต้อง อุปกรณ์อื่นๆ จะถูกบรรจุรวมกัน เพื่อป้องกันอุปกรณ์ชำรุดระหว่างขนส่ง

### 3. เสียบสายไฟฟ้า (หรือปลั๊กไฟ) กับเต้ารับ ไม่ควรเสียบปลั๊กไฟของอุปกรณ์อื่นบนเต้ารับเดียวกัน

### 4. ก่อนใช้งานในครั้งแรก ท่านควรเสียบปลั๊กไฟของตู้เย็นทิ้งไว้ประมาณ 2-3 ชั่วโมง

ตรวจสอบความเย็นในช่องแช่แข็งว่าได้ความเย็นที่เหมาะสมแล้ว ขณะนี้ท่านสามารถใช้งานตู้เย็นได้แล้ว

# รายการอุปกรณ์ภายใน

► รุ่นที่มีตัวกระจายความเย็นที่ประตู

## ส่วนช่องแช่แข็ง

ปุ่มหมุนปรับอุณหภูมิช่องแช่แข็ง

ชั้นวางช่องแช่แข็ง

ถาดทำน้ำแข็ง

## ส่วนช่องแช่เย็น

อุปกรณ์ดับกลิ่น (อุปกรณ์เสริม)

ช่องเก็บเนื้อสด

หลอดไฟ

ชั้นวางของ

Green Plasma ( ฟังก์ชันเสริม)

ชุดวิตามิน  
(อุปกรณ์เสริม)

ลิ้นชักเก็บผักสด

ชั้นวางของบน

ฝาประตูช่องแช่แข็ง

ชั้นเก็บไข่

ส่วนเก็บของใช้  
ประจำวัน

ชุดทำความเย็น  
Green Ion ที่ประตู

ชั้นวางของบน

ฝาประตูช่องแช่เย็น

สกรูปรับระดับตู้เย็น

หมายเหตุ

- คำบรรยายประกอบจะครอบคลุมถึงหลายรุ่น  
ตู้เย็นของท่านอาจมีบางส่วนหรือทั้งหมดตามรายละเอียดด้านบน

# รายการอุปกรณ์ภายใน

► รุ่นที่ไม่มีตัวกระจายความเย็นที่ประตู

## ส่วนช่องแช่แข็ง

ปั๊มหมุนปรับอุณหภูมิช่องแช่แข็ง

ชั้นวางของช่องแช่แข็ง

ถาดทำน้ำแข็ง

## ส่วนช่องแช่เย็น

อุปกรณ์ดับกลิ่น (อุปกรณ์เสริม)

ช่องเก็บเนื้อสด

การควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

หลอดไฟ

ชั้นวางของ

Green Plasma ( ฟังก์ชันเสริม)

ชุดวิตามิน

(อุปกรณ์เสริม)

ลิ้นชักเก็บผักสด

ชั้นวางของบน

ฝาประตูช่องแช่แข็ง

ชั้นเก็บไข่

ชั้นวางของบน

ฝาประตูช่องแช่เย็น

สกรูปรับระดับตู้เย็น

หมายเหตุ

- คำบรรยายประกอบจะครอบคลุมถึงหลายรุ่น  
ตู้เย็นของท่านอาจมีบางส่วนหรือทั้งหมดตามรายละเอียดด้านบน

# การใช้งาน

## เริ่มการใช้งาน

เมื่อท่านติดตั้งตู้เย็นในครั้งแรก ควรปล่อยให้ตู้เย็นทำงาน 2-3 ชั่วโมงเพื่อทำการปรับอุณหภูมิเพื่อถนอมและเก็บรักษาความสดของอาหาร

ถ้าหากการทำงานหยุดชะงัก รอ 5 นาทีจึงเริ่มทำงานตู้เย็นใหม่อีกครั้ง

## ก่อนปรับอุณหภูมิ (สำหรับรุ่นที่ควบคุมอุณหภูมิภายนอก)

- เนื่องจากอุณหภูมิของตู้เย็นจะถูกปรับให้คงที่ตลอดเวลาโดยไม่เกี่ยวกับฤดูกาลภายนอก จึงขอแนะนำให้ท่านไม่ต้องทำการปรับอุณหภูมิ (ปุ่มควบคุมอุณหภูมิสำหรับช่องแช่เย็นและช่องแช่แข็ง) โดยไม่จำเป็น
- ตู้เย็นเครื่องนี้มีปุ่มควบคุมอุณหภูมิสำหรับช่องแช่เย็น 1 ปุ่มและมีปุ่มหมุนเพื่อควบคุมอุณหภูมิสำหรับช่องแช่แข็ง 1 ปุ่ม
- ตำแหน่งที่ตั้งไว้ในครั้งแรกของปุ่มควบคุมอุณหภูมิสำหรับช่องแช่เย็นคือ '3°C'
- ตำแหน่งที่ตั้งไว้ในครั้งแรกของปุ่มควบคุมอุณหภูมิสำหรับช่องแช่แข็งคือ '3'
- เนื่องจากตู้เย็นเครื่องนี้ใช้เครื่องวัดอุณหภูมิภายในช่องแช่เย็น ดังนั้นตู้เย็นจะเริ่มทำงานและหยุดทำงานของคอมเพรสเซอร์อัตโนมัติ

## ระบบตรวจสอบความผิดปกติภายในตู้เย็น (สำหรับรุ่นที่ควบคุมอุณหภูมิภายนอก)

- ตู้เย็นของท่านมีวงจรตรวจสอบภายในเครื่อง ถ้าหากเกิดปัญหาขึ้นภายในเครื่อง การทำงานนี้จะแสดงเป็นรหัสข้อผิดพลาดเพื่อช่วยในการบริการของช่าง ในขณะที่แสดงรหัสข้อผิดพลาด การควบคุมอื่นๆ และการแสดงการทำงานจะไม่ทำงาน
- หากจอแสดงรหัสข้อผิดพลาด ท่านต้องไม่ถอดปลั๊กไฟของตู้เย็นออกจากเต้ารับและกรุณาเรียกศูนย์บริการ

## เสียงเตือนปิดประตู (สำหรับรุ่นที่ควบคุมอุณหภูมิภายนอก)


เมื่อประตูตู้เย็นเปิดนาน 1 นาที เสียงเตือนจะดังขึ้น 3 ครั้ง หากประตูยังคงเปิดอยู่เสียงเตือนจะดังขึ้นทุกๆ 30 วินาที

## ระบบปิดไฟอัตโนมัติ

เมื่อประตูเปิดนานตั้งแต่ 7 นาที ขึ้นไป หลอดไฟภายในตู้เย็นจะปิดเองอัตโนมัติเพื่อประหยัดไฟฟ้า และป้องกันไม่ให้หลอดไฟร้อนเกินไป อย่างไรก็ตาม เสียงเตือนจะยังคงดังต่อเนื่องกระทั่งปิดประตู

## ปุ่มควบคุมอุณหภูมิสำหรับช่องแช่เย็น

□ สำหรับรุ่นที่ควบคุมอุณหภูมิภายใน



ปุ่ม REF. TEMP. CONTROL

ค่าเริ่มต้นของปุ่มควบคุมอุณหภูมิสำหรับช่องแช่เย็นคือ

**NORMAL**

ควบคุมอุณหภูมิช่องแช่เย็น โดยกดปุ่ม REF. TEMP. CONTROL

เมื่อกดปุ่ม ไฟ LED จะติดสว่าง

อุณหภูมิจะปรับตั้งได้ 5 ระดับ จาก MIN ถึง MAX

ความเย็น (MIN=เย็นน้อยสุด, MAX=เย็นสูงสุด)

## ❑ สำหรับรุ่นที่ควบคุมอุณหภูมิภายนอก

สภาพที่แสดงอาจจะแตกต่างกันได้ ขึ้นอยู่กับประเภทของตู้เย็นของท่าน



<แบบ A>



<แบบ B>



<แบบ C>

- กดปุ่ม 'REFRIGERATOR' เพื่อควบคุมอุณหภูมิช่องแช่เย็น
- เมื่อใดก็ตามที่กดปุ่ม ไฟ LED จะติดสว่าง
- หมายเลขจะแสดงด้วย LED บอกถึงอุณหภูมิช่องแช่เย็น
- ท่านสามารถเลือกปรับตั้งได้ตามต้องการถึง 7 ระดับ  
จาก 0° ถึง 6°C

## ระบบ SUPER COOL

- ระบบ Super Cool จะทำงานเมื่อเปิดใช้งานตู้เย็นในครั้งแรก คอมเพรสเซอร์และพัดลมกระจายความเย็นด้วยประสิทธิภาพความเย็นสูงสุดให้ได้อุณหภูมิต่ำสุด และจะปิดการทำงานเองอัตโนมัติ
- ถ้าวางอาหารอุ่นไว้ภายในตู้เย็น สามารถเริ่มการทำงานของระบบ Super Cool ด้วยปุ่มบนแผงควบคุม และจะปิดการทำงานเมื่อถึงอุณหภูมิที่เหมาะสมหรือสามารถหยุดการทำงานโดยกดปุ่ม Super Cool



## ระบบล็อคป้องกันเด็ก (CHILD LOCK)



### • ระบบล็อคป้องกันเด็ก (CHILD LOCK)

กดปุ่ม CHILD LOCK ค้างไว้นาน 3 วินาที เพื่อล็อคระบบป้องกันเด็ก  
เมื่อล็อคไว้ ไฟ LED จะติดสว่างและปุ่มอื่นจะไม่สามารถใช้งานได้ เพื่อปลดล๊อคกดปุ่ม CHILD LOCK ค้างไว้นาน 3 วินาที อีกครั้ง


## GREEN PLASMA (ฟังก์ชันเสริม)



- GREEN PLASMA

จุดเด่นก็คือ Green Plasma นั้นจะสร้างกลุ่มของไอออนออกมา ซึ่งจะไอออนเหล่านี้จะไปขจัดแบคทีเรียภายในตู้เย็น และจะช่วยให้อายุการใช้งานสะอาดอยู่เสมอ

## ปุ่มควบคุมอุณหภูมิสำหรับช่องแช่แข็ง



- ปุ่ม FREEZER CONTROL – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  
การตั้งไปที่ “11” ช่องแช่แข็งจะให้ความเย็นสูงมาก แต่ช่องแช่เย็นจะเย็นน้อยกว่าเพราะอากาศเย็นจะไหลเข้ามาในช่องแช่เย็นน้อย
- ขณะที่อากาศเย็น ตู้เย็นจะทำงานน้อยลงและช่องแช่แข็งจะมีความเย็นน้อยลง  
เพื่อให้ช่องแช่แข็งมีความเย็นที่มากยิ่งขึ้นให้ปรับปุ่ม FREEZER CONTROL ไปที่ “7-11.”

- ถ้าท่านบรรจุอาหารในช่องแช่แข็งมากหรือเปิดประตูบ่อยๆ อุณหภูมิมักจะสูงขึ้น กรณีนี้ให้ปรับปุ่มหมุน FREEZER CONTROL ปรับความเย็นระหว่าง 7 และ 11 หลังจากนั้นจึงค่อยปรับปุ่มหมุน FREEZER CONTROL ไปยังตำแหน่งเดิมเพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน
- ขณะที่อากาศร้อนหรือใส่อาหารในช่องแช่เย็นมากเกินไป ความเย็นช่องแช่เย็นมักจะลดน้อยลง  
เพื่อให้ช่องแช่เย็นเย็นขึ้น ให้ปรับปุ่มหมุน FREEZER CONTROL ไปที่ “2~4” เพื่อให้อากาศเย็นไหลเข้ายังช่องแช่เย็นและตั้งปุ่ม FREEZER TEMP. CONTROL ไปที่ “MAX” หรือ “0” การปรับตั้งปุ่มหมุน FREEZER CONTROL ไปที่ “7-11.” ช่องแช่เย็นจะมี ความเย็นไม่เพียงพอ
- ปรับตั้งปุ่มหมุนช่องแช่แข็งที่ (11) จะให้ผลที่ดีในระดับ 4 ดาว  
ปรับตั้งปุ่มหมุนช่องแช่แข็งไปที่ NORMAL จะทำให้ความเย็นช่องแช่แข็งมีเพียงพอ ดังนั้นขอแนะนำให้ตั้งปุ่มหมุนไว้ที่ตำแหน่ง NORMAL


# การใช้งาน

## การทำน้ำแข็ง


### การทำน้ำแข็งแบบปุ่มหมุน

- เพื่อทำน้ำแข็งก้อน เต็มน้ำลงในถาดทำน้ำแข็งและใส่ถาดทำน้ำแข็งไว้ในตำแหน่งเดิม

ถาดทำน้ำแข็ง  
กล่องเก็บน้ำแข็งก้อน




- เพื่อนำน้ำแข็งก้อนออกจากถาดทำน้ำแข็ง จับปุ่มหมุนบนถาดทำน้ำแข็งและหมุนปุ่มเบาๆ น้ำแข็งก้อนจะตกลงในกล่องเก็บน้ำแข็งก้อน



## ลินชักเก็บผักสด

### ระบบ Magic Crispers


- ด้วยระบบ Magic Crispers จะทำให้คงความสด และรสชาติของผลไม้และผัก ช่วยให้ท่านสะดวกในการเก็บรักษาความชื้นภายในลินชัก
- ตะแกรงที่อยู่ภายใต้ด้านในของฝาปิดจะมีผลในการเก็บหรือปล่อยความชื้น
- ด้วยลักษณะที่เป็นแบบปิดผนึกจึงรักษาความชุ่มชื้นเอาไว้



## ชุดคิวิตามิน (อุปกรณ์เสริม)

ประกอบด้วยสารต้านอนุมูลอิสระเพื่อหลีกเลี่ยงกระบวนการออกซิเดชัน เพื่อคงความสดแก่ผลไม้และผักได้ยาวนานยิ่งขึ้น


ในส่วนนี้ประกอบด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่ไม่สามารถทานได้ การเปิดหรือปิดประตูเย็นบ่อยๆ สามารถลดอายุการทำงานได้



# การใช้งาน

## ส่วนเก็บของสด

- เมื่อท่านเปิดประตูเย็น อากาศร้อนจะไม่โดนของสด ซึ่งทำให้ท่านสามารถคงความสดของอาหารไว้ได้นาน



## การละลายน้ำแข็ง



- ระบบละลายน้ำแข็งจะทำงานอัตโนมัติ
- น้ำแข็งที่ละลายออกมาจะไหลลงในถาดรองน้ำที่อยู่ด้านล่างหลังตู้เย็นและน้ำจะระเหยกลายเป็นไอน้ำอัตโนมัติ

## อุปกรณ์ดับกลิ่น (อุปกรณ์เสริม)

- รับประกันประสิทธิภาพการกำจัดกลิ่นด้วย “Catalyst”
- กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ในช่องแช่เย็นเหนือประตูจะไม่สามารถรบกวนท่านและอาหารอื่นๆ

## วิธีการใช้งาน


- ด้วยตัวกรองอากาศที่อยู่ในช่องจ่ายอากาศเย็นจะแพร่กระจายอากาศในช่องแช่เย็นโดยที่ท่านไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้น
- ไม่ควรใช้ปลายของมีคมแทงเข้าไปในช่องจ่ายอากาศเย็นเนื่องจากจะทำให้ตัวกรองอากาศเสียหาย
- เมื่อเก็บอาหารที่มีกลิ่นแรง ควรห่ออาหารหรือเก็บอาหารไว้ในภาชนะที่มีฝาปิดเนื่องจากกลิ่นอาจจะไปติดกับอาหารอื่นๆ ได้



- ถอดตัวกรองอากาศ ขณะที่ตั้งลงให้ตั้งมาด้านหน้า หลังจากนั้น สอดไขควงปากแบน ⊖ เข้าช่องด้านใน ดังแสดงในภาพด้านขวามือ


### ชุดทำความเย็น Green Ion ที่ประตู(สำหรับรุ่นที่มีตัวกระจายความเย็นที่ประตู)

- ประจุบวกที่เคลือบไว้บนฝาช่องอากาศบริสุทธิ์และช่วยให้เก็บอาหารให้มีความสดได้ยาวนานยิ่งขึ้น
- หากมีน้ำจากภายนอกเข้ายังช่องอากาศเย็นขณะทำความสะอาด มีผลทำให้การทำงานลดลง หากประเก็นเสียหาย อาจมีผลต่อการรั่วไหลของอากาศเย็น




### ส่วนเก็บของใช้ประจำวัน (สำหรับรุ่นที่มีตัวกระจายความเย็นที่ประตู)

- ใช้เลื่อนโดยเลื่อนไปด้านขวาหรือซ้ายด้วยปุ่มจับ



### วิธีการถอดฝาครอบเมื่อทำความสะอาด

- ดันฝาครอบและเลื่อนไปตรงกลางของตะแกรง
- เลื่อนฝาครอบตรงส่วนกลางของตะแกรงและจัดให้ตรงช่องทั้งสองด้านของตะแกรง
- หลังจากตรงแล้ว ให้พลิกตะแกรงจากด้านหลังไปยังด้านหน้าและดึงออกด้วยมือสองข้าง




# คำแนะนำในการเก็บอาหาร

## การเก็บอาหาร

- เก็บอาหารสดไว้ในช่องแช่เย็น อาหารที่แช่แข็งและละลายจะมีผลต่อความสดและรสชาติของอาหาร
- ไม่ควรเก็บอาหารที่เสี่ยงย่ำในที่มีอุณหภูมิต่ำ เช่น กล้วย, สัปปะรดและแตงโม
- ควรเก็บอาหารที่เย็นแล้ว การใส่อาหารที่ยังร้อนอยู่ลงในตู้เย็นอาจทำให้อาหารอื่นเสียและท่านต้องจ่ายค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีกด้วย
- เมื่อเก็บอาหาร ห่ออาหารด้วยพลาสติกสำหรับห่ออาหารหรือเก็บอาหารไว้ในภาชนะที่มีฝาปิดเพื่อป้องกันความชื้นระเหยออกไปและยังช่วยเก็บรสชาติและคุณค่าของอาหารอีกด้วย
- ไม่ควรวางอาหารปิดช่องจ่ายอากาศเพื่อทำให้อุณหภูมิภายในตู้เย็นเย็นได้ทั่วถึง
- ไม่ควรเปิดประตูตู้เย็นบ่อยๆ เมื่อเปิดประตูตู้เย็น อากาศภายนอกจะเข้ามาภายในตู้เย็นซึ่งทำให้อุณหภูมิภายในตู้เย็นสูงขึ้น
- ชัณวตรงประตูช่องแช่แข็ง, จะมีอุณหภูมิประมาณ (× ×) -12 °C อุณหภูมินี้จะเหมาะสมสำหรับเก็บอาหารที่เน่าเสียได้ง่าย (ฟังก์ชันเสริม)

## ช่องแช่แข็ง


- ไม่ควรเก็บขวดน้ำไว้ในช่องแช่แข็ง - เพราะขวดน้ำอาจจะแตกได้เมื่อน้ำกลายเป็นน้ำแข็ง
- ไม่ควรเก็บอาหารที่ละลายน้ำแข็งออกแล้วมาใส่ในช่องแช่แข็งอีกครั้งเพราะจะทำให้รสชาติของอาหารเปลี่ยนไปและคุณค่าของอาหารจะลดลง
- เมื่อเก็บอาหาร เช่น ไอศกรีมไว้ในช่องแช่แข็งเป็นเวลานาน ควรเก็บไว้บนชั้นวางของ ไม่ควรเก็บไว้บนชั้นวางของบนฝาประตู
- การเข้าอาหารให้เหลือช่องว่างอย่างน้อย 15 มิลลิเมตรให้ห่างจากผนังช่องแช่แข็ง เพื่อให้การหมุนเวียนของอากาศในช่องแช่แข็งมีประสิทธิภาพมากที่สุด
- การใส่อาหารช่องแช่แข็ง - แนะนำช่องเก็บอาหารรุ่นใหม่ดังตำแหน่งที่แสดงในช่องแช่แข็ง



ที่เก็บรุ่นใหม่

## ช่องแช่เย็น

- หลีกเลี่ยงที่จะวางอาหารเปียกไว้ด้านบนบนชั้นวางเพราะอาหารอาจจะเป็นน้ำแข็งได้เนื่องจากถูกอากาศเย็นโดยตรง ควรนำอาหารเก็บไว้ในภาชนะที่มีฝาปิด
- หากต้องการเก็บอาหารที่มีความชื้น (โดยเฉพาะผักและผลไม้) ในช่องเก็บผัก หากจำเป็นต้องเก็บไว้บนชั้นวางช่องแช่เย็น ควรวางไว้ใกล้ประตูให้ห่างจากผนังด้านในของตู้เย็น เพื่อหลีกเลี่ยงการเป็นน้ำแข็งจากความเย็นของตู้เย็น
- ควรทำความสะอาดของที่จะนำเข้าตู้เย็น ผักและผลไม้ควรล้างและเช็ดให้แห้งและภาชนะที่บรรจุอาหารควรเช็ดให้สะอาดเพื่อป้องกันอาหารเสีย
- เมื่อเก็บไขว้บนชั้นวางไขว้ ควรตรวจสอบว่าไขว้แน่นและควรวางไขว้โดยตั้งไขว้ขึ้นซึ่งจะทำให้คงความสดของไขว้ได้เป็นเวลานาน



## การทำความสะอาด

การทำความสะอาดตู้เย็นเป็นสิ่งสำคัญเพื่อป้องกันการเกิดกลิ่นเหม็น หากมีอาหารหลงในตู้เย็น ท่านควรเช็ดออกทันทีเนื่องจากอาหารบางอย่างอาจจะมีกลิ่นที่รุนแรงทำให้เกิดรอยบนพลาสติก

ไม่ควรใช้แผ่นโลหะขัดถู, แปรง, ยาขัดหรือตัวทำละลายที่เป็นด่างบนพื้นผิว

ก่อนทำความสะอาด ควรจำไว้ว่าวัตถุที่เปราะบางจะติดกับพื้นผิวที่สีความเย็นได้ดี ไม่ควรสัมผัสพื้นผิวที่เป็นน้ำแข็งด้วยมือที่เปราะหรือขึ้น

**ภายนอก** - ใช้ผ้าชุบน้ำสบู่น้ำยาล้างจานผสมน้ำอุ่นเพื่อเช็ดทำความสะอาดภายนอกตู้เย็น, เช็ดซ้ำด้วยผ้าชุบน้ำสะอาดและเช็ดอีกครั้งด้วยผ้าแห้ง

**ภายใน** - ขอแนะนำให้ทำความสะอาดภายในและชั้นส่วนภายในตู้เย็นบ่อยๆ ใช้ผ้าชุบน้ำสบู่น้ำยาล้างจานผสมน้ำอุ่นเพื่อทำความสะอาดภายในตู้เย็น, เช็ดซ้ำด้วยผ้าชุบน้ำสะอาดและเช็ดอีกครั้งด้วยผ้าแห้ง

**ชั้นส่วนภายใน** - ล้างชั้นวางของ, ชั้นวางของบนฝาประตู, ถาดเก็บอาหาร, ยางขอบประตูและอื่นๆ ด้วยน้ำสบู่น้ำยาล้างจานผสมน้ำอุ่นแล้วล้างด้วยน้ำสะอาด ควรเช็ดด้วยผ้าชุบน้ำสะอาดและเช็ดอีกครั้งด้วยผ้าแห้ง

### คำเตือน

ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับที่ผนังทุกครั้งก่อนทำความสะอาดชั้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า (หลอดไฟ, ปุ่มควบคุมต่างๆ และอุปกรณ์อื่นๆ) เช็ดความชื้นด้วยฟองน้ำหรือผ้าเพื่อป้องกันน้ำหรือของเหลวไหลเข้าในอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้ ไม่ควรใช้น้ำมันหรือน้ำยาทำความสะอาดใดๆ ที่มีพิษ

- ข้อควรระวังในการทำทำความสะอาด ไม่ควรใช้: น้ำยาขัดพื้นผิว, ขี้ผึ้งขัดรถยนต์, น้ำยา ป้องกันสนิม, น้ำมันทุกชนิด, เบนซิน, กรดและขี้ผึ้ง
- น้ำยาทำความสะอาดที่สามารถใช้ได้ น้ำยาล้างจานที่สกัดจากพืช, น้ำสบู
- เมื่อใช้น้ำยาทำความสะอาดโดยไม่เลือกประเภทจะทำให้สีพื้นผิวของตู้เย็นเปลี่ยนได้

## ข้อมูลทั่วไป

### เมื่อไปพักผ่อน

ในระหว่างที่ไปพักผ่อนเป็นเวลาหลายวัน ท่านควรเก็บของที่เป็นน้ำแข็งไว้ในช่องแช่แข็งซึ่งจะทำให้ท่านสามารถเก็บอาหารไว้ได้เป็นเวลานาน เมื่อท่านคิดว่าท่านจะไม่อยู่บ้านเป็นเวลานาน ท่านควรนำอาหารออกทั้งหมด, ถอดปลั๊กไฟ, ทำความสะอาดภายในตู้เย็นให้สะอาดและเปิดประตูไว้เพื่อป้องกันการเกิดกลิ่น

### ไฟฟ้าดับ


ส่วนมากไฟฟ้าจะกลับคืนมาเป็นปกติภายใน 1 หรือ 2 ชั่วโมงและจะไม่ส่งผลต่ออุณหภูมิภายในตู้เย็นแต่ท่านก็ไม่ควรเปิดประตูตู้เย็นบ่อยๆ ในระหว่างที่ไฟฟ้าดับเป็นเวลานาน ให้วางก้อนน้ำแข็งแห้งไว้ในช่องแช่แข็ง

### หากทำการเคลื่อนย้ายตู้เย็น

นำชั้นส่วนภายในตู้เย็นออกให้หมดหรือมัดชั้นส่วนแต่ละชั้นให้แน่นเพื่อป้องกันสกรูปรับระดับความสูงของตู้เย็นเสียหายให้หมุนสกรูจนสุด

### ท่อป้องกันไอน้ำจับตัว

บางครั้งผนังด้านนอกตู้เย็นอาจจะร้อนขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อท่านติดตั้งตู้เย็นในครั้งแรก **ท่อป้องกันไอน้ำจับตัว** สิ่งนี้เกิดจากการทำงานของท่อป้องกันไอน้ำจับตัว ซึ่งจะส่งอากาศร้อนเพื่อป้องกัน “ไอน้ำจับตัว” ที่ผนังตู้เย็น



### ข้อควรระวัง

#### ไฟฟ้าดูด


ก่อนเปลี่ยนหลอดไฟที่เสีย, สิ่งแรกให้ถอดปลั๊กไฟตู้เย็นหรือปิดแผงควบคุมวงจรไฟฟ้าหรือกล่องฟิวส์

**หมายเหตุ :** การตั้งปุ่มควบคุมไปที่ตำแหน่ง OFF ไม่ดี เป็นการตัดกระแสไฟฟ้า

# การเปลี่ยนหลอดไฟ

## หลอดไฟในช่องแช่เย็น

1. ถอดปลั๊กออกจากเต้าจ่ายไฟฟ้าที่ผนัง
2. นำชั้นวางช่องแช่เย็นออก
3. นำฝาปิดหลอดไฟออก สอดไขควง  $\ominus$  ที่ช่องด้านล่างของฝาปิดหลอดไฟและดึงออกด้านหน้า
4. นำหลอดไฟออกโดยหมุนทวนเข็มนาฬิกาและเปลี่ยนหลอดไฟใหม่
5. ทำย้อนกลับขั้นตอนการถอด หลอดไฟที่เปลี่ยนต้องเหมือนกับหลอดไฟเดิม



## คำเตือนที่สำคัญ

### ไม่ควรต่อสายไฟเพิ่ม

ต่อสายไฟของตู้เย็นกับเต้ารับโดยไม่ต่อสายไฟของอุปกรณ์อื่นกับเต้ารับเดียวกันเพื่อป้องกันการใช้ไฟมากเกินไปซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ไฟดับ

### วางตู้เย็นให้ถอดปลั๊กไฟได้ง่าย

ควรวางตู้เย็นไว้ในสถานที่ที่สามารถถอดปลั๊กไฟได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

### การเปลี่ยนสายไฟ

หากสายไฟชำรุด ท่านต้องเปลี่ยนสายไฟหรือซ่อมแซมสายไฟโดยศูนย์บริการหรือช่างผู้ชำนาญท่านนั้นเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้

#### ระวังอันตราย

ตู้เย็นที่ไม่ได้บรรจุอาหารไว้อาจเป็นอันตรายต่อเด็ก ๆ ได้ ถอดยางขอบประตู, สลักประตูหรือถอดทั้งประตูออกเมื่อท่านไม่ใช้งานตู้เย็นเพื่อป้องกันอันตราย ที่อาจเกิดขึ้นได้


### เกี่ยวกับสายดิน

ในกรณีที่เกิดไฟฟ้าลัดวงจร สายดินที่ต่อจะช่วยลดกระแสไฟฟ้าโดยส่งกระแสไฟฟ้าปัจจุบันไปยังสายไฟอีกสายหนึ่งเพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต ควรติดตั้งสายดินกับตู้เย็น

การใช้ปลั๊กสายดินไม่ถูกต้องจะทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้ ควรปรึกษาช่างไฟฟ้าหรือช่างซ่อมถ้าท่านไม่เข้าใจเกี่ยวกับการติดตั้งสายดินหรือถ้าท่านมีปัญหาเกี่ยวกับการติดตั้งสายดินกับตู้เย็นอย่าทำการแก้ไขหรือเพิ่มความยาว

### สายไฟฟ้า

จะทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้ได้



#### อุปกรณ์นี้ควรติดตั้งสายดิน

### ไม่ควรรอ ควรติดตั้งเดี๋ยวนี้

ไม่ควรเก็บวัตถุที่ติดไฟได้, ระเบิดหรือสารเคมีไว้ในตู้เย็น

### คำเตือน

ตู้เย็นนี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานโดยบุคคลทุพพลภาพ, ขาดความรู้ และประสบการณ์ในการใช้งาน (ซึ่งรวมถึงเด็ก) นอกจากได้รับการแนะนำ หรือ การดูแลจากบุคคลที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยของบุคคลนั้นๆ ควรดูแลเด็ก ให้แน่ใจว่า เด็กจะไม่เล่นกับตู้เย็น

### การทิ้งตู้เย็นเก่า

ตู้เย็นนี้จะประกอบด้วยของเหลว (สารทำความเย็น, น้ำมันหล่อเย็น) และชิ้นส่วนวัตถุพิษที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ส่วนประกอบสำคัญๆ ควรทำการส่งยังศูนย์คัดแยกและนำกลับมาใช้ใหม่หลังจากผ่านกระบวนการรีไซเคิล สำหรับการจัดส่งโปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายในท้องถิ่นของท่าน

## ก่อนเรียกศูนย์บริการ

ควรหลีกเลี่ยงที่จะเรียกศูนย์บริการบ่อยๆ

ถ้าท่านพบว่าตู้เย็นของท่านทำงานไม่ถูกต้อง ท่านควรตรวจสอบสาเหตุที่ทำให้ตู้เย็นทำงานผิดปกติก่อน

| ปัญหา                                           | สาเหตุ                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ตู้เย็นไม่ทำงาน                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● ฟิวส์ของไฟบ้านขาดหรือวงจรไฟฟ้าไม่ถูกต้อง</li> <li>● ไม่ได้เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับหรือปลั๊กไฟที่เสียบหลวม</li> </ul>                                                                                                                                |
| อุณหภูมิในช่องแช่เย็นหรือในช่องแช่แข็งเย็นไม่พอ | <ul style="list-style-type: none"> <li>● ท่านตั้งปุ่มควบคุมอุณหภูมิไว้ในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้อง</li> <li>● ท่านวางตู้เย็นใกล้แหล่งความร้อนหรือใกล้กำแพง</li> <li>● ท่านเปิดประตูตู้เย็นบ่อย</li> <li>● ท่านเปิดประตูตู้เย็นทิ้งไว้เป็นเวลานาน</li> <li>● มีอาหารในช่องแช่เย็นมากเกินไป</li> </ul> |
| มีเสียงรบกวนผิดปกติ                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>● ตั้งตู้เย็นไว้ในพื้นที่ที่เอียงหรือไม่แข็งแรงหรือปรับระดับความสูงของตู้เย็นไม่ถูกต้อง</li> <li>● มีช่องว่างไว้ที่ด้านหลังของตู้เย็น</li> </ul>                                                                                                        |
| มีกลิ่นเหม็นภายในตู้เย็น                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>● อาหารที่มีกลิ่นแรงควรห่อให้แน่นหนาหรือเก็บไว้ในภาชนะที่มีฝาปิด</li> <li>● ตู้เย็นสกปรก ควรทำความสะอาดภายในตู้เย็น</li> </ul>                                                                                                                          |
| มีหยดน้ำเกาะบนฝาประตูตู้เย็น                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>● ไม่ผิดปกติ ถ้าท่านใช้ตู้เย็นในขณะที่มีความชื้นสูง</li> <li>● ท่านปิดประตูไม่สนิท</li> </ul>                                                                                                                                                           |



### การกำจัดอุปกรณ์เก่าของท่าน

1. เมื่อปรากฏเครื่องหมายกากบาทบนถังขยะแบบมีล้อบนผลิตภัณฑ์ แสดงถึงผลิตภัณฑ์นั้นอยู่ภายใต้ข้อกำหนด 2002/96/EC ของทวีปยุโรป
2. ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ควรกำจัดแยกจากขยะที่จัดเก็บโดยเทศบาล โดยผ่านทางตัวแทนของรัฐหรือตัวแทนในท้องถิ่น
3. การกำจัดผลิตภัณฑ์เก่าที่ถูกต้องจะช่วยป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของมนุษย์
4. รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำจัดผลิตภัณฑ์เก่าของท่าน โปรดติดต่อบริษัทในท้องถิ่น ผู้ให้บริการกำจัดขยะหรือร้านตัวแทนจำหน่ายที่ท่านซื้อผลิตภัณฑ์

- ข้อมูลเกี่ยวกับสารทำความเย็นของตู้เย็นชนิดนี้

| ก๊อทางเคมี | ส่วนประกอบของก๊าซ | Total GWP (kg CO <sub>2</sub> -eq) |
|------------|-------------------|------------------------------------|
| R-134a     | 100% HFC-134a     | 1300                               |


## ยึด (ติดตั้ง) สายดินให้แน่นหนา

เมื่อต่อสายดินไม่แน่นหนา สามารถทำให้เกิดปัญหาหรือไฟฟ้าดูดได้ในกรณีเกิดไฟฟ้ารั่วไหล

**เมื่อทำการติดตั้งและใช้ผลิตภัณฑ์ในตำแหน่งดังต่อไปนี้ ท่านต้องต่อสายดินโดยร้องขอจากตัวแทนจำหน่ายของท่าน (มีค่าใช้จ่ายในการต่อสายดิน)**

- พื้นที่ไม่ได้มีการปูหรือพื้นมีความชื้น (ห้องที่มีความชื้นและไม่ได้ปูพื้น) เช่นพื้นคอนกรีต เป็นต้น และสถานที่ตั้งที่สามารถมีการรั่วไหลและน้ำหยดสามารถเกิดขึ้นได้ รวมทั้งสถานที่น้ำสามารถหยดใส่ใกล้อ่างล้างจาน, ห้องใต้ดิน เป็นต้น

ต่อสายดินเข้ากับสกรูสายดินที่ด้านหลังของตู้เย็น



อย่าต่อสายดินในสถานที่ต่อไปนี้

- ท่อน้ำและท่อแก๊สที่อาจเกิดอันตรายได้จากการระเบิดและเพลิงไหม้
- สายดินโทรศัพท์และสายล่อฟ้าซึ่งอันตรายจากกระแสไฟฟ้าแรงสูงในกรณีที่เกิดฟ้าผ่า


**เมื่อติดตั้งใกล้กับสถานที่เปียก ท่านจำเป็นต้องติดตั้งเซอร์กิตเบรกเกอร์เพิ่มเติมกับสายดิน** **ปรึกษาตัวแทนจำหน่ายของท่าน**

## การต่อสายดิน

แนะนำให้ท่านติดตั้งสายดินเพื่อป้องกันไฟฟ้าดูดในกรณีที่เกิดกระแสไฟฟ้ารั่วไหล

### เกี่ยวกับกับเชื่อมต่อ

- ต่อสายดินกับสกรูยึดสายดินที่ด้านหลังตู้เย็น



**อย่าต่อสายดินกับสถานที่ต่อไปนี้**

#### • ท่อแก๊ส

สามารถเกิดระเบิดและเพลิงลุกไหม้ได้

#### • สายดินโทรศัพท์และสายล่อฟ้า

เกิดอันตรายได้ในขณะเกิดฟ้าผ่า

#### • ท่อน้ำและก๊อกน้ำ

สายดินจะไม่ทำงานเมื่อระหว่างท่อน้ำทำด้วยพลาสติก

เมื่อติดตั้งผลิตภัณฑ์ในที่ที่มีความชื้นหรือเปียก ท่านต้องติดตั้งสายดิน

- ดย.)
- ห้องที่ไม่ได้ปูพื้นหรือชื้น (ห้องที่มีความชื้นและไม่ได้ปูพื้น) พื้นคอนกรีต
  - สถานที่ที่สามารถเปียกได้เช่นใกล้ อ่างล้างจาน
  - สถานที่ที่น้ำสามารถรั่วไหลหรือมีความชื้นเช่น ห้องใต้ดิน
  - สถานที่เปียกหรือมีความชื้น

เฉพาะอย่างยิ่ง สถานที่เปียกตลอดเวลาเช่นใกล้กับอ่างล้างจานในภัตตาคาร ท่านจำเป็นต้องติดตั้งเซอร์กิตเบรกเกอร์เพิ่มเติมกับสายดิน

หลังจากปรึกษากับตัวแทนจำหน่ายหรือบริษัทไฟฟ้า ท่านจำเป็นต้องติดตั้งสายดิน (ชนิด 3 ) มีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสายดิน

**MEMO**

