

KORISNIČKI PRIRUČNIK

3D NAOČARE

Pažljivo pročitajte ovaj priručnik pre nego što počnete da koristite komplet i sačuvajte ga za buduću upotrebu.

AG-S100

OPREZ

Pažljivo pročitajte ova bezbednosna uputstva kako biste osigurali svoju ličnu bezbednost i sprečili oštećivanje imovine.

- 1** Ukoliko imate poteškoća prilikom gledanja 3D slika sa 3D naočarima, moguće je da imate izvesnih problema sa vidom.
- 2** Možete osetiti glavobolju ili zamor ukoliko predugo gledate 3D slike kroz naočare.
 - Ukoliko osetite glavobolju, zamor ili vrtoglavicu, odmah prekinite sa gledanjem.
- 3** Ne ispuštajte predmete na proizvod i ne primenjujte silu na proizvod.
 - To može dovesti do električnog udara ili požara.
- 4** Ne koristite proizvod u blizini ovlaživača vazduha ili kuhinjskog radnog elementa.
 - To može dovesti do električnog udara ili požara.
- 5** Ne koristite ovaj proizvod dok se puni! Proizvod koristite tek nakon što odvojite USB kabl.
 - U suprotnom može doći do požara ili električnog udara.
- 6** Ne rasklapajte, ne popravljajte i ne menjajte proizvod niti njegove delove.
 - U suprotnom može doći do oštećenja ili kvara proizvoda.
- 7** Ovaj proizvod ne treba da koriste sledeće grupe ljudi: trudnice, nestabilne osobe, osobe sa srčanim problemima, kao i osobe kojima lako pripadne muka.
 - Osobe sa navedenim stanjima ne treba da koriste ovaj proizvod.
- 8** Kada gledate 3D video, ne stavljajte u blizini ništa što može da se lako slomi.
 - Od 3D slike vam se može učiniti da je stvaran predmet i možete se naglo pomeriti, te slomiti obližnje predmete i povrediti se.
- 9** Ovaj proizvod koristite samo za gledanje 3D videa. Ne koristite ga ni u koju drugu svrhu.
 - Ne koristite 3D naočare kao naočare za sunce ili naočare za čitanje.

- 10** Ne prskajte sredstvo za čišćenje direktno na površinu proizvoda.
 - To može dovesti do gubitka boje i naprslina i može prouzrokovati odlepljivanje folije.
- 11** Ne dozvolite da voda dođe u dodir sa proizvodom dok ga čistite. Postarajte se da voda ne prodre u proizvod.
 - To može dovesti do električnog udara ili požara.
- 12** Kako se sočivo proizvoda može lako ogrebat, postarajte se da proizvod čistite mekom krpom.
 - Kako se proizvod može ogrebat ukoliko ima bilo kakvog stranog materijala na krpi, postarajte se da otresete svu prašinu iz nje pre nego što je upotrebite.
- 13** Kako 3D naočare primaju infracrvene zrake sa odašiljača, ukoliko u blizini postoji neki drugi uređaj za komunikaciju IC zracima, to može uticati na naočare.
- 14** Pazite da ne ogrebet površinu senila od tečnih kristala oštrim predmetom i ne čistite ih hemikalijama.
 - To može da smanji kvalitet stakla.
- 15** Ne primenjujte silu na senilo od tečnih kristala. Pazite da ne ispustite i ne savijete proizvod.
- 16** Kada gledate 3D video, postarajte se da ga gledate unutar navedenog prijemnog opsega. (Za više informacija pogledajte specifikacije u ovom priručniku)
 - Ukoliko je prijemni opseg izvan navedenog opsega, ekran možda neće moći da se posmatra kao 3D video.
 - Ukoliko pritisnete taster na daljinskom upravljaču za televizor dok gledate 3D video, ekran može da zatreperi. Međutim, to ne utiče na performanse proizvoda.
- 17** Na 3D naočarama (60 Hz) može da dođe do treperenja prilikom gledanja 3D ekrana dok je uključena magnetna fluorescentna lampa (50 Hz).
 - Ukoliko do toga dođe, isključite lampu i nastavite sa gledanjem.

KARAKTERISTIKE

AG-S100 su 3D naočare koje vam omogućavaju gledanje 3D slika putem infracrvene (IC) bežične komunikacije.


- Kada priključite AG-S100 na televizor koji podržava 3D funkciju, možete da uživate u realističnim, živim 3D slikama.
- Možete da gledate filmove ili slike napravljene sa 3D efektom.

DODATNA OPREMA

SRPSKI



3D naočare



Mini USB kabl sa 8 pinova



CD sa priručnikom





Vodič za brzi početak korišćenja



Krpa za čišćenje

! NAPOMENA ► Dodatna oprema predstavljena u ovom priručniku može da se po izgledu razlikuje od stvarne opreme.

NAZIVI DELOVA




KORIŠĆENJE 3D NAOČARA

	Korišćenje tastera	LED indikator
Uključenje	Pritisnite jedanput „Power“ taster za uključenje.	Crvena LED lampica će jednom zatreptati.
Isključenje	Pritisnite i držite pritisnut taster „Power“.	Crvena LED lampica će zatreptati tri puta.
Automatsko isključenje*1	Proizvod se automatski isključuje ukoliko ne primi nijedan signal u roku od 1 minuta.	Crvena LED lampica će zatreptati tri puta.
Baterija (Litijum-polimerska) ispražnjena	-	Ako se baterija isprazni, LED lampica će treptati 1 minut i automatski će se isključiti. * Kada se punjenje završi, LED lampica postaje zelena.

! *1 ► Funkcija automatskog isključenja isključuje 3D naočare ukoliko one ne prime nikakav signal 1 minut, nakon prekida veze sa odašiljačem 3D signala, usled promene udaljenosti ili ugla u odnosu na odašiljač 3D signala ili kada se korisnik pomeri pri uobičajenim radnim uslovima.

PUNJENJE NAOČARA

- 1 Priloženim mini USB kablom sa 8 pinova povežite USB priključak koji se nalazi ispod „Power“ tastera za uključenje na naočarama na USB priključak na televizoru ili računaru, kako je prikazano na ilustraciji.



- 2 Punite naočare sve dok LED lampica ne postane zelena.
Vreme potrebno za punjenje naočara (korišćenjem mini USB kabla sa 8 pinova): Oko 1 sat i 50 minuta

- ! NAPOMENA**
- ▶ Tokom punjenja: LED lampica svetli crveno.
 - ▶ Kada se punjenje završi: LED lampica svetli zeleno.
 - ▶ Kada se baterija isprazni: LED lampica trepće 1 minut i automatski se isključuje.

- ! OPREZ**
- ▶ Ukoliko koristite neki drugi, a ne priloženi USB kabl (mini USB kabl sa 8 pinova), proizvod može da se oštetiti.

REŠAVANJE PROBLEMA

Problem	Predlog
P. Naočare ne rade.	O. Moguće je da je baterija (litijum-polimerska) ispražnjena, napunite je povezivanjem preko mini USB kabla sa 8 pinova! O. Proverite podešavanja 3D funkcije vašeg televizora.
P. LED lampica neprekidno trepće.	O. To se događa kada se baterija (litijum-polimerska) isprazni. U tom slučaju, napunite bateriju povezivanjem preko priloženog mini USB kabla sa 8 pinova!
P. Punio/la sam naočare priloženim mini USB kablom sa 8 pinova, ali se nisu napunile.	O. Proverite da li je mini USB kabl sa 8 pinova pravilno priključen na proizvod.

SPECIFIKACIJE

AG-S100				
Optika	Senila	Tečni kristali	Prenos	> 30 %
	Odnos kontrasta	Maks. 500:1	Brzina polja	120 polja/s
	Vreme otvaranja	< 3,5 ms	Vreme zatvaranja	< 1 ms
	Odašiljač (Ugao gledanja)	Vodoravno: ± 50 stepeni na udaljenosti od 5 m (16 stopa)		
		Uspravno: ± 50 stepeni na udaljenosti od 5 m (16 stopa)		
	Maks. udaljenost za prijem signala	7 m (23 stopa) (pravolinijski)		
Težina	Naočare	Oko 41 g (1,45 oz)		
Napajanje	Naočare	· USB kabl: mini USB kabl sa 8 pinova · Baterija: 80 mA/h · Vreme rada kada je proizvod uključen: 40 sati		
Radni uslovi	Radna temperatura	0 °C ~ 40 °C		
	Skladišna temperatura	-20 °C ~ 60 °C		

Ilustracije i specifikacije sadržane u ovom korisničkom priručniku podložne su promeni bez prethodne najave u svrhu poboljšanja kvaliteta.



Garantni period

1 godina. Ukoliko se pokaže da je proizvod neispravan u pogledu materijala ili izrade pri uobičajenim radnim uslovima u okviru garantnog perioda, obratite se maloprodaji u kojoj ste ga kupili. Ova garancija važi samo lokalno i za originalnog kupca proizvoda.

