

Owner's Manual

REFRIGERATOR FREEZER

Please read this manual carefully before operating
your set and retain it for future reference

สารบัญ

ข้อมูลด้านความปลอดภัย	3
การติดตั้ง	9
ตำแหน่งอุปกรณ์	10
การใช้งาน	11
เริ่มใช้งาน	
การควบคุมอุณหภูมิ	
การทำน้ำแข็ง	
ห้องแช่แข็ง	
การละลายน้ำแข็ง	
ระบบกำจัดกลิ่น (อุปกรณ์เสริม)	
วิตามินเคท (อุปกรณ์เสริม)	
คำแนะนำในการเก็บอาหาร	14
การทำความสะดวกทั่วไป	15
ข้อมูลทั่วไป	15
การเปลี่ยนหลอดไฟ	16
คำเตือนที่สำคัญ	16
ก่อนเรียกศูนย์บริการ	17

ข้อมูลด้านความปลอดภัย

ข้อควรระวังเบื้องต้นด้านความปลอดภัย

ส่วนนี้จะประกอบด้วยข้อความเกี่ยวกับความปลอดภัยที่สำคัญ โปรดอ่านและปฏิบัติตามข้อความเกี่ยวกับความปลอดภัยให้ครบถ้วน

เครื่องหมายความปลอดภัยนี้ เพื่อเตือนให้ท่านทราบถึงข้อความด้านความปลอดภัยถึงอันตรายที่ทำให้ถึงชีวิตหรือบาดเจ็บหรืออื่นใดหรือทำให้เกิดผลิตภัณฑ์เสียหายได้ ข้อความเกี่ยวกับความปลอดภัยทั้งหมดจะมีเครื่องหมายความปลอดภัยนำหน้าเสมอและข้อความเตือนถึงอันตรายได้แก่ DANGER, WARNING หรือ CAUTION


-  **อันตราย** ท่านจะได้รับอันตรายถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสหากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ
 -  **คำเตือน** ท่านสามารถได้รับอันตรายถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสหากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ
 -  **คำแนะนำ** แสดงถึงภาวะที่อาจเกิดอันตรายได้ หากไม่หลีกเลี่ยงอาจทำให้ได้รับอันตรายเล็กน้อยหรือบาดเจ็บไม่รุนแรงหรือทำให้เฉพาะผลิตภัณฑ์เสียหาย
- ข้อความด้านความปลอดภัยทั้งหมดจะบอกถึงวิธีการลดโอกาสได้รับอันตรายและบอกท่านว่าอะไรที่สามารถเกิดขึ้นหากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ

 **คำเตือน**
เพื่อลดอันตรายจากไฟฟ้าช็อตหรืออันตรายต่อคนเมื่อท่านใช้ผลิตภัณฑ์ ควรปฏิบัติตามคำแนะนำเบื้องต้นด้านความปลอดภัย

1 เมื่อต่อปลั๊กไฟฟ้า


ใส่ใจการใช้เต้าจ่ายไฟ

- การใช้อุปกรณ์หลายชนิดในเต้าจ่ายเดียวกันอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้
- กระแสไฟฟ้าที่รั่วไหลอาจทำให้อาหารเสียหายและเครื่องจ่ายอาจรวีได้



อย่าให้ปลั๊กไฟหันกลับขึ้นด้านบนหรือถูกบีบจากด้านหลังตู้เย็น

น้ำอาจจะไหลเข้าไปในปลั๊กหรือปลั๊กอาจเสียหายได้ ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อต



อย่าให้สายไฟงอหรือถูกกดทับด้วยของหนักที่ทำให้เสียหายได้

อาจทำให้สายไฟเสียหายได้ เป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อต



อย่าเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงความยาวสายไฟ

เป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อต ปลั๊กสายไฟหรืออุปกรณ์อื่นเสียหายได้




ข้อมูลด้านความปลอดภัย

1. เมื่อเสียปลั๊กไฟ


ให้ถอดปลั๊กไฟออกเมื่อทำความสะอาดหรือเปลี่ยนหลอดไฟภายในตู้เย็น

- อาจเป็นเหตุให้ถูกไฟฟ้าดูดหรือได้รับอันตราย
- เมื่อเปลี่ยนหลอดไฟภายในตู้เย็น ต้องแน่ใจว่าแหวนยาง สำหรับป้องกันการเกิดประกายไฟฟ้า อยู่ภายในช่อง หลอดไฟ




เช็ดน้ำหรือฝุ่นออกจากปลั๊กและเสียบกลับเข้าจนสุดเขี้ยวของปลั๊ก

ฝุ่น, น้ำหรือเสียบปลั๊กไม่แน่น อาจเป็นสาเหตุให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าดูด




ห้ามใช้เมื่อสายไฟหรือปลั๊กเสียหายหรือช่องเต้าจ่ายไฟหลวม

อาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าดูดหรือลัดวงจรทำให้เกิดเพลิงไหม้




อย่าถอดปลั๊กโดยดึงที่สายไฟหรือจับปลั๊กด้วยมือที่เปื่อย

- อาจทำให้ถูกไฟฟ้าดูดหรือได้รับอันตราย



แน่ใจว่าได้ต่อสายดินแล้ว

การต่อสายดินไม่ถูกต้อง อาจเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุหรือไฟฟ้าดูด



2. เมื่อใช้ตู้เย็น

อย่าวางของหนักหรืออันตราย (เช่น ภาชนะบรรจุของเหลว) ไว้บนตู้เย็น วัตถุอาจตกลงมาทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือไฟฟ้าดูดเมื่อเปิดหรือปิดประตูตู้เย็น



อย่าโหนเหนี่ยวประตูตู้เย็นหรือชั้นวางที่ประตูตู้เย็นหรือมือจับของช่องแช่แข็งหรือช่องแช่เย็น

อาจทำให้ตู้เย็นล้มลงมาหรือมือจับเสียหายได้ โดยเฉพาะระมัดระวังอย่าให้เด็กๆ ทำตามคำแนะนำด้านบน



ข้อมูลด้านความปลอดภัย


2. เมื่อใช้ตู้เย็น

อย่าตั้งตู้เย็นในสถานที่เปียกหรือในสถานที่ซึ่งมีน้ำหรือฝนกระเด็นโดนได้ ส่วนที่ป้องกันกระแสไฟฟ้าเสียหายได้ เป็นเหตุให้เกิดกระแสไฟฟ้ารั่วไหล



อย่าใช้หรือเก็บวัสดุไวไฟเช่นเบนซิน, อัลกอฮอล์, ยา, แก๊ส, สเปรย์หรือเครื่องสำอางไวใกล้หรือในตู้เย็น

อาจทำให้เกิดระเบิดหรือเพลิงไหม้




อย่าวางเทียนไขไว้ภายในตู้เย็นเพื่อกำจัดกลิ่น อาจทำให้เกิดระเบิดหรือเพลิงไหม้




อย่าเก็บยาหรือวัสดุทางการแพทย์ไว้ในตู้เย็น


เมื่อวัสดุซึ่งต้องการควบคุมอุณหภูมิในการเก็บ อาจเสื่อมหรือทำให้เกิดสิ่งนอกเหนือจากคาดไว้ ทำให้เกิดอันตรายได้



อย่าใช้สเปรย์ที่ติดไฟได้ใกล้กับตู้เย็น อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้



หลีกเลี่ยงอุปกรณ์ที่ให้ความร้อน อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้




อย่าวางแจกันดอกไม้, ถ้วย, เครื่องสำอาง, ยาหรือสิ่งอื่นใดไว้บนตู้เย็น อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้, ไฟฟ้าดูดหรือได้รับอันตรายจากสิ่งของตกใส่



ใช้ตู้เย็นที่จมน้ำหลังจากที่ได้ทำการตรวจสอบแล้ว

อาจทำให้ถูกไฟฟ้าดูดหรือเพลิงไหม้ได้




ข้อมูลด้านความปลอดภัย

เมื่อใช้ตู้เย็น

อย่าใช้น้ำฉีดภายนอกหรือภายในตู้เย็นหรือ
ห้ามใช้เบนซินหรือทินเนอร์ทำความสะอาด

อุปกรณ์ไฟฟ้าอาจเสื่อมเสียหาย

อาจทำให้ไฟฟ้าดูดหรือเพลิงไหม้




เมื่อมีกลิ่นผิดปกติหรือควันจากตู้เย็น ให้ถอด

ปลั๊กออกทันทีและ

ติดต่อศูนย์บริการ

อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้




ไม่อนุญาตให้บุคคลโดยกเว้นช่างผู้ชำนาญถอด
ซ่อมแซมหรือดัดแปลงตู้เย็น

อาจเป็นเหตุให้ได้รับ

อันตรายจากไฟฟ้าดูด

หรือเพลิงไหม้




อย่าใช้ตู้เย็นเพื่อการพาณิชย์ (เก็บยาหรือ
วัสดุทดสอบ, ใช้ภายในเรือ เป็นต้น)

อาจเกิดอุบัติเหตุไม่คาดคิด

เช่นเพลิงไหม้, ไฟฟ้าดูด,

วัสดุที่เก็บเสียหาย

หรือปฏิกิริยาทางเคมี



เมื่อทิ้งตู้เย็นให้นำวัสดุสำหรับบรรจุขนส่งออกจาก
ประตูตู้เย็น

อาจทำให้เด็กติดภายในตู้เย็น



ตั้งตู้เย็นบนพื้นที่เรียบและได้ระดับ

การตั้งไว้บนพื้นที่ไม่มั่นคง

อาจทำให้ตู้เย็นล้มลงเมื่อเปิด

หรือปิดประตู




ข้อมูลด้านความปลอดภัย

เมื่อใช้ตู้เย็น

อย่ายื่นมือหรือแทงโลหะเข้าภายในชั้นตะแกรงที่ด้านล่างตู้เย็น ตะแกรงจะร้อน (ช่องระบายความร้อน) ที่ด้านหลัง

อาจถูกไฟฟ้าดูดหรือได้รับบาดเจ็บ



เมื่อท่านต้องการทิ้งตู้เย็นเก่าโปรดติดต่อผู้บริการกำจัดวัสดุ

เมื่อท่านต้องการกำจัดเครื่องใช้ภายในบ้านขนาดใหญ่ เช่น อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

ภายในบ้านและเฟอร์นิเจอร์

วิธีที่ดีที่สุดคือท่านติดต่อผู้บริการกำจัดวัสดุภายในท้องถิ่นท่าน




! คำแนะนำ

การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำนี้อาจทำให้ได้รับอันตรายหรือบ้านหรือเฟอร์นิเจอร์เสียหายได้ ควรปฏิบัติตามความระมัดระวังตลอดเวลา


อย่าจับอาหารหรือภาชนะบรรจุภายในช่องแช่แข็งด้วยมือที่เปียก

อาจทำให้มือติดกับน้ำแข็งได้



รอประมาณ 5 นาทีหรือนานกว่าเมื่อท่านถอดปลั๊กไฟออก

หากเสียบในทันทีอาจทำให้ช่องแช่แข็งไม่ทำงาน



อย่าใส่ขวดภายในช่องแช่แข็ง

น้ำแข็งจะทำให้ขวดแตกได้และ

ทำให้ได้รับบาดเจ็บ



ดึงปลั๊กไฟออกโดยจับที่ตัวปลั๊กอย่าดึงที่สายไฟ

อาจทำให้ถูกไฟฟ้าดูดหรือกระแสไฟฟ้า

ลัดวงจรและเกิดเพลิงไหม้



ข้อมูลด้านความปลอดภัย

! คำแนะนำ

การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำนี้อาจทำให้ได้รับอันตรายหรือบ้านหรือเฟอร์นิเจอร์เสียหายได้
ควรปฏิบัติตามความระมัดระวังตลอดเวลา


อย่าตั้งตู้เย็นในสถานที่เปียก หรือในสถานที่ซึ่งมีน้ำหรือฝนกระเด็นโดนได้
ส่วนที่ป้องกันกระแสไฟฟ้าเสียหายได้
เป็นเหตุให้เกิดกระแสไฟฟ้ารั่วไหล



อย่าสอดมือเข้าในตู้ด้านใต้ของตู้เย็น
อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บจาก
แผ่นโลหะที่ด้านล่าง




ขนย้ายตู้เย็นด้วยส่วนจับขนย้ายที่ด้านล่างของด้านหน้าตู้เย็น และด้านบนของด้านหลังตู้เย็น
ขนย้ายด้วยมืออาจลื่นและ
ทำให้ได้รับอันตราย



โปรดระมัดระวังในการเปิด หรือปิดประตูตู้เย็น
อาจทำให้บุคคลรอบข้างได้รับอันตรายจากการ
เปิดหรือปิดประตู

การเปิดหรือปิดประตู
ตู้เย็นอาจทำให้เท้าหรือ
มือได้รับอันตรายจากการสะดุด
ประตูหรือเด็กได้รับบาดเจ็บจาก
มุมประตู



อย่านำสิ่งมีชีวิตใดๆ เช่น สัตว์ไว้ภายในตู้เย็น



ตู้เย็นนี้ผลิตภายใต้ความใส่ใจในคุณภาพและด้วยเทคโนโลยีล่าสุด
เรามั่นใจว่าท่านจะได้รับความพึงพอใจในคุณภาพและประสิทธิภาพของตู้เย็นนี้
ก่อนที่จะทำการใช้งาน กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดซึ่งภายในคู่มือการใช้งาน
เล่มนี้จะประกอบด้วยคำแนะนำในการติดตั้ง, วิธีการใช้งานและการบำรุงรักษา
และยังให้ข้อควรระวังที่เป็นประโยชน์อีกด้วย

การติดตั้ง

1. เลือกสถานที่ที่เหมาะสม

วางตู้เย็นของท่านไว้ในสถานที่ที่ใช้งานได้สะดวก

2. หลีกเลี่ยงที่จะวางตู้เย็นใกล้แหล่งความร้อน, โทนแสงแดดโดยตรงหรือใกล้ความชื้น

3. ควรเว้นให้มีพื้นที่ว่างรอบๆ ตู้เย็นเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีที่สุดของตู้เย็น

ถ้าท่านวางตู้เย็นในช่องกำแพง ท่านควรเว้นพื้นที่ว่างเล็กน้อยสำหรับด้านข้างทั้งสองด้านและด้านบนเว้นพื้นที่ว่างจากกำแพงอย่างน้อย 2 นิ้ว (5 ซม.)

4. เพื่อหลีกเลี่ยงการสิ้นเปลือง ควรวางตู้เย็นบนพื้นที่ที่ราบเรียบ ถ้าต้องการท่านสามารถปรับระดับความสูงของตู้เย็นได้โดยหมุนสกรูปรับระดับของตู้เย็นเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่ไม่ราบเรียบได้

ด้านหน้าของตู้เย็นควรสูงกว่าด้านหลังของตู้เย็นเล็กน้อยเพื่อเปิดประตูตู้เย็นได้สะดวก

ท่านสามารถหมุนสกรูปรับระดับความสูงของตู้เย็นได้อย่างง่ายดายโดยเอียงตู้เย็นขึ้นเล็กน้อย

หมุนสกรูปรับระดับของตู้เย็นตามเข็มนาฬิกา (↻)

เพื่อปรับตู้เย็นให้สูงขึ้นและหมุนทวนเข็มนาฬิกา (↺)

เพื่อปรับตู้เย็นให้ต่ำลง

5. ไม่ควรวางตู้เย็นไว้ในสถานที่ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 5 °C เพราะจะทำให้ประสิทธิภาพของตู้เย็นลดลง

ขั้นตอนต่อไป

1. เช็ดฝุ่นที่เกิดขึ้นระหว่างขนส่งออกจากตู้เย็นและทำความสะอาดตู้เย็นทั้งตัวเครื่องอย่างละเอียด


2. ติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ เช่น กอลงบรรจุน้ำแข็งไว้ในตำแหน่งที่ถูกต้อง อุปกรณ์อื่นๆ จะถูกบรรจุรวมกัน เพื่อป้องกันอุปกรณ์ชำรุดระหว่างขนส่ง

3. เสียบสายไฟฟ้า (หรือปลั๊กไฟ) กับเต้ารับ ไม่ควรเสียบปลั๊กไฟของอุปกรณ์อื่นบนเต้ารับเดียวกัน

4. ก่อนใช้งานในครั้งแรก ท่านควรเสียบปลั๊กไฟของตู้เย็นทิ้งไว้ประมาณ 2-3 ชั่วโมง

ตรวจสอบความเย็นในช่องแช่แข็งว่าได้ความเย็นที่เหมาะสมแล้ว ขณะนี้ท่านสามารถใช้งานตู้เย็นได้แล้ว

ตำแหน่งอุปกรณ์



หมายเหตุ

- อุปกรณ์ทั้งหมดที่แสดงอาจไม่มีในบางรุ่น

การใช้งาน


เริ่มใช้งาน

เมื่อติดตั้งตู้เย็นของท่านในครั้งแรก ท่านควรเสียบปลั๊กตู้เย็นทิ้งไว้ประมาณ 2-3 ชั่วโมง โดยยังไม่บรรจุอาหาร เพื่ออุณหภูมิที่คงที่ในการใช้งาน หากตู้เย็นหยุดการทำงานให้ทำการเริ่มต้นอีกครั้งหลัง 5 นาที

ก่อนปรับตั้งอุณหภูมิ

- ตู้เย็นนี้มีปุ่มควบคุมอุณหภูมิสำหรับควบคุมอุณหภูมิภายในห้องแช่เย็นและปุ่มหมุนควบคุมอุณหภูมิสำหรับห้องแช่แข็ง
- ค่าอุณหภูมิซึ่งปรับตั้งมาจากโรงงานสำหรับห้องแช่เย็นคือ “MID”
- ค่าอุณหภูมิซึ่งปรับตั้งมาจากโรงงานสำหรับห้องแช่แข็งคือ “2” หรือ “3”

การควบคุมอุณหภูมิสำหรับห้องแช่เย็น




TEMPERATURE CONTROL


- เพื่อให้อุณหภูมิที่เย็นควรปรับปุ่มหมุนไว้ที่ **MAX** และสำหรับเพื่อลดความเย็นควรปรับไปที่ตำแหน่ง **MIN**

การควบคุมอุณหภูมิสำหรับห้องแช่แข็ง

ตรวจสอบค่าที่ตั้งไว้จากโรงงาน



< แบบ A >



< แบบ B >

- การควบคุมอุณหภูมิ - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
การตั้งไว้ที่ “7” ห้องแช่แข็งจะเย็นจัด แต่ห้องแช่เย็นจะเย็นน้อยกว่าเพราะว่าความเย็นจะไหลไปสู่ห้องแช่เย็นน้อย
- ในภาวะอากาศเย็น ตู้เย็นจะทำงานน้อยลงและห้องแช่แข็งควรปรับให้เย็นน้อยลง สำหรับการแช่แข็ง ควรปรับปุ่มไปที่ “6”, “7”
- ถ้าท่านบรรจุอาหารจำนวนมากไว้ในห้องแช่แข็งหรือเปิดประตูบ่อย ๆ จะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้น ในกรณีนี้ให้ตั้งปุ่มหมุน TEMP.CONTROL ไว้ระหว่าง 6 และ 7 เพื่อให้เย็นขึ้น ให้หมุนปรับไปที่ตำแหน่งเดิมเพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน
- เมื่ออากาศร้อนหรือบรรจุอาหารจำนวนมากในห้องแช่เย็น อุณหภูมิห้องแช่เย็นก็จะสูงขึ้น เพื่อให้เย็นขึ้น ปรับปุ่ม TEMP.CONTROL ไปที่ “2”~“4” เพื่อให้ความเย็นที่มากกว่าไหลสู่ห้องแช่เย็น ให้ปรับปุ่ม TEMP.CONTROL ตั้งไว้ที่ “6”~“7” ห้องแช่เย็นจะไม่เย็นจนเกินไป


การติดตั้ง

การทำน้ำแข็ง

ผู้เขียนท่านต้องมีระบบทำน้ำแข็ง

แบบทั่วไป

- การทำน้ำแข็งก้อนสี่เหลี่ยม เติมน้ำลงในถาดทำน้ำแข็ง และวางลงในถาดทำน้ำแข็ง จากนั้นใส่ถาดทำน้ำแข็งก้อนสี่เหลี่ยมในห้องแช่แข็ง



- การนำน้ำแข็งก้อนออก ให้ถือปลายถาดไว้และบิดเบา ๆ




การบิดถาดทำน้ำแข็ง

- ทำน้ำแข็งก้อน ใส่ลงในถาดทำน้ำแข็งและใส่ในตำแหน่ง




- การนำน้ำแข็งออก ให้จับปุ่มหมุนของถาดและหมุนเบา ๆ น้ำแข็งก้อนจะตกลงในถาดน้ำแข็ง



- ท่านสามารถขยายที่ทำน้ำแข็งในช่องแช่แข็งให้ใหญ่ขึ้นได้


- ท่านควรย้ายถาดทำน้ำแข็งและถาดสี่เหลี่ยมก่อน จากนั้นให้ดึงกรอบออกไปยังด้านขวา



การติดตั้ง

ส่วนเก็บของสด

เมื่อทำการเปิดประตูตู้เย็น อากาศที่อุ่นกว่าจะไม่ทำให้เนื้อไม่สด
ท่านจึงสามารถถนอมความสดของอาหารไว้ได้



ละลายน้ำแข็ง



- ระบบละลายน้ำแข็งจะทำงานโดยอัตโนมัติ
- น้ำซึ่งละลายจะไหลสู่ถาดด้านล่างหลังตู้และระเหยกลายเป็นไอไป

ระบบกำจัดกลิ่น (อุปกรณ์เสริม)

- ด้วยการกรอง จึงรับประกันถึงประสิทธิภาพการกำจัดกลิ่น
- กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์จากอาหารในช่องแช่เย็นจะระเหยและไม่รบกวนท่านและอาหารอื่น

วิธีการใช้


- อย่าใช้ช่องแข็งที่มีปลายแหลมแทงระบบกำจัดกลิ่นเพราะจะทำให้ระบบกำจัดกลิ่นเกิดความเสียหายได้
- เมื่อเก็บอาหารที่มีกลิ่นแรง ให้ห่อหรือเก็บไว้ในภาชนะมีฝาปิดเพราะกลิ่นอาจติดอาหารอื่นได้



วิตามินคิท (อุปกรณ์เสริม)

อุปกรณ์เสริมนี้ประกอบด้วยสาร anti-oxydant

ที่สามารถยับยั้งการทำปฏิกิริยาของเชื้อแบคทีเรียกับออกซิเจนได้
ซึ่งจะทำให้ผักและผลไม้คงความสดได้ ยาวนานขึ้น



ในส่วนนี้ประกอบด้สาร anti-oxydant การเปิดและปิดประตูของตู้เย็นบ่อยๆ
จะทำให้อายุในการทำงานของวิตามินคิทสั้นลง

ข้อแนะนำการถนอมอาหาร

การเก็บอาหาร

- เก็บรักษาอาหารให้คงความสดในช่องแช่เย็น อาหารที่แช่แข็งและละลายมีผลต่อความสดและรสชาติเป็นอย่างยิ่ง
- อย่าเก็บอาหารไว้ในที่เสี่ยงง่ายไว้ที่อุณหภูมิต่ำ เช่น กลัวย, สับปะรดและแตงโม
- ควรเก็บอาหารที่เย็นแล้ว อย่างวางอาหารที่ยังร้อนอยู่จะทำให้อาหารอื่นเสียและต้องจ่ายค่าไฟฟ้ามากขึ้นด้วย
- เมื่อทำการเก็บ ให้หุ้มอาหารด้วยพลาสติกสำหรับห่อหรือเก็บไว้ในภาชนะมีฝาปิด เพื่อป้องกันความชื้นจากไอน้ำและช่วยถนอมรสชาติและความสดของอาหารไว้
- อย่างวางอาหารบ่งช่องระบายอากาศ เพื่อให้อุณหภูมิภายในตู้เย็นได้ทั่วถึง
- อย่าเปิดประตูตู้เย็นบ่อยๆ การเปิดประตูทำให้อากาศร้อนภายนอกเข้าไปภายในตู้เย็น มีผลให้อุณหภูมิตู้เย็นเพิ่มขึ้น

ช่องแช่แข็ง

- อย่าแช่ขวดไว้ในช่องแช่แข็ง เมื่อเย็นเป็นน้ำแข็งทำให้ขวดแตกได้
- อย่าละลายอาหารที่แช่แข็ง ทำให้อาหารเสียและความสดหมดไป
- เมื่อเก็บอาหารที่ขึ้นขอบ เช่น ไอศกรีมไว้เป็นเวลานาน ให้วางไว้บนชั้นวางในตู้อย่างวางไว้ที่ชั้นที่ฝาตู้

ช่องแช่เย็น

- หลีกเลี่ยงวางอาหารเปียกไว้ด้านบนบนชั้นวาง เพราะจะทำให้เย็นจนเป็นน้ำแข็งติดได้
- ควรทำความสะอาดของที่นำเข้าไปในตู้เย็น ผักและผลไม้ควรล้างและเช็ด ภาชนะอาหารควรเช็ดและล้างเพื่อป้องกันอาหารเสีย
- เมื่อเก็บไข่ไว้ที่ชั้นวางไข่ แน่ใจว่าไข่นั้นสด ควรเก็บโดยตั้งขึ้นเพื่อคงความสดไว้ได้นาน

การทำความสะอาดทั่วไป

การทำความสะอาดตู้เย็นเป็นสิ่งสำคัญเพื่อป้องกันกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ หากมีอาหารหกควรเช็ดในทันที บางครั้งอาจมีความเป็นกรดทำให้กัดกร่อนผิวหน้าพลาสติกหากไม่ทำความสะอาด

อย่าใช้แผ่นโลหะขัดถู แปรง ยาขัดหยาบ หรือตัวทำละลายที่เป็นด่างบนผิวหน้าใดๆ

ก่อนทำความสะอาด ของที่เปียกชื้นจะยึดหรือจับกับพื้นผิวที่มีความเย็นได้ดี อย่าจับผิวหน้าที่เป็นน้ำแข็งด้วยมือที่เปียกชื้น

ภายนอก - ใช้ผ้าชุบน้ำหรือผงซักฟอกอ่อนๆ ในน้ำอุ่น ทำความสะอาดภายนอกของตู้เย็น ควรเช็ดให้สะอาดด้วยผ้าแห้ง

ภายใน - ทำความสะอาดภายในและชั้นส่วนภายในตามที่แนะนำอย่างสม่ำเสมอ หากตู้เย็นของท่านไม่มีระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ ให้เปิดประตูทั้งสองออกในระหว่างทำความสะอาด ให้ออกปลั๊กไฟฟ้าออกและนำอาหารและชั้นวางต่างๆ ถังเก็บอาหาร เป็นต้น ทำความสะอาดด้วยน้ำผสมเบคกิ้งโซดา ล้างและเช็ดให้แห้ง

ชั้นส่วนภายใน - ทำความสะอาดช่องชั้นวาง, ที่วางผาตู้, ถังเก็บอาหาร, และแม่เหล็กขอบประตู เป็นต้น ด้วยน้ำผสมเบคกิ้งโซดาหรือสารละลายอ่อนๆ และน้ำอุ่น, ล้างและเช็ดให้แห้ง

คำเตือน

ทุกครั้งที่ต้องปลั๊กไฟฟ้าจากเต้าจ่ายที่ผนัง ก่อนทำความสะอาดชั้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า (หลอดไฟ, สวิตช์, ปุ่มควบคุม เป็นต้น) เช็ดความชื้นด้วยฟองน้ำหรือผ้าเพื่อป้องกันน้ำหรือของเหลวไหลเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าและเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต อย่าใช้น้ำมันหรือเคมีทำความสะอาด

ข้อมูลทั่วไป

เมื่อไปพักผ่อน

ระหว่างที่ไปพักผ่อนเป็นเวลาหลายวัน ท่านควรหาวิธีที่ดีที่สุดในการใช้งานตู้เย็น โดยการนำของที่ใส่ไว้ในช่องแช่แข็งได้ในระยะเวลานาน เมื่อท่านมีแผนที่จะเดินทางเป็นเวลานาน ควรทำการย้ายอาหารทั้งหมดและถอดปลั๊กไฟฟ้า ทำความสะอาดภายในตู้และเปิดประตูตู้เย็นไว้เพื่อป้องกันกลิ่น

ไฟฟ้าดับ

บ่อยครั้งที่ไฟฟ้าจะเป็นปกติในหนึ่งหรือสองชั่วโมง และจะไม่มีผลกระทบต่ออุณหภูมิในตู้เย็น อย่างไรก็ตาม ท่านไม่ควรเปิดประตูตู้เย็นบ่อยเมื่อไฟฟ้าดับ หากไฟฟ้าดับนาน ให้วางก้อนน้ำแข็งแห้งไว้ด้านบนช่องแช่แข็ง

ข้อควรระวังเกี่ยวกับน้ำแข็งแห้ง

เมื่อใช้น้ำแข็งแห้ง ควรวางไว้ในที่ระบายอากาศได้น้ำแข็งแห้งมีความเย็นของคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) เมื่อเป็นไอจะแทนที่ออกซิเจน ทำให้เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ

หมดสติได้และอาจถึงเสียชีวิตได้ ให้เปิดหน้าต่างและระบายเพื่อไม่ให้มีไอน้ำแข็งอยู่


หากมีการเคลื่อนย้าย

ให้ทำการย้ายตู้เย็นเปล่าๆ และทำความสะอาดด้วยน้ำผสมเบคกิ้งโซดา (สองช้อนโต๊ะต่อน้ำ 1 ควอตซ์) ต้องแน่ใจว่าได้ทำความสะอาดภายในตู้ วัสดุส่วนที่ถอดได้ไว้ เช่น ชั้นวาง ถัง ถาดน้ำแข็ง เป็นต้น อย่าทำการย้ายตู้เย็นโดยมีอาหารบรรจุอยู่ภายใน

ท่อป้องกันไอน้ำจับตัว

บางครั้งผนังด้านนอกตู้เย็นอาจรู้สึกอุ่นๆ หลังจากทำการติดตั้ง ซึ่งไม่เป็นการผิดปกติ


อย่างไร แต่เป็นการทำงานของท่อป้องกันไอน้ำจับตัว ที่เป็นการส่งอากาศร้อนเพื่อป้องกันไอน้ำจับตัวที่ตัวผนังตู้



การเปลี่ยนหลอดไฟ

หลอดไฟในช่องแช่เย็น

1. ถอดปลั๊กออกจากเต้าจ่ายไฟฟ้าที่ผนัง
2. นำชั้นวางช่องแช่เย็นออก
3. นำฝาปิดหลอดไฟออก สอดไขควง $\ominus$ ที่ช่องด้านล่างของฝาปิดหลอดไฟและดึงออกด้านหน้า
4. นำหลอดไฟออกโดยหมุนทวนเข็มนาฬิกาและเปลี่ยนหลอดไฟใหม่
5. ทำย้อนกลับขั้นตอนการถอด หลอดไฟที่เปลี่ยนต้องเหมือนกับหลอดไฟเดิม



คำเตือนที่สำคัญ

ไม่ควรต่อสายไฟเพิ่ม

ต่อสายไฟของตู้เย็นกับเต้ารับโดยไม่ต่อสายไฟของอุปกรณ์อื่นกับเต้ารับเดียวกันเพื่อป้องกันการใช้ไฟมากเกินไปซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ไฟดับ

วางตู้เย็นให้ถอดปลั๊กไฟได้ง่าย

ควรวางตู้เย็นไว้ในสถานที่ที่สามารถถอดปลั๊กไฟได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

การเปลี่ยนสายไฟ

หากสายไฟชำรุด ท่านต้องเปลี่ยนสายไฟหรือซ่อมแซมสายไฟโดยศูนย์บริการหรือช่างผู้ชำนาญเท่านั้นเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้

ระวังอันตราย

ตู้เย็นที่ไม่ได้บรรจุอาหารไว้อาจเป็นอันตรายต่อเด็กได้ ถอดยางขอบประตู, สลักประตูหรือถอดทั้งประตูออกเมื่อท่านไม่ใช้งานตู้เย็นเพื่อป้องกันอันตราย ที่อาจเกิดขึ้นได้


เกี่ยวกับสายดิน

ในกรณีที่เกิดไฟฟ้าลัดวงจร สายดินที่ต่อจะช่วยลดกระแสไฟฟ้าโดยส่งกระแสไฟฟ้าปัจจุบันไปยังสายไฟอีกสายหนึ่งเพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต ควรติดตั้งสายดินกับตู้เย็น

การใช้ปลั๊กสายดินไม่ถูกต้องจะทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้ ควรปรึกษาช่างไฟฟ้าหรือช่างซ่อมถ้าท่านไม่เข้าใจเกี่ยวกับการติดตั้งสายดินหรือถ้าท่านมีปัญหาเกี่ยวกับการติดตั้งสายดินกับตู้เย็นอย่าทำการแก้ไขหรือเพิ่มความยาว

สายไฟฟ้า

จะทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้ได้



อุปกรณ์นี้ควรติดตั้งสายดิน

ไม่ควรรอ ควรติดตั้งเดี๋ยวนี้

ไม่ควรเก็บวัตถุที่ติดไฟได้, ระเบิดหรือสารเคมีไว้ในตู้เย็น

คำเตือน

ตู้เย็นนี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานโดยบุคคลทุพพลภาพ, ขาดความรู้ และประสบการณ์ในการใช้งาน (ซึ่งรวมถึงเด็ก) นอกจากได้รับการแนะนำ หรือ การดูแลจากบุคคลที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยของบุคคลนั้นๆ ควรดูแลเด็ก ให้แน่ใจว่า เด็กจะไม่ไปเล่นกับตู้เย็น

การทิ้งตู้เย็นเก่า

ตู้เย็นนี้จะประกอบด้วยของเหลว (สารทำความเย็น, น้ำมันหล่อเย็น) และชิ้นส่วนวัตถุอันตรายที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ส่วนประกอบสำคัญๆ ควรทำการส่งยังศูนย์คัดแยกและนำกลับมาใช้ใหม่หลังจากผ่านกระบวนการรีไซเคิล สำหรับการจัดส่งโปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายในท้องถิ่นของท่าน

ก่อนเรียกศูนย์บริการ

ควรหลีกเลี่ยงที่จะเรียกศูนย์บริการบ่อยๆ

ถ้าท่านพบว่าตู้เย็นของท่านทำงานไม่ถูกต้อง ท่านควรตรวจสอบสาเหตุที่ทำให้ตู้เย็นทำงานผิดปกติก่อน

ปัญหา	สาเหตุ
ตู้เย็นไม่ทำงาน	● ฟิวส์ของไฟฟ้าบ้านขาดหรือวงจรไฟฟ้าไม่ถูกต้อง ● ไม่ได้เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับหรือปลั๊กไฟที่เสียบหลวม
อุณหภูมิในช่องแช่เย็นหรือในช่องแช่แข็งเย็นไม่พอ	● ท่านตั้งปุ่มควบคุมอุณหภูมิไว้ในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้อง ● ท่านวางตู้เย็นใกล้แหล่งความร้อนหรือใกล้กำแพง ● ท่านเปิดประตูตู้เย็นบ่อย ● ท่านเปิดประตูตู้เย็นทิ้งไว้เป็นเวลานาน ● มีอาหารในช่องแช่เย็นมากเกินไป
มีเสียงรบกวนผิดปกติ	● ตั้งตู้เย็นไว้ในพื้นที่ที่เอียงหรือไม่แข็งแรงหรือปรับระดับความสูงของตู้เย็นไม่ถูกต้อง ● มีช่องว่างไว้ที่ด้านหลังของตู้เย็น
มีกลิ่นเหม็นภายในตู้เย็น	● อาหารที่มีกลิ่นแรงควรห่อให้แน่นหนาหรือเก็บไว้ในภาชนะที่มีฝาปิด ● ตู้เย็นสกปรก ควรทำความสะอาดภายในตู้เย็น
มีหยดน้ำเกาะบนฝาประตูตู้เย็น	● ไม่ผิดปกติ ถ้าท่านใช้ตู้เย็นในขณะที่มีความชื้นสูง ● ท่านปิดประตูไม่สนิท



การกำจัดอุปกรณ์เก่าของท่าน

1. เมื่อปรากฏเครื่องหมายกากบาทบนถังขยะแบบมีล้อบนผลิตภัณฑ์ แสดงถึงผลิตภัณฑ์นั้นอยู่ภายใต้ข้อกำหนด 2002/96/EC ของทวีปยุโรป
2. ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ควรกำจัดแยกจากขยะที่จัดเก็บโดยเทศบาล โดยผ่านทางตัวแทนของรัฐหรือตัวแทนในท้องถิ่น
3. การกำจัดผลิตภัณฑ์เก่าที่ถูกต้องจะช่วยป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของมนุษย์
4. รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำจัดผลิตภัณฑ์เก่าของท่าน โปรดติดต่อ บริษัทในท้องถิ่น ผู้ให้บริการกำจัดขยะหรือร้านตัวแทนจำหน่ายที่ท่านซื้อผลิตภัณฑ์

- ข้อมูลเกี่ยวกับสารทำความเย็นของตู้เย็นชนิดนี้

ก๊อทางเคมี	ส่วนประกอบของก๊าซ	Total GWP (kg CO ₂ -eq)
R-134a	100% HFC-134a	1300

ยึด (ติดตั้ง) สายดินให้แน่นหนา

เมื่อต่อสายดินไม่แน่นหนา สามารถทำให้เกิดปัญหาหรือไฟฟ้าดูดได้ในกรณีเกิดไฟฟ้ารั่วไหล


เมื่อทำการติดตั้งและใช้ผลิตภัณฑ์ในตำแหน่งดังต่อไปนี้ ท่านต้องต่อสายดินโดยร้องขอจากตัวแทนจำหน่ายของท่าน (มีค่าใช้จ่ายในการต่อสายดิน)

- พื้นที่ไม่ได้มีการปูหรือพื้นมีความชื้น (ห้องที่มีความชื้นและไม่ได้ปูพื้น) เช่นพื้นคอนกรีต เป็นต้น และสถานที่ตั้งที่สามารถมีการรั่วไหลและน้ำหยดสามารถเกิดขึ้นได้ รวมทั้งสถานที่น้ำสามารถหยดใส่ใกล้อ่างล้างจาน, ห้องใต้ดิน เป็นต้น

ต่อสายดินเข้ากับสกรูสายดินที่ด้านหลังของผู้เย็น

อย่าต่อสายดินในสถานที่ต่อไปนี้

- ท่อน้ำและท่อแก๊สที่อาจเกิดอันตรายได้จากการระเบิดและเพลิงไหม้
- สายดินโทรศัพท์และสายล่อฟ้าซึ่งอันตรายจากการแสไฟฟ้าแรงสูงในกรณีที่เกิดฟ้าผ่า




เมื่อติดตั้งใกล้กับสถานที่เปียก ท่านจำเป็นต้องติดตั้งเซอร์กิตเบรกเกอร์เพิ่มเติมกับสายดิน ปรีกษาตัวแทนจำหน่ายของท่าน

การต่อสายดิน

แนะนำให้ท่านติดตั้งสายดินเพื่อป้องกันไฟฟ้าดูดในกรณีที่เกิดกระแสไฟฟ้ารั่วไหล

เกี่ยวกับกับเชื่อมต่อ

- ต่อสายดินกับสกรูยึดสายดินที่ด้านหลังตู้เย็น



อย่าต่อสายดินกับสถานที่ต่อไปนี้

- ท่อแก๊ส

สามารถเกิดระเบิดและเพลิงลุกไหม้ได้

- สายดินโทรศัพท์และสายล่อฟ้า

เกิดอันตรายได้ในขณะเกิดฟ้าผ่า

- ท่อน้ำและก๊อกน้ำ

สายดินจะไม่ทำงานเมื่อระหว่างท่อน้ำทำด้วยพลาสติก

เมื่อติดตั้งผลิตภัณฑ์ในที่มีความชื้นหรือเปียก ท่านต้องติดตั้งสายดิน

- ดย.)
- ห้องที่ไม่ได้ปูพื้นหรือชื้น (ห้องที่มีความชื้นและไม่ได้ปูพื้น) พื้นคอนกรีต
 - สถานที่ที่สามารถเปียกได้เช่นใกล้ อ่างล้างจาน
 - สถานที่ที่น้ำสามารถรั่วไหลหรือมีความชื้นเช่น ห้องใต้ดิน
 - สถานที่ที่เปียกหรือมีความชื้น

เฉพาอย่างยิ่ง สถานที่เปียกตลอดเวลาเช่นใกล้กับอ่างล้างจานในภัตตาคาร ท่านจำเป็นต้องติดตั้งเซอร์กิตเบรกเกอร์เพิ่มเติมกับสายดิน

หลังจากปรึกษากับตัวแทนจำหน่ายหรือบริษัทไฟฟ้า ท่านจำเป็นต้องติดตั้งสายดิน (ชนิด 3) มีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสายดิน

NOTE

[illegible]

NOTE

[illegible]

