

OWNER'S MANUAL

AIR CONDITIONER

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

TYPE : WALL MOUNTED

The equipment complies with requirements of the Technical Regulation, in terms of restrictions for the use of certain danger substances in electrical and electronic equipment.



KZ.7500561

P/NO : MFL67084202

www.lg.com

TABLE OF CONTENTS

Safety Precautions	3
Prior to Operation	5
Operating Instructions	6
Remote Controller	6
Remote Control Operation ...	7
Maintenance and Service	12
Indoor unit	12
Outdoor unit	12
Operation Tips	13
Troubleshooting	14



FOR YOUR RECORDS

Write the model and serial numbers here:

Model # _____

Serial # _____

You can find them on a label on the side of each unit.

Dealer's Name _____

Date Purchased _____

■ Staple your receipt to this page in the event you need it to prove date of purchase or for warranty issues.



READ THIS MANUAL

Inside you will find many helpful hints on how to use and maintain your air conditioner properly. Just a little preventive care on your part can save you a great deal of time and money over the life of your air conditioner.

You'll find many answers to common problems in the chart of troubleshooting tips. If you review our chart of

Troubleshooting Tips first, you may not need to call for service at all.



PRECAUTION

- Contact the authorized service technician for repair or maintenance of this unit.
- Contact the installer for installation of this unit.
- The air conditioner is not intended for use by young children or invalids without supervision.
- Young children should be supervised to ensure that they do not play with the air conditioner.
- When the power cord is to be replaced, replacement work shall be performed by authorized personnel only using only genuine replacement parts.
- Installation work must be performed in accordance with the National Electric Code by qualified and authorized personnel only.



Safety Precautions

To prevent injury to the user or other people and property damage, the following instructions must be followed.

■ Incorrect operation due to ignoring instruction will cause harm or damage. The seriousness is classified by the following indications.

- **WARNING** This symbol indicates the possibility of death or serious injury.
- **CAUTION** This symbol indicates the possibility of injury or damage to properties only.

■ Meanings of symbols used in this manual are as shown below.

	Be sure not to do.
	Be sure to follow the instruction.

WARNING

- Plug in the power plug properly.**
 - Otherwise, it will cause electric shock or fire due to heat generation or electric shock.
- Do not operate or stop the unit by inserting or pulling out the power plug.**
 - It will cause electric shock or fire due to heat generation.
- Do not damage or use an unspecified power cord.**
 - It will cause electric shock or fire.
 - In the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard. (Y Attachment)
- Do not modify power cord length or share the outlet with other appliances.**
 - It will cause electric shock or fire due to heat generation.
- Do not operate with wet hands or in damp environment.**
 - It may cause electric shock.
- Do not direct airflow at room occupants only.**
 - This could damage your health.
- Always perform grounding work.**
 - No grounding may cause electric shock.
- Do not allow water to run into electric parts.**
 - It may cause failure of machine or electric shock.
- Always install air leakage breaker and a dedicated switching board.**
 - No installation may cause fire and electric shock accident.
- Unplug the unit if strange sounds, smell, or smoke comes from it.**
 - It may cause fire and electric shock accident.
- Do not use the socket if it is loose or damaged.**
 - It may cause fire and electric shock.
- Do not open the entrance during operation.**
 - It may cause electric shock.

Ventilate before operating air conditioner when gas goes out.

- It may cause explosion, fire and, burn.

Do not disassemble or modify products randomly.

- It may cause failure and electric shock.

CAUTION

Never touch the metal parts of the unit when removing the filter.

- They are sharp and may cause injury.

When cleaning the unit, first make sure the power and breaker are turned off.

- Since the fan rotates at high speed during operation, it may cause injury.

Stop operation and close the window in storm or hurricane.

- Operation with windows opened may cause wetting of indoor and soaking of household furniture.

Do not place obstacles around the absorption inlet or instead of blowing-out inlet.

- It may cause failure of appliance or accident.

Do not use strong detergent such as wax or thinner but use a soft cloth.

- Appearance may be deteriorated due to change of product color or scratching of its surface.

Use caution when unpacking and installing. Sharp edges could cause injury.

Do not clean the air conditioner with water.

- Water may enter the unit and degrade the insulation. It may cause an electric shock.

Do not put a pet or house plant where it will be exposed to direct air flow.

- This could injure the pet or plant.

Hold the plug by the head of the power plug when taking it out.

- It may cause electric shock and damage.

Ensure that an installation console of the outdoor appliance is not damaged due to the use for a long time.

- If leaving appliance damaged, there is concern of damage due to the falling of product.

Do not place heavy object on the power cord and take care so that the cord should not be pressed.

- There is danger of fire or electric shock.

If water enters the product, turn the power switch of the main body of appliance off. After taking the power-plug out from the socket, contact with the service center.

Ventilate well when used together with a stove, etc.

- An oxygen shortage may occur.

Do not use appliance for special purpose such as animals or vegetables, precision machine, or conservation of art articles.

- It may cause damage of animals or vegetables or loss of property.

Turn off the main power switch when not using it for a long time.

- It may cause failure of product or fire.

Always insert the filters securely. Clean it once every two weeks.

- Operation without filters may cause failure.

Do not drink water drained from air conditioner.

- It contains contaminants and will make you sick.

If you eat the liquid from the batteries, brush your teeth and see doctor. Do not use the remote if the batteries have leaked.

- The chemicals in batteries could cause burns or other health hazards.

Prior to operation

Preparing for operation

1. Contact an installation specialist for installation.
2. Plug in the power plug properly.
3. Use a dedicated circuit.
4. Do not use an extension cord.
5. Do not start/stop operation by plugging/unplugging the power cord.
6. If the cord/plug is damaged, replace it with only an authorized replacement part.

Usage

1. Being exposed to direct airflow for an extended period of time could be hazardous to your health. Do not expose occupants, pets, or plants to direct airflow for extended periods of time.
2. Due to the possibility of oxygen deficiency, ventilate the room when used together with stoves or other heating devices.
3. Do not use this air conditioner for non-specified special purposes (e.g. preserving precision devices, food, pets, plants, and art objects). Such usage could damage the items.

Cleaning and maintenance

1. Do not touch the metal parts of the unit when removing the filter. Injuries can occur when handling sharp metal edges.
2. Do not use water to clean inside the air conditioner. Exposure to water can destroy the insulation, leading to possible electric shock.
3. When cleaning the unit, first make sure that the power and breaker are turned off. The fan rotates at a very high speed during operation. There is a possibility of injury if the unit's power is accidentally triggered on while cleaning inner parts of the unit.

Service

For repair and maintenance, contact your authorized service dealer.

Symbols Used in this Manual



This symbol alerts you to the risk of electric shock.



This symbol alerts you to hazards that could cause harm to the air conditioner.

NOTICE


This symbol indicates special notes.

Operating Instructions

Remote Controller



- 1 Remove the battery cover by pulling it according to the arrow direction.
- 2 Insert new batteries making sure that the (+) and (-) of battery are installed correctly.
- 3 Reattach the cover by sliding it back into position.

NOTICE Use 2 AAA(1.5volt) batteries. Do not use rechargeable batteries.



Storage and Tips For Using the Remote Control

- The remote control may be stored mounted on a wall.
- To operate the room air conditioner, aim the remote control at the signal receptor.




Signal Receptor

Receives the signals from the remote controller.
(Signal receiving sound: two short beeps or one long beep.)

Operation Indication Lamps

- ① On/Off : Lights up during the system operation.
- * ⌀ Defrost Mode : Lights up during Defrost Mode or *Hot Start operation.
(Heat pump model only)


OUT DOOR Outdoor Unit : Lights up during outdoor unit operation.
Operation (Cooling model only)



***Hot Start operation**: Stops the indoor fan in Heating Operation to prevent cold air from blowing out from unit.


Remote Control Operation

The remote control transmits the signals to the system.




- 1 OPERATION DISPLAY**
Displays the operation conditions.
- 2 CHAOS SWING BUTTON**
Used to stop or start louver movement and set the desired up/down airflow direction.
- 3 OPERATION MODE SELECTION BUTTON**
Used to select the operation mode.
- 4 OFF TIMER BUTTON**
Used to set the time of stopping operation.
- 5 START/STOP BUTTON**
Operation starts when this button is pressed, and stops when the button is pressed again.
- 6 ROOM TEMPERATURE SETTING BUTTONS**
- 7 INDOOR FAN SPEED SELECTION BUTTON**
- 8 JET COOL**
Used to start or stop the speed cooling. (Speed cooling operates super high fan speed in cooling mode.)

(1) Operation Mode



(2) Operation Procedure

- 1st Start/Stop Button**
- 2nd Operation Mode Selection Button**
- 3rd Room Temperature Setting Button**
- 4th Indoor Fan Speed Selection Button**






Cooling Operation




Healthy Dehumidification Operation Mode

This mode dehumidifies without overcooling.


1 Press the Start/Stop Button.




2 Select Cooling Operation. Press the Operation Mode Selection Button. Each time the button is pressed, the operation mode is shifted in the arrow direction.



3 Set the temperature lower than the room temperature. • The temperature can be set within a range of 18°C ~ 30°C by 1°C.



4 Set the fan speed. • Select the fan speed in four steps-low, medium, high or CHAOS. • Each time the button is pressed, the fan speed mode is shifted. • The display shows high fan speed.



Natural wind by the CHAOS logic


- ☐ For more fresh feeling than other fan speed, press the Indoor Fan Speed Selector and set to CHAOS mode. In this mode, the wind blows like natural breeze by automatically changing fan speed according to the CHAOS logic.

During Healthy Dehumidification Operation:

- ☐ If you select the dehumidification mode on the operation selection button, the air conditioner starts to run the dehumidification function, automatically setting the room temp. and airflow volume to the best condition for dehumidification based on the sensed current room temp. In this case, however, the setting temp. is not displayed in the remote control and you are not able to control the room temp. either.
- ☐ During the healthy dehumidification function, the airflow volume is automatically set according to the optimization algorithm responding to the current room temp. status and makes the room condition healthy and comfortable even in the high humidity season.





Heating Operation(Heat pump model only)



- 1** Press the Start/Stop button. The unit will respond with a beep.


- 2** To select **Heating Operation**, press the Operation Mode Selection button. Each time the button is pressed, the operation mode is shifted in the direction of the arrow.


- 3** Set the temperature higher than the room temperature. The temperature can be set within a range of 16°C~30°C in 1°C increments.



- 4** Set the fan speed again with the door of the remote control still closed. You can select the fan speed in four steps—low, medium, high, or CHAOS. Each time the button is pressed, the fan speed mode is shifted.






Timer control Setting

OFF TIMER CONTROL SETTING




Press the OFF Time Button.

- Press the OFF Time Button.
- Check the OFF Time LED of the room air conditioner.
- The Timer is programmed by 1 hour each pressing the OFF Time button from 1 hour to 7 hours.



Jet Cool Operation



1

Press the Start/Stop button.
The unit will respond with a beep.



2

Press the **Jet Cool** button to operate the speed cooling mode and the unit will operate in super high fan speed on cooling mode for 30 minutes.



3

To cancel the **Jet Cool** mode, press the **Jet Cool** button again or the fan speed button or the room temperature setting button and the unit will operate in high fan speed on cooling mode.



or



or



or



NOTICE

❑ During the JET COOL function at any moment, the A/C starts to blow the cool air at extremely high speed for 30 minutes setting the room temp. automatically to 18°C. It is especially used to cool the room temp. in the shortest time in a hot summer.


In heat pump mode the JET COOL function is not available.

❑ In order to return to the normal cooling mode from the JET COOL mode, you just press either the operation mode selection button, airflow volume selection or temp. setting button or the JET COOL button again.



Vertical Airflow Direction Control

The up/down airflow (Vertical Airflow) can be adjusted by using the remote control.



1. Press the Start/Stop button to start the unit.
2. Press Chaos Swing button and the louvers will swing up and down. Press the Chaos Swing button again to set the vertical louver at the desired airflow direction.


NOTICE

- ❑ If you press the CHAOS swing button, the horizontal airflow direction is changed automatically based on the CHAOS algorithm to distribute the air in the room evenly and at the same time to make the human body feel most comfortable, as if enjoying a natural breeze.
- ❑ Always use the remote control to adjust the up/down airflow direction. Manually moving the vertical airflow direction louver by hand, could damage the air conditioner.
- ❑ When the unit is shut off, the up/down airflow direction louver will close the air outlet vent of the system.



Horizontal Airflow Direction Control

- Adjust the horizontal airflow direction by manually moving the horizontal airflow direction louver by hand.



Forced Operation

Operation procedures when the remote control can't be used. The operation will be started if the power button is pressed. If you want to stop operation, re-press the button.

	Cooling Model	Heat pump Model		
		Room Temp. $\geq 24^{\circ}\text{C}$	$21^{\circ}\text{C} \leq \text{Room Temp.} < 24^{\circ}\text{C}$	Room Temp. $< 21^{\circ}\text{C}$
Operating mode	Cooling	Cooling	Healthy Dehumidification	Heating
Indoor FAN Speed	High	High	High	High
Setting Temperature	22°C	22°C	23°C	24°C

Test operation

During the TEST OPERATION, the unit operates in cooling mode at high speed fan, regardless of room temperature and resets in 18 minutes.

During test operation, if remote controller signal is received, the unit operates as remote controller sets.

If you want to use this operation, open the front panel upward and Press the power button let it be pressed for about 3 seconds.

If you want to stop the operation, re-press the button.

Maintenance and Service

CAUTION: Before performing any maintenance, turn off the main power to the system.


Indoor Unit

Grille, Case, and Remote Control

- ❑ Turn the system off before cleaning. To clean, wipe with a soft, dry cloth. Do not use bleach or abrasives.


NOTICE

Supply power must be disconnected before cleaning the indoor unit.



AIR FILTERS

The air filters behind the front grille should be checked and cleaned once every 2 weeks or more often if necessary.



- ❑ Never use any of the followings:

- Water hotter than 40°C
Could cause deformation and/or discoloration.
- Volatile substances
Could damage the surfaces of the air conditioner.



Lift the front access panel and pull the filter tab slightly forward to remove the filter.

Clean the filter with a vacuum or warm, soapy water.

- If dirt is conspicuous, wash with a solution of detergent in lukewarm water.
- If hot water (40°C or more) is used, it may be deformed.




After washing with water, dry well in the shade.

Re-install the air filter.

Outdoor Unit

The heat exchanger coils and panel vents of the outdoor unit should be checked regularly. If clogged with dirt or soot, the heat exchanger and panel vents may be professionally steam cleaned.

- NOTICE** Dirty or clogged coils will reduce the operating efficiency of the system and cause higher operating costs.



When the air conditioner is not going to be used for a long time.

When air conditioner is not going to be used for a long time.

- 1 Turn off the circuit breaker, and disconnect the plug.

CAUTION

Turn off the circuit breaker when the air conditioner is not going to be used for a long time.

Dirt may collect and may cause a fire.

- 2 Remove the batteries from the remote control.

When the air conditioner is to be used again.

- 1 Clean the air filter and install it in the indoor unit.
(Refer to page 12 for cleaning filters.)

- 2 Check that the air inlet and outlet of the indoor/outdoor unit are not blocked.

Operation Tips

Do not overcool the room.

This is not good for the health and wastes electricity.

Make sure that the doors and windows are shut tight.

Avoid opening doors and windows as much as possible to keep the cool air in the room.

Keep blinds or curtains closed.

Do not let direct sunshine enter the room when the air conditioner is in operation.

Clean the air filter regularly.

Blockages in the air filter reduce the airflow and lower cooling and dehumidifying effects. Clean at least once every two weeks.

Keep the room temperature uniform.

Adjust the vertical and horizontal airflow direction to ensure a uniform temperature in the room.

Ventilate the room occasionally.

Since windows are kept closed, it is a good idea to open them and ventilate the room now and then.

Troubleshooting

Check the following points before requesting repairs or service.... If the fault persists, please contact your dealer or service center.

Case	Explanation	See page
The air conditioner does not operate.	• Have you made a mistake in timer operation?	
	• Has the fuse blown or has the circuit breaker been tripped?	-
The room has a peculiar odor.	• Check that this is not a damp smell exuded by the walls, carpet, furniture, or cloth items in the room.	-
It seems that condensation is leaking from the air conditioner.	• Condensation occurs when the airflow from the air conditioner cools the warm room air.	-
Air conditioner does not operate for about 3 minutes when restarted.	• This is the protector of the mechanism. • Wait about three minutes and operation will begin.	-
Does not cool or heat effectively.	• Is the air filter dirty? See air filter cleaning instructions.	12
	• Has the temperature been set incorrectly?	8, 9
	• Are the indoor unit's air inlet or outlet vents obstructed?	-
The air conditioner operation is noisy.	• For a noise that sounds like water flowing. -This is the sound of freon flowing inside the air conditioner unit. • For a noise that sounds like the compressed air releasing into atmosphere. -This is the sound of the dehumidifying water being processed inside the air conditioning unit.	-
Remote control display is faint, or no display at all.	• Are the batteries depleted? • Are the batteries inserted in the opposite (+) and (-) directions?	6
Crack sound is heard.	• This sound is generated by the expansion/constriction of the front panel, etc. due to changes of temperature.	-

NOTE

This product has a lifetime of 7 years from the date of transfer to the user.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ КОНДИЦИОНЕР

Прочитайте внимательно руководство перед использованием и сохраните его для последующего использования.

НАПЕЧАТАТЬ : WALL MOUNTED

Оборудование соответствует требованиям технического регламента, в условиях ограничений на использование определенных опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании.



KZ.7500561

СОДЕРЖАНИЕ

Техника безопасности.....3

Перед началом работы5

Эксплуатация
кондиционера6

Пульт дистанционного
управления6

Пульт дистанционного
управления7

Уход за кондиционером ...12

Внутренний модуль12

Наружный модуль.....12

Полезные советы13

Устранение неполадок..14



НЕОБХОДИМО ЗАПИСАТЬ

Впишите номера модели и серии кондиционера:

Номер модели

Серийный номер

Номера находятся на боковой стенке кондиционера.

Название магазина

Дата приобретения

■ Прикрепите чек к этой странице на случай, если он понадобится вам как доказательство покупки при требовании выполнения гарантийных обязательств.



ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ

В ней вы найдете полезную информацию о работе кондиционера и уходе за ним. Некоторые меры предосторожности позволят сэкономить время и деньги, а также продлить срок службы кондиционера.

В инструкции также содержится описание возможных неполадок и способы их устранения. Если вы ознакомитесь с разделом Устранение неполадок, визита в сервисный центр можно будет избежать.



ОСТОРОЖНО

- При необходимости проведения ремонта или обслуживания кондиционера пригласите лицензированного специалиста.
- При установке кондиционера пригласите специалиста по установке.
- Не позволяйте маленьким детям, а также немощным или больным людям самостоятельно пользоваться кондиционером.
- Присматривайте за детьми: они не должны играть с кондиционером.
- В тех случаях, когда кондиционер нуждается в замене шнура, ее должен производить сертифицированный специалист, пользуйтесь оригинальными материалами.
- Установка кондиционера производится квалифицированными и сертифицированными специалистами в соответствии с национальными стандартами напряжения.



Техника безопасности

Для предотвращения ущерба своему здоровью и здоровью других людей, а также порчи собственности обязательно следуйте приведенным ниже указаниям.

■ Сбои в работе, вызванные нарушением инструкций приведут к ущербу для здоровья или собственности. Степень опасности нарушений классифицируются следующим образом:



ВНИМАНИЕ

Этот знак указывает на возможность серьезной травмы и опасности для жизни.



ОСТОРОЖНО

Этот знак указывает на возможность поломки прибора.

■ Значения символов, использующихся в данном руководстве, объяснены ниже.



Этого делать не следует.



Обязательно следуйте инструкции.



ВНИМАНИЕ

Правильно подключайте вилку.

Неправильное подключение штепсельной вилки к сети может привести к поражению электричеством или возгоранию, вызванному перегревом.

Не укорачивайте и не удлинняйте сетевой шнур, а также не используйте разветвители питания (тройники и т.д.).

- Это может привести к поражению электричеством или пожару, вызванному перегревом.

Избегайте повреждений сетевого шнура и не используйте сетевой шнур, не предназначенный для этого прибора.

- Это может привести к поражению электричеством или пожару.
- Если шнур кондиционера поврежден, для его замены необходимо вызвать квалифицированного специалиста. (Соединение типа Y.)

Обязательно заземлите кондиционер.

- Отсутствие заземления может привести к поражению электричеством.

Никогда не включайте и не выключайте прибор, вставляя или вынимая вилку из розетки.

- Это может привести к поражению электричеством или пожару, вызванному перегревом.

Не направляйте воздушный поток на находящихся в помещении людей.

- Этим вы можете повредить своему здоровью.

Установите выключатель, предотвращающий утечку воздуха и отдельный распределительный щит.

- Отсутствие выключателя может привести к поражению электричеством или пожару.

Не допускайте попадания воды на внутренние части кондиционера.

- Вода может повредить кондиционер или привести к поражению электричеством.

При появлении посторонних звуков, запаха или дыма немедленно отключите кондиционер от розетки.

- Подобные явления могут привести к поражению электричеством или пожару.

Использование поврежденной или плохо закрепленной розетки запрещается.

- Результатом может стать поражение электричеством или пожар.

Не включайте кондиционер мокрыми руками или в помещении с повышенной влажностью.

- Это может привести к поражению электричеством.

Не открывайте кондиционер во время работы.

- It may cause electric shock.

В случае утечки газа помещение необходимо проветрить перед началом работы кондиционера.

- Это может привести к взрыву, пожару или получению ожогов.

Не разбирайте кондиционер и не вносите изменений в его компоненты.

- Это может привести к отказу прибора и поражению электричеством.



ОСТОРОЖНО

Время от времени проверяйте состояние установочной панели наружного модуля чтобы убедиться, что за время службы с ней ничего не произошло.

- Работа поврежденного кондиционера может привести к серьезным травмам.

Не используйте воду для чистки кондиционера.

- Вода может попасть внутрь и нарушить изоляцию. Это может привести к поражению электричеством.

Не подвергайте домашних животных и комнатные растения прямому воздействию потоков воздуха из кондиционера.

- Это может повредить животным и растениям.

При отключении кондиционера от сети аккуратно беритесь за вилку.

- Неосторожное обращение может привести к поражению электричеством.

Надёжно устанавливайте фильтры. Фильтр прочищают каждые две недели.

- Работа кондиционера без фильтра может привести к различного рода повреждениям.

Не употребляйте воду, слитую из кондиционера.

- В воде содержатся различные вредные вещества.

Распаковывайте и устанавливайте кондиционер, соблюдая осторожность. Острые края могут привести к травме.

При одновременном использовании очистителя воздуха и, например, плиты обеспечьте хорошую вентиляцию.

- Иначе возможна нехватка кислорода.

Не помещайте на кондиционер животных, растения, вычислительную технику или предметы искусства.

- Это может привести к гибели животных и растений и порче имущества.

Отключайте питание кондиционера, если он не используется длительное время.

- В противном случае кондиционер может получить повреждения, также существует угроза пожара.

Не применяйте для чистки кондиционера едких моющих средств. Используйте мягкую ткань.

- Использование растворителей и абразивов может изменить цвет кондиционера или привести к образованию царапин.

Если внутрь кондиционера попала вода, отключите кондиционер. Выньте вилку из розетки и непременно обратитесь в сервисный центр, прежде чем продолжать эксплуатацию кондиционера.

Ни в коем случае не касайтесь металлических частей кондиционера при замене фильтра.

- Их острые кромки могут стать причиной серьезной травмы.

Перед чисткой кондиционера убедитесь, кнопка сеть и предохранитель выключены.

- Лопасти вентилятора вращаются с большой скоростью и могут нанести серьезные травмы.

Во время грозы или бури необходимо закрывать окна и выключать кондиционер.

- Работа при открытых окнах приводит к появлению сырости в помещении и разбрызгиванию воды на мебель.

Не заслоняйте посторонними предметами входное и выходное отверстия для воздуха.

- Это может привести к повреждению кондиционера или серьезным травмам.

Не помещайте на сетевой шнур кондиционера тяжелых предметов, не пережимайте его.

- Существует опасность возгорания или поражения электричеством.

Если вы проглотили жидкость из элемента питания, почистите зубы и обратитесь к врачу. Не используйте элемент питания, если в нем произошла утечка.

- Химические вещества, содержащиеся в элементах питания могут вызвать ожоги и являются опасными для здоровья.

Перед началом работы

Подготовка к эксплуатации

1. Для установки кондиционера вызовите квалифицированного специалиста.
2. Правильно подключайте вилку.
3. Подключайте кондиционер к отдельной линии питания.
4. Не используйте удлинители.
5. Не включайте/выключайте кондиционер простым присоединением/отсоединением вилки от розетки.
6. В случае повреждения шнура или вилки заменяйте их только оригинальными запасными частями.

Эксплуатация

1. Воздействие прямого потока воздуха может быть вредно для здоровья. Следите, чтобы люди, животные или растения не попадали надолго под прямой поток воздуха из кондиционера.
2. Для предотвращения нехватки кислорода в помещении при одновременной работе кондиционера и кухонной плиты или других нагревающих кондиционеров помещение необходимо проветривать.
3. Не применяйте кондиционер не по назначению (пример: хранение точных приборов, пищи, животных, растений и предметов искусства). Подобное применение может им повредить.

Уход за кондиционером

1. Не касайтесь металлических частей кондиционера при удалении фильтра. Можно порезаться об острые края.
2. Не протирайте кондиционер изнутри смоченной в воде тряпкой. Вода может повредить изоляцию и вызвать поражение электричеством.
3. Перед чисткой кондиционера убедитесь, что он полностью отключен. Лопасти вентилятора вращаются с большой скоростью. Если вентилятор начнет работать во время чистки внутренних частей кондиционера, это может привести к серьезной травме.

Обслуживание

Ремонт и обслуживание кондиционера осуществляют квалифицированные специалисты.

Прочитайте, пожалуйста, настоящую инструкцию.



Данный символ указывает на риск поражения электричеством.



Данный символ указывает на риск повреждения кондиционера.


ПРИМЕЧАНИЕ

Данный символ указывает на особые пометки.

Эксплуатация кондиционера

Пульт дистанционного управления



- 1 Снимите крышку отсека для элементов питания, сдвинув ее в направлении стрелки.
- 2 Вставьте новые элементы питания, соблюдая полярность (+) и (-).
- 3 Закройте отсек для элементов питания, задвинув крышку в первоначальное положение.



ПРИМЕЧАНИЕ Используйте 2 элемента питания типа AAA (1,5 вольт). Не используйте аккумуляторы.

Хранение и советы по использованию пульта дистанционного управления

- Пульт дистанционного управления можно хранить закрепленным на стене.
- При управлении бытовым кондиционером воздуха направляйте пульт ДУ на приемник сигналов.



Приемник сигналов

Принимает сигналы с пульта дистанционного управления.
(Подтверждение приема: два коротких сигнала или один длинный.)

Индикаторы работы

① Вкл./Выкл.: Светится во время работы кондиционера.

*
○ Внутренний модуль Зажигается в режимах размораживания или
***HOT START OPERATION** (только для
реверсивной модели кондиционера)


OUT Работает наружный модуль : Светится во время работы внешнего модуля.
DOOR (Только для охлаждающей модели)



***Hot Start operation:** Останавливает работу внутреннего вентилятора во время режима обогрева во избежание поступления холодного воздуха из устройства.


Пульт дистанционного управления

Пульт дистанционного управления передает сигналы кондиционеру.




- 1 ДИСПЛЕЙ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ**
Отображает состояние кондиционера.
- 2 КНОПКА РЕЖИМА СЛУЧАЙНОГО ЧЕРЕДОВАНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОТОКА – «ХАОС»**
Предназначена для включения или выключения движения заслонок, а также для установки направления потока воздуха.
- 3 КНОПКА ВЫБОРА РЕЖИМА РАБОТЫ**
Предназначена для выбора режима работы.
- 4 КНОПКА ТАЙМЕРА**
Используется для установки времени выключения кондиционера.
- 5 КНОПКА ПУСК/СТОП**
Кондиционер начинает работать при нажатии этой кнопки и прекращает работать при повторном нажатии.
- 6 КНОПКИ УСТАНОВКИ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА В КОМНАТЕ**
- 7 КНОПКА УСТАНОВКИ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА ВНУТРЕННЕГО МОДУЛЯ**
- 8 УСКОРЕННОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ**
Предназначена для включения или выключения ускоренного охлаждения. (Выбор ускоренного охлаждения/обогрева переводит вентилятор на сверхвысокие обороты.)

(1) Режим работы



(2) Последовательность действий

Вопервых	Последовательность действий
Вовторых	Последовательность действий
Втретьих	Последовательность действий
Вчетвертых	Кнопка выбора скорости вращения вентилятора внутреннего модуля






Режим охлаждения




Режим оздоравливающего осушения воздуха

В этом режиме влажность воздуха понижается без его охлаждения.




1

Нажмите кнопку Вкл./Выкл.



2


Выберите режим охлаждения. Нажмите кнопку выбора режима работы. При каждом нажатии кнопки устанавливается режим в порядке, указанном стрелками.



3

Установите температуру ниже комнатной.

- Можно установить температуру в диапазоне от 18°C до 30°C с шагом в 1°C.



Увеличить температуру

Уменьшить температуру

4

Выберите скорость вращения вентилятора.

- Используется для выбора одной из четырех скоростей – низкой, средней, высокой или ПРОИЗВОЛЬНОЙ.

- При каждом нажатии кнопки скорость вращения вентилятора изменяется в соответствии с направлением стрелки.

- На дисплее отображается высокая скорость.



Природный ветер, создаваемый схемой CHAOS logic

- Воспользовавшись кнопкой изменения скорости вращения вентилятора внутреннего модуля, установите режим случайного выбора, "CHAOS". В этом режиме воздушный поток создается подобно природному бризу при помощи автоматической смены скорости вращения вентилятора под управлением схемы CHAOS logic.

Оздоровляющее осушение воздуха


- Если установить кнопкой выбора режима работы осушения воздуха, в кондиционере включится функция осушения. Определив текущую температуру воздуха, кондиционер автоматически приведет её и объем воздушного потока к наилучшему соотношению.

Следует иметь в виду, что при этом вы не сможете увидеть на пульте ДУ или самостоятельно изменить температуру воздуха.

- При работе функции оздоравливающего осушения объем воздушного потока устанавливается автоматически. Оптимизирующий алгоритм, который основывается на текущей температуре воздуха, позволит вам чувствовать себя комфортно и быть здоровым, как бы высока ни была влажность воздуха.




Обогрев (только для модели с тепловым насосом)




- 1** Нажмите кнопку Пуск/Стоп
Кондиционер выдаст звуковой сигнал.



- 2** Нажимая кнопку выбора режима работы, установите режим обогрева.
При каждом нажатии кнопки режим работы изменяется как показано стрелкой.



- 3** Установите температуру выше комнатной.
Можно установить температуру в диапазоне от 16°C до 30°C с шагом в 1°C.




- 4** Закрыв крышку пульта ДУ, установите скорость вентиляции. Можно выбрать одну из четырех скоростей – низкую, среднюю, высокую или ПРОИЗВОЛЬНУЮ. При каждом нажатии кнопки режим скорости вращения вентилятора изменяется как показано стрелкой.




Установка таймера

Установка таймера




Нажмите кнопку OFF Time.



1. Нажмите кнопку OFF Time.
2. Проверьте индикатор таймера на внутреннем модуле кондиционера.
3. Время на таймере можно установить в диапазоне от 1 до 7 часов. Каждое нажатие на кнопку увеличивает время на 1 час.



Режим ускоренного охлаждения



- 1** Нажмите кнопку Пуск/Стоп
Кондиционер выдаст звуковой
сигнал.



- 2** Нажмите кнопку ускоренного
охлаждения, и кондиционер будет 30
минут работать в охлаждающем режиме
со сверхвысокой скоростью вращения
вентилятора.



- 3** Чтобы отменить режим ускоренного охлаждения,
нажмите еще раз кнопку Jet Cool или нажмите кнопку
выбора скорости вентилятора или кнопку установки
температуры воздуха, после чего кондиционер
перейдет в режим охлаждения с высокой скоростью
вентилятора.



или



или



или



ПРИМЕЧАНИЕ

- ❑ В режиме **УСКОРЕННОГО ОХЛАЖДЕНИЯ** из кондиционера в течение 30 минут идет сильный поток холодного воздуха, пока в помещении не установится температура 18 °С. Этот режим используется в основном летом для быстрого охлаждения помещения.


В режиме обогрева и в автоматическом режиме включение **УСКОРЕННОГО ОХЛАЖДЕНИЯ** не предусмотрено.

- ❑ Чтобы перейти из режима ускоренного охлаждения в нормальный охлаждающий режим, нажмите или кнопку выбора режима работы, или кнопку выбора скорости вентилятора, или кнопку установки температуры воздуха, или еще раз кнопку ускоренного охлаждения.



Регулировка воздушного потока в вертикальной плоскости

Воздушный поток в вертикальной плоскости (вверх/вниз) регулируется при помощи пульта ДУ..



1. Нажмите кнопку Пуск/Стоп для запуска кондиционера.
2. Нажмите кнопку произвольного управления воздушным потоком, и жалюзи начнут автоматически поворачиваться вверх и вниз. Для фиксации положения вертикальных жалюзи нажмите кнопку Chaos Swing еще раз.


ПРИМЕЧАНИЕ

- При нажатии кнопки CHAOS swing направление воздушного потока в горизонтальной плоскости будет изменяться автоматически при помощи алгоритма CHAOS. Воздух будет равномерно распределяться по комнате, обеспечивая тем, кто в ней находится, идеальные условия, напоминающие морской бриз.
- Для регулировки направления воздушного потока вверх/вниз всегда пользуйтесь пультом дистанционного управления. Изменяя положение вертикальных жалюзи вручную, вы можете повредить кондиционер.
- При выключении кондиционера жалюзи, управляющие направлением воздушного потока вверх/вниз, закрывают выходное воздушное отверстие.



Управление воздушным потоком в горизонтальной плоскости

- Воздушный поток в горизонтальной плоскости регулируется вручную путем поворота жалюзи горизонтальной плоскости.



Принудительный режим

Этот режим применяется, когда воспользоваться пультом дистанционного управления невозможно.

Режим будет включен после нажатия кнопки Сеть (power). Чтобы отменить этот режим нажмите эту кнопку еще раз.

	Модель с охлаждением	Модель с обогревом		
		Комн. темп. $\geq 24^{\circ}\text{C}$	$21^{\circ}\text{C} < \text{Комн. темп.} < 24^{\circ}\text{C}$	Комн. темп. $< 21^{\circ}\text{C}$
Режим работы	Охлаждение	Охлаждение	Оздоровляющее осушение воздуха	Обогрев
Скорость вентилятора внутреннего модуля	Высокая	Высокая	Высокая	Высокая
Устанавливаемая температура	22°C	22°C	23°C	24°C

Тестирование

В РЕЖИМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ кондиционер работает в режиме охлаждения с максимальной скоростью вращения вентилятора независимо от температуры помещения в течении 18 минут, после чего сбрасывает установки. Если во время тестирования кондиционер получает команду с пульта ДУ, он переходит в режим выполнения команд. Если вы хотите использовать режим тестирования, поднимите переднюю панель и нажмите и удерживайте выключатель не менее трех секунд.

Чтобы отменить этот режим нажмите эту кнопку еще раз.

Уход за кондиционером

ОСТОРОЖНО: Перед проведением любых работ по обслуживанию отключите систему от сети.

Внутренний модуль

Решетка, корпус и пульт дистанционного управления

- ❑ Перед чисткой выключите питание. Протирайте кондиционер сухой мягкой салфеткой. Не используйте средства, содержащие соединения хлора и абразивные вещества.


ПРИМЕЧАНИЕ

Перед очисткой внутреннего блока отсоедините шнур питания.



ВОЗДУШНЫЕ ФИЛЬТРЫ

Воздушные фильтры за передней решеткой следует проверять и чистить каждые 2 недели, а при необходимости чаще.



- ❑ Никогда не используйте:

- Воду температуры более 40°C
Это может вызвать деформацию и/или изменение цвета.
- Летучие вещества
Они могут повредить поверхность кондиционера.



Чтобы вынуть воздушный фильтр поднимите переднюю панель, возьмитесь за край фильтра и аккуратно потяните за него.

Очистите фильтр с помощью пылесоса или теплой мыльной воды.

- Если фильтр сильно загрязнен, используйте раствор нейтрального моющего средства в теплой воде.
- При использовании горячей воды (более 40°C) фильтр может деформироваться.

После промывки водой дайте фильтру полностью высохнуть в тени.



Установите фильтр на место.

Наружный модуль

Необходимо регулярно проверять состояние трубок теплообменника и вентиляционных панелей наружного модуля. Если они забиты грязью или копотью, необходимо пригласить специалиста для их очистки.

ПРИМЕЧАНИЕ

Загрязненная спираль вызовет снижение эффективности кондиционера и увеличение эксплуатационных затрат.



Если кондиционеру предстоит длительный простой

Если кондиционеру предстоит длительный простой

- 1 Выключите автоматический прерыватель и отсоедините шнур питания.

ОСТОРОЖНО

В случае длительного простоя отключите автоматический прерыватель.

Иначе скопившаяся пыль может стать причиной пожара.

- 2 Выньте батарейки из пульта дистанционного управления.

При введении в эксплуатацию после длительного простоя.

- 1 Очистите воздушный фильтр и установите его во внутренний модуль. (Об очистке фильтров см. стр. 12)

- 2 Проверьте, не перекрыты ли входные или выходные отверстия воздушной системы внутреннего или внешнего модулей.

Полезные советы

Не переохлаждайте помещение.

Это вредно для здоровья и приводит к перерасходу электроэнергии.

Плотно закрывайте окна и двери.

Как можно реже открывайте окна и двери для сохранения холодного воздуха внутри помещения.

Задерживайте занавески или жалюзи.

Не допускайте проникновения прямого солнечного света в помещение с работающим кондиционером.

Регулярно прочищайте воздушные фильтры.

Засорение воздушных фильтров приводит к ослаблению потока воздуха и ухудшению охлаждающих и осушающих характеристик кондиционера. Прочищайте фильтры не реже одного раза в две недели.

Поддерживайте равномерную температуру воздуха в комнате.

Отрегулируйте положение горизонтальные и вертикальные жалюзи так, чтобы температура воздуха во всей комнате была одинаковой.

Не забывайте проветривать помещение.

Хотя работа кондиционера требует закрытых окон, следует иногда открывать их и проветривать помещение.

Устранение неполадок

Прежде чем обратиться в службу ремонта или обслуживания, внимательно прочитайте эту таблицу. Если устранить неполадку не удаётся, свяжитесь с продавцом кондиционера или с центром обслуживания.

Неполадка	Проверьте	См. стр.
Кондиционер не работает	• Не ошиблись ли вы при установке таймера?	—
	• Не отключился ли автоматический прерыватель и целы ли предохранители?	
В помещении появился характерный запах	• Проверьте, не исходит ли он от влажных стен, ковра, мебели или одежды.	—
Из кондиционера происходит утечка конденсата.	• Конденсация происходит при охлаждении в кондиционере влажного воздуха помещения.	—
При повторном включении кондиционер включается только через 3 минуты.	• Срабатывает защитный механизм. • Через три минуты кондиционер заработает.	—
Недостаточная скорость охлаждения (нагрева) помещения	• Не засорился ли воздушный фильтр? Смотрите инструкции по чистке воздушных фильтров.	12
	• Правильно ли задана желаемая температура?	8, 9
	• Не загорожены ли входные или выходные отверстия воздушной системы внутреннего модуля?	—
Кондиционер производит сильный шум	• Шум, похожий на звуки текущей воды. – Его производит циркулирующий в кондиционере фреон. • Своеобразное шипение, похожее на выпуск сжатого воздуха в атмосферу. – Это работают осушающие системы кондиционера.	—
Изображение на дисплее пульта дистанционного управления очень бледное или отсутствует.	• Не иссякли ли элементы питания? • Правильно ли вставлены элементы питания – соответствует ли полярность (+) и (–)?	6
Из кондиционера доносится треск.	• Звук происходит от расширения/сжатия лицевой панели при перепадах температуры.	—

ПРИМЕЧАНИЕ
Срок службы данного товара—7 лет со дня передачи товара потребителю.

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

КОНДИЦИОНЕР

Кондиционерді іске қосу алдында осы нұсқаулыққа зейін салып, танысып шыққаннан кейін, келер шақ жағдайларға сақтаңыз.

Жүйе : Қабырғаға құрылатын

Шектелген шарт бойынша белгіленген қауіпті заттарды электрлік және электрондық жабдықтардың ішінде пайдалану реттерінде осы құрал техникалық уақыт тәртібіне сәйкестенеді.



ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫМАЗМҰНЫ

Қауіпсіздік шаралары3

Жұмыс істеу режимінің алдында5

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтар6

Дистанциялық басқару пульті6

Дистанциялық басқару пульті7

Қосымша сипаттамалар. Техникалық қызмет көрсету12

Ішкі блок12

Сыртқы блок12

Пайдалану жөнінде кеңестер13

Ақаулықтарды табу және жою14



Есте сақтау үшін

Модель номері мен сериялық номерін мына жерге жазыңыз

Модель №

Сериялық №

Оларды әр блоктың бүйір бетіндегі биркалардан таба аласыз

Сауда агенті/Сатушы

Сатып алу мерзімі

■ Осы бетке кепілдікті қызмет көрсетумен қамтамасыз етілу үшін сатып алу мерзімін растайтын тауарлық чекті жапсырып қойыңыз



Осы нұсқаулықты оқыңыз


Осы нұсқаулықта кондиционерді қалайша дұрыс пайдалану керек және оған техникалық қызмет көрсету туралы көптеген толық пайдалы кеңестер берілген. Күрделі емес алдын-алу шаралары кондиционерді пайдаланудың барлық кезеңдерінде сіздің уақытыңыз бен қаржыларыңызды үнемдеуге көмектеседі. Қателікті табу және жөндеу жөніндегі кестеде шамалы ақаулар болған жағдайындағы сұрақтарға жауаптар қайтарылған.

Егер сіз «Ақаулықтарды табу және жөндеу жөніндегі кеңестер» кестесін қарап шықсаңыз, мүмкін, қызмет көрсету орталығының көмегі қажет емес болар.



Қауіпсіздік шаралары

- Осы бұйымды тек білікті техникалық маман жөндей алады және техникалық қызмет көрсетеді.
- Осы бұйымды сертификаты бар маман монтаждауы тиіс.
- Балалар және физикалық мүмкіндіктері шектелген адамдар кондиционерді қолданбауы тиіс.
- Балалардың кондиционермен ойнауына жол бермеңіз.
- Күш кабелін ауыстыру үшін өндірушінің бөлшектерін пайдаланылып, білікті маманмен жүзеге асырылуы тиіс



Қауіпсіздік шаралары

Пайдаланушының немесе өзге адамдардың денсаулығына зақым келудің алдын-алу үшін, сонымен қатар меншік жиназының зақымданбауы үшін, төменде көрсетілген ережелерді сақтаңыз.

■ Нұсқаулықтарды сақтамағандықтан пайда болған жұмыс ақаулары денсаулыққа немесе меншікке зиянды болады, оның қауіптілігі келесі көрсеткіштермен сипатталады:



бұл белгі қауіпті зақым келгенін және өмірге төнген қауіпті көрсетеді.



бұл аспаптың бұзылып қалу мүмкіндігін көрсетеді.

■ Мына символдар келесілерді көрсетеді:



Тыйым салынады



Тек осылайша

ҚАЗАҚ ТІЛІ



ЕСКЕРТУ

Қосайырды дұрыс қосыңыз

- Штепсельдік қосайырдың желіге дұрыс емес қосылуының нәтижесінде электр тогы соғуы мүмкін немесе қатты қызып кетуге байланысты өрт шығуы мүмкін.

Кондиционерді міндетті түрде жерлендіріңіз

- Жерлендірудің болмауына байланысты электр тогы соғуы мүмкін.

Розеткадан қосайырды алу немесе қосу арқылы аспапты іске қоспаңыз және сөндірмеңіз

- Бұл кезде электр тогы соғуы мүмкін немесе қатты қызып кетуге байланысты өрт шығуы мүмкін.

Ауа ағымын бөлмедегі адамдарға бағыттамаңыз

- Бұл сіздің денсаулығыңызға зиянын тигізеді.

Желілік сымды қысқартпаңыз және ұзартпаңыз, және сонымен қатар қуат көзін көбейткіштерді (ториниктер) қолданбаңыз.

- Бұл кезде электр тогы соғуы мүмкін немесе қатты қызып кетуге байланысты өрт шығуы мүмкін.

Ауа кіруінің алдын-алатын ажыратқышты және жеке тарату щитін орнатыңыз

- Ажыратқыштың болмауынан электр тогы соғуы мүмкін немесе өрт шығуы мүмкін.

Кондиционердің ішкі бөлігіне судың кіруіне жол бермеңіз.

- Су кондиционерге зиян келтіреді немесе электр тогының соғуы мүмкін.

Өзге дыбыс, иіс немесе түтін иісі келсе, кондиционерді розеткадан суырыңыз.

- Осындай құбылыстар электр тогының соғуына немесе өрттің шығуына әкеледі.

Желілік сымның зақымдануынан сақтаныңыз және осы аспап үшін тағайындалмаған желілік сымды қолданбаңыз

- Бұл электр тогының соғуына немесе өртке әкеледі.
- Егер кондиционердің сымы зақымданса, оны ауыстыру үшін білікті маманды шақырыңыз (Y типті қосу).

Зақымданған немесе әлсіз бекітілген розетканы қолдануға тыйым салынады.

- Нәтижесінде электр тогы соғу немесе өрт шығуы мүмкін.

Сулы қолмен немесе ылғалдылығы жоғары бөлмеде кондиционерді іске қоспаңыз

- Электр тогы соғуы мүмкін.

Жұмыс кезінде кондиционерді ашпаңыз

- Электр тогы соғуы мүмкін.

Газдың жылыстауы болған кезінде, кондиционерді қоспай тұрып, бөлмені желдетіңіз.

- Бұл жарылысқа, өртке немесе күйік алуға әкелуі мүмкін.

Кондиционерді бөлшектемеңіз және оның компоненттеріне өзгерістер енгізбеңіз.

- Бұл аспаптың бұзылуына және электр тогының соғуына әкеледі.

САҚ БОЛЫҢЫЗ

Уақыт өткен сайын, сыртқы модульді орнататын орынның күйін тексеріп отырыңыз, тозбағанына көз жеткізіңіз.

- Зақымданған кондиционердің жұмыс істеуі өте маңызды жарақаттар әкелуі мүмкін.

Мысалы, кондиционер пен пешті бір мезгілде қолданған кезде, жақсылап желдетіп отырыңыз.

- Оттегінің жетіспеушілігі болады.

Кондиционерге жануарларды, өсімдіктерді, есептеу техникаларын немесе өнер заттарын қоймаңыз.

- Бұл жануарлар мен өсімдіктердің өліміне және жиназдың бұзылуына әкеледі.

Егер кондиционер ұзақ уақыт қолданылмайтын болса, оны ток көзінен ажыратып қойыңыз.

- өзге жағдайда кондиционерге зақым келуі мүмкін, немесе өрт шығуы мүмкін.

Кондиционерді тазарту үшін мықты жуғыш заттарды қолданбаңыз. Жұмсақ матаны пайдаланыңыз.

- Еріткіштер мен абразивтерді пайдаланғанда кондиционердің түсі өзгеруі мүмкін және сызаттың түсуі мүмкін.

Егер кондиционердің ішкі бөлігіне су тисе, оны сөндіріңіз. Қоса-йырды розеткадан суырып, пайдаланбас бұрын қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Кондиционерді қауіпсіздік шараларын сақтай отырып ашыңыз және орнатыңыз. Үшкір шеттері зақым келтіруі мүмкін.

- Олардың үшкір ұштары маңызды жарақаттардың себебі болуы мүмкін.

Кондиционерді тазарту алдында желі және сақтандырғыш тетігінің сөндірулі екеніне көз жеткізіңіз.

- Кондиционер желдеткішінің қалқаншалары өте жоғары жылдамдықпен айналады және денсаулыққа маңызды жарақат тигізуі мүмкін.

Найзағай немесе боран кезінде терезелерді жабыңыз және кондиционерді сөндіріңіз.

- Терезелердің ашық кезінде кондиционердің жұмыс істеуі, бөлмеде ылғалдылықтың пайда болуына және жиназға судың тиюіне әкеледі.

Ауа кіретін және шығатын саңылауларды өзге заттармен жаппаңыз.

- Бұл кондиционердің зақымдануына немесе маңызды жарақаттар әкелуі мүмкін.

Кондиционердің желілік сымна ауыр заттарды қоймаңыз және баспаңыз.

- Өртену немесе электр тогының соғуы қаупі болады.

Егер сіз қуат беру элементтеріндегі сұйықтықты ішіп қойсаңыз, тісіңізді тазалап, дәрігерге қаралыңыз. Жылыстау болған қуат элементтерін пайдаланбаңыз.

Фильтрді ауыстырған кезде кондиционердің металл бөлшектеріне қол тигізбеңіз.

- Кондиционерді тазалау үшін суды қолданбаңыз

Ауа бұйымның ішіне кіріп, оқшаулануды бұзуы мүмкін. Бұл электр тогының соғуына әкеледі.

- Үй жануарларын және бөлме өсімдіктерін кондиционерден шыққан ауа ағымының тік әсеріне қоймаңыз.

Бұл жануарларға және өсімдіктерге кері әсерін тигізуі мүмкін.

- Кондиционерді сөндірген кезде қос айырдан ұстаныңыз.

Дұрыс емес пайдаланудың нәтижесінде электр тогы соғуы мүмкін.

- Фильтрлерді жақсылап орнатыңыз. Оларды әрбір екі апта сайын тазалаңыз.

Кондиционердің филтрсіз жұмыс істеуі көптеген ақаулықтарға алып келуі мүмкін.

- Кондиционерден шыққан суды қолданбаңыз.

Ол суда әртүрлі зиянды заттар болады.

- Қуат беру элементтеріндегі химиялық заттар күйдіруі мүмкін және денсаулыққа зиянды болып саналады.

Пайдаланар алдында

Бұйымды пайдалануға дайындау

1. Бұл бұйымды орнату үшін жинау жөніндегі маманды шақырыңыз.
2. Қуат алу сымының штепселі дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз.
3. Кондиционерді желіге өзге аспаптармен бірге қоспаңыз.
4. Ұзартқышты қолданбаңыз.
5. Кондиционерді қуат беру сымын қосып ажырату жолымен сөндіріп іске қоспаңыз.
6. Сымның/ штепсельдің зақымданғаны жағдайында оларды тек түпнұсқалы бөлшектермен алмастырыңыз.

ПАЙДАЛАНУ

1. Ұзақ уақыт аралығында тік ауа ағынында болу сіздің денсаулығыңызға кері әсер етуі мүмкін. Адамдар, жануарлар және өсімдіктер ұзақ уақыт аралығында тік ауа ағынында тұрмауы тиіс.
2. Егер кондиционер ас үй пешімен немесе өзге қыздыру аспаптарымен бірге қолданылатын болса, оттегінің жетіспеушілігі болмауы үшін бөлмені жиі желдетіп тұру қажет.
3. Кондиционерді басқа мақсаттарда (мысалы: дәл аспаптарды, тамақ өнімдерін, жануарларды, өсімдіктерді және өнер заттарын сақтау үшін) қолдануға болмайды. Өзге мақсаттарда қолданғанда бұйымға зақым келуі мүмкін.

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

1. Филтрді алған кезде, кондиционердің металл бөлшектеріне қол тигізбеңіз. Оның өткір ұштары жаралауы мүмкін.
2. Кондиционердің ішкі бөлшектерін тазалаған кезде суды пайдаланбаңыз. Судың әсерінен бұйымның оқшаулануы ашылып, ток соғуы мүмкін.
3. Бұйымды тазалаған кезде, аспаптың ток көзінен ажыратылғанына көз жеткізіңіз. Жұмыс кезінде желдеткіштің жылдамдығы өте жоғары. Оның ішкі бөлшектерін тазалаған кезде көнеттен іске қосылуы жарақат әкеледі.

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Жөндеу және қызмет көрсету қажет болған жағдайда фирмалық техникалық қызмет көрсетудің орталықтарына хабарласыңыз.

ОСЫ НҰСҚАУЛЫҚТА ҚОЛДАНЫЛАТЫН СИМВОЛДАР



Бұл символ электр тогының соғу мүмкіндігі туралы ескертеді.



Бұл символ кондиционерге зиян келтіруі мүмкін болатын қауіп туралы ескертеді.


ЕСКЕРТУ

бұл нақты ескертулерді ұсынады.

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтар

Дистанциялық басқару пульті



- 1 Батарейкаларды оқшаулап тұрған қақпақты, көрсетілген бағыттауыштың бағытымен тартыңыз.
- 2 Жаңа батареяларды салыңыз. Полярлығын сақтаңыз.
- 3 Қақпағын жабыңыз.



ЕСКЕРТУ пультта AAA типті екі батарея қолданылады (1.5вольтты). аккумуляторларды пайдаланбаңыз

Дистанциялық басқару пультін сақтау және пайдалану

- Дистанциялық басқару пультін қабырғаға бекіткен күйінде сақтауға болады.
- Тұрмыстық кондиционерты дистанциялық басқару үшін пультін сигналдарды қабылдағышқа қарай бағыттаңыз.



Сигналдарды қабылдау құрылғысы


Дистанциялық пульттің сигналдарын қабылдайды (сигналдардың қабылданғаны екі қысқа немесе бір ұзын сигналмен расталады).

Жұмыс индикаторлары

- ① Іске қосу/сөндіру : кондиционердің жұмысы кезінде жанып тұрады.

*
○ Ішкі модуль : еріту немесе *HOT START OPERATION (тек рерврсивті модельді кондиционерлерде бар) режимдерінде жанады.


OUT DOOR Сыртқы модуль жұмыс істеп тұр : сыртқы модульдің жұмысы кезінде жанады. (тек салқындату моделінде бар).



*HOT START OPERATION : құрылғыдан суық ауаның келуіне кедергі жасау үшін қыздыру режимі кезінде ішкі желдеткіштің жұмысын тоқтатады. unit.

Дистанциялық Басқару Режимі



ДИСТАНЦИЯЛЫҚ БАСҚАРУ пульті сигналдарды кондиционерге береді



- 1** ДИСТАНЦИЯЛЫҚ БАСҚАРУ ПУЛЬТІНІҢ ДИСПЛЕИ кондиционердің күйін көрсетеді
- 2** АҒЫМ БАҒЫТЫН КЕЗДЕЙСОҚ АЛМАСТЫРУ РЕЖИМІНІҢ ТЕТІГІ – «ХАОС» (CHAOS SWING). Бағыттаушы пластиналардың толқуын бастау/аяқтау үшін және ауа ағынының керекті бағытын орнату үшін қолданылады (жоғары немесе төмен).
- 3** ЖҰМЫС РЕЖИМІН ТАҢДАУ ТЕТІГІ. Жұмыс режимін таңдау үшін қолданылады.
- 4** ТАЙМЕРДІ ІСКЕ ҚОСУ ЖӘНЕ СӨНДІРУ ТЕТІГІ (ON ЖӘНЕ OFF). Аспаптың іске қосылу және сөндіру уақытын орнату үшін қолданылады.
- 5** СӨНДІРУІСКЕ ҚОСУ ТЕТІГІ. Бұл тетікті басқанда аспап іске қосылады, қайталап басқан кезде сөнеді.
- 6** БӨЛМЕДЕГІ ТЕМПЕРАТУРАНЫ РЕТТЕУ ТЕТІГІ.
- 7** ІШКІ ЖЕЛДЕТКІШТІҢ АЙНАЛУ ЖЫЛДАМДЫҒЫН ТАҢДАУ ТЕТІГІ
- 8** ЖЫЛДАМ САЛҚЫНДАТУ ТЕТІГІ (JET COOL). Бұл жылдам салқындатуды бастау немесе аяқтау үшін қолданылады. (жылдам салқындату жай режимнен өте жоғары жылдамдықпен желдеткіштің айналуымен ерекшеленеді).


ҚАЗАҚ ТІЛІ

(1) Жұмыс істеу режимі



(2) Әрекеттердің Реттілігі

- 1st** Сөндіруіске қосу тетігі.
- 2nd** Жұмыс режимін таңдау тетігі
- 3rd** Бөлмедегі температураны реттеу тетігі
- 4th** Ішкі желдеткіштің айналу жылдамдығын таңдау тетігі.






Салқындату режимі




Сауықтырып ауаны кептіру режимі

Бұл режимде ауа ылғалдылығы оны суытусыз төмендейді.


1 Іске қосу/сөндіру тетігін басыңыз.



2 Салқындату режимін таңдаңыз. Жұмыс режимін таңдау тетігін басыңыз. Тетікті әрбір басқан сайын, бағдармен көрсетілген ретте жұмыс режимі өзгереді.



3 Температураны бөлмедегіден төмен етіп қойыңыз. 1C қадаммен, температураны 18C тан 30C аралығында орнатуға болады.



4 Желдеткіштің айналу жылдамдығын таңдаңыз.

- Төрт жылдамдықтың бірі қолданылады – төменгі, орташа, жоғарғы, ерікті
- Тетікті әрбір басқан сайын, бағдармен көрсетілген ретте жұмыс режимі өзгереді.
- Дисплейде жоғарғы жылдамдық көрсетіледі.



CHAOS бағдарламасы бойынша самал жел алу.


- CHAOS режимі желдеткіштің ішкі айналу жылдамдығын таңдау тетігінің көмегімен қойылады және бұл режим өзгелерге қарағанда шамалы самал сезімімен қамтамасыз етеді.

Оптималды ылғалдылық режимінің ерекшеліктері :

- Оптималды ылғалдылық режимін іске қосқан кезде кондиционер бөлмедегі ауаны кептіре бастайды, ол ауаны кептіру үшін оптималды мүмкіндіктерді қамтамасыз ету үшін, жұмыс температурасын және желдеткіштің айналу жылдамдығын автоматты түрде таңдайды (ол бөлмедегі ауа температурасына негізделеді). Бұл режимде берілген температура дистанциялық басқару пультінің экранына шықпайды, бұдан басқа, бөлме температурасын өзгерту мүмкіншілігі болмайды.
- Оптималды ылғалдылық режимінде ауа ағыны, бөлмедегі ауа температурасының негізінде автоматты түрде қойылады. Тіпті ауа ылғалдылығы жоғары болса, осы режимде істеп тұрған кондиционер, бөлмені жайлы шарттармен қамтамасыз етеді.



Қыздыру режимі (тек реверсивтік модельдер үшін)




1

Іске қосу/сөндіру тетігін басыңыз. Кондиционер дыбыстық сигнал береді.




2

ДБ пультінің қақпағын ашыңыз. Қыздыру режимін таңдау үшін жұмыс режимін таңдау тетігін бірнеше рет басыңыз. Әрбір басқан сайын жұмыс режимі бағдармен көрсетілгендей бағытта өзгереді.



3

ДБ пультінің қақпағын жабыңыз. Қажетті температураны орнатыңыз (ағымдағыдан жоғары болсын). Температураны 16°C-30°C диапазонында, әр қадам сайын 1°C-дан таңдай аласыз.



4

Дистанциялық басқару пультінің қақпағын жауып, желдеткіштің айналу жылдамдығын таңдаңыз. Төрт жылдамдықтың бірін таңдауға болады – төменгі, орташ, жоғары немесе ЕРІКСІЗ. Жұмыс режимі желдеткіштің айналу жылдамдығын таңдау тетігін басқан сайын өзгереді.




ҚАЗАҚ ТІЛІ




Таймерді орнату

OFF ТАЙМЕРДІ ОРНАТУ




OFF Time тетігін басыңыз.



1. OFF Time тетігін басыңыз.
2. Кондиционердің ішкі модулінде таймердің индикаторын тексеріңіз.
3. Таймерде уақытты 1 ден 7 сағат диапазонында орнатуға болады. Әрбір басқан сайын уақыт 1 сағатқа ұлғайып отырады.



Жылдам салқындату режимі




- 1** Іске қосу/сөндіру тетігін басыңыз. Модуль дыбыстық сигнал береді.



- 2** Жылдам салқындату режимін қою үшін JET Cool тетігін басыңыз. Келесі 30 минутта кондиционер желдеткіштің өте жоғары айналу жылдамдығымен жұмыс істейді.



- 3** Жылдам салқындату режимінен шығу үшін JET Cool тетігін қайталап басыңыз, немесе желдеткіштің айналу жылдамдығы тетігін басыңыз немесе бөлмедегі ауа температурасы тетігін басыңыз. Кондиционер желдеткіштің жоғары жылдамдықпен айналу режиміне көшеді.



ЕСКЕРТУ

- ❑ Жылдам салқындату режиміне ауыстырылған кондиционер 30 минут аралығында аса жоғары жылдамдықпен суық ауа ағынын береді, ол бөлме температурасын автоматты түрде 18°C қояды. Бұл режим ыстық ауа райы кезінде бөлмені қысқа уақыт аралығында суытуға арналған.


Жылдам салқындату режимі қыздыру режимінде немесе ХАОС режимінде жұмыс істемейді.

- ❑ Жылдам салқындату режимінен қалыпты салқындату режиміне ауыстыру үшін, жұмыс режимін таңдау тетігін, немесе желдеткіштің айналу жылдамдығы тетігін, немесе температураны орнату тетігін, немесе жылдам салқындату режимін таңдау тетігін қайта басыңыз.



Тік жазықтықтағы ауа ағынын реттеу.

Тік жазықтықтағы ауа ағыны (төмен/жоғары) ДБ пультінің көмегімен реттеледі.



1. Кондиционерді іске қосу үшін іске қосу/сөндіру тетігін басыңыз.
2. Ауа ағынын ерікті басқару тетігін басыңыз, және жалюзилер автоматты түрде жоғары төмен қозғала бастайды. Тік жалюзилердің күйін тұрақтандыру үшін Chaos Swing тетігін тағы бір рет басыңыз.

ЕСКЕРТУ


- Chaos Swing тетігін басқан кезде көлденең жазықтықтағы ауа ағыны Хаос алгоритмінің көмегімен автоматты түрде өзгереді. Ауа бөлмеде бірыңғай таралады, солайша теңіз самал желін еске түсіретін, қалыпты жағдай тудырады.
- Ауа ағымын жоғары/төмен бағытын реттеу үшін дистанциялық басқару пультін қолданыңыз. Тік жалюзилердің бағытын қолмен өзгерте отырып, сіз кондиционерге зиян келтіресіз.
- Кондиционерді сөндірген кезде, ауа ағынын жоғары/төмен бағыттауды басқаратын жалюзилер, ауа шығынының саңылаулары жабылады.

ҚАЗАҚ ТІЛІ



Көлденең жазықтықта ауа ағынын басқару


- Көлденең жазықтықтағы ауа ағыны көлденең жазықтықта жалюзилерді қолдың көмегімен қозғалту арқылы реттеледі.



ЕРІКСІЗ РЕЖИМ

Бұл режим дистанциялық басқару пультін қолдану мүмкін болмаған кезде қолданылады. Желі (Power) тетігін басқан соң режим іске қосылады. Режимді сөндіру үшін осы тетікті қайта басыңыз.

	Салқындатқыш модель	Реверсивті модель		
		Ауа температурасы ≥ 24°C	21°C ≤ Ауа температурасы < 24°C	Ауа температурасы < 21°C
Жұмыс істеу режимі	Салқындатқыш	Салқындату	Жайлы ылғалдылық	Heating
Ішкі желдеткіштің айналу жылдамдығы	жоғары	жоғары	жоғары	жоғары
Берілген температура	22°C	22°C	23°C	24°C



Тестілеу

Тестілеу режимінде кондиционер желдеткіштің максималды айналу жылдамдығымен, температураға байланыссыз, бөлмені 18 минут аралығында салқындату режимінде жұмыс істейді, содан кейін барлық бұйрықтарды жояды. Егер тестілеу кезінде кондиционер дистанциялық басқару пультінен өзге бұйрықтар алса, оларды орындау режиміне ауысады. Егер сіз тестілеу режимін қосқыңыз келсе, алдыңғы панельді көтеріп, сөндіргішті үш секунд аралығында басып ұстап тұрыңыз. Бұл режимді тоқтату үшін осы тетікті қайта басыңыз.

Техникалық қызмет көрсету


ЕСКЕРТУ: ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ БОЙЫНША ҚАНДАЙ ДА БІР ЖҰМЫСТАРДЫ ЖҮРГІЗБЕС БҰРЫН ЖҮЙЕНІ ЖЕЛІДЕН АЖЫРАТЫҢЫЗ.

Ішкі модель

Тор, корпус және дистанциялық басқару пульті


- Тазарту алдында қуат көзін сөндіріңіз. Кондиционерді жұмсақ матамен сүртіңіз. Құрамында хлор қосындысы және абразивті заттары бар құралдарды пайдаланбаңыз.

ЕСКЕРТУ Ішкі блокты тазарту алдында қуат беру желісін ажыратыңыз.



АУА ФИЛЬТРЛЕРІ

Алдыңғы тордың артында орналасқан ауа фильтрлерін тексеріп және әрбір 2 апта сайын тазалап отыру керек.



□ ЕШҚАШАН:

- Температурасы 40°C жоғары суды пайдаланбаңыз. Бұл деформацияға әкеледі және/немесе түстің өзгеруіне әкеледі.
- Ұшқыш заттар Олар кондиционердің бетін зақымдайтындықтан пайдаланбаңыз.



Ауа фильтрін алып шығу үшін алдыңғы панельді көтеріңіз, фильтрдің шетінен ұстап, оны өзіңізге тартыңыз. Фильтрді шаңсорғыштың көмегімен немесе таза сабынды сумен тазалаңыз.




- Егер фильтр өте қатты ластанса, жылы суда нейтралды жуғыш затты пайдаланыңыз.
- Ыстық (40°C жоғары су) суды пайдаланған кезде фильтр деформациялануы мүмкін.

Фильтрді сумен жуған соң оны қараңғы жерде дұрыстап кептіріңіз. Фильтрді орнына орнатыңыз.

ІШКІ МОДУЛЬ

Жылу алмастырғыштың ирек түтігін және панельдің ауа саңылауларын жиі тексеріп отырыңыз. Жылу алмастырғыш пен панельді білікті маман бұмен тазалайды.

ЕСКЕРТУ ластанған ауа алмастырғыш кондиционердің жұмыс істеу тиімділігін төмендетеді және пайдалану шығындарының өсуіне әкеледі.



Егер кондиционер ұзақ уақыт қолданылмайтын болса

Егер кондиционер ұзақ уақыт қолданылмайтын болса

- 1** Автоматтық ажыратқышты сөндіріңіз және қуат беру сымын ажыратыңыз

**САҚ БОЛЫҢЫЗ!**

Ұзақ қолданбаған жағдайда автоматтық ажыратқышты сөндіріңіз.

Немесе жиналған шаң өрт әкелуі мүмкін.

- 2** Дистанциялық басқару пультінен батареикаларды алып шығыңыз

Ұзақ қолданбағаннан кейін қайта пайдалануға енгізу кезінде

- 1** Ауа фильтрін тазартыңыз және оны ішкі модульге орнатыңыз (фильтрлерді тазарту туралы 12 парақ)

- 2** Ішкі немесе сыртқы модульдердегі ауа жүйесінің кіріс және шығыс саңылаулары жабық екенін тексеріңіз.

Пайдалы кеңестер

Бөлмені қатты суытпаңыз

Бұл денсаулыққа зиян және электр энергиясының шығынын ұлғайтады.

Есіктер мен терезелерді мықтап жабыңыз

Бөлмедегі салқын ауаны сақтап тұру үшін терезелер мен есіктерді сирек ашыңыз

Перделер мен жалюзилерді жабыңыз

Жұмыс істеп тұрған бөлмеге тік күн сәулесінің кіруіне жол бермеңіз

Ауа фильтрлерін әрқашан тазалаңыз.

Ауа фильтрлерінің ластануы ауа ағымын төмендетеді және кондиционердің салқындату және кептіру сипаттамаларын бәсеңдетеді. Фильтрлерді екі аптада бір рет тазартыңыз.

Бөлмеде бірыңғай ауа температурасын ұстап тұрыңыз

Бөлмеде бірыңғай ауа температурасы болуы үшін, тік және көлденең жалюзилердің қалпын реттеңіз.

Бөлмені желдетуді ұмытпаңыз.

Кондиционердің жұмысы кезінде терезелерді жауып қою керек, дегенмен уақытылы желдетіп отырған жөн.

Ақауларды жою

Жөндеу немесе қызмет көрсету орталығына жүгінер алдында осы кестені зер салып оқыңыз. Егер ақаулықты жою мүмкін болмаса, кондиционерді сатушымен немесе қызмет көрсету орталығымен хабарласыңыз.

Қателіктер (ақаулар)	Тексеріңіз	Беттерді қараңыз
Кондиционер жұмыс істемейді	• Таймерді орнатуда қателескен жоқсыз ба?	
	• Автоматтық ажыратқыш сөнген жоқ па немесе сақтандырғыштар жұмыс істей ме?	-
Бөлмеде иіс пайда болды	• Оның ылғалды қабырғалардан, кілемнен, жиһаздан немесе киімнен келіп тұрғандығын тексеріңіз.	-
Кондиционерден сұйықтық жылыстап тұр	• Конденсация бөлмені салқындатқан кезде пайда болады.	-
Қайта іске қосқан кезде кондиционер 3 минуттан кейін қосылды	• Қорғаныс механизмі іске қосылып тұр • Үш минуттан кейін кондиционер жұмысқа кіріседі.	-
Бөлмені салқындату жылдамдығы жеткіліксіз	• Ауа фильтрі ластанған жоқ па? Ауа фильтрін тазарту нұсқаулығын қараңыз	12
	• Қажетті температура дұрыс қойылды ма?	8, 9
	• Ішкі модульдегі ауа жүйесінің кірісі немесе шығыс саңылауларды жабық емес пе?	-
Кондиционерден қатты шу шығады	• Аққан судың шуы естіледі. - Оны кондиционердегі фреон шығарады. • Қысылған ауаның атмосфераға шыққандай шыңыл. Бұл кондиционердің кептіру жүйелері жұмыс істеп тұр.	-
ДБ пультінің дисплейіндегі кескіндер өте ашық немесе көрінбейді	• Қуат беру элементтері тозған емес пе? • Қуат беру элементтері дұрыс орналастырылған ба, полярлығы сақталған ба?	6
Кондиционерден тырсыл естіледі	• Бұл дыбыс температура өзгерістері кезінде алдыңғы панельдің кеңеюі/ азаюы нәтижесінде шығады.	-

ЕСКЕРТУ:

Бұл тауардың қызмет көрсету мерзімі, тұтынушыға берілген күннен бастап, 7 жылға тең.

