



LG-S310 用户手册

我们应让用户知道,因手机软件和服务提供商的不同,本手册中的内容和图片可能与实物不符,请以实物为准。
用本款手机自带照相机拍摄的视频文件可以正常播放。其他的用不同方法制作的视频文件下载到手机时,可能会因为文件容量、大小以及文件格式等的不同而无法正常播放。



Bluetooth QDID: B016935
P/N: MFL66981801 (1.0)
DATE:2010.09.04

以产品实物为准, 图片仅供参考。

安装 SIM 卡和手机电池

安装 SIM 卡

进行手机操作时请勿插/拔SIM卡,这可能引起SIM卡故障。正在使用手机时,若将卡拔掉可能会导致手机初始化,此时若重新插入卡,您必须重启手机后才能正常使用手机。

重要! SIM卡的金属触点很容易因刮擦而损坏。操作时请对SIM卡多加注意。请遵守随SIM卡提供的说明。请将SIM卡置于儿童无法接触的地方。

说明

手机开机时,不要取出电池,这可能会损坏手机。

- 1 卸下电池盖。
- 2 取出电池。
- 3 插入 SIM 卡。
- 4 插入电池。
- 5 安装电池盖。
- 6 充电。

注意: 第一次使用之前,请完全充电。



选择功能和选项

本款手机提供一系列可供您自定义手机的功能。这些功能位于菜单和子菜单中,可以通过两个标记为 和 的软键来访问。每个菜单和子菜单允许您查看和更改特定功能的设置。

根据当前的操作环境,软键发挥的作用也不同;每个按键上方、屏幕底部一行的文字指示其当前的作用。



电话簿 菜单 2

姓名	您可以在电话簿中添加和搜索联系人等。
设置	您可以对联系人进行相关的设置。
群组	您可以添加或删除群组成员,并可以修改手机默认的群组名。
快速拨号	您可以为姓名列表分配从 2 到 8 的任意按键。在待机模式下,可长按此键直接呼叫。
服务号码	使用此功能访问网络运营商提供的特定服务号码。(需 SIM 卡支持)
本机号码	您可以在 SIM 卡中保存和查看您自己的号码。
我的名片	此选项允许您创建自己的名片,包含姓名和电话号码。

设置 菜单 4 (续)

安全性	此菜单允许您设置手机的安全性。 <ul style="list-style-type: none"> › PIN 码请求: 将手机设置为开机时需要输入 SIM 卡的 PIN 码。 › 手机锁: 您可以使用安全密码来防止他人擅自使用手机。 › SIM 卡更换时锁定: SIM 卡更换时设置锁定功能。 › 更改密码: 您可以更改访问密码: PIN 码、PIN2 码和安全密码。
内存信息	您可以查看各个存储器的使用情况以及进行主存储器设置。
恢复出厂设置	您可以初始化所有出厂默认设置。要启动此功能,您需要输入安全密码。

手机部件



输入文本

您可以使用手机键盘输入文字、字母和数字字符。

拼音模式

通过中文字符的汉语拼音来查找中文字符。

ABC模式

在此模式中,输入字母时,按标示为所需字母的按键一次、两次、三次或更多,直到显示该字母。

123 (数字) 模式

使用123模式,您可以在文本编辑模式中输入数字,例如电话号码。

笔划模式


在您依次输入中文笔划时,屏幕上将显示相关的中文字符。

安装存储卡

打开手机后盖,将存储卡插入microSD卡插槽,直到卡入到位。请确保卡的金色接触区域朝下。

要取出存储卡,如图所示轻推。

备注: 存储卡是可选配件。



警告: 不要在手机使用过程中替换或取出存储卡,否则卡中的数据可能会被损坏。

通话记录 菜单 3

所有通话	可以方便的查看所有通话记录。
未接来电	此选项允许您查看最近未接听的来电。
已接来电	此选项允许您查看最近接听来电。
已拨电话	此选项允许您查看最近拨打的电话。
通话时间	可查看来电和去电的通话时间长度。
数据量	您可以查看发送和接收的数据量。
通话费用	查看最后通话和所有通话的相关费用。

我的文档 菜单 5

我的存储卡	如果手机已经插入存储卡,此菜单可用,您可以将图像、声音和视频保存在存储卡中。
我的图像	显示图像文件列表。
我的声音	列表中将显示已保存的音频文件。
我的视频	显示视频文件列表。
我的游戏和应用程序	手机上提供了很多可供您选择的游戏和应用程序。
其它	您可以存储除图像、声音和视频外的其它类型文件。

开机和关机

1. 请按住 键,直到开机。
2. 如要关机,请按住 键,直到显示关机图像。

拨打电话

1. 输入电话号码,包括区号。若要删除已输入的数字,您只需按 键即可。持续按住清除键可以删除整个号码。
2. 按 键呼叫号码。
3. 要结束通话,请按 键。

拨打国际电话

1. 长按 键以输入国际电话前缀符号“+”,在拨叫过程中被替代为国际通话接入码。
2. 输入国家代码、区位号以及电话号码。
3. 按 键呼叫号码。

接听电话

1. 当接收到电话时,手机响铃并且屏幕画面有所显示。
2. 如果已将**接听模式**设置为**按任意键**(设置 > 呼叫 > 接听模式),则按除 键、右软键和音量键以外的任何按键可应答电话。
3. 要结束通话,请按 键。

菜单功能

简要说明手机上的菜单功能。

信息 菜单 1

创建信息	此菜单包括信息和电子邮件有关的功能。
收件箱	当接收到信息时,您将会收到提示。这些信息存储在收件箱中。
我的电子邮箱	使用我的电子邮箱,您可以通过手机接收所需的电子邮件。
新建电子邮件地址	您可以使用新账户发送电子邮件。
草稿箱	您可以查看预先保存的信息。
发件箱	此菜单允许您查看正在发送或发送失败的信息。
已发送	保存成功发送的信息。
保存的项目	您可以访问已保存信息、文本模板和多媒体模板。
情绪符	您可以编辑或新增情绪符。
SOS信息	您可以设置SOS信息。在紧急情况下按下9键以将SOS信息发送到分配的接收器。
信息设置	此菜单允许您设置与信息相关的选项。

设置 菜单 4

情景模式	在情景模式中,您可以调节和自定义手机铃声以用于不同的事件及环境。本手机提供五种预设的情景模式:标准、静音、户外、飞行模式以及会议模式。
显示	您可以更改手机显示的设置。
日期和时间	您可以设置与日期和时间相关的功能。
连接	您可以选择蓝牙或USB连接模式。
呼叫	您可以设置与呼叫相关的菜单。
手机	<ul style="list-style-type: none"> › 自动键盘锁: 您可以选择打开或关闭自动键盘锁。 › Language: 您可以更改手机中文本的显示语言。此更改还将影响语言输入模式。 › 省电: 您可以选择关闭、自动或开启。 › 手机信息: 显示电话号码、型号和软件版本。
网络	您可以选择自动或手动搜索网络。此外,您还可以向首选列表添加要连接的可选网络。
互联网配置文件	您可以查看或新增互联网配置文件。
存取点	用于连接Internet的网络信息。手机内存中存有某些运营商的默认网络接入点。
分组数据连接	分组数据连接可以选择需要时或开机时。

多媒体 菜单 6	
照相机	您可以使用内置相机拍照并根据需要调整设置。
摄像机	您可以使用内置摄像机录制视频剪辑。
音乐	您可以使用手机内置的音乐播放器以欣赏您喜爱的音乐。
FM 收音机	LG-S310拥有FM收音机功能，以便您转到喜爱的电台并收听无线广播，插入耳机以获得更好的效果。备注：（收音机功能与情景模式无关）。
录音机	您可以录制语音备忘录。
铃声创作	使用此工具，您可以创建个性铃声。当手机上有音乐文件时此菜单可用。

管理器 菜单 7	
闹钟	您可以为手机添加闹钟。
日程表	您可以查看日历并在所选日期中添加事件。
任务	您可以查看、编辑和添加要执行的任务。
备忘录	您可以添加新备忘录，查看并更改已保存的备忘录。

□ 关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。违反这些规定可能造成危险或者触犯法律。本手册中给出了进一步的详细信息。

警告

- 为了您的安全,请只使用原厂电池和充电器。
- 在任何有特殊规定的场所请关机。例如,在医院内请关机,因为手机会对心脏起搏器和助听器^等电子医疗设备造成干扰。
- 废旧电池应按相关法规进行适当处理。

产品的保养与维护

警告

- 请仅使用经过认可且与特定手机型号相符的电池、充电器和配件。使用其它类型的配件将可能终止该手机的相关证明或担保,甚至可能造成危险。
- 请勿擅自拆装手机。（如需任何维修,请将其交给具备相关资格的服务技术人员。）
- 切勿将手机置于散热设备或炊具附近。
- 不要使用刺激性的化学药品(如酒精、苯、稀释剂等)或清洁剂来清洁手机。这存在引发火灾的危险。
- 切勿将手机靠近信用卡或交通票卡，这有可能影响磁条中存储的信息。

□ 关于安全有效使用手机的准则（续）

- 如车辆上携带有移动电话或其配件,请勿在车厢里装载或运输可燃性气体、液体或易爆物品。

飞机上

- 无线设备可能对飞机通讯造成影响。
- 登机前请关闭移动电话。未经机务人员允许,请勿擅自使用手机。

电池信息与保养

- 您无需在充电前将电池完全放电。与其它电池系统不同,该手机电池不存在影响电池性能的记忆效应。
- 请仅使用LG电池和充电器。LG充电器会最大程度地延长电池使用寿命。
- 切勿拆卸电池组或将其短路。
- 保持电池组的金属触点清洁。
- 当电池不再提供合乎要求的性能时,请更换电池组。在需要更换前，电池组可以反复充电数百次。
- 如果电池已经使用很长一段时间,请对电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- 切勿将电池充电器暴露在直射阳光下或置于诸如浴室之类的高温环境中。
- 切勿将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。

□ 关于安全有效使用手机的准则（续）有毒有害物质成分及含量表

为了应对中国电子信息产品污染限制管理办法，提供如下包括电子产品名称及有毒有害物质的样式。

1. 产品中含有有毒有害物质或元素的名称及含量：

部品名称	有毒有害物质成份及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
手机	X	○	○	○	○	○
使用说明书	○	○	○	○	○	○
电池	X	○	○	○	○	○
旅行充电器	X	○	○	○	○	○

管理器 菜单 7（续）	
私人备忘录	您可以撰写私人备忘录以保护自己的隐私。 您需要输入安全密码。
计算器	计算器提供基本的数学运算功能：加、减、乘、除等。
电子词典	您可以使用电子词典功能。
秒表	选择此选项可使用秒表功能。
日期计算器	日期计算器是一款便捷的工具，有助于您计算特定天数后的日期。
换算器	有多种单位可以转换：货币、面积、长度、重量、温度、体积和速度。
世界时间	世界时间功能提供世界各地主要城市的时间信息。
转至	您可以新增菜单到转至功能，以更方便地使用手机的各种功能。
SIM卡应用	此菜单视SIM 卡和网络服务而定。
设置	设置与日程相关的信息。

□ 关于安全有效使用手机的准则（续）

电器设备

所有无线电话均会造成干扰,这可能会影响电器设备的性能

- 手机可能会干扰医院或保健场所的医疗设备。在未得到允许的情况下，切勿将手机靠近医疗设备。请遵守所有规章、张贴的警告以及医疗人员的指示。
- 医疗设备生产商建议在手机和植入的医疗设备（如心脏起搏器、植入式心脏腹律除颤器、植入耳蜗等）间的距离至少为15.3厘米（约6英寸），以避免对医疗设备的潜在干扰。
- 请避免将手机放置在胸部的口袋或身体同侧的耳旁，以减少造成干扰的潜在因素。如果您怀疑有干扰，应立即关闭手机。
- 手机还可能对某些助听器造成影响。如果造成干扰，请咨询您的设备制造商。
- 少量干扰还可能影响到电视机、收音机、电脑等。
- 请勿将手机折弯，避免手机刮擦或将手机暴露在静电下。

□ 关于安全有效使用手机的准则（续）安全密码

- 此款手机默认的安全密码是0000。

射频能量照射

辐射波照射和比吸收率(SAR)信息

- 该款LG-S310型移动电话的设计完全遵循了辐射波照射的相关安全要求。该要求基于科学的指导原则,包括用于确保所有人(无论年龄和健康状况)安全的辐射允许限度。
- 辐射波照射指导原则采用了一种称为比吸收率(或SAR)的测量单位。进行SAR测试时,手机将使用一种标准化的方法,在所有可用的频段上以其最高测定能量级发射频率。
- 虽然LG各种型号手机的SAR 级可能不尽相同,但它们均是遵循辐射波暴露的相关规定设计制造而成。
- 国际非电离辐射保护委员会(ICNIRP)所规定的SAR界限是在十(10)克人体组织上平均为2W/kg。

本产品电磁辐射比吸收率（SAR）最大值为0.721W/kg（10g体积平均测量结果）,符合国家标准GB21288-2007的要求。

- 各国/地区政府所采用的SAR 数据信息是由电气和电子工程师协会(IEEE)评估制定,其标准是在一(1)克人体组织上平均为 1.6W/kg(例如美国、加拿大、澳大利亚和台湾)。

□ 关于安全有效使用手机的准则（续）

注意:

- “O”表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。
- “X”表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。
- 上述“X”标示的部品符合EU RoHS 法规- 欧洲联盟议会制定了电子/电器产品中限制使用有害物质的2002/95/EC法令。

2. 构成部品别环境安全使用期限

构成部品	环境安全使用期限
手机、使用说明书、旅行充电器	10
电池	5

* 上方标志中的使用期限以正常使用条件(温/湿度)为基准。

应用程序 菜单 8

LG-S310 中预安装了多款游戏，供您在闲暇时娱乐。如果您下载了游戏或应用程序，它们将保存到此文件夹中。**备注：**连接此服务时，可能会产生额外费用。详情请查看网络提供商要求的数据付费。

浏览器 菜单 9

主页	主页是您在启动的上网设定中所设定的WAP站点。
书签	您可以使用此菜单存储喜爱网页的 URL 以便以后访问。
历史记录	此菜单显示最近浏览的页面。
转到网址	您可以直接连接到要访问的站点。
已保存页面	允许您访问保存的网页。
设置	您可以设置与互联网服务相关的网络设置、缓存和安全性等选项。

□ 关于安全有效使用手机的准则（续）

行车安全

在您驾驶时,请查阅所在区域有关手机使用的法规。

- 请勿在驾驶时使用手持电话。
- 驾驶时应全神贯注。如有条件,可使用免提装置。如驾驶条件不允许,请将车停在路边或空地旁,然后再拨打或接听电话。
- 射频能量可能影响机动车辆上的某些电子系统,例如车载音响、安全设备等。
- 在驾车时,不要将手机或免提装置放在靠近安全气囊的地方。如果无线装置安装不当,则在安全气囊弹出时,您可能会受到严重创伤。

爆破现场

切勿在引爆过程中使用手机。请遵守相关限制,并按照规定行事。

潜在的爆炸性环境

- 切勿在加油站使用手机。切勿将手机靠近燃料或化学物品。

□ 关于安全有效使用手机的准则（续）网络服务

本用户手册中所述的服务和功能视网络类型或订阅情况而定。因此，您的手机中并非所有菜单均可使用。有关预定服务和功能的更多信息，请联系您的网络运营商。

电子保修卡相关注意事项

尊敬的用户:

欢迎并感谢您使用 LG-S310 手机。本型号手机具有自动注册电子保修卡功能，详细说明如下:

- 本手机将在您开机使用时，后台向本厂商管理系统自动发送注册信息，内容为机器出厂设备序列编号、您届时正在使用的移动通信电话号码，该注册只进行两次。
- 电子保修卡注册信息只限于我们为您提供售后服务时的查询和管理，以便为您提供更优质的服务。
- 该注册信息以短信方式发送至本厂商管理系统，由运营商收取短信基本通信费：0.20元，无其他任何信息费用。如您需要了解更为详尽的内容，欢迎随时拨打我们的客服热线400-819-9999咨询。

* 注释：视运营商的资费调整可能略有不同，详情请咨询运营商。

□ 技术参数

标准

产品名称: LG-S310

环境温度

最高: +55˚ C (放电)

+45˚ C (充电)

最低温度: -10˚ C

如有问题请拨打电话 *瞬间感动 LG售后*



浪潮乐金数字移动通信有限公司
地址: 山东省烟台市经济技术开发区长江路228号
电话: 0535-6118318
传真: 0535-6118317
邮编: 264006
网址: http://www.lg.com/cn
全国技术服务中心服务咨询电话: 400-819-9999

LG
http://www.lg.com/cn