

Служба поддержки клиентов

Уважаемый потребитель!

Если Вас интересует информация,
связанная с приобретением продукции,
характеристиками и эксплуатацией техники,
а также сервисным обслуживанием,
просим Вас обращаться в

Службу поддержки клиентов.

	Телефон	Режим работы	Интернет
Россия	8-800-200-76-76	Круглосуточно	http://ru.lgservice.com
Беларусь	8-820-0071-11-11		http://ru.lgservice.com
Украина	8-800-303-000	8:00 - 21:00 (Пн.-Пят.) 9:00 - 18:00 (Суб., Вс.)	http://ua.lgservice.com
Казахстан	8-8000-805-805 с мобильного GSM: 2255	9:00 - 18:00 (ежедневно)	http://kz.lgservice.com

Все звонки бесплатные

CE0168



РУССКИЙ
УКРАЇНЬСЬКА
ҚАЗАҚ ТІЛІ
ENGLISH

Руководство пользователя

KF301



P/N : MMBB0372901 (1.1)

www.lgmobile.com

Bluetooth QD ID B016215

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ДЛЯ МОДЕЛИ KF301

- РУССКИЙ

Настоящее руководство может не полностью соответствовать телефону.

Это зависит от версии установленного на нем программного обеспечения и поставщика услуг.



Установка SIM-карты и батареи телефона

Установка SIM-карты

При подключении у оператора сотовой связи вы получаете SIM-карту вместе с комплектом подписки, в который входит PIN-код, возможность использования дополнительных услуг и многое другое.

Важно! → SIM-карта и ее контакты легко повреждаются при царапании или изгибе, поэтому обращайтесь с ней осторожно, в том числе при установке и извлечении. Берегите SIM-карту от маленьких детей.

Рисунки

Перед извлечением аккумулятора необходимо выключить телефон и отсоединить зарядное устройство.

- 1 Снимите заднюю крышку.
- 2 Извлеките аккумулятор.
- 3 Установите SIM-карту.
- 4 Установите аккумулятор.
- 5 Установите заднюю крышку.
- 6 Зарядите аккумулятор.

Примечание: Полностью зарядите аккумулятор перед первым использованием телефона.





Внешний вид и органы управления





Включение и выключение телефона

1. Нажмите и удерживайте клавишу Завершить, пока не включится питание.
2. Нажмите и удерживайте клавишу Завершить, пока питание не выключится.


Выполнение вызова


1. Введите телефонный номер, включая код региона.
 2. Чтобы вызвать абонента, нажмите клавишу .
- Чтобы завершить вызов, нажмите клавишу .

Международные вызовы



1. Для ввода символа '+' перед кодом международного доступа нажмите и удерживайте клавишу .
2. Введите код страны, код города и номер телефона
3. Чтобы вызвать абонента, нажмите клавишу .

Ответ на вызов

1. При получении вызова звучит сигнал вызова.
2. Если в качестве режима ответа установлен режим **Любой клавишей** (Настройки > Настройки вызовов > Режим ответа), любое нажатие клавиши приведет к ответу на вызов, кроме клавиши .

Чтобы завершить вызов, нажмите клавишу .

Выбор функций и параметров

Набор функций телефона позволяют настроить его в соответствии с личными предпочтениями. Эти функции объединены в меню и подменю, а доступ к ним осуществляется с помощью двух программируемых кнопок  и . В каждом меню и подменю можно просмотреть и изменить параметры определенной функции.

Назначение программных клавиш меняется в зависимости от текущей ситуации; метка в нижней строке экрана дисплея, над каждой из кнопок, указывает ее текущее назначение.



Ввод текста

С помощью клавиатуры телефона можно вводить буквенно-цифровые символы.

Режим T9

Предиктивный режим ввода текста T9 позволяет легко вводить слова минимальным количеством нажатий на клавиши. При нажатии каждой клавиши, на дисплее телефона отображаются символы, которые телефон подбирает сам в соответствии со встроенным словарем.

Режим 123 (режим ввода цифр)

Введите номера, нажимая и удерживая клавиши.

Режим символов


Режим символов позволяет вводить различные символы и специальные знаки. Для ввода символа выберите **Опции** → **Вставить Символ**. Для выбора нужного символа используйте навигационные клавиши, затем нажмите клавишу ОК.

Установка карты памяти

Поднимите крышку слота карты памяти вставьте карту micro SD - область позолоченных контактов должна быть направлена вниз. Закройте крышку отсека для карты памяти, при правильной установке раздастся щелчок.

Чтобы извлечь карту памяти, слегка нажмите на нее, как показано на рисунке.

ПРИМЕЧАНИЕ: Карта памяти приобретается отдельно.



Система защиты телефона от кражи (Anti Theft Mobile Tracker - ATMT)

Система (ATMT) позволяет отследить украденный телефон. При использовании вашим телефоном без вашего ведома, активируется услуга отслеживания.

Незаметно для неавторизованного пользователя, ваш телефон отправляет текстовое сообщение на установленный вами номер телефона по умолчанию. Активировать ATMT и настроить личные установки можно в любое время.

Активация ATMT

1. В главном меню выберите **Настройки** > **Безопасность** > **Система защиты телефона от кражи** и нажмите **Выбор**.
2. Выберите **Установка системы** и нажмите **Выбор**.
3. Переключите на **Вкл** или **Выкл** и нажмите **Выбор**.
4. Введите защитный код для включения или отключения этой функции.
5. Затем измените и сохраните имя в **Имя отправителя** и номера в **Список номеров для оповещения**.

Примечание

- › По умолчанию, код ATMT - "0000". Перед изменением параметров ATMT следует вводить код.

Структура меню

1 Сообщения

- 1 Написать сообщение
- 2 Входящие
- 3 Черновики
- 4 Исходящие
- 5 Отправленные сообщения
- 6 Сохраненные элементы
- 7 Инфо-сообщения
- 8 Настройка сообщений

2 Контакты

- 1 Имена
- 2 Добавить новый контакт
- 3 Настройки
- 4 Группы
- 5 Быстрый набор
- 6 Сервисные номера
- 7 Номер владельца
- 8 Моя визитка

3 Вызовы

- 1 Вызовы
- 2 Пропущенные вызовы
- 3 Входящие вызовы
- 4 Исходящие вызовы
- 5 Счетчик SMS
- 6 Продолжительность
- 7 Счетчик GPRS
- 8 Стоимость вызова

4 Настройки

- 1 Профили
- 2 Экран
- 3 Дата и время
- 4 Соединения
- 5 Настройки вызовов
- 6 Телефон
- 7 Настройки Java
- 8 Безопасность
- 9 Менеджер памяти
- 10 Сброс настроек

5 Галерея

- 1 Игры и приложения
- 2 Графика
- 3 Изображения
- 4 Музыкальные файлы
- 5 Полученные файлы
- 6 Записи
- 7 Мелодии
- 8 Видео

6 Мультимедиа

- 1 Камера
- 2 Видео
- 3 Музыка
- 4 Радио
- 5 Диктофон
- 6 Редактор мелодий

7 Органайзер

- 1 Будильник
- 2 Календарь
- 3 Задачи
- 4 Заметки
- 5 Калькулятор
- 6 Секундомер
- 7 Поиск даты
- 8 Конвертер
- 9 Мировое время

8 Яндекс

- 1 Поиск
- 2 Погода
- 3 Карты метро
- 4 Новости
- 5 Словарь
- 6 Программа ТВ

9 Браузер

- 1 Домашняя страница
- 2 Google
- 3 Закладки
- 4 История
- 5 Настройки
- 6 Введите адрес
- 7 Сохраненные страницы

Краткая справка о функциях

В данном разделе приводится краткое объяснение функций телефона.

Сообщения Меню 1

Написать сообщение	Это меню содержит параметры, связанные с текстовыми сообщениями SMS (Short Message Service) и мультимедийными сообщениями MMS (Multimedia Message Service).
Входящие	При получении сообщений вы услышите сигнал. Сообщения будут сохраняться в папке "Входящие".
Черновики	Сообщение можно временно сохранить в Черновиках.
Исходящие	Это папка для временного хранения неотправленных сообщений или сообщений, при отправке которых произошла ошибка.
Отправленные сообщения	После отправки сообщения, оно сохраняется в папку Отправленное.
Сохраненные элементы	Здесь можно получить доступ к сохраненным сообщениям, текстовым шаблонам и шаблонам мультимедиа.
Инфо-сообщения	Сообщения информационных служб - это текстовые сообщения, доставляемые через сеть на телефон.
Настройка сообщений	Данное меню позволяет настроить функции поставщика сетевых услуг.

Контакты Меню 2

Имена	Выберите Имена и введите имя, по которому будет выполнен поиск в списке контактов.
Добавить новый контакт	В данном меню можно зарегистрировать информацию о новом контакте. Ввод имени, разных номеров телефонов, электронных адресов, групп и изображений нового контакта.
Настройки	Можно установить режимы отображения списка контактов, а также Копировать или Переместить контакты из Телефона в SIM и наоборот.
Группы	Списки контактов каждой группы можно пополнять.
Быстрый набор	Клавишам от 2 до 8 можно присвоить выбранный контакт. Нажав эту клавишу, можно напрямую вызвать абонента, когда экран находится в режиме ожидания
Сервисные номера	Эта функция используется для доступа к конкретному списку услуг, предоставляемых оператором сети (если они поддерживаются SIM-картой).
Номер владельца	Возможность сохранить и просматривать свой номер на SIM-карте.
Моя визитка	Данная функция позволяет создать свою собственную визитную карточку с именем и любым номером телефона.

Вызовы Меню 3

Вызовы	Просмотр всех списков исходящих и входящих вызовов.
Пропущенные вызовы	Просмотр неотвеченных вызовов.
Входящие вызовы	Просмотр всех принятых вызовов.
Исходящие вызовы	Просмотр номеров исходящих вызовов.
Счетчик SMS	Просмотр счетчиков отправленных и полученных сообщений.
Продолжительность	Позволяет просматривать продолжительность входящих и исходящих вызовов. Также можно сбросить счетчики звонков.
Счетчик GPRS	Проверка объема данных, переданных по сети.
Стоимость вызова	Просмотр стоимости исходящих вызовов и длительность входящих и исходящих вызовов. Установка стоимости.

Настройки Меню 4

Профили	Настройка и изменение мелодий телефона для различных событий или условий.
Экран	Возможно изменение настроек дисплея телефона.
Дата и время	Настройка функций, связанных с датой и временем.
Соединения	Настройка условия или данных для соединения телефона с другим устройством или сетью.
Настройки вызовов	Возможность задать меню, соответствующее вызову.
Телефон	Настройка телефона <ul style="list-style-type: none">› Языки: Можно менять язык текста на дисплее телефона. Эти изменения также влияют на язык ввода.› Экономия энергии: Выберите Выкл./Только ночью/Всегда вкл., для изменения заводских настроек энергосбережения.› Информация о телефоне: Отображает номер телефона, номер модели и версию программного обеспечения.
Настройки Java	Выбор настроек профиля Java или поставщика услуг.
Безопасность	Данное меню позволяет выполнить настройку безопасности телефона. <ul style="list-style-type: none">› Запрос PIN-кода: Можно настроить телефон для запроса PIN-кода SIM-карты при включении телефона.

Настройки Меню 4 (Продолжение)

- Безопасность** (Продолжение) › **Блокировка телефона:** Данную функцию можно использовать для предотвращения несанкционированного использования телефона.
- › **Блокировать при смене SIM-карты:** Включение функции блокировки телефона при смене SIM-карты.
- › **Система защиты телефона от кражи:** Функция ATMT позволяет установить местонахождение вашего телефона в случае его потери при помощи системы отслеживания.
- › **Изменить коды:** PIN — это сокращение от Personal Identification Number (персональный идентификационный номер), который предотвращает несанкционированное использование телефона. Можно изменить коды доступа: код безопасности, PIN-код, PIN-код 2, Защитный код.
- Менеджер памяти** Можно проверить наличие свободного места и использование памяти телефона, SIM-карты и карты памяти (если она вставлена).
- Сброс настроек** Возможность восстановить заводские значения всех параметров. Для использования этой функции потребуется “Защитный код”.

Галерея Меню 5

Игры и приложения	В данной папке сохраняются все игры и приложения, загруженные или установленные по умолчанию.
Графика	Отображает список графических файлов по умолчанию.
Изображения	Отображение списка файлов изображений.
Музыкальные файлы	Список музыкальных файлов, хранящихся в памяти, а также их прослушивание.
Полученные файлы	Просмотр списка принятых файлов.
Записи	В данной папке хранятся записи с радио и записи с диктофона.
Мелодии	Список сигналов и мелодий на телефоне. В ней можно работать со звуками или устанавливать в качестве сигнала вызова.
Видео	Отображение списка видеофайлов.

Мультимедиа Меню 6

Камера	Встроенная камера позволяет фотографировать и изменять настройки в соответствии с вашими предпочтениями.
Видео	С помощью встроенной камеры можно снимать видеоклипы.
Музыка	Проигрыватель в телефоне позволяет слушать разнообразную музыку.
Радио	Прием FM-радио осуществляется с помощью проводной гарнитуры. Любимую радиостанцию можно слушать в любое время. Примечание: Чтобы слушать Радио и сохранять хороший радиоприем, следует подключить наушники в разъем Handsfree.
Диктофон	Запись голосовой заметки.
Редактор мелодий	С помощью этого инструмента можно создавать свои мелодии.

Органайзер Меню 7

Будильник	Можно задать время срабатывания будильника.
Календарь	Просмотр календаря и добавление событий в указанную дату.
Задачи	Можно просматривать, редактировать и добавлять задания в список.
Заметки	Можно добавлять новые заметки, просматривать и отправлять сохраненные заметки.
Калькулятор	Калькулятор позволяет выполнять простые математические операции, такие как сложение, вычитание, умножение и деление.
Секундомер	Данная опция позволяет использовать функцию секундомера.
Поиск даты	Добавляя (после) или вычитая (до) дни можно вычислить целевую дату.
Конвертер	Переводит измерения в нужные единицы. Поддерживается множество категорий единиц: валюта, площадь, длина, вес, температура, объем и скорость.
Мировое время	Функция "Мировое время" предоставляет информацию о времени в крупнейших городах мира. Также можно задать любой город в качестве домашнего и включить/выключить переход на Летнее время.

Яндекс Меню 8

В этом меню поставщика услуг можно пользоваться Поиском и получать другую информацию, например, Погода, Карта метро, Новости, Словарь и Расписание ТВ-программ.

Браузер Меню 9

Домашняя страница	Подключение к домашней странице. Домашняя страница определяется в активированном профиле.
Google	Прямой доступ к поиску Google.
Закладки	Данное меню позволяет сохранять URL-адрес любимой веб-страницы для легкого доступа к ней при следующем соединении.
История	В данном меню отображаются последние просмотренные страницы.
Настройки	Вы можете настроить параметры профиля, кэша, файлов cookie и безопасности для работы в Интернете.
Введите адрес	Вы можете подключиться непосредственно к необходимому веб-сайту. После ввода определенного URL-адреса, нажмите клавишу ОК для выполнения подключения к сайту.
Сохраненные страницы	Позволяет просматривать сохраненные веб-страницы.

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

Ознакомьтесь с несложными инструкциями. Несоблюдение данных рекомендаций может быть опасно для здоровья или противоречить законодательству. Подробная информация содержится в настоящем руководстве.

Уведомление

- › Для обеспечения безопасности используйте ТОЛЬКО указанные ОРИГИНАЛЬНЫЕ аккумуляторы и зарядные устройства.
- › Выключайте телефон, если этого требуют действующие правила, например в больницах, где он может негативно повлиять на работу медицинского оборудования.
- › Утилизацию аккумуляторов необходимо выполнять в соответствии с действующими правилами и законами.

Уход и техническое обслуживание

ВНИМАНИЕ! Пользуйтесь только теми аккумуляторами, зарядными устройствами и аксессуарами, которые предназначены для использования с данной моделью телефона. Использование других аксессуаров может быть опасно для здоровья и может привести к аннулированию гарантии.

- › Не разбирайте телефон. При необходимости ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту сервисного центра. Ремонт телефона по гарантии может включать в себя замену новых или уже отремонтированных деталей, на детали с равной функциональностью.

- › Телефон следует держать вдали от источников тепла, таких как радиаторы и плиты.
- › Для чистки поверхности используйте сухую ткань. (Не используйте растворители.)
- › Не храните телефон рядом с кредитными картами или проездными билетами; это может привести к порче информации на магнитных полосах.

Электронные устройства

Все мобильные телефоны могут вызывать помехи, влияющие на работу других приборов.

- › Без разрешения не пользуйтесь мобильным телефоном рядом с медицинским оборудованием. Не кладите телефон рядом с электрокардиостимулятором (т.е. в нагрудный карман).

Безопасность на дороге

Ознакомьтесь с местными законами и правилами, регламентирующими использование мобильных телефонов в автомобиле.

- › Не держите телефон в руке во время управления автомобилем.
- › По возможности пользуйтесь комплектом hands-free.
- › Если того требует ситуация на дороге, сверните с дороги и припаркуйтесь, прежде чем позвонить или ответить на вызов.

Взрывные работы

Не используйте телефон в местах проведения подрывных работ. Следите за ограничениями и всегда соблюдайте предписания и нормативы.

Взрывоопасная атмосфера

Не используйте телефон на бензоколонке. Не используйте телефон рядом с топливом или химическими веществами.

В самолете

Устройства беспроводной связи могут вызывать помехи во время полета.

- › Перед посадкой на борт самолета мобильный телефон следует выключить.

Меры предосторожности для защиты детей

Не оставляйте телефон в местах, доступных для детей. В телефоне имеются мелкие детали, отсоединение и проглатывание которых могут стать причиной удушья.

Вызов экстренных служб

Вызов экстренных служб может быть доступен не для всех сотовых сетей. Поэтому никогда не стоит полностью полагаться на телефон для вызова экстренных служб. За информацией обращайтесь к поставщику услуг.

Сведения об аккумуляторе и уходе за ним

- › Перед подзарядкой не нужно полностью разряжать аккумулятор. В отличие от других аккумуляторных систем, в данном аккумуляторе отсутствует эффект памяти, способный сократить срок службы аккумулятора.
- › Используйте только аккумуляторы и зарядные устройства LG. Зарядные устройства LG разработаны для максимального продления срока службы аккумулятора.
- › Не разбирайте аккумулятор и не допускайте короткого замыкания его контактов.
- › Замените аккумулятор в случае значительного уменьшения периода его работы без подзарядки. Аккумулятор можно заряжать несколько сотен раз, прежде чем потребуется его замена.
- › Не подвергайте зарядное устройство воздействию прямых солнечных лучей, а также не пользуйтесь им в среде высокой влажности, например, в ванной комнате.
- › В случае установки неподходящей батареи возможен взрыв.
- › Батареи следует утилизировать в соответствии с инструкцией производителя.

Воздействие радиочастотного излучения

Информация о воздействии радиочастотного излучения и удельном коэффициенте поглощения (SAR)

Данная модель телефона, KF301, соответствует действующим требованиям безопасности по воздействию радиоволн. Данное требование включает в себя пределы безопасности, разработанные для обеспечения безопасности всех лиц, независимо от возраста и здоровья.

- › В рекомендациях по ограничению воздействия радиоволн используется единица измерения, известная как удельный коэффициент поглощения (Specific Absorption Rate) или SAR. Испытания на SAR проводятся на основе стандартизованного способа, заключающегося в работе телефона на самой высокой сертифицированной мощности во всех используемых частотных диапазонах.
- › Несмотря на разницу в уровне SAR для различных телефонов LG, все они соответствуют применимым рекомендациям по ограничению воздействия радиоволн.
- › Предел SAR, рекомендованный международной Комиссией по вопросам защиты от неионизирующего излучения (ICNIRP), составляет 2 Вт/кг, усредненные на десять (10) грамм ткани.
- › Наибольшее значение SAR для данной модели телефона, испытанной DASY4, при использовании вблизи уха составляет 1,21 Вт/кг (10 г) и при ношении на теле — 0,247 Вт/кг (10 г).
- › Сведения по данным SAR для жителей стран/регионов, которые приняли предел SAR, рекомендованный Институтом инженеров по электротехнике и электронике (IEEE) - 1,6 Вт/кг, усредненные на (1) грамм ткани.

Аксессуары

Для данного мобильного телефона предлагается ряд аксессуаров. Вы можете подобрать аксессуары необходимые для общения именно вам.

Стандартная батарея



Универсальный адаптер



Наушники



Примечание

- › Всегда используйте только оригинальные аксессуары LG. Несоблюдение данного условия может аннулировать гарантию на данное устройство.
- › В разных регионах доступны разные аксессуары, за дополнительной информацией обратитесь к региональному сервисному представителю.

Технические данные

Рабочая температура

› Макс. : +55°C (эксплуатация)
+45°C (зарядка)

› Мин : -10°C

Bluetooth QD ID B016215

Информация об импортере

- 1) Импортер в Россию : Общество с ограниченной ответственностью "ЛГ Электроникс РУС", 143100, Московская обл., Рузский район, г.Руза, ул.Солнцева,9
- 2) Импортер в Казахстан : LG Electronics in Almaty, Kazakhstan

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 900/1800/1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KF301

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V1.3.2
EN 301 511 V9.0.2
EN 50360:2001, EN62209-1:2006
EN 60950-1:2001
EN300328 V1.7.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-ThamesSurrey - KT12 2TD , United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility
that the product mentioned above to which this
declaration relates complies with the above mentioned
standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

04. Feb. 2010

Signature of representative

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА **KF301** - УКРАЇНСЬКА

Опис телефону у даному посібнику може відрізнятись залежно від версії програмного забезпечення телефону та провайдера послуг.



Встановлення SIM-карти та акумулятора телефону

Встановлення SIM-карти

Придбавши SIM-карту оператора мобільного зв'язку, ви отримуйте разом із нею всю супутню інформацію, зокрема PIN-код та інформацію про додаткові послуги.

Важливо! > SIM-карта та її контакти можуть бути легко пошкоджені при згинанні або терті, тому будьте дуже обережні при вставлянні або вийманні карти. Зберігайте всі SIM-карти у місцях, недосяжних для дітей.

Малюнки

Перш ніж виймати акумулятор, завжди вимикайте телефон і від'єднуйте зарядний пристрій від мережі.

- 1 Зніміть задню кришку.
- 2 Вийміть акумулятор.
- 3 Вставте SIM-карту.
- 4 Вставте акумулятор.
- 5 Прикріпіть задню кришку.
- 6 Зарядіть акумулятор.

Примітка. Повністю зарядіть акумулятор перед його першим використанням.





Деталі телефону





Увімкнення та вимкнення телефону

1. Натисніть та утримуйте клавішу завершення, доки не увімкнеться живлення.
2. Натисніть та утримуйте клавішу завершення, доки не вимкнеться живлення.



Здійснення дзвінка

1. Введіть номер телефону разом з міжміським кодом.
2. Натисніть клавішу , щоб зателефонувати за потрібним номером.
3. Щоб завершити дзвінок, натисніть клавішу .



Здійснення міжнародного дзвінка

1. Натисніть і утримуйте клавішу , щоб ввести міжнародний префікс. Значок "+" автоматично вибирає код міжнародного доступу.
2. Введіть код країни, міжміський код та номер телефону.
3. Натисніть клавішу  [Дзвінок], щоб зателефонувати за потрібним номером.


Відповідь на дзвінок

1. Коли вам телефонують, телефон дзвонить.
2. Якщо встановлено значення Натиснення будь-якої клавіші для параметра Режим відповіді (Налаштування > Дзвінок > Режим відповіді), тоді на дзвінок можна відповісти, натиснувши будь-яку клавішу, окрім клавіші .
3. Щоб завершити дзвінок, натисніть клавішу .

Вибір функцій та параметрів

У телефоні є набір функцій, завдяки яким можна змінювати налаштування телефону. Ці функції подано в меню та підменю, доступ до яких можна отримати, натиснувши дві програмні клавіші  та . Меню та підменю дозволяють переглядати та змінювати налаштування кожної функції.

Програмні клавіші виконують щоразу іншу дію залежно від контексту; підпис знизу на екрані над кожною з клавіш вказує на її поточну функцію.



Введення тексту

Буквено-цифрові символи можна вводити за допомогою клавіатури телефону.

Режим T9

Режим предикативного введення тексту T9 дозволяє легко вводити слова із мінімальною кількістю натиснень клавіш. Із натисненням кожної клавіші телефон відображає наступні букви слова, пропонуючи варіанти на базі вбудованого словника.

Режим 123 (Цифровий режим)

Вводьте цифри, натиснувши і утримуючи відповідні клавіші.

Режим символів

За допомогою режиму символів можна вводити різноманітні спеціальні символи. Щоб ввести символ, виберіть **Опції** → **Вставити символ**. За допомогою навігаційних клавіш виберіть необхідний символ і натисніть клавішу ОК.

Встановлення карти пам'яті

Відкрийте кришку акумулятора і вставте карту microSD стороною з золотими контактами донизу. Закрийте кришку карти пам'яті, доки вона не клацне на своє місце.

Щоб вийняти карту пам'яті, легенько натисніть на неї, як показано на малюнку.

Примітка. Карта пам'яті продається окремо.

1



2



3



4



Система стеження за викраденим телефоном (АТМТ)

Система стеження за викраденим телефоном (АТМТ) дає можливість прослідкувати загублений телефон. Послуга стеження вступає в дію, коли телефоном користується інша особа без вашого дозволу.

На зазначений вами номер телефону вам буде надіслане конфіденційне текстове повідомлення. Ви завжди можете активувати функцію АТМТ та змінити особисті настройки.

Увімкнення системи стеження за викраденим телефоном

1. У головному меню виберіть **Настройки > Безпека > Система стеження за викраденим телефоном** і натисніть **Вибрати**.
2. Виберіть **Налаштувати систему стеження за викраденим телефоном** і натисніть **Вибрати**.
3. Виберіть **Увімк.** або **Вимк.** і натисніть **Вибрати**.
4. Введіть код безпеки, щоб увімкнути або вимкнути цю функцію.
5. Потім у меню системи стеження за викраденим телефоном відредагуйте і збережіть ім'я у пункті **Ім'я відправника**, а номери у - **Список номерів відправника**.

Примітка

- › Код функції АТМТ за замовчуванням - "0000". Перед зміною налаштувань АТМТ потрібно ввести код.

Структура меню

1 Центр повідомлень

- 1 Написати повідомл.
- 2 Вхідні
- 3 Чорнетки
- 4 Вихідні
- 5 Надіслані
- 6 Збережені елементи
- 7 Інфо про повідомл.
- 8 Налаштування повідомл.

2 Телефонний довідник

- 1 Імена
- 2 Додати новий запис
- 3 Налаштування
- 4 Групи
- 5 Швидкий набір
- 6 Номери сервісного набору
- 7 Номер власника
- 8 Моя картка

3 Історія викликів

- 1 Виклики
- 2 Пропущені виклики
- 3 Вхідні виклики
- 4 Вихідні виклики
- 5 Лічильник SMS
- 6 Час дзвінка
- 7 Лічильник GPRS
- 8 Вартість дзвінків

4 Установки

- 1 Профілі
- 2 Екран
- 3 Дата і час
- 4 З'єднання
- 5 Звичайне налаштування виклику
- 6 Телефон
- 7 Налаштування Java
- 8 Безпека
- 9 Менеджер пам'яті
- 10 Відновити заводські параметри

5 Менеджер файлів

- 1 Ігри та програми
- 2 Малюнки
- 3 Зображення
- 4 Музичні файли
- 5 Отримані файли
- 6 Записи
- 7 Тони
- 8 Відео

6 Мультимедіа

- 1 Камера
- 2 Відеокамера
- 3 Музика
- 4 FM Радіо
- 5 Диктофон
- 6 Програма створення рингтонів

7 Органайзер

- 1 Будильник
- 2 Календар
- 3 Список Що зробити
- 4 Примітки
- 5 Калькулятор
- 6 Секундомір
- 7 Пошук дати
- 8 Конвертер
- 9 Світовий годинник

8 Яндекс

- 1 Пошук
- 2 Погода
- 3 Карта метро
- 4 Новини
- 5 Словник
- 6 Програма ТВ

9 Браузер

- 1 Домашня сторінка
- 2 Google
- 3 Закладки
- 4 Історія
- 5 Налаштування
- 6 Введіть адресу
- 7 Збережені сторінки

Краткая справка о функциях

У даному розділі наведено стисле пояснення функцій вашого телефону.

Центр повідомлень Меню 1

Написати повідомл.	Це меню містить функції SMS (текстових повідомлень) та MMS (мультимедійних повідомлень).
Вхідні	Вас буде сповіщено про надходження повідомлення. Отримані повідомлення зберігаються у папці "Вхідні".
Чорнетки	Можна тимчасово зберегти повідомлення у папці Чернетки.
Вихідні	Це папка для тимчасового зберігання ненадісланих повідомлень або повідомлень, які ви надіслали, але їх не вдалося доставити.
Надіслані	Після надсилання текстове чи мультимедійне повідомлення зберігається в папці Надіслані.
Збережені елементи	Доступ до збережених повідомлень, текстових та мультимедійних шаблонів.
Інфо про повідомл.	Читати повідомлення - це текстові повідомлення мережі до GSM.
Налаштування повідомл.	Дане меню дозволяє встановити настройки вашого провайдера послуг мережі.

Телефонний довідник Меню 2

Імена	Виберіть Імена і введіть ім'я, яке потрібно знайти у списку контактів.
Додати новий запис	Додавання нового контакту. Для нового контакту можна ввести ім'я, різні номери телефонів, адреси електронної пошти, вказати групу та додати зображення.
Настройки	Вибір параметрів відображення контакту.
Групи	Упорядкування контактів за групами.
Швидкий набір	Будь-якій клавіші від 2 до 8 можна присвоїти ім'я зі списку контактів. Телефонувати на цей контакт можна безпосередньо натиснувши цю клавішу у режимі очікування.
Номери сервісного набору	Ця функція використовується для доступу до списку послуг, що надаються оператором мережі (якщо підтримується SIM-картою).
Номер власника	Дозволяє зберегти та перевірити власний номер на SIM-карті.
Моя картка	Створення власної візитки з іменем та номерами телефону.

Історія викликів Меню 3

Виклики	За допомогою цього параметра можна переглянути списки вихідних або вхідних дзвінків.
Пропущені виклики	Перегляд списку пропущених дзвінків.
Вхідні виклики	Перегляд списку вхідних дзвінків.
Вихідні виклики	Перегляд списку вихідних дзвінків.
Лічильник SMS	Перегляд кількості надісланих та отриманих повідомлень.
Час дзвінка	Дозволяє переглянути тривалість ваших вхідних та вихідних дзвінків. Можна також скинути таймери викликів.
Лічильник GPRS	Перевірка об'єму даних, переданих по мережі.
Вартість дзвінків	Перегляд тарифів на вихідні дзвінки та тривалості всіх вхідних і вихідних дзвінків. Можна також налаштувати вартість дзвінків.

Установки Меню 4

Профілі	Налаштування та зміна тонів телефону для різних подій та середовищ.
Екран	Дозволяє змінити настройки дисплея телефону.
Дата і час	Ви можете настроїти функції відповідно до дати та часу.
З'єднання	Встановлення налаштування або даних для під'єднання телефону до іншого пристрою чи мережі.
Звичайне налаштування виклику	Дозволяє здійснити настройки меню дзвінків.
Телефон	Налаштування телефону <ul style="list-style-type: none">› Мови: зміна мови відображення тексту на телефоні. Ця зміна також вплине на мову режиму введення тексту.› Енергозбереження: щоб змінити заводські налаштування енергозбереження, виберіть: Вимк./Тільки вночі/Завжди увімк.› Інформація про телефон: відображення номера телефону, номера моделі та версії програмного забезпечення.
Налаштування Java	Вибір налаштувань профілю Java або постачальника послуг мобільного зв'язку.

Установки Меню 4 (Продолжение)

Безпека	<p>Налаштування параметрів безпеки телефону.</p> <ul style="list-style-type: none">› Запит коду PIN: увімкнення запиту коду PIN вашої SIM-карти при кожному увімкненні телефону.› Блокування телефону: для запобігання несанкціонованому використанню телефону можна встановити код безпеки.› Блокування під час зміни SIM: блокування телефону під час зміни SIM-карти.› Система стеження за викраденим телефоном: система стеження за викраденим телефоном (АТМТ) надає можливість прослідкувати за загубленим телефоном.› Зміна кодів: PIN – це скорочення від Personal Identification Number (Персональний ідентифікаційний номер). Він охороняє телефон від несанкціонованого використання. Ви можете змінити коди доступу: код блокування, код PIN, код PIN2 та код АТМТ.
Менеджер пам'яті	<p>Ця функція дозволяє перевірити об'єм вільного і використаного простору пам'яті телефону, SIM-карти, а також зовнішньої пам'яті (за наявності).</p>
Відновити заводські параметри	<p>Відновлення всіх заводських параметрів. Для увімкнення цієї функції необхідно ввести код безпеки.</p>

Менеджер файлів Меню 5

Ігри та програми	Доступ до різноманітних ігор та програм у телефоні.
Малюнки	Перегляд списку стандартних файлів із зображеннями.
Зображення	Відображення списку файлів із зображеннями.
Музичні файли	Створення списку музичних файлів, збережених у пам'яті, та прослуховування їх у цій папці.
Отримані файли	Перегляд списку отриманих файлів.
Записи	У цій папці містяться записи програм FM-радіо та голосові записи.
Тони	Відображення списку сигналів сповіщень та рингтонів телефону. Використовуючи цю папку, можна впорядковувати та встановлювати звукові файли як рингтони.
Відео	Відображення списку відеозаписів.

Мультимедіа Меню 6

Камера	За допомогою вбудованої камери можна робити знімки; цей пункт також дозволяє налаштувати параметри камери.
Відеокамера	За допомогою вбудованої в телефон відеокамери можна записувати відеокліпи.
Музика	Прослуховування різноманітної музики, збереженої у телефоні.
FM Радіо	Отримання сигналу FM-радіо з використанням зовнішніх навушників. Свою улюблену радіостанцію можна слухати в будь-який час. Примітка. З метою покращення прийому радіосигналу радимо підключати навушники до роз'єму для пристрою "вільні руки".
Диктофон	Дозволяє записати голосову нотатку.
Програма створення рингтонів	Створення власних рингтонів.

Органайзер Меню 7

Будильник	За допомогою цього параметра можна встановити будильник на визначений час.
Календар	Перегляд календаря і додавання подій за вибраною датою.
Список Що зробити	Ви можете переглядати, редагувати та додавати справи.
Примітки	Додавання нових пам'яток, перегляд та впорядкування збережених пам'яток.
Калькулятор	Калькулятор пропонує основні арифметичні операції: додавання, віднімання, множення та ділення.
Секундомір	Дана опція дозволяє вам скористатись функцією секундоміра.
Пошук дати	Обчислити потрібну дату можна, додавши(після) або віднявши(до) дні.
Конвертер	Конвертує будь-які величини у потрібному напрямі. Перевести в іншу систему вимірювання можна багато видів одиниць: валюту, площу, довжину, вагу, температуру, об'єм та швидкість.
Світовий годинник	Відображення часу у найбільших містах світу. Також можна налаштувати будь-яке місто як рідне місто та ВМИКАТИ/ВИМИКАТИ перехід на літній/зимовий час.

Яндекс Меню 8

Це меню, яке пропонується постачальником послуг мобільного зв'язку, дозволяє користуватися пошуком і отримувати інформацію про погоду, новини, користуватися картою метро, словником та переглядати програму телепередач.

Браузер Меню 9

Домашня сторінка	Під'єднання до домашньої сторінки. Домашня сторінка - це веб-сайт, який встановлено в увімкненому профілі.
Google	Використовуючи цю папку, можна безпосередньо переходити до веб-сторінок Google.
Закладки	Збереження URL-адрес вибраних веб-сайтів для швидкого доступу пізніше.
Історія	Перелік сторінок, які недавно переглядалися.
Налаштування	Налаштування профілю, кеша і рівня безпеки для Інтернет-послуги.
Введіть адресу	Безпосередній перехід на необхідну сторінку. Ввівши потрібну URL-адресу, натисніть клавішу ОК, щоб перейти до потрібного веб-сайту.
Збережені сторінки	Перегляд збережених веб-сторінок.

Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

Перегляньте цю коротку інструкцію. Недотримання викладених у ній вказівок може бути небезпечним або протизаконним. Детальнішу інформацію див. далі у цьому посібнику.

Увага!

- › Заради власної безпеки використовуйте **ЛИШЕ ОРИГІНАЛЬНІ** акумулятори та зарядні пристрої.
- › Вимикайте телефон всюди, де цього вимагають спеціальні правила, наприклад у лікарні, де він може вплинути на медичне обладнання.
- › Акумулятори треба утилізувати згідно з чинним законодавством.

Догляд та технічне обслуговування

УВАГА! Використовуйте акумулятори, зарядні пристрої та аксесуари рекомендовані для даної моделі телефону. Використання будь-яких інших типів пристроїв може бути небезпечним та призвести до втрати гарантії на телефон.

- › Не розбирайте цей пристрій. При потребі ремонту зверніться до кваліфікованого майстра.
В разі гарантійного ремонту деякі частини телефону можуть бути замінені на інші, за умови, що замінні частини відповідають за своєю функціональністю заміненним частинам.
- › Також пристрій не слід класти біля джерел тепла, наприклад обігрівачів або кухонних плит.

- › Для чищення зовнішньої поверхні телефону використовуйте суху ганчірку. (Не використовуйте розчинники.)
- › Не тримайте телефон поблизу кредитних карток або транспортних квитків, оскільки він може впливати на інформацію, що зберігається на магнітних стрічках.

Електронні прилади

Усі мобільні телефони можуть створювати радіоперешкоди, які можуть негативно впливати на роботу інших приладів.

- › Не користуйтеся мобільним телефоном біля медичного обладнання без спеціального дозволу на це. Не розташовуйте телефон поблизу кардіостимулятора, наприклад, у нагрудній кишені.

Безпека під час керування автомобілем

Ознайомтесь із місцевими законами та положеннями щодо використання мобільного телефону під час їзди.

- › Не розмовляйте по телефону під час керування автомобілем.
- › Використовуйте гарнітуру, за її наявності.
- › З'їдьте з проїзної частини та припаркуйтесь перед здійсненням виклику чи для відповіді на вхідний виклик, якщо цього вимагають умови керування автомобілем.

Район проведення вибухових робіт

Не використовуйте телефон у районі, де проводяться вибухові роботи. Необхідно дотримуватись відповідних обмежень, правил та законів.

Потенційно вибухонебезпечне середовище

Не використовуйте телефон на автозаправних станціях. Не використовуйте телефон поблизу пального або хімічних речовин.

У літаку

Бездротові пристрої можуть спричинити перешкоди в роботі авіаційного обладнання.

› Вимкніть телефон перед посадкою на літак.

Діти

Зберігайте телефон у місцях, недосяжних для дітей. В ньому є дрібні деталі, які у випадку від'єднання та потрапляння в дихальні шляхи можуть викликати задушення.

Екстрені виклики

Деякі стільникові мережі можуть не підтримувати екстрені дзвінки. Тому для здійснення екстрених викликів не слід покладатись тільки на мобільний телефон. Для отримання детальнішої інформації зверніться до свого постачальника послуг мобільного зв'язку.

Використання та догляд за акумулятором

- › Перед заряджанням акумулятора не потрібно його повністю розряджати. На відміну від інших типів акумуляторів, цей не має ефекту пам'яті, який може негативно впливати на роботу акумулятора.
- › Використовуйте лише акумулятори та зарядні пристрої LG. Зарядні пристрої LG розроблено для забезпечення максимального терміну роботи акумулятора.
- › Не розбирайте та не закорочуйте акумулятор.
- › Замініть акумулятор, якщо він більше не забезпечує належну роботу телефону. Ресурс даного акумулятора розрахований на сотні перезаряджень.
- › Не залишайте зарядний пристрій під прямим сонячним промінням та в приміщенні з підвищеною вологістю, наприклад у ванній кімнаті.
- › Якщо встановлено акумулятор невідповідного типу, існує ризик вибуху.
- › Утилізуйте використані акумулятори згідно з інструкціями виробника.

Випромінювання радіочастотної енергії

Відомості про випромінювання радіохвиль та коефіцієнт питомого поглинання (SAR)

Модель телефону KF301 розроблено відповідно до вимог безпеки щодо радіочастотного випромінювання. Ці вимоги базуються на наукових рекомендаціях, які визначають безпечні межі випромінювання радіохвиль для всіх людей, незалежно від їх віку та стану здоров'я.

- › Для визначення норм випромінювання радіохвиль використовується одиниця виміру, відома як коефіцієнт питомого поглинання (SAR). Вимірювання коефіцієнта SAR проводяться з використанням стандартних методів під час того, як пристрій працює із максимально дозволеною потужністю в усіх використовуваних частотних діапазонах.
- › У різних моделях телефонів LG можуть бути різні рівні SAR, однак усі вони відповідають необхідним вимогам щодо випромінювання радіохвиль.
- › Ліміт коефіцієнта SAR, рекомендований Міжнародною комісією з захисту від неіонізуючої радіації (ICNIRP), становить 2 Вт/кг розподілених на 10 (десять) грам тканини організму.
- › Найвищий рівень SAR для цієї моделі, який було зафіксовано під час тестування за системою DASY4, у разі використання біля вуха становить 1,21 Вт/кг (10 г), а якщо телефон знаходиться на тілі, — 0,247 Вт/кг (10 г).
- › Дані SAR наведено для мешканців країн та регіонів, які прийняли рекомендовану Інститутом електричної та електронної інженерії (IEEE) межу SAR, що дорівнює 1,6 Вт/кг на один (1) грам тканини організму.

Акcesуари

Для цього телефону передбачено різні акcesуари. Акcesуари можна вибирати відповідно до особистих комунікаційних потреб.

Стандартний акумулятор



Портативний зарядний пристрій



Гарнітура



Примітка

- › Завжди використовуйте тільки оригінальні акcesуари LG. Нехтування цим може призвести до скасування гарантії.
- › Акcesуари відрізняються залежно від місця придбання; замовити акcesуари можна у місцевого постачальника послуг або агента.

Технічні характеристики

Робоча температура

- › Макс. : +55°C (використання)
+45°C (заряджання)
- › Мін.: -10°C

Bluetooth QD ID B016215

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 900/1800/1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KF301

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V1.3.2
EN 301 511 V9.0.2
EN 50360:2001, EN62209-1:2006
EN 60950-1:2001
EN300328 V1.7.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-ThamesSurrey - KT12 2TD , United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility
that the product mentioned above to which this
declaration relates complies with the above mentioned
standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

04. Feb. 2010

Signature of representative

KF301 Қолданушы нұсқаушасы - ҚАЗАҚ ТІЛІ

Мануалдағы кейбір қолданбалар нұсқа мен қызмет операторына байланысты телефоннан өзгеше болуы мүмкін.



SIM картасын және телефон батареясын салу

SIM картасын салу

Ұялы желіге жазылған кезде, сізге PIN коды, кез келген қолануға болатын қосымша қызметтер мен т.б. сияқты жазылу деректері жүктелген алынбалы SIM картасы беріледі.

Маңызды! › Алынбалы SIM картасы мен оның түйіспелері сызылып немесе майысып, оңай зақымдануы мүмкін, сондықтан картаны ұстаған, салған немесе шығарған кезде абайлаңыз. SIM карталарының барлығын балалардың қолы жетпейтін жерде ұстаңыз.

Суреттер

Батарея алудың алдында телефонды өшіріп, зарядтағыштан алыңыз.

- 1 Батарея қақпағын ашыңыз
- 2 SIM картасын салыңыз
- 3 Батарея қақпағын жабыңыз
- 4 Батареяны зарядтаңыз

Ескертпе: Алғаш рет пайдаланғанда, батареяны толық зарядтаңыз.





Телефонның құрамдас бөліктері





Телефонды қосу немесе өшіру

1. Телефон қосылғанға дейін Аяқтау түймесін басып тұрыңыз.
2. Телефон өшкенге дейін Аяқтау түймесін басып тұрыңыз.



Қоңырау шалу

1. Телефон кодымен бірге телефон нөмірін теріңіз.
2. Қоңырау шалу үшін  түймесін басыңыз.
3. Қоңырауды аяқтау үшін  түймесін немесе оң жақ дисплей түймесін басыңыз.

Халықаралық қоңырау шалу

1. Халықаралық префиксті қосу үшін  түймесін басып тұрыңыз. «+» таңбасы автоматты түрде халықаралық желіге шығу кодын таңдайды.
2. Мемлекет кодын, телефон кодын және телефон нөмірін теріңіз.
3. Телефон нөміріне қоңырау шалу үшін  [жіберу] түймесін басыңыз.

Қоңырау қабылдау

1. Қоңырау келгенде телефон шырылдап, дисплейде телефонның жыпылықтаған белгішесі көрсетіледі.
2. Кез келген түймемен жауап беру режимі таңдалған болса,  түймесінен басқа кез келген түймені басып, қоңырауды қабылдауға болады.
3. Қоңырауды аяқтау үшін  түймесін басыңыз.

Мәтінді теру

Телефон пернетақтасын пайдаланып сан мен әріптік таңбаларды теруге болады.

T9 режимі

T9 болжаулы мәтін енгізу режимі түймелерді аз басып, сөздерді теруді жеңілдетеді. Әр түймені басқан сайын, телефон ішке орнатылған сөздіктен теріліп жатыр деп болжанатын таңбаларды көрсете бастайды.

123 режимі (Сандар режимі)

Әр сан үшін түймені бір рет басып, сандарды теріңіз.

Таңба режимі

Таңба режимі әр түрлі таңбалар мен арнайы белгілерді теруге мүмкіндік береді. Таңбаны теру үшін Опциялар → Енгізу Таңба пәрменін таңдаңыз. Жылжу және сан түймелерінің көмегімен қажетті таңбаны таңдаңыз да, ОК түймесін басыңыз.

KF301 USER GUIDE - English

Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.



Installing the SIM card and the handset battery

Installing the SIM Card

When you subscribe to a cellular network, you are provided with a plug-in SIM card loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.

Important! The plug-in SIM card and its contacts can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of small children.

Illustrations

Always switch the device off and disconnect the charger before removing the battery.

- 1 Remove the back cover.
- 2 Insert the SIM card.
- 3 Attach the back cover.
- 4 Charge the battery.

Note: Fully charge the battery before using it for the first time.





Phone Components





Turning Your Phone On and Off

1. Press and hold the End key until the power comes on.
2. Press and hold the End key until the power goes off.



Making a call

1. Enter a phone number including the area code.
2. Press the  key to call the number.
3. To end the call, press the  key.

Making an international call

1. Press and hold the  key for the international prefix. The '+' character automatically selects the international access code.
2. Enter the country code, area code, and the phone number.
3. Press  [Send] key to call the number.

Answering a call

1. When you receive a call, the phone rings.
2. If the **Press any key** has been set as the **Answer mode** (Settings > Call > Answer mode), any key press will answer a call except for the  key.
3. To end the call, press the  key.

Entering Text

You can enter alphanumeric characters by using the phone's keypad.

T9 Mode

The T9 predictive text input mode lets you enter words easily with a minimum number of key presses. As you press each key, the phone begins to display the characters that it thinks you are typing based on the built-in dictionary.

123 Mode (Numbers Mode)

Type numbers using pressing and holding the button keys.

Symbol Mode

The symbol mode enables you to enter various symbols or special characters. To enter a symbol, select **Options** → **Insert Symbol**. Use the navigation keys to select the desired symbol and press the OK key.

