


**LG** PN: MMB0376451 (1.1)

## Guía del usuario de GS155a - Español

Antes de operar su teléfono, por favor lea atenta y detenidamente esta guía de instrucciones. Las opciones descritas en esta guía pueden no coincidir con las opciones del teléfono en función de la versión del software del teléfono y el proveedor de servicios.



## Características del teléfono



- Auricular**
- Pantalla de visualización**
- Teclas de navegación**  
Úselas para acceder rápidamente a las funciones del teléfono.
- Teclas de función**  
Cada una de estas teclas ejecuta las funciones indicadas por el texto en pantalla ubicado justo sobre ellas.
- Tecla Encender/Apagar/Finalizar**  
Permite encender o apagar el teléfono, terminar llamadas o volver al modo de espera.
- Tecla Mensaje SOS**  
Si la mantiene presionada envía el mensaje de emergencia a los números predeterminados.
- Tecla Perfiles rápidos**  
Si la mantiene presionada cambia el perfil de Sólo vibración a General o viceversa.
- Tecla Enviar/ Llamar/ Contestar**  
Marca un número de teléfono y responde las llamadas entrantes. En la pantalla principal muestra el registro de llamadas.

## Mapa del menú

<b>1 Mensajes</b> 1 Nuevo mensaje 2 Bz. entrada 3 Borradores 4 Caja del chat 5 Bz. salida 6 Enviados 7 Escuchar Buzón de voz 8 Mensajes informativos 9 Plantillas 0 Configuraciones	<b>2 Contactos</b> 1 Buscar 2 Nuevo contacto 3 Marcación rápida 4 Copiar todo 5 Borrar todo 6 Estado de memoria 7 Información	<b>3 Llamadas</b> 1 Todas 2 Llam. perdidas 3 Llam. realizadas 4 Llam. recibidas 5 Duración de llamada	<b>4 Juegos</b> 1 Esferas espaciales	<b>5 Mis cosas</b> 1 Imágenes 2 Sonidos 3 Otros
<b>6 Multimedia</b> 1 Cámara 2 Reproductor MP3 3 Radio FM	<b>7 Herramientas</b> 1 Linterna 2 Llamada falsa 3 Calculadora 4 Cronómetro 5 Conversor de unidad 6 Reloj mundial 7 Servicios SIM	<b>8 Organizador</b> 1 Alarma 2 Calendario 3 Nota	<b>9 Configuraciones</b> 1 Perfiles 2 Fecha y hora 3 Idioma 4 Pantalla 5 Llamada 6 Bloqueo automático del teclado 7 Seguridad 8 Ahorro de energía 9 Conexión USB 0 Selección de red * Restaurar configuraciones # Estado de memoria	

## Innovaciones

### Linterna

Use la linterna tocando ligeramente la tecla de navegación. Para apagarla toque cualquier otra tecla del teclado numeral. Para tenerla encendida de manera constante, presione por algunos segundos. Haga lo mismo para apagarla.

### Caja del chat

Usted puede recibir y enviar mensajes en solamente una pantalla accediendo a las opciones **Menú > Mensajes > Caja del chat > Nuevo chat > elija el contacto > Chat > escriba el mensaje > Opciones > Enviar**.

**Nota:** al utilizar la opción de chat no cambie de pantalla, de lo contrario el mensaje recibido se enviará al buzón de entrada.

### Mensaje SOS

Usted puede crear su propio mensaje para enviarlo a tres determinados números en una situación de emergencia sólo oprimiendo la tecla 9 por dos segundos. Una vez ingresados los números y el texto, no podrán ser modificados.

### Llamada falsa

Usted puede programar una llamada con nombre y teléfono para que le llame en un determinado tiempo. Para encender esta función toque **Menú > Herramientas > Llamada falsa > elija Encendido > elija la hora, remitente y el teléfono > Opciones > Guardar**.

**Nota:** mientras esté en una llamada falsa, se desactivarán temporalmente los servicios de red, éstos se activarán nuevamente al terminar la llamada falsa.

## Juegos

Puede acceder a la selección de juego. El teléfono GS155a tiene incluido un excelente juego precargado para entreterlo cuando tenga tiempo disponible

## Mis cosas

**Imágenes** Contiene imágenes de su tarjeta de memoria e imágenes que tomó con la cámara del teléfono.

**Sonidos** Contiene los archivos de sonido que posee en su teléfono o tarjeta de memoria.

**Otros** Puede acceder a los otros archivos que no estén guardados en las carpetas anteriores.

**Nota:** El teléfono GS155a admite archivos de imagen JPEG o archivos de sonido MP3 y MIDI.

## Multimedia

**Cámara** Esta opción le permite acceder a la cámara integrada de su teléfono.

**Reproductor MP3** Acceda al reproductor de MP3 integrado, con el que podrá reproducir su música favorita.

**Rádío FM** El LG GS155a tiene una función de radio FM que puede sintonizar sus emisoras favoritas.

**Nota:** si usted se encuentra en un área con mala recepción, podrá experimentar dificultades para escuchar la radio. Le recomendamos insertar los audífonos así como extender bien el cable para mantener una buena recepción de radio.

## Organizador y Herramientas

**Alarma** Le permite establecer una alarma en el teléfono para que suene a una hora determinada.

**Calendario** Puede consultar fechas y establecer planes en su calendario.

**Nota** Registre sus propias notas en esta opción.

## Apagar y encender el teléfono

1 Mantenga presionada la tecla **Encender/Apagar/Finalizar** hasta que se encienda el teléfono.

2 Mantenga presionada la tecla **Encender/Apagar/Finalizar** hasta que se apague el teléfono.

## Realizar una llamada

1 Inserte el número mediante el teclado. Para borrar un dígito, presione la tecla **Borrar**.

2 Presione para iniciar la llamada.

3 Para finalizar la llamada, presione.

**SUGERENCIA:** Para ingresar + al realizar una llamada internacional, mantenga presionada la tecla 0.

## Realizar una llamada desde los contactos

1 Presione **Contactos** y a continuación **Buscar** para ver los contactos de su agenda.

2 Con el teclado, ingrese la primera letra del contacto al que desea llamar. Por ejemplo, para Oficina, pulse 6 tres veces.

3 Para desplazarse por los contactos y sus diferentes números, use la tecla de navegación hacia arriba y hacia abajo.

4 Presione para iniciar la llamada.

**SUGERENCIA:** Puede cambiar la configuración del teléfono para responder a las llamadas de diferentes formas. Presione **Menú > Configuraciones > Llamada > Modo de respuesta > Cualquier tecla o Sólo tecla "Enviar"**.

## Contestar y rechazar una llamada

Cuando el teléfono suene y el icono del teléfono parpadee en la pantalla, pulse la tecla o la tecla de función izquierda. Si se ha activado la opción del menú **Cualquier tecla** (Menú 9.5.2.1), podrá responder a la llamada pulsando cualquier tecla, excepto la tecla **Encender/Apagar/Finalizar** o la tecla de función derecha.

## Fichas de referencia rápida

Las fichas siguientes contienen explicaciones breves de las funciones de su teléfono.

### Mensajes

**Nuevo mensaje** Puede crear un nuevo mensaje.

**Bz. entrada** Los mensajes que reciba se irán almacenando en el buzón de entrada.

**Borradores** Este menú muestra la lista de mensajes que usted haya guardado como borradores.

**Caja del chat** Almacene los mensajes recibidos y enviados en una sola pantalla, creando un chat de SMS.

**Bz. salida** Este menú permite ver los mensajes que no se han podido enviar.

**Enviados** Este menú permite ver los mensajes que ya se han enviado, además de su fecha y contenido.

**Escuchar Buzón de voz** Este menú le permite acceder rápidamente a su buzón de voz (si existe en la red).

**Mensajes informativos** Le permite ver los mensajes informativos que le envía su proveedor de servicio.

**Plantillas** En la lista hay mensajes predefinidos. Puede ver y editar los mensajes de plantilla o crear mensajes nuevos.

**Configuraciones** Este menú le permite cambiar otras configuraciones de mensajes.

**Contactos**

**Buscar** Puede buscar contactos en la agenda. Puede realizar una búsqueda instantánea si ingresa la primera letra del nombre que desea buscar.

## Organizador y Herramientas (Continuación)

**Linterna** Puede usar su teléfono como una linterna.

**Llamada falsa** Puede programar una llamada ficticia después de establecer la hora.

**Calculadora** La calculadora contiene las funciones estándar: +, -, x, / (suma, resta, multiplicación y división).

**Cronómetro** El cronómetro funciona como cualquier cronómetro convencional.

**Conversor de unidad** Permite realizar conversiones en las siguientes unidades: Moneda, Área, Longitud, Peso, Temperatura, Volumen y Velocidad.

**Reloj mundial** Permite determinar el tiempo actual en otra zona horaria u otro país.

## Configuraciones

**Perfiles** En Perfiles, usted puede ajustar y personalizar el tono del teléfono para diferentes situaciones.

**Modo avión:** al encender esta función se le permite usar sólo las funciones del teléfono que no requieren del uso de la red inalámbrica como cuando esté en un avión o en lugares en los que no se puede utilizar la red inalámbrica.

**Fecha y hora** Puede establecer las funciones relacionadas con fecha y hora.

**Idioma** Le permite seleccionar el idioma. Este cambio también afecta al modo de inserción de texto.

**Pantalla** Puede cambiar los ajustes de la pantalla del teléfono.

**Llamada** Puede modificar diversas configuraciones relacionadas al menú de llamadas como desvío de llamada, modo de respuesta y mucho más.

**Bloqueo automático de teclado** Configure su teléfono para bloquear el teclado automáticamente en 10, 30 ó 60 segundos.

## Instalación de la tarjeta SIM y carga de la batería

### Instalación de la tarjeta SIM

Quando se suscribe a una red celular, se le suministra una tarjeta SIM que se inserta en el teléfono y que tiene cargados los detalles de suscripción, por ejemplo, el PIN, servicios opcionales disponibles y muchos otros detalles.

### Importante

La tarjeta SIM que se inserta en el teléfono y sus contactos pueden dañarse con facilidad si la tarjeta se raya o se dobla. Debe ser cuidadoso al manipularla, insertarla o extraerla. Mantenga todas las tarjetas SIM fuera del alcance de niños.

Compatibilidad de la tarjeta SIM: 2G

### Ilustraciones

1. Abra la tapa de la batería
2. Extraiga la batería
3. Inserte la tarjeta SIM
4. Inserte la tarjeta de memoria externa
5. Cierre la tapa de la batería
6. Cargue la batería



### ADVERTENCIA:

No extraiga la batería cuando el teléfono está encendido, ya que esto puede dañar el teléfono.

El teléfono GS155a admite una tarjeta de memoria de hasta 2 GB.

## Cambiar la configuración de llamada

Puede establecer el menú pertinente a una llamada. Presione **Menú > Configuraciones > Seguridad**.

**Restricción de llamada:** seleccione esta opción cuando desee restringir las llamadas.

**Marcación fija:** elija una lista de números a los que puede llamar desde el teléfono. Necesitará el código PIN2 de su operador. Sólo puede llamar desde el teléfono a los números que estén incluidos en la lista de marcación fija.

### Ingreso de texto

Puede ingresar caracteres alfanuméricos utilizando el teclado del teléfono. Por ejemplo, para guardar nombres en Contactos, escribir un mensaje o planificar eventos en el calendario es necesario ingresar texto. Los siguientes métodos de entrada de texto se encuentran disponibles en el teléfono: modo predictivo T9, modo manual ABC y modo 123.

**Nota:** es posible que algunos campos permitan sólo un modo de entrada de texto (por ejemplo, un número de teléfono en los campos de la agenda).

### Modo predictivo T9

Este modo le permite ingresar palabras con sólo un tecleo por cada letra. Cada tecla del teclado tiene más de una letra. El modo T9 compara automáticamente sus tecléos con un diccionario lingüístico interno para determinar la palabra correcta.

### Modo Abc

Este modo le permite ingresar letras presionando la tecla marcada con la letra correspondiente una, dos, tres o más veces hasta que aparezca la letra.

### Modo 123

Ingrese números utilizando una pulsación por número.

## Contactos (Continuación)

**Nuevo contacto** Puede agregar un nuevo contacto a la agenda.

**Marcación rápida** Puede asignar contactos a cualquiera de las teclas de 2 a 8.

**Copiar todo** Puede copiar todos los contactos desde la memoria de la tarjeta SIM a la memoria del teléfono y desde la memoria del teléfono a la memoria de la tarjeta SIM.

**Borrar todo** Puede borrar todos los contactos de la memoria de la tarjeta SIM o de la memoria del teléfono.

**Estado de memoria** Puede comprobar el espacio libre y el uso de la memoria.

**Información**

Números de servicios: acceda a la lista de números de servicios asignados por su proveedor de servicios de forma segura.

Número propio: puede guardar y comprobar su propio número en la tarjeta SIM.

Tarjeta de visita: esta opción le permite crear su propia tarjeta de presentación, con su nombre, número de teléfono, etc.

## Llamadas

**Todas** Muestra una lista de las llamadas recibidas, realizadas y perdidas.

**Llam. perdidas** Esta opción le permite ver las últimas llamadas que no contestó.

**Llam. realizadas** Esta opción le permite ver las últimas llamadas salientes (realizadas o intentadas).

**Llam. recibidas** Esta opción le permite ver las últimas llamadas contestadas.

**Duración de llamada** Le permite ver la duración de sus llamadas.

## Configuraciones (Continuación)

**Seguridad** Este menú le permite configurar el teléfono de manera segura.

**Solicitar código PIN:** puede establecer el teléfono para que solicite el código PIN de la tarjeta SIM al encenderlo.

**Bloquear teléfono:** utilice el código de seguridad para impedir el uso no autorizado del teléfono.

**Restricción de llamada:** puede restringir llamadas indeseadas.

**Marcación fija:** puede restringir los números a los que el teléfono podrá llamar.

**Rastreador de teléfono antirrobo:** al cambiar la tarjeta SIM, será enviado un SMS a los números configurados por el verdadero propietario. El usuario tiene que configurar las opciones de ATMT con el nombre, número de teléfono principal y número secundario. El usuario debe habilitar ATMT para activar la función ATMT. El código predeterminado ATMT es "0000". Los SMS ATMT contienen el IMEI del teléfono robado o perdido y el número de línea de la SIM insertada por el actual usuario del teléfono.

**Cambiar códigos:** PIN es una abreviatura de "Número de identificación personal" que se utiliza para impedir el uso del teléfono por personas no autorizadas.

**Ahorro de energía** Si activa este menú, ahorrará energía cuando no utilice el teléfono.

**Conexión USB** Cambie la conexión USB para Almacenamiento masivo, PC Suite o Preguntar siempre.

**Selección de red** Puede seleccionar una red, la cual se registrará automática o manualmente. Normalmente, la selección de red está establecida en Automático. También se puede establecer una red preferida.

**Restaurar configuraciones** Puede inicializar todos los valores predeterminados de fábrica. Necesitará el código de seguridad para activar esta función.

**Estado de memoria** Le permite comprobar el espacio libre y el uso de memoria de cada almacén.

## Indicaciones de seguridad

Lea estas sencillas instrucciones. Su desconocimiento puede ser peligroso o ilegal.

- ⚠️ ADVERTENCIA**
- Los teléfonos celulares deben estar apagados en todo momento en el avión.
- No sostenga el teléfono en la mano al manejar.
- No use el teléfono cerca de gasolineras, depósitos de combustible, plantas químicas u operaciones de demolición.
- Para su seguridad, use ÚNICAMENTE las baterías y los cargadores ORIGINALES especificados.
- No manipule el teléfono con las manos húmedas cuando se esté cargando. Podría ocasionar choque eléctrico o dañar gravemente el teléfono.
- Mantenga el teléfono en un lugar seguro fuera del alcance de los niños pequeños. Incluye piezas pequeñas que, si se sueltan, podrían ocasionar riesgo de asfixia.
- No cargue el teléfono si está apoyado sobre superficies acolchadas.
- El teléfono se debe cargar en una zona con ventilación adecuada.

- PRECAUCIÓN**
- Apague el teléfono en todas las áreas donde rijan disposiciones especiales que así lo requieran. Por ejemplo, no use el teléfono en hospitales o puede afectar equipo médico delicado.
- No todas las redes celulares cuentan con llamadas de emergencia. Por lo tanto, nunca debe depender sólo del teléfono celular para las llamadas de emergencia.
- Use solamente accesorios ORIGINALES para evitarle daños al teléfono.
- Todos los transmisores de radio tienen riesgos de interferencia con equipos electrónicos que estén muy próximos. Una interferencia mínima puede afectar televisores, radios, computadores personales, etc.
- Se debe deshacer de las baterías de acuerdo con la legislación pertinente.
- No desarme el teléfono ni la batería.

**Exposición a las señales de radiofrecuencia**

Exposición a ondas de radio y SAR (Specific Absorption Rate, Tasa específica de absorción). Este teléfono móvil ha sido diseñado para cumplir la normativa de seguridad aplicable en relación con la exposición a las ondas de radio. Esta normativa se basa en instrucciones científicas que incluyen márgenes de seguridad diseñados para garantizar la seguridad de todo tipo de personas, independientemente de su edad y estado de salud.

- Las directrices de exposición a ondas de radio utilizan una unidad de medición conocida como Tasa específica de absorción o SAR. Las pruebas de SAR se llevan a cabo utilizando métodos estandarizados con el teléfono vía la transmisión al nivel más alto de

El teléfono celular puede ser peligroso si se usa incorrectamente.

- No utilice el teléfono en gasolineras.
- No lo utilice cerca de productos químicos o combustibles.
- No transporte o almacene explosivos, líquidos o gases inflamables en el compartimento de su vehículo donde se encuentran el teléfono móvil y los accesorios.

**En aviones**

Los dispositivos inalámbricos pueden provocar interferencias en los aviones.

- Apague el teléfono móvil antes de embarcar en el avión.
- No lo utilice en tierra sin el permiso de la tripulación.

**Niños**

Deje el teléfono en un lugar seguro fuera del alcance de niños pequeños, ya que el aparato incluye piezas pequeñas que, si se tragan, pueden causar asfixia.

**Llamadas de emergencia**

Puede que las llamadas de emergencia no estén disponibles en todas las redes móviles. Por ello, nunca debe depender únicamente del teléfono para realizar llamadas de emergencia. Consulte a su proveedor de servicios local.

**Información y mantenimiento de la batería**

- No es necesario descargar por completo la batería antes de volver a cargarla. A diferencia de otras baterías, no existe ningún efecto memoria que pueda afectar al rendimiento de la batería.
- Utilice sólo las baterías y cargadores de LG. Los cargadores de LG han sido diseñados para prolongar la vida útil de la batería.
- No desmonte ni provoque cortocircuitos en la batería.
- Mantenga limpios los contactos metálicos de la batería.
- Sustituya la batería cuando deje de funcionar correctamente. La batería puede recargarse centenares de veces antes de que deba sustituirse.
- Recargue la batería si no se ha utilizado durante mucho tiempo para maximizar su funcionalidad.
- No exponga el cargador de la batería a la luz directa del sol y no lo utilice en entornos muy húmedos, como el cuarto de baño.
- No deje la batería en lugares fríos o calientes, ya que esto podría deteriorar su rendimiento.
- Existe riesgo de explosión si la batería se sustituye por otra de un tipo incorrecto.
- Desahágase de las baterías según las instrucciones del fabricante. Si es posible, recíclela. No la tire a la basura doméstica.
- Si necesita sustituir la batería, lévela al proveedor o punto de servicio autorizado de LG Electronics más cercano para obtener asistencia.
- Desenchufe siempre el cargador de la toma de corriente una vez que el teléfono haya terminado de cargarse, para evitar así un consumo de energía innecesario del cargador.

El teléfono celular puede ser peligroso si se usa incorrectamente.

K) Si cualquiera de los sellos de la batería estuviere roto o violado.

L) Si fueron usadas o instaladas en un equipo diferente al de LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A.

- Las baterías serán canjeadas dentro del período de garantía sólo en el supuesto que la capacidad de las mismas se vea reducida por debajo del 80% o tuvieran fugas.

- En caso de falla, LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. asegura al comprador la reparación y/o reposición de las partes para su correcto funcionamiento en un plazo no mayor a 30 días desde la recepción del equipo.

- Toda intervención de la red de Servicio Técnico Autorizado, realizada a pedido del comprador dentro del plazo de garantía, que no fuera originada por falla o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonado por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.

- LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. no asume ninguna responsabilidad propia, ni garantiza la correcta provisión del servicio de telecomunicaciones (incluido pero no limitado a la falta de cobertura del servicio, fallas en las comunicaciones de voz y/o datos, fallas con la tarjeta SIM, etc.). A los fines de la presente, entiéndase por “servicio de telecomunicaciones” a aquellos servicios relacionados con telefonía, transmisión y recepción de datos, acceso a Internet, etc.

- El presente certificado anula cualquier otra garantía implícita o explícita, por la cual y expresamente LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. no autoriza a ninguna otra persona, sociedad o asociación a asumir por nuestra cuenta ninguna responsabilidad con respecto a nuestros productos.

7 Cualquier cuestión judicial que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires. LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. no asume responsabilidad alguna por los daños personales o a la propiedad, ni ningún otro que pudiera causar o se relacione con la mala instalación o uso indebido del equipo, incluyendo la falta de mantenimiento del mismo o por negligencia o dolo del comprador.

LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. asegura que este equipo cumple con la norma de seguridad eléctrica (Res. S.I.C.y M N° 92/98).

**PLAZO:** 1 (un) año a partir de la fecha de compra acreditada por la factura original para el teléfono y 6 (seis) meses para los accesorios (batería, cargador y demás accesorios), computado este plazo desde la entrega del producto al comprador. Este certificado de garantía es válido únicamente para equipos adquiridos en la República Argentina.

El teléfono celular puede ser peligroso si se usa incorrectamente.

### CERTIFICADO DE GARANTIA (Válido para equipos comercializados en la República del Paraguay)

**Garantiza:** LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. Juana Manso 969, Piso 5, Torre Norte, Puerto Madero (C1107CBS) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

**Fábrica:** LG Electronics de São Paulo Ltda. - Brasil

**Servicio Técnico:** Labotec S.A. – Av. República Argentina 353 CP: 612 – Asunción, Paraguay - Tel: 021609898.

**Especificaciones técnicas y de uso:** Para una información más deta-llada de las especificaciones técnicas y modo de uso de su equipo, remitirse al manual de instrucciones adjunto.

**CONDICIONES DE INSTALACIÓN NECESARIAS PARA SU FUNCIONAMIENTO:**

Remitirse al manual de instrucciones adjunto.

**CONDICIONES DE VALIDEZ DE LA GARANTÍA:**

Esta garantía cubre el normal funcionamiento contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio del material. LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. podrá utilizar a su discreción piezas o componentes reacondicionados, reconstruidos o nuevos para las reparaciones de cualquier producto o bien reemplazarlo con un producto reacondicionado, reconstruido o nuevo.

LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. se compromete a reparar el mismo sin cargo alguno para el adquirente cuando el mismo falle en situaciones normales de uso y bajo las condiciones que a continuación se detallan.

LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. garantiza que el equipo será reparado sin cargo en los Servicios Técnicos autorizados. A tales efectos, es imprescindible que:

- La fecha de compra figure con el sello y firma de la casa vendedora en el presente certificado.
- El presente certificado no se encuentre alterado bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.
- El comprador original acredite su calidad de tal exhibiendo la factura original con fecha de compra.
- Serán causas de anulación de esta garantía:
  - Uso impropio o distinto del uso doméstico.

potencia certificado en todas las bandas de frecuencia utilizadas.

- Aunque puede haber diferencias entre los niveles de SAR de los diferentes modelos de teléfonos LG, todos han sido diseñados para ajustarse a las directrices relevantes de exposición a ondas de radio.
- El límite de SAR recomendado por la ICNIRP (International Commission on Non-ionizing Radiation Protection, Comisión internacional de protección contra radiaciones no ionizantes) es de 2 W/kg en promedio sobre 10 gramos de tejido.
- El valor de SAR más elevado para este modelo de teléfono probado por DASV4 para su uso en el oído es de 1,03 W/kg (10 gramos), cuando se lo usa sobre el cuerpo, es de 0,440 W/kg (10 gramos).
- La información de datos para los residentes en países o regiones que han adoptado el límite SAR recomendado por la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones de los EE.UU.), es de 1,6 W.

**Cuidado y mantenimiento del producto**

**⚠️ ADVERTENCIA**

- Utilice sólo baterías, cargadores y accesorios aprobados para su utilización con este modelo de teléfono concreto. De lo contrario, puede quedar invalidada cualquier aprobación o garantía para el teléfono, además de resultar peligroso.
- No desmonte esta unidad. Si es necesario repararla, lévela a un centro de servicio técnico autorizado.
- Manténgala alejada de aparatos eléctricos como televisores, radios y ordenadores personales.
- La unidad debe alejarse de fuentes de calor como radiadores u hornos.
- No la deje caer.
- No exponga esta unidad a vibraciones mecánicas o golpes.
- Desactive el teléfono en cualquier zona en la que así lo exijan las normativas especiales. Por ejemplo, no utilice el teléfono en hospitales, ya que podrían verse afectados equipos médicos sensibles.
- No sostenga el teléfono con las manos mojadas, especialmente mientras se está cargando. Podría sufrir una descarga eléctrica y dañar gravemente el teléfono.
- No cargue el teléfono cerca de material inflamable ya que podría calentarse y provocar un incendio.
- Limpie el exterior del teléfono con un paño seco (no utilice solventes como benceno, disolvente o alcohol).
- No cargue el teléfono sobre superficies acolchadas.
- El teléfono se debe cargar en una zona con la ventilación adecuada.
- No exponga esta unidad a humo o polvo excesivo.
- No coloque el teléfono cerca de tarjetas de crédito o billetes de transporte, ya que esto podría afectar la información de las bandas magnéticas.
- No golpee la pantalla con un objeto punzante, ya que puede estropear el teléfono.
- No exponga el teléfono a líquidos o humedad.

El teléfono celular puede ser peligroso si se usa incorrectamente.

#### CERTIFICADO DE GARANTIA (Válido únicamente para equipos comercializados en la República Argentina)

**Vendedor:**

**Fábrica:** LG Electronics de São Paulo Ltda. – Brasil

**Garantiza:** LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. Juana Manso 969, Piso 5, Torre Norte, Puerto Madero (C1107CBS) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

**Servicio Técnico:** Tel: 0800-888-5454 (Capital)/0810-555-5454 (Interior)

**Especificaciones técnicas y de uso:** Para una información más detallada de las especificaciones técnicas y modo de uso de su equipo, remitirse al manual de instrucciones adjunto.

**Condiciones de Instalación y Mantenimiento necesarias para su funcionamiento:** Remitirse al manual de instrucciones adjunto.

**Condiciones de validez de la garantía:** Esta garantía cubre en los términos de la Ley N° 24.240 y su reglamentación, el normal funcionamiento contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio del equipo, cuando afecten la identidad entre lo ofrecido y lo entregado, o su correcto funcionamiento. LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. podrá utilizar, conforme lo establecido por el Art. 12 del Decreto N° 1798/94, piezas o componentes reacondicionados, reconstruidos o nuevos para las reparaciones de cualquier equipo o bien reemplazarlo con un equipo reacondicionado, reconstruido o nuevo.

El teléfono celular puede ser peligroso si se usa incorrectamente.

LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. se compromete a reparar el equipo sin cargo alguno para el adquirente cuando el mismo falle en situaciones normales de uso y bajo las condiciones que a continuación se detallan. LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. garantiza que el equipo será reparado sin cargo en los Servicios Técnicos Autorizados, los cuales podrán ser consultados en [www.lg.com.ar](http://www.lg.com.ar). A tales efectos, es imprescindible que:

- La fecha de compra figure con el sello y firma de la casa vendedora en el presente certificado.
- El presente certificado no se encuentre alterado bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.
- El comprador original acredite su calidad de tal exhibiendo la factura original con fecha de compra.
- En caso de necesidad de traslado del producto al Servicio Técnico Autorizado, el transporte será realizado por el responsable de la garantía y serán a su cargo los gastos de flete y seguro, según lo indicado por la Ley 24.240 y su reglamentación y la Res.SCI N°498/88.

El teléfono celular puede ser peligroso si se usa incorrectamente.

### CERTIFICADO DE GARANTIA (Válido para equipos comercializados en la República Oriental del Uruguay)

**Vendedor:**

**Fábrica:** LG Electronics de São Paulo Ltda. – Brasil

**TÉRMINOS DE LA GARANTIA**

**LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A.** Juana Manso 969, Piso 5, Torre Norte, Puerto Madero (C1107CBS) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, en adelante LG, garantiza para este producto (Teléfono Celular LG), el servicio de reparación gratuita por cualquier defecto de fábrica, incluyendo la mano de obra necesaria para diagnóstico y reparación dentro del Período de Garantía específico el cual inicia a partir de la fecha de entrega del producto al adquirente. La garantía para el equipo es de 1 (un) año, con excepción de la batería, cargador y demás accesorios que tienen una garantía de 6 (seis) meses.

Esta garantía cubre el normal funcionamiento contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio del material. LG podrá utilizar a su discreción piezas o componentes reacondicionados, reconstruidos o nuevos para las reparaciones de cualquier producto o bien reemplazarlo con un producto reacondicionados, reconstruido o nuevo.

LG se compromete a reparar el mismo sin cargo alguno para el adquirente cuando el mismo falle en situaciones normales de uso y bajo las condiciones que a continuación se detallan.

El teléfono celular puede ser peligroso si se usa incorrectamente.

**CONDICIONES DE LA GARANTÍA**

- Para hacer efectiva esta Garantía, el adquirente presentará la factura de venta del producto, la que debe cumplir con todos los requisitos exigidos por las autoridades tributarias de la República Oriental del Uruguay.
- El servicio de Garantía sólo se prestará en los Centros de Servicio Autorizados por LG, cuyos datos pueden ser suministrados por el distribuidor del artículo.
- Esta Garantía es válida únicamente en el Territorio de la República Oriental del Uruguay, para los equipos LG distribuidos por distribuidores autorizados por LG.
- El cliente será responsable por los daños producidos en el transporte de sus productos.

El teléfono celular puede ser peligroso si se usa incorrectamente.

El teléfono celular puede ser peligroso si se usa incorrectamente.

El teléfono celular puede ser peligroso si se usa incorrectamente.

El teléfono celular puede ser peligroso si se usa incorrectamente.

El teléfono celular puede ser peligroso si se usa incorrectamente.

El teléfono celular puede ser peligroso si se usa incorrectamente.

El teléfono celular puede ser peligroso si se usa incorrectamente.

El teléfono celular puede ser peligroso si se usa incorrectamente.

El teléfono celular puede ser peligroso si se usa incorrectamente.

El teléfono celular puede ser peligroso si se usa incorrectamente.

El teléfono celular puede ser peligroso si se usa incorrectamente.

El teléfono celular puede ser peligroso si se usa incorrectamente.

El teléfono celular puede ser peligroso si se usa incorrectamente.

El teléfono celular puede ser peligroso si se usa incorrectamente.

El teléfono celular puede ser peligroso si se usa incorrectamente.

El teléfono celular puede ser peligroso si se usa incorrectamente.

El teléfono celular puede ser peligroso si se usa incorrectamente.

El teléfono celular puede ser peligroso si se usa incorrectamente.

El teléfono celular puede ser peligroso si se usa incorrectamente.

El teléfono celular puede ser peligroso si se usa incorrectamente.

El teléfono celular puede ser peligroso si se usa incorrectamente.

El teléfono celular puede ser peligroso si se usa incorrectamente.

El teléfono celular puede ser peligroso si se usa incorrectamente.

El teléfono celular puede ser peligroso si se usa incorrectamente.

El teléfono celular puede ser peligroso si se usa incorrectamente.

El teléfono celular puede ser peligroso si se usa incorrectamente.

El teléfono celular puede ser peligroso si se usa incorrectamente.

El teléfono celular puede ser peligroso si se usa incorrectamente.

El teléfono celular puede ser peligroso si se usa incorrectamente.

El teléfono celular puede ser peligroso si se usa incorrectamente.

El teléfono celular puede ser peligroso si se usa incorrectamente.

El teléfono celular puede ser peligroso si se usa incorrectamente.

El teléfono celular puede ser peligroso si se usa incorrectamente.

El teléfono celular puede ser peligroso si se usa incorrectamente.

El teléfono celular puede ser peligroso si se usa incorrectamente.

El teléfono celular puede ser peligroso si se usa incorrectamente.

El teléfono celular puede ser peligroso si se usa incorrectamente.

El teléfono celular puede ser peligroso si se usa incorrectamente.

El teléfono celular puede ser peligroso si se usa incorrectamente.

El teléfono celular puede ser peligroso si se usa incorrectamente.

El teléfono celular puede ser peligroso si se usa incorrectamente.

El teléfono celular puede ser peligroso si se usa incorrectamente.

El teléfono celular puede ser peligroso si se usa incorrectamente.

El teléfono celular puede ser peligroso si se usa incorrectamente.

El teléfono celular puede ser peligroso si se usa incorrectamente.

El teléfono celular puede ser peligroso si se usa incorrectamente.

El teléfono celular puede ser peligroso si se usa incorrectamente.

El teléfono celular puede ser peligroso si se usa incorrectamente.

El teléfono celular puede ser peligroso si se usa incorrectamente.

El teléfono celular puede ser peligroso si se usa incorrectamente.

El teléfono celular puede ser peligroso si se usa incorrectamente.

El teléfono celular puede ser peligroso si se usa incorrectamente.

El teléfono celular puede ser peligroso si se usa incorrectamente.

El teléfono celular puede ser peligroso si se usa incorrectamente.

El teléfono celular puede ser peligroso si se usa incorrectamente.

El teléfono celular puede ser peligroso si se usa incorrectamente.

• Utilice con cuidado los accesorios (p. ej. los auriculares). No toque la antena si no es necesario.

**Funcionamiento eficaz del teléfono**

**Dispositivos electrónicos**

Todos los teléfonos móviles pueden generar interferencias que pueden afectar el rendimiento de otros dispositivos.

• No utilice su teléfono móvil cerca de aparatos médicos sin solicitar permiso. Evite colocar el teléfono sobre marcapasos (es decir, no se lo coloque en el bolsillo de la camisa).

• Algunas prótesis auditivas pueden verse afectadas por teléfonos móviles.

• También pueden generar pequeñas interferencias en televisores, radios, ordenadores, etc.

**Seguridad vial**

• Compruebe las leyes y normativas locales sobre el uso de teléfonos móviles durante la conducción.

- No utilice el teléfono móvil mientras conduce.
- Dedique toda su atención a la conducción.
- Utilice un kit de manos libres, si lo tiene.
- Salga de la carretera y aparque antes de hacer llamadas o responderlas, si las condiciones de la vía así lo requieren.
- La energía de radiofrecuencia puede afectar a algunos sistemas electrónicos de su vehículo, como la radio del auto o el equipamiento de seguridad.
- Si su vehículo dispone de una bolsa de aire, no la obstruya con equipos inalámbricos portátiles o fijos, ya que éstos podrían provocar un fallo de la bolsa de aire y ocasionarle graves heridas debido a un funcionamiento indebido.
- Si escucha música mientras conduce, asegúrese de que el volumen tiene una intensidad razonable de forma que pueda ser consciente de lo que sucede a su alrededor. Esto es importante sobre todo cerca de las vías de tráfico.

**Evite lesiones en los oídos**

Es posible que los oídos sufran daños cuando se ven expuestos a sonidos de alto volumen durante largos períodos. Por lo tanto, le recomendamos que no encienda ni apague el teléfono cerca de los oídos. Le recomendamos igualmente que el volumen de la música y de las llamadas se establezca en un nivel razonable.

**Piezas de vidrio**

Algunas piezas de su teléfono móvil están hechas de vidrio. Este vidrio puede romperse si el teléfono cae sobre una superficie dura o recibe un impacto fuerte.

• Si su vidrio se rompe, no lo toque ni intente retirarlo. No utilice su teléfono hasta que un proveedor autorizado sustituya el vidrio.

**Explosivos**

No utilice el teléfono mientras se realizan operaciones con explosivos. Respete las restricciones y siga la normativa.

**Entornos potencialmente explosivos**

El teléfono celular puede ser peligroso si se usa incorrectamente.

5 Serán causas de anulación de esta garantía:

- Uso impropio del equipo o distinto al previsto en el manual del usuario.
- Exceso, sobrecarga o caída de tensión eléctrica.
- Intervención del equipo por personal no autorizado por LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A.
- La operación del equipo en condiciones no enunciadas en el manual de usuario.

6 La garantía carece de validez si se observa lo siguiente:

- Falta de factura de compra original o falta de fecha de la misma.
- Enmiendas o tachaduras en los datos del certificado de garantía o factura de compra.
- Daño o tachadura en la etiqueta identificatoria.

- **No están cubiertos por esta garantía los siguientes casos:**

- Las roturas, golpes o daños causados por caídas o rayaduras por cualquier causa.
- Todas las superficies de plástico y todas las piezas expuestas al exterior que hayan sufrido daño o rayaduras debido al uso normal o anormal.
- Daños ocasionados por otros equipos interconectados al producto.
- Los daños o defectos derivados de pruebas, uso, mantenimiento, instalación y ajustes inapropiados o derivados de cualquier alteración o modificación de cualquier tipo no realizada por el Servicio Técnico Autorizado de LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. en cumplimiento de esta garantía.
- Los daños o rupturas causados a las carcasas o mecanismo de deslizamiento, a menos que sean consecuencias de defectos en el material o en la mano de obra de fabricación.
- Los daños o fallas ocasionadas por deficiencia o interrupciones del circuito de alimentación eléctrica o defectos de instalación (entendiendo por tal incumpli- miento a los presupuestos de instalación establecido en el manual del usuario) o por intervenciones no autorizadas.
- El uso o instalación de Software, interfases, partes o suministros no proporcionados y/o autorizados por LG ELECTRONICS ARGEN- TINA S.A.
- Los equipos alquilados.
- Los equipos que presenten ingreso de líquido de cualquier tipo por cualquier causa.

**En cuanto a las baterías, no están cubiertos por esta garantía los siguientes casos:**

J) Si son cargadas por cualquier cargador no aprobado por LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A.

El teléfono celular puede ser peligroso si se usa incorrectamente.

#### COMO PUEDE OBTENER EL SERVICIO DE GARANTÍA

Para obtener el servicio de garantía puede efectuar cualquiera de las siguientes actividades:

- Acudir al Punto de venta que le vendió su teléfono para recibir orientación.
- También puede llamar al siguiente número de teléfono desde cualquier parte del territorio de la República Oriental del Uruguay: 000-405-4089 para domicilios de los Centros de Servicio Autorizados por LG. El traslado del producto desde y hasta los Centros de Servicio Autorizados por LG estará a cargo del adquirente.

**LA GARANTÍA NO CUBRE**

- El desgaste por uso normal de las partes mecánicas, metálicas, eléctricas y de caucho.
- Accesorios faltantes una vez recibido el producto.
- Robo del producto.
- Si el artículo es activado en redes distintas a aquellas para las cuales fue originalmente fabricado.
- Baterías que hayan sido cargadas en un cargador diferente al original.
- Baterías que hayan sido usadas o instaladas en equipo distinto al LG.
- Rotura o daño de antena, a menos que el daño fuera causado directamente por algún defecto de material.
- Productos usados u obtenidos de un programa de alquiler de aparato.
- Ingreso de cualquier tipo de líquido en el equipo.

**CASOS EN LOS QUE LA GARANTÍA NO ES VÁLIDA**

- Cuando el equipo presente daños por maltrato, derrame de comidas o bebidas sobre el mismo, accidente, catástrofes naturales o como consecuencia de estos, uso distinto al indicado en las instrucciones de manejo, uso en condiciones ambientales deficientes, mala instalación y/o programación del producto.
- Daños causados por las fluctuaciones de voltaje de energía eléctrica o descargas eléctricas atmosféricas.
- En el evento en que el aparato haya sido abierto por cualquier persona o centro de servicio no autorizado por LG o los daños producidos por este evento, y en general, los daños ocasionados por la adaptación e instalación de piezas y accesorios no genuinos ni autorizados por LG.
- Daños ocasionados por falta de cuidado con el producto o factores ajenos a LG, tales como rayaduras, decoloración, oxidación, exceso de polvo, golpes o ruptura del mueble o gabinete exterior del producto.
- Cuando el producto no tiene número de serie de la fábrica o se encuentra alterado.

El teléfono celular puede ser peligroso si se usa incorrectamente.

El teléfono celular puede ser peligroso si se usa incorrectamente.

El teléfono celular puede ser peligroso si se usa incorrectamente.

El teléfono celular puede ser peligroso si se usa incorrectamente.

El teléfono celular puede ser peligroso si se usa incorrectamente.

El teléfono celular puede ser peligroso si se usa incorrectamente.

El teléfono celular puede ser peligroso si se usa incorrectamente.

El teléfono celular puede ser peligroso si se usa incorrectamente.

El teléfono celular puede ser peligroso si se usa incorrectamente.

El teléfono celular puede ser peligroso si se usa incorrectamente.