




Over 1 Million sold in one year*



Owner's Manual

Please read this manual carefully and thoroughly before operating this unit.

 **LG | CUSTOMER SERVICE**

 **1800-180-9999***

****Prefix STD Code 39-01-0909****


*MTNL / BSNL (Toll Free)



*As per LG sales figures, calendar year 2007.

The picture shown on front page is representative model. LG Electronics reserves its right to change, modify or alter any design without any prior notice.

Inner Parts



	PARTS NAME		PARTS NAME
1	Freezer Temperature Control Knob	13	Freezer Door Basket
2	Twist Ice Trays	14	Egg Storage Shelf
3	Freezer Shelf	15	Moisture Controller
4	Twist "N" Serve	16	Deco, Duct Door Cooling / GIDC (Optional)
5	Fresh Zone	17	Bottle Guide
6	Side Cooling (Optional)	18	Door Basket
7	Refrigerator Temp. Control Knob	19	Multi Utility Basket
8	Normal Lamp	20	Cell, Fresh Cover, T/V
9	Shelves (Plastic, Glass or Wire)	21	De-odorizer
10	Multi Flow Duct	22	Vitamin Kit (Optional)
11	Kangaroo Basket or Tray Vegetable		
12	Multi Utility Basket		

NOTE

- Due to continuous improvements at LGEIL, specifications of refrigerator are subject to change without prior notice.
- If you find out some parts which are not in your unit, the parts are applied to other models.

Features

Deodorizer / डिओडोराइज़र

- By using a catalyst, deodorizing performance is guaranteed.

उत्प्रेरक का प्रयोग करने से गन्ध दूर करने की क्षमता निश्चित हो जाती है।

- Unpleasant odor of food in fresh food compartment is deodorized with no harm to you and the food.



फ्रेश फूड कम्पार्टमेंट में से अच्छी न लगने वाली गन्ध को निकालने पर आपको और आपके खाने को कोई नुकसान नहीं होता।

- When storing food with a strong odor, wrap it or store it in a container with a lid because odor may be passed on to other foods.

जब तेज गन्ध वाला खाद्य पदार्थ रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो उसे लपेट लें या किसी ढक्कनदार डिब्बे में रख लें क्योंकि वह गन्ध दूसरे खाद्य पदार्थों में भी प्रवेश कर सकती है।

- Don't try to remove the deodorizer cover, as you may break the catalyst.

डिओडोराइज़र का कवर न हटाएं क्योंकि इससे उत्प्रेरक टूट सकता है।



Door Cooling / डोर कूलिंग

- Cool air vent is placed on the refrigerator door to provide cool air to the Door Shelves.

Cool air vent रेफ्रिजरेटर के दरवाजे के ऊपर लगाई जाती है जिससे डोर शेल्व्स को ठंडी हवा मिलती रहे।

- If foreign substances enter the cool air vent while cleaning, efficiency will be lowered. In addition, if gasket is damaged, efficiency may be lowered due to the escape of cool air. So care should be taken during cleaning.

सफाई करते समय यदि बाहरी गन्दगी बववस'पत अमदज में प्रवेश करती है तो रेफ्रिजरेटर की क्षमता कम हो जाएगी। इसके अतिरिक्त, यदि गैसकट खराब हो जाता है तो ठंडी हवा निकल जाने से क्षमता कम हो जाएगी। इसलिए सफाई के दौरान सावधानी बरतें।


Green Ion Door Cooling (Optional) / ग्रीन आयन डोर कूलिंग (एच्छिक)

- The green catechins deodorizer in the duct cover purifies the air and helps stored foods remain fresh longer.

Duct में green catechins deodorizer जो Duct Cover में है, हवा को शुद्ध करती है और खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक रखने में मदद करती है।

- If water of foreign substances enter the cool air vent while cleaning, efficiency will be lowered. In addition, if gasket is damaged, efficiency may be lowered owing to the escape of cool air.

सफाई करते समय यदि बाहरी गन्दगी cool air vent में प्रवेश करती है तो रेफ्रिजरेटर की क्षमता कम हो जाएगी। इसके अतिरिक्त, यदि गैसकट खराब हो जाता है तो ठंडी हवा निकल जाने से क्षमता कम हो जाएगी।




- In selected models only.

Features

Cell Fresh Crisper / सेल फ्रेश क्रिस्पर

It keeps your vegetables fresh by holding moisture & prevents them from getting rotten.

यह अपने में पानी की बूंदें समाहित करके आपकी सब्जियों को ताज़ा रखता है व सड़ने से बचाता है।




Unique design holds the water drops.
विशेष डिज़ाइन पानी की बूंदों को पकड़ कर रखता है।

Chiller Compartment / चिलर कम्पार्टमेंट

When the door is opened, the warmer air doesn't influence the cooling of chiller compartment. So you can keep food fresher in it.

जब दरवाज़ा खुला हो तो गर्म हवा चिलर कम्पार्टमेंट की कूलिंग को प्रभावित नहीं करती। इसलिए आप इसमें ज्यादा ताज़ा खाना रख सकते हैं।




Vitamin Vegetable Drawer (Optional)

विटामिन वैजिटेबल ड्रॉअर (एच्छिक)

- Vitamin KIT used to keep fruits more fresher. Vitamin Kit फलों को ज्यादा समय तक ताज़ा रखता है।
- Please try to keep the kit from getting wet as this would decrease its effectiveness.

कृपया किट को गीला होने से बचाएँ क्योंकि इससे किट की कार्यक्षमता घटती है।

Vitamin KIT





Installation

Refrigerator should be located properly in ventilated area.

Levelling of refrigerator should be done with front leg. Refrigerator should be levelled with front to back inclination for base.

रेफ्रिजरेटर को सही तरह से हवादार जगह पर रखें।




रेफ्रिजरेटर के स्तर को निश्चित करने के लिए कम या अधिक करने वाले पैर की सहायता लेनी चाहिए। इसको जमीन पर सुस्थिर करने के लिए इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहिए कि यह थोड़ा सा आगे से पीछे की ओर झुका हो।



Safety Precautions

To prevent injury to the user and property damage, the following instructions must be followed. Incorrect operation due to ignoring of instruction will cause harm or damage, the seriousness is classified by the following indications.

उपभोक्ताओं और मशीन को हानि ना हो इसके लिए निम्नलिखित निर्देशों का पालन करें. निर्देशों का पालन सावधानी से ना करने पर निम्न हानियाँ हो सकती हैं।

Plug in the power socket properly. प्लग को पावर सॉकेट में सावधानी से लगायें। Otherwise, it will cause electric shock or fire due to heat generation or electrical shock. ऐसा करने से करंट व आग लगने का खतरा है। 	Operate or stop the unit by switch only. मशीन को चलाने और रोकने के लिए स्विच का ही प्रयोग करें। It will cause electrical shock or fire due to heat generation. ऐसा करने से करंट व आग लगने का खतरा है। 	Do not use a damaged or an unspecified power cord. पुरानी और लोकल पावर कोर्ड का इस्तेमाल ना करें। It will cause electrical shock or fire. If the supply cord is damaged, it must be replaced by a special cord or assembly available from the manufacturer or its service agent. ऐसा करने से करंट व आग लगने का खतरा है। यदि कोर्ड खराब है तो उसे बदल दें। 
Do not modify power cord length or share the outlet with other appliances. मशीन की तार की लम्बाई को ना बदले और पावर साकेट में एक ही प्लग लगायें। It will cause electrical shock or fire due to heat generation. ऐसा करने से करंट व आग लगने का खतरा है। 	Do not operate with wet hands or in damp environment. गीले हाथों से व नमी में इसे इस्तेमाल ना करें। It may cause electrical shock. ऐसा करने से करंट लगने का खतरा है। 	Do not splash water on your refrigerator. रेफ्रिजरेटर पर पानी ना डालें। It may cause short circuit. ऐसा करने से शार्ट सरकिट होने का खतरा है। 

Identification of Controls

TEMPERATURE CONTROL

- Refrigerator & Freezer compartment temperatures are controlled by Refrigerator Temp. Control Knob and Freezer Temp. Control Knob respectively.

रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर कम्पार्टमेंट का तापमान क्रमशः

रेफ्रिजरेटर ताप नियन्त्रक नोब एवं फ्रीजर ताप नियन्त्रक नोब के द्वारा नियन्त्रित किया जाता है।

- Freezer Temp. Control - 1-6**

Setting at "6", the freezer compartment becomes coldest. But the refrigerator compartment becomes warmer because less cold air flows into the refrigerator compartment.

फ्रीजर ताप नियन्त्रक - 1-6

"6" पर सैट करने पर फ्रीजर कम्पार्टमेंट में अधिकतम ठंडक होती है। लेकिन रेफ्रिजरेटर कम्पार्टमेंट गर्म हो जाता है क्योंकि रेफ्रिजरेटर कम्पार्टमेंट में कम ठंडी हवा प्रवाहित होती है।


- If you keep a lot of foods in the freezer or open its door frequently, Freezer Compartment will become warmer. In this case, set the **Freezer Temp. Control** dial between 5 and 6 to cool it. Return the **Freezer Temp. Control** dial to the original position after usage.

यदि आप फ्रीजर में अधिकतम पदार्थ रखते हैं या उसके दरवाजे को बार-बार खोलते हैं, फ्रीजर कम्पार्टमेंट गर्म हो जाता है। इस स्थिति में ठंडा करने के लिए फ्रीजर ताप नियन्त्रक को 5 और 6 के मध्य घुमाएं। इस्तेमाल करने के बाद फ्रीजर ताप नियन्त्रक को वापस पहली स्थिति में घुमाएं।

- Best position for regular usage will be at Normal (at 4).**

सामान्य स्थिति (4) रोजाना प्रयोग हेतु सर्वोपयुक्त है।

FREEZER KNOB
(controls air flow to refrigerator & freezer compartment)



TEMPERATURE CONTROL

- Initially set the **Refrigerator Temp. Control Med/normal** and the **Freezer Temp. Control** at **Normal**. Leave it operating for 8 hours to stabilize.

प्रारम्भ में रेफ्रिजरेटर ताप नियन्त्रक को **Med/ Normal** पर और फ्रीजर ताप नियन्त्रक को **Normal** पर सैट करें। स्थिरता प्राप्त करने के इसे 8 घंटे तक चलता रहने दें।

CONTROL EFFECTS

For better use : Please follow the instructions given in the sticker on your product.

बेहतर इस्तेमाल के लिए : कृपया अपने फ्रिज पर लगे स्टिकर में दी गई हिदायतों का अनुसरण करें।

FOR REFRIGERATOR TEMP. & AIR FLOW CONTROL
(रेफ्रिजरेटर तापमान एवं प्रवाह नियंत्रण निर्देश)

FREEZER KNOB AIR CONTROL / (फ्रीजर नोब प्रवाह नियंत्रण निर्देश)

FOR WINTER / MONSOON सदी / मानसून में '3'
NORMAL COOLING सामान्य ठंडक '4'
FOR SUMMER / FAST ICE MAKING गर्मी / जल्दी बर्फ जमाने के लिए '5'
Best Performance For All Seasons Set Knob at '4'
अच्छी कार्य क्षमता के लिए सभी मौसम में नोब को '4' पर रखें।

REFRIGERATOR KNOB TEMP. CONTROL / (रेफ्रिजरेटर नोब तापमान नियंत्रण निर्देश)

FAST BOTTLE COOLING (6-7) नोब को जल्दी ठंडा करने के लिए (6-7)
NORMAL COOLING (3-4) सामान्य ठंडक के लिए (3-4)

SUMMER / गर्मी के
Set Knob at 6-7 नोब को 6-7 पर रखें
MONSOON / मानसून में
Set Knob at 4-5 नोब को 4-5 पर रखें
WINTER/ शीत
Set Knob at 1-2 नोब को 1-2 पर रखें

Best Performance For All Seasons Set Knob at '4'
अच्छी कार्य क्षमता के लिए सभी मौसम में नोब को '4' पर रखें।

For Free Demo / Helpline Nos. 1800(Toll Free)-180-9999 (MTNL/BSNL) / Local STD Code + 39-01-0909

Operating Procedure

DEFROSTING

- Defrosting takes place automatically.
- The defrosted water flows down to the evaporating tray which is located in the lower back side of the refrigerator and is evaporated automatically.

डिफ्रॉस्टिंग

- डिफ्रॉस्टिंग अपने आप होती है।
- डिफ्रॉस्ट होने पर पानी वाष्पक टे में बह जाता है जो रेफ्रिजरेटर के नीचे की तरफ होती है और स्वतः ही वाष्प बनकर उड़ जाता है।

LOCKING / UNLOCKING

Press the lock with key
for locking/
unlocking



लॉक लगाना / खोलना

खोलने और बन्द करने
के लिए लाक को
चाबी से दबाएं।




Ice Making: Kindly check whether appliance has normal type or twisting ice serve type.

बर्फ बनाना : कृपया चैक करें कि उपकरण I normal type या twisting ice serve type का है।

Normal Type / नॉर्मल टाइप

- To make ice cubes, fill the ice tray with water till the water level mark and place it on the Ice cube box. Then insert the ice cubes box in the freezer compartment.


आइस क्यूब बनाने के लिए आइस टे में अंकित स्तर तक पानी भरें और उसे आइस क्यूब बाक्स पर रखें। फिर आइस क्यूब बाक्स को फ्रीजर कम्पार्टमेंट में रखें।



- To remove ice cubes, hold the tray at its ends and twist gently, ice cubes fall automatically.

आइस क्यूब्स निकालने के लिए टे को उसके किनारों पर से पकड़ें और धीरे से मरोड़ें, आइस क्यूब्स अपने आप निकल कर गिर पड़ेंगी।

Ice Trays
Normal
Bank Ice



Twist 'N' Serve Type / ट्विस्ट "एन" सर्व टाइप

- To make ice cubes, fill the ice tray with water and insert in its position.

आइस क्यूब्स बनाने के लिए आइस ट्रे को पानी से भरें और उसे उसकी स्थिति में रखें।


- To remove ice cubes, hold the knob of the tray and turn gently. Then, ice cubes drop in the Bank Ice.

आइस क्यूब्स निकालने के लिए ट्रे की नोब को पकड़ें और धीरे से घुमाएं। फिर आइस क्यूब्स बैंक आइस में गिर पड़ेंगी।


- In case of a shelf / शैल्फ के मामले में**

To place a shelf at a higher position, remove the ice cube box, and place the shelf, and then replace the ice cube box.

शैल्फ को उच्च स्थिति में रखने के लिए, आइस क्यूब बॉक्स हटाएं और शैल्फ को रखें और फिर आइस क्यूब बॉक्स को बदल दें।



Ice Trays
Bank Ice



Instruction for Bank Ice / बैंक आइस के लिए निर्देश

Use Bank Ice Only To Store Ice Cubes. Do Make Ice In It, As It May Break.

बैंक आइस सिर्फ आइस क्यूब्स रखने के लिए इस्तेमाल करें। इसमें बर्फ न जामएं। क्योंकि यह टूट सकता है।

Lamp Replacement

Unplug the power cord from the outlet.

पावर सलाई कोर्ड को आउटलेट से बाहर निकाल लें।

Remove refrigerator shelves.

रेफ्रिजरेटर शैल्फ को हटा दें।

To remove the lamp cover, insert a slotted driver at the one of under hole of the lamp cover and pull it out forwards.


लैम्प कवर हटाने के लिए लैम्प कवर के नीचे की तरफ वाले सुराख में दरावर वाले पेचकश को डालें और बाहर की तरफ खींचें।

Rotate the lamp counterclockwise.

लैम्प को घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएं।

Assemble in reverse order of disassembly. Replacement bulb must be the same specification as original.

लैम्प के बिखरे हुए हिस्सों को विपरीत क्रम में जोड़ें। बल्ब को बदलने की वही प्रारम्भिक प्रक्रिया रहनी चाहिए।



How to get good results

Cover or wrap all foods that you put into your refrigerator with polythene or aluminium foil, preventing the mixing of flavours and to keep the food from drying.

रेफ्रिजरेटर में जो खाद्य पदार्थ रखें उसे ढक दें या पोलिथीन अथवा एल्यूमीनियम की प ी में लपेट कर रखें, ताकि खाद्यसामग्रियों का ज़ायका और खुशबू आपस में न मिलें और वो सूखे नहीं।



Don't keep hot milk or hot food in your refrigerator. This will result in an increased temperature and increase in power consumption.

गर्म दूध या गर्म भोजन को अपने रेफ्रिजरेटर में न रखें। इसके परि ामस्व प तापमान बढ़ेगा जिससे बिजली की ज्यादा खपत होगी।



Don't open the refrigerator door too often, hot air will enter and increase the temperature.

रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा बार-बार न खोलें। इससे गर्म हवा अंदर जाती है और तापमान बढ़ा देती है।




Never overload your refrigerator or cover the shelves with paper or plastic sheets as it will reduce its efficiency.

अपने रेफ्रिजरेटर को ओवर लोड न करें और ना ही पेपर या लास्टिक की पन्नियों से शैल्फ को ढकें क्योंकि इससे रेफ्रिजरेटर की कार्यक्षमता कम हो जाएगी।



Close the door properly, make sure that there is no gap between the gasket and the cabinet of your LG refrigerator.

दरवाजे को अच्छे से बन्द करें ताकि आपके रेफ्रिजरेटर की कैबिनेट और गैसकिट के बीच जगह ना रहें।



Wipe excessive moisture on food or place it inside containers or plastic bags. This will help in retaining its freshness for a longer period of time.

खाद्य पदार्थ के ऊपर से अत्यधिक नमी को साफ कर दें या फिर उन्हें किसी box या लास्टिक थैली में रखें।
ऐसा करने से आपका खाना ज्यादा समय तक ताजा रहेगा।



Feel free to call your LG Customer Information Centre (CIC) / Branch / LG Representative in case your refrigerator has suffered a damage in transit.

रेफ्रिजरेटर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में अगर कोई नुकसान हो जाए तो अपने LG Customer Information Centre (CIC) / ब्रांच / LG के प्रतिनिधि को बुलाएं।



It is recommended to use Voltage Stabilizer (0.5KVA) if power fluctuations are frequent and out of specified voltage range (160-260V), Stabilizer usage increases the refrigerator life.

यदि बिजली बार-बार कम या ज्यादा आ रही है या निर्दिष्ट वोल्टेज क्षमता (160-260V) से भिन्न है तो यह सलाह दी जाती है कि वोल्टेज स्टेबिलाइजर (0.5KVA) का प्रयोग करें।
स्टेबिलाइजर का इस्तेमाल रेफ्रिजरेटर की उम्र बढ़ाता है।



Suggestions

Cleaning

Cleaning of Interior Parts is recommended. Wash all compartments with a mild baking soda solution, then rinse and dry the compartment. Use a lukewarm solution of mild soap or detergent to clean the exterior finish of your refrigerator. Wipe with a clean, damp cloth and then dry.

सफाई

सभी आन्तरिक भागों की सफाई की सलाह दी जाती है। सोडा के घोल से सभी भागों को धोएं तथा साफ कपड़े से पोंछ कर सुखा लें। रेफ्रिजरेटर की बाहरी सफाई के लिए मन्द साबुन या डिटर्जेंट के गुनगुने घोल का प्रयोग करें। फिर साफ-सुथरे एवं भीगे हुए कपड़े से पोंछकर सुखाएं।




During Vacations

During average length vacations, you will probably find it best to leave the refrigerator in operation. Place freezable items in freezer for longer life. When you plan to be away for an extended period, remove all food, disconnect the power cord, clean the interior thoroughly, and leave each door OPEN to prevent odour formation. To operate again, let the refrigerator run for 6-8 hrs. for stabilization.

अवकाश के दौरान

औसतन छुट्टियों के दौरान सबसे अच्छा रहेगा कि आप रेफ्रिजरेटर को चलता रहने दें। फ्रिजरेबल सामानों को फ्रिजर में लम्बी अवधि के लिए रख दें। जब आप लम्बे समय के लिए बाहर हों तो सभी खाद्य पदार्थों को निकाल लें तथा विद्युत तार को निकाल दें। आन्तरिक प से पूरी सफाई करें और प्रत्येक दरवाजे को खोल दें, जिससे दुर्गन्ध न हो। दुबारा आपरेट करने के लिए, रेफ्रिजरेटर को 6-8 घंटे तक चलता रहने दें।




Shifting

While shifting the refrigerator, two people should carry it for its safety. Fasten the door with tape or lock to prevent opening of the refrigerator.

स्थानान्तरण

रेफ्रिजरेटर को स्थानान्तरित करते समय सुरक्षार्थ कम से कम दो आदमी लगने चाहिए। दरवाजे को टेप से अच्छी तरह बाँध दें या लाक लगा दें ताकि वह स्थानान्तरित करते वक्त ना खुलें।



IMPORTANT WARNING

Do Not Use An Extension Cord

If possible, connect the refrigerator to its own individual electrical outlet to prevent it and other appliances or household lights from causing an overload and intermittent tripping.

Power Cord Replacement

If the supply cord is damaged, it must be replaced by a special cord or assembly from the manufacturer or its authorised service agent.

Do not modify or extend the Power Cord length. It will cause electric shock or fire.

VERY DANGEROUS ATTRACTION

An empty refrigerator can be a dangerous attraction to children. Remove gaskets, latches, lids or the entire door from your unused appliance, or take some other action to make it harmless.

**This appliance must be grounded (earthed).
DON'T WAIT! DO IT NOW!**

About Grounding(earthing)

In the event of an electric short circuit, grounding (earthing) reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current.

In order to prevent possible electric shock, this appliance must be grounded.

Improper use of the grounding plug can result in an electric shock. Consult a qualified electrician or service person if the grounding instructions are not completely understood, or if you have doubts on whether the appliance is properly grounded.

Disposal

Refrigerator not to be disposed by burning as the insulation blowing gas is highly flammable. It can be handed over to licensed hazardous waste disposal facility for safe disposal.

NEVER STORE EXPLOSIVES AND CHEMICALS INSIDE REFRIGERATOR

Before Calling for Service

Check for yourself

Type of Complaint	Probable Cause	Remedy
1. Refrigerator does not work.	– House fuse blown – Power Supply Off. – Stabilizer not working properly	Call an electrician and get it corrected. Check that the refrigerator main supply plug is connected to the wall socket and that the supply is on. Check that the fuse is intact in the supply line. Please plug power cord of refrigerator directly in the wall socket and then check, if it works then get the stabilizer checked by Stabilizer Repairing Centre.
2. Refrigerator attempts to start, but does not operate.	– Low Voltage.	Install a line-correcting transformer in the mains, or a Voltage Stabilizer.
3. Refrigerator compartment - Low Cooling	– Restriction of cold air circulation. – Improper thermostat setting of Freezer Temp. Control / Refrigerator Temp. Control. – Entry of hot air. – Storing hot foods.	Provide space in between the dishes. If the shelves are covered with cloth or polythene, remove it. Set the Refrigerator Temp. Control Knob to colder (Max 5 -7) position. Freezer Temp. Control Knob to be adjusted accordingly. At position 9 Freezer will be coldest. Opening and closing of the doors too often will result in hot air from outside rushing into the refrigerator causing the temperature to go up. Reduce the frequency of opening of the doors. Avoid storing hot foods in the refrigerator, cool them to room temperature before placing them inside the refrigerator.
4. Formation of water drops on exterior of refrigerator.	– High humidity during monsoon season.	During the monsoon, when the humidity in the atmosphere reaches around 90% water droplets may form around the sides of the refrigerator cabinet, especially the top portion. This moisture should be wiped off periodically. Contact our serviceman to check the door seal or proper and uniform contact with the cabinet.
5. Refrigerator Compartment — Overcooling	– Incorrect setting of Refrigerator Temp. Control Knob.	Lower the setting (1-3) of Refrigerator Temp. Control Knob to make the Refrigerator Compartment warmer.
6. Smell	– Improper covering and wrapping of food.	Wrap and cover food stuffs properly. Place caps on bottles and other liquid stores.
7. Difficulty in formation of ice and ice-cream.	– Incorrect setting of Freezer Temp. Control Knob. – Bowls used	For faster Ice & Ice-cream formation adjust the Freezer Temp. Control Knob to position 9. Use Ice trays for ice making
8. Noise	– Normal cut-off/ cut-in noise	Whenever refrigerator starts & stop there is noise of Thermostat cut-off/ cut-in & Compressor start/stop. This is a normal phenomenon.
9. Bulb does not glow	– Bulb fused	Bulb is not covered under warranty LG Service Engineer will replace this on cost basis.

समस्या - समाधान

समस्या	संभावित कारण	समाधान
1. रेफ्रिजरेटर काम नहीं करता	- घर के यूज का उड़ना - विद्युत आपूर्ति बन्द - स्टेबिलाइजर ठीक तरह से काम नहीं कर रहा	इलैक्ट्रिशियन को बुलाएं और ठीक करवा लें। यह जाँच कर लें कि रेफ्रिजरेटर की मेन से लाई का लग वाल साकेट में लगा है और विद्युत की आपूर्ति हो रही है। रेफ्रिजरेटर को सीधे वाल साकेट से जोड़ें और फिर देखें, यदि बिना स्टेबिलाइजर के सही काम कर रहा है तो स्टेबिलाइजर खराब है। इसकी जाँच कराएं।
2. रेफ्रिजरेटर चालू होने लगता है पर काम नहीं करता	कम वोल्टेज	मेन्स में लाईन – करेक्टिंग ट्रांसफार्मर लगाएं या वोल्टेज स्टेबिलाइजर का इस्तेमाल करें।
3. रेफ्रिजरेटर में रखे खाद्य पदार्थों का कम ठंडा होना	- ठंडी हवा के प्रवाह में कावट - गलत थर्मोस्टेट नियंत्रण का चयन - गर्म हवा का प्रवेश - गर्म भोजन का भंडार	बर्तनों के बीच जगह बनाएं। शैल्फ कपड़े या पोलिथीन से ढकी हो तो उन्हें हटा दें। रेफ्रिजरेटर में अधिक ठंडक के लिए रेफ्रिजरेटर ताप नियंत्रक नोब को अधिकतम 5-7 स्थिति पर रखें तथा फ्रीजर में अधिकतम ठंडक के लिए ताप नियंत्रक नोब को 9 पर रखें। बार-बार दरवाजा खोलने से बाहर की गर्म हवा रेफ्रिजरेटर से प्रवेश करती है. दरवाजा कम से कम खोलें। गर्म पदार्थ रेफ्रिजरेटर में रखने से बचें. रेफ्रिजरेटर में भंडारण से पहले उन्हें कमरे के तापमान तक ठंडा कर लें।
4. रेफ्रिजरेटर के बाहर पानी की बूंदें जमना	मानसूनी मौसम के कारण। अत्यधिक आर्द्रता	मानसून के मौसम में जबकि वातावरण में आर्द्रता 90% तक हो जाती है तो रेफ्रिजरेटर की बगल में, खास तौर पर ऊपरी जिससे में पानी की बूंदें जम सकती हैं, इस नमी को समय-समय पर साफ करना चाहिए. हमारे सर्विस प्रतिनिधि को बुलाकर ये जाँच करवा लीजिए कि दरवाजे केबिनेट के साथ एक समान संपर्क में हैं और अच्छी तरह बंद होते हैं।
5. रेफ्रिजरेटर कम्पार्टमेंट अधिक ठंडा होना	रेफ्रिजरेटर ताप नियंत्रक नोब की गलत स्थिति	रेफ्रिजरेटर ताप नियंत्रक नोब को 1-3 तक रखें।
6. बर्फ और दुर्गंध	खाद्य पदार्थ ठीक से ढके और लपेटे नहीं गए	खाद्य पदार्थों को अच्छी तरह ढक कर और लपेट कर रखें. तरल पदार्थों को बोतलों और दूसरे पात्रों पर ढक्कन लगाकर रखें।
7. गंध का होना	- फ्रीजर ताप नियंत्रक की गलत स्थिति - बर्तनों का उपयोग	बर्फ या आइसक्रीम जमाने के लिए फ्रीजर ताप नियंत्रक नोब को 9 पर रखें। बर्फ जमाने के लिए आइस ट्रे का इस्तेमाल करें।
8. आवाज	सामान्य रूप से रेफ्रिजरेटर के बंद चालू होने की आवाज	थर्मोस्टेट और कम्प्रेसर के चालू बंद होने के कारण। रेफ्रिजरेटर चालू बंद होता रहता है जिससे आवाज आती है। यह सामान्य प्रक्रिया है।
9. बल्ब का नहीं जलना	यूज बल्ब	बल्ब वारंट्री के अन्तर्गत नहीं आता है। LG सर्विस इंजीनियर इसकी उचित कीमत लेकर बदल देगा।

For any further information, please contact LGEIL Branch

BRANCH	BRANCH OFFICE ADDRESS	STD CODE	PHONE NO.	RELIANCE NOS.
Ahmedabad	LGEIL, 233-234, Platinum Plaza, Judges Bungalow Road, Bodakdev Road, Ahmedabad - 51	079	40040012-17	-
Asansol	LGEIL, Block-E, 1st Floor, P C Chattarjee Market, Rambandhu Tala, GT Road (E) Asansol-713303	0341	3292009 / 3292010	3092009, 3092010
Aurangabad	LGEIL, 302 CIDCO No 3, Opp Hotel Ramgiri, Jalna Road, Aurangabad - 431003	0240	5625705 / (FAX) 2474055 / 3295436 / 3295437 / 3295438	3095438
Bangalore	LGEIL, 93, TKN Mansion, Ground Flr, KH Road, Bangalore-560027	080	41145145 / 41144750 / 41144751	30910754, 30910753
Bhopal	13 A Vignes Warehousing Corporation, Sector-G, Govindpura Industrial Area J K Road Bhopal	0755	4262847, 4260717, 4229861 FAX : 4262848	3092938, 3959804
Bhubaneswar	LGEIL, Plot No.02, 1st Flr, Bapuji Nagar, Bhubaneswar- 751009	0674	2531430, 2534280	3966525, 3966526
Calcutta	LGEIL, 1, Ho-Chi-Min-Sarani, 6th Floor, Metro Towers, Calcutta-700071	033	22883259 / 53 / 54 (51) FAX	30946125
Chandigarh	LGEIL, Plot No.177-G, Ind. Area, Phase-1, Chandigarh-160002	0172	5087389 / 90	3959595, 3959596
Chennai	LGEIL, AA11, 2nd Avenue, Fatima Tower, Anna Nagar West, Chennai-600040	044	65510500-04 FAX : 26203506	30924478, 30924479
Cochin	LGEIL, 40/1270, Vasudeva Buildings, T.D.Road, Emakulam Cochin-682011	0484	2369743, 2370744, 4027444, 4027555	-
Coinbatore	LGEIL, 250a, Sangarun Main Road, Kannappa Nagar, Coinbatore-641027	0422	2332197, 2332195	3094613, 3094573
Delhi(S & E)	LGEIL, A-27, Mohan Co-operative, Industrial Estate, New Delhi	011	26991412 / 13	30989665 / 30989279 / 30989280 / 30989366 / 30989367 / 30989283 / 30989278 / 30989321
Delhi(N & W)	LGEIL, 3RD Floor, M.N Mall, Near MZK (Rohini), Sector -3, Rohini, New Delhi-85	011	9873002340 / 9873002339 / 42091400	-
Dehradun	LGEIL, M - 22, Mobbewala, Tata Commercial Compound, Dehradun Saharanpur Road, Dehradun	0135	2644213 / 283	3293412, 3293411
Goa	LGEIL, Plot No-D-3&D-4, Rego Baug, Alto Santacruz, Bambolim, Goa-403	0832	3294955 / 3294956 / 3294759	-
Gurgaon	LGEIL, II nd Flr, A Block, Centre Point Bldg, Sushant Lok , Gurgaon.	0124	4047461 - 62 - 63	3950019, 3099959
Ghaziabad	LGEIL, J-10, RDC Rajnagar Ghaziabad	0120	9811354152 / 53 / 64 / 65 / 9811354266	3943465, 3943467 FAX : 0120 2755852
Guwahati	LGEIL, Shantineer Bhawan, C K Aggarwal Path, Chenikurthi, Guwahati-781003	0361	2663895/2666958/2665983/2664993/2665984	-
Hyderabad	LGEIL, K/1/1, JDA, Uppal, Hyderabad -500039	040	27207504, 05, 06	30921140
Hubli	LGEIL, 603/1B, Ravi Nagar Road, Behind Renuka Petrol Pump, Gokul Road, Hubli-580030	0836	2337251, 52	3090749, 3090651
Indore	LGEIL, 3rd flr, 304 Bansi Trade Centre, 581/1 M.G.Road, Indore-452003	0731	4065523-24	3956060, 3956065
Jammu	LGEIL, Plot No.-52, Transport Nagar, Nanwal, Jammu	0191	2477420, 2477419, 2474396, 2474384	2474574 (103)
Jodhpur	LGEIL, 22(1-A), RICO Heavy Industrial Area, Jodhpur - 342003	0291	2742403, 2742384	3093487 (Accounts), 3093489
Jalandhar	LGEIL, Opp Jassi Market, Village Khajuria, Near TVS Godown, G T Road, Jalandhar	0181	502667 / 68	-
Jaipur	LGEIL, B-71, Sahakar Marg, Lal Kothi Scheme, Jaipur-302015	0141	2741553, 2742639, 5105392, 5113028	-
Kundli	LGEIL, Sunshine Enterprises, Sunder Cold Storage, Gt Karnal Road, Kundli-Sonapat	0130	2219201, 2219202, (FAX) 2219203	-
Kozhikode	LGEIL, 11 / 434, Erannikkal Bldgs, Cherooty Road, Kozhikhode- 673001 Kerala.	0495	2366755, 2366756, 2366678	3255568
Lucknow	LGEIL, B- 537, Hari Kunj, Keshav Nagar, Sitapur Road, Lucknow -226020	0522	2757538, 39 (FAX) 59, 2759121	3951507 / 8 / 9
Ludhiana	LGEIL, Village Jhande, Near Badawal Railway Station, Opp ferozpur Road, Ludhiana.	0161	2804412 - 21	-
Mumbai	LGEIL, Unit No.3, L-Wing, 2nd Flr., Tax Center, Behind HDFC Bank, Off Saki Vihar Road, Chandiwalli, Andheri(E), Mumbai-400072	022	28472410 - 16, FAX : 28472417	39522108, 39516172
Nagpur	LGEIL, 5a, Road No.13, Behind Mstrc Workshop, MIDC Hinga, Nagpur-440016	07104	235120, 235122, FAX : 234401	-
Patna	LGEIL, Sumitra Sadan, IInd Flr, West Boring Road Crossing Patna- 800001.	0612	2204845/3298714/3299156/3298714	-
Pune	LGEIL, 105/106, Premium Point, IIIrd Flr, Shivaji Marg, Pune -411005	020	56030100/732/33/34/35	30922960, 30967366, 30915833 30967365 (Ware House) 3959707 (Ware House)
Raipur	LGEIL, Nathani Compound, Shyam Nagar, Katora Talab, Raipur(C.G)	0771	4037470/4053171/4048745, 3259708	3090426
Ranchi	LGEIL, 402, Commerce Tower, Opp. Gel Church Complex, Main Road, Ranchi	0651	3290426, 2331815	3954419
Surat	LGEIL, 1001-1004, Ascon Plaza, IInd Flr, Anand Mahal Road, Behind Bhulka Bhavan School, Adajan, Surat-395009	0261	2730982 / 83 / 84	-
Thane	LGEIL, Gall No- 6-9, S-2 Golden Park Complex, Haldas Nagar, LBS Marg, Panchpakadi Thane (West)-400602	02522	25472633 / 2637 / 2602 (FAX)	-
Varanasi	LGEIL, Pama Complex, DIW, Lahartara Road, Shivdaspur, Manduadih, Varanasi UP	0542	2373432 / 37 / 36	3091774
Vijaywada	LGEIL, 1st Floor, Yalamanchili Complex, Ring Road, Near Executive Club, Vijaywada - 520008.	0866	2450128 / 129	3094526 \ 3094528
Warangal	LGEIL, House No. -1-8-598/1, First Floor, Beside HDFC Bank, Nakkalgutta, Hanamakonda Warangal-506001	0870	2551453	-

Email : Igservice@lgindia.com

WARRANTY

The LG Refrigerator comes with 1 + 4 year warranty, from the date of purchase, that comprises of a 1 year warranty on all Parts (except Light Bulb, Consumables, Loose Plastic Parts, Glass) in the first year and thereafter a 4 year Additional warranty on the compressor, from the date of purchase of the product, provided always that the warranty card bears the rubber stamp, date and signature of our Authorised Dealer.

4 YEAR ADDITIONAL WARRANTY ON COMPRESSOR

The 4 year warranty on Compressor will continue even after the expiry of 1 year period from the date of purchase. This warranty covers Compressor only. Gas/Gas Charging will be charged to the customer. Gas charging is included only when compressor is defective & inoperative. During the additional warranty period, it does not cover any part such as condenser, freezer, capillary, suction line, overload protector, relay, thermostat etc. Standard visiting charges will be applicable within the municipal limit of town where LG Electronics India Pvt. Ltd. (LGEIL) has its Authorized Service Centre, Service outside municipal limit will attract to and fro traveling, other incidental expenses in addition to standard visiting charges, as prevailing from time to time. During the warranty period, only the parts replaced or repaired shall be free of costs, but service charges shall always be payable by the customer.

TERMS & CONDITIONS

1. The warranty is confined to the first purchaser of the Refrigerator only & is non-transferable.
2. Repairs & replacements will be carried out by the dealer from whom the product has been purchased, or through the Authorized Service Centers of LGEIL. In case the customer shifts the place of residence during warranty period, it is advised to contact Authorized Service Centre directly or call our help line.
3. Repairs under warranty shall be carried out by an authorized service personnel only. The details of centralized help lines are attached.
4. For units installed beyond municipal limits of the jurisdiction of company's Authorized Service Center, it is responsibility of the purchaser to contact the nearest authorized service center and bring the unit to the authorized service center at its own cost and risk. All expenses incurred in collecting the units or parts thereof from the company's authorized service center, as well as expenses incurred with deputizing of service personnel/technicians towards conveyance and other incidentals etc. will be borne by the customer. Local Charges for transportation and handling charges may vary from location to location. Customers are advised to verify before. In case the customer desires to bring the unit on its own to the Authorized Service Centre, the same shall be at its own risks & consequences.
5. The concerned authorized service center will advise the customer whether to effect the repairs at site or at the authorized service center.
6. Call registered with the centralized helpline/Authorized service center, wherein only cleaning of the unit/parts in the unit due to dust accumulation on portions of the unit, general explanations/returning, are not to be considered as defects.
7. In case of repairs or replacement of any part/s of the unit, this warranty will thereafter continue and remain in force only for the unexpired period of the warranty. Replacement of parts would be purely at the discretion of LGEIL alone. In case the replacement of the entire unit is being made, (subject to the sole discretion of LGEIL), the same model shall be replaced and in the event such model has been discontinued, it shall be replaced with the model of price equivalent at the time of purchase.
8. In case of any damage to the product / customer abuse/ repairs by un-authorized personnels/ misuse detected/ by the Authorized Service Center personnel, the warranty conditions are not applicable and repairs will be done subject to availability of parts and on a chargeable basis only.
9. This warranty shall not cover any consequential or resulting liability, damage or loss to property or life arising directly or indirectly out of any defect in the Refrigerator. The company's obligation under this warranty shall be limited to repair or providing replacement of defective parts only under the warranty period.
10. The company or its Authorized Service Center reserves the right to retain any part/s or component replaced at its discretion, in the event of a defect being noticed in the equipment during warranty period.
11. While the company will make every effort to carry out repairs at the earliest, it however is made expressly clear that the company is under no obligation to do so in a specified period of time.
12. Warranty does not cover accessories external to the equipment supplied by the dealer.
13. If any coloured internal or external components are replaced, there will be commitment to ensure that the shades match with the original or other components. The replaced shades, patterns, tints may vary from the customer's unit due to continuous usage of the unit. Any matching components changed at customer's request will be on chargeable basis except the component which actually needed.

Warranty is not applicable in any of the following cases :

1. The warranty card is not completed properly at the time of purchase.
2. The completed warranty card is not presented to authorized service personnel at the time of service of the product.
3. The product is not operated according to instructions given in the Operating Instruction Booklet.
4. Defects are caused by improper or reckless use, which shall be determined by the company personnel.
5. Any repair work is carried out by persons other than authorized service personnel.
6. Defects are caused by due to causes beyond control like lightning, abnormal voltage, acts of God or while in transit to service center or purchaser's residence.
7. The warranty is not valid in case, the serial number is deleted, defected or altered.
8. Damage to the product or any part/s due to transportation or shifting is not covered by warranty.
9. a) This warranty will automatically terminate on the expiry of the warranty period of 12 months, even if the Refrigerator may not be in use for any time during the warranty period for any reason. b) The warranty on compressor will automatically terminate on expiry of 4 years (after 1 year warranty period) even if the Refrigerator may not be in use for any time during the said period for any reason.
10. Only courts in state of Delhi and places where LGEIL has its branch office shall have the jurisdiction for settling any claims, disputes arising under the warranty.

CUSTOMER'S COPY

MODEL No. :

DATE OF PURCHASE :

UNIT SERIAL No. :

CUSTOMER'S NAME & ADDRESS _____ _____ TEL. _____

DEALER'S NAME & ADDRESS _____ _____ TEL. _____

Customer's Signature

Dealer's Signature

This card is valid only if it is filled in and stamped by our authorised dealer on the date of purchase.



(Regd. Office) : Plot No. 51, Udyog Vihar, Surajpur-Kasna Road
Greater Noida - 201 306 (UP)