



## تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله

- اضغط باستمرار المفتاح **[إنهاء]** إلى أن يتم تشغيل الهاتف.
- لإيقاف تشغيل الهاتف، اضغط باستمرار المفتاح **[إنهاء]** إلى أن يتم عرض صورة إيقاف التشغيل.

## إجراء مكالمة

- قم بإدخال رقم الهاتف بما في ذلك كود المنطقة.
- اضغط المفتاح **[إرسال]** لطلب الرقم.
- عند الانتهاء، اضغط المفتاح **[إنهاء]**.

### الرد على مكالمة

- عندما يرن الهاتف يومض رمز الهاتف على الشاشة، اضغط المفتاح **[إرسال]** أو مفتاح الاختيار الأيسر للرد.
- إنهاء المكالمة بالضغط على مفتاح **[إنهاء]** .

◀ بعد انتهاء المكالمة، يعود الهاتف إلى وضع الانتظار.

### إجراء مكالمة دولية

- استمر في الضغط على المفتاح **[+]** لتحديد بادئة الاتصالات الدولية. تقوم علامة "+" تلقائياً بتحديد كود الدخول الدولي.
- قم بإدخال كود البلد ثم كود المنطقة ثم رقم الهاتف.
- اضغط المفتاح **[إرسال]** لطلب الرقم.

### كيفية تعيين النغمة نغمة الرنين

### نغمة الرنين

- اضغط مفتاح الاختيار الأيسر [القائمة] وحدد [الإعدادات - الأوضاع] باستخدام مفاتيح التنقل للأعلى للأسفل.
- حدد [تخصيص] واختر قائمة نغمات الرنين.
- اضغط مفتاح الاختيار الأيسر [موافق] عندئذ يمكنك تعيين نغمة الرنين المطلوبة.

تلميح

◀ إذا أردت تغيير الوضع إلى وضع الامتزاز، فعليك تحديد الوضع «امتزاز» أو الضغط باستمرار على مفتاح التنقل العلوي.

#### نغمات ومستويات صوت نغمة الرنين/لوحة المفاتيح/الرسالة/ تنبيه المكالمة

يمكنك تحديد نغمات ومستويات صوت نغمة الرنين/لوحة المفاتيح/الرسالة/ تنبيه المكالمة.

يمكنك تغيير الصوت أو مستوى الصوت الذي يبصدر عند ضغط أحد المفاتيح.

[القائمة - الإعدادات - الأوضاع - تخصيص]

### تركيب بطاقة SIM وشحن البطارية

#### إدخال بطاقة SIM

عندما تشتترك بشبكة الهاتف الخليوي، يتم تزويدك ببطاقة SIM مصحوية بتفاصيل حول اشتراكك، مثل رمز PIN، وأية خدمات اختيارية متوفرة وغير ذلك. هام!

◀ يمكن بسهولة تعطيل بطاقة *SIM* وعلامساتها عن طريق الحذف أو النسي. لذا كن حذراً عن التعامل معها وعند إدخالها أو إخراجها. يجب إبقاء كافة بطاقات *SIM* بعيداً عن متناول الأطفال الصغار.

◀ بطاقة *USIM* ليس مدعمة من قبل الهاتف.



### القائمة والخيارات

يوفر الهاتف مجموعة من الوظائف التي تسمح لك بتخصيص الهاتف وفقاً لرغباتك. هذه الوظائف مرتبة في شكل قوائم رئيسية وقوائم فرعية. يمكن الوصول إليها بواسطة مفاتيح الاختيار الأيسر والأيمن. إن التسمية الموجودة عند أسفل شاشة العرض فوق مفاتيح الاختيار مباشرة تشير إلى الوظيفة الحالية لكل مفتاح.

### مكونات الهاتف



### إدخال نص

يمكنك إدخال الحروف الأبجدية الرقمية بواسطة استخدام لوحة مفاتيح الهاتف.
غير الأوضاع، اضغط المفتاح **[T9]**.

### لغة T9

يُتيح لك هذا الوضع إدخال الكلمات بواسطة الضغط على المفتاح ضغطة واحدة فقط لكل حرف تريد إدخاله. كل مفتاح من مفاتيح لوحة مفاتيح الهاتف مزود بأكثر من حرف واحد. ويقوم الوضع T9 تلقائياً بمقارنة ضغطك على المفاتيح بواسطة قاموس داخلي بالهاتف وذلك لتحديد الكلمة الصحيحة، مما يتطلب القليل جدا من قيامك بالضغط على المفاتيح أكثر من وضع الحروف الأبجدية (أ ب ج). ويطلق على هذا النص أحيانا النص التنبئي.

### وضع اب ت

يُتيح لك هذا الوضع إمكانية القيام بإدخال الحروف عن طريق الضغط على المفتاح المطبوع الذي يحمل الحرف المراد كتابته وذلك لمرة واحدة فقط أو مرتان أو ثلاث أو أربع مرات حتى يتم عرض الحرف المراد على شاشة عرض الهاتف.

### وضع 123 (وضع الأرقام)

كتابة الأرقام عن طريق الضغط على المفتاح مرة واحدة.

### وضع الرموز

مع هذا الوضع يمكنك إدخال أحروف خاصة بالضغط على المفتاح **[\*]**.

### مرجع سريع للميزات

يوفر لك هذا القسم شرحاً مختصراً لكل ميزة من الميزات الموجودة في هاتفك.

إرسال رسائل	القائمة 1
<b>تتضمن هذه القائمة الوظائف الخاصة بـ SMS (خدمات الرسائل القصيرة).</b>	
<b>رسالة جديدة</b>	تتضمن هذه القائمة الوظائف الخاصة بـ SMS (خدمات الرسائل القصيرة).
<b>صندوق الوارد</b>	يتم تنبيهك عند استلام الرسائل. وسيتم حفظها في صندوق الوارد.
<b>مسودات</b>	تُظهر هذه القائمة لائحة بالرسائل المعنية مسبقاً.
<b>صندوق الصادر</b>	يُتيح لك هذه القائمة عرض الرسالة التي تُوشك أن ترسلها و شكل إرسالها أو فشل إرسالها.
<b>المرسلة</b>	تُمكّنك هذه القائمة من عرض الرسائل التي تم إرسالها مسبقاً، بما في ذلك الوقت والمحتوى.
<b>الاستماع للبريد الصوتي</b>	توفر لك هذه القائمة طريقة سريعة للوصول إلى صندوق البريد الصوتي (إذا كان متوفراً في الشبكة).
<b>رسائل المعلومات</b>	رسائل خدمة المعلومات هي عبارة عن رسائل نصية ترسلها الشبكة إلى الهواتف.
<b>نماذج</b>	هناك رسائل محددة مسبقاً في القائمة. يمكنك عرض نماذج الرسائل وتحريرها أو إنشاء رسائل جديدة.
<b>الإعدادات</b>	تسمح لك هذه القائمة بتعيين الميزات الخاصة بموفر خدمة الشبكة لديك.

### معلومات العرض

منطقة الرمز	<span></span>
منطقة النص والرسومات	<span></span>
إشارات مفاتيح الاختيار	<span></span>

### الرموز التي تظهر على الشاشة

يقدم الجدول أدناه شرحاً لمؤشرات العرض المختلفة أو الرموز التي تظهر على شاشة الهاتف.

<span></span>	يشير إلى قوة إشارة الشبكة.
<span></span>	يشير إلى وجود مكالمة جارية.
<span></span>	يوضح لك أنك تستخدم خدمة التنجول.
<span></span>	يشير إلى ضبط وتشغيل المنبه.
<span></span>	يشير إلى حالة شحن البطارية.
<span></span>	يشير إلى استلام رسالة نصية.
<span></span>	يشير إلى استلام رسالة صوتية.
<span></span>	يشير إلى تعيين التنبيه بالامتزاز.
<span></span>	يشير إلى تنشيط الوضع العام.
<span></span>	يشير إلى تنشيط الوضع "خارجي".
<span></span>	يشير إلى تنشيط الوضع الصامت.
<span></span>	يشير إلى تنشيط وضع سماعات الرأس.
<span></span>	يمكنك عرض جدول المهام.

### تتبع الهاتف المحمول المفقود (LMT)

- إن ميزة LMT لهذا الهاتف توفر لك إمكانية تعقب الهاتف في حالة فقده أو تركه في المحل غير المناسب.
- عند قيام شخص غير مصرح له باستخدام هاتفك، سيتم إطلاق رسالة SMS من هاتفك إلى رقم معرف من قبلك مسبقاً.
- ترسل رسالة SMS إلى الأرقام المعرّفة من قبلك مسبقاً دون علم المستخدم غير المصرح له.

◀ تعيين ميزة LMT إلى «تشغيل»
القائمة 7.5.X

◀ يتم عرض قائمة من الأدوات.

◀ تحديد "تتبع الهاتف المحمول المفقود"

◀ حدّد "تعيين LMT"

◀ حدّد "تشغيل"، واضغط "موافق"

ملاحظة

◀ في حال أردت استخدام هاتفك ببطاقة *SIM* أخرى تحقق من تعيين ميزة *LMT* إلى "إيقاف التشغيل".

◀ ينصح بإدخال الرقم المعرّف مسبقاً مع رمز البلد (على سبيل المثال للهند أدخل **+91** متبوعاً برقم هاتف محمول)

سجل الهاتف	القائمة 2
<b>بحث</b>	يمكنك البحث عن جهات الاتصال في دليل الهاتف.
<b>جهة اتصال جديدة</b>	ملاحظة: وتوافر وظيفة البحث الفوري عن طريق إدخال الحرف الأول للاسم أو الرقم الأولي الذي تود البحث عنه.
<b>الاتصال السريع</b>	تستطيع إضافة إدخالات إلى دليل الهاتف باستخدام هذه القائمة.
<b>نسخ الكل</b>	تستطيع تعيين أي من المفاتيح <b>[*]</b> لـ <b>[*]</b> .
<b>حذف الكل</b>	نسخ الإخالات من ذاكرة بطاقة SIM إلى ذاكرة الهاتف.
<b>حالة الذاكرة</b>	يمكنك حذف كافة الإدخالات من ذاكرة بطاقة SIM أو ذاكرة الهاتف.
<b>معلومات</b>	يمكنك التحقق من استخدام الذاكرة ومن وجود مساحة فارغة فيها.
<b>سجل المكالمات</b>	◀ <b>رقم الاتصال بالخدمة:</b> يمكنك الوصول بأمان إلى قائمة بأرقام الخدمات المعنية من قبل موفر الخدمات.
	◀ <b>رقم هاتفي:</b> يمكنك معرفة رقمك الشخصي ومراجعتة في بطاقة SIM.
	◀ <b>بطاقة عمل:</b> يُتيح لك هذا الخيار إنشاء بطاقة الأعمال الخاصة بك والتي تضم الاسم ورقم الهاتف المحمول.

سجل المكالمات	القائمة 3
يمكنك فحص سجل المكالمات التي لم يتم الرد عليها والمكالمات الواردة والصادرة فقط في حالة دعم الشبكة خاصية تحديد هوية الخط المتصل (CLI) داخل نطاق الخدمة. سيتم عرض الرقم والاسم (إن وجد) مع تاريخ ووقت إجراء المكالمة. يمكنك كذلك عرض أوقات الاتصال.	

سجل المكالمات القائمة 3 (تكملة)	
<b>كل المكالمات</b>	عرض كافة القوائم بأنواعها الثلاث (مكالمات تم استلامها/تم طلبها/لم يُرد عليها) حسب الوقت.
<b>مكالمات واردة</b>	يتيح لك هذا الخيار عرض آخر 10 مكالمات واردة.
<b>مكالمات صادرة</b>	يتيح لك هذا الخيار عرض آخر 10 مكالمات صادرة (سواء تم الاتصال بها أو كانت مجرد محاولة).
<b>مكالمات لم يرد عليها</b>	يتيح لك هذا الخيار عرض آخر 10 مكالمات لم يُرد عليها.
<b>مدة المكالمة</b>	يتيح لك هذا الخيار عرض مدة المكالمات الواردة والصادرة.

الإعدادات القائمة 4	
<b>يمكنك تعيين القوائم التالية بحسب تفضيلاتك ووفق ما يريحك.</b>	
<b>الأوضاع</b>	يمكنك ضبط وتخصيص نغمات الهاتف لأحداث مختلفة و اليبئات ولتلائم كذلك مجموعات المتصلين.
<b>التاريخ والوقت</b>	يمكنك ضبط الوظائف المتعلقة بالتاريخ والوقت.
<b>اللغة</b>	يمكنك تغيير لغة النصوص المعروضة على شاشة الهاتف، سيؤثر هذا التغيير أيضاً على وضع إدخال اللغة.
<b>إعدادات الشاشة</b>	يمكنك تغيير الإعدادات لشاشة الهاتف.
<b>مكالمة</b>	يمكنك تعيين القائمة الموافقة لمكالمة.
<b>قفل المفاتيح الثقتاني</b>	عند تمكن هذه الميزة، يتم إقفال الهاتف.

## □ توجيهات من أجل الاستخدام الآمن والفعال (تكملة)

الأجهزة الإلكترونية

**جميع الهواتف الجواله قد تتعرض للتداخل (التشوش) مما قد يؤثر في الأداء.**

« لا تستخدم هاتفك الجوال بالقرب من الأجهزة الطبية دون الحصول على موافقة بذلك. تجنب وضع الهاتف فوق جهاز تنظيم ضربات القلب، كوضعه في الجيب العلوي مثلا.

**السلامة على طريق القيادة**

**اطلع على القوانين واللوائح الخاصة باستخدام الهواتف الجواله في الأماكن التي تقود فيها.**

« لا تستخدم الهواتف المحمولة يدوياً أثناء قيادة السيارة.

« استعمل طقم الاستخدام غير اليدوي (تحرير اليبدين)، إذا كان ذلك متوافراً.

« توقف على جانب الطريق وقم ب إيقاف السيارة قبل إجراء مكالمة.

**مناطق تفجير الأنغام**

لا تستخدم الهاتف أثناء القيام بعمليات التفجير . ائنبه للحدود المسموح بها. وقم باتباع أي لوائح أو قوانين.

الاعدادات القائمة 4 (تكملة)	
<b>الحماية</b>	تسمح لك هذه القائمة بتعيين حماية الهاتف. <p>« <b>طلب رمز PIN:</b> يمكنك تعيين الهاتف لطلب رمز PIN الخاص ببطاقة SIM عند تشغيله.</p> <p>« <b>قفل الهاتف:</b> يمكنك استخدام رمز حماية لتجنب الاستخدام غير المسموح به للهاتف.</p> <p>« <b>حظر المكالمات:</b> تمنع خدمة حظر المكالمات الهاتف من إجراء أو تلقي فنة معينة من المكالمات. تتطلب هذه الوظيفة كلمة المرور الخاصة بحظر المكالمات.</p> <p>« <b>رقم اتصال ثابت (استناداً إلى SIM):</b> لحظر المكالمات الصادرة على أرقام هواتف محددة، تتم حماية الأرقام عن طريق رمز PIN2. إن الأرقام التي تزيد السماح بالوصول إليها عند تمكين الخدمة، يجب إضافتها إلى جهات الاتصال بعد تمكين رقم الاتصال المحدد.</p> <p>« <b>تغيير الرموز:</b> هي اختصار ليعارة رقم التعريف الشخصي المستخدم فقط لمنع الاستخدام غير المرخص به. يمكن تغيير رموز الوصول: <b>رمز PIN</b> و <b>رمز PIN2</b> و<b>رمز الحماية</b>.</p> <p>إذا قمت بالضغط على "تشغيل"، يمكنك توفير الطاقة في حالة عدم استخدام الهاتف. لتحديد إحدى الشبكات التي سيتم تسجيلها إما تلقائياً أو يدوياً، عادة ما يتم ضبط تحديد الشبكة على تلقائي.</p> <p>لبدء كل إعدادات المصنع الافتراضية، ستحتاج إلى رمز الحماية لتنشيط هذه الوظيفة. يمكن التحقق من المساحة الحرة واستخدام الذاكرة لكل موقع تخزين في الذاكرة.</p>
<b>توفير الطاقة</b>	
<b>تحديد الشبكة</b>	
<b>إعادة ضبط المصنع</b>	
<b>حالة الذاكرة</b>	

## □ توجيهات من أجل الاستخدام الآمن والفعال (تكملة)

الأماكن القابلة للاشتعال

لا تستخدم الهاتف داخل محطات التزود بالوقود. ولا تستخدمه بالقرب من الوقود أو المواد الكيميائية.

**على متن الطائرة**

**قد تتسبب الأجهزة اللاسلكية في حدوث تداخل (تشوش) في الطائرات.**

« قم بإغلاق (إيقاف تشغيل) هاتفك الجوال قبل الصعود على متن الطائرة.

**الأطفال**

ابق الهاتف في مكان آمن بعيد عن متناول الأطفال. فالقطع الصغيرة التي تولفه قد تتسبب بخطر اختناق، عند تفكيكها.

**مكالمات الطوارئ**

قد لا تكون مكالمات الطوارئ متوفرة ضمن كافة شبكات الهاتف الخليوي. وبالتالي، لا يجب أن تعتمد على الهاتف فقط لإجراء مكالمات الطوارئ. تحقق من ذلك مع موفر الخدمات المحلي لديك.

المنبه القائمة 5	
------------------	--

يسمح لك بتعيين واحد من ثلاث تنبيهات. يتم عرض الوقت الحالي عند أعلى الشاشة عندما تحدد تنبيهاً لتعيينه. عند وقت التنبيه، يتم عرض رمز التنبيه على شاشة LCD وسيصدر التنبيه صوتاً.

منظم المواعيد القائمة 6	
<b>التقويم</b>	يمكنك التحقق من مسار الجداول اليومية أو الشهرية.
<b>مذكرة</b>	يمكنك إنشاء قائمة مهام.
<b>ضبط التقويم</b>	

أنوات القائمة 7	
<b>الحاسبة</b>	تحتوي على الوظائف القياسية مثل الجمع، الطرح، الضرب، القسمة +, -, *, /.
<b>ساعة التوقيت</b>	ساعة التوقيت متوفر تماماً كساعة التوقيت العامة التي نراها ونستخدمها في حياتنا اليومية.
<b>محول الوحدات</b>	لتحويل أي قياس إلى الوحدة التي ترغب بها.
<b>الساعة العالمية</b>	تسمح لك بتحديد الوقت الحالي في منطقة زمنية أخرى أو في بلد آخر.
<b>تتبع الهاتف المفقود</b>	إن ميزة LMT لهذا الهاتف توفر لك إمكانية تعقب الهاتف في حالة فقده أو تركه في المحل غير المناسب.

## □ توجيهات من أجل الاستخدام الآمن والفعال (تكملة)

معلومات عن البطارية والعناية بها

« لا يازمك إفراغ شحنة البطارية بالكامل قبل إعادة الشحن. فبخلاف بقية أنظمة البطاريات الأخرى، لا يوجد أي تأثير للذاكرة من شأنه أن يضعف من أداء البطارية.

« لا تستخدم سوى بطاريات وشاحن LG فقط. لقد تم تصميم شاحن LG ليزيد من عمر البطارية.

« لا تقم بفك حزمة البطارية أو قصر دائرتها.

« قم باستبدال البطارية عند عدم توفيرها مستوى الأداء المطلوب. من الممكن إعادة شحن حزمة البطارية مئات المرات حتى يحين الوقت الذي يلزم استبدالها فيه.

« أعد شحن البطارية في حال عدم استخدامها لفترة زمنية طويلة لزيادة فترة القابلية للاستخدام.

« هناك خطر انفجار، إذا تم استبدال البطارية ببطارية أخرى من نوع غير صحيح.

« يجب التخلص من البطاريات المستعملة وفق إرشادات الشركة المصنعة.

## □ توجيهات من أجل الاستخدام الآمن والفعال

الرجاء قراءة تلك التوجيهات البسيطة. يعد انتهاك القوانين من الأمور الخطيرة أو غير الشرعية. يمدك هذا الدليل بالمزيد من المعلومات المفصلة.

**تحذير**

« لسلامتك، استخدم فقط البطاريات والشواحن الأصلية المحددة.

« أوقف تشغيل الهاتف في أية مناطق تشتراط فيها قوانين خاصة ذلك. على سبيل المثال، لا تستخدم الهاتف في المستشفيات وإلا فقد يؤثر ذلك على المعدات الطبية التي تتسم بالحساسية.

« يجب التخلص من البطاريات وفقاً للتشريع ذي الصلة.

**العناية بالهاتف وصيانته**

**تحذير!** لا تستخدم سوى البطاريات والشاحن والملحقات المعتمدة للاستخدام مع موديل هذا الهاتف فقط. قد يؤدي استخدام أي أنواع أخرى غير المعتمدة إلى إيصال أي تصدق أو ضمان ينطبق على الهاتف. وقد يشكل ذلك خطراً.

« لا تقم بفك أجزاء هذه الوحدة. عندما يصبح من الضروري القيام بأعمال الإصلاح، عليك الذهاب إلى أحد فنيي الخدمة المؤهلين لذلك.

« يجب الحفاظ على الوحدة بعيداً عن مصادر الحرارة مثل أجهزة التفتة أو أفران الطبخ.

« استخدم قطعة قماش جافة لتنظيف الوحدة من الخارج. (لا تستخدم أية مواد مذيية)

« لا تضع الهاتف بالقرب من بطاقات الائتمان أو تذاكر المواصلات. فمن الممكن أن يؤثر على المعلومات الموجودة على الأشرطة المغنطة.

## □ توجيهات من أجل الاستخدام الآمن والفعال (تكملة)

التعرض لطاقة موجات التردد اللاسلكي

**معلومات حول التعرض لموجات الراديو (اللاسلكية) ومعدل الامتصاص النوعي (SAR)**

لقد تم تصميم موديل الهاتف الجوال KG275 بحيث يتوافق مع شروط السلامة السارية والخاصة بالتعرض للموجات اللاسلكية. وتعتمد هذه الشروط على التوجيهات العلمية التي تتضمن احتياطات السلامة التي تهدف إلى تأمين سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن أعمارهم أومستوى صحتهم.

« وتستخدم توجيهات التعرض للموجات اللاسلكية وحدة قياس تعرف باسم (معدل الامتصاص النوعي) أو SAR. يتم إجراء الاختبارات على SAR (معدل الامتصاص النوعي) باستخدام أسلوب معياري مع إرسال الهاتف عند أعلى مستويات الطاقة المعتددة في جميع حزم التردد المستخدمة.

« على الرغم من إمكانية وجود اختلافات بين مستويات SAR (معدل الامتصاص النوعي) لموديلات هاتف LG المختلفة. إلا أن جميعها مصممة لتقي بالتوجيهات المتعلقة بالتعرض للموجات اللاسلكية.

« الحد الموصى به لمعدل الامتصاص النوعي SAR من قبل اللجنة الدولية للحماية من الإشعاع غير الأيوني (ICNIPR) يبلغ معدله ٢ وات/كيلو جرام فوق عشرة (10) جرامات من النسيج البشري.

« تم اختبار أعلى قيمة لمعدل الامتصاص النوعي SAR لموديل الهاتف هذا بتقنية DASY4 للاستخدام في الأذن وقد بلغت 0.956 وات/كيلوجرام (10 جرام).

« المعلومات المتعلقة ببيانات معدل الامتصاص النوعي (SAR) للمقيمين بالدول/المناطق التي تستخدم حد SAR الموصى به من قبل معهد مهندسي الأجهزة الكهربائية والإلكترونية (IEEE)، وهو 1.6 وات/كجم لكل جرام من النسيج البشري.

## Installing the SIM Card and Charging the Battery






### Installing the SIM Card

When you subscribe to a cellular network, you are provided with a plug-in SIM card loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.











**Important!**

› *The plug-in SIM card and its contacts can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of small children.*

› *USIM is not supported in a phone.*

- 
- 
- 
- 
- 

## Phone Components

-  Earpiece
-  Display screen
-  Soft keys
  - Each of these keys performs the functions indicated by the text on the display immediately above them.
-   : Send key
  - You can dial a phone number and answer incoming calls.
-  Alphanumeric keys
  - These keys are used to dial a number in standby mode and to enter numbers or characters in edit mode.
-   : End/Power key
  - Allows you to power the phone on or off, end calls, or return to Standby Mode.
-   : Navigation key
  - Use for quick access to phone functions.

## Lost Mobile Track (LMT)

- The LMT feature of this phone provides you with the ability to have a tracking system in place for your mobile in case you loose or misplace it.
- The moment an un-authorized user uses your phone, a SMS is triggered from your phone and the message is send to your pre-defined number.
- Setting the LMT ON [Menu 7.5.x]
  - › A List of tools are displayed.
  - › Select Lost Mobile track
  - › Select Set LMT
  - › Select ON, press OK

Note

› *In case you want to use your phone with some other SIM card, make sure to set the LMT feature OFF.*

› *It is recommended to enter the pre-defined number with the country code ( e.g. for INDIA +91 followed by mobile number)*

## □ بيانات فنية

**عامة**


« اسم المنتج: KG275

« النظام: GSM 900 / DCS 1800

**درجة الحرارة المحيطة**

« أقصى: +55°C، الشحن (+45°C)

« أدنى: -10°C

<b>Declaration of Conformity</b>  LG Electronics	
Supplier Details	
Name	LG Electronics Inc
Address	<p>1 LG Twin Tower 20,Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721</p>
Product Details	
Product Name	K-GSM 900/DCS 1800 Dual Band Terminal Equipment
Model Name	K0270K027M02100b
Trade Name	<b>CE 0168</b>
LG	
Applicable Standards Details	
RATTE Directive 1999/5/EC	
EN 301 488-01 v1.4.1 / EN 301 488-07 v1.3.1	
EN 60950-1: 2001	
EN 50369:EN 60961 : 2001	
EN 301 911 V0A.2	
Supplementary information	
The conformity to above standards is verified by BAST.	
Declaration	
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives	Name <p>Invented Date</p> <p><b>02. Feb. 2007</b></p> <p><i>Jin Seong, Kim / Director</i></p>
LG Electronics Logistics and Services B.V. Veluwezoom 15, 1527 AZ Almere, The Netherlands Tel: +91 - 86-547-8946, e-mail: seokim@lge.com	<i>Jin Seong Kim</i> <p>Signature of representative</p>