

Вызовы Меню 3 (Продолжение)	
Все вызовы	Отображение списка всех типов вызовов (Входящие/Набранные/Пропущенные) по времени.
Пропущенные	Данная опция позволяет просматривать 10 последних пропущенных вызовов.
Набранные	Данная опция позволяет просматривать 10 последних исходящих вызовов. (выполненных или попытки вызовов).
Входящие	Данная опция позволяет просматривать 10 последних входящих вызовов.
Продолжительность	Позволяет просматривать продолжительность всех входящих и исходящих вызовов.

SIM меню Меню 4	
Это меню SIM сервиса. Его содержание определяется SIM картой и сетевыми службами.	

Инструменты Меню 5	
Радио	С помощью данной функции Вы можете слушать различные радиостанции.
Игры	В памяти данного телефона сохранено две игры.
Календарь	Позволяет отслеживать расписание на день или месяц.
Будильник	Установка сигнала будильника.
Диктофон	Создание собственных голосовых заметок.

Рекомендации для безопасного и эффективного использования (Продолжение)

Электронные устройства

Все беспроводные телефоны подвержены влиянию помех, что может отражаться на их рабочих характеристиках.

- Запрещается использовать мобильный телефон вблизи медицинского оборудования без разрешения на это. Не размещайте телефон над кардио-стимулятором, то есть в нагрудном кармане.

Безопасность при движении на дорогах

Существуют законы и правила, касающиеся использования мобильных телефонов за рулем автомобиля. Строго соблюдайте местное законодательство.

- Во время управления автомобилем не держите мобильный телефон в руках.
- Используйте гарнитуру "Handsfree", либо устройства громкой связи.
- Если дорожные условия этого требуют, перед осуществлением вызова или до ответа на входящий вызов остановитесь на обочине проезжей части.

Область проведения взрывных работ

Не пользуйтесь мобильным телефоном во время проведения взрывных работ. Необходимо соблюдать соответствующие ограничения, законы и правила.

Заметка	Возможность создать список задач.
Калькулятор	Содержит стандартные функции, такие как +, -, x, ÷: сложение, вычитание, умножение и деление.
Секундомер	Секундомер доступен в том же виде, в котором мы привыкли видеть и использовать обычный секундомер.
Конвертер	Преобразует любое измерение в нужную Вам величину.
Часовой пояс	Позволяет определить текущее время в другом часовом поясе или стране.

Настройки Меню 6 (Продолжение)

Можно задать следующие параметры меню для удобства и в соответствии с предпочтениями пользователя.

Профили	Возможна регулировка и пользовательская настройка некоторых профилей, руководствуясь Вашими предпочтениями.
Дата и Время	Вы можете настроить функции, относящиеся к дате и времени.
Язык	В данном меню Вы можете выбрать язык меню телефона.
Дисплей	Возможно изменение настроек дисплея телефона.
Вызов	Можно настроить функции меню, относящиеся к вызову.
Безопасность	Данное меню позволяет выполнить настройку параметров безопасности телефона.

Рекомендации для безопасного и эффективного использования (Продолжение)

Потенциально взрывоопасная среда

Не пользуйтесь телефоном на заправочных станциях. Не используйте телефон вблизи горячего или химических веществ.

В самолете

Беспроводные устройства могут привести к сбоям в работе авиационного оборудования.

- При посадке на самолет выключите мобильный телефон.

Меры предосторожности для защиты детей

Не оставляйте телефон в местах, доступных для детей. В телефоне имеются мелкие детали, которые могут вызвать удушье при попадании в дыхательные пути.

Вызов экстренных служб

Вызов экстренных служб может быть доступен не во всех сотовых сетях. Поэтому, никогда не стоит полностью полагаться на телефон для вызова экстренных служб. За информацией обращайтесь к поставщику услуг.

Безопасность (Продолжение)	<ul style="list-style-type: none"> Запрос PIN-кода: Можно настроить телефон для запроса PIN-кода SIM-карты при включении телефона. Блокировка телефона: Выбор условия для включения блокировки телефона - При включении, При смене SIM, Немедленно или Выкл. Запрет вызовов: Услуга запрета вызова не позволяет Вашему телефону осуществлять или принимать определенную категорию вызовов. Данная функция требует ввода пароля запрета вызова. Фиксированные номера (Зависит от SIM карты): Вы можете ограничить исходящие вызовы определенным списком телефонных номеров. Данная функция защищена вашим кодом PIN2. Номера, к которым необходимо получать доступ после включения данной услуги, должны быть добавлены в контакты после включения функции Фиксированные номера. Изменить коды: PIN-это аббревиатура Персонального Идентификационного Номера, который используется для предотвращения несанкционированного использования Вашего телефона другим человеком. Вы можете изменять коды доступа: Защитный код, Код PIN, Код PIN2.
-----------------------------------	---

Экономичный режим	Вы можете включить режим экономии энергии, что позволит увеличить время работы телефона за счет уменьшения интенсивности подсветки.
Выбор сети	Используя данное меню, Вы можете осуществить выбор сети вручную, либо сделать это автоматически. Также Вы можете редактировать список избранных сетей.
Сброс настроек	Вы можете вернуть Вашему телефону все заводские настройки. Для активации данной функции необходим ввод защитного кода.
Объем памяти	Вы можете просмотреть информацию о памяти.

Рекомендации для безопасного и эффективного использования (Продолжение)

Сведения об аккумуляторе и обращение с телефоном

- Перед зарядкой не нужно полностью разряжать аккумулятор. В отличие от других аккумуляторных систем, у этого аккумулятора отсутствует эффект памяти, который может неблагоприятно сказаться на его характеристиках.
- Используйте только аккумуляторы и зарядные устройства компании LG. Зарядные устройства компании LG предназначены для обеспечения максимального срока службы аккумулятора.
- Запрещается разбирать аккумуляторный блок или вызывать короткое замыкание его контактов.
- Заменяйте батареи, если они не отвечают предъявляемым требованиям. Батареи можно заряжать сотни раз до тех пор, пока им не потребуются замена.
- Запрещается подвергать зарядное устройство воздействию прямого солнечного света или использовать его в условиях повышенной влажности, например в ванной комнате.
- В случае установки неподходящей батареи возможен взрыв.
- Батареи следует выбрасывать в соответствии с инструкцией производителя.

Рекомендации для безопасного и эффективного использования

Ознакомьтесь с этими рекомендациями. Их несоблюдение может быть опасным или противозаконным.

Осторожно

- Необходимо использовать только оригинальные батареи и зарядные устройства, поскольку иные могут повредить Ваш телефон.
- Выключайте телефон везде, где этого требуют правила. Например, запрещается использовать мобильный телефон в больницах, так как излучение телефона может нарушить работу кардиостимуляторов сердца и слуховых аппаратов.
- Батареи, которые невозможно использовать, должны быть утилизированы в установленном законом порядке.

Использование телефона и его обслуживание

Предупреждение! Используйте аккумуляторы, зарядное устройство и принадлежности, предназначенные для данной модели телефона. Использование других типов устройств может привести к отказу в приеме претензий и аннулированию всех гарантий на телефон. Кроме того, это может быть опасным.

- Запрещается разбирать телефон (При необходимости ремонта отнесите его к квалифицированному специалисту).
- Телефон не должен находиться вблизи источников тепла, например, радиаторов или плит.
- Для чистки поверхности используйте сухую ткань. (Не используйте бензин, растворители или спирт).
- Не держите телефон вблизи кредитных карт, транспортных билетов и т.д., так как это может повлиять на информацию на магнитных полосках.

Рекомендации для безопасного и эффективного использования (Продолжение)

Воздействие радиочастотной энергии

Сведения о воздействии радиоволн и удельной мощности поглощения (SAR)

Данная модель мобильного телефона KG370 соответствует существующим требованиям безопасности по воздействию радиоволн. Эти требования основаны на научных рекомендациях, учитывают нормы воздействия радиоволн на всех лиц независимо от возраста и состояния здоровья.

- При определении норм воздействия радиоволн используется единица измерения, известная как удельная мощность поглощения (SAR). Измерение SAR осуществляется с помощью стандартизированного способа, заключающегося в работе телефона на самой высокой сертифицированной мощности во всех используемых частотных диапазонах.
- Уровень SAR для различных моделей телефонов LG может различаться, но все они отвечают соответствующим требованиям по воздействию радиоволн.
- Предел SAR, рекомендованный международной комиссией по защите от неионизирующих излучений (ICNIRP), составляет 2 Вт/кг, усредненные на десять (10) грамм ткани.
- Самое высокое значение SAR для данной модели, полученное при тестировании по DASy4, около уха составляет 1.16 Вт/кг (10г.), если телефон находится на теле, 0.363 Вт/кг (10г.).
- Данные SAR для жителей стран/регионов, принявших ограничение SAR, рекомендованные институтом инженеров электротехники и электроники (IEEE), составляют 1,6 Вт/кг, усредненные на один (1) грамм ткани.

Installing the SIM Card and Charging the Battery

Installing the SIM Card

When you subscribe to a cellular network, you are provided with a plug-in SIM card loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.

Important!

- The plug-in SIM card and its contacts can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of small children.
- USIM is not supported in a phone.

1. Open the battery cover.

2. Insert your SIM card.

3. Close the battery cover.

4. Fully charge the battery before using it for the first time.

5. Charge your battery.

6. Charge your battery.

Illustrations

- Open battery cover
- Insert your SIM
- Close the battery cover
- Charge your battery

Phone Components



FM Radio (This function may be different in different regions.)

- Press the corresponding number key of a channel to store the selected radio station.
- After presetting radio channels, you can listen to another channel by pressing the corresponding number key.
- You can access the following option menus by pressing the left soft key [Options].
 - Edit channel:** You can adjust frequency and channel 0.1 MHz at a time using the Left/Right navigation keys and number keys.
 - Auto scan:** If you turn "Auto Scan Now?" on, this automatically sets the radio channel. When "Save this Station?" message pops up and you select Yes, the selected frequency will be stored.
 - Reset channels:** You can delete all channels you saved.
 - Listen via wired headset:** Select this to listen to the radio through the built-in speaker. To turn off the speaker, select "Listen via headset" in the [Options].

Declaration of Conformity		LG Electronics
Supplier Details		
Name	LG Electronics Inc	
Address	: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721	
Product Details		
Product Name	E-SIM 900 / DCB 1800 Dual Band Terminal Equipment	
Model Name	KG370G276	
Trade Name	LG	
CE 0168		
Applicable Standards Details		
R&TTE Directive 1999/5/EC		
EN 301 498-01 v1.6.1 / EN 301 498-07 v1.3.1		
EN 60950-1:2001		
EN 50389/EN 50381:2001		
EN 301 811 V9.0.2		
Supplementary Information		
The conformity to above standards is verified by SAST.		
Declaration		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives		Name Jin Saeng, Kim / Director 23. Jul. 2007
LG Electronics Logistics and Service B.V. Veluwezoom 16, 1527 AE Almere, The Netherlands Tel : +31 - 36 547 - 5946, e-mail : seosim@lge.com		Signature of representative