

KG370 Kullanıcı Kılavuzu


Bu kılavuz, telefon yazılımı sürümüne ve kullanılan servis sağlayıcıya bağlı olarak telefondan farklı olabilir.



P/N: MMBB0257516(1.0)

Menü ve Seçenekler

Telefonda, telefonun özelliklerini kişiselleştirmenizi sağlayacak çeşitli işlevler bulunmaktadır. Bu fonksiyonlar sol ve sağ programlanabilir tuşlar aracılığıyla ulaşılan menüler ve alt menüler şeklinde düzenlenmektedir. Ekranın alt kısmında, programlanabilir tuşların hemen üstüne rastlayan etiketler, tuşun o andaki fonksiyonu nu göstermektedir.



İlgili menüye ulaşmak için sol seçim tuşuna basın.

Mevcut Favorilere ulaşmak için sağ programlanabilir tuşa basın.

Telefonun sesini ayarlama

Zil sesi

- Sol programlanabilir tuşa [Menu] (Menü) basın ve yukarı/aşağı hareket tuşlarını kullanarak [Settings - Profiles] (Ayarlar - Profiller) seçeneklerini tercih edin.
- [Personalise] (Kişiselleştir) seçeneğini tercih ederek Zil Tonu menüsünü seçin.
- Sol programlanabilir tuşa [Tamam] basın, böylece arzu ettiğiniz zil sesini ayarlayabilirsiniz.

Not
 > Profiller menüsü SIM servis menüsünü destekleyen telefonlarda Ayarlar menüsünün içinde, SIM servis menüsünü desteklemeyen SIM kartlarda ayrı bir menü olarak gözükür.

Zil Tonları/Tuş Sesleri/Mesaj/Çağrı uyarı tonları ve ses seviyeleri

Zil Tonları/Tuş Sesleri/Mesaj/Çağrı uyarı tonları ve ses seviyelerini seçebilirsiniz. Tuşlara basıldığında çıkan sesi ya da ses seviyesini değiştirebilirsiniz.

[Menü - Ayarlar - Profiller - Kişiselleştir]

SIM Kartın takılması ve Pilin Şarj Edilmesi

SIM Kartın Takılması

Bir cep telefonu şebekesine abone olduğunuzda, PIN kodunuz, isteğe bağlı mevcut hizmetler ve diğer bilgiler gibi abonelik detaylarınızı içeren, telefona takılmaya hazır bir SIM kart size verilmektedir.

Önemli!

> Kullanıma hazır SIM kart ve üzerinde bulunan iletken kısım, bükülme ya da çizilmeden dolayı kolaylıkla zarar görebilir, bu yüzden kartı tutarken, takarken ya da çıkarırken dikkatli olun. Tüm SIM kartları



küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.

> USIM bu telefonda desteklenmiyor.

Resimler

- 1 Pili kapağını açın
- 2 SIM kartınızı takın
- 3 Pili kapağını kapatın
- 4 Piliyi şarj edin

Metin Girme

Telefonun tuş takımını kullanarak alfa-sayısal karakterler girebilirsiniz. Modu değiştirmek için tuşuna basın.

T9 Modu

Bu mod, her harf için ilgili tuşa bir kez dokunarak sözcükleri girmenize olanak sağlar. Tuş takımındaki her tuşa birden fazla harf atanmıştır. T9 modu, bastığınız tuşları otomatik olarak bir dahili sözlükle kıyaslayarak doğru sözcüğü arar. Dolayısıyla geleneksel ABC moduna göre çok daha az sayıda tuşa basarak sözcükleri girebilirsiniz.

ABC Modu

Bu modda, harfleri, harf gösterilene kadar ilgili tuşa bir, iki, üç ya da dört kez basarak girebilirsiniz.

123 Modu (Sayı Modu)

Her numara için ilgili tuşa bir kez basmanız yeterlidir.

Sembol Modu

Bu mod tuşuna basarak özel karakterleri girmenizi sağlar.

Menü Ağacı

1. Mesajlar

- 1.1 Yeni mesaj
- 1.2 Gelen kutusu
- 1.3 Taslaklar
- 1.4 Giden kutusu
- 1.5 Gönderilen
- 1.6 Telesekreter
- 1.7 Bilgi mesajları
- 1.8 Şablonlar
- 1.9 Ayarlar

2. Rehber

- 2.1 Ara
- 2.2 Yeni kişi
- 2.3 Hızlı aramalar
- 2.4 Tümünü kopyala
- 2.5 Tümünü Sil
- 2.6 Bellek durumu
- 2.7 Bilgi

3. Çağrı geçmişi

- 3.1 Tüm aramalar
- 3.2 Cevapsız çağrılar
- 3.3 Yapılan aramalar
- 3.4 Gelen çağrılar
- 3.5 Çağrı süresi

4. Profiller (SIM Servisi)

5. Araçlar

- 5.1 FM radyo
- 5.2 Oyun
- 5.3 Takvim
- 5.4 Alarm
- 5.5 Ses kaydı
- 5.6 Kısa not
- 5.7 Hesap makinesi
- 5.8 Kronometre
- 5.9 Birim dönüştürücü
- 5.0 Dünya saati
- 5.* Kayıp&Çalıntı bildirim

6. Ayarlar

- (6.1 Profiller)
- 6.1 Tarih / Saat
- 6.2 Diller
- 6.3 Ekran
- 6.4 Çağrı
- 6.5 Güvenlik
- 6.6 Güç Tasarrufu
- 6.7 Şebeke seçimi
- 6.8 Ayarları Sıfırla
- 6.9 Bellek durumu

Telefon Bileşenleri



Kayıp&Çalıntı Bildirimi (LMT)

- Bu telefonda LMT özelliği, telefonunuzu kaybettiğinizde veya yanlış yere koyduğunuzda size takip sistemi sunar.
 - Telefonunuzu izinsiz bir kullanıcı kullandığı an önceden belirtmiş olduğunuz numaraya telefonunuzdan bir SMS gönderilir.
 - Gönderilen bu SMS yetkisiz kullanıcının haberi olmadan size gönderilir.
 - > LMT'yi açık olarak ayarlayın
 - > Menü 5.*
 - > Araçlar menüsüne gidin
 - > Kayıp&çalıntı bildirim menüsünü seçin
 - > LMT ayarla menüsünü seçin
 - > LMT'yi Açık olarak ayarlayın ve Tamam'a basın
- Not
 > Telefonunuzu başka bir SIM kart ile kullandığınızda LMT'yi devre dışı bırakmayı unutmayın.
 > Ülke kodu ile beraber önceden belirlenmiş olan numarayı girmeniz önerilir (örneğin; TÜRKİYE için + 90 ve ardından cep telefonu numarasını girin)
 > Varsayılan LMT kodu "0000"dir.

Hızlı özellik referansı

Bu bölüm telefonunuzda bulunan özelliklere ilişkin kısa açıklamalar sunar.

Mesajlar	Menü 1
Yeni mesaj	Bu menü SMS (Kısa Mesaj Servisi) ile ilgili fonksiyonları içermektedir.
Gelen kutusu	Mesaj aldığınız zaman telefon sizi uyaracaktır.
Taslaklar	Bu menü geçici olarak kaydedilen mesajı gösterir.
Giden kutusu	Bu menü, gönderilmek üzere olan ya da gönderilemeyen mesajları görüntülemenizi sağlar.
Gönderilen	Bu menü önceden gönderilmiş mesajları görmenizi sağlar, zaman ve içerik de dahil.
Telesekreter	Bu menü (Şebekeniz tarafından böyle bir hizmetin sunulması Şartıyla) sesli posta kutunuza hızlı bir erişim sunmaktadır.
Bilgi mesajları	Bilgi servisi mesajları şebeke tarafından telefonunuza iletilen kısa mesajlardır.
Şablonlar	Listede daha önceden tanımlanmış mesajlar bulunmaktadır. Mesaj şablonunu görüntüleyip ve düzenleyebileceğiniz gibi yeni mesajlar da oluşturabilirsiniz.
Ayarlar	Bu menü şebeke hizmet sağlayıcınızın özelliklerini ayarlamayı sağlar.

Telefonunuzu Açma ve Kapama

- Telefon açılana kadar [END] (SON) tuşunu basılı tutun.
- Telefonu kapamak için, kapanış resmi görüntülenene dek [END] (SON) tuşunu basılı tutun.

Arama Yapma ve Yanıtlama

- Alan koduyla birlikte istediğiniz telefon numarasını girin.
- Dilediğiniz numarayı aramak için [SEND] (GÖNDER) tuşuna basın.
- Konuşma sona erdiğinde [END] (SON) tuşuna basın.

Aramaların Yanıtlanması

- Telefon çalarken ekranda telefon simgesi yanıp sönecektir. Çağrıya yanıt vermek için [SEND] (GÖNDER) tuşuna ya da sol programlanabilir tuşa basın.
- Herhangi bir tuşa bas menü seçeneği (Menü 6.4.2.2) ayarlandıktan sonra, [SON] tuşu ya da sağ programlanabilir tuş dışında herhangi bir tuşa basılmasıyla gelen aramaya yanıt verilecektir.
- [SON] tuşuna basarak aramayı sonlandırın.
 Dikkat: Arama bittikten sonra telefon bekleme moduna geri dönecektir.

Uluslararası Aramalar Yapmak

- Uluslararası arama ön kodu için tuşuna basın ve basılı tutun. İstenirse '+' karakterinin yerine, uluslararası erişim kodu yazılabilir.
- Ülke kodunu, alan kodunu ve telefon numarasını girin.
- Dilediğiniz numarayı aramak için [SEND] (GÖNDER) tuşuna basın.

FM Radyo (Bu özellik farklı bölgelerde farklı olabilmektedir.)

- Radyo açıkken ayarlı radyo istasyonunun kaydedileceği kanal hafızası numarasına basın.
- Radyo kanallarını hafızaya aldıktan sonra, ilgili numara tuşuna basarak diğer kanalı dinleyebilirsiniz.
- Sol seçim tuşuna [Seçenekler] basarak aşağıdaki seçenek menüsüne girebilirsiniz:
 - > **Kanalı düzenle:** Sağ/Sol hareket tuşlarını ve sayı tuşlarını kullanmak suretiyle frekans ve 0,1 MHz aralığı ile ayarlayabilirsiniz.
 - > **Otomatik tarama:** "Şimdi oto. taransın mı? "yı açık hale getirdiğinizde, radyo kanalları otomatik olarak ayarlanır. "istasyon kaydedilsin mi?" mesajı açıldığında, Evet'i seçerseniz seçilen frekans kaydedilir.
 - > **Kanalları sıfırla:** Tüm kaydedilmiş kanalları sıfırlayabilirsiniz.
 - > **Hoparlörden dinle:** Dahili hoparlörden radyo dinlemek için bunu seçin. Hoparlörü kapatmak için [Seçenekler]'den "Kulaklıkla dinle"yi seçin.

Rehber	Menü 2
Ara	Rehberde bulunan kişileri Arayabilirsiniz. Dikkat: Aramak istediğiniz kişinin ilk harflerini girerek hızlı arama yapılabilir.
Yeni kişi	Bu menüyü kullanarak rehberde yeni kişi kaydedebilirsiniz.
Hızlı aramalar	ve tuşlarından birine rehberde kayıtlı bir kişinin numarasını atayabilirsiniz.
Hepsini kopyala	Rehberi SIM Karttan Telefon belleğine veya Telefon belleğinden SIM karta kopyalayabilirsiniz.
Tümünü Sil	SIM kart belleğinde ya da Telefonda bulunan tüm kayıtları silebilirsiniz.
Hafıza durumu	Boş alanı ya da bellek kullanım oranını kontrol edebilirsiniz.
Bilgi	> Servis numarası: Hizmet sağlayıcı tarafından atanan servis numaralarının listesini gösterir. > Kendi numaram: SIM karta kendi numaranızı kaydedebilir ve kontrol edebilirsiniz. > Kartvizit: Bu seçenek, Ad, cep telefonu numarası vs. içeren kendi kartvizitinizi oluşturmanızı sağlar.

Çağrı geçmişi

Şebekeniz, servis alanı içinde Arayan Hattı Kimliği (CLI) özelliğini destekliorsa cevapsız, gelen ya da yapılan aramaların kayıtlarını görebilirsiniz. Numara ve isimle (varsa) birlikte, aramanın gerçekleştiği saat ve tarih de gösterilir. Aynı zamanda çağrı sürelerini de görebilirsiniz.

Çağrı geçmişi Menü 3 (Devam)	
Tüm aramalar	Zaman sıralamasına göre yapılan üç çağrı türünü (Gelen/Yapılan/Cevapsız çağrılar) de göstermektedir.
Cevapsız çağrılar	Bu seçenek en son 10 gelen cevapsız çağrıyı görmenizi sağlar.
Yapılan aramalar	Bu seçenek en son 10 yapılan aramayı görmenizi sağlar. (Aranan ya da aramaya çalışılan)
Gelen çağrılar	Bu seçenek en son 10 gelen aramayı görmenizi sağlar.
Çağrı süresi	Gelen ve yapılan aramaların süresini görmenizi sağlar.

Profiller Menü 4
Zil tonlarını ayarlayabilir ve biçimlendirebilirsiniz. Not
› SIM servis menüsünü destekleyen SIM kartlarda bu menünün yerine SIM servis menüsü bulunur.

Araçlar Menü 5	
FM radyo	Radyo dinlemenizi ve ayarlarını yapmanızı sağlar.
Oyun	Bu menüde, telefonunuzda kurulu olan Oyunlar yönetebilirsiniz.
Takvim	Günlük ve aylık program ekleyip kontrol edebilirsiniz.
Alarm	Üç alarm birden kurabilirsiniz. Alarm ayarlamayı seçtiğinizde ekranın üst kısmında geçerli saat gösterilir. Alarm saati geldiğinde, Alarm simgesi LCD ekranda görüntülenecek ve alarm duyulacaktır.
Ses kaydı	Ses kaydedebilirsiniz.

☐ Güvenli ve etkili kullanma kuralları (Devam)

Elektronik cihazlar

Tüm mobil telefonlar, performansını etkileyen girişimlere neden olabilir.
› Mobil telefonu, izin almadan tıbbi cihazların yanında kullanmayın. Telefonu, kalp pillerine yakın yerlere, örneğin göğsünüzün üzerindeki ceplere yerleştirmeyin.

Yol güvenliği

Araç kullandığınız yerlerde sürüş sırasında mobil telefon kullanımıyla ilgili yasaları ve yönetmelikleri kontrol edin.

- › Sürüş sırasında telefonu elde tutarak konuşmayın.
- › Sürüş koşulları gerektiyorsa arama yapmadan ya da gelen aramayı yanıtlamadan önce kenara çekin ve park edin.

Patlatma işlemlerinin yapıldığı alanlar

Patlatma işlemlerinin yapıldığı yerlerde telefonu kullanmayın. Yasaklara, düzenlemelere ve kurallara uyun.

Patlama riski olan ortamlar

Telefonu yakıt istasyonlarında kullanmayın. Yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın.

Uçakta

Kablosuz cihazlar uçakta girişime neden olabilmektedir.

- › Uçaklara binmeden önce mobil telefonunuzu kapatın.

Araçlar Menü 5 (Devam)	
Kısa not	Bir görev listesi hazırlayabilirsiniz.
Hesap makinesi	Bu işlev +, −, ×, ÷ : gibi standart işlemleri kapsar: Toplama , Çıkarma , Çarpma ve Bölme .
Kronometre	Günlük yaşantımızda her an karşılaştığımız ve kullandığımız kronometreler gibi bir kronometre de mevcuttur.
Birim dönüştürücü	Bu işlev herhangi bir ölçü birimini istediğiniz bir diğer ölçü birimine dönüştürür.
Dünya saati	Başka bir saat dilimi ya da ülkede geçerli saati belirlemenizi sağlar.
Kayıp&Çalıntı bildirimi	LMT özelliği telefonu kaybettiğiniz yada çaldırdığınızda size telefon takip sistemi sağlar.

Ayarlar Menü 6	
Aşağıdaki menüleri dilediğiniz gibi ayarlama şansına sahipsiniz.	
Tarih / Saat	Tarih ve saatle ilgili işlevleri ayarlayabilirsiniz.
Diller	Telefonunuzun ekranında görüntülenen metinlerin dilini değiştirebilirsiniz. Bu değişiklik, Dil Giriş modunu da etkiler.
Ekran	Telefon ekranına ait ayarları değiştirebilirsiniz.
Çağrı	Çağrı ayarlarını yapabilirsiniz.

Ayarlar Menü 6	
Aşağıdaki menüleri dilediğiniz gibi ayarlama şansına sahipsiniz.	
Tarih / Saat	Tarih ve saatle ilgili işlevleri ayarlayabilirsiniz.
Diller	Telefonunuzun ekranında görüntülenen metinlerin dilini değiştirebilirsiniz. Bu değişiklik, Dil Giriş modunu da etkiler.
Ekran	Telefon ekranına ait ayarları değiştirebilirsiniz.
Çağrı	Çağrı ayarlarını yapabilirsiniz.

Ayarlar Menü 6	
Aşağıdaki menüleri dilediğiniz gibi ayarlama şansına sahipsiniz.	
Tarih / Saat	Tarih ve saatle ilgili işlevleri ayarlayabilirsiniz.
Diller	Telefonunuzun ekranında görüntülenen metinlerin dilini değiştirebilirsiniz. Bu değişiklik, Dil Giriş modunu da etkiler.
Ekran	Telefon ekranına ait ayarları değiştirebilirsiniz.
Çağrı	Çağrı ayarlarını yapabilirsiniz.

☐ Güvenli ve etkili kullanma kuralları (Devam)

Çocuklar

Telefonu, çocukların ulaşamayacağı güvenli bir yerde saklayın. Ürün, çocukların nefes borusunun tıkanmasına neden olabilecek küçük parçalar içermektedir.

Acil aramalar

Acil aramaları, her hücreşel şebekede yapamayabilirsiniz. Bu yüzden, acil çağrılar için yalnız bu telefona güvenmemelisiniz. Yerel hizmet sağlayıcınızla görüşün.

Pil bilgisi ve bakımı

- › Yeniden şarj etmeden önce pilin tam bitmesi gerekli değildir. Diğer pil sistemlerinin aksine, pilin performansını etkileyebilecek hafıza etkisi olmayan piller kullanılmaktadır.
- › Yalnızca LG pilleri ve şarj aletleri kullanın. LG şarj aletleri, pilinizin en uzun ömürlü olmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
- › Pili sökmeyin ya da kısa devre yaptırmayın.
- › Pil artık yeterli performans sağlayamadığında değiştirin. Pil, değişme zamanı gelene kadar yüzlerce kez şarj edilebilir.
- › Pil şarj aletini doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın ya da banyo gibi yüksek nem oranına sahip yerlerde kullanmayın.
- › Yanlış tipte bir pil takılırsa patlama riski vardır.
- › Kullanılmış pilleri üreticisinin verdiği talimatlara uygun şekilde atın.

Ayarlar Menü 6	
Aşağıdaki menüleri dilediğiniz gibi ayarlama şansına sahipsiniz.	
Tarih / Saat	Tarih ve saatle ilgili işlevleri ayarlayabilirsiniz.
Diller	Telefonunuzun ekranında görüntülenen metinlerin dilini değiştirebilirsiniz. Bu değişiklik, Dil Giriş modunu da etkiler.
Ekran	Telefon ekranına ait ayarları değiştirebilirsiniz.
Çağrı	Çağrı ayarlarını yapabilirsiniz.

Phone Components

Earpiece					
Display screen					
Send key					
Clear key					
Alphanumeric keys					
Soft keys					
Navigation key					
End /Power key					

Ayarlar Menü 6 (Devam)	
Güvenlik	Bu menü telefonunuzun güvenlik ayarlarını yapmanızı sağlar. <ul style="list-style-type: none">› PIN kodu isteği: Telefonunuzu, açıldığında SIM kartınızın PIN kodunu soracak şekilde ayarlayabilirsiniz. › Telefon kilidi: Telefonun izinsiz kullanımını engellemek için güvenlik kodunu kullanabilirsiniz. › Çağrı Engelleme: Arama engelleme servisi, telefonunuzun belirli kategorilerdeki aramaları yapmasını veya almasını engeller. Bu işlev, arama engelleme şifresini sorar. › Sabit aranan numarası (SIM karta bağlıdır): Giden aramaları seçili telefon numaraları ile sınırlandırabilirsiniz. Numaralar PIN2 kodunuz tarafından korunur. Bu hizmet aktif hale getirildikten sonra ulaşmak istediğiniz numaralar, sabit arama numarasını devreye sokmanızın ardından rehber'e eklenmelidir. › Kodları değiştir: PIN, telefonun yetkisiz kişilerce kullanılmasını önlemek için kullanılan Personal Identification Number'ın (Kişisel Kimlik Numarası) kısaltmasıdır. Aşağıdaki erişim kodlarını değiştirebilirsiniz: Güvenlik kodu, PIN Kodu, PIN2 Kodu.
Güç Tasarrufu	Eğer Açık yaparsanız, telefonu kullanmadığınızda güç tasarrufunda bulunabilirsiniz.
Şebeke seçimi	Otomatik veya manuel ile kaydedilecek bir şebeke seçebilirsiniz. Şebeke seçimi genellikle Otomatik olarak ayarlanır.
Ayarları Sıfırla	Telefonun başlangıçtaki fabrika ayarlarına dönmelerini sağlayabilirsiniz. Bu işlevi etkinleştirmek için Güvenlik kodu gereklidir.
Bellek durumu	Her belleğin boş alan ve bellek kullanımını kontrol edebilirsiniz.

Ayarlar Menü 6 (Devam)	
Güvenlik	Bu menü telefonunuzun güvenlik ayarlarını yapmanızı sağlar. <ul style="list-style-type: none">› PIN kodu isteği: Telefonunuzu, açıldığında SIM kartınızın PIN kodunu soracak şekilde ayarlayabilirsiniz. › Telefon kilidi: Telefonun izinsiz kullanımını engellemek için güvenlik kodunu kullanabilirsiniz. › Çağrı Engelleme: Arama engelleme servisi, telefonunuzun belirli kategorilerdeki aramaları yapmasını veya almasını engeller. Bu işlev, arama engelleme şifresini sorar. › Sabit aranan numarası (SIM karta bağlıdır): Giden aramaları seçili telefon numaraları ile sınırlandırabilirsiniz. Numaralar PIN2 kodunuz tarafından korunur. Bu hizmet aktif hale getirildikten sonra ulaşmak istediğiniz numaralar, sabit arama numarasını devreye sokmanızın ardından rehber'e eklenmelidir. › Kodları değiştir: PIN, telefonun yetkisiz kişilerce kullanılmasını önlemek için kullanılan Personal Identification Number'ın (Kişisel Kimlik Numarası) kısaltmasıdır. Aşağıdaki erişim kodlarını değiştirebilirsiniz: Güvenlik kodu, PIN Kodu, PIN2 Kodu.
Güç Tasarrufu	Eğer Açık yaparsanız, telefonu kullanmadığınızda güç tasarrufunda bulunabilirsiniz.
Şebeke seçimi	Otomatik veya manuel ile kaydedilecek bir şebeke seçebilirsiniz. Şebeke seçimi genellikle Otomatik olarak ayarlanır.
Ayarları Sıfırla	Telefonun başlangıçtaki fabrika ayarlarına dönmelerini sağlayabilirsiniz. Bu işlevi etkinleştirmek için Güvenlik kodu gereklidir.
Bellek durumu	Her belleğin boş alan ve bellek kullanımını kontrol edebilirsiniz.

Ayarlar Menü 6 (Devam)	
Güvenlik	Bu menü telefonunuzun güvenlik ayarlarını yapmanızı sağlar. <ul style="list-style-type: none">› PIN kodu isteği: Telefonunuzu, açıldığında SIM kartınızın PIN kodunu soracak şekilde ayarlayabilirsiniz. › Telefon kilidi: Telefonun izinsiz kullanımını engellemek için güvenlik kodunu kullanabilirsiniz. › Çağrı Engelleme: Arama engelleme servisi, telefonunuzun belirli kategorilerdeki aramaları yapmasını veya almasını engeller. Bu işlev, arama engelleme şifresini sorar. › Sabit aranan numarası (SIM karta bağlıdır): Giden aramaları seçili telefon numaraları ile sınırlandırabilirsiniz. Numaralar PIN2 kodunuz tarafından korunur. Bu hizmet aktif hale getirildikten sonra ulaşmak istediğiniz numaralar, sabit arama numarasını devreye sokmanızın ardından rehber'e eklenmelidir. › Kodları değiştir: PIN, telefonun yetkisiz kişilerce kullanılmasını önlemek için kullanılan Personal Identification Number'ın (Kişisel Kimlik Numarası) kısaltmasıdır. Aşağıdaki erişim kodlarını değiştirebilirsiniz: Güvenlik kodu, PIN Kodu, PIN2 Kodu.
Güç Tasarrufu	Eğer Açık yaparsanız, telefonu kullanmadığınızda güç tasarrufunda bulunabilirsiniz.
Şebeke seçimi	Otomatik veya manuel ile kaydedilecek bir şebeke seçebilirsiniz. Şebeke seçimi genellikle Otomatik olarak ayarlanır.
Ayarları Sıfırla	Telefonun başlangıçtaki fabrika ayarlarına dönmelerini sağlayabilirsiniz. Bu işlevi etkinleştirmek için Güvenlik kodu gereklidir.
Bellek durumu	Her belleğin boş alan ve bellek kullanımını kontrol edebilirsiniz.

Ayarlar Menü 6 (Devam)	
Güvenlik	Bu menü telefonunuzun güvenlik ayarlarını yapmanızı sağlar. <ul style="list-style-type: none">› PIN kodu isteği: Telefonunuzu, açıldığında SIM kartınızın PIN kodunu soracak şekilde ayarlayabilirsiniz. › Telefon kilidi: Telefonun izinsiz kullanımını engellemek için güvenlik kodunu kullanabilirsiniz. › Çağrı Engelleme: Arama engelleme servisi, telefonunuzun belirli kategorilerdeki aramaları yapmasını veya almasını engeller. Bu işlev, arama engelleme şifresini sorar. › Sabit aranan numarası (SIM karta bağlıdır): Giden aramaları seçili telefon numaraları ile sınırlandırabilirsiniz. Numaralar PIN2 kodunuz tarafından korunur. Bu hizmet aktif hale getirildikten sonra ulaşmak istediğiniz numaralar, sabit arama numarasını devreye sokmanızın ardından rehber'e eklenmelidir. › Kodları değiştir: PIN, telefonun yetkisiz kişilerce kullanılmasını önlemek için kullanılan Personal Identification Number'ın (Kişisel Kimlik Numarası) kısaltmasıdır. Aşağıdaki erişim kodlarını değiştirebilirsiniz: Güvenlik kodu, PIN Kodu, PIN2 Kodu.
Güç Tasarrufu	Eğer Açık yaparsanız, telefonu kullanmadığınızda güç tasarrufunda bulunabilirsiniz.
Şebeke seçimi	Otomatik veya manuel ile kaydedilecek bir şebeke seçebilirsiniz. Şebeke seçimi genellikle Otomatik olarak ayarlanır.
Ayarları Sıfırla	Telefonun başlangıçtaki fabrika ayarlarına dönmelerini sağlayabilirsiniz. Bu işlevi etkinleştirmek için Güvenlik kodu gereklidir.
Bellek durumu	Her belleğin boş alan ve bellek kullanımını kontrol edebilirsiniz.

Ayarlar Menü 6 (Devam)	
Güvenlik	Bu menü telefonunuzun güvenlik ayarlarını yapmanızı sağlar. <ul style="list-style-type: none">› PIN kodu isteği: Telefonunuzu, açıldığında SIM kartınızın PIN kodunu soracak şekilde ayarlayabilirsiniz. › Telefon kilidi: Telefonun izinsiz kullanımını engellemek için güvenlik kodunu kullanabilirsiniz. › Çağrı Engelleme: Arama engelleme servisi, telefonunuzun belirli kategorilerdeki aramaları yapmasını veya almasını engeller. Bu işlev, arama engelleme şifresini sorar. › Sabit aranan numarası (SIM karta bağlıdır): Giden aramaları seçili telefon numaraları ile sınırlandırabilirsiniz. Numaralar PIN2 kodunuz tarafından korunur. Bu hizmet aktif hale getirildikten sonra ulaşmak istediğiniz numaralar, sabit arama numarasını devreye sokmanızın ardından rehber'e eklenmelidir. › Kodları değiştir: PIN, telefonun yetkisiz kişilerce kullanılmasını önlemek için kullanılan Personal Identification Number'ın (Kişisel Kimlik Numarası) kısaltmasıdır. Aşağıdaki erişim kodlarını değiştirebilirsiniz: Güvenlik kodu, PIN Kodu, PIN2 Kodu.
Güç Tasarrufu	Eğer Açık yaparsanız, telefonu kullanmadığınızda güç tasarrufunda bulunabilirsiniz.
Şebeke seçimi	Otomatik veya manuel ile kaydedilecek bir şebeke seçebilirsiniz. Şebeke seçimi genellikle Otomatik olarak ayarlanır.
Ayarları Sıfırla	Telefonun başlangıçtaki fabrika ayarlarına dönmelerini sağlayabilirsiniz. Bu işlevi etkinleştirmek için Güvenlik kodu gereklidir.
Bellek durumu	Her belleğin boş alan ve bellek kullanımını kontrol edebilirsiniz.

Ayarlar Menü 6 (Devam)	
Güvenlik	Bu menü telefonunuzun güvenlik ayarlarını yapmanızı sağlar. <ul style="list-style-type: none">› PIN kodu isteği: Telefonunuzu, açıldığında SIM kartınızın PIN kodunu soracak şekilde ayarlayabilirsiniz. › Telefon kilidi: Telefonun izinsiz kullanımını engellemek için güvenlik kodunu kullanabilirsiniz. › Çağrı Engelleme: Arama engelleme servisi, telefonunuzun belirli kategorilerdeki aramaları yapmasını veya almasını engeller. Bu işlev, arama engelleme şifresini sorar. › Sabit aranan numarası (SIM karta bağlıdır): Giden aramaları seçili telefon numaraları ile sınırlandırabilirsiniz. Numaralar PIN2 kodunuz tarafından korunur. Bu hizmet aktif hale getirildikten sonra ulaşmak istediğiniz numaralar, sabit arama numarasını devreye sokmanızın ardından rehber'e eklenmelidir. › Kodları değiştir: PIN, telefonun yetkisiz kişilerce kullanılmasını önlemek için kullanılan Personal Identification Number'ın (Kişisel Kimlik Numarası) kısaltmasıdır. Aşağıdaki erişim kodlarını değiştirebilirsiniz: Güvenlik kodu, PIN Kodu, PIN2 Kodu.
Güç Tasarrufu	Eğer Açık yaparsanız, telefonu kullanmadığınızda güç tasarrufunda bulunabilirsiniz.
Şebeke seçimi	Otomatik veya manuel ile kaydedilecek bir şebeke seçebilirsiniz. Şebeke seçimi genellikle Otomatik olarak ayarlanır.
Ayarları Sıfırla	Telefonun başlangıçtaki fabrika ayarlarına dönmelerini sağlayabilirsiniz. Bu işlevi etkinleştirmek için Güvenlik kodu gereklidir.
Bellek durumu	Her belleğin boş alan ve bellek kullanımını kontrol edebilirsiniz.

☐ Güvenli ve etkili kullanma kuralları (Devam)

Onaylama bilgileri (SAR)

Bu aygıt radyo dalgalarına maruz kalmaya ilişkin uluslararası talimatlara uymaktadır
Mobil aygıtınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası talimatlar (ICNIRP) tarafından önerilen radyo frekansına (RF) maruz kalma limitlerini aşmayacak şekilde tasarlanıp üretilmiştir. Bu limitler, kapsamlı talimatların bir parçasıdır ve genel halk için izin verilen RF enerjisini seviyelerini ortaya koyar. Bu talimatlar, bilimsel çalışmaların periyodik ve kapsamlı şekilde değerlendirildiği bilimsel kuruluşlar tarafından geliştirilmiştir. Talimatlar, yaşına ve sağlığına bakılmaksızın tüm kişilerin emniyetini sağlamak amacıyla tasarlanmış emniyet sınırlarını içerir.

Mobil aygıtlar için maruz kalma standardında, Belli Soğurma Oranı veya SAR olarak bilinen bir ölçü birimi dikkate alınmıştır. Uluslararası talimatlarda belirtilen SAR limiti 2,0 W/kg**'dır. SAR testleri, aygıtta kullanılan tüm frekans bantlarında, onaylanmış en yüksek güç düzeyinde iletim yaptırıldığı standart testlerdir.SAR, en yüksek onaylanmış güç seviyesinde belirlenmiş olsa da, çalışma sırasında aygıtın gerçek SAR değeri maksimum değerın oldukça altında olabilir. Bunun nedeni, cihazın şebekeye erişmek için gerekli gücü kullanmak amacıyla değişik güç seviyelerinde çalışacak şekilde tasarlanmış olmasıdır. Genel olarak, bir baz istasyonuna ne kadar yakın olursanız cihazın güç çıkışı da o miktarda azalır. Bir telefon modeli piyasaya sürülmeden önce Avrupa R&TTE direktifi ile uyumlu olması gerekir. Bu direktif çok hayati bir konu olan kullanıcı ve diğer kişilerin sağlığının korunmasını ifade etmektedir. Bu cihaz için içinen yüksek SAR değeri, kulakta kullanım için test edildiğinde 1.16 W/kg olarak çıkmıştır.

☐ Güvenli ve etkili kullanma kuralları

Lütfen bu basit kuralları okuyun. Kuralların çiğnenmesi tehlikeli ve yasa dışı olabilir. Bu kılavuzda daha ayrıntılı bilgiler verilmektedir.

Uyarı

- › Güvenliğiniz için YALNIZCA belirtilen ORJİNAL batarya ve şarj cihazlarını kullanın.
- › Özel düzenlemelerle belirtilen yerlerde telefonunuzu kapatın. Örneğin; telefonunuzu hastanelerde kullanmayın. Hassas tıbbi gereçlerin etkilkenmesine neden olabilirsiniz.
- › Bataryalar ilgili yasalara uygun olarak elden çıkarılmalıdır.

Ürüne özen ve bakım

Uyarı! Yalnızca bu telefon modelinde kullanılması onaylanmış pilleri, şarj aletlerini ve aksesuarları kullanın. Diğer türlerde ürünlerin kullanılması, telefonun onaylarını ya da garantisini geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.
› Bu cihazı sökmeyin. Onarım gerektiğinde yetkili bir servis teknisyenine götürün.
› Bu ürün, radyatör ve fırın gibi ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır.
› Cihazın dışını temizlemek için kuru bir bez kullanın. (Herhangi bir çözücü kullanmayın.)
› Telefonu kredi kartları ya da seyahat biletlerinin yanına koymayın; manyetik şeritlerin üzerinde bulunan verileri etkileyebilmektedir.

Ayarlar Menü 6 (Devam)	
Güvenlik	Bu menü telefonunuzun güvenlik ayarlarını yapmanızı sağlar. <ul style="list-style-type: none">› PIN kodu isteği: Telefonunuzu, açıldığında SIM kartınızın PIN kodunu soracak şekilde ayarlayabilirsiniz. › Telefon kilidi: Telefonun izinsiz kullanımını engellemek için güvenlik kodunu kullanabilirsiniz. › Çağrı Engelleme: Arama engelleme servisi, telefonunuzun belirli kategorilerdeki aramaları yapmasını veya almasını engeller. Bu işlev, arama engelleme şifresini sorar. › Sabit aranan numarası (SIM karta bağlıdır): Giden aramaları seçili telefon numaraları ile sınırlandırabilirsiniz. Numaralar PIN2 kodunuz tarafından korunur. Bu hizmet aktif hale getirildikten sonra ulaşmak istediğiniz numaralar, sabit arama numarasını devreye sokmanızın ardından rehber'e eklenmelidir. › Kodları değiştir: PIN, telefonun yetkisiz kişilerce kullanılmasını önlemek için kullanılan Personal Identification Number'ın (Kişisel Kimlik Numarası) kısaltmasıdır. Aşağıdaki erişim kodlarını değiştirebilirsiniz: Güvenlik kodu, PIN Kodu, PIN2 Kodu.
Güç Tasarrufu	Eğer Açık yaparsanız, telefonu kullanmadığınızda güç tasarrufunda bulunabilirsiniz.
Şebeke seçimi	Otomatik veya manuel ile kaydedilecek bir şebeke seçebilirsiniz. Şebeke seçimi genellikle Otomatik olarak ayarlanır.
Ayarları Sıfırla	Telefonun başlangıçtaki fabrika ayarlarına dönmelerini sağlayabilirsiniz. Bu işlevi etkinleştirmek için Güvenlik kodu gereklidir.
Bellek durumu	Her belleğin boş alan ve bellek kullanımını kontrol edebilirsiniz.

Bu cihaz, kulaktaki normal kullanım konumunda veya vücuttan en az 1,5 cm ötede kullanıldığında RF maruz kalma talimatlarını karşılamaktadır. Vücuda takılı çalışmada bir taşıma çantası, kemer klipsi veya tutucusu kullanıldığında, bunların metal içermemesi ve ürünün vücuttan en az 1,5 cm uzakta konumlandırılması gerekir. Veri dosyalarını veya mesajları iletebilmek için bu cihazın şebekeye kaliteli şekilde bağlanması gerekir. Bazı durumlarda, veri dosyalarının veya mesajların iletimi bu tip bir bağlantı kurulana dek ertelenebilir. İletim tamamlanana dek yukarıdaki ayırma mesafesi talimatlarına uyulmasını sağlayın. Bu cihaz için için en yüksek SAR değeri, vücut üzerinde kullanımı için test edildiğinde 0.363 W/kg olarak çıkmıştır.

* Halk tarafından kullanılan mobil cihazlar için SAR limiti ortalama on gram vücut dokusunda 2,0 watt/kg (W/kg) düzeyindedir. Halk için ilave bir koruma sağlamak amacıyla ve ölçümdeki değişimleri hesaba katarak talimatlar ciddi bir güvenlik aralığı içermektedir. SAR değerleri, ulusal raporlama gereklilikleri ve şebeke bandına göre değişiklik gösterebilir. Diğerbölgelerdeki SAR bilgisi için www.lgmobile.com adresi altındaki ürün bilgilerine bakınız.

Installing the SIM Card and Charging the Battery


Installing the SIM Card

When you subscribe to a cellular network, you are provided with a plug-in SIM card loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.

Important!

- › The plug-in SIM card and its contacts can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of small children.

- › USIM is not supported in a phone.

1	2	3
		
4	5	
		

☐ Teknik Veriler

Genel

- › **Ürün adı:** KG370
- › **Sistem :** GSM 900 / DCS 1800


Ortam ısısı

- › **Maksimum :** +55°C, Şarj oluyor (+45°C)
- › **Minimum :** -10°C

Pilin Teknik Özellikleri

- › Tür: 750mAh, Li-ion
- › **Konuşma Süresi*** : En çok 3 saat 30 dakika (PL : 7)
- › **Bekleme Süresi***: En çok 350 saat (PG : 9)

Not!
› SIM kartı, şebeke durumu, kullanım şekli, kullanım ayarı ve ortamına bağlı olarak çalışma süresinde farklılıklar meydana gelebilir.

Declaration of Conformity  LG Electronics		
Supplier Details		
Name	LG Electronics Inc	
Address		
	: LG Twin Tower 25,Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721	
Product Details		
Product Name	E-208 1001 / DCS 1800 Dual Band Terminal Equipment	
Model Name	K0370K0370	
Trade Name	LG	
Applicable Standards Details		
EMC Directive 1000/60/EC	EN 301 488-01 v1.6.1 / EN 301 488-07 v1.3.1	
EN 60950-1 : 2001	EN 62208EN 62201 : 2001	
EN 301 911 V4.3.2		
Supplementary Information		
The conformity to above standards is verified by BAST.		
Declaration		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives	Name	Issued Date
	Jin Dong, Kim / Director	23 Jul 2007
LG Electronics Logistics and Services B.V., Valkenswaard 16, 5227 AD Alphen, The Netherlands		
Tel: +31 - 36-547 - 8840, e-mail: esales@lgs.com	Signature of representative	