LG
Life's Good

TÜRKÇE

KULLANIM KILAVUZU

KLİMA

Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatle okumanızı ve başvuru kaynağı olarak saklamanızı rica ederiz.

TİP: Kanallı Tavan Tipi - Düşük Statik Basınçlı

MODELLER : ARNU07GB1G2, ARNU09GB1G2, ARNU12GB1G2
ARNU15GB1G2, ARNU18GB2G2, ARNU24GB2G2

www.lg.com

İÇİNDEKİLER

Emniyet Önlemleri.....3

Kullanım Öncesinde Yapılması Gereken İşlemler 6

Kullanma Talimatları.....7

Uzaktan Kumandanın Adı ve İşlevleri 7

Bakım ve Servis 9

Servis Çağırmadan Önce ...11

AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ KAYDEDİNİZ

Buraya model ve seri numaralarını yazınız:

Model no

Seri no

Model ve seri numaraları her ünitenin yan tarafında bulunan bir etikette yer almaktadır.

Bayii Adı

Fatura Tarihi

■ Satın alma tarihini göstermeniz veya garanti belgesini ibraz etmeniz gerektiğinde kullanmak üzere faturanızı bu sayfaya zımbalayın.

BU KILAVUZU OKUYUNUZ

Bu kılavuzun içerisinde klima cihazının doğru şekilde kullanımı ve bakımına ilişkin birçok faydalı ipucu bulacaksınız. Kendi kendinize yapabileceğiniz birazcık önleyici bakım ile klimanın kullanım ömrü boyunca önemli miktarda zaman ve para tasarrufu sağlayabilirsiniz.

Sorun giderme ipuçları tablosunda genel sorunlara ilişkin birçok çözüm bulabilirsiniz. Sorun Giderme İpuçları tablosuna başlangıçta göz atmanız durumunda, hiç servis çağırmak zorunda da kalmayabilirsiniz.

UYARI

- **Bu ünitenin onarım veya bakımı için yetkili servis teknisyeni ile irtibat kurunuz.**
- **Bu ünitenin montajı için tesisatçı ile irtibat kurunuz.**
- **Klima küçük çocukların veya engelli kişilerin gözetim altında olmadan kullanımı için tasarlanmamıştır.**
- **Küçük çocuklar gözetim altında tutularak klimayı kurcalamalarına engel olunmalıdır.**
- **Güç kablosu değiştirileceği zaman, değiştirme işlemi sadece yetkili personel tarafından ve yalnızca orijinal yedek parçalar kullanılarak gerçekleştirilmelidir.**
- **Montaj işlemi sadece kalifiye ve yetkili personel tarafından ve Ulusal Elektrik Yönetmeliği'ne uygun olarak yapılmalıdır.**



Emniyet Önlemleri

Kullanıcı veya diğer insanların yaralanmasını ve eşyaların zarar görmesini önlemek için, aşağıdaki talimatlara uyulması gerekmektedir.

■ Talimatları göz ardı ederek klimanın hatalı kullanımı yaralanma veya hasara yol açabilir. Talimatların ciddiyet derecesi aşağıdaki semboller ile gösterilmiştir.

⚠UYARI	Bu sembol ölüm veya ciddi yaralanma ihtimali olduğunu gösterir.
⚠DİKKAT	Bu sembol ölüm veya ciddi yaralanma ihtimali olduğunu gösterir.

■ Bu kılavuzda yer alan semboller aşağıda verilen anlamlarda kullanılmıştır.

⃠	**Asla yapmayınız.**
❗	**Talimata uyunuz.**

⚠UYARI

■ Montaj

Kusurlu veya yeterli kapasiteye sahip olmayan devre kesici kullanmayınız. Bu cihazı özel bir devreye bağlayarak kullanınız.

• Yangın veya elektrik çarpması riski söz konusudur.

Elektrik işleri için bayii, satıcı, kalifiye bir elektrikçi veya bir Yetkili Servis Merkezi ile irtibat kurunuz.

• Cihazı parçalara ayırmaya veya tamir etmeye çalışmayın. Yangın veya elektrik çarpması riski söz konusudur.

Cihazı mutlaka topraklayınız.

• Yangın veya elektrik çarpması riski söz konusudur.

Paneli ve kontrol kutusu kapağını emniyetli bir şekilde monte ediniz.

• Yangın veya elektrik çarpması riski söz konusudur.

Mutlaka özeli bir devre kesici ve anahtar takınız.

• Yanlış elektrik tesisatı veya montaj yangın ya da elektrik çarpmasına neden olabilir.

Uygun nominal değere sahip devre kesici veya sigorta kullanınız.

• Yangın veya elektrik çarpması riski söz konusudur.

Güç kablosunu tadil etmeyiniz veya uzatmayınız.

• Yangın veya elektrik çarpması riski söz konusudur.

Üniteyi kendi başınıza monte etmeyiniz, sökmeyiniz veya tekrar yerine takmayınız (müşteri olarak).

• Yangın, elektrik çarpması, patlama veya yaralanma riski söz konusudur.

Cihazı paketinden çıkarırken veya montajını yaparken dikkatli olunuz.

• Keskin kenarlar yaralanmaya yol açabilir. Özellikle muhafazanın kenarları ile kondenser ve evaporatör üzerindeki kanatlara dikkat ediniz.

Montaj için, mutlaka bayie veya bir Yetkili Servis Merkezi ile irtibat kurunuz.

• Yangın, elektrik çarpması, patlama veya yaralanma riski söz konusudur.

Cihazı kusurlu bir montaj sehpasının üzerine monte etmeyiniz.

• Yaralanmaya, kazaya veya cihazın hasar görmesine neden olabilir.

Montaj bölgesinin sağlamlığından emin olunuz.

• Taban çöktüğü takdirde, klima da onunla birlikte yıkılarak malın zarar görmesine, cihazın bozulmasına veya fiziksel yaralanmaya yol açabilir.

■ Kullanma

Nem oranı çok yüksek ve kapı veya pencerelerden biri açık olduğunda, klimayı uzun süre çalıştırmayınız.

• Nem yoğunlaşabilir ve mobilyaları ıslanmasına ve hasar görmesine neden olabilir.

Cihaz çalışırken güç kablosunun çıkarılmamasına veya hasar görmemesine dikkat ediniz.

• Yangın veya elektrik çarpması riski söz konusudur.

Güç kablosunun üzerine hiç bir şey koymayınız.

• Yangın veya elektrik çarpması riski söz konusudur.

Cihaz çalışırken güç kablosunun fişini prize takıp çıkarmayınız.

• Yangın veya elektrik çarpması riski söz konusudur.

Islak eller ile cihaza dokunmayınız (cihazı çalıştırmayınız).

• Yangın veya elektrik çarpması riski söz konusudur.

Güç kablosunun yakınına ısıtıcı veya başka herhangi bir cihaz koymayınız.

• Yangın ve elektrik çarpması riski söz konusudur.

Elektrik aksamına su girmesine izin vermeyiniz.

• Yangın riskine, cihazın bozulmasına veya elektrik çarpmasına yol açabilir.

Cihazın yakınında alev alıcı gaz veya diğer yanıcı maddeleri bulundurmayınız veya kullanmayınız.

• Yangın veya cihazın bozulma riski söz konusudur.

Cihazı sıkıca kapalı bir ortamda uzun süre kullanmayınız.

• Oksijen yetersizliği görülebilir.

Alev alıcı gaz kaçağı varsa, gazı kapatınız ve cihazı çalıştırmadan önce pencereleri açarak ortamı havalandırınız.

• Telefonu kullanmayınız veya ışıkları açıp kapamayınız. Patlama veya yangın riski söz konusudur

Cihazdan normal olmayan sesler ya da duman geliyorsa, devre kesiciyi kapatınız veya güç kablosunun fişini prizden çekiniz.

• Elektrik çarpması veya yangın riski söz konusudur.

Fırtına veya kasırga sırasında cihazı durdurunuz ve pencereyi kapatınız. Mümkünse, cihazı kasırga çıkmadan önce pencereden uzaklaştırınız.

• Malın hasar görmesi, cihazın bozulması veya elektrik çarpması riski söz konusudur.

Cihaz çalışırken hava giriş ızgarasını açmayınız. (Cihazınızda elektrostatik filtre varsa, bu filtreye dokunmayınız.)

• Fiziksel yaralanma, elektrik çarpması veya cihazın bozulması riski söz konusudur.

Cihaz ıslandığında (su baskını veya su altında kalma), bir Yetkili Servis Merkezi'ne başvurunuz.

• Yangın veya elektrik çarpması riski söz konusudur.

Cihaza su girmemesine dikkat ediniz.

• Yangın, elektrik çarpması veya malın hasar görmesi riski söz konusudur.

Fırın vb gibi aletler ile birlikte çalıştırıldığında, cihazı ara sıra havalandırınız.

• Yangın veya elektrik çarpması riski söz konusudur.

Cihazı temizlerken veya bakımını yaparken ana şalteri kapatınız.

• Elektrik çarpması riski söz konusudur.

Cihaz uzun bir süre kullanılmayacak ise, güç kablosunun fişini prizden çekiniz veya şalteri kapatınız.

• Cihazın hasar görmesi veya bozulması ya da kendiliğinden çalışma riski söz konusudur.

Dış ünite üzerine basılmaması veya bir şey düşmemesi için gereken dikkati gösteriniz.

• Fiziksel yaralanmaya ve cihazın hasar görmesine yol açabilir.

⚠DİKKAT

■ Montaj-

Cihazın montajı veya tamirinden sonra, mutlaka gaz (soğutucu akışkan) sızıntısı olup olmadığını kontrol ediniz.

• Düşük soğutucu akışkan seviyesi cihazın arızalanmasına neden olabilir.

Suyun gerektiği şekilde tahliye edilmesini sağlamak için tahliye hortumunu takınız.

• Hatalı bağlantı su sızıntısına yol açabilir.

Cihazın montajını yaparken seviyeyi eşit tutunuz.

• Böylece, titreşim veya su sızıntısı önlenmiş olur.

Cihazı, gürültü veya dış üniteden çıkan sıcak havanın çevreye zarar verebileceği yerlere monte etmeyiniz.

• Komşularınız açısından bir sıkıntı doğurabilir.

Cihazı en az iki kişi ile kaldırıp taşıyınız.

• Böylece, fiziksel yaralanmaları önlemiş olursunuz.

Cihazı denizden gelen rüzgarlara (tuz serpintisi) doğrudan maruz kalacağı yerlere monte etmeyiniz.

• Bu durum, cihazda korozyona yol açabilir. Özellikle kondenser ve evaporatör kanatlarında oluşan korozyon cihazın arızalanmasına veya verimsiz çalışmasına neden olabilir.

■ Kullanma-

Soğuk havanın uzun süre cildinize doğrudan temasına izin vermeyiniz. (Hava cereyanında oturmayın.)

• Sağlığınız bozulabilir.

Cihazı yiyeceklerin, sanat eserlerinin korunması vb. gibi özel amaçlar için kullanmayınız. Cihaz tüketiciler için geliştirilmiş bir klimadır, hassas bir soğutma sistemi değildir.

• Cihazın hasar veya zarara maruz kalma riski söz konusudur.

Hava giriş veya çıkışını kapatmayınız.

• Bu durum, cihazın bozulmasına yol açabilir.

Temizlik için yumuşak bir bez kullanınız. Sert deterjanlar, solventler vb. maddeleri kullanmayınız.

• Yangın, elektrik çarpması veya cihazın plastik aksamının hasar görmesi riski söz konusudur.

Hava filtresini çıkarırken metal parçalara dokunmayınız. Bu parçalar son derece keskindir!

• Fiziksel yaralanma riski söz konusudur.

Cihazın üzerine basmayınız veya bir şey koymayınız. (dış üniteler)

• Fiziksel yaralanma veya cihazın bozulma riski söz konusudur.

Filtreyi emniyetli bir şekilde takınız. Filtreyi iki haftada bir veya gerekiyorsa daha sık aralıklar ile temizleyiniz.

• Kirli bir filtre klimanın verimini düşürür ve cihazın arızalanmasına ya da hasar görmesine neden olabilir.

Cihaz çalışırken, elinizi veya başka herhangi bir cismi hava giriş veya çıkışına sokmayınız.

• Fiziksel yaralanmaya yol açabilecek keskin ve hareketli parçalar mevcuttur.

Cihazdan tahliye edilen suyu içmeyiniz.

• Tahliye suyu temiz değildir ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Cihazı temizlerken ya da bakımını yaparken, sağlam bir tabure veya merdiven kullanınız.

• Dikkatli olunuz ve fiziksel yaralanmalardan kaçınınız.

Uzaktan kumanda cihazındaki tüm eski pilleri aynı tipteki yeni piller ile değiştiriniz. Eski ve yeni pilleri veya farklı tipteki pilleri karıştırmayınız.

• Yangın veya patlama riski söz konusudur.

Pilleri şarj etmeyiniz veya parçalara ayırmayınız. Pilleri ateşe atmayınız.

• Yanabilir veya patlayabilir.

Pillerden çıkan sıvı cildinize veya elbiselerinize değdiği takdirde, sıvı değen bölgeyi temiz su ile iyice yıkayınız . Pillerde sızıntı varsa, uzaktan kumanda cihazını kullanmayınız.

• Pillerin içeriğindeki kimyasallar yanıklara veya başka sağlık risklerine yol açabilir.

Pillerden akan sıvıyı ağzınıza alacak olursanız, dişlerinizi fırçalayınız ve doktora başvurunuz. Pillerde sızıntı varsa, uzaktan kumanda cihazını kullanmayınız.

• Pillerin içeriğindeki kimyasallar yanıklara veya başka sağlık risklerine yol açabilir.

ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C)

SOĞUTMA MODU			
İÇ ÜNİTE		DIŞ ÜNİTE	
MAKS	MİN	MAKS	MİN
32°C	21°C	43°C	21°C

ISITMA MODU			
İÇ ÜNİTE		DIŞ ÜNİTE	
MAKS	MİN	MAKS	MİN
27°C	20°C	24°C	1°C

Kullanım Öncesinde Yapılması Gereken İşlemler

Kullanıma hazırlık

1. Montaj için uzman bir tesisatçı ile irtibat kurunuz.
2. Özel bir devre kullanınız.

Kullanım

1. Uzun bir süre doğrudan hava akımına maruz kaldığınız takdirde sağlığınız açısından çeşitli riskler oluşabilir. Ortamdaki insanları, evcil hayvanları veya bitkileri uzun süre doğrudan hava akımına maruz bırakmayınız.
2. Oksijen yetersizliği ihtimalinden dolayı, fırın veya diğer ısıtma cihazları ile birlikte kullandığınızda, odayı havalandırınız.
3. Bu klimayı belirtilmeyen özel amaçlar (örneğin; hassas cihazlar, yiyecekler, evcil hayvanlar, bitkiler ve sanat eserlerinin korunması) için kullanmayınız. Bu tür bir kullanım hasara yol açabilir.

Temizlik ve bakım


1. Filtreyi çıkarırken, ünitenin metal parçalara dokunmayınız. Keskin metal kenarlar yaralanmalara yol açabilir.
2. Klimanın iç kısmını temizlerken su kullanmayınız. Suya maruz kalan izolasyon hasar görerek muhtemel elektrik çarpmalarına yol açabilir.
3. Üniteyi temizlerken, öncelikle güç kaynağının ve şalterin kapalı olduğundan emin olunuz. Fan çalışma sırasında oldukça yüksek bir hızda döner. Ünitenin iç aksamının temizlenmesi sırasında, ünitenin güç kaynağı istenmeden devreye girecek olursa, yaralanma ihtimali ortaya çıkar.

Servis

Tamirat ve bakım için, yetkili servis ile irtibat kurunuz.

Kullanma Talimatları

Kablolu uzaktan kumandanın adı ve işlevleri (Ek birim)



Bilgi etiketini kapağın iç kısmına yapıştırınız.
Bulunduğunuz ülkeye göre uygun dili seçiniz.

1. Çalışma gösterge ekranı

2. Sıcaklık ayar tuşu
- Bu tuş ile oda sıcaklığı değil, çıkış havası sıcaklığı ayarlanır.

3. Fan hızı tuşu
- Fan Hızı 3 Kademelidir.
- Orta ve Düşük kademe aynıdır

4. ON/OFF (AÇMA/KAPAMA) tuşu

5. Çalışma modu seçim tuşu

6. Kablosuz uzaktan kumanda alıcısı
- Bazı cihazlar kablosuz sinyalleri almaz.

7. Hava akımı tuşu

8. Alt fonksiyon tuşu

9. Fonksiyon ayar tuşu

10. Havalandırma tuşu

11. Rezervasyon

12. Yukarı, aşağı, sol ve sağ yön tuşları
- İç ortam sıcaklığını kontrol etmek için, tuşuna basınız.

13. Oda sıcaklığı tuşu
- Yalnızca uzaktan kumanda cihazının algı sahası içerisindeki oda sıcaklığını gösterir.
- Oda sıcaklığını kontrol etme imkanı sunmaz.
- Taze hava emiş ünitesi olduğunda ise, yalnızca uzaktan kumanda cihazının çevresindeki sıcaklığı gösterir.

14. Ayar/İptal tuşu


15. Çıkış tuşu

※ Cihaz tipine bağlı olarak, bazı fonksiyonlar çalışmaz ve görüntülenmez.

※ Eğer kablolu uzaktan kumanda bağlı değilse, oda sıcaklığı için farklı bir değer gösterecektir.


Model : PQRCVSL0 (Siyah Renkli)
PQRCVSL0QW (Beyaz Renkli)

Kablolu uzaktan kumandanın adı ve işlevleri (İsteğe bağlı)



PQWRCDF0 (Sadece soğutma)
PQWRHDF0 (Isı pompalama)

Çalışma Modu



• Soğutma Model(⇩), Isı Pompası Model(⬇)

1. Plazma tuşu (isteğe bağlı)
Plazma hava temizleme fonksiyonunu açmak veya kapatmak için kullanılır.

2. Jet cool (Hızlı soğutma) tuşu
Hızlı soğutma fonksiyonu, süper yüksek fan hızında çalışır.

3. Çalışma modu seçim tuşu
Çalışma modunu seçmek için kullanılır.

4. Fonksiyon ayar tuşu
Otomatik temizleme veya akıllı temizleme fonksiyonunu çalıştırmak veya kapatmak için kullanılır.

5. LCD parlaklık ayar tuşu (isteğe bağlı)
LCD parlaklığını ayarlamak için kullanılır

6. Akıllı temizleme tuşu (isteğe bağlı)
Akıllı temizleme fonksiyonunu başlatmak veya durdurmak için kullanılır.

7. Clear all (Tümünü sil) tuşu
Tüm zamanlayıcı ayarlarını iptal etmek için kullanılır.

8. Oda sıcaklığı ayar tuşu
Oda sıcaklığını seçmek için kullanılır.

9. ON/OFF (AÇMA/KAPAMA) tuşu
Üniteyi açmak/kapatmak için kullanılır.

10. İç ünite fan hızı ayar tuşu
Düşük, orta, yüksek ve kaos olmak üzere dört kademeli fan hızı ayarı için kullanılır.

11. Otomatik hava akımı yönü ayar tuşu
Kanat hareketini başlatmak veya durdurmak için ve yukarı/aşağı hava akımı yönünü istenen şekilde ayarlamak için kullanılır.

12. Yatay hava akımı yönü kontrol tuşu (isteğe bağlı)
Yatay hava akımı yönünü istenen şekilde ayarlamak için kullanılır.

13. Zamanlayıcı ve zaman ayarı tuşu
Çalışmanın başlangıç veya duruş ve uyku moduna geçme zamanını ayarlamak amacıyla kullanılır.

14. Oda sıcaklığı kontrol tuşu
Oda sıcaklığını kontrol etmeye yarar.

15. °C/°F değişim tuşu
Celsius ve Fahrenheit sıcaklık değerleri arasından geçiş yapmak için kullanılır.

16. Sıfırlama tuşu
Uzaktan kumandayı sıfırlamak için kullanılır.

Bakım ve Servis

DİKKAT: Herhangi bir bakım işleminden önce, sistemin ana güç kaynağını kapatınız.


Izgara, Muhafaza ve Uzaktan Kumanda

❑ Temizliğe başlamadan önce sistemi kapatınız. Yumuşak ve kuru bir bezle silerek temizleyiniz. Ağartıcı veya aşındırıcı maddeleri kullanmayınız.

NOT İç üniteyi temizlemeden önce güç kablosunu prizden çekiniz.

Hava Filtresi

İç ünitenin alt kısmında (emiş tarafında) bulunan hava filtreleri her 2 haftada bir ya da gerekiyorsa daha sık aralıklar ile kontrol edilmeli ve temizlenmelidir.


Hava Filtresi

■ Aşağıdakileri kesinlikle kullanmayınız:
- 40°C'den daha sıcak su.
  Deformasyon ve/veya renk kaybına neden olabilir.
- Uçucu maddeler.
  Klima yüzeyine hasara yol açabilir.



1. Filtreyi elektrikli süpürge veya sıcak sabunlu suyla temizleyiniz.
   - Eğer çok tozlu ise, ılık suda deterjan kullanarak yıkayınız.
   - Sıcak su (50°C veya üzeri) kullandığınız takdirde filtre deforme olabilir.
2. Su ile yıkadıktan sonra, gölgede iyice kurutunuz.
3. Hava filtresini yerine takınız.

Klima uzun bir süre kullanılmayacak ise,

Klima uzun bir süre kullanılmayacak ise,

1 Klimayı Hava sirkülasyon modunda 2 ile 3 saat arasında bir süre çalıştırınız.

• Bu mod iç aksamın kurumasını sağlayacaktır.

2 Şalteri kapatınız.

⚠ DİKKAT

Klima uzun bir süre kullanılmayacak ise, şalteri kapatınız.
Toz birikmesi sonucunda yangın riski doğabilir.

Klima yeniden kullanılacağında,

■ **İç/dış ünitenin hava giriş ve çıkış menfezlerinin tıkalı olup olmadığını kontrol ediniz.**

Faydalı bilgiler

Hava filtreleri ve elektrik faturanız. Hava filtrelerinin tozdan dolayı tıkanması durumunda, soğutma kapasitesi düşer ve klimayı çalıştırmak için kullanılan elektriğin %6'sı boşa harcanmış olur.

Kullanım İpuçları

Odayı aşırı derecede soğutmayınız.


Bu durum sağlığınız açısından faydalı olmadığı gibi, elektrik tüketimini de artırır.

Güneşlik veya perdeleri kapalı tutunuz.

Klima çalışır durumda iken, güneş ışığının doğrudan odaya girmesine izin vermeyiniz.

Kapı ve pencereleri sıkıca kapatınız.

Oda içerisindeki soğuk havayı muhafaza etmek için, kapı ve pencereleri açmaktan mümkün mertebe sakınınız.



Hava filtresini düzenli olarak temizleyiniz.

Hava filtresindeki tıkanıklıklar hava akışını azaltır ve soğutma ve nem alma etkisini düşürür. Filtreyi en az her iki haftada bir temizleyiniz.

Odayı ara sıra havalandırınız.

Pencereler kapalı tutulduğundan dolayı, ara sıra pencereleri açarak odayı havalandırmak iyi bir fikirdir.

Servis çağırmadan önce...

Sorun Giderme İpuçları! Zaman ve paradan tasarruf edin!

Onarım veya servis talebinde bulunmadan önce aşağıdaki hususları kontrol ediniz....
Arızanın devam etmesi durumunda, bayiiniz ile irtibat kurunuz.

Klima çalışmıyor.

- Zamanlayıcı ayarında bir hata yapmış olabilir misiniz?
- Sigorta patlamış veya devre kesici açılmış olabilir mi?

Odada garip bir koku var.

- Bu kokunun odanın duvarları, halı, mobilya veya giyeceklerden yayılan bir rutubet kokusu olup olmadığını kontrol ediniz.

Klimadan yoğunlaşan su sızıyor.

- Klimadan çıkan hava akımı odanın sıcak havasını soğutmaya başladığında yoğunlaşma meydana gelebilir.

Klima yeniden başlatıldığında yaklaşık 3 dakika devreye girmiyor.

- Bu mekanizmanın korunması içindir.
- Yaklaşık üç dakika bekleyiniz, çalışmaya başlayacaktır.

Klima verimli soğutmuyor veya ısıtmıyor.

- Hava filtresi temiz mi? Hava filtresini temizleme talimatlarına bakınız.
- Odadaki klima ilk çalıştırıldığında, oda sıcaklığı çok yüksek olabilir. Serinlemesi için zaman tanıyınız.
- Sıcaklık doğru ayarlanmış mı?
- İç ünitenin hava giriş veya hava çıkış menfezleri tıkalı mı?

Klima gürültülü çalışıyor.

- Su akışına benzer bir gürültü varsa,
  - Bu, klima ünitesinin iç kısmında akış haline bulunan freon gazının akış sesidir.
- Basınçlı havanın atmosfere bırakılmasına benzeyen bir gürültü varsa,
  - Bu da, klima ünitesinin içinde işlemden geçen nem alma suyunun çıkardığı sestir.

Çatlama sesi geliyor.

- Bu sesin kaynağı, sıcaklık değişimleri nedeniyle ön panelde vb aksamda meydana gelen genleşme ve büzülmedir.

Filtre gösterge lambası (LED) YANIYOR.

- Filtreyi temizledikten sonra, Zamanlayıcı tuşuna ve kablolu uzaktan kumanda cihazının ◀ tuşuna aynı anda 3 saniye süreyle basınız.

Uzaktan kumanda ekranı zayıf veya hiç göstermiyor.

- Piller tükenmiş olabilir mi?
- Pillerin (+) ve (-) kutupları ters yerleştirilmiş olabilir mi?

NOT

SU GEÇİRMEZ : Bu cihazın dış ünitesi SU GEÇİRMEZ özelliğe sahiptir. İç ünite su geçirmezlik özelliği taşımaz ve fazla miktarda suya maruz bırakılmamalıdır.

TEKNĐK BĐLGĐLER

Kaset tipi iç üniteler

		ARNU07GB1G2	ARNU09GB1G2	ARNU12GB1G2	ARNU15GB1G2
Soğutma Kapasitesi	kW	2.2	2.8	3.6	4.5
Isıtma Kapasitesi	kW	2.5	3.2	4	5.6
Ses Seviyesi	dB(A)	29/26/24	31/29/26	33/30/29	34/33/31
Net Boyutlar	mm	820x575x190	820x575x190	820x575x190	820x575x190
Net Ağırlık	kg	21	21	21	21

		ARNU18GB2G2	ARNU24GB2G
Soğutma Kapasitesi	kW	5.6	7.1
Isıtma Kapasitesi	kW	6.3	8
Ses Seviyesi	dB(A)	40/37/34	43/40/3
Net Boyutlar	mm	110x575x190	110x575x19
Net Ağırlık	kg	26	26

- Şirketimizdeki geliştirme faaliyetlerinden dolayı ürün özelliklerinin, haber verilmeksizin değiştirilme hakkı tarafımızda saklıdır.
- Anma değeri için TS EN 14511 de T1 iklim şartları ile tarif edilen koşullar esas alınmıştır.
- İç ve dış ortam sıcaklıklarının standartlarda esas alınan değerlerin dışına çıkması durumunda klimanızın ısıtma ve soğutma kapasitelerinin etkilenmei doğaldır.
- Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dokümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.
- Satın almış olduğunuz ürünün kullanım ömrü 10 yıldır. Bu, ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresidir.

Yetkili Servisler

Değerli Müşterimiz,

Bosch Termoteknik Çağrı Yönetim Merkezi **444 9 474** telefon numarası ile, 7 gün / 24 saat hizmet vermektedir (Saat 20.00 ile 09.00 arası otomatik kayıt sistemi ile yapılmaktadır. Bu saatler içinde aradığınızda sistemden nöbetçi servis bilgisini alabilirsiniz.)

Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Çağrı Merkezi
444 9 474



İTHALATÇI FİRMA
Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima Ticaret A.Ş.
Ankara Asfaltı Üzeri, Acıbadem Mah.
Onur Sokak No:18/A
Koşuyolu-Kadıköy / İstanbul / TÜRKİYE
Tel: (0 216) 544 11 00

ÜRETİCİ FİRMA
LG Electronics Inc.
76, Seongsan-dong, Changwon City,
Gyeongnam 641-713, Republic of Korea
www.lg.com