

KULLANIM KILAVUZU

KLİMA

Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatle okumanızı ve başvuru kaynağı olarak saklamanızı rica ederiz.

TİP: Art Cool Galley Serisi

MODELLER : ARNU07GSF*2, ARNU09GSF*2, ARNU12GSF*2
[* : E(kırmızı),V(gümüş),G(altın),1(öpücük)]

İÇİNDEKİLER

Emniyet Önlemleri.....3

**Kullanım Öncesinde Yapılması
Gereken İşlemler 6**

Kullanma Talimatları 7

Bakım ve Servis 10

Servis Çağırmadan Önce ...13



AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ KAYDEDİNİZ

Buraya model ve seri numaralarını yazınız:

Model no #

Seri no #

Model ve seri numaraları her ünitenin yan tarafında bulunan bir etikette yer almaktadır.

Bayii Adı

Fatura Tarihi

■ Satın alma tarihini göstermeniz veya garanti belgesini ibraz etmeniz gerektiğinde kullanmak üzere faturanızı bu sayfaya zımbalayın.



BU KILAVUZU OKUYUNUZ


Bu kılavuzun içerisinde klima cihazının doğru şekilde kullanımı ve bakımına ilişkin birçok faydalı ipucu bulacaksınız. Kendi kendinize yapabileceğiniz birazcık önleyici bakım ile klimanın kullanım ömrü boyunca önemli miktarda zaman ve para tasarrufu sağlayabilirsiniz.

Sorun giderme ipuçları tablosunda genel sorunlara ilişkin birçok çözüm bulabilirsiniz. Sorun Giderme İpuçları tablosuna başlangıçta göz atmanız durumunda, hiç servis çağırarak zorunda da kalmayabilirsiniz.



UYARI

- Bu ünitenin onarım veya bakımı için yetkili servis teknisyeni ile irtibat kurunuz.
- Bu ünitenin montajı için tesisatçı ile irtibat kurunuz.
- Klima küçük çocukların veya engelli kişilerin gözetim altında olmadan kullanımı için tasarlanmamıştır.
- Küçük çocuklar gözetim altında tutularak klimayı kurcalamalarına engel olunmalıdır.
- Güç kablosu değiştirileceği zaman, değiştirme işlemi sadece yetkili personel tarafından ve yalnızca orijinal yedek parçalar kullanılarak gerçekleştirilmelidir.
- Montaj işlemi sadece kalifiye ve yetkili personel tarafından ve Ulusal Elektrik Yönetmeliği'ne uygun olarak yapılmalıdır.



Emniyet Önlemleri

Kullanıcı veya diğer insanların yaralanmasını ve eşyaların zarar görmesini önlemek için, aşağıdaki talimatlara uyulması gerekmektedir.

■ Talimatları göz ardı ederek klimanın hatalı kullanımı yaralanma veya hasara yol açabilir. Talimatların ciddiyet derecesi aşağıdaki semboller ile gösterilmiştir.



UYARI

Bu sembol ölüm veya ciddi yaralanma ihtimali olduğunu gösterir.



DIKKAT

Bu sembol sadece malın zarar veya hasara uğrama ihtimali olduğunu gösterir.

■ Bu kılavuzda yer alan semboller aşağıda verilen anlamlarda kullanılmıştır.



Asla yapmayınız.



Talimata uyunuz.



UYARI

■ Montaj

Kusurlu veya yeterli kapasiteye sahip olmayan devre kesici kullanmayınız. Bu cihazı özel bir devreye bağlayarak kullanınız.

- Yangın veya elektrik çarpması riski söz konusudur.

Elektrik işleri için bayii, satıcı, kalifiye bir elektrikçi veya bir Yetkili Servis Merkezi ile irtibat kurunuz.

- Cihazı parçalara ayırmaya veya tamir etmeye çalışmayın. Yangın veya elektrik çarpması riski söz konusudur.

Cihazı mutlaka topraklayınız.

- Yangın veya elektrik çarpması riski söz konusudur.

Paneli ve kontrol kutusu kapağını emniyetli bir şekilde monte ediniz.

- Yangın veya elektrik çarpması riski söz konusudur.

Mutlaka özeli bir devre kesici ve anahtar takınız.

- Yanlış elektrik tesisatı veya montaj yangın ya da elektrik çarpmasına neden olabilir.

Uygun nominal değere sahip devre kesici veya sigorta kullanınız.

- Yangın veya elektrik çarpması riski söz konusudur.

Güç kablosunu tadil etmeyiniz veya uzatmayınız.

- Yangın veya elektrik çarpması riski söz konusudur.

Ünitiyi kendi başınıza monte etmeyiniz, sökmeyiniz veya tekrar yerine takmayınız (müşteri olarak).

- Yangın, elektrik çarpması, patlama veya yaralanma riski söz konusudur.

Cihazı paketinden çıkarırken veya montajını yaparken dikkatli olunuz.

- Keskin kenarlar yaralanmaya yol açabilir. Özellikle muhafazanın kenarları ile kondenser ve evaporatör üzerindeki kanatlara dikkat ediniz.

Montaj için, mutlaka bayie veya bir Yetkili Servis Merkezi ile irtibat kurunuz.

- Yangın, elektrik çarpması, patlama veya yaralanma riski söz konusudur.

Cihazı kusurlu bir montaj sehпасının üzerine monte etmeyiniz.

- Yaralanmaya, kazaya veya cihazın hasar görmesine neden olabilir.

Montaj bölgesinin sağlamlığından emin olunuz.

- Taban çöktüğü takdirde, klima da onunla birlikte yıkılarak malın zarar görmesine, cihazın bozulmasına veya fiziksel yaralanmaya yol açabilir.

Kullanma

Nem oranı çok yüksek ve kapı veya pencerelerden biri açık olduğunda, klimayı uzun süre çalıştırmayınız.

- Nem yoğunlaşabilir ve mobilyaları ıslanmasına ve hasar görmesine neden olabilir.

Cihaz çalışırken güç kablosunun fişini prize takıp çıkarmayınız.

- Yangın veya elektrik çarpması riski söz konusudur.

Elektrik aksamına su girmesine izin vermeyiniz.

- Yangın riskine, cihazın bozulmasına veya elektrik çarpmasına yol açabilir.

Alev alıcı gaz kaçağı varsa, gazı kapatınız ve cihazı çalıştırmadan önce pencereleri açarak ortamı havalandırınız.

- Telefonu kullanmayınız veya ışıkları açıp kapamayınız. Patlama veya yangın riski söz konusudur

Cihaz çalışırken hava giriş izgarasını açmayınız. (Cihazınızda elektrostatik filtre varsa, bu filtreye dokunmayınız.)

- Fiziksel yaralanma, elektrik çarpması veya cihazın bozulması riski söz konusudur.

Fırın vb gibi aletler ile birlikte çalıştırıldığında, cihazı ara sıra havalandırınız.

- Yangın veya elektrik çarpması riski söz konusudur.

Cihaz uzun bir süre kullanılmayacak ise, güç kablosunun fişini prizden çekiniz veya şalteri kapatınız.

- Cihazın hasar görmesi veya bozulması ya da kendiliğinden çalışma riski söz konusudur.

Cihaz çalışırken güç kablosunun çıkarılmamasına veya hasar görmemesine dikkat ediniz.

- Yangın veya elektrik çarpması riski söz konusudur.

Islak eller ile cihaza dokunmayınız (cihazı çalıştırmayınız).

- Yangın veya elektrik çarpması riski söz konusudur.

Cihazın yakınında alev alıcı gaz veya diğer yanıcı maddeleri bulundurmayınız veya kullanmayınız.

- Yangın veya cihazın bozulma riski söz konusudur.

Cihazdan normal olmayan sesler ya da duman geliyorsa, devre kesiciyi kapatınız veya güç kablosunun fişini prizden çekiniz.

- Elektrik çarpması veya yangın riski söz konusudur.

Cihaz ıslandığında (su baskını veya su altında kalma), bir Yetkili Servis Merkezi'ne başvurunuz.

- Yangın veya elektrik çarpması riski söz konusudur.

Güç kablosunun üzerine hiç bir şey koymayınız.

- Yangın veya elektrik çarpması riski söz konusudur.

Güç kablosunun yakınına ısıtıcı veya başka herhangi bir cihaz koymayınız.

- Yangın ve elektrik çarpması riski söz konusudur.

Cihazı sıkıca kapalı bir ortamda uzun süre kullanmayınız.

- Oksijen yetersizliği görülebilir.

Fırtına veya kasırga sırasında cihazı durdurunuz ve pencereyi kapatınız. Mümkünse, cihazı kasırga çıkmadan önce pencereden uzaklaştırınız.

- Malın hasar görmesi, cihazın bozulması veya elektrik çarpması riski söz konusudur.

Cihaza su girmemesine dikkat ediniz.

- Yangın, elektrik çarpması veya malın hasar görmesi riski söz konusudur.

Cihazı temizlerken veya bakımını yaparken ana şalteri kapatınız.

- Elektrik çarpması riski söz konusudur.

Dış ünite üzerine basılmaması veya bir şey düşmemesi için gereken dikkati gösteriniz.

- Fiziksel yaralanmaya ve cihazın hasar görmesine yol açabilir.

⚠ DİKKAT

■ Montaj

Cihazın montajı veya tamirinden sonra, mutlaka gaz (soğutucu akışkan) sızıntısı olup olmadığını kontrol ediniz.

- Düşük soğutucu akışkan seviyesi cihazın arızalanmasına neden olabilir.

Cihazı, gürültü veya dış üniteden çıkan sıcak havanın çevreye zarar verebileceği yerlere monte etmeyiniz.

- Komşularınız açısından bir sıkıntı doğurabilir.

Suyun gerektiği şekilde tahliye edilmesini sağlamak için tahliye hortumunu takınız.

- Hatalı bağlantı su sızıntısına yol açabilir.

Cihazı en az iki kişi ile kaldırıp taşıyınız.

- Böylece, fiziksel yaralanmaları önlemiş olursunuz.

Cihazın montajını yaparken seviyeyi eşit tutunuz.

- Böylece, titreşim veya su sızıntısı önlenmiş olur.

Cihazı denizden gelen rüzgarlara (tuz serpintisi) doğrudan maruz kalacağı yerlere monte etmeyiniz.

- Bu durum, cihazda korozyona yol açabilir. Özellikle kondenser ve evaporatör kanatlarından oluşan korozyon cihazın arızalanmasına veya verimsiz çalışmasına neden olabilir.

■ Kullanma

Soğuk havanın uzun süre cildinize doğrudan temasına izin vermeyiniz. (Hava ceryanında oturmayın.)

- Sağlığınız bozulabilir.

Temizlik için yumuşak bir bez kullanınız. Sert deterjanlar, solventler vb. maddeleri kullanmayınız.

- Yangın, elektrik çarpması veya cihazın plastik aksamının hasar görmesi riski söz konusudur.

Filtreyi emniyetli bir şekilde takınız. Filtreyi iki haftada bir veya gerekiyorsa daha sık aralıklar ile temizleyiniz.

- Kirli bir filtre klimanın verimini düşürür ve cihazın arızalanmasına ya da hasar görmesine neden olabilir.

Cihazı temizlerken ya da bakımını yaparken, sağlam bir tabure veya merdiven kullanınız.

- Dikkatli olunuz ve fiziksel yaralanmalardan kaçınınız.

Pillerden çıkan sıvı cildinize veya elbiselerinize değdiği takdirde, sıvı değen bölgeyi temiz su ile iyice yıkayınız. Pillerde sızıntı varsa, uzaktan kumanda cihazını kullanmayınız.

- Pillerin içeriğindeki kimyasallar yanıklara veya başka sağlık risklerine yol açabilir.

Cihazı yiyeceklerin, sanat eserlerinin korunması vb. gibi özel amaçlar için kullanmayınız. Cihaz tüketiciler için geliştirilmiş bir klimadır, hassas bir soğutma sistemi değildir.

- Cihazın hasar veya zarara

Hava filtresini çıkarırken metal parçalara dokunmayınız. Bu parçalar son derece keskindir!

- Fiziksel yaralanma riski söz konusudur.

Cihaz çalışırken, elinizi veya başka herhangi bir cismi hava girişi veya çıkışı sokmayınız.

- Fiziksel yaralanmaya yol açabilecek keskin ve hareketli parçalar mevcuttur.

Uzaktan kumanda cihazındaki tüm eski pilleri aynı tipteki yeni piller ile değiştiriniz. Eski ve yeni pilleri veya farklı tipteki pilleri karıştırmayınız.

- Yangın veya patlama riski söz konusudur.

maruz kalma riski söz konusudur. Hava girişi veya çıkışını kapatmayınız.

- Bu durum, cihazın bozulmasına yol açabilir.

Cihazın üzerine basmayınız veya bir şey koymayınız. (dış üniteler)

- Fiziksel yaralanma veya cihazın bozulma riski söz konusudur.

Cihazdan tahliye edilen suyu içmeyiniz.

- Tahliye suyu temiz değildir ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Pilleri şarj etmeyiniz veya parçalara ayırmayınız. Pilleri ateşe atmayınız.

- Yanabilir veya patlayabilir.

Pillerden akan sıvıyı ağızınıza alacak olursanız, dişlerinizi fırçalayınız ve doktora başvurunuz. Pillerde sızıntı varsa, uzaktan kumanda cihazını kullanmayınız.

- Pillerin içeriğindeki kimyasallar yanıklara veya başka sağlık risklerine yol açabilir.

Kullanım Öncesinde Yapılması Gereken İşlemler

Kullanıma hazırlık

1. Montaj için uzman bir tesisatçı ile irtibat kurunuz.
2. Özel bir devre kullanınız.

Kullanım

1. Uzun bir süre doğrudan hava akımına maruz kaldığınız takdirde sağlığınız açısından çeşitli riskler oluşabilir. Ortamdaki insanları, evcil hayvanları veya bitkileri uzun süre doğrudan hava akımına maruz bırakmayınız.
2. Oksijen yetersizliği ihtimalinden dolayı, fırın veya diğer ısıtma cihazları ile birlikte kullandığınızda, odayı havalandırınız.
3. Bu klimayı belirtilmeyen özel amaçlar (örneğin; hassas cihazlar, yiyecekler, evcil hayvanlar, bitkiler ve sanat eserlerinin korunması) için kullanmayınız. Bu tür bir kullanım hasara yol açabilir.

Temizlik ve bakım


1. Filtreyi çıkarırken, ünitenin metal parçalarına dokunmayınız. Keskin metal kenarlar yaralanmalara yol açabilir.
2. Klimanın iç kısmını temizlerken su kullanmayınız. Suya maruz kalan izolasyon hasar görerek muhtemel elektrik çarpmalarına yol açabilir.
3. Üniteyi temizlerken, öncelikle güç kaynağının ve şalterin kapalı olduğundan emin olunuz. Fan çalışma sırasında oldukça yüksek bir hızda döner. Ünitenin iç aksamının temizlenmesi sırasında, ünitenin güç kaynağı istenmeden devreye girecek olursa, yaralanma ihtimali ortaya çıkar.

Servis

Tamirat ve bakım için, yetkili servis ile irtibat kurunuz.

Kullanma Talimatları

Kablolu uzaktan kumandanın adı ve işlevleri (Ek birim)




1. Çalışma gösterge ekranı
2. Sıcaklık ayar tuşu
 - Bu tuş ile oda sıcaklığı değil, çıkış havası sıcaklığı ayarlanır.
3. Fan hızı tuşu
 - Fan Hızı 3 Kademelidir.
 - Orta ve Düşük kademe aynıdır
4. ON/OFF (AÇMA/KAPAMA) tuşu
5. Çalışma modu seçim tuşu
6. Kablosuz uzaktan kumanda alıcısı
 - Bazı cihazlar kablosuz sinyalleri almaz.
7. Hava akımı tuşu
8. Alt fonksiyon tuşu
9. Fonksiyon ayar tuşu
10. Havalandırma tuşu
11. Rezervasyon
12. Üst, alt, sol ve sağ yön tuşları
 - İç ortam sıcaklığını kontrol etmek için, tuşuna basınız.
13. Oda sıcaklığı tuşu
 - Yalnızca uzaktan kumanda cihazının algı sahası içerisindeki oda sıcaklığını gösterir.
 - Oda sıcaklığını kontrol etme imkanı sunmaz.
 - Taze hava emiş ünitesi olduğunda ise, yalnızca uzaktan kumanda cihazının çevresindeki sıcaklığı gösterir.
14. Ayar/İptal tuşu
15. Çıkış tuşu

* Cihaz tipine bağlı olarak, bazı fonksiyonlar çalışmaz ve görüntülenmez.

* Eğer kablolu uzaktan kumanda bağlı değilse, oda sıcaklığı için farklı bir değer gösterecektir.


Model : PRCVSL0 (Siyah Renkli)
PRCVSL0QW (Beyaz Renkli)

Kablolu uzaktan kumandanın adı ve işlevleri (İsteğe bağlı)



PQWRCDF0 (Sadece soğutma)
PQWRHDF0 (Isı pompalama)


Çalışma Modu



1. **Plazma tuşu (isteğe bağlı)**
Plazma hava temizleme fonksiyonunu açmak veya kapatmak için kullanılır.
2. **Jet cool (Hızlı soğutma) tuşu**
Hızlı soğutma fonksiyonu, süper yüksek fan hızında çalışır.
3. **Çalışma modu seçim tuşu**
Çalışma modunu seçmek için kullanılır.
4. **Fonksiyon ayar tuşu**
Otomatik temizleme veya akıllı temizleme fonksiyonunu çalıştırmak veya kapatmak için kullanılır.
5. **LCD parlaklık ayar tuşu (isteğe bağlı)**
LCD parlaklığını ayarlamak için kullanılır.
6. **Akıllı temizleme tuşu (isteğe bağlı)**
Akıllı temizleme fonksiyonunu başlatmak veya durdurmak için kullanılır.
7. **Clear all (Tümünü sil) tuşu**
Tüm zamanlayıcı ayarlarını iptal etmek için kullanılır.
8. **Oda sıcaklığı ayar tuşu**
Oda sıcaklığını seçmek için kullanılır.
9. **ON/OFF (AÇMA/KAPAMA) tuşu**
Üniteyi açmak/kapatmak için kullanılır.
10. **İç ünite fan hızı ayar tuşu**
Düşük, orta, yüksek ve kaos olmak üzere dört kademeli fan hızı ayarı için kullanılır.
11. **Otomatik hava akımı yönü ayar tuşu**
Kanat hareketini başlatmak veya durdurmak için ve yukarı/aşağı hava akımı yönünü istenen şekilde ayarlamak için kullanılır.
12. **Yatay hava akımı yönü kontrol tuşu (isteğe bağlı)**
Yatay hava akımı yönünü istenen şekilde ayarlamak için kullanılır.
13. **Zamanlayıcı ve zaman ayarı tuşu**
Çalışmanın başlangıç veya duruş ve uyku moduna geçme zamanını ayarlamak amacıyla kullanılır.
14. **Oda sıcaklığı kontrol butonu**
Oda sıcaklığını kontrol etmek için kullanılır.
15. **°C/°F değişim tuşu**
Celsius ve Fahrenheit sıcaklık değerleri arasında geçiş yapmak için kullanılır.
16. **Sıfırlama tuşu**
Uzaktan kumandayı sıfırlamak için kullanılır.

Basınçlı çalışma

Uzaktan kumandanın kullanılmadığı durumlarda çalıştırma prosedürleri. Güç düğmesine basıldığında cihaz çalışmaya başlar. Cihazın çalışmasını durdurmak istiyorsanız, düğmeye tekrar basınız.



	Soğutma Modeli	Isı pompası Modeli		
		Oda Sıcak. $\geq 24^{\circ}\text{C}$	21°C ve Oda Sıcak. $< 24^{\circ}\text{C}$	Oda Sıcak. $< 21^{\circ}\text{C}$
Çalışma modu	Soğutma	Soğutma	Sağlıklı Nem Alma	Isıtma
İç ünite FANI Hızı	Yüksek	Yüksek	Yüksek	Yüksek
Ayar Sıcaklığı	22°C	22°C	23°C	24°C

Test işlemi


TEST İŞLEMİ sırasında, ünite oda sıcaklığından bağımsız olarak yüksek bir fan hızında soğutma modunda çalışır ve 18 dakika sonra ilk durumuna döner.

Test işlemi devam ederken, uzaktan kumandanın sinyal alınması durumunda, ünite uzaktan kumandada geçerli ayarlara göre çalışır. Bu çalışma modunu devam ettirmek istediğiniz takdirde, ON/OFF (AÇMA/KAPAMA) tuşuna basarak 3~5 saniye basılı tutunuz, ardından alarm 1 "bip" sesi verir.

Cihazın çalışmasını durdurmak istiyorsanız, düğmeye tekrar basınız.

Otomatik yeniden başlatma

Bir elektrik kesintisinin ardından elektrik yeniden geldiğinde, Otomatik Yeniden Başlatma Modu devreye girerek cihazı çalıştırır ve kesintiden önceki çalışma koşullarına otomatik olarak geri dönmesini sağlar. Bundan dolayı, bu fonksiyonun devreye girmesi için herhangi bir tuşa veya düğmeye basılmasına gerek yoktur. Başlangıç modunda iken, fan düşük bir hızda çalışır ve kompresör 2,5~3 dakika sonra çalışmaya başlar. Kompresör çalıştıkça, fan hızı da ilk ayar moduna ulaşır.



Faydalı bilgiler

Fan hızı ve soğutma kapasitesi.

Cihaz özelliklerinde belirtilen soğutma kapasitesi, fan hızı yüksek olarak ayarlandığında elde edilen değerdir ve düşük veya orta fan hızında kapasite de düşük olur.

Odayı daha hızlı soğutmak istendiği takdirde, yüksek fan hızı tavsiye edilir.

NOT

Otomatik yeniden başlatma fonksiyonu varsayılan fabrika ayarı olarak devreye girecek şekilde ayarlanmıştır. Ancak kullanıcı bu talimatı uygulayarak ayarlama yapabilir.

Fonksiyonu devreden çıkarmak için,

- ON/OFF (AÇMA/KAPAMA) tuşuna basarak 6 saniye basılı tutunuz, bunun üzerine; alarm 2 "bip" sesi verir ve gösterge lambası (1) 4 kez yanıp söner.

Fonksiyonu etkinleştirmek için,

- ON/OFF (AÇMA/KAPAMA) tuşuna basarak 6 saniye basılı tutunuz, bunun üzerine; alarm 2 "bip" sesi verir ve gösterge lambası (1) 4 kez yanıp söner.

Bakım ve Servis

⚠ DİKKAT

Herhangi bir bakım işleminden önce, ana güç kaynağını kapatınız, şalteri bağlantısını kesiniz ve güç kablosunun fişini prizden çıkarınız.

İç Ünite

Üniteyi yumuşak ve kuru bir bezle temizleyiniz. Ağartıcı veya aşındırıcı maddeleri kullanmayınız.

⚠ DİKKAT

Aşağıdakileri kesinlikle kullanmayınız:

- 40°C'den daha sıcak su. Deformasyon ve renk kaybına neden olabilir.
- Uçucu maddeler. Bu maddeler klima yüzeyinde hasara yol açabilir.




Hava Filtreleri

Ön panelin / ızgaranın arkasında bulunan hava filtreleri her 2 haftada bir ya da gerekiyorsa daha sık aralıklarla kontrol edilmeli ve temizlenmelidir. Filtrelerin nasıl çıkarılacağını görmek için, her model ve tipe ait açıklayıcı diyagrama bakınız. Filtreyi elektrikli süpürge veya sıcak sabunlu suyla temizleyiniz. Toz kolayca temizlenemiyorsa, ılık suda deterjan kullanarak yıkayınız. Filtreleri yıkadıktan sonra gölgede iyice kurutup tekrar yerlerine takınız.



Plazma Filtreler

Hava filtresinin arkasında bulunan plazma filtreler her 3 ayda bir ya da gerektiğinde daha sık aralıklarla kontrol edilmeli ve temizlenmelidir. Filtrelerin nasıl çıkarılacağını görmek için, her model ve tipe ait açıklayıcı diyagrama bakınız. Filtreleri elektrik süpürgesi ile temizleyiniz. Filtre hala tozlu ise, su ile yıkayıp gölgede iyice kuruttuktan sonra filtreyi tekrar yerine takınız.




Koku Giderici Filtreler

Hava filtresinin arka tarafında bulunan koku giderici filtreleri çıkarınız ve doğrudan güneş ışığı altında 2 saat bekletiniz. Ardından, bu filtreleri ilk konumlarına takınız.

Filtreleri Çıkarma

1. Art Cool Tipi :

Panelin üst parçasını çıkardıktan sonra yukarıya kaldırınız. Ön panelden tutarak filtrelerden birini çıkarınız. PUSH (BASMALI) butonu basılı tutarak plazma filtrelerinden birini çekerek çıkarınız. Temizledikten sonra gölgede iyice kurutunuz. Daha sonra plazma filtresini ve hava filtresini sırayla yerlerine yerleştiriniz. Ön panel kancasını askıya geçirerek ön paneli kapatınız.




⚠ DİKKAT


Giriş ızgarasını açtıktan sonra 10 saniye boyunca plazma filtresine dokunmayınız, elektrik çarpmasına maruz kalabilirsiniz.

Resim ve fotoğraf nasıl değiştirilir


1. Şalteri kapatınız ve ardından ön panelin üst parçasını açınız.




2. Aşağıdaki resimde açıklandığı gibi, ön panelin alt parçasına ait iki bağlantı parçasını çekerek çıkarınız.




3. Ön panelin üst parçasını iterek kapatınız ve daha sonra, panelin alt parçasını sıkıca yerine oturana kadar öne doğru çekiniz.




4. Resmi çıkarınız.




5. Resmi ters çevirip altlığı çeviriniz ve daha sonra, altlığa yapıştırılmış koruyucu bandı çıkarınız.




6. Resmi/fotoğrafı çıkarılan resim ile altlık arasına yerleştiriniz. (Tavsiye edilen fotoğraf/resim boyutu: 450mm x 450mm)




7. Altlığı resmin üzerine sererek sıkıca temas edene kadar elleriniz ile aşağıya doğru bastırın.



8. İstedığınız fotoğrafı/çizimi aşağıdaki gibi iki askı parçasının altına sürerek yerleştirdikten sonra sabitleyiniz. Ön panele hafifçe bastırarak kapatınız.




9. Panelin alt parçasına ait iki bağlantı parçasını içeriye doğru iterek sabitleyiniz. Ardından açınız.



※ Altlık kullanılmadığı takdirde, tavsiye edilen fotoğraf/resim boyutu: 522mm x 522mm

Filtreyi ve resmi değiştirdikten sonra şalteri açtığınızda, ön panel araya girmez.



Klima uzun bir süre kullanılmayacak ise,

Klima uzun bir süre kullanılmayacak ise,

1 Klimayı aşağıdaki ayarlarda 2 ile 3 saat arasında çalıştırınız.

- Bu mod iç mekanizmaların kurumasını sağlayacaktır.

2 Şalteri kapatınız.



DIKKAT

Klima uzun bir süre kullanılmayacak ise, şalteri kapatınız.

Toz birikmesi sonucunda yangın riski doğabilir.

3 Uzaktan kumanda cihazının pillerini çıkarın.

Klima yeniden kullanılacağında,

1 Hava filtresini temizleyip iç üniteye takınız.
(Filtre temizliği için sayfa 11'e bakınız.)

2 İç/dış ünitenin hava giriş ve çıkış menfezlerinin tıkalı olup olmadığını kontrol ediniz.

3 Topraklama telinin doğru bağlanıp bağlanmadığını kontrol ediniz.
Topraklama teli iç üniteye bağlanabilir.

Kullanım İpuçları

Odayı aşırı derecede soğutmayınız.

Bu durum sağlığınız açısından faydalı olmadığı gibi, elektrik tüketimini de artırır.

Kapı ve pencereleri sıkıca kapatınız.

Oda içerisindeki soğuk havayı muhafaza etmek için, kapı ve pencereleri açmaktan mümkün mertebe sakınınız.

Güneşlik veya perdeleri kapalı tutunuz.

Klima çalışır durumda iken, güneş ışığının doğrudan odaya girmesine izin vermeyiniz.

Hava filtresini düzenli olarak temizleyiniz.

Hava filtresindeki tıkanıklıklar hava akışını azaltır ve soğutma ve nem alma etkisini düşürür. Filtreyi en az her iki haftada bir temizleyiniz.

Oda sıcaklığının homojen olması sağlayınız.

Oda içindeki sıcaklığın homojen olmasını sağlamak için, dikey ve yatay hava akımı yönünü ayarlayınız.

Odayı ara sıra havalandırınız.

Pencereler kapalı tutulduğundan dolayı, ara sıra pencereleri açarak odayı havalandırmak iyi bir fikirdir.

Servis çağırmadan önce...



Sorun Giderme İpuçları! Zaman ve paradan tasarruf edin!

Onarım veya servis talebinde bulunmadan önce aşağıdaki hususları kontrol ediniz....
Arızanın devam etmesi durumunda, bayiiniz ile irtibat kurunuz.

Muhafaza	Açıklama	Bakınız: sayfa
Klima çalışmıyor.	• Zamanlayıcı ayarında bir hata yapmış olabilir misiniz? • Sigorta patlamış veya devre kesici açılmış olabilir mi?	
Odada garip bir koku var.	• Bu kokunun odanın duvarları, halı, mobilya veya giyeceklerden yayılan bir rutubet kokusu olup olmadığını kontrol ediniz.	
Klimadan yoğunlaşan su sızıyor.	• Klimadan çıkan hava akımı odanın sıcak havasını soğutmaya başladığında yoğunlaşma meydana gelebilir.	
Klima yeniden başlatıldığında yaklaşık 3 dakika devreye girmiyor.	• Bu mekanizmanın korunması içindir. • Yaklaşık üç dakika bekleyiniz, çalışmaya başlayacaktır.	
Klima verimli soğutmuyor veya ısıtmıyor.	• Hava filtresi temiz mi? Hava filtresini temizleme talimatlarına bakınız. • Sıcaklık doğru ayarlanmış mı? • İç ünitenin hava giriş veya hava çıkış menfezleri tıkalı mı?	10
Klima gürültülü çalışıyor.	• Su akışına benzer bir gürültü varsa, -Bu, klima ünitesinin iç kısmında akış haline bulunan freon gazının akış sesidir. • Basınçlı havanın atmosfere bırakılmasına benzeyen bir gürültü varsa, - Bu da, klima ünitesinin içinde işlemde geçen nem alma suyunun çıkardığı sestir.	
Uzaktan kumanda ekranı zayıf veya hiç göstermiyor.	• Piller tükenmiş olabilir mi? • Pillerin (+) ve (-) kutupları ters yerleştirilmiş olabilir mi?	7
Çatlama sesi geliyor.	• Bu sesin kaynağı, sıcaklık değişimleri nedeniyle ön panelde vb aksamda meydana gelen genleşme ve büzülmedir.	

NOT

SU GEÇİRMEZ: İÇ UNITE SU GECİRMEZLİK ÖZELLİĞİ TASIMAZ VE FAZLA MİKTARDA SUYA MARUZ BIRAKILMAMALIDIR.

TEKNİK BİLGİLER

Kaset tipi iç üniteler [* : R(ayna),V(gümüş),B(mavi)]

		ARNU07GSF*2	ARNU09GSF*2	ARNU12GSF*2
Soğutma Kapasitesi	kW	2.2	2.8	3.6
Isıtma Kapasitesi	kW	2.5	3.2	4
Ses Seviyesi	dB(A)	38/32/27	38/32/27	44/38/37
Net Boyutlar	mm	600x146x600	600x146x600	600x146x600
Net Ağırlık	kg	15	15	15

- Şirketimizdeki geliştirme faaliyetlerinden dolayı ürün özelliklerinin, haber verilmeksizin değiştirilme hakkı tarafımızda saklıdır.
- Anma değeri için TS EN 14511 de T1 iklim şartları ile tarif edilen koşullar esas alınmıştır.
- İç ve dış ortam sıcaklıklarının standartlarda esas alınan değerlerin dışına çıkması durumunda klimanızın ısıtma ve soğutma kapasitelerinin etkilenmesi doğaldır.
- Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dokümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.
- Satın almış olduğunuz ürünün kullanım ömrü 10 yıldır. Bu, ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresidir.

Yetkili Servisler

Değerli Müşterimiz,

Bosch Termoteknik Çağrı Yönetim Merkezi **444 9 474** telefon numarası ile, 7 gün / 24 saat hizmet vermektedir (Saat 20.00 ile 09.00 arası otomatik kayıt sistemi ile yapılmaktadır. Bu saatler içinde aradığınızda sistemden nöbetçi servis bilgisini alabilirsiniz.)

Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Çağrı Merkezi
444 9 474



İTHALATÇI FİRMA

Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima Ticaret
A.Ş.

Ankara Asfaltı Üzeri, Acıbadem Mah.

Onur Sokak No:18/A

Koşuyolu-Kadıköy / İstanbul / TÜRKİYE

Tel: (0 216) 544 11 00

ÜRETİCİ FİRMA

LG Electronics Inc.

76, Seongsan-dong, Changwon City,

Gyeongnam 641-713, Republic of Korea

www.lg.com