

РЪКОВОДСТВО ЗА СОБСТВЕНИКА КЛИМАТИК

Моля, прочетете това ръководство внимателно преди да работите с машината и го запазете за бъдещи справки.

ТИП: ТИП ART COOL MIRROR

СЪДЪРЖАНИЕ

Мерки за безопасност3

Преди работа6

Запознаване с продукта7

Инструкции за експлоатация8

Поддръжка и обслужване ..10

Преди да се обадите в сервиза12



ЗА ВАШИ ЗАПИСКИ

Тук запишете модела и серийните номера:

Модел №

Сериен №

Можете да ги откриете върху етикет от страни на всеки модул.

Име на търговеца

Дата на закупуване

■ Прикрепете касовата си бележка към тази страница, в случай че се наложи да доказвате, датата на закупуване или заради гаранционни въпроси.



ПРОЧЕТЕТЕ ТОВА РЪКОВОДСТВО

Вътре ще намерите много полезни съвети за това как да използвате и поддържате климатика си правилно. Съвсем малко превантивни грижи от Ваша страна могат да Ви спестят много време и пари през времето на живот на Вашия климатик. Ще намерите много отговори на често срещани проблеми в таблицата със съвети за отстраняване на неизправности. Ако първо погледнете таблицата Съвети за отстраняване на неизправности, може изобщо да не се наложи да се обадите в сервиза.



ПРЕДПАЗНА МЯРКА

- Свързвайте се с оторизиран сервизен техник за поправки или поддръжка на този модул.
- Свържете се с монтажник за монтаж на този модул.
- Климатикът не е предназначен за употреба от малки деца или инвалиди без надзор.
- Малките деца трябва да бъдат надзиравани, за да е сигурно, че не си играят с климатика.
- Когато трябва да бъде сменен захранващия кабел, работата по смяната да се извършва само от оторизиран персонал и да се използват само оригинални резервни части.
- Работата по монтажа трябва да бъде извършена в съответствие с Националните електрически разпоредби само от квалифициран и оторизиран персонал.



Мерки за безопасност

За да се предотврати нараняване на потребителя или на други хора, както и повреждане на имущество, следните инструкции трябва да се спазват.

■ Неправилната работа поради неспазване на инструкциите причинява наранявания или повреди. Сериозността се класифицира по следните показатели.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Този символ се отнася до вероятността от смърт или сериозно нараняване.



ВНИМАНИЕ

Този символ се отнася до вероятността от нараняване или повреда само за имущество.

■ Значението на символите, използвани в това ръководство е дадено по-долу.



Никога не се опитвайте да правите това.



Винаги спазвайте инструкциите.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

■ Монтаж

Не използвайте дефектен прекъсвач или такъв със стойности под номиналните. Използвайте уреда на отделна верига.

- Съществува риск от пожар или токов удар.

Поставете панела и капака на контролната кутия здраво.

- Съществува риск от пожар или токов удар.

Не променяйте и не удължавайте захранващия кабел.

- Съществува риск от пожар или токов удар.

За монтаж винаги се свързвайте с търговеца или Оторизиран сервизен център.

- Съществува риск от пожар, токов удар, експлозия или нараняване.

За електрическата работа се свържете с търговеца, продавача, квалифициран електротехник или Оторизиран сервизен център.

- Не демонтирайте или поправяйте продукта. Съществува риск от пожар или токов удар.

Винаги монтирайте отделна верига и прекъсвач.

- Неправилното окабеляване или монтаж могат да предизвикат пожар или токов удар.

Не монтирайте, отстранявайте или монтирайте повторно уреда сами (потребителя).

- Съществува риск от пожар, токов удар, експлозия или нараняване.

Не монтирайте продукта на дефектна монтажна стойка.

- Това може да причини нараняване, инцидент или повреда на продукта.

Винаги заземявайте продукта.

- Съществува риск от пожар или токов удар.

Използвайте прекъсвач или предпазителят с правилни номинални стойности.

- Съществува риск от пожар или токов удар.

Бъдете внимателни, когато разпаковате и монтирайте продукта.

- Острите ръбове могат да ви наранят. Бъдете особено внимателни с ръбовете на корпуса и ребрата на кондензатора и изпарителя.

Уверете се, че състоянието на мястото на монтаж не се влошава с времето.

- Ако основата се срина, климатикът може да падне с нея и да предизвика имуществена щета, повреда на продукта или лично нараняване.

■ Работа

Не оставяйте климатикът да работи продължително време, когато влажността е много висока и има оставени отворени врата или прозорец.

- Влагата може да кондензира и да намокри или повреди мебелите.

Не включвайте или изключвайте захранващия щепсел по време на работа.

- Съществува риск от пожар или токов удар.

Не позволявайте да влезе вода в електрическите части.

- Това може да причини Съществува риск от пожар, повреда на продукта или токов удар.

При изтичане на запалим газ, спрете изтичането и отворете прозорец, за да се проветри преди да включите продукта.

- Не използвайте телефона, за да включвате или изключвате копчета. Съществува риск от експлозия или пожар

Не отваряйте входната решетка на продукта по време на работа. (Не докосвайте електростатичния филтър, ако модулът е оборудван с такъв.)

- Съществува риск от физическо нараняване, токов удар или повреда на продукта.

Проветрявайте продукта от време на време, когато го използвате заедно с печка и т.н.

- Съществува риск от пожар или токов удар.

Когато продуктът не се използва продължително време, разкачете захранващия кабел и изключете прекъсвача.

- Съществува риск от повреда или неизправност на продукта, или непреднамерено включване.

Обърнете внимание да осигурите захранващия кабел да не може да бъде издърпан или повреден по време на работа.

- Съществува риск от пожар или токов удар.

Не докосвайте (работете с) продукта с мокри ръце.

- Съществува риск от пожар или токов удар.

Не съхранявайте или използвайте запалими газове или възпламеними вещества в близост до продукта.

- Съществува риск от пожар или повреда на продукта.

Ако от продукта излизат странни звуци или дим. Изключете прекъсвача и разкачете захранващия кабел.

- Съществува риск от пожар или токов удар.

Ако продуктът бъде намокнат (наводнен или потопен), свържете се с Оторизиран сервизен център.

- Съществува риск от пожар или токов удар.

Не поставяйте нищо върху захранващия кабел.

- Съществува риск от пожар или токов удар.

Не поставяйте печки или други електрически уреди в близост до захранващия кабел.

- Съществува риск от пожар и токов удар.

Не използвате продукта в тесни затворени пространства продължително време.

- Може да се получи недостиг на кислород.

Спрете работата и затворете прозореца при буря или ураган. Ако е възможно, махнете продукта от прозореца преди разразяването на урагана.

- Съществува риск от имуществени щети, повреда на продукта или токов удар.

Внимавайте в продукта да не навлиза вода.

- Съществува риск от пожар, токов удар или повреда на продукта.

Изключвайте главното захранване, когато почиствате продукта или извършвате дейности по поддръжката.

- Съществува риск от токов удар.

Уверете се, че никой не може да стъпи или падне върху външния модул.

- Това може да доведе до лично нараняване и повреда на продукта.

ВНИМАНИЕ

Монтаж

Винаги проверявайте за течове на газ (хладилен агент) след монтаж или поправка на продукта.

- Ниските нива на хладилен агент могат да доведат до повреда на продукта.

Не монтирайте продукта там, където шумът или горещият въздух от външния модул могат да доведат до щети в квартала.

- Това може да причини проблем на съседите ви.

Монтирайте дренажния маркуч, за да сте сигурни, че водата се оттича правилно.

- Лошото свързване може да причини изтичане на вода.

Използвайте двама или повече човека, за повдигане и транспортиране на продукта.

- Избягвайте лично нараняване.

Дръжте нивелира успоредно при монтажа на продукта.

- За да избегнете вибрации или изтичане на вода.

Не монтирайте продукта там, където ще бъде пряко изложен на морския вятър (солени пръски).

- Това може да причини корозия на продукта. Корозията, особено върху ребрата на кондензатора и изпарителя, може да причини авария на продукта или неефективна работа.

Работа

Не излагайте кожата пряко на хладен въздух за продължителни периоди от време. (Не стойте на течението.)

- Това може да увреди здравето Ви.

Използвайте мека кърпа за почистване. Не използвайте твърди почистващи препарати, разтвори и т.н.

- Съществува риск от пожар, токов удар или повреда на пластмасовите части на продукта.

Винаги поставяйте филтъра здраво. Почиствайте филтъра на всеки две седмици ли по-често, ако е необходимо.

- Замърсеният филтър намалява ефективността на климатика и може да причини авария или повреда на продукта.

Използвайте здрав стол или стълба, когато почиствате или обслужвате продукта.

- Бъдете внимателни и избягвайте лично нараняване.

Не използвайте продукта за специални цели като съхранение на храни, творби на изкуството и т.н. Това е потребителски климатик, а не прецизна охладителна система.

- Съществува риск от повреда загуба на собствеността.

Не докосвайте металните части на продукта при сваляне на въздушния филтър. Те са много остри!

- Съществува риск от лично нараняване.

Не поставяйте ръце или други предмети във входните или изходни отвори, докато продуктът работи.

- Има остри и движещи се части, които могат да причинят лично нараняване.

Подменяйте всички батерии на дистанционното управление с нови от същия вид. Не смесвайте стари с нови батерии или различни видове батерии.

- Съществува риск от експлозия или пожар

Не възпрепятствайте входа или изхода на въздушния поток.

- Това може да доведе до повреда на продукта.

Не стъпвайте и не поставяйте нищо върху продукта. (външни модули)

- Съществува риск от лично нараняване и повреда на продукта.

Не пийте източната от продукта вода.

- Тя не е чиста и може да причини сериозни здравословни проблеми.

Не презареждайте или разглобявайте батериите. Не изхвърляйте батериите в огън.

- Те могат да изгорят или експлодират.

Ако течността от батериите попадне върху кожата или дрехите Ви, измийте добре с чиста вода. Не използвайте дистанционното, ако батериите са протекли.

- Химикалите в батериите могат да причинят изгаряния или други опасности за здравето.

Ако течност от батериите попадне в устата, измийте зъбите си и отидете на лекар. Не използвайте дистанционното, ако батериите са протекли.

- Химикалите в батериите могат да причинят изгаряния или други опасности за здравето.

РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА (°C)

РЕЖИМ НА ОХЛАЖДАНЕ			
ВЪТРЕ		ВЪН	
МАКС.	МИН.	МАКС.	МИН.
32°C	21°C	43°C	21°C

РЕЖИМ НА ОТОПЛЕНИЕ			
ВЪТРЕ		ВЪН	
МАКС.	МИН.	МАКС.	МИН.
27°C	20°C	24°C	1°C

Преди работа

Подготовка за работа

1. Свържете се с монтажен специалист за монтажа.
2. Използвайте отделна верига.

Използване

1. Излагането на прекия въздушен поток за продължителен период от време може да бъде опасно за Вашето здраве. Не излагайте присъстващите, домашните любимци или растенията на прекия въздушен поток за продължителни периоди от време.
2. Поради възможността от недостиг на кислород, проветрявайте стаята, когато се използва заедно с печки или други отоплителни уреди.
3. Не използвайте този климатик за не посочени специални цели (напр. съхраняване на прецизни устройства, храна, домашни любимци, растения и творби на изкуството). Такава употреба може да повреди предметите.

Почистване и поддръжка

1. Не докосвайте металните части на тялото при сваляне на филтъра. Могат да се получат наранявания, когато докосвате остри метални ръбове.
2. Не използвайте вода за почистване във вътрешността на климатика. Излагането на вода може да разруши изолацията, което води до възможност от токов удар.
3. Когато почиствате модула, първо се уверете, че захранването и прекъсвачът са изключени. По време на работа вентилаторът се върти с много висока скорост. Съществува възможност от нараняване, ако захранването на модула бъде внезапно задействано, докато почиствате вътрешните части на модула.

Сервиз

За поправки и поддръжка се свържете с Вашия оторизиран сервизен търговец

Запознаване с продукта


Ето кратко представяне на вътрешните модули.

Моля, направете справка с информацията, специфична за Вашия тип вътрешен модул.

Вътрешни модули


Art Cool Mirror (S3)

LED индикатори на панела на дисплей



Art Cool Mirror (SE)

LCD индикатори на панела на дисплей



БЪЛГАРСКИ

Лампи, указващи работата


- ① Вкл./Изкл. : Светва по време на работа на системата, кодове за грешка и настройка за автоматично рестартиране.
- ★ Режим на сън : Светва по време на автоматична работа в режим на сън
- ⌚ Таймер : Светва по време на работа на таймера или автоматичен режим на сън.
- * ⚡ Режим на размразяване : Светва по време на работа в режим на размразяване или *горещ старт (Само за модели с термopомпа)
- ⚡ Плазма : Функцията показва динамичния си режим, използвайки система от множество светлини.
- BB Дисплей на : Показва настроената температура и режим на работа.
захранването (Режими охлаждане, отопление, автоматична работа, премахване на влагата)

* **Горещ старт:** Спира вътрешния вентилатор в режим на отопление за няколко минути, за да предотврати издухването на студен въздух от модула.

* В режим на размразяване модулетъ спира работата в режим на отопление за няколко минути, за да отстрани натрупания лед по намотките на топлообменника, за да запази ефективността си.

Инструкции за експлоатация

Име и функции на кабелното дистанционно управление (Акcesoар)




1. Екран за индикация на работата
2. Бутон за настройване на температурата
 - Той не настройва температурата в стаята, а температурата на изходящия въздух.
3. Бутона за скоростта на вентилатора
 - Скоростта на вентилатора има 3 стъпки.
 - Средната и ниската стъпка са еднакви
4. Бутон ON/OFF (ВКЛ./ИЗКЛ.)
5. Бутон за избор на режим на работа
6. Приемник на безжичното дистанционно управление
 - Някои продукти не приемат безжичните сигнали.
7. Бутон за въздушен поток
8. Бутон за подфункциите
9. Бутон за настройване на функциите
10. Бутон за вентилация
11. Запазване
12. Бутон нагоре, надолу, наляво, надясно
 - За да проверите стайната температура, натиснете бутона .
13. Бутон за стайната температура
 - Показва само стайната температура, отчетена от дистанционното управление.
 - Стайната температура не може да бъде контролирана.
 - В случай на модул, поемащ свеж въздух, показва само температурата около дистанционното управление.
14. Бутон за Задаване/Отмяна
15. Бутон за изход

* Някои функции може да не могат да се използват и показват в зависимост от вида на продукта.

* Ако кабелното дистанционно управление не е свързано, ще покаже странна стойност за стайната температура.

Модел: PQRCVSL0 (черен цвят)
PQRCVSL0QW (бял цвят)

Име и функции на кабелното дистанционно управление (опционално)



PQWRHDF0 (термопомпа)
PQWRCDF0 (само охлаждане)

Режим на работа

**1. Бутон Плазма (опционален)**

Използва се за стартиране или спиране на функцията за плазмено пречистване.

2. Бутон за турбоохлаждане

Скоростното охлаждане включва вентилатора на свръхвисока скорост.

3. Бутон за избор на режим на работа

Използва се за избор на режим на работа.

4. Бутон за настройване на функциите

Използва се за задаване или прекратяване на автоматично почистване или интелигентно почистване.

5. БУТОН ЗА ОСВЕТЕНОСТ НА LCD (ОПЦИОНАЛЕН)

Използва се за регулиране на осветеността на LCD

6. Бутон за интелигентно почистване (опционален)

Използва се за стартиране и спиране на интелигентното почистване.

7. Бутон за изчистване на всички

Използва се за изчистване на всички таймери.

8. Бутон за настройване на стайната температура

Използват се за избор на стайната температура.

9. БУТОН ON/OFF (ВКЛ./ИЗКЛ.)

Използва се за включване/изключване на модула.

10. Бутон за избор на скоростта на вътрешния вентилатор

Използва се за избор на скоростта на вентилатора на четири стъпки ниска, средна, висока и CHAOS (ХАОС).

11. Бутон за автоматично люлеене

Използва се за спиране или стартиране на движението на жалюзите и настройване на желаната посока на въздушния поток нагоре/надолу.

12. Бутон за хоризонтален контрол на посоката на въздушния поток (опционален)

Използва се за настройване на желаната хоризонтална посока на въздушния поток.

13. Бутон за настройване на таймер и час

Използва се за настройване на времето на започване и спиране на работа и сън.

14. Бутон за проверка на стайната температура

Използва се за проверка на стайната температура.

15. °C/°F ° бутон за превключване

Използва се за превключване на температурното отчитане от Целзий във Фаренхайт.

16. Бутон за нулиране

Използва се за нулиране на дистанционното управление.

Поддръжка и обслужване

⚠ ВНИМАНИЕ

Преди извършването на каквато и да било поддръжка, изключете главното захранване на системата.



Никога не използвайте никое от следните:

- Вода по-гореща от 40°C.
Може да доведе до деформация и/или обезцветяване.
- Летливи вещества.
Може да повреди повърхностите на климатика.




Въздушни филтри

Въздушните филтри зад предния панел/решетка трябва да се проверяват и почистват веднъж на всеки 2 седмици или по-често, ако е необходимо. За да отстраните филтрите, вижте самообяснителните диаграми за всеки тип модел. Почистете филтрите с прахосмукачка или топла сапунена вода. Ако замърсяванията не могат да бъдат отстранени лесно, измийте с разтвор на почистващ препарат в хладка вода. Изсушете добре на сянка след измиването и поставете филтрите обратно на мястото им.



Плазмени филтри

Плазмените филтри зад въздушния филтър трябва да се правят на всеки 3 месеца или по-често, ако е необходимо. За да отстраните филтрите, вижте самообяснителните диаграми за всеки тип модел. Почиствайте филтрите с прахосмукачка. Ако има замърсявания, измийте с вода и изсушете добре на сянка, и поставете обратно на мястото му.



Дезодориращи филтри


Махнете дезодориращите филтри, които са зад въздушния филтър, и ги изложете на пряка слънчева светлина в продължение на 2 часа.

След това вкарайте тези филтри на първоначалното им местоположение.

Отстраняване на филтрите

Два различни метода за отваряне на предния панел въз основа на типа климатик както е показано по-долу
Тип 1:


Отворете горната част на панела и повдигнете нагоре както е показано. Куките на панела ще се откатят. Свалете въздушните филтри. След това издърпайте плазмения филтър



След щателно почистване и изсушаване, поставете обратно филтрите на първоначалното им място.

Тип 2:

Отворете предния панел, както е показано. След това издърпайте филтърния панел леко напред, за да махнете въздушния филтър. След отстраняване на въздушния филтър, отстранете плазмения и дезодориращия филтри като леко издърпате напред.



⚠ ВНИМАНИЕ

Не докосвайте този плазмен филтър в продължение на 10 секунди след отварянето на входната решетка, това може да причини токов удар.

Когато климатикът няма да бъде използван продължително време.

Когато няма да бъде използван продължително време.

- 1 Пуснете климатика със следните настройки в продължение на 2 до 3 часа.
 - Вид работа: Режим на работа на вентилатор.
 - Това ще изсуши вътрешните механизми.

- 2 Изключете прекъсвача.



ВНИМАНИЕ

Изключете прекъсвача, когато климатикът няма да бъде използван продължително време.

Може да се натрупат замърсявания и да предизвикат пожар.

Полезна информация

Въздушните филтри и Вашите сметки за електричество. Ако въздушните филтри се задръстят със замърсявания, охлаждащият капацитет ще спадне и 6% от електричеството, използвано за работата на климатика, ще бъде изгубено.

Когато климатикът ще бъде използван отново.

- 1 Почистете въздушния филтър и го поставете във вътрешния модул. (Направете справка със страница 10 за почистването му.)
- 2 Проверете дали въздушните вход и изход на вътрешния/външния модул не са блокирани.
- 3 Проверете дали заземителният проводник е свързан правилно. Може да свързан към страната на вътрешния модул.

Съвети за работа

Не преохлаждайте стаята.

Това не е полезно за здравето и хаби електричество.

Уверете се, че вратите и прозорците са плътно затворени.

Избягвайте да отваряте врати и прозорци, доколкото е възможно, за да се задръжва хладният въздух в стаята.

Дръжте щорите и завесите спуснати.

Не оставяйте пряка слънчева светлина да влиза в стаята, когато климатикът работи.

Почиствайте въздушния филтър редовно.

Задръстванията на въздушния филтър намаляват въздушния поток и намаляват ефектите на охлаждане и отстраняване на влажността. Почиствайте поне веднъж на всеки две седмици.

Поддържайте еднаква стайна температура.

Регулирайте вертикалната и хоризонталната посока на въздушния поток, за да осигурите еднаква температура в стаята.

Проветрявайте стаята от време на време.

Тъй като прозорците се държат затворени, добра идея е от време на време да ги отваряте и да проветрявате стаята.

Преди да се обадите в сервиса



Съвети за отстраняване на неизправности! Спестете време и пари!

Проверете следните точки преди да помолите за поправки или обслужване... Ако повредата не бъде отстранена, моля, свържете се с Вашия търговец.

Климатикът не работи. • Дали не сте допуснали грешка с таймера? • Дали предпазителът не е изгорял и дали прекъсвачът не се е задействал?	В стаята има необичайна миризма. • Проверете дали това не е миризма на мокро, излъчвана от стени, килим, мебели или текстилни елементи в стаята.	Изглежда от климатика тече конденз. • Конденз се получава, когато въздушният поток от климатика охлажда топлия стаен въздух.	Климатикът не работи в продължение на около 3 минути след рестартиране. • Това е защитата на механизма. • Изчакайте около три минути и ще започне да работи.
Не охлажда или отоплява ефективно. • Замърсен ли е въздушният филтър? Вижте инструкциите за почистване на въздушния филтър. • Стаята може да е било много гореща, когато е бил включен климатикът. Дайте малко време, за да се охлади. • Настроена ли е неправилно температурата? • Възпрепятствани ли са входните и изходните отвори на вътрешния модул?	Климатикът работи шумно. • За шум, който звучи като течаща вода. -Това е звукът от фреона, течащ в модула на климатика. • За шум, който звучи като въздух под налягане, освобождаван в атмосферата. -Това е звукът от водата от отстраняването на влажността, която се обработва във вътрешността на модула.	Чува се пукащ звук. • Този звук се генерира от увеличаването/свиването на предния панел и т.н. поради температурните промени. Светодиодната лампа на филтъра е ВКЛ. • След почистване на филтъра, натиснете бутона за Таймера и ◀бутон на кабелното дистанционно управление едновременно за 3 сек.	Дисплеят на дистанционното управление е блед или изобщо не работи. • Изтощени ли са батериите? • Батериите поставени ли са в обратна (+) и (-) посока?

ЗАБЕЛЕЖКА

ВОДОУСТОЙЧИВ: Външната страна на този уред е ВОДОУСТОЙЧИВА.

Вътрешната част не е водоустойчива и не трябва да се излага на много вода.

