

РЪКОВОДСТВО ЗА СОБСТВЕНИКА КЛИМАТИК

Моля, прочетете това ръководство внимателно преди да работите с машината и го запазете за бъдещи справки.

ТИП: Серия Art Cool Gallery

СЪДЪРЖАНИЕ

Мерки за безопасност3

Преди работа6

Инструкции за експлоатация....7

Поддръжка и обслужване.....10

Преди да се обадите в
сервиза13



ЗА ВАШИ ЗАПИСКИ

Тук запишете модела и серийните номера:

Модел №

Сериен №

Можете да ги откриете върху етикет от страни на всеки модул.

Име на търговеца

Дата на закупуване

■ Прикрепете касовата си бележка към тази страница, в случай че се наложи да доказвате, датата на закупуване или заради гаранционни въпроси.



ПРОЧЕТЕТЕ ТОВА РЪКОВОДСТВО

Вътре ще намерите много полезни съвети за това как да използвате и поддържате климатика си правилно. Съвсем малко превантивни грижи от Ваша страна могат да Ви спестят много време и пари през времето на живот на Вашия климатик. Ще намерите много отговори на често срещани проблеми в таблицата със съвети за отстраняване на неизправности. Ако първо погледнете таблицата Съвети за отстраняване на неизправности, може изобщо да не се наложи да се обадите в сервиза.



ПРЕДПАЗНА МЯРКА

- Свързвайте се с оторизиран сервизен техник за поправки или поддръжка на този модул.
- Свържете се с монтажник за монтаж на този модул.
- Климатикът не е предназначен за употреба от малки деца или инвалиди без надзор.
- Малките деца трябва да бъдат надзиравани, за да е сигурно, че не си играят с климатика.
- Когато трябва да бъде сменен хранящия кабел, работата по смяната да се извършва само от оторизиран персонал и да се използват само оригинални резервни части.
- Работата по монтажа трябва да бъде извършена в съответствие с Националните електрически разпоредби само от квалифициран и оторизиран персонал.



Мерки за безопасност

За да се предотврати нараняване на потребителя или на други хора, както и повреждане на имущество, следните инструкции трябва да се спазват.

■ Неправилната работа поради неспазване на инструкциите причинява наранявания или повреди. Сериозността се класифицира по следните показатели.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Този символ се отнася до вероятността от смърт или сериозно нараняване.



ВНИМАНИЕ

Този символ се отнася до вероятността от нараняване или повреда само за имущество.

■ Значението на символите, използвани в това ръководство е дадено по-долу.



Никога не се опитвайте да правите това.



Винаги спазвайте инструкциите.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

■ Монтаж

Не използвайте дефектен прекъсвач или такъв със стойности под номиналните. Използвайте уреда на отделна верига.

• Съществува риск от пожар или токов удар.

Поставете панела и капака на контролната кутия здраво.

• Съществува риск от пожар или токов удар.

Не променяйте и не удължавайте захранващия кабел.

• Съществува риск от пожар или токов удар.

За монтаж винаги се свързвайте с търговеца или Оторизиран сервизен център.

• Съществува риск от пожар, токов удар, експлозия или нараняване.

За електрическата работа се свържете с търговеца, продавача, квалифициран електротехник или Оторизиран сервизен център.

• Не демонтирайте или поправете продукта. Съществува риск от пожар или токов удар.

Винаги монтирайте отделна верига и прекъсвач.

• Неправилното окабеляване или монтаж могат да предизвикат пожар или токов удар.

Не монтирайте, отстранявайте или монтирайте повторно уреда сами (потребителя).

• Съществува риск от пожар, токов удар, експлозия или нараняване.

Не монтирайте продукта на дефектна монтажна стойка.

• Това може да причини нараняване, инцидент или повреда на продукта.

Винаги заземявайте продукта.

• Съществува риск от пожар или токов удар.

Използвайте прекъсвач или предпазител с правилни номинални стойности.

• Съществува риск от пожар или токов удар.

Бъдете внимателни, когато разпаковате и монтирате продукта.

• Острите ръбове могат да ви наранят. Бъдете особено внимателни с ръбовете на корпуса и ребрата на кондензатора и изпарителя.

Уверете се, че състоянието на мястото на монтаж не се влошава с времето.

• Ако основата се срина, климатикът може да падне с нея и да предизвика имуществена щета, повреда на продукта или лично нараняване.

■ Работа

Не оставяйте климатикът да работи продължително време, когато влажността е много висока и има оставени отворени врата или прозорец.

- Влагата може да кондензира и да намокри или повреди мебелите.

Не включвайте или изключвайте захранващия щепсел по време на работа.

- Съществува риск от пожар или токов удар.

Не позволявайте да влезе вода в електрическите части.

- Това може да причини Съществува риск от пожар, повреда на продукта или токов удар.

При изтичане на запалим газ, спрете изтичането и отворете прозорец, за да се проветри преди да включите продукта.

- Не използвайте телефона, за да включвате или изключвате копчета. Съществува риск от експлозия или пожар

Не отваряйте входната решетка на продукта по време на работа. (Не докосвайте електростатичния филтър, ако модулът е оборудван с такъв.)

- Съществува риск от физическо нараняване, токов удар или повреда на продукта.

Проветрявайте продукта от време на време, когато го използвате заедно с печка и т.н.

- Съществува риск от пожар или токов удар.

Когато продуктът не се използва продължително време, разкачете захранващия кабел и изключете прекъсвача.

- Съществува риск от повреда или неизправност на продукта, или непреднамерено включване.

Обърнете внимание да осигурите захранващия кабел да не може да бъде издърпан или повреден по време на работа.

- Съществува риск от пожар или токов удар.

Не докосвайте (работете с) продукта с мокри ръце.

- Съществува риск от пожар или токов удар.

Не съхранявайте или използвайте запалими газове или възпламеними вещества в близост до продукта.

- Съществува риск от пожар или повреда на продукта.

Ако от продукта излизат странични звуци или дим. Изключете прекъсвача и разкачете захранващия кабел.

- Съществува риск от пожар или токов удар.

Ако продуктът бъде намокнат (наводнен или потопен), свържете се с Оторизиран сервизен център.

- Съществува риск от пожар или токов удар.

Не поставяйте нищо върху захранващия кабел.

- Съществува риск от пожар или токов удар.

Не поставяйте печки или други електрически уреди в близост до захранващия кабел.

- Съществува риск от пожар и токов удар.

Не използвате продукта в тесни затворени пространства продължително време.

- Може да се получи недостиг на кислород.

Спрете работата и затворете прозореца при буря или ураган. Ако е възможно, махнете продукта от прозореца преди разразяването на урагана.

- Съществува риск от имуществени щети, повреда на продукта или токов удар.

Внимавайте в продукта да не навлиза вода.

- Съществува риск от пожар, токов удар или повреда на продукта.

Изключвайте главното захранване, когато почиствате продукта или извършвате дейности по поддръжката.

- Съществува риск от токов удар.

Уверете се, че никой не може да стъпи или падне върху външния модул.

- Това може да доведе до лично нараняване и повреда на продукта.



ВНИМАНИЕ

Монтаж

Винаги проверявайте за течове на газ (хладилен агент) след монтаж или поправка на продукта.

- Ниските нива на хладилен агент могат да доведат до повреда на продукта.

Не монтирайте продукта там, където шумът или горещият въздух от външния модул могат да доведат до щети в квартала.

- Това може да причини проблем на съседите ви.

Монтирайте дренажния маркуч, за да сте сигурни, че водата се оттича правилно.

- Лошото свързване може да причини изтичане на вода.

Използвайте двама или повече човека, за повдигане и транспортиране на продукта.

- Избягвайте лично нараняване.

Дръжте нивелира успоредно при монтажа на продукта.

- За да избегнете вибрации или изтичане на вода.

Не монтирайте продукта там, където ще бъде пряко изложен на морския вятър (солени пръски).

- Това може да причини корозия на продукта. Корозията, особено върху ребрата на кондензатора и изпарителя, може да причини авария на продукта или неефективна работа.

Работа

Не излагайте кожата пряко на хладен въздух за продължителни периоди от време. (Не стойте на течението.)

- Това може да увреди здравето Ви.

Използвайте мека кърпа за почистване. Не използвайте твърди почистващи препарати, разтвори и т.н.

- Съществува риск от пожар, токов удар или повреда на пластмасовите части на продукта.

Винаги поставяйте филтъра здраво. Почиствайте филтъра на всеки две седмици ли по-често, ако е необходимо.

- Замърсеният филтър намалява ефективността на климатика и може да причини авария или повреда на продукта.

Използвайте здрав стол или стълба, когато почиствате или обслужвате продукта.

- Бъдете внимателни и избягвайте лично нараняване.

Ако течността от батериите попадне върху кожата или дрехите Ви, измийте добре с чиста вода. Не използвайте дистанционното, ако батериите са протекли.

- Химикалите в батериите могат да причинят изгаряния или други опасности за здравето.

Не използвайте продукта за специални цели като съхранение на храни, творби на изкуството и т.н. Това е потребителски климатик, а не прецизна охладителна система.

- Съществува риск от повреда загуба на собствеността.

Не докосвайте металните части на продукта при сваляне на въздушния филтър. Те са много остри!

- Съществува риск от лично нараняване.

Не поставяйте ръце или други предмети във входните или изходни отвори, докато продуктът работи.

- Има остри и движещи се части, които могат да причинят лично нараняване.

Подменяйте всички батерии на дистанционното управление с нови от същия вид. Не смесвайте стари с нови батерии или различни видове батерии.

- Съществува риск от експлозия или пожар

Не възпрепятствайте входа или изхода на въздушния поток.

- Това може да доведе до повреда на продукта.

Не стъпвайте и не поставяйте нищо върху продукта. (външни модули)

- Съществува риск от лично нараняване и повреда на продукта.

Не пийте източната от продукта вода.

- Тя не е чиста и може да причини сериозни здравословни проблеми.

Не презареждайте или разглобявайте батериите. Не изхвърляйте батериите в огън.

- Те могат да изгорят или експлодират.

Ако течността от батериите попадне в устата, измийте зъбите си и отидете на лекар. Не използвайте дистанционното, ако батериите са протекли.

- Химикалите в батериите могат да причинят изгаряния или други опасности за здравето.

Преди работа

Подготовка за работа

1. Свържете се с монтажен специалист за монтажа.
2. Използвайте отделна верига.

Използване

1. Излагането на прекия въздушен поток за продължителен период от време може да бъде опасно за Вашето здраве. Не излагайте присъстващите, домашните любимци или растенията на прекия въздушен поток за продължителни периоди от време.
2. Поради възможността от недостиг на кислород, проветрявайте стаята, когато се използва заедно с печки или други отоплителни уреди.
3. Не използвайте този климатик за не посочени специални цели (напр. съхраняване на прецизни устройства, храна, домашни любимци, растения и творби на изкуството). Такава употреба може да повреди предметите.

Почистване и поддръжка


1. Не докосвайте металните части на тялото при сваляне на филтъра. Могат да се получат наранявания, когато докосвате остри метални ръбове.
2. Не използвайте вода за почистване във вътрешността на климатика. Излагането на вода може да разруши изолацията, което води до възможност от токов удар.
3. Когато почиствате модула, първо се уверете, че захранването и прекъсвачът са изключени. По време на работа вентилаторът се върти с много висока скорост. Съществува възможност от нараняване, ако захранването на модула бъде внезапно задействано, докато почиствате вътрешните части на модула.

Сервиз

За поправки и поддръжка се свържете с Вашия оторизиран сервизен търговец

Инструкции за експлоатация

Наименование и функция на кабелното дистанционно управление (аксесоар)




1. Екран за индикация на работата
2. Бутон за настройване на температурата
 - Той не настройва температурата в стаята, а температурата на изходящия въздух.
3. Бутон за скоростта на вентилатора
 - Скоростта на вентилатора има 3 стъпки.
 - Средната и ниската стъпка са еднакви
4. Бутон ON/OFF (ВКЛ/ИЗКЛ.)
5. Бутон за избор на режим на работа
6. Приемник на безжичното дистанционно управление
 - Някои продукти не приемат безжичните сигнали.
7. Бутон за въздушния поток
8. Бутон за подфункциите
9. Бутон за настройване на функциите
10. Бутон за вентилация
11. Запазване
12. Бутон нагоре, надолу, наляво, надясно
 - За да проверите стайната температура, натиснете бутона .
13. Бутон за стайната температура
 - Показва само стайната температура, отчетена от дистанционното управление.
 - Стайната температура не може да бъде контролирана.
 - В случай на модул, поемащ свеж въздух, показва само температурата около дистанционното управление.
14. Бутон за Задаване/Отмяна
15. Бутон за изход

* Някои функции може да не могат да се използват и показват в зависимост от вида на продукта.


* Ако кабелното дистанционно управление не е свързано, ще покаже странна стойност за стайната температура.

Модел: PQRCVSL0 (черен цвят)
PQRCVSL0QW (бял цвят)

Наименование и функция на безжичното дистанционно управление (аксесоар)



PQWRHDF0 (термопомпа)
PQWRCDF0 (само охлаждане)




1. **Бутон Плазма (опционален)**
Използва се за стартиране или спиране на функцията за плазмено пречистване.
2. **Бутон за турбоохлаждане**
Скоростното охлаждане включва вентилатора на върхви-сока скорост.
3. **Бутон за избор на режим на работа**
Използва се за избор на режим на работа.
4. **Бутон за настройване на функциите**
Използва се за задаване или прекратяване на автоматич-но почистване или интелигентно почистване.
5. **БУТОН ЗА ОСВЕТЕНОСТ НА LCD (ОПЦИОНАЛЕН)**
Използва се за регулиране на осветеността на LCD
6. **Бутон за интелигентно почистване (опционален)**
Използва се за стартиране и спиране на интелигентното почистване.
7. **Бутон за изчистване на всички**
Използва се за изчистване на всички таймери.
8. **Бутон за настройване на стайната температура**
Използват се за избор на стайната температура.
9. **БУТОН ON/OFF (ВКЛ./ИЗКЛ.)**
Използва се за включване/изключване на модула.
10. **Бутон за избор на скоростта на вътрешния вентилатор**
Използва се за избор на скоростта на вентилатора на четири стъпки ниска, средна, висока и CHAOS (XAOC).
11. **Бутон за автоматично люлеене**
Използва се за спиране или стартиране на движението на жалюзите и настройване на желаната посока на въздуш-ния поток нагоре/надолу.
12. **Бутон за хоризонтален контрол на посоката на въз-душния поток (опционален)**
Използва се за настройване на желаната хоризонтална посока на въздушния поток.
13. **Бутон за настройване на таймер и час**
Използва се за настройване на времето на започване и спиране на работа и сън.
14. **Бутон за проверка на стайната температура**
Използва се за проверка на стайната температура.
15. **°C/°F ° бутон за превключване**
Използва се за превключване на температурното отчита-не от Целзии във Фаренхайт.
16. **Бутон за нулиране**
Използва се за нулиране на дистанционното управление.

Принудителна работа

Работни процедури, когато дистанционното управление не може да бъде използвано.

Работата ще започне при натискане на бутона за захранване

Ако искате да спрете работата, отново натиснете бутона.



	Модел за охлаждане	Термопомпен модел		
		Стайна темп. $\geq 24^{\circ}\text{C}$	$21^{\circ}\text{C} \leq \text{Стайна темп.} < 24^{\circ}\text{C}$	Стайна темп. $< 21^{\circ}\text{C}$
Работен режим	Охлаждане	Охлаждане	Здравословно обезвлажняване	Отопление
Скорост на ВЪТРЕШНИЯ вентилатор	Висока	Висока	Висока	Висока
Настройване на температурата	22°C	22°C	23°C	24°C

Пробна експлоатация

По време на ПРОБНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ, модулът работи в режим на охлаждане при висока скорост на вентилатора, независимо от стайната температура и се рестартира след 18 минути.

По време на пробната експлоатация, ако се получи сигнал от дистанционното управление, модулът работи по настройките на дистанционното управление. Ако искате да използвате тази операция, натиснете и задръжте бутона Вкл./Изкл. за 3 ~ 5 секунди, след това се чува звукова аларма 1 "бипкане".

Ако искате да спрете работата, отново натиснете бутона.

Автоматично рестартиране

В случай на възстановяване на захранването след прекъсване на електричеството, Автоматичното рестартиране е функцията, която задейства автоматично процедурите към предишните работни условия.

Така че няма нужда да се активира тази функция, чрез натискане на клавиш или бутон. В първоначалния режим вентилаторът работи на ниска скорост и компресорът се включва около 2,5~3 минути по-късно. Като се включи компресорът, скоростта на вентилатора също се връща към предишния настроен режим



Полезна информация

Скорост на вентилатора и капацитет на охлаждане.

Капацитетът на охлаждане, посочен в спецификацията, е стойността, когато скоростта на вентилатора е настроена на високо, а капацитетът му ще бъде по-нисък при ниска или средна скорост на вентилатора. Високата скорост на вентилатора се препоръчва, когато искате да се охлади бързо.

ЗАБЕЛЕЖКА

Функцията автоматично рестартиране е активирана от фабричните настройки.

Но клиентът може да я настрои като следва тези указания.

За да деактивирате функцията

- Натиснете и задръжте бутона Вкл./Изкл. за 6 секунди след това се чува звукова аларма 2 "бипкане" и индикаторната лампичка (1) премига 4 пъти.

За да активирате функцията

- Натиснете и задръжте бутона Вкл./Изкл. за 6 секунди след това се чува звукова аларма 2 "бипкане" и индикаторната лампичка (1) светва 4 пъти.

Поддръжка и обслужване

▲ ВНИМАНИЕ

Преди извършването на техническо обслужване, изключете мрежовото захранване на системата, изключете прекъсвача и извадете захранващия кабел.

Вътрешен модул

Почиствайте модула с мека суха кърпа. Не използвайте белина или абразивни препарати.

▲ ВНИМАНИЕ


Никога не използвайте някое от следните неща

- Вода по-гореща от 40°C. Това може да причини деформация и обезцветяване.
- Летливи вещества. Те могат да повредят повърхността на климатика.




Въздушни филтри

Въздушните филтри зад предния панел/решетка трябва да се проверяват и почистват веднъж на всеки 2 седмици или по-често, ако е необходимо. За да свалите филтрите, вижте диаграмите за всеки тип модел. Почистете филтъра с прахосмукачка или топла сапунена вода. Ако не е лесно да се отстрани замърсяването, измийте с разтвор на почистващ препарат в хладка вода. Подсушете добре на сянка след измиване и поставете филтрите обратно на мястото им.



Плазма филтри

Плазма филтрите зад въздушните филтри трябва да се проверяват и почистват веднъж на всеки 3 месеца или по-често, ако е необходимо. За да свалите филтрите, вижте диаграмите за всеки тип модел. Почистете филтрите с прахосмукачка. Ако са мръсни, измийте ги с вода и подсушете добре на сянка и поставете обратно на място.



Дезодориращи филтри


Свалете дезодориращите филтри зад въздушния филтър и ги изложете на пряка слънчева светлина за 2 часа. След това поставете тези филтри в първоначалната им позиция.

Сваляне на филтрите

1. Тип Art Cool :

Издърпайте горната част на предния панел и я повдигнете нагоре. Извадете филтъра, като държите предния панел. При натиснат бутон PUSH, издърпайте ръкохватката, за да извадите плазма филтъра.

Подсушете го напълно на сянка след почистване. След това настройте плазма филтъра и филтъра последователно. Поставете куката на предния панел на окачалката, за да затворите предния панел.




▲ ВНИМАНИЕ


Не докосвайте плазма филтъра до 10 секунди след отварянето на входната решетка, това може да предизвика токов удар.

Как да сменим картината и снимката


1. Изключете захранването и след това отворете горната част на предния панел



2. Издърпайте двете връзки на долната част на предния панел, както е показано на фигурата по-долу.



3. Натиснете и затворете горната част на предния панел и след това дръпнете долната част на панела напред, докато се захване.




4. Извадете картината.




5. Обърнете обратно картината и обърнете подложката, а след това сваляте защитната лента, прикрепена към подложката.




6. Поставете картината/снимката между излязлата картина и подложката. (Препоръчителен размер на снимката/картината: 450mm x 450mm)




7. Покрийте подложката и натиснете надолу с ръка(ръце), докато се получи добър контакт.



8. Плъзнете снимката/картината под двете части за окачване, както следва, и ги закрепете. Натиснете леко предния панел, за да се затвори.




9. Натиснете двете връзки на долната част на панела вътре и ги фиксирайте. След това завъртете.



※ В случай, че не се използва подложка, препоръчителен размер на снимката/картината : 522mm x 522mm

При включване на захранването след подмяна на филтъра и картината, предният панел не пречи.



Когато климатикът няма да бъде използван продължително време.

Климатикът няма да бъде използван за дълго време.

- 1 Пуснете климатика със следните настройки в продължение на 2 до 3 часа.

- Това ще изсуши вътрешните механизми.

- 2 Изключете прекъсвача на веригата.



ВНИМАНИЕ

Изключете прекъсвача, когато климатикът няма да бъде използван продължително време.

Може да се натрупат замърсявания и да предизвикат пожар.

- 3 Извадете батериите от дистанционно-то управление.

Когато климатикът ще бъде използван отново.

- 1 Почистете въздушния филтър и го поставете във вътрешния модул. (Вижте стр. 11 за почистване на филтрите.)

- 2 Проверете дали въздушните вход и изход на вътрешния/външния модул не са блокирани.

- 3 Проверете дали заземителният проводник е свързан правилно. Може да свързан към страната на вътрешния модул.

Operation Tips

Не преохлаждайте стаята.

Това не е полезно за здравето и хаби електричество.

Уверете се, че вратите и прозорците са плътно затворени.

Избягвайте да отваряте врати и прозорци, доколкото е възможно, за да се задържа хладният въздух в стаята.

Дръжте щорите и завесите спуснати.

Не оставяйте пряка слънчева светлина да влиза в стаята, когато климатикът работи.

Почиствайте въздушния филтър редовно.

Задръстванията на въздушния филтър намаляват въздушния поток и намаляват ефектите на охлаждане и отстраняване на влажността. Почиствайте поне веднъж на всеки две седмици.

Поддържайте еднаква стайна температура.

Регулирайте вертикалната и хоризонталната посока на въздушния поток, за да осигурите еднаква температура в стаята.

Проветрявайте стаята от време на време.

Тъй като прозорците се държат затворени, добра идея е от време на време да ги отваряте и да проветрявате стаята.

Преди да се обадите в сервиза...



Съвети за отстраняване на неизправности! Спестете време и пари!

Проверете следните точки преди да помолите за поправки или обслужване... Ако повредата не бъде отстранена, моля, свържете се с Вашия търговец.

Случай	Обяснение	Вижте страница
Климатикът не работи.	• Допуснали ли сте грешка при работата с таймера? • Има ли изгорял предпазител или сработил прекъсвач?	
В помещението има особена миризма.	• Уверете се, че това не е миризма на влага, излъчвана от стените, килимите, мебелите или облекло в стаята.	
Изглежда, че кондензацията изтича от климатика.	• Кондензацията има, когато въздушният поток от климатика охлажда топлия въздух в помещението.	
Климатикът не работи за около 3 минути, когато се рестартира.	• Това е защита на механизма. • Изчакайте около три минути и ще започне работа.	
Не охлажда или не отоплява ефективно.	• Въздушният филтър мръсен ли е? Вижте инструкциите за почистване на въздушния филтър. • Температурата неправилно ли е зададена? • Отворите за влизане или изпускане на въздух на вътрешното тяло запушени ли са?	10
Работата на климатика е шумна.	• За шум, който звучи като течаща вода. - Това е звукът от движение на фреона вътре в модула на климатика. • За шум, който звучи като състен въздух, освобождащ се в атмосферата. - Това е звукът от обработване на обезвлажняващата вода вътре в модула на климатика.	
Дисплеят на дистанционното управление е блед или нищо не се вижда.	• Батериите изтощени ли са? • Батериите в обратна посока на (+) и (-) ли са поставени?	7
Чува се пукане.	• Този звук е породен от разширяване/свиване на предния панел поради промени на температурата.	

ЗАБЕЛЕЖКА

ВОДОУСТОЙЧИВ : Вътрешният модул не е водоустойчив и не трябва да влиза в контакт с вода.

