


## Attaching Speaker / 스피커를 연결하려면

After taking out accessories from the box, please refer to the Owner's Manual for the appropriate model to connect to.

부속품을 박스에서 꺼낸 후 해당 모델 사용자 설명서를 참조하여 연결해 주세요.

### Parts / 부속품

First, check if the following parts are all present.  
먼저 그림과 같이 부속품을 확인하세요.



**Speaker (2 EA)**

**스피커 (2개)**

**SP-2100**



**Cable Holder (2 EA) / Cable Tie (2 EA)**



**케이블 홀더 (2개) / 케이블 타이 (2개)**



**Screw (12 EA)**

- Diameter 4.0 mm X Pitch 0.7 mm X Length 8 mm  
(Included Spring Washer), 6 EA
- Diameter 4.0 mm X Pitch 1.6 mm X Length 10 mm, 6 EA



**나사 (12개)**

- 직경 4.0 mm X 피치 0.7 mm X 길이 8 mm (스프링 와셔 포함), 6개
- 직경 4.0 mm X 피치 1.6 mm X 길이 10 mm, 6개



P/NO.MBM64177101 (1503-REV00)

Printed in Korea