



РЪКОВОДСТВО НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ

Смарт Камера

Прочетете това ръководство внимателно, преди да използвате вашия апарат, и го запазете за бъдещи справки.

AN-VC550

www.lg.com

ПОДГОТОВКА

Работа с устройството

- Не позволявайте камерата да се мокри. Ако в камерата навлезе течност, може да възникне токов удар.
- Отстранявайте прах или замърсявания от камерата внимателно с помощта на суха кърпа. Ако устройството е силно замърсено, най-напред напръскайте кърпата с деликатен почистващ препарат.
- Ако на обектива има чужди предмети, изображението може да не е ясно. Преди употреба почистете обектива с мека кърпа.
- Не почиствайте с разреждател, алкохол, бензен или друг тип препарат, отделящ летливи съединения. Подобни препарати могат да повредят повърхността на устройството или да засегнат неговото функциониране.
- Не разглобявайте, поправяйте и не видоизменяйте устройството по никакъв начин. Неправилното разглобяване може да причини пожар, токов удар или нараняване.
- Не разклащайте камерата.
- Не я дърпайте, държейки я за кабела.


Инструкции за инсталация

- Направете така, че когато монтирате устройството, да разполагате с достатъчно място за свързване.
- Не монтирайте на прашно, замърсено или влажно място.
- Не монтирайте на пряка слънчева светлина или в близост до топлинен източник.
- Магнитни предмети, например тонколони, могат да попречат на нормалната работа на камерата.
- Монтирайте устройството на място с умерена температура и влажност. Препоръчителният температурен обхват е от 0 °C до 40 °C.
- Силните електромагнитни вълни, излъчващи се от други устройства, могат да попречат на нормалната работа на камерата.
- Преди употреба отстранете всички предпазни синтетични пликосе (от винил).

* Възможно е устройството и търговските наименования, използвани в това ръководство, да не са регистрирани търговски марки и носители на авторски права, и да служат единствено с цел идентификация или за обяснение. Всички търговски марки са запазени.

* Вижте имената на моделите, посочени върху кутията на продукта, за поддържани модели телевизори.

Общ преглед







! ЗАБЕЛЕЖКА

- Преди да използвате вградената камера, трябва да потвърдите, че носите законова отговорност за използването или неправилната употреба на камерата според съответните национални закони, включително наказателното право.
- Съответното законодателство обединява закона за защита на личните данни, който регламентира обработката и прехвърлянето на лична информация и закона, който регулира видео наблюдението на работното и други места.
- Преди да използва вградената камера, потребителят трябва да получи съгласието от субектите на данни. Моля, избягвайте използването на камерата по следния начин.
 - (1) Използване на камерата в зони, където употребата на камери е забранена като тоалетни, съблекални, пробни и зони за сигурност.
 - (2) Използване на камерата, докато причинявате нарушение на правото за личната неприкосновеност.
 - (3) Използване на камерата, докато причинявате нарушение на съответните разпоредби и закони.

Монтиране на Сمارт Камера

- 1** Разгънете стойката и я поставете най-отгоре в центъра върху телевизора.
- 2** Сгънете стойката.
- 3** Здраво закрепете продукта към задната част на телевизора, като използвате велкро лентата.
- 4** Включете USB кабела от страни на телевизора.
Ако фотоапаратът е свързан чрез USB концентратора, е възможно да не работи.



ЗАБЕЛЕЖКА

- За осигуряване на най-добро видео и аудио качество монтирайте камерата върху телевизора в средата.
- Докато извършвате монтажа, дръжте телевизора изключен.
- Ако използвате външни тонколони, оставете достатъчно пространство между микрофоните и тонколоните.

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА

МОДЕЛИ		AN-VC550 (Смарт Камера)	
(ширина x височина x дължина)		112 mm x 56 mm x 38 mm (само ключ за порт)	
Тегло		114.4 г	
Видео	Обектив	Фокус	Над 100 см
		Зрително поле	77° по диагонал
	Ефективни пиксели	1920 x 1080	
	Изходен формат	H.264, JPEG	
		Изходно изображение	
		Full-HD	
Аудио	Микрофон	2 микрофона	
Интерфейс		USB	
Условия на околната среда	Работна температура	от 0 °C до 40 °C	
	Влажност	0 % до 80 %	
	Температура на съхранение	от -20 °C до 70 °C	
	Влажност при съхранение	0 % до 90 %	

- Съдържанието на това ръководство може да се променя без предизвестие поради актуализиране на функциите на продукта.
- Показаните по-горе спецификации може да се променят без предизвестие с цел подобряване на качеството.

