


English
Français



HBS-900 User Manual

Bluetooth® Stereo Headset



Rev 2.0 CA

All rights reserved.
LG Electronics Inc., 2014

Note: Please read all information carefully prior to using the HBS-900 in order to prevent damages to the product and to enjoy the best performance.

Any modifications or changes to this manual due to typographical errors or inaccuracies of stated information shall only be made by LG Electronics Inc.

Table of Contents

Introduction	3
- Included in the package	3
Description of Parts	4
How to Use	5
- Power On / Power Off	5
- Charging	5
- Low Battery	5
- Battery Status Alert	5
- Retractable Earbud Wire	5
- Pairing	5
- Multi-connection	6
- Auto Reconnect	7
- Calling	7
• Answering a call	7
• Transferring a call	7
• Voice dialing	8
• Last number redial	8
• Ending a call	8
• Call waiting	8
• Rejecting a call	8
• Mic mute	8
- Volume Control	8
- Vibrate Control	9
- Audio Streaming	9
- Equalizer	9
- aptX®	9
- SMS Reader	10
- Tone & Talk™	10
Summary of Button Functions	11
LED Indicator	12
Troubleshooting	12
Specifications	13
Precautions	13
Declaration of Confirmation	14
Additional Information	14
Limited Warranty	17
Important Safety Information	17

The LG TONE INFINIM™ (HBS-900) is a lightweight wireless headset that uses *Bluetooth* technology.

This product can be used as an audio accessory for devices supporting either the A2DP or Hands-Free *Bluetooth* Profile.

Included in the Package



LG TONE INFINIM™ HBS-900



Ear Gels (2 Sets)



*Charger





User Manual

* Actual product design may differ from images shown on manual.

Description of Parts

Headset



Power On / Power Off

- Slide the Power switch to the ON or OFF position.

Charging

- When the charger is connected (with the power on or off) the headset will turn off.
- While charging, the LED indicator will show a solid red light and then change to violet when charged 80% and above.
- When charging is completed, the LED indicator will show a solid blue light.

Low Battery

- A low battery alert will play once every 2 minutes.
- If the battery is not charged, the headset will turn off.

Battery Status Alert

- By sliding the VOLUME switch to the - position for 1 second, you can check the battery status of the HBS-900. There are 3 levels of battery power:

Battery Status	High	Medium	Low
Voice Prompt	Battery High	Battery Medium	Battery Low
LED Indicator	Blinking Blue 3 times	Blinking Violet 3 times	Blinking Red 3 times

- The HBS-900 battery status indicator will appear on the iPhone screen.

Retractable Earbud Wire

- By pulling the left or right earbuds, the earbud wires can be extended.
- Pressing the Earbud Wire Retraction button winds the earbud wire automatically.

Pairing

- Before using the headset for the first time, you must pair it with a *Bluetooth*-enabled device.
- There are 2 pairing mode methods with the HBS-900.

1) Easy Pairing

- a) Slide the Power switch to the ON position.
- b) If it is your first time pairing the device it will automatically enter pairing mode. If it has been paired but no paired device is in range it will enter pairing mode after 10 seconds.
 - The LED indicator will be solid blue.
- c) On the device you wish to pair, find the *Bluetooth* menu and search for or add new devices.
- d) Select LG HBS900 from the list of devices.
- e) If asked for a Pass/Pin Code enter 0000 (4 Zeros).
- f) Once the devices are paired, you will hear "Your headset paired."
 - The HBS-900 will automatically turn off if not paired within 3 minutes.

2) Manual Pairing (pairing with another phone or re-pairing)

- a) With the power off, press the CALL button and slide the Power switch to the ON position at the same time for 2 seconds.
- b) When the headset enters Pairing Mode, the LED indicator will show a solid blue light. After the procedure repeat Easy Pairing steps c through f.

Multi-connection

Advanced Multipoint

The HBS-900 is capable of having two devices connected to the headset at the same time. This will give you the freedom of using call waiting between calls on both of your connected phones.

Connection

- Pair the headset with one of your *Bluetooth*-enabled handsets (see the pairing instructions on page 6).
 - Turn off the headset.
 - With the power off, press the CALL button and slide the Power switch to the ON position at the same time for 2 seconds to enter Manual Pairing mode.
 - Pair and connect and connect the headset with your other *Bluetooth*-enabled handset. (this will be your primary handset).
 - Once this handset is paired and connected, go back and connect the originally paired handset to the headset. This will now be your secondary handset.
- * NOTE: When the HBS-900 is connected to two handsets at the same time (Multipoint), the headset calling functions will work with the primary handset.
- * NOTE: In case of failure to connect to the primary phone through Easy Pairing, HBS-900 will enter pairing mode.

Calling Function

- Voice Dialing and Last Number Redial features work with the primary handset (or handset which made the last outgoing call).

Call Waiting

- While speaking on an active call, press the CALL button for 1 second to switch to an incoming call.
- To switch between 2 active calls, press the CALL button for 1 second.
- To end both calls briefly press the CALL button.
- If both handsets are receiving an incoming call, the headset will default to the primary device.

Auto Reconnect

- If the HBS-900 is turned off (either accidentally or intentionally) while connected to a handset, the headset and handset will disconnect. The headset and handset will automatically reconnect when the HBS-900 is turned back on while in range.
- The secondary handset will need to be connected manually. Select LG HBS900 from the list of devices in the *Bluetooth* menu and pair.

Out of Range

- If the paired devices are separated by a range of 33 feet (10 meters) or more, the headset and handset will disconnect and the HBS-900 will vibrate to alert you.
- * To turn off device vibration, slide the VOLUME switch to the + position and hold for 2 seconds.
- If the headset and handset do not automatically reconnect when they are back within the required range, briefly press the CALL button on the HBS-900 to reconnect manually.
- While in multi-connection and streaming, the inactive paired device will be disconnected when out of range. The HBS-900 will alert you once with no attempt to reconnect.

Calling

Answering a Call

- When there is an incoming call, the headset will ring and vibrate.
- Briefly slide the VOLUME switch to the - position to stop the vibration.
- * HBS-900 will not vibrate if vibration function is on 'off'.
- Briefly press the CALL button to answer the incoming call.

Transferring a Call

- If you make a call from the handset, the call will (depending on the phone settings) automatically transfer to the headset. If the call is not automatically transferred, you can manually transfer the call to or from the headset by pressing the PLAY/PAUSE/STOP button twice on the HBS-900 (handset and headset must be paired).

Voice Dialing

- Briefly press the CALL button to activate Voice Command. For best results, record the voice dialing tag through your headset.

NOTE: If your handset does not support voice dialing, this action may activate Last Number Redial.

Last Number Redial

- Press and hold the CALL button for 1 second to activate Last Number Redial. The headset will beep and then call the last number dialed.

Ending a Call

- Briefly press the CALL button.

Call Waiting

- Answer a second call without hanging up the first call by pressing the CALL button for 1 second. Press the CALL button for 1 second to return to the original call.
- Briefly press the CALL button to terminate both calls at once.

Rejecting a Call

- Activate call reject by pressing the CALL button for 2 seconds when the handset rings.

* These functions may only be used if your handset supports them. For further information about using these features, please consult your handset's user manual.

Mic Mute

- Slide the VOLUME switch to the + position and the FF/REW switch to the REW position at the same time for 1 second to mute/unmute the Mic during conversation.

Volume Control

- Slide the VOLUME switch to the + or - position to adjust the speaker volume.
- There are 16 levels of speaker volume in Hands-Free mode.
- There are 16 levels of speaker volume in Audio Streaming mode.
- To prevent hearing loss, which is caused by listening to music for long periods of time, the HBS-900 will emit a long beep tone or two beeps when you use the upper 6 volume levels.

Vibrate Control

- To activate or deactivate the Vibrate function, slide the VOLUME switch to the + position for 2 seconds. You will hear "Vibrate on" or "Vibrate off" when it is activated or deactivated.
- When the HBS-900 is set to vibrate off, the headset will not vibrate when receiving an incoming call or when it is out of range.
- By powering the unit off and then powering the unit back on, the vibration functionality will be activated.

Audio Streaming

Play

- Briefly press the PLAY/PAUSE/STOP button.

Pause

- While playing music, briefly press the PLAY/PAUSE/STOP button.

Stop

- While playing music, press and hold the PLAY/PAUSE/STOP button for 1 second.

Next song

- Briefly slide the FF/REW switch to the FF position.

Previous song

- Briefly slide the FF/REW switch to the REW position.

Fast Forward

- Slide and hold the FF/REW switch to the FF position.

Rewind

- Slide and hold the FF/REW switch to the REW position.

Equalizer

- While playing music, press the PLAY/PAUSE/STOP button twice to switch between Bass Boost (default), Normal, and Treble Boost.
- The bass coming from the speakers can vary as a result of the size of the ear gel that is being used.

aptX®

- The HBS-900 features aptX® technology that ensures audio content transmitted via *Bluetooth* is instant and crystal-clear.
- aptX® is automatically enabled as long as the source device supports it.

How to Use

SMS Reader

The HBS-900 *Bluetooth* headset supports SMS reading on Android™ based devices.

In Google Play™ search for the LG Tone & Talk™ application and install it on your device to use this function.

* The QR code shown here helps you download the LG Tone & Talk™ application from Google Play. Google Play is a trademark of Google, Inc.



Tone & Talk™

Function	Action
Current time alert	Slide the FF/REW switch to the FF position for 1 second.
Read latest SMS or MMS	Slide the FF/REW switch to the REW position for 1 second.
Direct dial	Press the CALL button twice (select Direct dial and set the telephone number from Speed Dial menu of Tone & Talk™).
Favorite call	<ol style="list-style-type: none">1. Press the CALL button twice.2. Select the name to call by sliding the FF/REW switch for 1 second.3. Press the CALL button twice to call (select Favorite call and set telephone number from the Speed Dial menu of Tone & Talk™).
Dial using Call History	<ol style="list-style-type: none">1. Press the CALL button twice.2. Select the name to call by sliding the FF/REW switch for 1 second.3. Press the CALL button twice to call (select Call history and set the telephone number from the Speed Dial menu of Tone & Talk™).

Summary of Button Functions

Function	HBS-900 Status	Action
Power on	Power off	Slide the Power switch to the ON position.
Power off	Power on	Slide the Power switch to the OFF position.
Volume up	Talking / Music on	Slide the VOLUME switch to the + position.
Volume down	Talking / Music on	Slide the VOLUME switch to the - position.
Transferring a call	Talking	Press the PLAY/PAUSE/STOP button twice.
Answering a call	Ringing	Briefly press the CALL button.
Stop incoming call vibration alerting	Ringing	Briefly slide the VOLUME switch to the - position.
Vibrate on/off	Idle	Slide the VOLUME switch to the + position for 2 seconds.
Ending a call	Talking	Briefly press the CALL button.
Call waiting	Talking	Press the CALL button for 1 second.
Last number redial	Idle	Press the CALL button for 1 second.
Voice dialing (handset must support)	Idle	Press the CALL button for 1 second.
Call reject	Ringing	Press the CALL button for 2 seconds.
Mic mute on/off	Talking	Slide the VOLUME switch to the + position and the FF/REW switch to the REW position at the same time for 1 second.
Pairing mode (Manual)	Power off	Press the CALL button and slide the Power switch to the ON position at the same time for 2 seconds.
Battery status check	Idle	Slide the VOLUME switch to the - position for 1 second.
Play	Power on	Briefly press the PLAY/PAUSE/STOP button.
Pause	Music on	Briefly press the PLAY/PAUSE/STOP button.
Stop	Music on	Press and hold the PLAY/PAUSE/STOP button for 1 second.
Next song	Music on	Briefly slide the FF/REW switch to the FF position.
Previous song	Music on	Briefly slide the FF/REW switch to the REW position.
Fast forward	Music on	Slide and hold the FF/REW switch in the FF position.
Rewind	Music on	Slide and hold the FF/REW switch in the REW position.
Equalizer settings	Music on	Press the PLAY/PAUSE/STOP button twice.

LED Indicator

Function	HBS-900 Status	Action
Operating	Power on	The blue LED light flickers 4 times.
	Power off	The blue LED light flickers 4 times and then turns off.
	Pairing mode	The blue LED light stays on.
	Headset / hands-free profile connected	The blue LED light flickers 1 time every 5 seconds.
	Call connected	The blue LED light flickers 1 time every 5 seconds.
Charging	Charging	The red LED light stays on and changes to violet when charged 80% and above.
	Charging complete	The blue LED light stays on.

Troubleshooting

Issue	Possible problem	Resolution
Does not turn on	Check whether the battery of the HBS-900 is fully charged.	Charge the battery.
Unable to communicate with the LG <i>Bluetooth</i> [®] Headset HBS-900	Check whether the headset supports the headset or hands-free <i>Bluetooth</i> profiles.	Determine whether your headset supports the headset or hands-free <i>Bluetooth</i> profiles.
	Check whether the battery of the HBS-900 is low.	Charge the battery.
Unable to pair the HBS-900 with the <i>Bluetooth</i> [®] device	Check and make sure the headset is on.	Slide the Power switch to the ON position to turn on the headset.
	Check and make sure the headset is placed in pairing mode.	With the power off, press the CALL button and slide the Power switch to the ON position at the same time for 1 second to manually place the headset in Manual Pairing mode.
Low sound (speaker)	Check the speaker volume.	Increase the volume level.

Item	Description
Bluetooth® specification	3.0 (Headset / Hands-Free / A2DP Profiles)
Battery	Battery 3.7 V / 220 mAh Li-Polymer
Talk Time	Up to 17 hours
Music play time	Up to 14 hours
Standby time	Up to 550 hours
Charging time	Less than 2 hours
Rated Input Power	DC 4.75 V ~ 5.6 V, 400 mA
Operation temperature	14°F ~ 140°F (-10°C ~ 60°C)
Dimension / weight	155 mm (W) x 178 mm (L) x 15 mm (H)/54 g

Precautions

Do not drop the device.

Do not modify, repair, or disassemble.

Do not expose directly to water, alcohol, benzene, etc., for cleaning.

Do not expose directly to flammables.

Do not place or keep the device near flammables.

Keep the device away from excessive humidity and dust.

Do not place heavy objects on the device.

Only charge the headset with an original LG charger, otherwise it may be damaged.

- Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
- There is a risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the instructions.

Declaration of Confirmation

FCC NOTICE TO USERS:

This device complies with part 15 of the FCC rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

IMPORTANT NOTE:

To comply with the FCC RF exposure compliance requirements, no change to the antenna or the device is permitted. Any change to the antenna or the device could result in the device exceeding the RF exposure requirements and void user's authority to operate the device.

CE NOTICE TO USERS:

Hereby, LG Electronics Inc. declares that this HBS-900 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

IC NOTICE TO USER:

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.



FCC ID : BEJHBS900 IC : 2703C-HBS900

Additional Information

1. Radio frequency exposure

This *Bluetooth*® Stereo Headset HBS-900 is a radio transmitter and receiver. When in operation it communicates with a *Bluetooth*® equipped mobile device by receiving and transmitting radio frequency (RF) electromagnetic fields (microwaves) in the frequency range 2.4 to 2.4835 GHz. Your *Bluetooth*® Headset is designed to operate in compliance with the RF exposure guidelines and limits set by national authorities and international health agencies when used with any compatible LG Electronics mobile phone.

2. Potentially explosive atmosphere

Turn off your electronic device when in any area with a potentially explosive atmosphere. Although this is uncommon, your electronic device could generate sparks. Sparks in such areas could cause an explosion or fire resulting in bodily injury or even death. Areas with a potentially explosive atmosphere are often, but not always, clearly marked.

3. Emergency calls

IMPORTANT!

This *Bluetooth*[®] headset and the electronic device connected to the headset operate using radio signals, mobile and landline networks as well as user-programmed functions, which cannot guarantee connection under all conditions. Therefore you should never rely solely upon any electronic device for essential communications (e.g. medical emergencies). Remember, in order to make or receive calls, the headset and the electronic device connected to the headset must be switched on and in a service area with adequate mobile signal strength. Emergency calls may not be possible on all mobile phone networks or when certain network services and/or phone features are in use. Check with your local service provider.

4. Battery information

A rechargeable battery has a long service life if treated properly. A new battery or one that has not been used for a long period of time could have reduced capacity the first few times it is used. Do not expose the battery to extreme temperatures, never above +60°C (+140°F) or below -20°C (-4°F). For maximum battery capacity, use the battery at room temperature. If the battery is used in low temperatures, the battery capacity will be reduced. The battery can only be charged in temperatures between +10°C (+50°F) and +45°C (+113°F). For your safety, do not remove the battery incorporated with the product. If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.

5. Recycling the battery in your *Bluetooth*[®] headset

The battery in your *Bluetooth*[®] Headset must be disposed of properly and should never be placed in municipal waste. The LG Electronics service partner who removes the battery will dispose of it according to local regulations.

6. Conditions

- The warranty is valid only if the original receipt issued to the original purchaser by the dealer, specifying the date of purchase and serial number, is presented with the product to be repaired or replaced. LG Electronics reserves the right to refuse warranty service if this information has been removed or changed after the original purchase of the product from the dealer.
- If LG Electronics repairs or replaces the product, the repaired or replaced product shall be warranted for the remaining time of the original warranty period or for ninety (90) days from the date of repair, whichever is longer. Repair or replacement may involve the use of functionally equivalent reconditioned units. Replaced parts or components will become the property of LG Electronics.
- This Warranty does not cover any failure of the product due to normal wear and tear, or due to misuse, including but not limited to use in other than the normal and customary manner, in accordance with instructions for use and maintenance of the product. Nor does this warranty cover any failure of the product due to accident, modification or adjustment, acts of God or damage resulting from liquid.
- This warranty does not cover product failures due to improper repair installations, modifications or service performed by a non- LG Electronics authorized person. Tampering with any of the seals on the product will void the warranty.
- THERE ARE NO EXPRESS WARRANTIES, WHETHER WRITTEN OR ORAL, OTHER THAN THIS PRINTED INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO THE DURATION OF THIS LIMITED WARRANTY. IN NO EVENT SHALL LG ELECTRONICS OR ITS VENDORS BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY NATURE WHATSOEVER, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOST PROFITS OR COMMERCIAL LOSS, TO THE FULL EXTENT THOSE DAMAGES CAN BE DISCLAIMED BY LAW.
- Some countries/states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitation of the duration of implied warranties, so the preceding limitations or exclusions may not apply to you. The warranty provided does not affect the consumer's statutory rights under applicable national legislation in force, nor the consumer's rights against the dealer arising from their sales/purchase contract.

Subject to the conditions of this Limited Warranty, LG Electronics warrants this product to be free from defects in design, material and workmanship at the time of its original purchase by a consumer, and for a subsequent period of one (1) year. Should your product need warranty service, please return it to the dealer from whom it was purchased or contact your local LG Electronics contact center to get further information.

Important Safety Information

Avoiding hearing damage

Permanent hearing loss may occur if you use your headset at a high volume. Set the volume to a safe level. Over time you can become accustomed to a higher volume that may sound normal but can be damaging to your hearing. If you experience ringing in your ears or muffled speech, stop listening and have your hearing checked. The louder the volume, the less time is required before your hearing could be affected.

Hearing experts suggest that to protect your hearing:

- Limit the amount of time you use the headset at high volume.
- Avoid turning up the volume to block out noisy surroundings.
- Turn the volume down if you can't hear people speaking near you.



Using headsets safely


Use of headsets to listen to music while operating a vehicle is not recommended and is illegal in some areas. Be careful and attentive while driving. Stop using this device if you find it disruptive or distracting while operating any type of vehicle or performing any other activity that requires your full attention.

English
Français



LG TONE INFINIM™

HBS-900 Manuel d'utilisation
Casque stéréo Bluetooth®



Rév. 2.0 CA

Tous droits réservés.
LG Electronics Inc., 2014

Remarque : Afin de profiter de performances optimales du casque HBS-900 et d'éviter de l'endommager, lisez attentivement toute cette documentation avant de l'utiliser.

Toute modification apportée à ce manuel pour corriger une erreur typographique ou une inexactitude technique ne peut être effectuée que par LG Electronics Inc.

Introduction	3
– Contenu de la boîte	3
Description des pièces	4
Utilisation	5
- Mise sous tension/hors tension	5
- Charge	5
- Pile faible	5
- Alerte de l'état de la pile	5
- Fil d'écouteur escamotable	5
- Couplage	5
- Connexions multiples	6
- Reconnexion automatique	7
- Appels	7
• Répondre à un appel	7
• Transfert d'un appel	8
• Composition vocale	8
• Recomposition du dernier numéro	8
• Mettre fin à un appel	8
• Mise en attente d'appel	8
• Rejet d'un appel	8
• Mise en sourdine du micro	8
- Réglage du volume	8
- Commande de vibreur	9
- Diffusion audio	9
- Égaliseur	9
- aptX®	9
- Lecture de SMS	10
- Tone & Talk™	10
Sommaire des fonctions des boutons	11
Voyant DEL	12
Dépannage	12
Spécifications	13
Précautions	13
Attestation de conformité	14
Renseignements supplémentaires	14
Garantie limitée	17
Consignes de sécurité importantes	17

Le casque sans fil très léger de LG TONE INFINIM™ (HBS-900) utilise la technologie *Bluetooth*.

Vous pouvez l'utiliser comme accessoire audio pour des appareils compatibles avec les profils *Bluetooth* A2DP ou mains libres.

Contenu de la boîte



LG TONE INFINIM™ HBS-900



Embouts (deux paires)



*Chargeur





Manuel d'utilisation

* L'apparence du produit fini peut différer des illustrations du présent manuel.

Description des pièces

Oreillette



Mise sous tension/ hors tension

- Glissez l'interrupteur en position ON ou OFF.

Charge

- Le casque s'éteint lorsque le chargeur est branché (qu'il soit allumé ou non).
- Pendant la recharge, le voyant DEL s'allumera en rouge, puis il changera en violet lorsque la charge est à 80 % ou plus.
- Une fois la charge terminée, le voyant DEL s'allumera en bleu et ne clignotera plus.

Pile faible

- L'alerte d'un pile faible se fait entendre environ toutes les deux minutes.
- Si la pile n'est pas rechargée, l'oreillette s'éteindra.

Alerte de l'état de la pile

- En glissant la touche VOLUME à la position - pendant une seconde, vous pouvez vérifier l'état de la pile du casque HBS-900. Il y a 3 niveaux de charge de la pile :

État de la pile	Élevé	Moyen	Faible
Message vocal	Niveau élevé	Niveau moyen	Niveau faible
Voyant DEL	Clignotement Bleu 3 fois	Clignotement Violet 3 fois	Clignotement Rouge 3 fois

- L'indicateur d'état de la pile du casque HBS-900 s'affichera sur l'écran du iPhone.

Fil d'écouteur escamotable

- Vous pouvez déployer les fils d'écouteur en tirant sur l'écouteur de gauche ou sur celui de droite.
- Lorsque vous appuyez sur la touche d'escamotage, le fil d'écouteur s'enroulera automatiquement.

Couplage

- Avant d'utiliser le casque pour la première fois, vous devez le coupler avec un appareil *Bluetooth*.
- Il existe deux méthodes de couplage avec le casque HBS-900.

1) Couplage simplifié

- a) Glissez l'interrupteur en position ON.
- b) Si c'est la première fois que vous coupez l'appareil, il passera automatiquement en mode de couplage. Si un couplage a déjà été fait, mais qu'aucun appareil couplé n'est accessible, l'appareil passera en mode de couplage au bout de 10 secondes.
 - Le voyant DEL sera bleu fixe.
- c) Dans l'appareil avec lequel vous souhaitez effectuer le couplage, accédez au menu *Bluetooth* et recherchez ou ajoutez de nouveaux appareils.
- d) Sélectionnez LG HBS900 dans la liste des appareils.
- e) Si vous devez entrer un mot de passe ou un NIP, entrez 0000 (4 zéros).
- f) Une fois les deux appareils couplés, vous entendrez « Headset paired » (Casque couplé).
 - Le casque HBS-900 s'éteindra automatiquement s'il n'est pas couplé dans les trois minutes qui suivent.

2) Couplage manuel (couplage avec un autre téléphone ou nouveau couplage)

- a) Avec le casque éteint, maintenez la touche d'appel enfoncée tout en glissant l'interrupteur en position ON pendant 2 secondes.
- b) Lorsque le casque entre en mode de couplage, le voyant DEL s'allumera en bleu et ne clignotera plus. Une fois la procédure effectuée, répétez les étapes c à f du processus de couplage simplifié.

Connexions multiples

Multipoint avancé

Le casque HBS-900 peut être connecté à deux appareils simultanément. Cela vous permet de naviguer entre deux appels sur les téléphones auxquels il est connecté.

Connexion

- Coupez le casque avec l'un de vos téléphones *Bluetooth* (suivez les instructions de couplage à la page 6).
- Éteignez le casque.
- Alors que le casque est éteint, maintenez la touche d'appel enfoncée tout en glissant l'interrupteur en position ON pendant 2 secondes pour passer en mode de couplage manuel.
- Coupez et connectez le casque à l'autre téléphone *Bluetooth* (ce sera votre téléphone principal).
- Une fois que ce téléphone est couplé et connecté, revenez en arrière et connectez le premier téléphone couplé au casque. Ce sera votre téléphone secondaire.
- * REMARQUE : Lorsque le casque HBS-900 est connecté simultanément à deux téléphones (multipoint), les fonctions d'appel du casque fonctionneront avec le téléphone principal.
- * REMARQUE : En cas d'échec de la connexion au téléphone principal durant la procédure de couplage facile, le casque HBS-900 entrera en mode de couplage.

Fonctions d'appel

- Les fonctions de composition vocale et de recombinaison du dernier numéro fonctionnent avec le téléphone principal (ou avec le téléphone à partir duquel le dernier appel a été fait).

Mise en attente d'appel

- Pendant un appel en cours, maintenez enfoncée la touche d'appel pendant une seconde pour basculer vers un appel entrant.
- Pour passer d'un appel actif à un autre, maintenez enfoncée la touche d'appel pendant une seconde.
- Pour mettre fin aux deux appels, appuyez brièvement sur la touche d'appel.
- Si les deux téléphones reçoivent un appel, le casque bascule par défaut vers le téléphone principal.

Reconnexion automatique

- Si le casque HBS-900 est éteint (accidentellement ou intentionnellement) pendant qu'il est connecté à un téléphone, le casque et le téléphone sont déconnectés. La connexion entre le casque HBS-900 et le téléphone est rétablie automatiquement lorsque vous allumez le casque et qu'il est à portée.
- Le téléphone secondaire devra être connecté manuellement. Sélectionnez LG HBS900 dans la liste des appareils du menu *Bluetooth* et coupez-le.

Hors de portée

- Lorsque les appareils couplés se trouvent à plus de 10 mètres (33 pi) l'un de l'autre, la connexion est interrompue et le casque HBS-900 vibre pour vous en aviser.
- * Pour désactiver le mode vibration, glissez la touche VOLUME à la position + et maintenez-la pendant deux secondes.
- Si le casque et le téléphone ne se reconnectent pas automatiquement lorsqu'ils se trouvent de nouveau à moins de 10 mètres l'un de l'autre, appuyez brièvement sur la touche d'appel du casque HBS-900 pour les reconnecter manuellement.
- En mode connexions multiples pendant la diffusion, l'appareil couplé inactif se déconnecte lorsqu'il est hors de portée. Le casque HBS-900 vous avertit une fois, sans faire de tentative de reconnexion.

Appel

Répondre à un appel

- Lorsque vous recevez un appel, l'écouteur sonne et vibre.
- Glissez brièvement la touche VOLUME à la position - pour arrêter la vibration.
- * Le casque HBS-900 ne vibre pas si la fonction de vibration est désactivée.
- Appuyez brièvement sur la touche d'appel pour répondre à un appel entrant.

Transfert d'un appel

- Si vous faites un appel depuis le téléphone, il est automatiquement transféré vers le casque (selon les réglages du téléphone). Si l'appel n'est pas transféré automatiquement, vous pouvez le transférer manuellement depuis ou vers le casque en appuyant deux fois sur la touche de lecture/pause/arrêt du casque HBS-900 (le téléphone et le casque doivent être couplés).

Composition vocale

- Appuyez brièvement sur la touche d'appel pour activer la fonction de commande vocale. Pour de meilleurs résultats, enregistrez l'étiquette vocale au moyen de votre casque.

REMARQUE : Si votre téléphone ne prend pas en charge la composition vocale, il se peut que cette action ait activé la recomposition du dernier numéro.

Recomposition du dernier numéro

- Maintenez la touche d'appel enfoncée pendant une seconde afin d'activer la fonction de recomposition du dernier numéro.

Le casque émet un bip et appelle le dernier numéro composé.

Mettre fin à un appel

- Appuyez brièvement sur la touche d'appel.

Mise en attente d'appel

- Répondez à un deuxième appel sans mettre fin au premier en appuyant sur la touche d'appel pendant une seconde. Maintenez la touche d'appel enfoncée pendant une seconde pour revenir au premier appel.

- Appuyez brièvement sur la touche d'appel pour mettre fin aux deux appels en même temps.

Rejet d'un appel

- Pour activer la fonction de rejet des appels, maintenez la touche d'appel enfoncée pendant deux secondes lorsque le téléphone sonne.

* Ces fonctions ne peuvent être utilisées que si votre téléphone les prend en charge. Pour en savoir plus sur ces fonctions, veuillez consulter le manuel d'utilisation de votre téléphone.

Mise en sourdine du micro

- Glissez simultanément la touche VOLUME à la position + et la touche FF/REW à la position REW pendant une seconde pour couper/rétablir le micro pendant une conversation.

Réglage du volume

- Glissez la touche VOLUME à la position + ou - pour régler le volume du haut-parleur.

- Il y a 16 niveaux de volume du haut-parleur en mode mains libres.

- Il y a 16 niveaux de volume du haut-parleur en mode diffusion audio.

- Pour prévenir la perte auditive causée par l'écoute de musique pendant de longues périodes, le casque HBS-900 émetra un ou deux long bips lorsque vous utilisez les six niveaux sonores les plus élevés.

Commande de vibreur

- Pour activer ou désactiver la fonction de vibration, glissez la touche VOLUME à la position + pendant deux secondes. Vous entendrez « vibreur activé » ou « vibreur désactivé » selon le cas.
- Lorsque le casque HBS-900 est réglé à « vibreur désactivé », il ne vibrera pas lorsque vous recevez un appel ou qu'il est hors de portée.
- Lorsque vous rallumez l'appareil après l'avoir éteint, la fonction de vibration sera de nouveau activée.

Diffusion audio

Écoute

- Appuyez brièvement sur la touche de lecture/pause/arrêt.

Pause

- Pendant l'écoute de musique, appuyez brièvement sur la touche de lecture/pause/arrêt.

Arrêter

- Pendant l'écoute de musique, maintenez la touche de lecture/pause/arrêt enfoncée pendant une seconde.

Chanson suivante

- Glissez brièvement la touche FF/REW à la position FF.

Chanson précédente

- Glissez brièvement la touche FF/REW à la position REW.

Avance rapide

- Glissez de façon prolongée la touche FF/REW à la position FF.

Retour arrière

- Glissez de façon prolongée la touche FF/REW à la position REW.

Égaliseur

- Pendant l'écoute de musique, appuyez deux fois sur la touche de lecture/pause/arrêt pour alterner entre les modes Accentuation des basses (par défaut), Normal et Accentuation des aigus.
- L'intensité des basses provenant des haut-parleurs peut varier en fonction de la taille des embouts utilisés.

aptX®

- Le casque HBS-900 est doté de la technologie aptX® qui permet d'assurer que le contenu audio transmis par liaison *Bluetooth* est instantané et parfaitement clair.
- La fonction aptX® est automatiquement activée si l'appareil source la prend en charge.

Lecture de SMS

Le casque HBS-900 *Bluetooth* prend en charge la lecture de SMS sur les appareils Android™.

Dans Google Play™, recherchez l'application LG Tone & Talk™ et installez-la sur votre appareil pour utiliser cette fonction.

* Le code QR figurant ici vous aidera à télécharger l'application LG Tone & Talk™ de Google Play. Google Play est une marque de commerce de Google, Inc.



Tone & Talk™

Fonction	Action
Alerte d'heure actuelle	Glissez la touche FF/REW à la position FF pendant une seconde.
Lisez vos plus récents SMS ou MMS	Glissez la touche FF/REW à la position REW pendant une seconde.
Raccourci appel	Appuyez deux fois sur le bouton d'appel (sélectionnez Raccourci appel et choisissez le numéro de téléphone à partir du menu de composition abrégée de Tone & Talk™).
Appel à un favori	<ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyez deux fois sur le bouton d'appel. 2. Sélectionnez le nom à appeler en glissant la touche FF/REW pendant une seconde. 3. Appuyez deux fois sur le bouton d'appel (sélectionnez Appel à un favori et choisissez le numéro de téléphone à partir du menu de composition abrégée de Tone & Talk™).
Appel à partir de l'historique des appels	<ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyez deux fois sur le bouton d'appel. 2. Sélectionnez le nom à appeler en glissant la touche FF/REW pendant une seconde. 3. Appuyez deux fois sur le bouton d'appel (sélectionnez Historique des appels et choisissez le numéro de téléphone à partir du menu de composition abrégée de Tone & Talk™).

Fonction	État du casque HBS-900	Action
Allumé	Éteint	Glissez l'interrupteur en position ON.
Éteint	Allumé	Glissez l'interrupteur en position OFF.
Augmentation du volume	Conversation / Musique activée	Glissez la touche VOLUME à la position +.
Réduction du volume	Conversation / Musique activée	Glissez la touche VOLUME à la position -.
Transfert d'un appel	Conversation	Appuyez deux fois sur la touche de lecture/pause/arrêt.
Répondre à un appel	Sonnerie	Appuyez brièvement sur la touche d'appel.
Désactiver l'alerte d'appel entrant par vibration	Sonnerie	Glissez brièvement la touche VOLUME à la position -.
Activation/désactivation du vibreur	Inactif	Glissez la touche VOLUME à la position + pendant deux secondes.
Mettre fin à un appel	Conversation	Appuyez brièvement sur la touche d'appel.
Mise en attente d'un appel	Conversation	Appuyez sur la touche d'appel pendant une seconde.
Recomposition du dernier numéro	Inactif	Appuyez sur la touche d'appel pendant une seconde.
Composition vocale (si le téléphone prend cette fonction en charge)	Inactif	Appuyez sur la touche d'appel pendant une seconde.
Rejet des appels	Sonnerie	Maintenez le bouton CALL enfoncé pendant 2 secondes.
Micro activé/désactivé	Conversation	Glissez simultanément la touche VOLUME à la position + et la touche FF/REW à la position REW pendant une seconde.
Mode de couplage (manuel)	Éteint	Appuyez sur la touche d'appel tout en glissant l'interrupteur en position ON pendant 2 secondes.
Vérification de l'état de la batterie	Inactif	Glissez la touche VOLUME à la position - pendant une seconde.
Écoute	Allumé	Appuyez brièvement sur la touche de lecture/pause/arrêt.
Pause	Musique activée	Appuyez brièvement sur la touche de lecture/pause/arrêt.
Arrêter	Musique activée	Maintenez la touche de lecture/pause/arrêt enfoncée pendant une seconde.
Chanson suivante	Musique activée	Glissez brièvement la touche FF/REW à la position FF.
Chanson précédente	Musique activée	Glissez brièvement la touche FF/REW à la position REW.
Avance rapide	Musique activée	Glissez de façon prolongée la touche FF/REW à la position FF.
Retour arrière	Musique activée	Glissez de façon prolongée la touche FF/REW à la position REW.
Paramètres de l'égaliseur	Musique activée	Appuyez deux fois sur la touche de lecture/pause/arrêt.

Fonction	État du casque HBS-900	Action
Fonctionnement	Allumé	Le voyant DEL clignote rapidement en bleu 4 fois.
	Éteint	Le voyant DEL clignote rapidement en bleu 4 fois, puis il s'éteint.
	Mode de couplage	Le voyant DEL reste allumé.
	Profil casque/mains libres connecté	Le voyant DEL clignote rapidement en bleu une fois toutes les 5 secondes.
	Appel en cours	Le voyant DEL clignote rapidement en bleu une fois toutes les 5 secondes.
Charge	Charge	Le voyant DEL rouge reste allumé et passe au violet lorsque la charge est à 80 % ou plus.
	Charge terminée	Le voyant DEL reste allumé.

Dépannage

Problème	Cause possible	Résolution
Ne s'allume pas	Vérifiez si la pile du casque HBS-900 est entièrement chargée.	Rechargez la pile.
Impossible de communiquer avec le casque Bluetooth® HBS-900 de LG	Assurez-vous que le téléphone prend en charge les profils Bluetooth casque d'écoute ou mains libres.	Déterminez si votre téléphone prend en charge les profils Bluetooth casque d'écoute ou mains libres.
	Vérifiez si la pile du casque HBS-900 est faible.	Rechargez la pile.
Impossible de coupler le casque HBS-900 avec l'appareil Bluetooth®	Assurez-vous que le casque est allumé.	Glissez l'interrupteur en position ON pour allumer le casque.
	Assurez-vous que le casque est en mode de couplage.	Avec le casque éteint, maintenez la touche d'appel enfoncée tout en glissant l'interrupteur en position ON pendant 1 seconde pour passer en mode de couplage manuel.
Volume faible (haut-parleur)	Vérifiez le volume du haut-parleur.	Augmentez le volume du haut-parleur.

Élément	Description
Norme Bluetooth®	3.0 (profils casque/mains libres/A2DP)
Pile	Pile 3,7 V, lithium-polymère, 220 mA
Autonomie en communication	Jusqu'à 17 heures
Autonomie en lecture de musique	Jusqu'à 14 heures
Autonomie en veille	Jusqu'à 550 heures
Durée de charge	Moins de 2 heures
Puissance d'entrée nominale	4,75 V ~ 5,6 V c.c., 400 mA
Température de fonctionnement	-10 °C ~ 60 °C (14 °F ~ 140 °F)
Dimensions / poids	155 mm (l) x 178 mm (L) x 15 mm (H)/54 g

Précautions

Ne laissez pas tomber l'appareil.

Ne procédez ni à des modifications, ni à des réparations, ni à du démontage.

N'utilisez jamais d'eau, d'alcool, de benzène etc. pour le nettoyage.

N'exposez pas l'appareil directement aux objets ou éléments inflammables.

Ne placez pas l'appareil à proximité de produits inflammables.

Gardez l'appareil à l'abri de l'humidité excessive et de la poussière.

Ne mettez jamais d'objets lourds sur l'appareil.

Utilisez le casque uniquement avec un chargeur LG pour ne pas risquer de l'endommager.

- Les changements ou modifications qui ne sont pas expressément approuvés par l'autorité responsable de la conformité peuvent annuler l'autorisation accordée à l'utilisateur de faire fonctionner l'équipement.
- Si la pile est remplacée par une pile de type incorrect, cela peut provoquer une explosion.
- Recyclez les piles usées conformément aux instructions.

INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION FCC :

Cet appareil est conforme aux limites imposées par le paragraphe 15 de la réglementation FCC. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et
- (2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant causer un fonctionnement indésirable.

REMARQUE IMPORTANTE :

Afin d'obéir aux exigences de conformité FCC concernant l'exposition aux fréquences radio, aucun changement de l'antenne ou de l'appareil n'est autorisé. Tout changement apporté à l'antenne ou à l'appareil pourrait entraîner l'augmentation d'exposition aux fréquences radio du système et annuler le droit d'utiliser cet appareil.

RÉGLEMENTATION CE :

Par la présente, LG Electronics Inc. déclare que le HBS-900 est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/EC.

RÉGLEMENTATION IC :

Cet appareil est conforme avec Industrie Canada RSS standard exempts de licence (s). Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne peut pas provoquer d'interférences et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement du dispositif.

 **Bluetooth®**  **€ 1177**
FCC ID : BEJHBS900 IC : 2703C-HBS900

Informations supplémentaires

1. Exposition aux fréquences radio

Cette oreillette *Bluetooth®* HBS-900 est un émetteur-récepteur radio. Durant le fonctionnement, elle communique avec un appareil mobile *Bluetooth* en recevant et en émettant des champs électromagnétiques (micro-ondes) de fréquences radio (RF) dans la plage de fréquences de 2,4 à 2,4835 GHz. La puissance de sortie de l'émetteur radio est faible, soit 0,001 watt. Votre oreillette *Bluetooth®* est conçue pour fonctionner conformément aux directives et aux limites en matière d'exposition aux fréquences radio définies par les autorités nationales et les agences sanitaires internationales, lors de l'utilisation avec toute téléphone cellulaire LG Electronics compatible.

2. Zone avec risque de déflagration

Éteignez votre appareil électronique dans les zones où il y a risque de déflagration. Bien que ce soit rare, il peut émettre des étincelles. Dans de telles zones, une étincelle peut provoquer une explosion ou un incendie entraînant des blessures, voire la mort. Ces zones sont habituellement, mais pas toujours, clairement identifiées.

3. Appels d'urgence

IMPORTANT!

Cette oreillette *Bluetooth*® et l'appareil électronique connecté à l'oreillette fonctionnent en utilisant des signaux radio, des réseaux cellulaires et filaires, ainsi que des fonctions programmées par l'utilisateur qui ne peuvent pas garantir une connexion dans toutes les situations. Par conséquent, ne comptez jamais uniquement sur un appareil électronique pour les appels importants (urgences médicales, par exemple). Pour l'émission ou la réception d'appels, l'oreillette et l'appareil électronique qui est connecté à l'oreillette doivent être allumés et se trouver dans une zone de service fournissant une puissance de signal cellulaire adéquate. Il est possible que les appels d'urgence n'aboutissent pas sur tous les réseaux de téléphone cellulaires ou lorsque certains services réseau et/ou fonctions téléphoniques sont utilisés. Vérifiez avec votre fournisseur de service local.

4. Information sur la pile

En cas de traitement correct, une pile rechargeable à une longue durée de vie. Une pile neuve ou une pile qui n'a pas été utilisée pendant longtemps peut avoir une autonomie réduite lors de ses premières utilisations. N'exposez pas la pile aux températures extrêmes, jamais au-dessus de 60°(140°F) ou au-dessous de -20°(- 4°F). Pour la capacité maximale de la pile, utilisez-la à la température ambiante. Si la pile est utilisée à une température basse, sa capacité sera réduite. La pile peut être chargée uniquement à une température comprise entre 10°(50°F) et 45°(113°F). Si vous avez besoin de remplacer la pile, dirigez vous vers un centre de service autorisée de LG ou le vendeur pour plus d'aide.

5. Recyclage de la pile de votre oreillette *Bluetooth*®

La pile de votre oreillette *Bluetooth* doit être recyclée de manière appropriée, et ne doit jamais être jetée dans les déchets municipaux. Le partenaire de service de LG Electronics chargé d'enlever la pile la jettera conformément aux règlements locaux.

6. Conditions

- La garantie est valable uniquement si la preuve d'achat originale que le vendeur a remis à l'acheteur original, spécifiant la date d'achat et le numéro de série, est présenté avec le produit à réparer ou à remplacer. LG Electronics se réserve le droit de refuser d'assurer le service de garantie si ces informations ont été effacées ou modifiées après l'achat original du produit auprès du revendeur.
- Si LG Electronics répare ou remplace le produit, le produit réparé ou remplacé devra être garanti pendant la durée restante de la garantie initiale ou pendant quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date de réparation, c'est-à-dire la plus longue durée des deux. La réparation ou le remplacement pourra être effectué au moyen d'unités reconditionnées équivalentes sur le plan fonctionnel. Les pièces ou éléments remplacés deviendront la propriété de LG Electronics.
- La présente garantie ne couvre pas toute défaillance du produit due à l'usure normale, une mauvaise utilisation, y compris, mais de façon non limitative, une utilisation autre que les conditions normales et habituelles, conformément aux instructions en matière d'utilisation ou d'entretien. Elle ne couvre pas non plus toutes défaillances du produit dues à un accident, une modification ou un réglage, à des cas de force majeure ou à des dommages suite au contact avec du liquide.
- La présente garantie ne couvre pas les défaillances du produit dues à des installations, des modifications ou des réparations effectuées par une personne non agréée par LG Electronics. Toute modification aux étiquettes sur le produit entraîne l'annulation de la garantie.
- IL N'EXISTE AUCUNES GARANTIES EXPRESSES, ÉCRITES OU ORALES, AUTRES QUE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE IMPRIMÉE. TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS, MAIS DE FAÇON NON LIMITATIVE, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDÉ OU ADÉQUATE À UN USAGE SPÉCIFIQUE, SONT LIMITÉES À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE. LG ELECTRONICS OU SES FOURNISSEURS NE DEVRONT EN AUCUN CAS ÊTRE RESPONSABLES DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, Y COMPRIS, MAIS DE FAÇON NON LIMITATIVE, LES PERTES DE BÉNÉFICES OU COMMERCIALES, DANS LA MESURE OU LA LOI AUTORISE L'EXCLUSION DE TELS DOMMAG.
- Certains pays/états n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, voire la limitation de la durée des garanties implicites. De ce fait, les limitations ou exclusions qui précèdent pourront ne pas s'appliquer à votre cas. La garantie fournie n'affecte ni les droits légaux du consommateur selon la législation applicable en vigueur, ni les droits du consommateur vis-à-vis du revendeur découlant du contrat de vente/d'achat passé entre eux.

Sous réserve des conditions de la présente garantie limitée, LG Electronics garantit que le présent produit est exempt de défauts de conception, de matériaux et de fabrication au moment de l'achat initial par un consommateur, et cela pendant un (1) an. Si votre produit nécessite une réparation couverte par la garantie, veuillez le retourner au revendeur auprès duquel il a été acheté ou contactez le centre d'appels LG Electronics de votre région pour obtenir de amples renseignements.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Prévention par rapport à la diminution de l'acuité auditive

Vous pouvez perdre définitivement l'ouïe si vous utilisez votre oreillette à un volume élevé. Réglez le volume à un niveau raisonnable. Avec le temps, vous vous habituez à un volume sonore qui vous paraît normal, mais qui peut entraîner une diminution de l'acuité auditive. Si vous entendez des sifflements dans l'oreille ou que les paroles de vos interlocuteurs vous semblent étouffées, arrêtez d'utiliser votre téléphone et votre casque et consultez un médecin. Plus le volume est élevé, moins il faut de temps pour que votre acuité auditive diminue.

Voici quelques conseils des spécialistes auditifs pour vous aider à vous protéger:

- Limitez le temps passé à utiliser votre casque d'écoute à un volume élevé.
- Évitez d'augmenter le volume pour couvrir le bruit ambiant.
- Baissez le volume si vous n'entendez pas les personnes qui parlent à côté de vous.



Utilisation de l'oreillette en toute sécurité

Il est déconseillé et, dans certaines régions, illégal, d'utiliser l'oreillette pour écouter de la musique au volant d'un véhicule en mouvement. Soyez prudent et vigilant lorsque vous conduisez. N'utilisez pas votre appareil si vous voyez qu'il vous dérange ou vous distrait lorsque vous êtes au volant de n'importe quel type de véhicule ou lorsque vous exercez toute autre activité qui requiert votre plus grande attention.



www.lg.com



Printed in Korea