Televizyonunuza bağladığınız bu audio sistemi ile canlı yayın kanalının tam ve melodili sesinin keyfini çıkarabilirsiniz.

HDMI Kablosuyla Bağlantı

Sahip olduğunuz televizyon, HDMI kablosuna bağlı audio sistemiyle canlı yayın yapan kanallardan eksiksiz keyif olabilmeniz için en yeni HDMI özelliklerini ([1])HDMI CEC / ARC (Audio Dönüş Kanalı)) desteklemelidir. Televizyonunuz bu HDMI özelliklerini desteklemiyorsa, TV kanalınızın canlı sesinin keyfini çıkarmak için bu audio sistemi HDMI kablo yerine bir OPTİK kablo ile bağlanmalıdır.

1) HDMI CEC (Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Ara yüzü Tüketici Elektroniği Kontrolü)
Tüketici Elektroniği Kontrolü (CEC) kullanıcının HDMI üzerinden uzaktan kontrollerinden yalnızca biri kullanılarak bağlanmış, CEC özelliği etkinleştirilmiş cihazları kumanda ve kontrol etmesini sağlamak için tasarlanmış bir HDMI özelliğidir.


※CEC ticari isimleri SimpLink (LG) , Anynet+ (Samsung), BRAVIA Sync (Sony), EasyLink (Philips), vs.

Adım 01

Cihazları HDMI Kablosu üzerinden bağlayın

TV : HDMI GİRİŞ (ARC) portu


Audio : HDMI ÇIKIŞ portu



Adım 02

ARC modunu etkinleştir

TV : Ayar → Audio veya Ses → ARC modu (AÇIK olmalı)




Adım 03

Hoparlörü Seçin

TV: TV uzaktan kumandanızdaki "Input" düğmesine basın → HDMI CEC : AÇIK olmalı → Kullanmak istediğiniz hoparlörü seçin.

※ LG TV : TV kumandanızdaki 'Input' veya 'Simplink' düğmesine basın. → Simplink ayarındaki Simplink 'ON' (Açık) olmalıdır → Hoparlörü "TV Hoparlörü" modundan "HT(S) Hoparlörü" moduna veya "Harici Hoparlör (Optik / HDMI ARC)" moduna getirin



NOT

ARC / HDMI'I etkinleştirmek için gerekli tüm Grafik Kullanıcı Ara yüzü (GUI) ve erişim adımları (Adım 02 → Adım 03) TV üreticisine bağlı olarak değişiklik gösterir. Derinlemesine bilgi için TV Kullanıcı Kılavuzunuza bakın.

Bu Audio sisteminin uzaktan kumandasındaki "İşlev" düğmesi aynı zamanda USB / Bluetooth gibi ek işlevler için de kullanılabilir. Bu Audio sisteminin ek işlevlerini (USB / Bluetooth) kullandıktan sonra canlı TV kanalına döndüğünüzde, bu Audio sistemin keyfini çıkarmak için tercih ettiğiniz hoparlörü seçmelisiniz. (Bakınız Adım 03 Hoparlörü Seçin)