

3D Blu-ray™ / DVD Home Cinema System

BH6240S, BH6340H,
BH6440P, BH6540T

ENGLISH | SIMPLE MANUAL

An extended Owner's Manual that contains information on the advanced features is located on the CD-ROM provided in an electronic version. To read these files, you will need to use a Personal Computer (PC) equipped with a CD-ROM drive.

РУССКИЙ | ПРОСТОЕ РУКОВОДСТВО

Более подробная электронная версия руководства для пользователя, в котором содержится информация по новым возможностям, находится на диске CD-ROM. Чтобы прочесть эти файлы, вам необходимо воспользоваться Персональным компьютером (ПК), оснащенным приводом CD-ROM.

LATVIEŠU | VIENKĀRŠĀ ROKASGRĀMATĀ

Paplašinātā lietošanas instrukcija, kurā atrodama informācija par modernizētajām iekārtas funkcijām, atrodas elektroniskā versijā, ierakstīta kompaktdiskā. Lai varētu izlasīt šos failus, jums būs nepieciešams dators (PC), kas aprīkots ar CD-ROM diskdzini.

LIETUVIŲ | PAPRASTASIS VADOVAS

Išsamaus naudotojo vadovo, kuriame pateikiama informacija apie papildomas funkcijas, elektroninė versija yra pridėdama CD. Šiems failams perskaityti reikia kompiuterio su CD skaitymo įrenginiu.


EESTI | LIHTNE KASUTUSJUHEND

Laiendatud kasutusjuhend, mis sisaldab teavet lisafunktsioonide kohta, asub elektroonilisel kujul CD-plaadil. Nende failide lugemiseks on vaja CD-plaadi lugejaga arvutit.




TV Connection (HDMI OUT)

Подключение ТВ (через разъем HDMI OUT) / TV savienojums (HDMI izeja) / TV jungtis (HDMI OUT) / TV ūhendus (HDMI VĀLJA)




OPTICAL IN Connection

Подключение к опт. разъему OPTICAL IN / OPTICAL IN savienojums / OPTICAL IN (optinēs įvesties) jungtis / OPTICAL IN ūhendus



Wired Network Connection



Проводное сетевое подключение / Vadu tīkla savienojums / Laidinio tinklo prijungimas / Fiksvõrguühendus



Speaker Connection

Подключение AC / Skārņu pievienošana / Kolonēliju prijungimas / Kõlariühendus

Speaker design and connection method may be different according to models. / Конструкция АС и способ подключения могут различаться в зависимости от моделей. / Skārņu izskats un pievienošanas metode var atšķirties atkarībā no modeļa. / Kolonēliju dizains ir prijungimo būdas gali skirtis priklausomai nuo modelio. / Kõlari disain ja ühendusviis võivad sõltuvalt mudelist erinevad olla.



www.lg.com



Initial Setup


Исходные настройки / Sākotnējā iestatīšana / Pradinė sąranka / Algeadistus




Follow the directions for the initial setup displayed on the screen. / Выполните инструкции по начальной установке, отображаемые на экране. / Izpildiet ekrānā rādītos tūlītējās iestatīšanas norādījumus. / Sekite ekrānā rodomus pradinės sąrankos nurodymus. / Ekraanikuva algeadistamiseks järgige suuniseid.




Start the speaker test. / Запустите тестирование акустической системы. / Palaidiet skaļrunu pārbaudi. / Pradėkite kolonėlių patikinimą. / Alustage kõlari testimist.



Stop the speaker test and select [Next]. / Запустите тестирование акустической системы и выберите [Далее]. / Apturiet skaļrunu pārbaudi un atlasiet [Next]. / Sustabdykite garsiakbių patikinimą ir pasirinkite [Next]. / Peatage kõlari testimine ja valige [Next].




Setup [TV Sound Connecting] and select [Next]. / Установите [Подключение звука телевизора] и выберите [Далее]. / Iestatiet [TV Sound Connecting] un atlasiet [Next]. / Nustatykite [TV Sound Connecting] ir pasirinkite [Next]. / Seadistage [TV Sound Connecting] ja valige [Next].



Using HOME menu

Использование ГЛАВНОГО меню / SĀKUMA izvēlnes izmantošana / HOME menu naudojimas / HOME menüü kasutamine






- Displays SmartShare menu. / Отображение меню SmartShare. / Atver viedās koplietošanas izvēlni. / Rodomas „SmartShare” meniu. / Kuvatakse SmartShare'i menüü.
- Displays the Premium Home screen. / Отображение экрана Премиум. / Attēlo Premium sākuma ekrānu. / Rodomas „Premium Home” pradžios ekranas. / Kuvab Premium peamenüü (Home).
- Displays LG Apps titles provided to the unit. / Экран заголовков LG Apps, поставляемых для устройств. / Parāda ierīcē norādītos LG Apps nosaukumus. / Rodomi sistemoje esančių LG Apps pavadinimai. / Kuvatakse seadmes rakendatud LG Apps pealkirjad.
- Displays the [My Apps] screen. / Отображение экрана [Мои приложения]. / Atver ekrānu [My Apps]. / Rodomas [My Apps] vaizdas. / Kuvatakse [My Apps] ekraanikuva.
- Changes input mode. / Изменение входного режима. / Mainīt ieejas režīmu. / Pakeičia įvesties režimą. / Muudab sisendrežiimi.
- Adjusts the system settings. / Доступ к настройкам системы. / Regulē sistēmas iestatījumus. / Reguluoja sistemos nuostatas. / Süsteemi seadistuste muutmine.



Disc, Data Playback

Воспроизведение диска, данных / Disks, datu atskaņošana / Paleidžiamas diskas, duomenys / Plaadi, andmete taasesitus



Device that support MTP / Устройство, поддерживающее протокол MTP / Ierice, kas atbalsta MTP / MTP palaikantis įrenginys / Seade, mis toetab MTP-protokoli

Displays all linked devices. / Отображение всех подключенных устройств. / Rāda visas saistītās ierīces. / Rodomi visi susieti prietaisai. / Kuvatakse kõik lingitud seadmed.

Selects video, photo or audio content. / Выбор видео-, фото- или аудиоконтента. / Atlasa video, fotoattēlu un audio saturu. / Pasirenkamas vaizdo, nuotraukų ar garso turinys. / Valitakse video, foto või helisisu.

Displays the file or folder on linked device. / Отображение файла или папки на подключенном устройстве. / Rāda saistītās ierīces failu vai mapi. / Rodomos susietame prietaise esančios rinkmenos ar aplankai. / Kuvatakse lingitud seadme fail või kaust.

For the most Audio CD, BD-ROM and DVD-ROM discs, playback starts automatically. / Большинство аудио-CD, BD- и DVD-дисков начинают воспроизводиться автоматически. / Vairumam audio CD, BD-ROM un DVD-ROM diskų atskaņošanas režīms ieslēgsies automātiski. / Daugelis CD, BD-ROM ir DVD-ROM diskų paleidžiami automatiškai. / Enanuse audio-CD, BD-ROM ja DVD-ROM plaatide puhul algab esitus automaatselt.




Network Playback

Сетевое воспроизведение / Atskaņošana tīklā / Tinklo peržiūra / Taasesitus võrgust

SmartShare PC software Installation

становка программы SmartShare PC / Datorprogrammas SmartShare instalēšana / „SmartShare” kompiuterinės programinės įrangos diegimas / SmartShare'i arvutitarkvara installimine


Install SmartShare PC software. / Установите программное обеспечение SmartShare PC. / Instalējiet datorprogrammu SmartShare. / Įdiekite „SmartShare” kompiuterinę programinę įrangą. / Installige SmartShare arvutitarkvara.



Run the program, and set the share folder you want. / Запустите программу и настройте общий доступ к нужной папке. / Palaidiet programmu un iestatiet vēlamo koplietošanas mapi. / Paleidkite programą ir nustatykite bendrinti pageldaujamą aplanką. / Käivitage programi ja seadistage soovitud kausta jagamine.

SmartShare Network Playback

Сетевое воспроизведение с помощью SmartShare / Viedās koplietošanas atskaņošana tīmeklī / „SmartShare” tinklo peržiūra / Võrgust SmartShare'iga taasesitamine



Check the network connection and settings. / Проверьте подключение к сети и настройки. / Pārbaudiet tīkla savienojumu un iestatījumus. / Patikrinkite tinklo ryšį ir nustatymus. / Kontrollige võrguühendust ja sätteid.

