



Para actualizar su Hombot, siga los siguientes pasos:

1. Descargue el software que se encuentra en la ficha de producto y guárdelo en una memoria stick:



Guarde el archivo en su ordenador y descomprímalo. Es posible que la versión de software que se descargue de la página web sea posterior a la indicada en este documento, debido a que estamos constantemente trabajando en mejorar su aspirador HomBot.

En la siguiente imagen le mostramos el archivo comprimido (update\_8180) y el resultado una vez descomprimido ("extraer aquí")



Guarde todos los archivos en el Directorio raíz de su memoria USB, tal y como salen después de descomprimirlos.

2. Apague el Hombot.



3. Introduzca la memoria en el puerto USB de su hombot



4. Encienda el Hombot. El proceso de actualización comenzará. No apague el Hombot hasta que la actualización haya finalizado.

Una vez acabe la actualización, oirá que el Hombot se lo indica y se apagará.



5. Retire la memoria USB que está dentro del Hombot y ya puede utilizar normalmente su hombot