

Information of the color LED indicators lights

ENGLISH

For Operation state

You can check the current state of the unit by the color LED on it. Refer to the table below.

LED color	Red	Orange	Green	White
LED state				
Off	Power on or disconnected power cord			
On	Standby	-	-	-
Blink (Twice rapidly)	CINEMA SOUND is off.	-	CINEMA SOUND is on.	-
Blink (Twice per second)	Booting	Bluetooth ready	-	LG sound sync (LG TV) ready
Blink (Once per second)	Mute	-	-	-
On → Off (After 3 seconds)	-	Bluetooth paired	Optical function selected	LG sound sync (LG TV) paired

Check the color LED on the unit

You can check the current state of the unit by the color LED on it.

Red

- The red LED is lit on when the unit is on standby mode.
- When the unit is booting, the red LED is blinking twice per second.
- When you press any button on the remote control, the red LED on the unit blinks twice. (Except  (Power) and **CINEMA SOUND**)
- On mute mode, the red LED is blinking once per second and there is no sound.
- If the volume level reached a minimum or a maximum, the red LED on the unit is lit up when you adjust the volume level of the unit.
- The red LED blinks twice rapidly when CINEMA SOUND function is off.

Green

- When you select Optical function, the green LED on the unit is lit on for about 3 seconds.
- The green LED blinks twice rapidly when CINEMA SOUND function is on.

Orange

- When you select bluetooth function, the orange LED on the unit is lit and then starts blinking. When the bluetooth device is connected to the unit, the blinking will stop.

White

- When you select LG TV function, the white LED on the unit is lit on and then start to blink. When your LG TV is connected to the unit, the blinking will stop.

⚠ For more details, you should refer to the owner's manual of the unit.



MBM64120004

Signification des voyants

FRANÇAIS

Pour l'état de fonctionnement

Vous pouvez vérifier l'état actuel de l'appareil selon la couleur du voyant en façade. Reportez-vous au tableau ci-dessous.

Couleur du voyant	Rouge	Orange	Vert	Blanc
État du voyant				
Éteint	Appareil allumé ou cordon d'alimentation débranché			
Allumé	Veille	-	-	-
Clignotement (Deux fois rapidement)	CINEMA SOUND est désactivé.	-	CINEMA SOUND est activé.	-
Clignotement (Deux fois par seconde)	Démarrage	Bluetooth prêt	-	Synchronisation sonore LG (LG TV) prête
Clignotement (Une fois par seconde)	Sourdisse	-	-	-
Allumé → Éteint (Après 3 secondes)	-	Bluetooth jumelé	Fonction optique (OPTICAL) sélectionnée	Synchronisation sonore LG (LG TV) jumelée

Vérifiez la couleur du voyant de l'appareil

Vous pouvez vérifier l'état actuel de l'appareil selon la couleur du voyant en façade.

Rouge

- Le voyant s'allume en rouge lorsque l'appareil est en mode veille.
- Pendant le démarrage de l'appareil, le voyant clignote en rouge deux fois par seconde.
- Lorsque vous appuyez sur une touche quelconque de la télécommande, le voyant de l'appareil clignote en rouge à deux reprises. (Hormis pour les touches  (Marche/Arrêt) ou **CINEMA SOUND**)
- En mode sourdisse, le voyant clignote en rouge une fois par seconde et aucun son ne sort de l'appareil.
- Si le volume sonore est réglé au minimum ou au maximum, le voyant de l'appareil s'allume en rouge lorsque vous ajustez le volume de l'appareil.
- Le voyant clignote en rouge deux fois rapidement lorsque la fonction CINEMA SOUND est désactivée.

Vert

- Lorsque vous sélectionnez la fonction optique, le voyant de l'appareil s'allume en vert pendant environ 3 secondes.
- Le voyant clignote en vert deux fois rapidement lorsque la fonction CINEMA SOUND est activée.

Orange

- Lorsque vous sélectionnez la fonction Bluetooth, le voyant de l'appareil s'allume en orange, puis se met à clignoter. Lorsque le périphérique Bluetooth est connecté à l'appareil, le clignotement cesse.

Blanc

- Lorsque vous sélectionnez la fonction LG TV, le voyant de l'appareil s'allume en blanc, puis se met à clignoter. Lorsque votre téléviseur LG est connecté à l'appareil, le clignotement cesse.

⚠ Pour plus de détails, reportez-vous au manuel d'utilisation de l'appareil.

Información de los indicadores LED de colores

ESPAÑOL

Para el estado de funcionamiento

Puede comprobar el estado actual de la unidad gracias al LED en color. Consulte la tabla siguiente.

Color de LED Estado de LED	● Rojo	● Naranja	● Verde	○ Blanco
Apagado	Encendido o cable desconectado			
Encendido	Reposo	-	-	-
Parpadeo (Dos veces rápidas)	CINEMA SOUND está apagado.	-	CINEMA SOUND está encendido.	-
Parpadeo (Dos veces por segundo)	Iniciando	Bluetooth preparado	-	LG sound sync (LG TV) listo
Parpadeo (Una vez por segundo)	Silencio	-	-	-
Encendido → Apagado (Después de 3 segundos)	-	Bluetooth acoplado	Función óptica seleccionada.	LG sound sync (LG TV) acoplado

Compruebe el LED de colores de la unidad

Puede comprobar el estado actual de la unidad gracias al LED en color.

● Rojo

- El LED rojo se ilumina cuando la barra de sonido está en modo suspendido.
- Cuando se está encendiendo la barra de sonido, el LED rojo parpadea dos veces por segundo.
- Cuando se presiona cualquier botón del control remoto, el LED rojo de la unidad principal parpadea dos veces. (Excepto (Encendido/Apagado) y **CINEMA SOUND**)
- En el modo de silencio, el LED rojo parpadea una vez por segundo y no hay sonido.
- Si el nivel de volumen ha llegado al máximo o mínimo, el LED rojo de la unidad se ilumina cuando se ajusta el nivel de volumen de la unidad.
- El LED rojo parpadea dos veces rápidas cuando la función CINEMA SOUND está apagada.

● Verde

- Cuando seleccione la función Óptica, el LED verde de la barra de sonido se iluminará aproximadamente 3 segundos.
- El LED verde parpadea dos veces rápidas cuando la función CINEMA SOUND está encendida.

● Naranja

- Cuando seleccione la función Bluetooth, el LED naranja de la unidad se iluminará y comenzará a parpadear. Cuando el dispositivo Bluetooth esté conectado a la unidad, se detendrá el parpadeo.

○ Blanco

- Cuando seleccione la función LG TV, el LED blanco de la unidad se iluminará y comenzará a parpadear. Cuando el televisor LG esté conectado a la unidad, se detendrá el parpadeo.

⚠ Para más detalles, consulte el manual del propietario de la unidad.

Informações sobre as cores das lampadas indicadoras de LED

PORTUGUÊS

Para condição de operação

Você poderá verificar qual o estado atual da unidade pela cor do LED que estiver ativo. Consulte a tabela abaixo.

Cor do LED Condição do LED	● Vermelho	● Laranja	● Verde	○ Branca
Desligado	Ligado ou cabo de alimentação desconectado			
Ligado	Em espera	-	-	-
Pisca (Duas vezes mais rápido)	CINEMA SOUND está desligado.	-	CINEMA SOUND está ligado.	-
Pisca (Duas vezes por segundo)	Inicialização	Ativado para Bluetooth	-	Ativado para sincronização de som LG (LG TV)
Pisca (A cada segundo)	Mudo	-	-	-
Ligado → Desligado (Após 3 segundos)	-	Pareamento via Bluetooth	Selecionada a função óptica	Pareamento do som LG (LG TV)

Verificar a cor do LED na unidade

Você poderá verificar qual o estado atual da unidade pela cor do LED que estiver ativo.

● Vermelho

- O LED vermelho fica aceso quando a unidade está no modo de espera.
- Quando a unidade está inicializando, o LED vermelho fica piscando duas vezes por segundo.
- Ao ser pressionada qualquer tecla do controle remoto, o LED vermelho na unidade pisca duas vezes. (Exceto (Ligar) e **CINEMA SOUND**)
- No modo Mudo, o LED vermelho pisca a cada segundo e a unidade não produz nenhum som.
- Quando o nível de volume chega ao mínimo ou ao máximo, o LED vermelho na unidade acende quando se ajusta o nível de volume da unidade.
- O LED vermelho pisca duas vezes mais rápido quando a função CINEMA SOUND está desligada.

● Verde

- Ao ser selecionada a função Óptica, o LED verde na unidade se acende por cerca de 3 segundos.
- O LED verde pisca duas vezes mais rápido quando a função CINEMA SOUND está ligada.

● Laranja

- Ao ser selecionada a função bluetooth, o LED laranja na unidade se acende e começa a piscar. Quando o dispositivo bluetooth é conectado na unidade, o LED pára de piscar.

○ Branca

- Ao ser selecionada a função LG TV, o LED de cor branca na unidade se acende e começa a piscar. Quando sua TV LG é conectada à unidade, o LED pára de piscar.

⚠ Para maiores detalhes, favor consultar o manual do proprietário da unidade.