


3D Blu-ray™ / DVD Home Theater System

BH7240B/ BH7440P/
BH7540T

ENGLISH | SIMPLE MANUAL

An extended Owner's Manual that contains information on the advanced features is located on the CD-ROM provided in an electronic version. To read these files, you will need to use a Personal Computer (PC) equipped with a CD-ROM drive. Some of the content in this manual may differ from your unit.



www.lg.com

FRANÇAIS | MANUEL Simplifié

Un Manuel d'Utilisation étendu en version électronique qui contient des informations sur les fonctionnalités avancées est situé sur le CD-ROM fourni. Pour lire ces fichiers, vous aurez besoin d'utiliser un Ordinateur Personnel (PC) avec un lecteur de CD-ROM. Il est possible qu'une partie du contenu de ce manuel diffère de votre lecteur.


PORTUGUÊS | MANUAL SIMPLES

É fornecido em versão electrónica um manual de Utilizador com informação detalhada acerca das funções avançadas. Para ler estes ficheiros, irá de necessitar de um Computador Pessoal (PC) equipado com uma drive CD-ROM. Alguns conteúdos presentes neste manual podem não ter correspondência com a unidade.




TV Connection (HDMI OUT)

Raccordement télé (HDMI OUT) / Ligação à TV (Saída HDMI)




TV Connection (OPTICAL IN)

Raccordement télé (OPTICAL IN) / Ligação à TV (OPTICAL IN)




Initial Setup

Installation initiale / Configuração Inicial




Follow the directions for the initial setup displayed on the screen. / Pour la configuration initiale, appliquez les instructions qui s'affichent. / Siga as instruções no ecrã para a instalação inicial.



Start the speaker test. / Lancez le test du haut-parleur. / Inicie o teste dos altifalantes.



Stop the speaker test and select [Next]. / Arrêtez le test du haut-parleur et sélectionnez [prochain]. / Interrompa o teste dos altifalantes e seleccione [Seguinte].




Setup [TV Sound Connecting] and select [Next]. / Configurez [Connexion au son du téléviseur] et sélectionnez [prochain]. / Configure [Conexão do som da TV] e seleccione [Seguinte].




Wired Network Connection

Connexion à un réseau filaire / Ligação à rede com fios




Wireless Network Connection

Raccordement à un réseau sans fil / Ligação de Rede Sem Fios



Using HOME menu

Utilisation du menu ACCUEIL / Utilizar o menu de INÍCIO



1 Displays SmartShare menu. / Affiche le menu de partage intelligent. / Exibe o menu SmartShare.

2 Displays the Premium Home screen. / Permet d'afficher l'écran d'accueil Premium. / Exibir o écran inicial do Premium.

3 Displays the [My Apps] screen. / Affiche l'écran [Mes Applications]. / Exibe o ecrã as [As Minhas Aplicações].

4 Changes input mode. / permet de modifier la source d'entrée. / Altera o modo de Entrada.


5 Adjusts the system settings. / Donne accès à la configuration du système. / Ajusta as configurações do sistema.



Speaker Connection


Raccordement des enceintes / Ligação dos Altifalantes

1 Speaker design and connection method may be different according to models. / Le design du haut-parleur et la méthode de connexion est variable selon les modèles. / A estrutura dos altifalantes e o método de ligação podem variar dependendo do modelo.



Disc, Data Playback

Lecture de disques, de données / Disco, Reprodução de Dados



1 For the most Audio CD, BD-ROM and DVD-ROM discs, playback starts automatically. / Pour la plupart des CD audio, BD-ROM et DVD-ROM, la lecture démarre automatiquement. / A reprodução da maioria dos CDs de Áudio, BD-ROM e DVD-ROM é iniciada automaticamente.




Network Playback

Lecteur réseau / Reprodução em Rede

SmartShare PC software Installation

Installation de SmartShare PC / Instalação do software SmartShare para PC


- 1 Install SmartShare PC software. / Installez SmartShare PC. / Instalar o software SmartShare para PC.





Run the program, and set the share folder you want. / Exécutez le programme et définissez le dossier partagé de votre choix. / Execute o programa e defina a pasta de partilha que desejar.

SmartShare Network Playback

Lecture réseau par SmartShare / Reprodução em Rede SmartShare



Check the network connection and settings. / Vérifiez la connexion et les paramètres réseau. / Verifique as definições e a ligação de rede.





Enjoying Miracast

Utilisation de Miracast / Desfrutar do Miracast



Turn on the device and run its [Miracast] function. / Allumez l'appareil et exécutez sa fonction [Miracast]. / Ligue o dispositivo e execute a função [Miracast].




- 1 Depending on your wireless network condition, mirroring may be unstable. / Selon l'état de votre réseau sans fil, le mirroring est susceptible d'être instable. / Dependendo da condição da sua rede sem fios, o espelhamento poderá ser instável.



Enjoying Web browsing

Utilisation de la navigation Web / Desfrutar da navegação na Web

- 1 Check the network connection and settings. / Vérifiez la connexion et les paramètres réseau. / Verifique as definições e a ligação de rede.



- 1 We recommend a minimum connection speed of 4 Mbps and playable file formats on web browsing are "jpeg", "png", "gif", "wmv", "asf", "wma", "mp3", "mp4". / Nous recommandons un débit de connexion de 4 Mbps/s au minimum et les formats de fichiers lisibles en navigation Web sont : "jpeg", "png", "gif", "wmv", "asf", "wma", "mp3", "mp4". / É recomendada uma velocidade de ligação mínima de 4 Mbps e os formatos de ficheiros reproduzíveis a partir da Web são os seguintes: "jpeg", "png", "gif", "wmv", "asf", "wma", "mp3", "mp4".



Specification

Spécifications / Especificação

ENGLISH

Power requirements	Refer to main label on the rear panel.
Power consumption	Refer to main label on the rear panel.
Dimensions (W x H x D)	Approx. 440 mm x 65 mm X 298 mm
Net Weight (Approx.)	3.2 kg
Bus Power Supply (USB)	DC 5 V 500 mA (Front) / DC 5 V 300 mA (Rear)

Design and specifications are subject to change without notice.

FRANÇAIS

Alimentation	Reportez-vous à l'étiquette principale au dos de l'appareil.
Consommation électrique	Reportez-vous à l'étiquette principale au dos de l'appareil.
Dimensions (L x H x P)	Approximativement 440 mm x 65 mm X 298 mm
Poids net (approx.)	3,2 kg
Bus Power Supply (USB)	DC 5 V 500 mA (Avant) / DC 5 V 300 mA (Arrière)

La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

PORTUGUÊS





Requisitos de alimentação	Consulte o painel principal na traseira da unidade.
Consumo de energia	Consulte o painel principal na traseira da unidade.
Dimensões (L x A x P)	440 mm x 65 mm x 298 mm
Peso Neto (Approx.)	3,2 kg
Barramento Alimentação (USB)	DC 5 V 500 mA (Frontal) / DC 5 V 300 mA (Posterior)

O modelo e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.




Safety Information

Consignes de sécurité / Informação de Segurança




Enjoying Private Sound

Transformez votre Smartphone en casque sans fi / Desfrutar de Som Privado



Make sure that mobile device is connected to the same Wi-Fi network as this player. / Assurez-vous que votre appareil mobile est connecté au même réseau Wi-Fi que ce lecteur. / Certifique-se de que o dispositivo móvel está ligado à mesma rede Wi-Fi deste leitor.






- 1 Not all modes support sound privacy and pairing multiple devices is not available. / Tous les modes ne supportent pas le son en privé et l'appairage avec plusieurs appareils n'est pas possible. / Nem todos os modelos suportam som privado e o emparelhamento de vários dispositivos não está disponível.



Software Update

Mise à jour du logiciel / Atualização de Software



Additional Information

Informations supplémentaires / Informação Adicional

Customer Support

You can update the Player using the latest software to enhance the products operation and/or add new features. To obtain the latest software for this player (if updates have been made), proceed the software updates as written or visit <http://www.lg.com> or contact LG Electronics customer care centre.

Support client

Vous pouvez mettre à jour le lecteur avec les derniers logiciels afin d'améliorer son fonctionnement et/ou afin d'ajouter de nouvelles fonctionnalités. Pour obtenir le logiciel le plus récent de ce lecteur (si des mises à jour sont disponibles), procédez comme indiqué ci-dessus ou allez sur <http://www.lg.com>. Vous pouvez également contacter le service clientèle de LG Electronics

Apoio ao Cliente

Pode atualizar o leitor utilizando o software mais recente para melhorar o funcionamento dos produtos e/ou adicionar novas funcionalidades. Para obter o software mais recente para este leitor (caso existam atualizações), siga as instruções para a atualização do software conforme descrito, visite <http://www.lg.com> ou contate o centro de apoio ao cliente da LG Electronics.

