

3D Blu-ray™ / DVD Home Theater System


BH7240BW /
BH7540TW

ENGLISH | SIMPLE MANUAL







An extended Owner's Manual that contains information on the advanced features is located on the CD-ROM provided in an electronic version. To read these files, you will need to use a Personal Computer (PC) equipped with a CD-ROM drive. Some of the content in this manual may differ from your unit.

العربية | دليل بسيط

يوجد دليل مالك مالت ممتد يحتوي على معلومات عن الميزات المتقدمة مُدرج على القرص المضغوط مزود في نسخة إلكترونية. ولقراءة هذه الملفات، سوف تحتاج إلى استخدام كمبيوتر شخصي مزود بمشغل أقراص مضغوطة. يمكن أن تختلف بعض محتويات هذا الدليل عن المشغل الخاص بك.




www.lg.com



Initial Setup

الإعداد الأولي



Follow the directions for the initial setup displayed on the screen. /
اتبع إرشادات عملية التنصيب الأولية الظاهرة على الشاشة.




Start the speaker test. /

بدا اختيار السماع.



Stop the speaker test and select [Next]. /
إيقاف اختيار السماع وتحديد [التالي].




Setup [TV Sound Connecting] and select [Next]. /
إعداد (توصيل صوت التلفزيون) وتحديد [التالي].



Using HOME menu

باستخدام القائمة الرئيسية




- 1 Displays SmartShare menu. / يتم عرض قائمة المشاركة الذكية.
- 2 Displays the Premium Home screen. / يقوم بعرض شاشة الصفحة الرئيسية للمحتويات المميزة.
- 3 Displays LG Apps titles provided to the unit. / يتم عرض عناوين تطبيقات LG المتوفرة للوحدة.
- 4 Displays the [My Apps] screen. / يتم عرض شاشة [تطبيقاتي].
- 5 Changes input mode. / يقوم بتغيير وضع الإدخال.
- 6 Adjusts the system settings. / يقوم بضبط إعدادات النظام.



Disc, Data Playback

تشغيل قرص البيانات



For the most Audio CD, BD-ROM and DVD-ROM discs, playback starts automatically. /
يبدأ تشغيل معظم إسطوانات أشرطة الصوتيات المدسجة و أقراص BD-ROM و أقراص DVD-ROM تلقائياً.



Network Playback

تشغيل شبكة

