


3D Blu-ray™ / DVD
Home Theater System
SYSTÈME DE
CINÉMA MAISON
BLU-RAY 3D
LHB645

ENGLISH | SIMPLE MANUAL

To view the instructions of advanced features, visit <http://www.lg.com> and then download Owner's Manual. Some of the content in this manual may differ from your unit.

FRANÇAIS | MANUEL SIMPLIFIÉ


Pour accéder au mode d'emploi des fonctionnalités avancées, visitez le site <http://www.lg.com> et téléchargez le manuel d'utilisation. Le contenu de ce manuel peut différer de votre appareil.




www.lg.com




TV Connection (HDMI OUT) Branchement au téléviseur (Sortie HDMI)



TV Connection (OPTICAL IN) Branchement au téléviseur (OPTICAL IN)




Wired Network Connection Connexion à un réseau câblé




Speaker Connection Connexion des haut-parleurs


! Speaker design and connection method may be different depending on model. / Selon les modèles, il se peut que les haut-parleurs ou la méthode de branchement soient différents.




Initial Setup Configuration initiale




Follow the directions for the initial setup displayed on the screen. / Suivez les directives pour l'installation initiale affichées à l'écran.



Start the speaker test. / Démarrez le test des haut-parleurs.




Stop the speaker test and select [Next]. / Arrêtez le test des haut-parleurs et sélectionnez [Suivant].



Setup [TV Sound Connecting] and select [Next]. / Choisissez [Connexion du son du téléviseur] et sélectionnez [Suivant].




Using HOME menu Utilisation du menu ACCUEIL





- 1 Plays video content. / Active la lecture de contenu vidéo.
- 2 Plays photo content. / Active la lecture de contenu photo.
- 3 Plays audio content. / Active la lecture de contenu audio.
- 4 Displays the Premium Home screen. / Permet d'afficher l'écran d'accueil Premium.
- 5 Changes input mode. / Change le mode d'entrée.
- 6 Adjusts the system settings. / Donne accès à la configuration du système.



Disc, Data Playback Lecture du disque, lecture des données



! Devices that support MTP. / Appareils qui prennent en charge le MTP.



Displays all linked devices. / Affiche tous les appareils liés.

Selects video, photo or audio content. / Sélectionne le contenu vidéo, photo ou audio.

Displays the file or folder on linked device. / Affiche le fichier ou le dossier sur l'appareil lié.


! For the most Audio CD, BD-ROM and DVD-ROM discs, playback starts automatically. / Pour la plupart des disques DVD-ROM, BD-ROM et CD, la lecture débute automatiquement.



Network Playback Lecture sur le réseau


SmartShare PC software Installation Installation du logiciel PC SmartShare

- 1 Install SmartShare PC software. / Installer le logiciel PC SmartShare.





Run the program, and set the share folder you want. / Lancez le programme et réglez le dossier de partage de votre choix.

SmartShare Network Playback Écoute en réseau SmartShare



Check the network connection and settings. / Vérifier la connexion et les paramètres du réseau.






Enjoying with LG Multi-room Audio (LG Music Flow)

Diffusion du son dans plusieurs pièces (LG Music Flow)

LG smart Hi-Fi audio system MUSIC flow allows you to enjoy music with the several speaker wirelessly. / LG smart Hi-Fi audio system MUSIC flow vous permet de profiter de la musique avec plusieurs enceintes sans fil.



Check the network connection and settings. / Vérifier la connexion et les paramètres du réseau.



During playback, press green (G) colored button -> Select speakers to play -> Select [OK]. / Durant la lecture, appuyer sur le bouton vert (G) -> Sélectionner les haut-parleurs désirés -> Appuyer sur [OK].

- If you use this unit with MUSIC flow, at least one unit should be connected by LAN cable. For more detail for use with MUSIC flow, refer to the MUSIC flow's user manual. / Si vous utilisez cet appareil avec Music Flow, au moins un lecteur doit être raccordé avec un câble de réseau local. Pour plus de détails sur l'utilisation avec Music Flow, reportez-vous au manuel d'utilisation de Music Flow.
- It is recommended to connect up to 4 speakers for smooth playback. / Il est recommandé d'utiliser jusqu'à quatre haut-parleurs durant la lecture pour une harmonisation parfaite.
- When you perform private sound mode, this function is unavailable. / Lorsque vous utilisez le mode d'écoute privée, cette option n'est pas disponible.
- This function is available for only audio contents. / Cette option est seulement disponible pour les pistes audio.




LG Sound Sync

LG Sound Sync

Sound Sync

Wireless


LG Sound Sync enables you to control some functions of this unit by a remote control of your LG TV. Controllable functions are volume up/down and mute. Make sure that your TV has LG Sound Sync logo as shown above. / LG Sound Sync permet de contrôler certaines fonctions de votre appareil avec la télécommande de votre téléviseur (fonction LG TV). Les options de contrôle sont : augmenter/diminuer le volume et sourdine (mute). Assurez-vous de retrouver le logo LG Sound Sync comme ci-dessus sur votre téléviseur.



Select LG TV. / Sélectionner LG TV.



Set up the sound output of your TV: TV setting menu -> [Sound] -> [TV Sound output] -> [LG Sound Sync (Wireless)] / Réglage du son de votre téléviseur : Menu de réglage de la télé -> [Son] -> [Sortie de son de la télévision] -> [LG Sound Sync (Sans fil)]




Details of TV setting menu vary depending on the models of your TV. / Les détails du menu de réglage de votre téléviseur varient selon les modèles.



Enjoying Private Sound

Profitez du mode Écoute privée



Make sure that your smartphone is connected to the same Wi-Fi network as this player. / Assurez-vous que le téléphone intelligent est connecté au même réseau Wi-Fi que ce lecteur.







- Download 'LG AV Remote' on the iTunes store or Google Play Store. / Télécharger « LG AV Remote » du magasin iTunes ou Google Play.
- Not all modes support sound privacy and pairing multiple devices is not available. / Ce ne sont pas tous les modes qui prennent en charge le son privé, et le jumelage de plusieurs appareils n'est pas offert.
- When you use the unit with MUSIC flow, private sound mode is unavailable. / Lorsque vous utilisez le lecteur avec Music Flow, le mode écoute privé n'est pas disponible.



Software Update

Mise à jour du logiciel



Before updating software, the unit should be connected to your home network. / Avant d'effectuer les mises à jour du logiciel, l'appareil doit être connecté au réseau de votre domicile.



Additional Information

Renseignements supplémentaires

How to disconnect the wireless network connection or the wireless device
Turn off the unit.

Comment désactiver la connexion réseau sans fil ou l'appareil sans fil
Éteignez l'appareil.



Additional Information

Renseignements supplémentaires

Customer Support

You can update the Player using the latest software to enhance the products operation and/or add new features. To obtain the latest software for this player (if updates become available), perform the software updates as written or visit <http://www.lg.com> or contact LG Electronics customer care centre.

Assistance à l'utilisateur

Vous pouvez mettre le lecteur à jour en utilisant la dernière version du logiciel et ainsi améliorer le fonctionnement du produit ou y ajouter de nouvelles fonctionnalités. Pour obtenir la dernière version du logiciel pour ce lecteur (si des mises à jour ont été effectuées), veuillez effectuer les mises à jour du logiciel comme indiqué ci-dessus ou visitez le <http://www.lg.com> ou encore, communiquez avec le centre de service à la clientèle de LG Electronics.

OPEN SOURCE SOFTWARE NOTICE

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>. In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download. LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping and handling) upon email request to opensource@lge.com. This offer is valid for three (3) years from the date on which you purchased the product.

NOTICE À PROPOS DU LOGICIEL LIBRE

Pour obtenir le code source conformément aux dispositions de la licence publique générale, de la licence publique générale limitée, de la licence publique Mozilla et de toute autre licence régissant les logiciels à code source libre contenus dans cet appareil, veuillez consulter <http://opensource.lge.com>. En plus du code source, tous les termes de la licence visés, exclusions de garantie et mentions de droits d'auteurs sont disponibles pour téléchargement. LG Electronics mettra également à votre disposition le code source libre sur CD-ROM pour un prix couvrant le coût de la distribution (coût du support, de l'expédition et de la maintenance) sur demande par courriel à opensource@lge.com. Cette offre est valable pour trois (3) ans à compter de la date à laquelle vous avez acheté le produit.



Specification

Caractéristiques

ENGLISH

Power requirements	Refer to main label.
Power consumption	Refer to main label. (If all network ports are activated.)
Dimensions (W x H x D)	Approx. 360 mm x 60.5 mm x 299 mm (14.1 inches x 2.3 inches x 11.7 inches)
Net Weight (Approx.)	2.7 kg (5.9 lbs)
Bus Power Supply (USB)	5 V --- 500 mA
Design and specifications are subject to change without notice.	





FRANÇAIS

Puissance requise	Voir l'étiquette principale.
Consommation d'énergie	Voir l'étiquette principale. Réseau en veille : 0,5 W (si tous les ports réseau sont activés)
Dimensions (L x H x P)	Approx. 360 mm x 60,5 mm x 299 mm (14,1 pouces x 2,3 pouces x 11,7 pouces)
Poids net (approx.)	2,7 kg (5,9 lb)
Alimentation USB	5 V --- 500 mA
La conception et les caractéristiques sont modifiables sans préavis.	



Safety Information

Consignes de sécurité



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

This lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the product.

WARNING: TO PREVENT FIRE OR ELECTRIC SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.

WARNING: Do not install this equipment in a confined space such as a book case or similar unit.

CAUTION: Do not use high voltage products around this product. (ex. Electrical Swatter) This product may malfunction due to electrical shock.

CAUTION: Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions. Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation and to ensure reliable operation of the product and to protect it from over heating. The openings shall be never be blocked by placing the product on a bed, sofa, rug or other similar surface. This product shall not be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacturer's instruction has been adhered to.

CAUTION: This product employs a Laser System. To ensure proper use of this product, please read this owner's manual carefully and retain it for future reference. Shall the unit require maintenance, contact an authorized service center. Use of controls, adjustments or the performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure. To prevent direct exposure to laser beam, do not try to open the enclosure.

CAUTION concerning the Power Cord
The Power Plug is the disconnecting device. In case of an emergency, the Power Plug must remain readily accessible.

CAUTION: The apparatus shall not be exposed to water (dripping or splashing) and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.

This device is equipped with a portable battery or accumulator.

Safety way to remove the battery or the battery from the equipment: Remove the old battery or battery pack, follow the steps in reverse order than the assembly. To prevent contamination of the environment and bring on possible threat to human and animal health, the old battery or the battery put it in the appropriate container at designated collection points. Do not dispose of batteries or battery together with other waste. It is recommended that you use local, free reimbursement systems batteries and accumulators. The battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

Industry Canada Statement:
This device complies with RSS-210 of the Industry Canada Rules. Operation is subject to the following two conditions:
1) This device may not cause interference and
2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device
This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
IC Radiation Exposure Statement:
This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
This equipment should be installed and operated with minimum distance 20 cm between the radiator & your body.
NOTE: THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.