



SVENSKA

DANSK

NORSK

SUOMI

ANVÄNDARHANDBOK

# Network 3D Blu-ray Disc™ / DVD Player

För att läsa instruktionerna som gäller för avancerade egenskaper, besök <http://www.lg.com> och ladda sedan ner Användarhandboken. En del av innehållet i denna manual kan skilja sig från just din enhet.


BP550



[www.lg.com](http://www.lg.com)



## Frontpanel



- ..... Öppna/stäng skivfack
- ..... Ström på/av
- USB-port ..... Anslut en USB-enhet


## Bakpanel



- DC IN 12V 1 A ..... Anslut till AC-adapter.
- LAN ..... Anslut till internet.
- HDMI OUT (TO TV) ..... Anslut till TV.
- COAXIAL OUT ..... Anslut till AV-mottagaren.

## 1 TV-anslutning

- 1 Anslut HDMI-uttaget på spelaren till HDMI-uttaget på TV:n med en HDMI-kabel.



- 2 Ställ in ingångsväljaren på HDMI på TV:n.
- 3 Följ instruktionerna på TV-skärmen med fjärrkontrollen.



För att använda online-tjänster ska spelaren anslutas till internet via en kabelanslutning eller trådlös anslutning.

## 2 Hem meny

Efter den första installationen visas hemmenyn på TV-skärmen. Använd olika funktioner på spelaren.



## Styrningsapp



Hämta appen **LG AV Remote** till din enhet.

## Private Sound-läge



## Med *MUSICflow*



För mer information, hämta online-handboken för ägaren. <http://www.lg.com>

## Ytterligare information

### Specifikation


|                                       |                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nätadapter                            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Modell : WA-12M12FG</li><li>• Tillverkare: Asian Power Devices Inc.</li><li>• Ineffekt: 100-240 V~, 50-60 Hz 0,5 A Max.</li><li>• Uteffekt: 12 V <math>\equiv</math> 1 A</li></ul> |
| Strömförbrukning för nätverksviloläge | 0,5 W (om samtliga nätverksportar har aktiverats.)                                                                                                                                                                         |
| Dimensioner (B x H x D)               | Approx.<br>270 mm x 43 mm x 195 mm                                                                                                                                                                                         |
| Nettovikt (cirka)                     | 0,87 kg                                                                                                                                                                                                                    |
| Bus-effekt (USB)                      | 5 V $\equiv$ 500 mA                                                                                                                                                                                                        |

Utformning och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.

### Så här ansluter du den trådlösa nätverksanslutningen eller den trådlösa enheten

Stäng av enheten genom att använda strömknappen.

### Byta batteri



### MEDDELANDE OM PROGRAMVARA FÖR ÖPPEN KÄLLKOD

På webbplatsen <http://opensource.lge.com> kan du hämta källkoden för GPL, LGPL, MPL och andra öppna källkod-licenser som ingår för den här produkten. Förutom källkoden kan du även hämta alla tillhörande licensvillkor, samt information om garantifriskrivning och upphovsrätt.

Det finns en CD-ROM-skiva med öppen källkod som du kan köpa från LG Electronics till självkostnadspris (inkl. mediakostnad, frakt och hanteringskostnader). Gör din beställning till LG Electronics via e-post på [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Erbjudandet gäller i tre (3) år från produktens inköpsdatum.

### Konformitetsförklaring

# CE 0197

Härmed deklarerar LG Electronics European Shared Service Center B.V. att denna 3D-NÄTVERKS-BLU-RAY-/DVD-SPELARE efterlever grundläggande krav och andra relevanta förbehåll i Direktiv 1999/5/EC. Hela Konformitetsförklaringen kan begäras via följande postadress:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.  
European Standard Team  
Krijgsman 1  
1186 DM Amstelveen  
The Netherlands

eller kan begäras via vår avsedda DoC-webbplats:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Denna enhet är ett 2.4 GHz  
bredbandsöverföringssystem avsett för användning i  
samtliga EU-medlemsstater och EFTA-länder.

**HDMI**<sup>TM</sup>  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

 **Java**<sup>TM</sup>  
POWERED



| LG Customer Information Center               |                                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| (Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst) |                                         |
| Denmark / Danmark                            | <b>8088 57 58</b>                       |
| Finland / Suomi                              | <b>0800 0 LG LG</b><br>(0800 0 54 54)   |
| Norway / Norge                               | <b>800 187 40</b>                       |
| Sweden / Sverige                             | <b>0770 LG LG LG</b><br>(0770 54 54 54) |
| LG Website                                   |                                         |
| <a href="http://www.lg.com">www.lg.com</a>   |                                         |



BRUGERVEJLEDNING


# Network 3D Blu-ray Disc™ / DVD Player

For at få vist anvisninger om avancerede funktioner, kan du besøge <http://www.lg.com> og derefter hente brugervejledningen. Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra din enhed.


BP550



[www.lg.com](http://www.lg.com)




## Frontpanel



-  ..... Åbning/lukning af diskbakke  
 ..... Tænd/sluk  
**USB Port** ..... Tilslut en USB-enhed.


## Bagpanel



DC IN 12 V  1 A · Tilslut en vekselstrømsadapter.  
LAN ······ Opret forbindelse til internettet.  
HDMI OUT (TO TV) ······ Tilslut et tv.  
COAXIAL OUT ······ Tilslut en AV-modtager.

|   |                       |
|---|-----------------------|
| 1 | <b>Tv-forbindelse</b> |
|---|-----------------------|

- 1 Tilslut HDMI-stikket på afspilleren til HDMI-stikket på fjernsynet ved hjælp af et HDMI-kabel.



- Indstil indgangsvælgeren til HDMI på fjernsynet.
- Følg anvisningerne på tv-skærmen ved brug af fjernbetjeningen.



Hvis du vil bruge onlinetjenester, skal afspilleren være forbundet til internettet via en trådfast eller trådløs forbindelse.

## 2 Menuen Hjemme

Efter den indledende opsætning kommer startmenuen frem på tv-skærmen. Få glæde af flere forskellige funktioner på afspilleren.



## Styreapplikation



Hent applikationen **LG AV Remote** til din enhed.

## Tilstanden Private Sound

Med *MUSICflow*

Hent brugervejledning angående flere oplysninger.  
<http://www.lg.com/>

## Yderligere oplysninger

### Specifikation


|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lysnetadapter                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Model: WA-12M12FG</li><li>• Producent: Asian Power Devices Inc.</li><li>• Indgang: 100-240 V~, 50-60 Hz 0,5 A maks.</li><li>• Udgang: 12 V  1 A</li></ul> |
| Strømforbrug i standby-netværkstilstand | 0,5 W (hvis alle netværksporte er aktiverede).                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dimensioner (B x H x D)                 | Ca.<br>270 mm x 43 mm x 195 mm                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nettovægt (ca.)                         | 0,87 kg                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bus-strømforsyning (USB)                | 5 V  500 mA                                                                                                                                                                                       |

Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

### Sådan afbrydes det trådløse netværk eller den trådløse enhed

Sluk for enheden ved at trykke på power-knappen.

### Udskiftning af batteri



### BEMÆRKNING VEDR. OPEN SOURCE-SOFTWARE

Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, der findes i dette produkt, på <http://opensource.lge.com>. Ud over kildekoden er det muligt at hente alle licensbetingelser, garantifraskrivelser og meddelelser om ophavsret.

LG Electronics tilbyder også levering af open source-kode på en CD-ROM til en pris, der dækker omkostningerne ved en sådan distribution (f.eks. omkostningerne til medier, forsendelse og håndteringen) ved e-mail-forespørgsel sendt til [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Dette tilbud gælder i tre (3) år fra produktets købsdato.

### Overensstemmelseserklæring

# CE 0197

LG Electronics European Shared Service Center B.V. erklærer hermed, at denne 3D BLU-RAY DISC-/DVD-AFSPILLER MED NETVÆRK og MEDIEBIBLIOTEK overholder de grundlæggende krav og øvrige relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EF. Den komplette overensstemmelseserklæring kan fås ved henvendelse på følgende postadresse:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.  
European Standard Team  
Krijgsman 1  
1186 DM Amstelveen  
The Netherlands

eller anmod om den på vores særlige websted om overensstemmelseserklæring:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Denne enhed er et 2,4 GHz bredbåndstransmissionssystem, der er beregnet til anvendelse i alle EU-medlemsstater og EFTA-lande.

**HDMI**™  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

 **Java**™  
POWERED



| LG Customer Information Center               |                                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| (Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst) |                                         |
| Denmark / Danmark                            | <b>8088 57 58</b>                       |
| Finland / Suomi                              | <b>0800 0 LG LG</b><br>(0800 0 54 54)   |
| Norway / Norge                               | <b>800 187 40</b>                       |
| Sweden / Sverige                             | <b>0770 LG LG LG</b><br>(0770 54 54 54) |
| LG Website                                   |                                         |
| <a href="http://www.lg.com">www.lg.com</a>   |                                         |



BRUKERMANUAL


# Network 3D Blu-ray Disc™ / DVD Player

For å se instruksjonene for avanserte egenskaper, besøk <http://www.lg.com>, og last ned Bruerveiledningen. Noe av innholdet i denne bruksanvisningen kan variere fra din spiller.


BP550



[www.lg.com](http://www.lg.com)




## Forsidepanel



-  ..... Plateskuff åpne/lukk
-  ..... Strøm på/av
- USB-port** ..... Koble til en USB-enhet.


## Baksidepanel



- DC IN 12V** ..... Koble til en AC-adapter.
- LAN** ..... Koble til Internett.
- HDMI OUT (TO TV)** ..... Koble til TV.
- COAXIAL OUT** ..... Koble til AV-mottaker.

## 1 TV-forbindelse

- 1 Koble til HDMI-kontakten på spilleren til HDMI-kontakten på TV-en med en HDMI-kabel.




- 2 Still inngangsvelgeren til HDMI på TV-en.
- 3 Følg instruksjonene på TV-en ved bruk av fjernkontrollen.



For å ha glede av elektroniske tjenester, bør spilleren være koblet til Internett via kablet eller trådløs forbindelse.

## 2 Hjem menyen

Etter førstegangs oppsett, vises startmenyen på TV-skjermen. Ha glede av spillerens diverse funksjoner.



### Kontroll-app



Last ned **LG AV Remote** -appen til enheten.

### Private Sound-modus



### Med *MUSICflow*



For ytterligere informasjon, last ned brukerveiledningen online: <http://www.lg.com/>

## Tilleggsinformasjon

### Spesifikasjoner


|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Strømadapter                            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Modell : WA-12M12FG</li><li>• Produsent: Asian Power Devices Inc.</li><li>• Inngang: 100-240 V~, 50-60 Hz 0,5 A maks.</li><li>• Utgang: 12 V  1 A</li></ul> |
| Nettverkstilkoblet standby-strømforbruk | 0,5 W (Hvis alle nettverksporter er aktiverte.)                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mål (B x H x D)                         | Ca.<br>270 mm x 43 mm x 195 mm                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nettvekt (ca.)                          | 0,87 kg                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bus Power Supply (USB)                  | 5 V  500 mA                                                                                                                                                                                         |

Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

### Hvordan man frakobler den trådløse nettverkstilkoblingen eller den trådløse enheten

Slå av enheten gjennom strømknappen.

### Batteriutskifting



### MERKNAD OM PROGRAMVARE MED ÅPEN KILDEKODE

Besøk <http://opensource.lge.com> for å motta kildekoden under GPL, LGPL, MPL og andre åpne kildelisenser som dette produktet inneholder.

I tillegg til kildekoden er alle lisensvilkår, garantifraskrivelser og merknader om opphavsrett tilgjengelige for nedlasting. LG Electronics vil også sende deg åpen kildekode på CD-ROM mot å få dekket distribusjonskostnadene, inkludert utgifter til media, frakt og ekspedisjon. Send en forespørsel til [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Tilbudet gjelder i tre (3) år fra kjøpsdatoen for dette produktet.

### Samsvarserklæring

# CE 0197

Herved erklærer LG Electronics European Shared Service Center B.V. at denne 3D NETTVERK BLU-RAY / DVD SPILLEREN er kompatibel med essensielle krav og andre relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EC. Den fullstendige samsvarserklæringen kan kreves ved følgende adresse:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.  
European Standard Team  
Krijgsman 1  
1186 DM Amstelveen  
The Netherlands

eller kan kreves gjennom samsvarserklæringsnettetsiden vår:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Denne enheten er et 2,4 GHz bredbåndsoverføringssystem, beregnet for bruk i alle EU-medlemsstater og EFTA-land

**HDMI**™  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

 **Java**™  
POWERED



| LG Customer Information Center               |                                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| (Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst) |                                         |
| Denmark / Danmark                            | <b>8088 57 58</b>                       |
| Finland / Suomi                              | <b>0800 0 LG LG</b><br>(0800 0 54 54)   |
| Norway / Norge                               | <b>800 187 40</b>                       |
| Sweden / Sverige                             | <b>0770 LG LG LG</b><br>(0770 54 54 54) |
| LG Website                                   |                                         |
| <a href="http://www.lg.com">www.lg.com</a>   |                                         |



KÄYTTÖOHJE

# Network 3D Blu-ray Disc™ / DVD Player

Lisätietoja lisätoiminnoista saat osoitteesta <http://www.lg.com> ja lataa sitten laitteen käyttöohje. Osa tämän ohjekirjan sisällöstä voi poiketa omasta soittimestasi.


BP550



[www.lg.com](http://www.lg.com)



## Etupaneeli



- ..... Levykelkka auki / kiinni
- ..... Virta päälle / Pois päältä
- USB-liitäntä** ..... Liitä USB-laite.


## Takapaneeli



- DCIN 12 V 1 A** ..... Yhdistä verkkovirtaliitin.
- LAN** ..... Yhdistä Internetiin.
- HDMI OUT (TO TV)** ..... Yhdistä TV-laitteeseen.
- COAXIAL OUT** ..... Yhdistä AV-vastaanottoimeen.

## 1 TV-liitäntä

- 1 Kytke HDMI -liitäntä soittimesta HDMI -liitäntään TV:ssä käyttämällä HDMI-johtoa.



- 2 Aseta valitsin kohtaa HDMI TV-laitteessa.
- 3 Noudata TV:n ruudulla näkyviä ohjeita kaukosäädintä käyttämällä.



Nauttiaksesi verkkopalveluista, soittimen tulee muodostaa yhteys internetiin kiinteällä tai langattomalla yhteydellä.

## 2 Aloitus -valikko

Lähtökohtaisen asennuksen jälkeen, Koti-valikko on näkyvillä TV-ruudulla. Nauti soittimen useista eri toiminnoista.



## Ohjain-sovellus



Lataa **LGAV Remote** -sovellus laitteellesi.

## Private Sound -tila

## MUSICflow kanssa



Lisätietojen saamiseksi, lataa verkosta käyttöohjekirja. <http://www.lg.com>

## Lisätietoja

### Tekniset tiedot


|                                       |                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tasavirtasovitin                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Malli: WA-12M12FG</li><li>• Valmistaja: Asian Power Devices Inc.</li><li>• Syöttöliitin: 100-240 V~, 50-60 Hz 0,5 A Maks."</li><li>• Lähtö: 12 V <math>\equiv</math> 1 A</li></ul> |
| Verkotetun valmiustilan virrankulutus | 0,5 W (jos kaikki verkkoportit on aktivoitu.)                                                                                                                                                                              |
| Mitat (L x K x S)                     | Noin 270 mm x 43 mm x 195 mm                                                                                                                                                                                               |
| Nettopaino (noin)                     | 0,87 kg                                                                                                                                                                                                                    |
| Väylän virransyöttö (USB)             | 5 V $\equiv$ 500 mA                                                                                                                                                                                                        |

Tuotteen konstruktio ja tekniset erittelyt saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

### Langattoman verkkoyhteyden tai langattoman laitteen kytkeminen irti.

Kytke laitteen virta pois päältä virtakytkimestä.

### Akun vaihto



### AVOIMEN LÄHDEKOODIN OHJELMISTOA KOSKEVA HUOMAUTUS

Voit hankkia tämän tuotteen sisältämän lähdekoodin GPL-, LGPL-, MPL- ja muiden avoimen lähdekoodin käyttöoikeuksien perusteella osoitteesta <http://opensource.lge.com>.

Lähdekoodin lisäksi voit ladata kaikki mainitut käyttöoikeusehdot, takuun vastuuvapauslausekkeet ja tekijänoikeusilmoitukset.

LG Electronics toimittaa avoimen lähdekoodin myös CD-levyllä. Tästä palvelusta veloitetaan vain toimituskustannukset, eli tietovälineen hinta ja toimituskulut. Pyynnön voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Tarjous on voimassa kolme (3) vuotta tuotteen ostopäivästä.

### Vaatimustenmukaisuusvakuutus

# CE 0197

Täten, LG Electronics European Shared Service Center B.V., julistaa, että tämä 3D VERKKO-BLU-RAY / DVD-SOITIN noudattaa direktiivin 1999/5/EC olennaisia vaatimuksia ja muita säännöksiä. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus voidaan saada pyynnöstä seuraavasta postiosoitteesta:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.  
European Standard Team  
Krijgsman 1  
1186 DM Amstelveen  
The Netherlands

tai voidaan tilata määritetyltä DoC-verkkosivulta:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Tämä laite on 2,4 GHz laajakaistalähetyksjärjestelmä, joka on tarkoitettu käyttöön kaikissa EU-jäsenmaissa ja EFTA-maissa.

**HDMI**<sup>TM</sup>  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

 **Java**<sup>TM</sup>  
POWERED



| LG Customer Information Center               |                                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| (Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst) |                                         |
| Denmark / Danmark                            | <b>8088 57 58</b>                       |
| Finland / Suomi                              | <b>0800 0 LG LG</b><br>(0800 0 54 54)   |
| Norway / Norge                               | <b>800 187 40</b>                       |
| Sweden / Sverige                             | <b>0770 LG LG LG</b><br>(0770 54 54 54) |
| LG Website                                   |                                         |
| <a href="http://www.lg.com">www.lg.com</a>   |                                         |