

3D Blu-ray™ / DVD Home Cinema System

BH6240S, BH6340H,
BH6440P, BH6540T

ENGLISH | SIMPLE MANUAL

An extended Owner's Manual that contains information on the advanced features is located on the CD-ROM provided in an electronic version. To read these files, you will need to use a Personal Computer (PC) equipped with a CD-ROM drive.

ČEŠTINA | JEDNODUCHÝ NÁVOD

Na příloženém disku CD-ROM se nachází kompletní elektronická verze Návodu k použití, která obsahuje informace o pokročilých funkcích přístroje. Pro zobrazení těchto souborů je nutný osobní počítač (PC) vybavený CD-ROM mechanikou.

SIOVENČINA | JEDNODUCHÁ PRÍRUČKA

Rozšírená Používateľská príručka, ktorá obsahuje informácie o rozšírených funkciách je k dispozícii v elektronickej verzii na CD-ROM-e. Aby ste mohli spustiť tieto súbory, je potrebné použiť počítač (PC) vybavený CD-ROM mechanikou.

ROMÂNĂ | MANUAL SIMPLU

Pe CD-ROM se află un Manual de utilizare extins, în versiune electronică, conținând informații privind caracteristicile avansate. Pentru a citi aceste fișiere, trebuie să utilizați un computer personal echipat cu o unitate CD-ROM.


POLSKI | INSTRUKCJA UPROSZCZONA

Rozszerzona instrukcja obsługi, zawierająca informacje dotyczące funkcji zaawansowanych zapisana jest w wersji elektronicznej na dołączonej płycie CD-ROM. Aby odczytać te informacje konieczny jest komputer osobisty (PC) wyposażony w napęd CD-ROM.




TV Connection (HDMI OUT)

Televizní připojení (HDMI OUT) / Pripojenie TV (výstup HDMI OUT) / Conexiune TV (HDMI OUT) / Połączenie TV (WYJŚCIE HDMI)




OPTICAL IN Connection

Připojení OPTICKÉHO VSTUPU / Pripojka OPTICAL IN (Optický vstup) / Intrare OPTICĂ / Podłączenie gniazda OPTICAL IN



Wired Network Connection



Pevné síťové připojení / Kábelové pripojenie siete / Conexiune la rețea prin cablu / Kablowe połączenie sieciowe



Speaker Connection

Zapojení reproduktoru / Pripojenie reproduktorov / Conexiunea difuzoarelor / Podłączenie głośników

Speaker design and connection method may be different according to models. / Design reproduktoru a způsob připojení se může lišit v závislosti na modelu. / Dizajn reproduktora a způsob pripojenia sa môže lišit v závislosti na modeloch. / Designul și metoda de conectare a difuzorului poate diferi în funcție de model. / Wygląd i sposób podłączenia głośników może różnić się w zależności od modelu.



www.lg.com




Initial Setup


Počáteční nastavení / Počiatočné nastavenie / Configurare inițială / Ustawienia początkowe




Follow the directions for the initial setup displayed on the screen. / Postupujte podľa pokynů pro počáteční nastavení, zobrazeném na obrazovce. / Podľa pokynov na obrazovke vykonajte počiatočné nastavenie. / Urmați direcțiile pentru configurarea inițială afișată pe ecran. / Podążaj w kierunku dla ustawień początkowych, które jest wyświetlane na ekranie.




Start the speaker test. / Spustite test reproduktorů. / Spustite test reproduktora. / Începeți testul difuzorului. / Rozpocznij test głośników.



Stop the speaker test and select [Next]. / Zastavte test reproduktorů a vyberte položku [DALŠÍ]. / Zastavte test reproduktora a zvolte [Dalši]. / Opriți testul difuzorului și selectați [Următorul]. / Zatrzymaj test głośników i wybierz [Nast.].




Setup [TV Sound Connecting] and select [Next]. / Nastavte [Připojení zvuku z TV] a vyberte položku [DALŠÍ]. / Nastavte funkcii [Pripojenie zvuku z TV] a zvolte [Dalši]. / Configurați [Conectare sunet TV], după care selectați [Următorul]. / Ustawienia [Łączenie z TV Sound] i wybierz [Nast.].



Using HOME menu

Používání nabídky HOME / Používanie ponuky DOMOV / Utilizarea meniului HOME / Używanie menu DOM




- Displays SmartShare menu. / Zobrazí nabídku funkce Smart Share. / Afisează meniul Smart Share. / Wyświetla menu Smart Share.
- Displays the Premium Home screen. / Zobrazuje obrazovku Premium Home. / Afisează ecranul Premium Home. / Wyświetla ekran Premium Home.
- Displays LG Apps titles provided to the unit. / Zobrazí názvy LG Apps poskytované k jednotce. / Afisează titlurile din LG Apps furnizate pentru unitate. / Wyświetla tytuły LG Apps udostępnionych dla urządzenia.
- Displays the [My Apps] screen. / Zobrazí obrazovku [Moje apl.]. / Afisează ecranul [Aplicațiile mele]. / Wyświetla ekran [My Apps].
- Changes input mode. / Změní vstupní režim. / Služi na zmenu vstupného režimu. / Schimbă modul de intrare. / Przełącza między źródłami wejściowymi.
- Adjusts the system settings. / Upravuje nastavení. / Služi na úpravu systémových nastavení. / Modifică setările sistemului. / Ustawienia systemu.





Disc, Data Playback

Disk, přehrávání dat / Disk, prehrávanie údajov / Redare disc cu date / Odtwarzanie z dysku, danych



Devices that support MTP. / Zařízení, které podporuje protokol MTP. / Zariadenie s podporou MTP. / Aparat care suportă MTP. / Urządzenie, które wspiera MTP



Displays all linked devices. / Zobrazí se všechna připojená zařízení. / Zobrazia sa všetky pripojené zariadenia. / Afisează toate dispozitivele legate. / Wyświetla wszystkie podłączone urządzenia.

Selects video, photo or audio content. / Vybere video, fotografii nebo audio obsah. / Umożliwia wybór wideo, fotografii albo zawartości audio. / Selectează conținut video, foto sau audio. / Wyświetla zawartość filmową, graficzną lub muzyczną.

Displays the file or folder on linked device. / Zobrazí se soubor nebo složka připojeného zařízení. / Zobrazia sa súbory alebo priečinky v pripojenom zariadení. / Afisează fișierul sau folderul de pe dispozitivul legat. / Wyświetla pliki lub foldery na podłączonym urządzeniu.

For the most Audio CD, BD-ROM and DVD-ROM discs, playback starts automatically. / U většiny disků AUDIO CD, BD-ROM a DVD-ROM se přehrávání spustí automaticky. / V prípade väčšiny diskov typu audio CD, BD-ROM a DVD-ROM sa prehrávanie spusti automaticky. / La majoritatea discurilor Audio CD, BD-ROM și DVD-ROM, redarea începe automat. / Dla większości płyt Audio CD i BD-ROM i DVD-ROM odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.




Network Playback

Přehrávání sítě / Prehrávanie pomocou siete / Redare în rețea / Odtwarzanie sieciowe

SmartShare PC software Installation

Instalace softwaru SmartShare PC / Instalácia počítačového softvéru SmartShare / Instalarea software-ului PC SmartShare / Instalacja oprogramowania SmartShare PC


- Install SmartShare PC Software. / Nainstalujte SmartShare PC software. / Nainstaluje počítačový softvér SmartShare. / Instalati software-ul PC SmartShare. / Zainstaluj oprogramowanie SmartShare PC.



Run the program, and set the share folder you want. / Spustite tento program a nastavte sdílení požadované složky. / Spustite program a nastavte požadovaný zdieľaný priečinok. / Porniți programul și setați fișierul de partajare dorit. / Uruchom program i ustaw żądany folder udostępniony.

SmartShare Network Playback

Přehrávání sítě pomocí funkce SmartShare / Sietové prehrávanie SmartShare / Redare rețea SmartShare / Odtwarzanie sieciowe SmartShare



Check the network connection and settings. / Zkontrolujte síťové připojení a nastavení sítě. / Skontrolujtie pripojenie a nastavenia siete. / Verificati conexiunea de rețea și setările. / Sprawdź połączenie sieciowe i ustawienia.

