

3D Blu-ray™ / DVD Home Cinema System

LHB645 / LHA745

ENGLISH | SIMPLE MANUAL

To view the instructions of advanced features, visit <http://www.lg.com> and then download Owner's Manual. Some of the content in this manual may differ from your unit.

ČEŠTINA | JEDNODUCHÝ NÁVOD

Pokyny pro využívaní pokročilých funkcí naleznete na <http://www.lg.com>, kde si můžete stáhnout i uživatelskou příručku. Od některých částí obsahu tohoto manuálu se vaše jednotka může lišit.

SIOVENČINA | JEDNODUCHÁ PŘÍRUČKA

Ak chcete zobraziť pokyny pre pokročilé funkcie, navštívte <http://www.lg.com> a potom si prevezmite Návod na obsluhu. Určitý obsah v tejto príručke sa môže líšiť od vašej jednotky.

ROMÂNĂ | MANUAL SIMPLU

Pentru a vedea instrucțiunile funcțiilor avansate, vizitați pagina <http://www.lg.com> și descărcați Manualul de utilizare. Este posibil ca o parte din conținutul acestui manual să difere de unitatea dvs.


POLSKI | INSTRUKCJA UPROSZCZONA

Aby przejrzeć opis dla funkcji zaawansowanych proszę odwiedzić stronę <http://www.lg.com> i pobrać instrukcję obsługi. Niektóre treści zawarte w tej instrukcji mogą się różnić od urządzenia rzeczywistego.



TV Connection (HDMI OUT)

Televizní připojení (HDMI OUT) / Pripojenie TV (výstup HDMI OUT) /
Conexiune TV (HDMI OUT) / Podłączenie telewizora (HDMI OUT)





HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



TV Connection (OPTICAL IN)

Televizní připojení (OPTICAL IN) / Pripojenie TV (OPTICAL IN) /
Conexiune TV (OPTICAL IN) / Podłączenie telewizora (OPTICAL IN)



Speaker cables (Optional)

FM antenna




MFL98721579

www.lg.com



Initial Setup

Počáteční nastavení / Počiatočné nastavenie /
Configurare inițială / Konfiguracja początkowa



Follow the directions for the initial setup displayed on the screen. / Postupujte podľa pokynů pro počáteční nastavení, zobrazeném na obrazovce. / Podľa pokynov na obrazovke vykonajte počiatočné nastavenie. / Urmăți direcțiile pentru configurarea inițială afișată pe ecran. / Postępuj zgodnie ze wskazówkami dla pierwszej konfiguracji pojawiającymi się na ekranie.

Start the speaker test. / Spušte test reproduktorů. / Spušte test reproduktora. / Începeți testul difuzorului. / Uruchom test głośnika.


Stop the speaker test and select [Next]. / Zastavte test reproduktorů a vyberte položku [DALŠÍ]. / Zastavte test reproduktora a zvolte [Další]. / Opriți testul difuzorului și selectați [Următorul]. / Zatrzymaj test głośnika i wybierz [Nast].

Setup [TV Sound Connecting] and select [Next]. / Nastavte [Připojení zvuku z TV] a vyberte položku [DALŠÍ]. / Nastavte funkcii [Pripojenie zvuku z TV] a zvolte [Další]. / Configurați [Conectare sunet TV], după care selectați [Următorul]. / Konfiguracja [łączenie z TV Sound] i wybierz [Nast].



Using HOME menu

Používání nabídky HOME / Používanie ponuky DOMOV /
Utilizarea meniului HOME / Korzystanie z menu HOME




- Plays video content. / Přehraje video. / Prehráva obrazový obsah. / Redă conținutul video. / Odtwarza zawartość video.
- Plays photo content. / Zobrazí fotografie. / Prehráva fotografie. / Redă conținutul foto. / Odtwarza zdjęcia.
- Plays audio content. / Přehraje audio. / Prehráva zvukový obsah. / Redă conținutul audio. / Odtwarza zawartość audio.
- Displays the Premium Home screen. / Zobrazuje obrazovku Premium Home. / Zobrazuje obraz Premium Home. / Afișează ecranul Premium Home. / Wyświetla ekran Premium Home.
- Changes input mode. / Změní vstupní režim. / Služi na zmenu vstupného režimu. / Schimbă modul de intrare. / Przełącza między źródłami wejściowymi.
- Adjusts the system settings. / Upravuje nastavení. / Služi na úpravu systémových nastavení. / Modifică setările sistemului. / Ustawienia systemu.



Wired Network Connection


Pevné síťové připojení / Káblové pripojenie siete /
Conexiune la rețea prin cablu / Kablowe połączenie sieciowe



Speaker Connection


Zapojení reproduktoru / Pripojenie reproduktorov /
Conectarea difuzoarelor / Podłączenie głośników

1 Speaker design and connection method may be different according to models. / Design reproduktoru a způsob připojení se může lišit v závislosti na modelu. / Dizajn reproduktora a spôsob pripojenia sa môže lišit v závislosti na modeloch. / Designul și metoda de conectare a difuzorului poate diferi în funcție de model. / Wygląd i sposób podłączenia głośników może różnić się w zależności od modelu.



Disc, Data Playback

Disk, přehrávání dat / Disk, prehrávanie údajov /
Redare disc cu date / Płyta, odtwarzanie danych



1 Devices that support MTP. / Zařízení, které podporuje protokol MTP. / Zariadenie s podporou MTP. / Aparat care suportă MTP. / Urządzenie, które obsługuje MTP.

3 Displays all linked devices. / Zobrazí se všechna připojená zařízení. / Zobrazia sa všetky pripojené zariadenia. / Afișează toate dispozitivele legate. / Wyświetla wszystkie urządzenia połączone.

Displays the file or folder on linked device. / Zobrazí se soubor nebo složka připojeného zařízení. / Zobrazí sa súbor alebo priečinok v pripojenom zariadení. / Afișează fișierul sau folderul de pe dispozitivul legat. / Wyświetla plik lub folder na urządzeniu połączonym.

1 For the most Audio CD, BD-ROM and DVD-ROM discs, playback starts automatically. / U většiny disků AUDIO CD, BD-ROM a DVD-ROM se přehrávání spustí automaticky. / V prípade väčšiny diskov typu audio CD, BD-ROM a DVD-ROM sa prehrávanie spusti automaticky. / La majoritatea discurilor Audio CD, BD-ROM și DVD-ROM, redarea începe automat. / Dla większości płyt Audio CD, BD-ROM i DVD-ROM odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.



Network Playback

Přehrávání sítě / Prehrávanie pomocou siete /
Redare în rețea / Odtwarzanie sieciowe

SmartShare PC software Installation


Instalace softwaru SmartShare PC / Instalácia počítačového softvéru SmartShare /
Instalarea software-ului PC SmartShare / Instalacja oprogramowania SmartShare PC

1 Install SmartShare PC software. / Nainštalujte SmartShare PC software. / Nainštalujte počítačový softvér SmartShare. / Instalați software-ul PC SmartShare. / Zainstaluj oprogramowanie SmartShare PC.

2 Run the program, and set the share folder you want. / Spušte tento program a nastavte sdílení požadované složky. / Spuštite program a nastavte požadovaný zdieľaný priečinok. / Porniți programul și setați fișierul de partajare dorit. / Uruchom ten program i ustaw żądany folder udostępniony.

SmartShare Network Playback

Přehrávání sítě pomocí funkce SmartShare / Sietové prehrávanie SmartShare /
Redare rețea SmartShare / Odtwarzanie sieciowe SmartShare






Enjoying with LG Multi-room Audio (LG Music Flow)

Mnoho zábavy s LG Multi-room Audio (LG Music Flow) / Vychutnávejte si hudbu s LG multiroom audio systémom (LG Music Flow) / Bucurați-vă de sistemul Audio LG Multi-room (LG Music Flow) / Korzystanie z wielopokojowego systemu audio LG (LG Music Flow)

LG smart Hi-Fi audio system MUSIC flow allows you to enjoy music with the several speaker wirelessly. / LG smart Hi-Fi audio system MUSIC flow vám umožní vychutnat si hudbu z několika reproduktů prostřednictvím bezdrátového připojení. / LG smart Hi-Fi audio system MUSIC flow vám umožníje vychutnávat si hudbu s niekoľkými reproduktormi bez použitia káblov. / LG smart Hi-Fi audio system MUSIC flow vă permite să vă bucurați de muzică cu cele câteva difuzoare fără cablu. / LG smart Hi-Fi audio system MUSIC flow umożliwiała bezprzewodowe odtwarzanie muzyki na kilku głośnikach.



Check the network connection and settings. / Zkontrolujte síťové připojení a nastavení sítě. / Skontrolujte pripojenie a nastavenia siete. / Verificati conexiunea de rețea și setările. / Sprawdź połączenie sieciowe i ustawienia.



During playback, press green (G) colored button -> Select speakers to play -> Select [OK]. / Během přehrávání stiskněte zelené tlačítko (G) -> zvolte reproduktory, které mají hrát -> Zvolte tlačítko [OK]. / Počas prehrávania stlačte zelené tlačidlo (G) -> Vyberte, ktoré reproduktory majú hrať -> Vyberte [OK]. / În timpul redării, apăsați butonul verde (G) -> Selectați boxeile pentru redare -> Selectați [OK]. / Podczas odtwarzania, naciśnij przycisk zielony (G) -> Wybierz głośniki do odtwarzania -> Wybierz [OK].

- If you use this unit with MUSIC flow, at least one unit should be connected by LAN cable. For more detail for use with MUSIC flow, refer to the MUSIC flow's user manual. / Používejte-li tento přístroj se systémem MUSIC flow, je nutné alespoň do jednoho přístroje zapojit kabel místní sítě. Blíží informace o používání přístroje se systémem MUSIC flow najdete v návodu k obsluze systému MUSIC flow. / Ak používate túto jednotku so zariadením MUSIC flow, musí byť aspoň jedna jednotka pripojená cez LAN kábel. Viac informácií o používaní zariadenia MUSIC flow nájdete v návode na používanie k MUSIC flow. / Dacă utilizați această unitate cu MUSIC flow, cel puțin o unitate trebuie conectată prin cablu LAN. Pentru mai multe detalii legate de utilizarea cu MUSIC flow, consultați manualul de utilizare MUSIC flow. / Jeśli używasz tego urządzenia z MUSIC flow, co najmniej jedno urządzenie powinno być podłączone za pomocą kabla LAN. By uzyskać więcej szczegółów dotyczących użycia z MUSIC flow, zapoznaj się z instrukcją obsługi MUSIC flow.
- It is recommended to connect up to 4 speakers for smooth playback. / Abyście dociliли ničím nerušeného prehrávani, doporučujeme zapojiť až 4 reproduktory. / Pre hladké prehrávanie sa odporúča pripojiť až 4 reproduktory. / Se recomandă conectarea a maximum 4 boxe pentru a beneficia de o redare plăcută. / Dla płynnego odtwarzania zaleca się podłączenie do 4 głośników.
- When you perform private sound mode, this function is unavailable. / Máte-li zapnutý súkromý zvukový režim, není tato funkce k dispozici. / Keď používate súkromný zvukový režim, táto funkcia je nedostupná. / Când utilizați modul audio privat, această funcție este indisponibilă. / W trybie muzyki prywatnej, funkcja ta nie będzie dostępna.
- This function is available for only audio contents. / Tato funkce je dostupná pouze pro zvukové obsahy. / Această funcție este disponibilă pentru conținutul audio. / Funkcja ta jest dostępna jedynie dla zawartości audio.




LG Sound Sync

LG Sound Sync / LG Sound Sync / LG Sound Sync / LG Sound Sync




LG Sound Sync enables you to control some functions of this unit by a remote control of your LG TV. Controllable functions are volume up/down and mute. Make sure that your TV has LG Sound Sync logo as shown above. / Systém LG Sound Sync umožňuje ovládání určitých funkcí přístroje pomocí dálkového ovladače od LG TV. Lze ovládat funkce zesílení/zeslabení a ztišení zvuku. Přesvědčte se, zda vaše TV disponuje výše uvedeným logem systému LG Sound Sync. / Funkcia Synchronizácie zvuku LG vám umožní ovládať niektoré funkcie tejto jednotky diaľkovým ovládačom vášho LG TV. Funkcie, ktoré možno ovládať, sú zvýšenie/zníženie hlasitosti a stlmenie. Skontrolujte, či má váš TV logo LG Sound Sync, ako je znázornené vyššie. / LG Sound Sync vă permite controlul anumitor funcții ale unității cu ajutorul telecomenzii LG TV. Funcțiile controlabile sunt mărire/micșorarea volumului și fără sonor. Asigurați-vă că sigla LG Sound Sync de pe televizorul dvs. este identică cu aceea expusă mai sus. / LG Sound Sync pozwala sterować niektórymi funkcjami tego urządzenia za pomocą pilota do telewizora LG. Funkcje, które można kontrolować to głośność oraz wyciszenie. Upewnij się, czy na telewizorze jest logo LG Sound Sync, takie jak pokazano powyżej.



Select LG TV. / Zvolte LG TV. / Vyberte LG TV. / Selectați LG TV. / Wybierz LG TV.



Set up the sound output of your TV: TV setting menu -> [Sound] -> [TV Sound output] -> [LG Sound Sync (Wireless)] / Nastavte zvukový výstup své TV: Nabídka nastavení TV -> [Zvuk] -> [Zvukový výstup TV] -> [LG Sound Sync (bezdrátově)] / Nastavte výstup zvuku na vašom TV: Menu nastavenia TV -> [Zvuk] -> [Výstup zvuku na TV] -> [Synchronizácia zvuku LG (Bezdrôtová)] / Setajti leširea audio a televizorului dvs: Meniu setajti TV -> [Sunet] -> [leșirea audio TV] -> [LG Sound Sync (Wireless)] / Skonfiguruj wyjscie dźwięku telewizora: Menu ustawień telewizora -> [Dźwięk] -> [Wyjście dźwięku telewizora] -> [LG Sound Sync (bezprzewodowo)]




- Details of TV setting menu vary depending on the models of your TV. / Detaily menu nastavení TV se mohou v závislosti na modelu vaší TV lišit. / Detalii menu nastavenia TV sa lišia v závislosti od modelu vášho TV. / Detalile meniului pentru setările televizorului depind de modelul televizorului dvs. / Menu ustawień telewizora różni się w zależności od modelu.




Enjoying Private Sound

Požitek z poslechu vlastního zvuku / Používanie privátneho zvuku / Sunet particular / Tryb muzyki prywatnej



Make sure that your smartphone is connected to the same Wi-Fi network as this player. / Ujistěte se, že je vaše mobilní zařízení připojeno ke stejné síti Wi-Fi jako tento přehrávač. / Ustite sa, že vaše mobilné zariadenie je pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi ako tento prehrávač. / Asigurați-vă că aparatul dvs. mobil este conectat la aceeași rețea Wi-Fi ca și acest player. / Upewnij się, czy urządzenie mobilne podłączone jest do tej samej sieci Wi-Fi, co ten odtwarzacz.



- Download "LG AV Remote" on the iTunes store or Google Play Store. / Stáhnete si aplikaci "LG AV Remote" v obchodě iTunes nebo Google Play Store. / Z obchodu iTunes alebo z Google Play Store si prevzmete aplikáciu "LG AV Remote". / Descărcați "LG AV Remote" din iTunes store sau Google Play Store. / Pobierz "LG AV Remote" z iTunes lub Sklepu Google Play.
- Not all modes support sound privacy and pairing multiple devices is not available. / Nie všechny režimy podporují vlastní zvuk a párování více zařízení není k dispozici. / Nie všetky režimy podporujú privátny zvuk a párovanie s viacerými zariadeniami nie je dostupné. / Nu toate modulele suportă sunetul particular, iar asocierea mai multor aparate nu este disponibilă. / Nie wszystkie modele obsługują tryb dźwięku prywatnego oraz multi parowanie.
- When you use the unit with MUSIC flow, private sound mode is unavailable. / Používejte-li přístroj spolu se systémem MUSIC flow, není soukromý zvukový režim k dispozici. / Keď používate jednotku so zariadením MUSIC flow, súkromný zvukový režim je nedostupný. / Când utilizați această unitate cu MUSIC flow, modul audio privat este indisponibil. / Gdy używasz tego urządzenia z MUSIC flow, tryb muzyki prywatnej nie będzie dostępny.



Additional Information

Dašii informace / Dodatčné informácie / Informații suplimentare / Dodatkowe Informacje

Customer Support

You can update the Player using the latest software to enhance the products operation and/or add new features. To obtain the latest software for this player (if updates become available), perform the software updates as written or visit <http://www.lg.com> or contact LG Electronics customer care centre.

Zákaznická podpora

Ke zvýšení výkonu produktu doporučujeme aktualizovat přehrávač posledním softwarem a/nebo přidat nové vlastnosti. Chcete-li získat nejnovější software pro tento přehrávač (pokud již byly provedeny aktualizace), postupujte v aktualizaci softwaru, jak je uvedeno výše, nebo navštivte webové stránky <http://www.lg.com> nebo se obraťte na centrum péče o zákazníky společnosti LG Electronics.

Podpora pre zákazníkov

Tento prehrávač môžete aktualizovať s využitím najnovšieho softvéru, ktorý zlepšuje prevádzku produktu a/alebo pridáva nové funkcie. Ak chcete získat najnovší softvér pre tento prehrávač (ak sú k dispozícii aktualizácie), vykonajte aktualizáciu softvéru, ako je to uvedené, navštívte lokalitu <http://www.lg.com> alebo sa spojte so strediskom starostlivosti o zákazníkov spoločnosti LG Electronics.


Support pentru clienți

Puteți actualiza playerul cu ajutorul celui mai nou software, pentru a îmbunătăți funcționarea produsului și/sau pentru a aduce noi caracteristici. Pentru a obține cel mai nou software pentru acest player (dacă s-a făcut deja actualizări), efectuați actualizările conform celor prezentate mai sus sau vizitați site-ul <http://www.lg.com> sau luați legătura cu Centrul Servicii Clienți LG Electronics.

Wsparcie klienta

Możesz aktualizować oprogramowanie odtwarzacza w celu polepszenia pracy urządzenia i/lub dodania nowych funkcji. Aby pobrać najnowsze oprogramowanie dla tego odtwarzacza (jeżeli miały miejsce uaktualnienia), prosimy odwiedzić stronę <http://www.lg.com> lub skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta LG Electronics.

Replacement of battery / Výměna baterie / Výměna bateriilor / Wymiana baterii



OPEN SOURCE SOFTWARE NOTICE

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>. In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download. LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping and handling) upon email request to opensource@lge.com. This offer is valid for three (3) years from the date on which you purchased the product.

OZNÁMENÍ O SOFTWARE OPEN SOURCE

Chcete-li získat zdrojový kód na základě licence GPL, LGPL, MPL a dalších licencí k softwaru s otevřeným zdrojovým kódem, který tento výrobek obsahuje, navštivte webový server <http://opensource.lge.com>. Kromě zdrojového kódu si lze stáhnout všechny zmínované licenční podmínky, vyloučení záruky a upozornění na autorská práva. Společnost LG Electronics poskytuje uživateli otevřený zdrojový kód na disk CD-ROM za poplatek pokrývající náklady na distribuci (např. cenu média, poplatky za manipulaci a dopravu), po vyžádání e-mailem zaslaným adresu opensource@lge.com. Tato nabídka je platná po dobu tří (3) let od data zakoupení výrobku.

INFORMĂCIE O SOFTWARE TIPIU OPEN SOURCE (S OTVORENÝM ZDROJOVÝM KÓDEM)

Ak chcete získat zdrojový kód, ktorý sa poskytuje na základe licencie GPL, LGPL, MPL a ďalších licencií typu Open Source (s otvoreným zdrojovým kódom) a ktorý je obsiahnutý v tomto produkte, navštívte webovú lokalitu <http://opensource.lge.com>. Okrem zdrojového kódu si môžete prevziať všetky uvedené licenčné podmienky, upozornenia týkajúce sa zrieknutia záruky a autorských práv. Po zaslaní žiadosti na e-mailovú adresu opensource@lge.com vám spoločnosť LG Electronics tiež poskytne otvorený zdrojový kód na disku CD-ROM za poplatok, ktorý pokrýva náklady spojené s jeho dodaním (ako je cena média, poštovné a balné). Táto ponuka platí tri (3) roky od dátumu zakúpenia daného produktu.

NOTĂ PRIVIND SOFTWARE-UL OPEN SOURCE

Pentru a obține codul sursă din GPL, LGPL, MPL și alte licențe open source, care sunt conținute în acest produs, vă rugăm să vizitați <http://opensource.lge.com>. În plus față de codul sursă, toate condițiile licenței, denegările de responsabilitate privind garanția și NOTĂle despre drepturile de autor la care se face referință sunt disponibile pentru descărcare. LG Electronics va oferi și codul sursă pe CD-ROM în schimbul unei sume care să acopere costurile unei asemenea distribuții (cum ar fi costurile suporturilor media, de transport și de procesare), în urma unei solicitări prin e-mail la opensource@lge.com. Această ofertă este valabilă timp de trei (3) ani de la data la care ați achiziționat produsul.

INFORMACJA DOTYCZĄCA OPROGRAMOWANIA OPEN SOURCE

Zawarty w tym produkcie kod źródłowy podlegający licencjom GPL, LGPL, MPL i innym licencjom open source można pobrać ze strony internetowej <http://opensource.lge.com>. Oprócz kodu źródłowego ze strony można pobrać warunki wszystkich wymienionych licencji, zastrzeżenia gwarancyjne i informacje o prawach autorskich. Firma LG Electronics może udostępnić kod źródłowy na płycie CD-ROM za opłatą pokrywającą koszty takiej dystrybucji (w tym koszty nośników, transportu i obsługi) na wniosek przesłany na adres opensource@lge.com. Oferta jest ważna przez okres trzech (3) lat od daty zakupu produktu.



Specification

Technické údaje / Technický údaj / Specificații tehnice / Specyfikacja

ENGLISH

Power requirements	Refer to main label.
Power consumption	Refer to main label.
Dimensions (W x H x D)	Networked standby : 0.5 W (If all network ports are activated.)
Net Weight (Approx.)	Approx. 360 mm x 60.5 mm x 299 mm
Bus Power Supply (USB)	2.7 kg
Design and specifications are subject to change without notice.	5 V $\equiv$ 500 mA

CEŠTINA

Požadavky na príkon	Viz štítek na přístroji.
Spotřeba	Viz štítek na přístroji.
Rozměry (Š x V x D)	Síťový pohotovostní režim : 0,5 W (Jsou-li aktivovány všechny síťové porty.)
Čistá váha (přibl.)	Prům. 360 mm X 60,5 mm X 299 mm
Bus Power Supply (USB)	2,7 kg
Design and specifications are subject to change without notice.	5 V $\equiv$ 500 mA

Provedení a technické podmínky jsou předmětem změn bez upozornění.

SlOVENCINA

Požiadavky napájania	Pozrite si hlavný štítok.
Spotřeba energie	Pozrite si hlavný štítok.
Rozmery (Š x V x H)	Sieťový pohotovostný režim : 0,5 W (Ak sú všetky sieťové porty aktivované.)
Čistá hmotnosť (pribl.)	Približne 360 mm X 60,5 mm X 299 mm
Napájacie napätie zbernice (USB)	2,7 kg
Design and specifications are subject to change without notice.	5 V $\equiv$ 500 mA

Dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

ROMÂNĂ

Cerințe curent electric	Consultați eticheta privitoare la alimentare.
Consum curent	Consultați eticheta privitoare la alimentare.
Dimensiuni (L x H x A)	Standby conectat la rețea : 0,5 W (Dacă toate port-urile din rețea sunt active.)
Greutate netă (aprox.)	Aprox. 360 mm X 60,5 mm X 299 mm
Alimentare curent Bus (USB)	2,7 kg
Designul și specificațiile pot fi modificate fără o înștiințare prealabilă.	5 V $\equiv$ 500 mA



POLSKI

Zasilanie	Patrzy etykieta produktu
Pobór mocy	Patrzy etykieta produktu
Wymiary (S x W x G)	Gotowość sieciowa: 0,5 W (jeżeli wszystkie porty sieciowe są aktywowane.)
Masa netto (około)	Okolo 360 mm X 60,5 mm X 299 mm
Zasilanie interfejsu (USB)	2,7 kg
Projekt i specyfikacje mogą ulec zmianom bez powiadomienia.	5 V $\equiv$ 500 mA






Safety Information

Bezpečnostní informace / Bezpečnostné upozornenia / Informații privind siguranța / Informacja dot. bezpieczeństwa



Software Update

Aktual. softwaru / Akt. softvéru / Actualizare software / Aktualizacja oprogramowania



- Before updating software, the unit should be connected to your home network. / Před aktualizací softwaru je nutné, abyste přístroj zapojili do své domácí sítě. / Pred aktualizáciou softvéru je potrebné, aby ste jednotku pripojili do vašej domácej siete. / Înainte de actualizarea softului, unitatea trebuie conectată la rețeaua din locuința dvs. / Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania, urządzenie powinno zostać podłączone do sieci domowej.



Additional Information

Dašii informace / Dodatčné informácie / Informații suplimentare / Dodatkowe Informacje

How to disconnect the wireless network connection or the wireless device
Turn off the unit.

Jak odpojit připojení k bezdrátové síti nebo bezdrátové zařízení
Vypněte přístroj.

Ako odpojiť bezdrôtové sieťové pripojenie alebo bezdrôtové zariadenie
Vypnite jednotku.

Cum să deconectați rețeaua wireless sau dispozitivul wireless
Opriți aparatul.

Jak rozłączyć połączenie z siecią bezprzewodową lub urządzenie bezprzewodowe
Wyłączyć urządzenie.

Declaration of Conformity

CE 0197

Hereby, LG Electronics European Shared Service Center B.V., declares that this 3D BLU-RAY HOME CINEMA is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. The complete Declaration of Conformity may be requested through the following postal address:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
European Standard Team
Krijgsman 1
1186 DM Amsterdam
The Netherlands

or can be requested at our dedicated DoC website:
<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

This device is a 2.4 GHz wideband transmission system, intended for use in all EU member states and EFTA countries.

Prohlášení o shodě

CE 0197

Společnost LG Electronics European Shared Service Center B.V. tímto prohlašuje, že výrobek 3D BLU-RAY DOMÁCÍ KINO je ve shodě se základními požadavky a příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Plné znění prohlášení o shodě může být vyžádáno na uvedenou poštovní adresu:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
European Standard Team
Krijgsman 1
1186 DM Amsterdam
The Netherlands

nebo lze vyžádat na našem specializovaném portálu prohlášení o shodě:
<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Toto zařízení je 2,4GHz širokopásmový přenosový systém určený k použití ve všech členských státech EU a EVO.

Vyhlasenie o zhode

CE 0197

Spoločnosť LG Electronics European Shared Service Center B.V. týmto vyhlasuje, že toto 3D BLU-RAY DOMÁCIE KINO je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími relevantnými ustanoveniami Smernice č. 1999/5/ES. Úplné znenie Vyhlásenia o zhode si môžete vyžádať na nasledujúcej poštovej adrese:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
European Standard Team
Krijgsman 1
1186 DM Amsterdam
The Netherlands

alebo si ho môžete vyžádať na špeciálnej webovej stránke DoC:
<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Toto zariadenie je 2,4 GHz širokopásmovým prenosovým systémom, ktoré je určené na použitie vo všetkých členských štátoch EÚ a v krajinách EFTA.