



56-B0_BBRALLK_150511.indd 1 2015-05-13 9:17:23

MFL69146741



Energia / Bateria	Se a bateria estiver totalmente carregada em modo de carga, o indicador ⏻/I vai alterar de vermelho para branco.	
	Ligar	Pressione ⏻/I
	Desligar	Em espera ⏻/I
	Estado da bateria	Pressione ⏻/I
Bluetooth	Para emparelhar seu dispositivo móvel, selecione ***LG Music Flow P7 (xx)*** na lista de dispositivos.	
	Preparado para emparelhar com outro dispositivo	Em espera ᛒ
Controles de Reprodução	Reproduzir / Pausar	Pressione ⏯
	Retroceder	Pressione ⏯ x3
	Avançar	Pressione ⏯ x2


Baixe o app "Music Flow Bluetooth"



LG Sound Sync



Dual Play (reprodução dupla)



Para mais informações, baixe online o manual do usuário. http://www.lg.com