

Network 3D Blu-ray Disc™/DVD Player

BP325

ENGLISH | SIMPLE MANUAL

To view the instructions of advanced features, visit <http://www.lg.com> and then download Owner's Manual.

ČEŠTINA | PŘÍRUČKA UŽIVATELE

Pokyny pro využívání pokročilých funkcí naleznete na <http://www.lg.com>, kde si můžete stáhnout i uživatelskou příručku.

SIOVENČINA | POUŽIVATELSKÁ PRÍRUČKA


Ak chcete zobraziť pokyny pokročilých funkcií, navštívte <http://www.lg.com> a stiahnite návod na obsluhu.

ROMÂNĂ | MANUAL DE UTILIZARE


Pentru a vedea instrucțiunile suplimentare, accesați <http://www.lg.com> și descărcați Manualul de folosire.

POLSKI | INSTRUKCJA OBSŁUGI


Aby przeglądać opis dla funkcji zaawansowanych proszę odwiedzić stronę <http://www.lg.com> i pobrać instrukcję obsługi.





Connecting the AC Adapter / Připojení síťového zdroje /
Pripojenie sieťového adaptéra / Conectarea adaptorului
AC / Podłączanie zasilacza AC





TV Connection (HDMI OUT) / Televizní připojení (HDMI
OUT) / Pripojenie TV (výstup HDMI OUT) / Conexiune
TV (HDMI OUT) / Połączenie TV (WYJŚCIE HDMI)



Wired Network Connection / Pevné síťové připojení /
Káblové pripojenie siete / Conexiune la rețea prin cablu /
Kablowe połączenie sieciowe




Initial Setup / Počáteční nastavení /
Počiatkové nastavenie / Configurare inițială /
Ustawienia początkowe



MF168801533




Safety Information / Bezpečnostní informace /
Bezpečnostné upozornenia / Informații privind
siguranța / Informacja dot. Bezpieczeństwa



<http://www.lg.com>



Software Update / Aktualizace softwaru /
Aktualizácia softvéru / Actualizare software /
Aktualizacja oprogramowania



Customer Support

You can update the Player using the latest software to enhance the products operation and/or add new features. To obtain the latest software for this player (if updates have been made), proceed the software updates as above or visit <http://www.lg.com/global/support> or contact LG Electronics customer care centre.

Zákaznická podpora

Ke zvýšení výkonu produktu doporučujeme aktualizovat přehrávač posledním softworem a/nebo přidat nové vlastnosti. Chcete-li pro tento přehrávač získat nejnovější software (jsou-li k dispozici aktualizace), stáhněte si aktualizace softwaru výše nebo na stránce <http://www.lg.com/global/support> nebo kontaktujte centrum péče o zákazníky společnosti LG Electronics.

Podpora pre zákazníkov

Tento prehrávač môžete aktualizovať s využitím najnovšieho softvéru, ktorý zlepšuje prevádzku produktu a/alebo pridáva nové funkcie. Ak chcete získať najnovší softvér pre tento prehrávač (ak sú k dispozícii aktualizácie), vykonajte aktualizáciu softvéru ako je to uvedené vyššie, navštívte lokalitu <http://www.lg.com/global/support> alebo sa spojte so strediskom starostlivosti o zákazníkov spoločnosti LG Electronics.

Support pentru clienți


Puteți actualiza playerul cu ajutorul celui mai nou software, pentru a îmbunătăți funcționarea produsului și/sau pentru a-i adăuga noi funcții. Pentru a obține cel mai proaspăt software pentru acest player (dacă s-au făcut deja actualizări), efectuați actualizările conform celor prezentate mai sus sau vizitați site-ul <http://www.lg.com/global/support> sau luați legătura cu Centrul Support Clienți LG Electronics.

Wsparcie klienta


Możesz aktualizować oprogramowanie odtwarzacza w celu polepszenia pracy urządzenia i/lub dodania nowych funkcji. Aby uzyskać najnowsze oprogramowanie dla tego odtwarzacza (jeśli zostało udostępnione) należy wykonać aktualizację zgodnie z podaną wyżej instrukcją, lub odwiedzić stronę internetową <http://www.lg.com/global/support> lub skontaktować się z centrum obsługi klienta LG Electronics.



Disc Playback / Přehrávání disku /
Prehrávanie disku / Redare disc / Odtwarzanie dysku




Data Playback / Přehrávání dat /
Prehrávanie dát / Redare date /
Odtwarzanie danych






Using HOME menu / Používání nabídky HOME / Používanie ponuky DOMOV / Utilizarea meniului HOME / Używanie menu DOM




[Music] - Plays audio contents.
[Hudba] - Přehráje audio.
[Hudba] - Prehráva zvukový obsah.
[Muzică] - Redă conținuturi audio.
[Muzyka] - Odtwarza zawartość audio.



[Movie] - Plays video contents.
[Film] - Přehráje video.
[Film] - Prehráva obrazový obsah.
[Film] - Redă conținuturi video.
[Film] - Odtwarza zawartość wideo.




[Photo] - Plays photo contents.
[Fotografie] - Zobrazí fotografie.
[Fotografie] - Prehráva fotografie.
[Fotografie] - Redă conținuturi foto.
[Zdjęcia] - Odtwarza zawartość zdjęciową.




[Premium] - Displays the Premium Home screen.
[Premium] - Zobrazuje obrazovku Premium Home.
[Premium] - Zobrazuje obraz Premium Home.
[Premium] - Afișează ecranul Premium Home.
[Premium] - Wyświetla ekran Premium Home.



[Setup] - Adjusts the system settings.
[Nastavení] - Upravuje nastavení.
[Nastavenie] - Slúži na úpravu systémových nastavení.
[Setare] - Modifică setările sistemului.
[Konfig.] - Ustawienia systemu.



On-Screen Display / Zobrazení na obrazovce (OSD) / Zobrazenie na obrazovke / On-Screen Display / Menu ekranowe



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

This lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the product.

WARNING: TO PREVENT FIRE OR ELECTRIC SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.

CAUTION: The apparatus shall not be exposed to water (dripping or splashing) and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.

WARNING: Do not install this equipment in a confined space such as a book case or similar unit.

CAUTION: Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions. Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation and to ensure reliable operation of the product and to protect it from over heating. The openings shall be never be blocked by placing the product on a bed, sofa, rug or other similar surface. This product shall not be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacturer's instruction has been adhered to.

Use of controls, adjustments or the performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

CAUTION concerning the Power Cord
To disconnect power from the mains, pull out the mains cord plug. When installing the product, ensure that the plug is easily accessible.

This device is equipped with a portable battery or accumulator.

Safety way to remove the battery or the battery from the equipment: Remove the old battery or battery pack, follow the steps in reverse order than the assembly. To prevent contamination of the environment and bring on possible threat to human and animal health, the old battery or the battery put it in the appropriate container at designated collection points. Do not dispose of batteries or battery together with other waste. It is recommended that you use local, free reimbursement systems batteries and accumulators. The battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

NOTICE: For safety marking information including product identification and supply ratings, please refer to the main label on the bottom or rear of the apparatus.

CAUTION: Only use the AC adapter supplied with this device. Do not use a power supply from another device or another manufacturer. Using any other power cable or power supply may cause damage to the device and void your warranty.

Disposal of your old appliance

1.All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.

2.The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.

3.For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Disposal of waste batteries/accumulators

1.This symbol may be combined with chemical symbols for mercury(Hg), cadmium(Cd) or lead(Pb) if the battery Contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.

2.All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.

3.The correct disposal of Your old batteries/ accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.

4.For more detailed information about disposal of Your old batteries/ accumulators, please contact Your city office, waste disposal service or the shop where You purchased the product.





CE
LG Electronics hereby declares that this/these product(s) is/are in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2004/108/EC, 2006/95/EC and 2009/125/EC.

European Standards Centre:
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen The Netherlands

- Please note that this is NOT a Customer Service contact point. For Customer Service Information, see Warranty Card or contact the dealer that you purchased this product.



On-Line Contents / On-line obsah / On-line obsah / Conținuturi online / Treści On-Line



Specification / Technické údaje / Technický údaj / Specificații tehnice / Specyfikacja

ENGLISH

Power requirements	12 V	1 A
AC adapter	WA-12M12FG	
Dimensions (W x H x D)	Approx. 270 x 39 x 198 mm	
Net Weight (Approx.)	0.95 Kg	
Bus Power Supply (USB)	DC 5 V	500 mA

Design and specifications are subject to change without notice.

ČEŠTINA

Požadavky na příkon	12 V	1 A
Sítový zdroj (AC)	WA-12M12FG	
Rozměry (Š x V x D)	Prům. 270 x 39 x 198 mm	
Čistá váha (přibl.)	0.95 Kg	
Bus Power Supply (USB)	DC 5 V	500 mA

Provedení a technické podmínky jsou předmětem změn bez upozornění.

SLOVENČINA

Požiadavky napájania	12 V	1 A
Sieťový adaptér	WA-12M12FG	
Rozmery (Š x V x H)	Približne 270 x 39 x 198 mm	
Čistá hmotnosť (pribl.)	0.95 Kg	
Napájacie napätie zbernice (USB)	DC 5 V	500 mA

Dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

ROMÂNĂ

Cerințe curent electric	12 V	1 A
Adaptor AC	WA-12M12FG	
Dimensiuni (L x H x A)	Okolo 270 x 39 x 198 mm	
Greutate netă (aprox.)	0.95 Kg	
Alimentare curent Bus (USB)	Curent continuu DC 5 V	500 mA


Designul și specificațiile pot fi modificate fără o înștiințare prealabilă.

POLSKI

Zasilanie	12 V	1 A
Zasilacz AC	WA-12M12FG	
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	Aprox. 270 x 39 x 198 mm	
Masa netto (około)	0.95 Kg	
Zasilanie Bus Power (USB)	DC 5 V	500 mA

Projekt i specyfikacje mogą ulec zmianom bez powiadomienia.

Replacement of battery / Výměna baterie / Výměna batérie / Înlocuirea bateriilor / Wymiana baterii



Open source software notice

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL and other open source licenses, please visit <http://opensource.lge.com>. All referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available to download with the source code.

Otevřete poznámku softwarového zdroje

Pro získání odpovídajícího zdrojového kódu v licenci GPL, LGPL a jiných navštívte prosím stránky <http://opensource.lge.com>. Veškeré licenční a záruční podmínky a autorská práva jsou k dispozici ke stažení se zdrojovým kódem.

Poznámka k Open-source softvrům

Na získanie príslušného zdrojového kódu v rámci GPL, LGPL a iných licencií s otvoreným kódom navštívte stránku <http://opensource.lge.com>. Všetky uvedené licenčné podmienky, zrieknutia sa záruky a upozornenia týkajúce sa autorských práv sú dostupné na prevzatíe so zdrojovým kódom.

Observație cu privire la software-ul „open source”

Pentru a obține codul sursă corespunzător conform GPL, LGPL și al altor licențe „open source”, vizitați <http://opensource.lge.com>. Toți termenii legați de licență, toate precizările juridice legate de garanție și observațiile legate de drepturile de autor, la care se face referință, sunt disponibile pentru a fi descărcate împreună cu codul sursă.

Uwaga dotycząca źródła oprogramowania typu otwartego - Open source

Aby uzyskać odpowiadający kod źródłowy pod GPL, LGPL oraz innymi licencjami oprogramowania typu otwartego, odwiedź <http://opensource.lge.com>. Wszystkie warunki licencji, wyłączenia gwarancji i uwagi dotyczące praw autorskich są dostępne do pobrania wraz z kodem źródłowym.