

Network 3D Blu-ray Disc™ / DVD Player


BP440

ENGLISH | SIMPLE MANUAL

To view the instructions of advanced features, visit <http://www.lg.com> and then download Owner's Manual. Some of the content in this manual may differ from your unit.

ČEŠTINA | JEDNODUCHÝ NÁVOD

Pokyny pro využívaní pokročilých funkcí naleznete na <http://www.lg.com>, kde si můžete stáhnout i uživatelskou příručku. Od některých částí obsahu tohoto manuálu se vaše jednotka může lišit.



www.lg.com

SIOVENČINA | JEDNODUCHÁ PRÍRUČKA

Ak chcete zobraziť pokyny pre pokročilé funkcie, navštívte <http://www.lg.com> a potom si prevezmite Návod na obsluhu. Určitý obsah v tejto príručke sa môže líšiť od vašej jednotky.

ROMÂNĂ | MANUAL SIMPLU

Pentru a vedea instrucțiunile funcțiilor avansate, vizitați pagina <http://www.lg.com> și descărcați Manualul de utilizare. Este posibil ca o parte din conținutul acestui manual să difere de unitatea dvs.


POLSKI | INSTRUKCJA UPROSZCZONA

Aby przeglądnąć opis dla funkcji zaawansowanych proszę odwiedzić stronę <http://www.lg.com> i pobrać instrukcję obsługi. Niektóre elementy i funkcje opisane w tej instrukcji mogą różnić się od dostępnych w Twoim odtwarzaczu.



TV Connection (HDMI OUT)

Televizní připojení (HDMI OUT) / Pripojenie TV (výstup HDMI OUT) / Conexiune TV (HDMI OUT) / Połączenie TV (WYJŚCIE HDMI)




HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE




Wired Network Connection

Pevné síťové připojení / Káblové pripojenie siete / Conexiune la rețea prin cablu / Kabelowe połączenie sieciowe




Initial Setup


Počáteční nastavení / Počiatočné nastavenie / Configurare inițială / Ustawienia początkowe



Follow the directions for the initial setup displayed on the screen. / Postupujte podľa pokynů pro počáteční nastavení, zobrazeném na obrazovce. / Podľa pokynov na obrazovke vykonajte počiatočné nastavenie. / Urmăți direcțiile pentru configurarea inițială afișată pe ecran. / Podążaj w kierunku dla ustawień początkowych, które jest wyświetlane na ekranie.




Make sure that LAN cord is plugged or wireless router is on. / Ujistěte se, že kabel LAN je zapojen, nebo je zapnut bezdrátový směrovač. / Zapojte kábel siete LAN alebo zapnite smerovač bezdrôtovej siete. / Asigurați-vă de conectarea cablului LAN sau de pornirea routerului wireless. / Upewnij się, że kabel LAN jest podłączony, albo router jest włączony.



Using HOME menu

Používání nabídky HOME / Používanie ponuky DOMOV / Utilizarea meniului HOME / Używanie menu DOM



1. Displays SmartShare menu. / Zobrazí nabídku funkce SmartShare. / Zobrazí sa ponuka SmartShare. / Afișează meniul SmartShare. / Wyświetla menu SmartShare.
2. Displays the Premium Home screen. / Zobrazuje obrazovku Premium Home. / Zobrazuje obraz Premium Home. / Afișează ecranul Premium Home. / Wyświetla ekran Premium Home.
3. Displays LG Apps titles provided to the unit. / Zobrazí názvy LG Apps poskytované k jednotce. / Zobrazia sa názvy LG Apps dostupné pre zariadenie. / Afișează titlurile din LG Apps furnizate pentru unitate. / Wyświetla tytuły LG Apps udostępnionych dla urządzenia.
4. Displays the [My Apps] screen. / Zobrazí obrazovku [Moje apl]. / Zobrazí sa prostredie [Moje aplikácie]. / Afișează ecranul [Aplicațiile mele]. / Wyświetla ekran [My Apps].
5. Adjusts the system settings. / Upravuje nastavení. / Służy na upravy systemových nastavení. / Modifică setările sistemului. / Ustawienia systemu.



Disc, Data Playback

Disk, přehrávání dat / Disk, prehrávanie údajov / Redare disc cu date / Odtwarzanie z dysku, danych

1. Device that support MTP / Zařízení, které podporuje protokol MTP / Zariadenie s podporou MTP / Aparat care suportă MTP / Urządzenie, które wspiera MTP
2. Displays all linked devices. / Zobrazí všechny propojené zařízení. / Zobrazia sa všetky pripojené zariadenia. / Afișează toate dispozitivele legate. / Wyświetla wszystkie połączone urządzenia.
3. Selects video, photo or audio content. / Vybere video, fotografií nebo audio obsah. / Umożliuje wybór videa, fotografii albo zvukowego obsahu. / Selectează conținut video, foto sau audio. / Wyświetla zawartość filmową, graficzną lub muzyczną.
4. Displays the file or folder on linked device. / Zobrazí soubor nebo složku na propojeném zařízení. / Zobrazí sa súbor alebo priečinok v pripojenom zariadení. / Afișează fișierul sau folderul de pe dispozitivul legat. / Wyświetla plik lub folder na połączonym urządzeniu.

For the most Audio CD, BD-ROM and DVD-ROM discs, playback starts automatically. / U většině disků AUDIO CD, BD-ROM a DVD-ROM se přehrávání spustí automaticky. / V prípade väčšiny diskov typu audio CD, BD-ROM a DVD-ROM sa prehrávanie spustí automaticky. / La majoritatea discurilor Audio CD, BD-ROM și DVD-ROM, redarea începe automat. / Dla większości płyt Audio CD i BD-ROM i DVD-ROM odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.




Network Playback


Přehrávání sítě / Prehrávanie pomocou siete / Redare în rețea / Odtwarzanie sieciowe

SmartShare PC software Installation

Instalace softwaru SmartShare PC / Instalácia počítačového softvéru SmartShare / Instalarea software-ului PC SmartShare / Instalacja oprogramowania SmartShare PC





Download SmartShare PC software on the support tab and install it. / Stáhněte si software SmartShare PC na kartě podpory a nainstalujte jej. / Počítačový softvér SmartShare si prevezmite z karty podpory a nainštalujte ho. / Descărcați software-ul SmartShare PC pe fila de sprijin, după care instalați-l. / Pobierz oprogramowanie SmartShare PC w zakładce wsparcia i zainstaluj je.




Run the program, and set the share folder you want. / Spušte tento program a nastavte sdílení požadované složky. / Spuște program a nastave požadovaný zdieľaný priečinok. / Puneți în executare programul și setați directorul de partajare dorit. / Uruchom ten program i ustaw żądany folder udostępniony.

SmartShare Network Playback

Přehrávání sítě pomocí funkce SmartShare / Prehrávanie pomocou funkcie SmartShare / Redare în rețea SmartShare / Odtwarzanie sieciowe Smart Share




Check the network connection and settings. / Zkontrolujte síťové připojení a nastavení sítě. / Skontrolujte sieťové pripojenie a nastavenia. / Verificați conexiunea la rețea și setările. / Sprawdź połączenie sieciowe i stawienia.





Enjoying Private Sound

Požitiek z poslechu vlastního zvuku / Používanie privátneho zvuku /
Sunet particular / Radość z prywatnego dźwięku



Make sure that mobile device is connected to the same Wi-Fi network as this player. /
Ujistěte se, že je vaše mobilní zařízení připojeno ke stejné síti Wi-Fi jako tento přehrávač. /
Ujistite sa, že vaše mobilné zariadenie je pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi ako tento prehrávač. /
Asigurați-vă că aparatul dvs. mobil este conectat la aceeași rețea Wi-Fi ca și acest player. /
Urządzenie główne iTunes powinno być podłączone do tej samej sieci Wi-Fi, co to urządzenie.

1 Turn on the mobile device LG AV Remote App is Installed and run LG AV Remote App. /
Zapněte mobilní zařízení s nainstalovanou aplikací LG AV Remote a spusťte aplikaci LG AV Remote. /
Zapnite mobilné zariadenie, v ktorom je nainštalovaná aplikácia LG AV Remote, a spustite aplikáciu LG AV Remote. /
Porniți aplicația LG AV Remote instalată pe aparatul mobil și puneți în executare aplicația LG AV Remote. /
Włącz urządzenie mobilne pilot LG AV, aplikacja jest zainstalowana i uruchom pilot LG AV.







2 Not all modes support sound privacy and pairing multiple devices is not available. /
Ne všechny režimy podporují vlastní zvuk a párování více zařízení není k dispozici. /
Nie všetky režimy podporujú privátny zvuk a párovanie s viacerými zariadeniami nie je dostupné. /
Nu toate modulele suportă sunetul particular, iar asocierea mai multor aparate nu este disponibilă. /
Nie wszystkie modele wspierają dźwięk prywatny i parowanie wielu urządzeń.



Software Update

Aktualizace softwaru / Aktualizacja softwéru /
Actualizare software / Aktualizacja oprogramowania



Additional Information

Další informace / Doplnjuće informácie /
Informații suplimentare / Dodatkowe informacje

Customer Support

You can update the Player using the latest software to enhance the products operation and/or add new features. To obtain the latest software for this player (if updates have been made), proceed the software updates as written or visit <http://www.lg.com> or contact LG Electronics customer care center.

Zákaznická podpora

Ke zvýšení výkonu produktu doporučujeme aktualizovat přehrávač posledním softwarem a/nebo přidat nové vlastnosti. Chcete-li získat nejnovější software pro tento přehrávač (pokud již byl proveden aktualizace), postupujte v aktualizaci softwaru, jak je uvedeno výše, nebo navštivte webové stránky <http://www.lg.com>, nebo se obraťte na centrum péče o zákazníky společnosti LG Electronics.

Podpora pre zákazníkov

Prehrávač môžete aktualizovať s využitím najnovšieho softvéru, ktorý zlepšuje prevádzku produktu a/alebo pridáva nové funkcie. Ak chcete získať najnovší softvér pre tento prehrávač (ak sú k dispozícii aktualizácie), vykonajte aktualizáciu softvéru, ako je to uvedené, navštívte lokalitu <http://www.lg.com> alebo sa spojte so strediskom starostlivosti o zákazníkov spoločnosti LG Electronics.

Suport pentru clienți

Puteți actualiza playerul cu ajutorul celui mai nou software, îmbunătățind funcționarea produsului și/sau adăugând funcții noi. Pentru a obține cel mai nou software pentru acest player (dacă s-au făcut deja actualizări), efectuați actualizările conform celor prezentate mai sus sau vizitați site-ul <http://www.lg.com> sau luați legătura cu Centrul Suport Clienți LG Electronics.

Wsparcie klienta

Mozesz aktualizować oprogramowanie odtwarzacza w celu polepszenia pracy urządzenia i/ lub dodania nowych funkcji. Aby uzyskać najnowszse oprogramowanie dla tego odtwarzacza (jeśli zostało udostępnione) należy wykonać aktualizację zgodnie z podaną wyżej instrukcją, lub odwiedzić stronę Internetową <http://www.lg.com> lub skontaktować się z centrum obsługi klienta LG Electronics.

Open source software notice

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL and other open source licenses, please visit <http://opensource.lge.com>. All referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available to download with the source code.

Otevřete poznámku softwarového zdroje

Pro získání odpovídajícího zdrojového kódu v licenci GPL, LGPL a jiných navštivte prosím stránky <http://opensource.lge.com>. Veškeré licenční a záruční podmínky a autorská práva jsou k dispozici ke stažení se zdrojovým kódem.

Poznámka k Open-source softvéru

Na získanie príslušného zdrojového kódu v rámci GPL, LGPL a iných licencií s otvoreným kódom navštívte stránku <http://opensource.lge.com>. Všetky uvedené licenčné podmienky, zrieknutia sa záruky a upozornenia týkajúce sa autorských práv sú dostupné na prevzatie so zdrojovým kódom.

Observație cu privire la software-ul „open source”

Pentru a obține codul sursă corespunzător conform GPL, LGPL și al altor licențe „open source”, vizitați <http://opensource.lge.com>. Toți termenii legați de licență, toate precizările juridice legate de garanție și observațiile legate de drepturile de autor, la care se face referință, sunt disponibile pentru a fi descărcate împreună cu codul sursă.

Uwaga dotycząca źródła oprogramowania typu otwartego - Open source

Aby uzyskać odpowiadający kod źródłowy pod GPL, LGPL oraz innymi licencjami oprogramowania typu otwartego, odwiedź <http://opensource.lge.com>. Wszystkie warunki licencji, wyłączenia gwarancji i uwagi dotyczące praw autorskich są dostępne do pobrania wraz z kodem źródłowym.



Specification

Technické údaje / Technický údaj / Specificații tehnice / Specyfikacja

ENGLISH

Power requirements	200 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
Power consumption	12 W
Dimensions (W x H x D)	Approx. 360 mm x 41.5 mm x 200 mm
Net Weight (Approx.)	1.4 kg
Bus Power Supply (USB)	5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA

Design and specifications are subject to change without notice.

CEŠTINA

Požadavky na príkon	200 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
Spotřeba	12 W
Rozměry (Š x V x D)	Prům. 360 mm x 41,5 mm x 200 mm
Čistá váha (přibliž.)	1,4 kg
Bus Power Supply (USB)	5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA

Provedení a technické podmínky jsou předmětem změn bez upozornění.

SIOVENČINA

Požiadavky napájania	200 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
Spotřeba energie	12 W
Rozmery (Š x V x H)	Približne 360 mm x 41,5 mm x 200 mm
Čistá hmotnosť (pribl.)	1,4 kg
Napájacie napätie zbernice (USB)	5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA

Dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

ROMÂNĂ

Cerințe curent electric	200 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
Consum curent	12 W
Dimensiuni (L x H x A)	Okolo 360 mm x 41,5 mm x 200 mm
Greutate netă (aprox.)	1,4 kg
Alimentare curent Bus (USB)	5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA

Designul și specificațiile pot fi modificate fără o înștiințare prealabilă.

POLSKI


Zasilanie	200 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
Pobór mocy	12 W
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	Aprox. 360 mm x 41,5 mm x 200 mm
Masa netto (około)	1,4 kg
Zasilanie Bus Power (USB)	5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA

Projekt i specyfikacje mogą ulec zmianom bez powiadomienia.



Safety Information

Bezpečnostní informace / Bezpečnostné upozornenia /
Informații privind siguranța / Informacja dot. Bezpieczeństwa



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

This lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the product.

WARNING: TO PREVENT FIRE OR ELECTRIC SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.

WARNING: Do not install this equipment in a confined space such as a book case or similar unit.

CAUTION: Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions. Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation and to ensure reliable operation of the product and to protect it from over heating. The openings shall be never be blocked by placing the product on a bed, sofa, rug or other similar surface. This product shall not be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacturer's instruction has been adhered to.

Use of controls, adjustments or the performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

CAUTION concerning the Power Cord

To disconnect power from the mains, pull out the mains cord plug. When installing the product, ensure that the plug is easily accessible.

CAUTION: The apparatus shall not be exposed to water (dripping or splashing) and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.

This device is equipped with a portable battery or accumulator.

Safety way to remove the battery or the battery from the equipment: Remove the old battery or battery pack, follow the steps in reverse order than the assembly. To prevent contamination of the environment and bring on possible threat to human and animal health, the old battery or the battery put it in the appropriate container at designated collection points. Do not dispose of batteries or battery together with other waste. It is recommended that you use local, free reimbursement systems batteries and accumulators. The battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

Disposal of your old appliance

1.All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.

2.The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.

3.For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Disposal of waste batteries/accumulators

1.This symbol may be combined with chemical symbols for mercury(Hg), cadmium(Cd) or lead(Pb) if the battery Contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.

2.All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.

3.The correct disposal of Your old batteries/ accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.

4.For more detailed information about disposal of Your old batteries/ accumulators, please contact Your city office, waste disposal service or the shop where You purchased the product.

CE LG Electronics hereby declares that this/these product(s) is/are in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC and 2011/65/EU.

Contact office for compliance of this product:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

• Please note that this is NOT a Customer Service contact point. For Customer Service Information, see Warranty Card or contact the dealer that you purchased this product.

