

Network 3D Blu-ray Disc™ / DVD Player

BP540

SVENSKA | ANVÄNDARHANDBOK

För att läsa instruktionerna som gäller för avancerade egenskaper, besök <http://www.lg.com> och ladda sedan ner Användarhandboken. En del av innehållet i denna manual kan skilja sig från just din enhet.

DANSK | BRUGERVEJLEDNING


For at få vist anvisninger om avancerede funktioner, kan du besøge <http://www.lg.com> og derefter hente brugervejledningen. Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra din enhed.

NORSK | BRUKERMANUAL

For å se instruksjonene for avanserte egenskaper, besøk <http://www.lg.com>, og last ned Brukerveiledningen. Noe av innholdet i denne bruksanvisningen kan variere fra din spiller.

SUOMI | KÄYTTÖOHJE

Lisätietoja lisätoiminnoista saat osoitteesta <http://www.lg.com> ja lataa sitten laitteen käyttöohje. Osa tämän ohjekirjan sisällöstä voi poiketa omasta soittimestasi.




www.lg.com



TV-anslutning (HDMI UT)

TV-tillslutning (HDMI UD) / TV-tilkobling (HDMI UT) / TV:n kytkeminen (HDMI OUT)




HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE




Nätverk med kabelanslutning

Ledningstrukket netværkforbindelse / Kabeltilkoblet netværksforbindelse / Lankaverkon kytkeminen




Trådlös nätverksanslutning

Trådløs netværksforbindelse / Trådløs netværksforbindelse / Langattoman verkon kytkeminen




Startinställningar


Grundindstilling / Opprinnelig oppsett / Ensimmäinen asennus



Följ instruktionerna för grundinstallation som visas på skärmen. /
Følg anvisningerne til den indledende opsætning, der vises på skærmen. /
Følg Instruksjonene for det første oppsettet, som vises på skjermen. /
Noudata ensiasennuksessa näytöllä näkyviä ohjeita.




Kontrollera att nätverkskabeln är inkopplad eller att den trådlösa routern är på. /
Sørg for, at LAN-ledningen er tilsluttet, eller at den trådløse router er tændt. /
Påse at LAN-kabelen er satt inn eller at den trådløse routeren er på. /
Varmista että LAN-johto on yhdistetty tai langaton reititin on päällä.



Använda START-menyn

Brug af HOME menu / Bruk HOME-meny / KOTI-valikon käyttäminen



- 1 Visar Smart Delningsmeny. /
Viser menuen SmartShare. /
Viser menyen for SmartShare. /
Näyttää SmartShare- valikon.

- 2 Visar startsida för Premium. /
Viser skærmen Premium Home. /
Displays/viser premie hjemme skjerm. /
Näyttää Premium Home näytön.

- 3 Visar titlar av LG Apps som tillhandahålls till enheten. /
Viser LG Apps-titler givet til enheden. /
Viser titler på LG Apps for enheten. /
Näyttää yksikölle toimitetut LG Apps nimikkeet.


- 4 Visar [Mina Appar]-skärmen. /
Viser skærmen [Mine programmer]. /
Viser [Mine Programmer]-skjermen. /
Näyttää [My Apps] -näytön.

- 5 Justerar systeminställningarna. /
Justerer system indstillingerne. /
Justerer systeminnstillingene. /
Säätää järjestelmäasetuksia.




Skiva, datauppspelning

Disk, dataafspilning / Disk, dataavspilling / Levy, tietojen toisto



Enhet som stöder MTP /
Enhed, der understøtter MTP /
Apparat som støtter MTP /
MTP:tä tukevat laitteet



Visar alla länkade enheter. /
Viser alle tilknyttede enheder. /
Viser alle tilkoblede enheter. /
Näyttää kaikki linkitetyt laitteet.

Väljer video, foto eller ljud innehåll. /
Vælger video-, billede- eller lydindhold. /
Velge video, bilde eller lyd på tilkoblet enhet. /
Valitsee video-, valokuva- tai äänisisällön.

Visar fil eller mapp på länkade enhet. /
Viser filen eller mappen på den tilknyttede enhed. /
Viser filen eller mappen på tilkoblet enhet. /
Näyttää tiedoston tai kansion linkitetyssä laitteessa.

De flesta CD-, BD-ROM- och DVD-ROM-ljudskivor startar uppspelningen automatiskt. /
Afspilningen af de fleste lyd-cd'er, BD-ROM- og DVD-ROM-diske starter automatisk. /
For de fleste Audio CD-, BD-ROM- og DVD-ROM-disker starter afspilningen automatisk. /
Useimille Audio CD-, CD-ROM ja DVD-ROM-levylle, toisto käynnistyy automaattisesti.




Nätverksuppspelning


Netværksafspilning / Netværks avspilling / Verkosta toistaminen

SmartShare-mjukvaruinstallation

Installation af SmartShare-software til pc / SmartShare PC programvareinstallasjon / Smartshare PC -ohjelmiston asennus




Hämta SmartShare-mjukvaran på supportfilen och installera den. /
Hent SmartShare-software til pc på supportfanen, og installer den. /
Last ned SmartShare PC-programvare på støttefanen og installer den. /
Lataa SmartShare PC-ohjelmisto tuki-väילהdellä ja asenna se.




Kör programmet och ställ in önskad delningsmapp. /
Kør programmet, og indstil den ønskede delte mappe. /
Kjør programmet, og still inn den delte mappen du ønsker. /
Suorita ohjelma, ja aseta haluamasi jaa-kansio.

SmartShare-nätverksuppspelning

SmartShare-netværksafspilning / Smart Share Nettverkavspilling / Smart Share -verkon välityksellä toisto




Kontrollera nätverksanslutningen och inställningarna. /
Kontroller netværksforbindelsen og -indstillingerne. /
Sjekk nettverkstilkoblingen og -innstillinger. /
Tarkista verkon liitäntä ja asetukset.






Använda Private Sound

Sådan nyder du personlig lyd / Nyter privat lyd / Private Sound -tilasta nauttiminen



Säkerställ att din mobila enhet anslutits till samma Wi-Fi-nätverk som spelaren. /
Sørg for, at mobilenheden er sluttet til det samme Wi-Fi-netværk som denne afspiller. /
Pass på at din smarttelefon er koplet til samme Wi-Fi-netværk som spilleren. /
Varmista, että älypuhelimesi on kytketty samaan Wi-Fi-verkkoon tämän soittimen kanssa.

2 Starta den mobila enhetens LG AV Remote-program som installerar och kör LG AV Remote. /
Tænd mobilenheden, kontrollér, at LG AV Remote-appen er installeret, og kør LG AV Remote-appen. /
Slå på det mobile apparatet for å påse at LG AV Remote-app er installert og kjør LG AV Remote. /
Kytke päälle mobiililaitte LG AV Remote -sovellus on asennettu ja käytä LG AV Remote -sovellusta.





1 Det är inte alla lägen som stöder privat ljud och hoppning av flera enheter är inte tillgänglig. /
Personlig lyd er ikke understøttet i alle tilstande, og paring af flere enheder er ikke tilgængelig. /
Ikke alle modeller støtter privat lyd og paring av flere apparater er ikke tilgjengelig. /
Kaikki tilat eivät tue private sound -tilaa useiden laitteiden yhdistäminen ei ole käytettävissä.



Mjukvaru uppdatering

Softwareopdatering / Programvareopdatering / Ohjelmistopäivitys



Ytterligere information

Yderligere oplysninger / Tilleggsinformasjon / Lisätietoja

Kundsupport

Du kan uppdatera spelaren med den senaste mjukvaran för att förbättra funktionen och/eller lägga till nya egenskaper. Om du vill hämta den senaste programvaran för den här spelaren (om uppdateringar har gjorts), fortsätt med mjukvaruuppdateringar eller besök sidan <http://www.lg.com> eller kontakta kundtjänst för LG Electronics.

Kundesupport

Du kan opdatere afspilleren med den nyeste software for at forbedre betjeningen af produkterne og/eller tilføje nye funktioner. For at få den nyeste software til denne afsplitter (hvis der findes opdateringer), skal du udføre softwareopdateringerne som nævnt ovenfor eller besøg <http://www.lg.com> eller kontakte LG Electronics kundeservicecenter.

Kundestøtte

Du kan oppdatere spilleren ved å bruke den siste programvaren for å forhøye produktets drift og/eller legge til nye egenskaper. For å skaffe den nyeste programvaren til denne spilleren (hvis oppdateringer har funnet sted), gjennomfør programvareoppdateringen som ovenfor eller besøk <http://www.lg.com> eller kontakt LG Electronics kundesenter.

Assistenza clienti

Voit päivittää soittimen käyttämällä viimeisintä ohjelmistoa tuotteiden käyttöä parantamiseksi ja/tai uusien ominaisuuksien lisäämiseksi. Tähän soittimeen tarkoitettua uuden ohjelmiston (jos päivityksiä on tehty) saat haettua suorittamalla yllä kuvatun päivityksen, lataamalla päivityksen verkko-osoitteesta <http://www.lg.com> tai ottamalla yhteyttä LG Electronicsin asiakastukeen.

Meddelande om Open Source-mjukvara

För att få den korresponderade käll koden under GPL, LGPL och andra öppna käll licenser, vänligen besök <http://opensource.lge.com>. Alla referade licens termer, garantier avstående och copyright notiser finns att ladda ner med käll koden.

Bemærkning om open source-software

For at opnå den tilsvarende kildekode under GPL, LGPL og andre open source-licenser, kan du besøge <http://opensource.lge.com>. Alle nævnte licensbetingelser, garanti-og copyright er tilgængelige for download med kildekoden.

Merknad Åpen-kilde software

For korresponderende kildekode under GPL, LGPL og andre åpen-kilde lisenser, besøk <http://opensource.lge.com>. Alle refererte lisensvilkår, garantifrasigelser og copyright-vern er tilgjengelig for nedlasting med kildekoden.

Huomautus koskien avointa lähdekoodia

Oikean lähdekoodin vastaanottamiseksi GPL, LGPL ja muiden avoimien lähteiden lisenssien alaisuudessa, vieraile osoitteessa <http://opensource.lge.com>. Kaikki viitatus lisenssiehdot, takuuvastuuvapautuslausekkeet ja huomautukset tekijänoikeuksiin ovat ladattavissa lähdekoodin kanssa.



Specifikation

Specifikation / Spesifikasjoner / Tekniset tiedot

SVENSKA

Strömkrav	200 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
Strömförbrukning	12 W
Dimensioner (B x H x D)	Approx. 360 mm x 41,5 mm x 200 mm
Nettovikt (cirka)	1,4 kg
Bus-effekt (USB)	5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA

Uiformning och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.

DANSK

Krav til strømforsyning	200 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
Strømförbrug	12 W
Dimensioner (B x H x D)	Ca. 360 mm x 41,5 mm x 200 mm
Nettovægt (ca.)	1,4 kg
Bus-strømforsyning (USB)	5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA

Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

NORSK

Strømkrav	200 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
Strømforbruk	12 W
Mål (B x H x D)	Ca. 360 mm x 41,5 mm x 200 mm
Nettovekt (ca.)	1,4 kg
Bus Power Supply (USB)	5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA


Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

SUOMI

Käyttöjännite	200 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
Tehonkulutus	12 W
Mitat (L x K x S)	Noin 360 mm x 41,5 mm x 200 mm
Nettopaino (noin)	1,4 kg
Väylän virransyöttö (USB)	5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA



Tuotteen konstruktio ja tekniset erittelyt saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Byta batteri / Udsiftning af batteri / Batteriutskifting / Akun vaihto



Säkerhetsinformation

Sikkerhedsoplysninger / Sikkerhets Informasjon / Turvallisuustiedot



CAUTION: TO PREVENT THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

This lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the product.

WARNING: TO PREVENT FIRE OR ELECTRIC SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.

WARNING: Do not install this equipment in a confined space such as a book case or similar unit.

CAUTION: Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions. Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation and to ensure reliable operation of the product and to protect it from over heating. The openings shall be never be blocked by placing the product on a bed, sofa, rug or other similar surface. This product shall not be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacturer's instruction has been adhered to.

Use of controls, adjustments or the performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

CAUTION concerning the Power Cord
To disconnect power from the mains, pull out the mains cord plug. When installing the product, ensure that the plug is easily accessible.

CAUTION: The apparatus shall not be exposed to water (dripping or splashing) and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.

This device is equipped with a portable battery or accumulator.

Safety way to remove the battery or the battery from the equipment: Remove the old battery or battery pack, follow the steps in reverse order than the assembly. To prevent contamination of the environment and bring on possible threat to human and animal health, the old battery or the battery put it in the appropriate container at designated collection points. Do not dispose of batteries or battery together with other waste. It is recommended that you use local, free reimbursement systems batteries and accumulators. The battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

Disposal of your old appliance

1.All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.

2.The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.

3.For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Disposal of waste batteries/accumulators

1.This symbol may be combined with chemical symbols for mercury(Hg), cadmium(Cd) or lead(Pb) if the battery Contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.

2.All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.

3.The correct disposal of Your old batteries/ accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.

4.For more detailed information about disposal of Your old batteries/ accumulators, please contact Your city office, waste disposal service or the shop where You purchased the product.

For Wireless product European Union Notice

CE 0984 LG Electronics hereby declares that this/these product(s) is/are in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC and 2011/65/EU.

Please contact to the following address for obtaining a copy of the DoC (Declaration of Conformity).

Contact office for compliance of this product:
LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Please note that this is NOT a Customer Service contact point. For Customer Service Information, see Warranty Card or contact the dealer that you purchased this product.

Indoor use only.

RF Radiation Exposure Statement

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20 cm between the radiator and your body.

