

3D Blu-ray™ / DVD Home Cinema System

BH6730T, BH6730P, BH6730S, BH6530T, BH6430P, BH6330H, BH6230S

MAGYAR | EGYSZERŰSÍTETT KEZIKÖNYV

A CD-ROM-on a részletesebb funkciókat tartalmazó kibővített használati útmutató elektronikus változata is megtalálható. A fájlok előnézetéhez CD-ROM meghajtóval felszerelt személyi számítógépre (PC-re) van szükség.

HRVATSKI | JEDNOSTAVAN PRIRUČNIK

Na CD-ROM-u se, u elektronskoj verziji, nalazi prošireni Priručnik za vlasnika koji sadrži informacije o naprednim funkcijama. Za čitanje tih podataka bit će vam potrebno osobno računalo (PC) opremljeno s CD-ROM pogonom.

SRPSKI | JEDNOSTAVNO UPUTSTVO

Prošireno uputstvo za rukovanje koje sadrži informacije o naprednim karakteristikama nalazi se na CD-ROM-u dostavljenom u elektronskoj verziji. Da biste pregledali ove fajlove, potrebno je da koristite PC kompjuter koji ima CD-ROM drajv.

БЪЛГАРСКИ | ОПРОСТЕНО РЪКОВОДСТВО


Разширен Наръчник на потребителя ви е предоставен в електронен формат на CD-ROM и съдържа подробна информация за характеристиките. За да го прочетете, трябва да имате персонален компютър (PC), оборудван със CD-ROM устройство.

МАКЕДОНСКИ | ЕДНОСТАВНО УПАТСТВО


Проширено упатство за корисникот доставено во електронска верзија кое содржи информации за напредните можности се наоѓа на CD-ROM-от. За да ги прочитате овие фајлови ќе мора да користите компјутер опремен со CD-ROM драјв единица.




A hangfalak csatlakoztatása / Priključivanje zvučnika / Povezivanje zvučnika / Свързване на тонколониите / Поврзување на звучниците





TV csatlakozó (HDMI OUT) / TV povezivanje (HDMI OUT) / TV povezivanje (HDMI izlaz) / Телевизионна връзка (HDMI OUT) / ТВ Поврзување (HDMI OUT)



TV csatlakozó (OPTICAL IN) / TV povezivanje (OPTICAL IN) / TV povezivanje (OPTICAL IN) / Телевизионна връзка (OPTICAL IN) / ТВ Поврзување (OPTICAL IN)




Vezetékes hálózati csatlakoztatás / Kábelso priključivanje na mrežu / Žična mrežna veza / Кабелна мрежова връзка / Мрежна врска со кабли




MFPL68800724 REV.01



Biztonsági tudnivalók / Sigurnosne informacije / Bezbednosne informacije / Информация за безопасност / Сигурносни информации



Kiinduló konfigurálás / Početno postavljanje / Početno podešavanje / Първоначална настройка / Почетни поставки






A HOME menü használata / Koristi izbornik HOME / Koristeći HOME meni / Използвайки меню HOME / Користење на ПОЧЕТНОТО мени



[Prémium] - A Prémium főmenü jelenik meg.
[Premium] - Prikazuje Premium Home zaslon.
[Premium] - Prikazivanje premium početnog ekrana.
[Premium] - Показва началния екран на Premium.
[Premium] - Го прикажува почетниот екран за Premium.



[Smart Share] - Megjeleníti a Smart Share menüt.
[Smart Share] - Prikaz izbornika Smart Share.
[Smart Share] - Prikazuje Smart Share meni.
[Smart Share] - Показва менюто Smart Share.
[Smart Share] - Прикажи го менито за Smart Share.



[LG Smart World] - Megjeleníti az LG Apps elnevezéseit a készüléken.
[LG Smart World] - Prikaz naslova LG Apps na uređaju.
[LG Smart World] - Prikazuje naslove LG Apps obezbeđenih jedinici.
[LG Smart World] - Показва имената на LG Apps, представени на устройството.
[LG Smart World] - Прикажи наслови на LG Apps, кои се содржат во единицата.



[Bem.] - A bemeneti jelforrás módosítása.
[Input] - Mijenna način ulaza.
[Input] - Menja režim unosa.
[Input] - Смена входния режим.
[Input] - Го менува влезниот режим.



[Beállítás] - Rendszerbeállítások.
[Postavke] - Podešava postavke sustava.
[Podešavanje] - prilagođava podešavanja sistema.
[Настройка] - Регулира системните настройки.
[Settings] - Ги регулира поставките на системот.




[Saját alkalmazások] - Megjeleníti a [My Apps] képernyőt.
[Moje aplikacije] - Prikaz [My Apps] zaslona.
[Moje aplikacije] - Prikazuje [My Apps] ekran.
[Моите приложения] - Показва екрана [My Apps].
[My Apps] - Го прикажува екранот [My Apps].




A hálózati lejátszás használata / Za upotrebu reprodukcije putem mreže / Za korišćenje reprodukcije mreže / За да използвате възпроизвеждане от мрежата / За користење на Мрежна репродукција

Előkészítés / Priprema / Priprema / Подготовка / Подготовка



Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot és a beállításokat. /
Provjerite mrežnu vezu i postavke. /
Provjerite vezu mreže i podešavanja. /
Проверете връзката към мрежата и настройките. /
Проверете ја мрежната врска и поставките.




Telepítse a Nero MediaHome 4 Essentials programot a PC-jére. /
Instalirajte program Nero MediaHome 4 Essentials na računalo. /
Instalirajte Nero MediaHome 4 Essentials program na vašem kompjuteru. /
Инсталирайте програмата Nero MediaHome 4 Essentials на вашият компютър. /
Инсталирајте ја програмата Nero MediaHome 4 Essentials на вашиот компјутер.




Futtassa a programot és állítsa be a kívánt megosztási mappát. /
Pokrenite program i podijelite željenu mapu. /
Pokrenite program i postavite folder za razmenu koji želite. /
Пуснете програмата и изберете папката, којата искате да споделите. /
Стартувајте ја програмата и ставете ја папката за споделување што ја сакате.

Smart Share hálózati lejátszás / Smart Share reprodukcija putem mreže / Reprodukcija mreže Smart Share / Възпроизвеждане на Smart Share през мрежа / Smart Share мрежна репродукција



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



This lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the product.

WARNING: Do not install this equipment in a confined space such as a book case or similar unit.

CAUTION: Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions. Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation and to ensure reliable operation of the product and to protect it from over heating. The openings shall be never be blocked by placing the product on a bed, sofa, rug or other similar surface. This product shall not be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacturer's instruction has been adhered to.



Use of controls, adjustments or the performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

CAUTION concerning the Power Cord
To disconnect power from the mains, pull out the mains cord plug. When installing the product, ensure that the plug is easily accessible.

CAUTION: The apparatus shall not be exposed to water (dripping or splashing) and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.

This device is equipped with a portable battery or accumulator.

Safety way to remove the battery or the battery from the equipment: Remove the old battery or battery pack, follow the steps in reverse order than the assembly. To prevent contamination of the environment and bring on possible threat to human and animal health, the old battery or the battery put it in the appropriate container at designated collection points. Do not dispose of batteries or battery together with other waste. It is recommended that you use local, free reimbursement systems batteries and accumulators. The battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

Disposal of your old appliance

1. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.

2. The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.

3. For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Disposal of waste batteries/accumulators

1. This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery Contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.

2. All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.

3. The correct disposal of Your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.

4. For more detailed information about disposal of Your old batteries/accumulators, please contact Your city office, waste disposal service or the shop where You purchased the product.








LG Electronics hereby declares that this/these product(s) is/are in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC and 2011/65/EU.

Contact office for compliance of this product :

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands
• Please note that this is NOT a Customer Service contact point. For Customer Service Information, see Warranty Card or contact the dealer that you purchased this product.







Lemez lejátszás / Reprodukcia diska / Reprodukcia diska / Възпроизвеждане на диск / Повторно пуштање на диск



Adat lejátszás / Reprodukcia podataka / Reprodukcia podataka / Възпроизвеждане на данни / Повторно пуштање на податоци



USB = tárolóeszköz
Uredaj za USB pohranu
USB uređaj
USB памет
USB уред за зачувување на податоци



Műszaki jellemzők / Specifikacije / Specifikacije / Спецификација / Карактеристики

MAGYAR

Áramellátás Áramellátás	Lásd a típustáblán.
Teljesítmény-felvétel	Lásd a típustáblán.
Méretek (szél. x mag. x mélys.)	kb. 360 mm X 60,5 mm X 299mm
Nettó tömeg (kg.)	2,7 kg
Busz tápfeszültsége (USB)	DC 5 V --- 2.1 A MAX

A formatervezés és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

HRVATSKI

Električno napajanje	Pogledajte glavnu naljepnicu.
Električna potrošnja	Pogledajte glavnu naljepnicu.
Dimenzije (Š x V x D)	Cca. 360 mm X 60,5 mm X 299mm
Net Weight (Approx.)	2,7 kg
Električno napajanje za Bus (USB)	DC 5 V --- 2.1 A MAX

Izvedba i specifi kacije su podložni promjenama bez posebnog najavlivanja.

SRPSKI

Zahtevi za napajanje	Pogledajte na nalepnici na uređaju.
Potrošnja	Pogledajte na nalepnici na uređaju.
Dimenzije (Š x V x D)	Približno 360 mm X 60,5 mm X 299mm
Neto težina (Približno)	2,7 kg
Bus Napajanje (USB)	DC 5 V --- 2.1 A MAX

Dizajn i specifi kacije mogu biti podložni promeni bez prethodnog obaveštenja.

БЪЛГАРСКИ

Параметри на ел. захранването	Вж. главния етикет.
Консумация на енергия	Вж. главния етикет.
Размери (Ш x В x Д)	Приблиз. 360 мм X 60,5 мм X 299мм
Тегло нето (приблиз.)	2,7 кг
Захранване на шината (USB)	DC 5 V --- 2.1 A MAX


Дизайнът и техническите характеристики подлежат на промени без предизвестие.

МАКЕДОНСКИ

Потребна јачина на струјата	Погледнете ја главната ознака.
Потрошувачка на струја	Погледнете ја главната ознака.
Димензии (Ш x В x Д)	Прибл. 360 mm X 60,5 mm X 299mm
Нето тежина (прибл.)	2,7 kg
Напојување преку бус (USB)	DC 5 V --- 2.1 A MAX

Дизајнот и спецификациите се предмет на промена без известување.

Az akkumulátor cseréje / Zamjena baterije / Zamena baterija / Подмяна на батеријата / Замена на батеријата



A lejátszója szoftvertől és a szolgáltatójától függően a használati útmutató néhány eleme eltérhet az Ön lejátszójától. /
Sadržaj ovih uputa može se razlikovati od funkcija uređaja za reprodukciju, što ovisi o instaliranom softveru ili pružatelju usluga. /
Neki sadržaj ovog uputstva se može razlikovati od vašeg plejera u zavisnosti od softvera plejera ili vašeg servisnog provajdera. /
Част от съдържанието на това ръководство може да се различава от вашия плейър в зависимост от софтуера на плейъра или доставчика на услуги. /
Некои од содржините во овој прирачник може да се разликуваат од вашиот плеер, зависно од софтверот на плеерот или од Вашиот испоручувач на услуга.