LG
Life's Good

EENVOUDIGE HANDLEIDING

Micro Hi-Fi Audio

NEDERLANDS

Om de instructies voor geavanceerde functies weer te geven gaat u naar http://www.lg.com vanwaar u de gebruikershandleiding kunt downloaden.
Sommige inhoud van deze gebruikershandleiding kan van uw apparaat afwijken.

MODEL
CM2760




www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics. Alle rechten voorbehouden.




Voorpaneel



1. Display-venster
2. ⏻/❙ (Stroom): Schakelt de unit AAN of UIT.
3. **FUNC.** : selecteert de functie en de invoerbron.
4. Past het volume van de speakers aan.
5. ⏮ (Overslaan/Zoeken) : Achteruit zoeken / Springt naar het vorige nummer/bestand. / Selecteert de radiostations.
6. **Bass Blast** : Past het volume van de speakers aan.
7. USB : Speelt de geluidsbestanden af door het USB-apparaat te verbinden.
8. Disklade
9. Sensor voor afstandsbediening
10. ⏯ (Spelen/Pauze) : Start of pauzeert het afspelen. / Kiest Stereo/Mono.
11. ᛒ : Wijzigt de invoerbron in **Bluetooth**.
12. ⏭ (Overslaan/Zoeken) : Vooruit zoeken. / Springt naar het volgende nummer/bestand. / Selecteert de radiostations.
13. ⏏ : Opent of sluit de disklade.
14. **PORT. IN** : Verbindt met een Draagbaar apparaat.
15. ■ (Stoppen) : Het afspelen stoppen.

Paneel aan de achterkant



1. **FM ANTENNA**
2. **POWER IN**
3. **SPEAKERS (L/R)** aansluitingen

Besturingsapparaat




Download de **Music Flow Bluetooth** App op uw apparaat.

LG Sound Sync (draadloos)



Voor meer informatie download de online gebruikershandleiding. **http://www.lg.com**

De luidsprekers aansluiten



Aanvullende informatie

Specificaties


Stroomvereisten	Raadpleeg het hoofdlabel op het apparaat.
Stroomverbruik	Raadpleeg het hoofdlabel op het apparaat.
	Netwerk stand-by : 0,5 W (als alle netwerkpoorten zijn geactiveerd)
Afmetingen (B x H x D)	Ong. 170 mm x 230 mm x 276 mm
Netto gewicht	Ong. 2,2 kg
Busvoeding (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Versterker (Totaal vermogen RMS Uitgang)	160 W

Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Hoe u de draadloze netwerkverbinding of het draadloze apparaat kunt ontkoppelen.

Zet de unit uit door langer dan 5 seconden op de aan/uitknop te drukken.

Vervangen van de batterij



Conformiteitsverklaring

CE

Hierbij verklaart LG Electronics dat de radioapparatuur type MICRO HI-FI SYSTEEM in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Ter overweging van de gebruiker, moet dit apparaat worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 20 cm tussen het apparaat en het lichaam.

Frequentiebereik	Uitgangsvermogen (Max.)
2402 tot 2480 MHz	10 dBm



CM2760-DB_AWEULLZ_SIM_DUT_1511.indd 4 2017-04-20 11:37:14