


مكبر صوت يعمل بتقنية Wi-Fi

Wi-Fi SOUND BAR

SP8A



www.lg.com

حقوق النشر والتأليف © لعام ٢٠٢١ لـ LG Electronics Inc. جميع الحقوق محفوظة.



تحذير من أجل السلامة

يجب فصل هذا الجهاز عن مخرج التيار الكهربائي الرئيسي أثناء عدم استخدامه. لا تسمح لهذا الجهاز بالتعرض للأمطار أو الرطوبة.

تحذير

من أجل منع وقوع الصدمة الكهربائية، لا تسحب عنه الغطاء. لا يوجد في الداخل أجزاء للاستخدام. التصليح يجب أن يقوم به الشخص المختص.

تحذيرات للوقاية

اقرأ هذه التعليمات قبل تشغيل الجهاز

- تجنب درجات الحرارة أو البرودة العالية والرطوبة والغبار.
- تجنب الاستخدام قريباً من حقل مغناطيسي (سيؤثر سلبياً على إنجاز الجهاز).
- حاذر عند مسح الغطاء بمادة متطايرة كالبنزين والكحول إلخ أو قطعة قماش معالجة بمواد كيميائية. ربما يؤدي ذلك إلى إتلاف سطح الغطاء أو تقشير الطلاء.
- استخدم هذا الجهاز فقط بوضع أفقي ولا تضع فوقه أي شيء ثقيل.
- حافظ على وضع الجهاز بعيداً عن أحواض الزهور وأنباب الماء وحوض الغسيل، إذا سقط عليه أي مادة سائلة فقد يحدث تلف كبير للجهاز. في مثل هذه الحالة قم بعرضه على خبير فني متخصص.
- لا تحجز منطقة التهوية، ثقوب التهوية تمنع زيادة السخونة. وحتى المواد الخفيفة أو الناعمة كالورق أو القماش قد تسد ثقوب التهوية.
- لا يوجد أجزاء للاستخدام من الداخل. من أجل الإصلاح والصيانة اعرضه على الفني المتخصص.

SAFETY PRECAUTION

THIS EQUIPMENT MUST BE DISCONNECTED FROM THE MAINS POWER SUPPLY WHEN IT IS NOT IN USE. DO NOT ALLOW THIS UNIT TO BE EXPOSED TO RAIN OR MOISTURE.

CAUTION

TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER. NO USER SERVICEABLE PARTS ARE INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

PRECAUTIONS

Please read these precautions before you operate this unit.

- Avoid extreme heat, cold, moisture and dust.
- Avoid using near a magnetic field. (This will adversely affect the units performance.)
- Be careful when the surface of the case is wiped with a volatile agent such as benzene, alcohol, thinner, etc. or a chemically processed cloth, the surface finish may deteriorate or its coating may peel.
- Use the unit only in a horizontal position, and do not place anything heavy on it.
- Keep the unit away from flower vases, tubs, sinks, etc. If any liquids should spill into unit, serious damage could occur. In that case, please consult qualified service personnel.
- Do not obstruct the ventilation holes: they prevent overheating. Even soft materials such as paper and cloth may prevent proper ventilation of the unit.
- There are no serviceable parts inside. For service, please contact your service centre.

ENGLISH

Specification

Power consumption

- Refer to the main label.

AC adapter

- Model: **DA-50F25**
- Manufacturer: Asian Power Devices Inc.
- Input: 100 ~ 240 V ~ 50 ~ 60 Hz
- Output: 25 V $\overline{\text{---}}$ 2 A
- Model: **MS-Z2000R250-050D0-P**
- Manufacturer: MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD.
- Input: 100 ~ 240 V ~ 50/60 Hz
- Output: 25 V $\overline{\text{---}}$ 2 A

Dimensions (W x H x D): Approx. 1060.0 mm x 57.0 mm x 119.0 mm

Bus Power Supply (USB): 5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA

Amplifier (Total RMS Output power): 440 W RMS

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses that have the obligations to disclose source code, that is contained in this product, and to access all referred license terms, copyright notices and other relevant documents please visit <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com.

This offer is valid to anyone in receipt of this information for a period of three years after our last shipment of this product.

IMPORTANT SAFETY NOTICE

The cord grip for the plug fitted to this product is built into the existing power cord as supplied. If, for any reason you need to shorten the cord.

DO NOT RE-USE THE PLUG.

A new plug must be used to ensure your continued safety by securing the plug to the power cord in accordance with Plug & Socket Regulations 1994.

العربية

المواصفة

استهلاك الطاقة

- ارجع إلى الملصق الرئيسي.

محول التيار المتردد AC

- الطراز: **DA-50F25**
- المصنع: Asian Power Devices Inc.
- الدخل: ١٠٠ ~ ٢٤٠ فولت ~ ٥٠ ~ ٦٠ هرتز
- الخروج: ٢٥ فولت $\overline{\text{---}}$ ٢ أمبير
- الطراز: **MS-Z2000R250-050D0-P**
- المصنع: MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD.
- الدخل: ١٠٠ ~ ٢٤٠ فولت ~ ٥٠ ~ ٦٠ هرتز
- الخروج: ٢٥ فولت $\overline{\text{---}}$ ٢ أمبير

الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق): تقريبًا ١٠٦٠,٠ مم × ٥٧,٠ مم × ١١٩,٠ مم

مصدر طاقة النقل (USB): ٥ فولت $\overline{\text{---}}$ ٥٠٠ مللي أمبير

مضخم الصوت (إجمالي طاقة خرج RMS): ٤٤٠ وات RMS

معلومات حول إشعار البرامج مفتوحة المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية للمصدر ضمن GPL، وLGPL، وMPL، والحصول على التراخيص مفتوحة المصدر الأخرى التي لديها التزامات للكشف عن التعليمات البرمجية الخاصة بالمصدر، المضمنة في هذا المنتج، وللوصول إلى كل أحكام الترخيص المشار إليها، وإشعارات حقوق النشر، وكل الوثائق ذات الصلة، يرجى زيارة <https://opensource.lge.com>.

ستوفر LG Electronics أيضاً التعليمات البرمجية المفتوحة المصدر على قرص CD-ROM مقابل رسم يغطي تكلفة القيام بهذا التوزيع (مثل تكلفة وسائل النقل والشحن والتسليم) بناءً على طلب يُرسل عبر البريد الإلكتروني إلى opensource@lge.com.

يسري هذا العرض لأي شخص يتسلم هذه المعلومات لمدة ثلاث سنوات بعد آخر عملية شحن لهذا المنتج.

ملاحظة سلامة هامة

كلاية الوصلة للقياس مزودة مع هذا المنتج وتم تثبيتها داخل الوصلة الكهربائية الموجودة التي تم تزويدها ، إذا كان لأي سبب

احتجت لتقصير الوصلة.

لا تستعمل مرة أخرى هذا القابس

يجب استعمال قابس جديد للتأكد على سلامتك بصورة متواصلة وذلك عن طريق إحكام إدخال القابس إلى الوصلة الكهربائية طبقا للوائح القابس والمقيس للعام 1994.

ENGLISH

Installing and Using the Product

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.
To view the instructions of advanced features, visit <http://www.lg.com> or scan QR code and then download Owner's Manual. Some of the content in this manual may differ from your product.



- A Sound bar
- B Remote Control Receiver / Status Display
- C Wireless Subwoofer - Install it close to the sound bar.
- D External Device - (Blu-ray player, game console, etc.)

- Connect the sound bar to your TV via an optical cable or an HDMI cable.
- If you are using an external device (ex. Blu-ray player, game console, etc.), connect it to the sound bar via an HDMI cable.
- Connect to power in the following order. wireless subwoofer → sound bar. Then, turn on the sound bar. When the connection is automatically established with the sound bar, the LED on the wireless subwoofer will light up in green.

Using the product with your TV

- Press the **Function** (⏻) button repeatedly until "OPT/HDMI ARC" appears on the status display.
- On your TV's settings, set the output speaker to [HDMI ARC], [Optical], or [External Speaker].
- When the TV is properly connected to the product, "OPT", "ARC", or "E-ARC" will appear on the status display with a sound.

Connecting the product to your smartphone via Wi-Fi

- Connect your smartphone to Wi-Fi.
- Install the LG Sound Bar app on Google Play or the App Store.
- Run the LG Sound Bar app and follow the instructions.
- The product will connect to your smartphone and you can control the product with LG Sound Bar app.

Connecting the product to your smartphone via Bluetooth

- Tap the **Settings** (⚙️) button on your smartphone and select **Bluetooth**. Turn on the **Bluetooth** function. (Off > On)
- Press the **Bluetooth pair** (🔗) button. After a moment, you will see "BT READY" on the status display.
- Find and tap "LG_Speaker_SP8A_XXXX" or the name you registered on the Google Home app.
- When the product is connected to your smartphone via **Bluetooth**, you can see the status display change from "PAIRED" → "Connected Bluetooth device name" → "BT".

If you see a red LED on the back of the wireless subwoofer, it means that the sound bar is not connected to the subwoofer. If this is the case, connect them in the following order.

- Press the **Power** (⏻) button on the sound bar to turn it off.
 - Press the **PAIRING** button on the back of the disconnected wireless subwoofer. Check if LED blinks green.
 - If you still see a red LED on the back of the wireless subwoofer, press and hold the button on the back of the subwoofer again.
 - Press the **Power** (⏻) button on the sound bar to turn it on.
 - When the connection is established, you will see a green LED light on the back of the wireless subwoofer.
- ⚡ Keep the sound bar, the subwoofer away from the device (ex. wireless router, microwave oven, etc.) over 1 m to prevent wireless interference.
- Some speakers may not make sound depend on the input source. Select CINEMA sound mode to listen through all speakers.

- Design and specifications are subject to change without notice.
- Google Play is a trademark of Google LLC.

العربية

تركيب المنتج واستخدامه

نُرجي قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الجهاز، والاحتفاظ به للرجوع إليه فيما بعد.
لمعرض إرشادات الميزات المتقدمة، قم بزيارة <http://www.lg.com> أو قم بمسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا ثم قم بتنزيل دليل المالك. قد تختلف بعض محتويات هذا الدليل عن منتجك.



- A مكبر الصوت
- B جهاز استقبال التحكم عن بعد / شاشة عرض الحالة
- C مضخم صوت لا سلكي - قم بتركيبه بجوار مكبر الصوت.
- D جهاز خارجي- (مشغل أقراص بلو راي، جهاز ألعاب، وما إلى ذلك)

- قم بتوصيل مكبر الصوت بجهاز التلفزيون عبر كبل بصري أو كبل HDMI.
- إذا كنت تستخدم جهاز خارجي (مثل مشغل أقراص بلو راي، جهاز ألعاب، وما إلى ذلك)، فقم بتوصيله بمكبر الصوت عبر كبل HDMI.
- قم بتوصيل الطاقة بالترتيب التالي: مكبر الصوت. ثم قم بتشغيل مكبر الصوت. عند إنشاء الاتصال بمكبر الصوت تلقائيًا، سيضيئ مصباح LED الموجود على مضخم الصوت اللاسلكي باللون الأخضر.

استخدام المنتج مع التلفزيون

- اضغط على زر وظيفة (⏻) بشكل متكرر حتى يظهر «OPT/HDMI ARC» على شاشة عرض الحالة.
- من إعدادات التلفزيون، قم بضبط سماعه الإخراج على [HDMI ARC] أو [بصري] أو [السماعة الخارجية].
- عند توصيل التلفزيون بالمنتج بشكل صحيح، سيظهر «OPT»، «ARC» أو «E-ARC» على شاشة عرض الحالة مع صدور صوت.

توصيل المنتج بهاتفك الذكي عبر Wi-Fi

- قم بتوصيل هاتفك الذكي بشبكة Wi-Fi.
- قم بتنصيب تطبيق LG Sound Bar من Google Play أو متجر التطبيقات.
- قم بتشغيل تطبيق LG Sound Bar واتبع الإرشادات.
- سينصل المنتج بهاتفك الذكي ويمكنك التحكم في المنتج باستخدام تطبيق LG Sound Bar.



توصيل الوحدة بهاتفك الذكي عبر Bluetooth

- انقر فوق زر الإعدادات (⚙️) على هاتفك الذكي وحدد **Bluetooth**. قم بتشغيل وظيفة **Bluetooth**. (إيقاف تشغيل > تشغيل)
- انقر على زر إقران **Bluetooth** (🔗). بعد لحظة، سيظهر «BT READY» على شاشة عرض الحالة.
- ابحث وانقر فوق "LG_Speaker_SP8A_XXXX" أو الاسم الذي قمت بتسجيله على تطبيق Google Home.
- عند توصيل المنتج بهاتفك الذكي عبر **Bluetooth**، يمكنك مشاهدة شاشة عرض الحالة وهي تتغير من «PAIRED» ← «اسم جهاز Bluetooth متصل» ← «BT».


إذا رأيت مصباح LED الموجود في الجزء الخلفي من مضخم الصوت اللاسلكي يضيئ باللون الأحمر، فإن هذا يعني أن مكبر الصوت غير متصل بمضخم الصوت. في هذه الحالة، قم بتوصيلهم بالترتيب التالي.

- اضغط على زر الطاقة (⏻) في مكبر الصوت لإيقاف تشغيله.
 - اضغط على زر **PAIRING** الموجود في الجزء الخلفي من مضخم الصوت اللاسلكي غير المتصل. تحقق مما إذا كان مصباح LED يومض باللون الأخضر.
 - إذا كنت لا تزال ترى مؤشر LED الموجود في الجزء الخلفي من مضخم الصوت اللاسلكي يضيئ باللون الأحمر، فاضغط مع الاستمرار على الزر الموجود في الجزء الخلفي من مضخم الصوت مرة أخرى.
 - اضغط على زر الطاقة (⏻) في مكبر الصوت لتشغيله.
 - عندما يتم إنشاء الاتصال، ستجد أن مصباح LED الموجود في الجزء الخلفي من مضخم الصوت اللاسلكي يضيئ باللون الأخضر.
- ⚡ أبعد مكبر الصوت ومضخم الصوت عن الجهاز (على سبيل المثال: الموجة أو فرن الميكرويف وما إلى ذلك) بمسافة تزيد على ١ متر لمنع التداخل اللاسلكي.
- قد لا تجعل بعض المكبرات الصوت يعتمد على مصدر الإدخال. حدد وضع صوت CINEMA (السينما) للاستماع عبر كل مكبرات الصوت.

- يخضع التصميم والمواصفات للتغيير دون إشعار مسبق.
- Google Play هي العلامة التجارية لشركة Google LLC.



استبدال البطارية
Replacement of Battery



HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE