

КРАТКО РЪКОВОДСТВО

Micro Hi-Fi Audio

БЪЛГАРСКИ

За указания относно разширените функции посетете <http://www.lg.com> и свалете Ръководството за потребителя.

Част от съдържанието на ръководството може да се различава от вашия уред.

МОДЕЛ
CM2460




COV37282910

www.lg.com
Copyright © 2017-2023 LG Electronics Inc.
Всички права запазени.




Преден панел



- 1** (Бутон Вкл./Изкл.): Включва (ON) или изключва (OFF) уреда.
- 2** **F**
Изберете функцията или входния източник.
- 3** **I<</>>I** (Прескачане/търсене)
- Търси назад или напред.
- Прескача към предишния/следващия запис/файл.
TUNING - / +
Избира радио станциите.
- 4** **>II** (Възпроизвеждане/Пауза)
- Стартира или поставя възпроизвеждането на пауза.
- Избира стерео/моно.
- 5**
Отваря или затваря поставката за диск.
- 6** Дистанционен сензор
- 7** Дисплей
- 8** Копче за усилване/намаляване на звука
Регулира силата на звука на тонколониите.
- 9** USB
Възпроизвежда аудиофайлове чрез свързване на USB устройството.
- 10** Поставка за диск
- 11** **PORT. IN**
Свързва се към преносимо устройство.

Заден панел



- 1** **FM ANTENNA**
- 2** Клеми за **SPEAKERS (L/R)**
- 3** **POWER IN**

Приложение "Контролер"




Свалете приложението **Music Flow Bluetooth** на вашето устройство.

LG Sound Sync (безжично)



За повече информация свалете Ръководството за потребителя от <http://www.lg.com>


Свързване на тонколоната



Как да изключите безжичната мрежова връзка или безжичното устройство

Изключете уреда с натискане на бутона за захранването за повече от 5 секунди.

Смяна на батерия



Декларация за съответствие



С настоящето LG Electronics декларира, че радио оборудването от вида МИКРО HI-FI СИСТЕМА е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС се предлага на следния интернет адрес:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

За информация на потребителя това изделие трябва да бъде инсталирано и да работи на минимално отстояние от 20 cm между изделието и тялото.

Допълнителна информация

Технически характеристики

Изисквания относно захранването	Вижте главния етикет на уреда.
Консумация на енергия	Вижте главния етикет на уреда. Мрежов режим на готовност: 0,5 W (Ако всички мрежови портове са активирани.)
Размери (Ш x В x Д)	Приблиз. 230 мм x 125 мм x 236 мм
Нето тегло	Приблиз. 2,1 кг
Захранване на шината (USB)	5 V 500 mA
Усилвател (обща средна изходна мощност)	100 W

Дизайнът и техническите характеристики подлежат на промени без предизвестие.

Обхват на честотата	Изходна мощ (Максимум)
2402 до 2480 MHz	10 dBm

