

ENKEL BRUKERVEILEDNING

Trådløs lydplanke

NORSK

Vennligst les denne manualen grundig før du betjener ditt apparat og ta vare på den for fremtidig referanse.

For å se instruksjonene for avanserte egenskaper, besøk <http://www.lg.com> og last så ned brukerveiledningen.

Noe av innholdet i denne brukerveiledningen kan avvike fra enheten din.

MODELLER

SJ5

SJ5B




www.lg.com
Copyright © 2017 LG Electronics Inc. Med enerett.




Forsidepanel

Knappene finnes på baksiden.



- Standby
- Velger funksjon
- Justerer volum

Baksidepanel



- DC IN Koble til strømadapteren
- OPTICAL IN Koble til en optisk enhet
- PORTABLE IN Koble til en bærbar enhet
- USB Koble til en USB-enhet
- HDMI OUT (TV ARC) Koble til en TV
- HDMI IN Koble til HDMI-ut på en enhet

1

Subwoofer-forbindelse

Plasser den trådløse subwooferen nær lydplanken og følg trinnene nedenfor.

- 1 Koble strømkabelen hos den trådløse subwooferen og lydplanken til uttaket.
- 2 Slå på lydplanken :
Lydplanken og den trådløse subwooferen vil kobles sammen **automatisk**. Subwoofereens grønne LED-lys slås på.


Subwoofer-tilkobling manuelt

Hvis subwooferen ikke lager lyd, prøv å koble til manuelt.

- 1 Trykk **Pairing**-knappen på baksiden av den trådløse subwooferen.
 - Det grønne LED-lyset på baksiden av den trådløse subwooferen blinker raskt.
- 2 Slå på hovedenheten.
- 3 Sammenkobling er fullført.
 - Det grønne LED-lyset på baksiden av den trådløse subwooferen slås på.




Hold lydplanken og subwooferen over 1 m unna enheten (feks. trådløse ruter, mikrobølgeovn, osv.) for å forhindre trådløs interferens.



Koble til lydplanken og TV-en med en optisk (A) eller HDMI ARC (B)-forbindelse.


A Optisk forbindelse

- 1 Koble lydplanken til TV-en med en optisk kabel.
- 2 Sett opp [External Speaker (Optical)] (Ekstern høyttaler (optisk)) på TV-ens innstillingsmeny.



B HDMI(ARC)-forbindelse


- 1 Koble lydplanken til TV-en med en HDMI-kabel.
- 2 Sett opp [External Speaker (HDMI ARC)] (Ekstern høyttaler (HDMI ARC)) på TV-ens innstillingsmeny.



- HDMI-tilkobling er ikke tilgjengelig hvis TV-en ikke støtter HDMI ARC.
- Hvis denne enheten er tilkoblet via OPTICAL og ARC samtidig, har ARC-signal et høyere prioritet.


Tilleggsenhetsstilkobling

- 1 Koble til den eksterne enheten på følgende måte.



- 2 Velg inngangskilden ved å trykke F på fjernkontrollen eller enheten gjentatte ganger.

Fjernkontroll




⏮: Senk volumet om natten.

AV SYNC: Synkroniserer lyd og video.

AUTO VOL: Justerer automatisk for høyt eller lavt lydnivå på riktig måte.

AUTO POWER: Slår seg på automatisk med en inngangskilde.

Batteriutskifting



Tilleggsinformasjon

Spesifikasjoner

	Se hovedetiketten.
Strømforbruk	Nettverk på standby: 1,5 W (Hvis alle nettverksporter er aktivert).
AC-adapter	- Modell : DA-38A25 - Produsent : Asian Power Devices Inc. - Inngang : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 1,2 A - Utgang : 25 V $\equiv$ 1,52 A
Dimensjoner (B x H x D)	Omtrent. 950 mm x 55 mm x 85 mm Med fot
Buss-strømforsyning (USB)	5 V $\equiv$ 500 mA
Forsterker (Total RMS-utgangseffekt)	320 W RMS

Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.

Hvordan man frakobler den trådløse nettverkstilkoblingen eller den trådløse enheten

"Sett AUTO STRØM PÅ/AV-funksjonen til "av" og skru deretter av enheten"

Melding med informasjon om programvare med åpen kildekode

Besøk <http://opensource.lge.com> for å motta kildekoden under GPL, LGPL, MPL og andre åpne kildelicenser som dette produktet inneholder.

I tillegg til kildekoden er alle lisensvilkår, garantifraskrivelser og merknader om opphavsrett tilgjengelige for nedlasting.

LG Electronics vil også sende deg åpen kildekode på CD-ROM mot å få dekket distribusjonskostnadene, inkludert utgifter til media, frakt og ekspedisjon. Send en forespørsel til opensource@lge.com. Tilbudet gjelder i tre (3) år fra kjøpsdatoen for dette produktet.

Samsvarserklæring



LG Electronics erklærer herved at radioutstyret av typen Trådløs Lydplanke er i samsvar med Direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig hos følgende internettsadresse:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Av hensyn til brukeren, må denne enheten installeres og kjøres ved en avstand på min. 20 cm mellom enheten og kroppen.

Frekvensområde	Utgangseffekt (maks.)
2402 – 2480 MHz	10 dBm
5730 – 5821 MHz	13 dBm

HDMITM
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE