



# MANUAL SIMPLE SISTEMA DE AUDIO ( Mini Hi-Fi System )

Lea este manual detenidamente antes de utilizar su equipo y guárdelo para futuras consultas.  
Para ver las instrucciones de las características avanzadas, visite <http://www.lg.com> y descargue el  
Manual del propietario. Ciertos contenidos de este manual pueden no coincidir con los de su unidad.

MODELO  
CK43N



MFL72041306

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2024 LG Electronics Inc. Todos los derechos reservados.

ESPAÑOL

## (En Argentina) CERTIFICADO DE GARANTÍA

## (En Argentina) CERTIFICADO DE GARANTÍA

ESPAÑOL

Sistema de Audio (El Producto)  
Modelo : Consulte el modelo en la portada del manual.

Para más información sobre la garantía y atención al cliente, por favor  
llame o visite nuestro sitio web:  
[www.lg.com](http://www.lg.com)

Centro de Atención al Cliente  
Tel 0800-888-5454  
WhatsApp 11-5031-8966

Juramento 1775 piso 13 (C1428DNA)  
Ciudad de Buenos Aires Argentina

### LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. (DE AHORA EN ADELANTE DENOMINADO "LG") OTORGА ESTA GARANTIA CONFORME LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN A CONTINUACION.

#### REQUISITOS DE GARANTÍA

Si durante el período de garantía que se detalla en este certificado de garantía y en condiciones normales de uso el Producto presenta un desperfecto o falla en su funcionamiento derivado de un defecto de fabricación, LG garantiza la reparación del Producto sin cargo a través de los Servicios Técnicos autorizados por LG a tal efecto y, en caso de que la reparación no fuera posible, su reemplazo por otro Producto de las mismas características. Para ello es imprescindible que:

- Este certificado de garantía no se encuentre alterado de ningún modo, en ninguna de sus partes.
- El comprador del Producto acredite su calidad de tal exhibiendo la factura de compra original, con la fecha de compra legible.
- El desperfecto o falla en el funcionamiento del Producto no tenga causa en ninguna de las circunstancias que se detallan bajo el título "QUÉ NO CUBRE ESTA GARANTÍA" de este certificado de garantía.

#### IMPORTANTE

- Las condiciones de uso, instalación y mantenimiento necesarias para el correcto funcionamiento del Producto están indicadas en el Manual (manual de usuario, manual de instalación), que forma parte de este certificado de garantía y se entrega conjuntamente con él.
- Este certificado de garantía es válido únicamente si el Producto fue comercializado por LG o sus distribuidores autorizados y adquirido en la República Argentina por el comprador que reclama la garantía.
- La instalación del Producto deberá realizarse respetando las especificaciones técnicas indicadas en el MANUAL DE INSTALACIÓN o MANUAL DE USUARIO.
- LG prestará la garantía a través de su red de Servicios Técnicos Autorizados. A fin de requerir la cobertura el comprador deberá seguir el procedimiento establecido bajo el título "COMO SOLICITAR LA ASISTENCIA DEL SERVICIO TÉCNICO" de este certificado de garantía.

#### ADVERTENCIA

- LG sólo otorga la garantía que se detalla en este certificado y no se responsabiliza por la/s garantía/s que terceros otorguen respecto del Producto.
- La falta de presentación, alteración o adulteración de la factura de compra del Producto o de este certificado de garantía o del número de serie que se informa en la etiqueta del Producto invalida la validez de la garantía.
- El Producto ha sido diseñado para uso doméstico.

#### PERÍODO DE GARANTÍA DEL PRODUCTO

Validez de la garantía de acuerdo al producto

Productos	Período de Garantía*
Televisor, Monitor, Proyector, Sistema de Audio, Parlante Bluetooth, Barra de Sonido, Reproductor de video, Home Theater DVD, Home Theater Blu-ray	1 Año

\* Computado desde la fecha de compra del Producto

#### QUÉ CUBRE ESTA GARANTÍA

LG garantiza la reparación sin cargo del Producto que, dentro del período de garantía, presente desperfectos o fallas en su funcionamiento derivados exclusivamente de defectos o fallas de fabricación. El reemplazo de todo o parte del producto procederá sólo en caso de que el Servicio Técnico autorizado determine que el producto o cierta parte de él resultan irreparables.

#### COMO SOLICITAR LA ASISTENCIA DEL SERVICIO TÉCNICO

En caso de que el Producto presente una falla o desperfecto en su funcionamiento, deberá comunicarse con el Servicio de Atención al Cliente de LG (0800-888-5454 o por WhatsApp al 11-5031-8966), quien le informará los datos del Servicio Técnico autorizado más cercano a su domicilio y/o le asignara un numero de servicio segun corresponda. Cuando el Servicio Técnico concurra a inspeccionar el Producto, el comprador deberá exhibir la factura de compra original y este certificado de garantía y detallar el motivo de la solicitud de asistencia del Servicio Técnico.

#### QUÉ NO CUBRE ESTA GARANTÍA

No están cubiertos por la garantía los desperfectos o fallas en el funcionamiento del Producto derivados de:

- Uso del Producto impróprio o distinto al uso doméstico.
- Exceso o caída de tensión eléctrica.
- Intervención del Producto por personal no autorizado por LG.
- Instalación del Producto sin respetar las especificaciones técnicas informadas en el MANUAL DE INSTALACIÓN.
- Roturas, golpes, ralladuras, caídas o accidentes de cualquier índole.
- Mojaduras, inundaciones, incendios, terremotos, tormentas eléctricas, catástrofes naturales.
- Transporte del Producto por terceros ajenos a LG o a los Servicios Técnicos autorizados.
- Conexión del Producto a redes eléctricas o a otros dispositivos electrónicos no aptos a tal efecto.
- Conexión de otros artefactos eléctricos al Producto.

#### INFORMACIÓN DEL COMPRADOR

NOMBRE DEL COMPRADOR  
DOMICILIO  
TELÉFONO  
CORREO ELECTRÓNICO  
CIUDAD \_\_\_\_\_ PROVINCIA \_\_\_\_\_  
CÓDIGO POSTAL \_\_\_\_\_

#### INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

MODELO  
Nº DE SERIE  
FECHA DE COMPRA  
Nº DE FACTURA  
SELLO COMERCIO VENDEDOR


sello del  
comercio

#### INFORMACIÓN DEL COMERCIO


NOMBRE DEL COMERCIO  
DOMICILIO  
CORREO ELECTRÓNICO  
CIUDAD \_\_\_\_\_ PROVINCIA \_\_\_\_\_  
CÓDIGO POSTAL \_\_\_\_\_



Life's Good



### Panel frontal



**1** Puerto USB 1  
Puede reproducir archivos conectando el dispositivo USB.

**2** Ventana de visualización

**3** (Sensor remoto)

**4** Puerto USB 2  
Puede reproducir archivos conectando el dispositivo USB.

**5** **MASTER VOL.** (Volumen)  
Ajusta el volumen de la bocina.

**6** **BASS BLAST** (o **BASS BLAST+**)  
Pulse para seleccionar directamente el efecto BASS (o BASS+).

**USB REC / DEMO**

- Graba al USB
- Para detener la Grabación, mantenga el botón pulsado durante tres segundos.
- En estado apagado, si presiona **USB REC / DEMO**, se muestra el modo DEMO.

**WIRELESS LINK**

- Selecciona MAIN u OTHER en el modo WIRELESS PARTY LINK.
- Activa o desactiva el modo WIRELESS PARTY LINK.

**7** (Función)  
Selecciona la función y fuente de entrada.

(Saltar/Buscar)  
- Salta hacia delante.  
- Busca una sección dentro de un archivo.  
- Selecciona las estaciones de radio.

(Información)  
- Ve información sobre su música. Un archivo MP3 a menudo viene con una etiqueta ID3. La etiqueta incluye la información de Título, Artista, Álbum o Duración.

- Ve el nombre del dispositivo **Bluetooth** de la unidad en BT READY.

- Ve el nombre del dispositivo **Bluetooth** conectado en modo **Bluetooth**.

- Cuando las unidades están conectadas correctamente entre sí en el modo WIRELESS PARTY LINK, aparece cada uno de los nombres del dispositivo en cada unidad.

**8** **AUTO DJ**  
Selección del modo AUTO DJ.

- Inicia o pausa la reproducción.
- Selecciona Estéreo/Monoaural.

- (Modo espera)  
Enciende o apaga.

- Salta hacia atrás.
- Busca una sección dentro de un archivo.
- Selecciona las estaciones de radio.

- (Parar)  
Detiene la reproducción o cancela la función DELETE.

**10** **SPECIAL EQ**

Escoge un ecualizador especial.

**SEARCH**

Pasa a una carpeta o archivo en modo selección.


**OK**

Selecciona una carpeta cuando busca un archivo.


**11** **EQUALIZER / SEARCH**

- Selección de los efectos de sonido.
- Busca una carpeta o archivo.

### Panel Trasero



### Conexión de las bocinas




### Información adicional

#### Especificaciones

Requisitos de alimentación eléctrica	Consulte la etiqueta principal de la unidad
Consumo de energía	Consulte la etiqueta principal de la unidad
Dimensiones (An x Al x F)	Aprox. 300 mm x 163 mm x 241 mm
USB (Bus Power Supply)	5 V 500 mA
Amplificador (potencia de salida valor cuadrático medio total)	300 W Eficaz


#### Sustitución de la batería



El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.



#### Aplicación del controlador



Descargue la aplicación **LG XBOOM** a su dispositivo.  
(Sólo Android)

#### LG Sound Sync (inalámbrico)



Para más información, descargue el manual del propietario. <http://www.lg.com>