

MANUEL SIMPLIFIÉ

Lecteur Ultra HD Blu-ray Disc™

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre appareil et conservez-le pour référence ultérieure. Pour voir les instructions relatives aux fonctionnalités avancées, rendez-vous sur <http://www.lg.com> pour télécharger le manuel d'utilisation. Il est possible qu'une partie du contenu de ce manuel diffère de votre appareil.

MODÈLE
UBK80




www.lg.com

Copyright © 2018-2022 LG Electronics Inc. Tous droits réservés.



Panneau avant



- △ Ouverture/Fermeture du lecteur de disques
- >|| Lecture/Pause
- Arrêt de la lecture.
- ⏻ Power On / Off
- ⦿ Voyant d'alimentation
- USB Port Connexion d'un dispositif USB.

Panneau arrière



- LAN Connexion à Internet.
- HDMI OUT TO TV Connexion au téléviseur.
- OPTICAL AUDIO OUT Connexion à un appareil audio numérique.

Accueil Menu


Après le réglage initial, le menu d'accueil apparaît sur l'écran de votre téléviseur. Profitez des nombreuses fonctions du lecteur.



Connexion au téléviseur

Connexion HDMI

- 1 Connectez la prise HDMI du lecteur à la prise HDMI du téléviseur au moyen d'un câble HDMI.



- 2 Réglez la source d'entrée sur HDMI dans le menu du Téléviseur.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran du téléviseur, au moyen de la télécommande.

Pour plus d'informations, téléchargez le manuel d'utilisation en ligne sur <http://www.lg.com>.

Informations complémentaires

Caractéristiques


Alimentation	Reportez-vous à l'étiquette.
Consommation d'énergie	Reportez-vous à l'étiquette.
	Veille avec maintien de la connexion au réseau : 1,5 W (Si tous les ports réseau sont activés.)
Dimensions (L x H x P)	430 mm x 45,5 mm x 205 mm environ
Alimentation du bus (USB)	5 V  500 mA

La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Support client

Vous pouvez mettre à jour le lecteur avec la dernière version du logiciel afin d'améliorer son fonctionnement et/ou afin d'ajouter de nouvelles fonctionnalités. Pour vous procurer le logiciel le plus récent de ce lecteur (si une nouvelle version est disponible), procédez à la mise à jour ou allez sur <http://www.lg.com>. Vous pouvez également contacter le service clientèle de LG Electronics.

Remplacement des piles



Informations sur les logiciels libres

Pour obtenir le code source sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou les autres licences libres de ce produit, rendez-vous sur <http://opensource.lge.com>.

En plus du code source, tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de garantie et les droits d'auteur, sont disponibles au téléchargement.

LG Electronics peut aussi vous fournir le code source sur CD-ROM moyennant le paiement des frais de distribution (support, envoi et manutention) sur simple demande adressée par e-mail à opensource@lge.com. Cette offre est valable pour une période de trois ans à compter de la date de la dernière distribution de ce produit. Cette offre est valable pour toute personne possédant cette information.

