




MUSIC flow P7

Portable Bluetooth Speaker

NP7550 / NA8550
NP7550B / NA8550B
NP7550D / NA8550D
NP7550W / NA8550W



ENGLISH



Power / Battery	If the battery is fully charged in charging mode,  indicator is changed from red to white.		
	Power On	Press 	
	Power Off	Hold 	
	Check Battery Status	Press 	
Bluetooth	To pair your mobile device, select LG Music Flow P7 (xx) from device list.		
	Ready to pair another device	Hold 	
Playback Controls	Play / Pause	Press 	
	Backward Skip	Press  x3	
	Forward Skip	Press  x2	

Download the app
"Music Flow Bluetooth"




LG Sound Sync




For more information, download the online owner's manual. <http://www.lg.com>

Dual Play



DEUTSCH



Strom/ Batterie	Nachdem die Batterie voll aufgeladen wurde, ändert sich die Farbe der Anzeige  von Rot nach Weiß.		
	Einschalten	 drücken	
	Ausschalten	 gedrückt halten	
	Batterieladung überprüfen	 drücken	
Bluetooth	Wählen Sie zur Verbindung mit Ihrem Mobilgerät den Eintrag LG Music Flow P7 (xx) in der Geräteliste.		
	Weiteres Gerät verbinden	 gedrückt halten	
Wiedergabe- steuerung	Wiedergabe/Pause	 drücken	
	Überspringen zurück	3x  drücken	
	Überspringen vor	2x  drücken	

App "Music Flow Bluetooth" herunterladen




LG Sound Sync




Weitere Hinweise erhalten Sie in der Online-Bedienungsanleitung unter <http://www.lg.com>

Dual Play



FRANÇAIS



Alimentation / Batterie	Si la batterie est totalement chargée en mode chargement, le voyant  passe de rouge à blanc.		
	Marche	Appuyez sur 	
	Arrêt	Maintenez 	
	Vérification de l'état de la batterie	Appuyez sur 	
Bluetooth	Pour jumeler votre appareil mobile, sélectionnez LG Music Flow P7 (xx) dans la liste des périphériques.		
	Prêt pour jumeler un autre appareil	Maintenez 	
Commandes de lecture	Lecture/pause	Appuyez sur 	
	Précédent	Appuyez trois fois sur 	
	Suivant	Appuyez deux fois sur 	

Téléchargez l'application "Music Flow Bluetooth".




LG Sound Sync




Pour plus d'informations, téléchargez le manuel d'utilisation en ligne sur <http://www.lg.com>

Double lecture



ITALIANO



Alimentazione / batteria	Se la batteria è completamente carica in modalità ricarica, la spia  passa dal rosso al bianco.		
	Accensione	Premere 	
	Spegnimento	Tenere premuto 	
	Controllo stato batteria	Premere 	
Bluetooth	Per accoppiare il dispositivo mobile, selezionare LG Music Flow P7 (xx) dall'elenco dei dispositivi. Pronto all'accoppiamento con un altro dispositivo		
		Tenere premuto 	
Comandi di riproduzione	Play / pausa	Premere 	
	Brano precedente	Premere  x3	
	Brano successivo	Premere  x2	

Scaricare l'app "Music Flow Bluetooth"





LG Sound Sync



Per maggiori informazioni, scaricare il manuale d'uso online. <http://www.lg.com>

Dual Play





Napajanje/ baterija	Ko se bo baterija napolnila v načinu polnjenja, se bo barva indikatorja spremenila iz rdeče v belo.	
	Vklop	Pritisnite
	Izklop	Zadržite
	Preveri stanje baterije	Pritisnite
Bluetooth	Za seznanjanje mobilne naprave, na seznamu naprav izberite LG Music Flow P7 (xx) . Pripravljen za seznanjanje z drugo napravo	
		Zadržite
Upravljanje predvajanja	Predvajanje/premor	
		Pritisnite
	Preskok nazaj	3-krat pritisnite
	Preskok naprej	2-krat pritisnite

Prenesite aplikacijo
"Music Flow Bluetooth"




LG Sound Sync



Za več informacij prenesite spletna navodila za uporabo. <http://www.lg.com>

Dvojno predvajanje



Alimentación / Batería	Si la batería se ha cargado completamente en el modo de carga, el indicador cambia de rojo a blanco.	
	Encendido	Pulse
	Apagado	Mantenga pulsado
	Compruebe el estado de la batería	Pulse
Bluetooth	Para emparejar su dispositivo móvil, seleccione LG Music Flow P7 (xx) de la lista de dispositivos. Listo para el emparejamiento con otro dispositivo	
		Mantenga pulsado
Controles de reproducción	Reproducir / Pausa	
		Pulse
	Retroceder	Pulse tres veces
	Avance rápido	Pulse dos veces

Descargue la aplicación
"Music Flow Bluetooth"




LG Sound Sync



Para más información, descargue el manual del propietario. <http://www.lg.com>

Dual Play



Alimentação / Bateria	Se a bateria estiver completamente carregada no modo de carregamento, o indicador altera de vermelho para branco.	
	Ligar a alimentação	Pressionar
	Desligar a alimentação	Manter
	Verifique o estado da bateria	Pressiona
Bluetooth	Para emparelhar o seu dispositivo móvel, selecione LG Music Flow P7 (xx) da lista de dispositivos. Pronto para emparelhar outro dispositivo	
		Manter
Controlos de Reprodução	Reproduzir / Pausar	
		Pressionar
	Saltar para trás	Pressionar x3
	Saltar para frente	Pressionar x2

Descarregue a app
"Music Flow Bluetooth"




LG Sound Sync



Para mais informação, descarregue o manual do utilizador online. <http://www.lg.com>

Dual Play



Stroom / Batterij	Als de batterij volledig opgeladen is in de oplaadmodus, verandert de indicator van rood in wit.	
	Stroom ingeschakeld	Druk op
	Stroom uitgeschakeld	Houd vast
	Controleer de status van de batterij	Druk op
Bluetooth	Om te verbinden met uw mobiele apparaat, selecteer LG Music Flow P7 (xx) in de apparatenlijst. Klaar om te verbinden met een ander apparaat	
		Houd vast
Afspeel-Opties	Afspelen / Pauze	
		Druk op
	Terug Overslaan	Druk op x3
	Vooruit Overslaan	Druk op x2

Download de app "Music Flow Bluetooth"




LG Sound Sync



Voor meer informatie, download de online gebruikershandleiding. <http://www.lg.com>

Duaal Afspelen



Ισχύς / Μπαταρία	Εάν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη στη λειτουργία φόρτισης, η ένδειξη αλλάζει από κόκκινη σε λευκή.	
	Σε λειτουργία	Πατήστε το
	Απενεργοποίηση	Κρατήστε πατημένο το
	Ελέγκτη την Κατάσταση της Μπαταρίας	Πατήστε το
Bluetooth	Για να κάνετε σύζευξη με την συσκευή του κινητού σας, επιλέξτε LG Music Flow P7 (xx) από τη λίστα συσκευών. Έτοιμο για σύζευξη άλλης συσκευής	
		Κρατήστε το
Έλεγχος Αναπαραγωγής	Αναπαραγωγή / Παύση	
		Πατήστε το
	Μεταπήδηση Πίσω	Πατήστε το x3
	Μεταπήδηση Εμπρός	Πατήστε το x2

Κατεβάστε την εφαρμογή
"Music Flow Bluetooth"



LG Sound Sync



Για περισσότερες πληροφορίες, κατεβάστε το εγχειρίδιο του κατόχου από το διαδίκτυο. <http://www.lg.com>

Διπλό Παιχνίδι

