

TRUMPASIS VADOVAS

Garso sistema

LIETUVŲ K.

Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite šį vadovą ir išsaugokite jį vėlesniam naudojimui.
Išplėstinių funkcijų aprašymus rasti ir naudotojo vadovą atsisiųsti galite adresu <http://www.lg.com>.
Šiame vadove pateikiama informacija gali skirtis nuo jūsų prietaiso.

MODELIS
SQM1




COV38125816

www.lg.com
Autorių teisės © 2024 LG Electronics Inc. Visos teisės saugomos.
2407_Rev01



Priekinė dalis



1 Būsenos šviesos diodas

- Balta (lieka šviesti): Tada pasirenkama optinė funkcija.
- Balta (sumirksi du kartus ir šviečia nepertraukiamai): Pasirenkama „LG Sound Sync“ (optinis) funkcija.
- Žalia (lieka šviesti): Tada pasirenkama nešiojamo prietaiso funkcija.
- Raudona (lieka šviesti): Budėjimo režimas be tinklo ryšio.


2 „Bluetooth“ šviesos diodas

- Mėlyna (mirksinti): Palaukite, kol bus sukurtas „Bluetooth“ ryšys.
- Mėlyna (lieka šviesti): Susieta su „Bluetooth“ įrenginiu.



Šis įrenginys veikia tik su nuotolinio valdymo pulteliu.

Galinė dalis




USB (tik techninei priežiūrai) ··· Programinės įrangos atsisiuntimo jungtis.

PORT. IN (nešiojamam įrenginiui) ····· Prijungti prie nešiojamojo prietaiso.

OPT. IN (optiniam įrenginiui) ··· Prijungti prie optinio prietaiso.


Televizoriaus jungtis

- 1 Prijunkite garsiakalbį prie televizoriaus naudodami optinį kabelį.
- 2 Televizoriaus meniu nustatykite parinktį [External Speaker (Optical)].




Papildomo prietaiso prijungimas

- 1 Sujunkite su išoriniu prietaisu, kaip nurodyta toliau.



- 2 Nustatykite įvesties šaltinį nuotolinio valdymo pultelyje paspausdami **OPTICAL**.


Nuotolinio valdymo pultelis



STANDARD/BASS BLAST: pasirenki garso efektai.

DRC ON/OFF: Užtikrina tinkamą „Dolby Digital“ garsą.

Elemento keitimas



Papildoma informacija

Specifikacijos

Energijos reikalavimai	Žr. pagrindinę etiketę.
Energijos sąnaudos	Žr. pagrindinę etiketę. Budėjimo režimas: 0,5 W
Matmenys (ilgis x aukštis x plotis)	apytikslis 650,0 mm x 79,0 mm x 94,0 mm su kojele
Stiprintuvas (bendra efektinė išėjimo galia)	40 W RMS

Išvaizda ir techninės charakteristikos gali būti keičiamos papildomai neįspėjus.

Kaip išjungti belaidžio tinklo ryšį (-ius).

Nuotolinio valdymo pulte paspauskite ir palaikykite paspaudę mygtuką  (begarsis režimas) maždaug 2 sekundes ir išjunkite įrenginį.

Atitikties deklaracija



Šiuo dokumentu „LG Electronics“ patvirtina, kad radijo įrangos tipas „garso sistema“ atitinka direktyvą 2014/53/ES. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galite rasti šiuo interneto adresu:


<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Naudotojo dėmesiui: šis prietaisas turi būti montuojamas ir eksploatuojamas ne arčiau nei 20 cm atstumu tarp prietaiso ir žmogaus.

Dažnių diapazonas	Išėjimo galia (maks.)
2402-2480 MHz	15 dBm

Tvirtinimas prie sienos (pasirenkama papildomai)

Pagrindinį įrenginį galite pritvirtinti prie sienos, pasinaudodami įrenginio gale esančiomis skylėmis. Išsamesnė informacija: parsisiųskite internete paskelbtą naudojimo instrukciją: <http://www.lg.com>



 **ISIGYKITE:**    