



MFL71698924

www.lg.com
حقوق النشر والتأليف © لعام ٢٠٢٠ LG Electronics Inc. جميع الحقوق محفوظة.
1806_Rev01



لوحة الأمامية

قم بتوسيع المكبر الصوتي اللوحي بالتفاير باستخدام كبل بصري.
قم بإعداد [الساعة الخارجية (بصري)] في قائمة الضبط بالتفاير.

اللوحة الأمامية

لوحة الأمامية



استعداد/تشغيل F

يحدد الوظيفة F

ضبط مستوى الصوت - / +

لوحة الخلفية

قم بالتوسيع بجهاز خارجي على النحو التالي.

ASC/BASS BLAST/CINEMA: لتحديد المؤثر الصوتي.

NIGHT ON/OFF: يخفض الصوت في الليل.

DRC ON/OFF: يحسن التحكم البنائي بالطاق من مستوى الصوت للمحتوى المترافق مع Dolby Digital.

AUTO POWER ON/OFF: يشغل تلقائيا بمصدر مدخل.

استبدال البطارية

PORT.IN PORT.IN

OPTICAL IN OPTICAL IN

USB USB

يستخدم للتوصيل بجهاز محمول

يستخدم للتوصيل بجهاز بصري

يستخدم للتوصيل بجهاز USB

وحدة متكرر

أضبط مصدر الدخل بالضغط على F بجهاز التحكم عن بعد أو

الوحدة بشكل متكرر.

اللوحة الأمامية

اللوحة الأمامية

لوحة الأمامية