



SIMPLE MANUAL

Wi-Fi SOUND BAR

WLAN SOUNDBAR
BARRE DE SON Wi-Fi
Wi-Fi SOUND BAR
SOUNDBAR Wi-Fi
BARRA DE SONIDO Wi-Fi
Wi-Fi SOUND BAR
SOUND BAR Wi-Fi
Wi-Fi SOUND BAR
Wi-Fi SOUND BAR
ZARIADENIE Wi-Fi SOUND
BAR


LISTWA GŁOŚNIKOWA Z
OBSŁUGĄ WI-FI
BARĀ DE SUNET Wi-Fi
Wi-Fi SOUND BAR
SKAŁRUNIS
Wi-Fi GARSO SISTEMA
WI-FI-HELISŪSTEEM
Wi-Fi SOUNDBAR ZVUČNIK
BEŽIČNI SOUNDBAR SISTEM
WI-FI ЗВУКОВА КОЛОНА

Wi-Fi звучник во вид на
лента
Brezžični zvočniški modul
BOKS HORIZONTAL Wi-Fi
Wi-Fi SOUNDBAR
ZVUČNIK
WIFI SOUNDBAR
Wi-Fi LYDBJÆLKE
WI-FI LYDPLANKE
Wi-Fi SOUND BAR

SP9YT




MFL72000259
2109_Rev02





www.lg.com

Copyright © 2021-2023 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.



SOUND BAR & TV



Replacement of Battery
 Austauschen der Batterie
 Changement de la pile
 Vervangen van de batterij
 Sostituzione della batteria
 Sustitución de las pilas
Αντικατάσταση μπαταρίας
 Substituição da bateria
 Az akkumulátor cseréje

Výměna baterie
 Výměna batérie
 Wymiana baterii
 Înlocuirea bateriilor
 Baterijas nomaiņa
 Elemento keitimas
 Patareide vahetamine
 Zamjena baterije
 Zamena baterija


Смяна на батерията
Замена на батеријата
 Zamenjava baterije
 Ndërrimi i baterive
Zamjena baterije
 Byta batteri
 Udsiftning af batteri
 Batteribytte
 Akun vaihto

HDMI™
 HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



<LG WOWCAST>

SOUND BAR & TV + LG WOWCAST



If you use LG WOWCAST for connection, connect an external device to the TV.

Falls Sie LG WOWCAST zur Verbindungsherstellung benutzen, schließen Sie ein externes Gerät am TV-Gerät an.

Si vous utilisez LG WOWCAST pour la connexion, connectez un appareil externe au téléviseur.

Als u LG WOWCAST gebruikt voor het aansluiten, sluit dan een extern apparaat aan op de TV.

Se si usa LG WOWCAST per la connessione, collegare un dispositivo esterno al televisore.

Si usa LG WOWCAST para la conexión, conecte un dispositivo externo al televisor.

Εάν χρησιμοποιήσετε το LG WOWCAST για τη σύνδεση, συνδέστε μια εξωτερική συσκευή στην τηλεόραση.

Se utilizar o LG WOWCAST para ligação, ligue um dispositivo externo ao televisor.

Ha az LG WOWCAST csatlakoztatásra használna, csatlakoztasson külső eszközt a TV-hez.

Pokud pro připojení použijete LG WOWCAST, připojte externí zařízení k televizoru.

Ak na pripojenie používate zariadenie LG WOWCAST, k TV prijímaču pripojte externé zariadenie.

W przypadku podłączenia przy użyciu urządzenia LG WOWCAST podłącz do telewizora urządzenie zewnętrzne.

Dacă utilizați LG WOWCAST pentru conexiune, conectați un dispozitiv extern la TV.

Ja savienojumam izmantojat LG WOWCAST, pievienojiet TV ārēju ierīci.

Jei prijungimui naudojate LG WOWCAST, prijunkite išorinį įrenginį prie televizoriaus.

Kui kasutate ühendamiseks LG WOWCAST, ühendage väline seade teleriga.

Ako LG WOWCAST koristite za povezivanje, vanjski uređaj povežite na televizor.

Ako koristite LG WOWCAST za povezivanje, povežite vanjski uređaj na TV.

Ако използвате LG WOWCAST за свързване, свържете външно устройство към телевизора.

Ако користите LG WOWCAST за поврзување, поврзете надворешен уред на телевизорот.

Če za povezavo uporabljate LG WOWCAST, s televizorjem povežite zunanjo napravo.

Nëse e përdorni "LG WOWCAST"-in për të bërë lidhjen, lidhni me televizorin një pajisje të jashtme.

Ako koristite LG WOWCAST za povezivanje, vanjski uređaj spojite na TV.

Om du använder LG WOWCAST för anslutning, anslut en extern enhet till tv:n.

Hvis du bruger LG WOWCAST til at tilslutte med, tilslut en ekstern enhed til dit TV.

Koble en ekstern enhet til TV-en ved bruk av LG WOWCAST for tilkobling.

Jos käytät LG WOWCAST yhdistämiseen, yhdistä ulkoinen laite televisioon.

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference. To view the instructions of advanced features, visit <http://www.lg.com> or scan QR code and then download Owner's Manual. Some of the content in this manual may differ from your product.



- (A) Sound bar
- (B) Remote Control Receiver / Status Display
- (C) Rear Speakers / Wireless Receiver (Sold separately, SPK8-S)
- (D) Wireless Subwoofer - Install it close to the sound bar.
- (E) External Device - (Blu-ray player, game console, etc.)
- (F) LG WOWCAST (WTP3)

1 Select one of the following methods to connect the sound bar to a TV. If you use two or more methods at the same time, the product may malfunction.

- (A) Connect using an HDMI cable.
- (B) Connect using an optical cable.
- (C) Connect using LG WOWCAST. (LG WOWCAST only transmits audio signals. If you turned off the sound bar by pulling its power cord or by pressing and holding the **Power** (⏻) button for 3 seconds or more, you need to turn on the sound bar again and wait for about 1 minute for the sound bar to connect to the LG WOWCAST.)

2 If you are using an external device (ex. Blu-ray player, game console, etc.), connect it to the sound bar via an HDMI cable. If you use LG WOWCAST for connection, connect an external device to the TV.

3 If you purchased the rear speakers and wireless receiver separately, connect the rear speakers to the wireless receiver via a speaker cable. When connecting the rear speakers to the wireless receiver, connect the black striped cable to the negative terminal of each speaker and the remaining cable to the positive terminal of each speaker.

4 Connect to power in the following order: wireless subwoofer → wireless receiver → sound bar. Then, turn on the sound bar. When the connection is automatically established with the sound bar, the LEDs on the wireless subwoofer and the wireless receiver will light up in green.

5 Using the product with your TV

- (1) Press the **Function** (Ⓜ) button repeatedly until "OPT/HDMI ARC" appears on the status display.
- (2) On your TV's settings, set the output speaker to [HDMI ARC], [Optical], or [External Speaker].
- (3) When the TV is properly connected to the product, "OPT", "ARC", or "E-ARC" will appear on the status display or "LG WOWCAST" scrolls once and then "ARC" or "E-ARC" will appear on the status display. You can listen to TV sounds with the sound bar.

6 Connecting the product to your smartphone via Wi-Fi

- (1) Connect your smartphone to Wi-Fi.
- (2) Install the LG Sound Bar app on Google Play or the App Store.
- (3) Run the LG Sound Bar app and follow the instructions.
- (4) The product will connect to your smartphone and you can control the product with LG Sound Bar app.

7 Connecting the product to your smartphone via Bluetooth

- (1) Tap the **Settings** (⚙️) button on your smartphone and select **Bluetooth**. Turn on the **Bluetooth** function. (Off > On)
- (2) Press the **Bluetooth pair** (🔗) button. After a moment, you will see "BT READY" on the status display.
- (3) Find and tap "LG_Speaker_SP9YT_XXXX" or the name you registered on the Google Home app.
- (4) When the product is connected to your smartphone via **Bluetooth**, you can see the status display change from "PAIRED" → "Connected Bluetooth device name" → "BT".



If you see a red LED on the back of the wireless subwoofer or on the front of the wireless receiver, it means that the sound bar is not connected to the speakers. If this is the case, connect them in the following order.

- ① Press the **Power** (⏻) button on the sound bar to turn it off.
 - ② Press the **PAIRING (Pairing)** button on the back of the disconnected wireless subwoofer or wireless receiver. Check if each LED blinks green.
 - If you still see a red LED on the back of the wireless subwoofer, press and hold the button on the back of the subwoofer again.
 - ③ Press the **Power** (⏻) button on the sound bar to turn it on.
 - ④ When the connection is established, you will see a green LED light on the back of the wireless subwoofer or on the front of the wireless receiver light up in green.
- ✦ Keep the sound bar, the subwoofer and wireless receiver away from the device (ex. wireless router, microwave oven, etc.) over 1 m to prevent wireless interference.
 - Some speakers may not make sound depend on the input source. Select CINEMA sound mode to listen through all speakers.
- Design and specifications are subject to change without notice.
 - Google Play is a trademark of Google LLC.

Bitte lesen Sie diese Betriebsanleitung vor Gebrauch des Gerätes sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Anleitungen zu erweiterten Funktionen finden Sie unter <http://www.lg.com>, oder scannen Sie den QR-Code, um dann die Betriebsanleitung herunterzuladen. Möglicherweise gelten bestimmte Inhalte in dieser Betriebsanleitung nicht für Ihr Produkt.



- (A) Soundbar
- (B) Empfänger für Fernbedienung / Statusanzeige
- (C) Lautsprecher für hinten / Kabelloser Empfänger (Separat erhältlich, SPK8-S)
- (D) Kabelloser Subwoofer - Sollte der Nähe der Soundbar installiert werden.
- (E) Gerät - (Blu-ray Player, Spielekonsole usw.)
- (F) LG WOWCAST (WTP3)

1 Schließen Sie die Soundbar am TV-Gerät an, indem Sie eine der folgenden Methoden dazu benutzen. Nutzen Sie nicht mehrere Methoden gleichzeitig, weil dann das Produkt möglicherweise nicht funktioniert.

- (A) Mit HDMI-Kabel anschließen.
- (B) Mit optischem Kabel anschließen.
- (C) Anschließen über den LG WOWCAST. (LG WOWCAST überträgt nur Audiosignale. Wenn Sie die Soundbar ausgeschaltet haben, indem Sie das Stromversorgungskabel aus der Netzsteckdose gezogen haben oder indem Sie die Taste **Ein/Aus** (⏻) mindestens 3 Sekunden lang gedrückt gehalten haben, müssen Sie die Soundbar noch einmal einschalten und ungefähr 1 Minute warten, damit sich die Soundbar sich mit dem LG WOWCAST verbindet.)
- 2** Wenn Sie ein externes Gerät benutzen (z. B. Blu-ray Player, Spielekonsole usw.), dann schließen Sie dieses an die Soundbar über ein HDMI-Kabel an. **Falls Sie LG WOWCAST zur Verbindungsherstellung benutzen, schließen Sie ein externes Gerät am TV-Gerät an.**
- 3** Falls Sie die Rücklautsprecher und den kabellosen Empfänger separat erworben haben, schließen Sie die Rücklautsprecher über Lautsprecherkabel am kabellosen Empfänger an. Um die Rücklautsprecher am kabellosen Empfänger anzuschließen, von jedem Lautsprecher das schwarz gestreifte Kabel am negativen Anschluss anschließen und das andere Kabel am positiven Anschluss.
- 4** Den Stromanschluss in folgender Reihenfolge herstellen: Kabelloser Subwoofer → kabelloser Empfänger → Soundbar. Dann die Soundbar einschalten. Wenn die Verbindung mit der Soundbar automatisch hergestellt wird, leuchten die LEDs auf dem kabellosen Subwoofer und dem kabellosen Empfänger in Grün.

5 Das Gerät mit Ihrem TV-Gerät verwenden

- ① Wiederholt auf die Taste **Funktion** (⏻) drücken, bis „**OPT/HDMI ARC**“ in der Statusanzeige angezeigt wird.
- ② Bei den Einstellungen Ihres TV-Geräts die Audioausgabe auf [HDMI ARC], [Optisch] oder [Externer Lautsprecher] stellen.
- ③ Ist das TV-Gerät ordnungsgemäß am Produkt angeschlossen, wird auf der Statusanzeige „**OPT**“, „**ARC**“, oder „**E-ARC**“ angezeigt, oder „**LG WOWCAST**“ rollt auf der Statusanzeige einmal ab, bevor „**ARC**“ oder „**E-ARC**“ angezeigt wird. Mit der Soundbar können Sie den TV-Ton übertragen.

6 Das Gerät mit Ihrem Smartphone verbinden per WLAN

- ① Das Smartphone mit dem WLAN verbinden.
- ② Auf dem Smartphone die App LG Sound Bar installieren, die Sie vom Google Play oder App Store herunterladen können.
- ③ Die App LG Sound Bar ausführen und die Instruktionen befolgen.
- ④ Das Gerät verbindet sich mit Ihrem Smartphone, so dass Sie mit der App LG Sound Bar das Gerät bedienen können.

7 Das Gerät mit Ihrem Smartphone verbinden per Bluetooth

- ① Beim Smartphone auf die Schaltfläche **Einstellungen** (⚙️) tippen und **Bluetooth** auswählen. Die **Bluetooth**-Funktion einschalten. (⏻ **Aus** > ⏻ **Ein**)
- ② Auf die Taste **Bluetooth paaren** (🔗) drücken. Nach wenigen Sekunden wird in der Statusanzeige „**BT READY**“ angezeigt.
- ③ „LG_Speaker_SP9YT_XXXX“ finden und darauf tippen, oder auf den Namen, den Sie in der Google Home App registriert haben.
- ④ Wenn die Soundbar mit Ihrem Smartphone via **Bluetooth** verbunden worden ist, wechselt die Anzeige in der Statusanzeige wie folgt: „**PAIRED**“ → „**Name des verbundenen Bluetooth-Geräts**“ → „**BT**“.



Falls auf der Rückseite des kabellosen Subwoofers oder auf der Vorderseite des kabellosen Empfängers eine rote LED leuchtet, dann bedeutet dies, dass die Soundbar nicht mit den Lautsprechern verbunden ist. Wenn das der Fall ist, die Lautsprecher in folgender Reihenfolge anschließen:

- ① Auf der Soundbar auf die Taste **Ein/Aus** (⏻) drücken, um das Gerät auszuschalten.
 - ② Auf der Rückseite des nicht verbundenen kabellosen Subwoofers oder kabellosen Empfängers auf die Taste **PAIRING (Pairing)** drücken. Überprüfen, dass jede LED grün blinkt.
 - Falls auf der Rückseite des kabellosen Subwoofers nach wie vor die rote LED leuchtet, dann die Taste auf der Rückseite des Subwoofers erneut gedrückt halten.
 - ③ Auf der Soundbar auf die Taste **Ein/Aus** (⏻) drücken, um das Gerät einzuschalten.
 - ④ Wenn die Verbindung hergestellt ist, leuchten die LEDs auf der Rückseite des kabellosen Subwoofers oder auf der Vorderseite des kabellosen Empfängers in Grün.
- ✦ Sound Bar und Subwoofer und kabelloser Empfänger sollten einen Abstand von mindestens 1 m zu anderen Geräten (z. B. WLAN-Router, Mikrowellengerät usw.) haben, um Funkinterferenzen zu vermeiden.
 - Je nach Eingabequelle bleiben einige Lautsprecher möglicherweise stumm. Damit der Ton über alle Lautsprecher wiedergegeben wird, den Tonmodus CINEMA (Kino) auswählen.

- Konstruktion und Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.
- Google Play ist ein Markenzeichen von Google LLC.

Veillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre appareil et conservez-le pour référence ultérieure. Pour afficher les instructions des fonctionnalités avancées, rendez-vous sur <http://www.lg.com> ou scannez le code QR puis téléchargez le manuel de l'utilisateur. Certaines parties de ce manuel peuvent ne pas correspondre à votre produit.



- (A) Barre de son
- (B) Récepteur télécommande / Affichage statut
- (C) Haut-parleurs arrière / Récepteur sans fil (Vendus séparément, SPK8-S)
- (D) Caisson de basses sans fil - L'installer près de la barre de son.
- (E) Périphérique externe - (Lecteur Blu-ray, console de jeu, etc.)
- (F) LG WOWCAST (WTP3)

1 Sélectionnez l'une des méthodes suivantes pour connecter la barre de son au téléviseur. Si vous utilisez deux méthodes ou plus en même temps, le produit peut fonctionner de manière incorrecte.

- (A) Connectez à l'aide d'un câble HDMI.
 - (B) Connectez à l'aide d'un câble optique.
 - (C) Connectez à l'aide de LG WOWCAST. (LG WOWCAST n'émet que des signaux audio. Si vous éteignez la barre de son en tirant de son cordon d'alimentation ou en maintenant enfoncé le bouton de **Marche/Arrêt** (⏻) pendant au moins 3 secondes, vous devez remettre sous tension la barre de son et patientez environ 1 minute avant que la barre de son ne se connecte au LG WOWCAST.)
- 2** En cas d'utilisation d'un périphérique externe (ex. Lecteur Blu-ray, console de jeu, etc.), le connecter à la barre de son via un câble HDMI. **Si vous utilisez LG WOWCAST pour la connexion, connectez un appareil externe au téléviseur.**
- 3** Si les haut-parleurs arrière et le récepteur sans fil sont achetés séparément, connecter les haut-parleurs arrière au récepteur sans fil à l'aide d'un câble de haut-parleur. Lors de la connexion des haut-parleurs arrière au récepteur sans fil, connecter le câble rayé noir à la borne négative de chaque haut-parleur, et l'autre câble à leur borne positive.
- 4** Connecter à l'alimentation dans l'ordre suivant : caisson de basses sans fil → récepteur sans fil → barre de son. Puis, mettre la barre de son sous tension : Lorsque la connexion est automatiquement établie avec la barre de son, les LED du caisson de basse sans fil et du récepteur sans fil s'allument en vert.

5 Utilisation de la barre de son avec votre TV

- (1) Appuyer de manière répétée sur le bouton de **Fonction** (⏻) jusqu'à ce que « **OPT/HDMI ARC** » apparaisse sur l'affichage de statut.
- (2) Dans les paramètres du téléviseur, ajustez la sortie du haut-parleur sur [HDMI ARC], [Optique], ou sur [Haut-parleur externe].
- (3) Lorsque le téléviseur est correctement connecté au produit, « **OPT** », « **ARC** », ou « **E-ARC** » apparaît sur l'affichage de statut ou « **LG WOWCAST** » défile puis « **ARC** » ou « **E-ARC** » apparaîtra sur l'affichage de statut. Vous pouvez écouter le son du téléviseur avec la barre de son.

6 Connexion de la barre de son à votre smartphone via Wi-Fi

- (1) Connecter votre smartphone au Wi-Fi.
- (2) Installer l'application LG Sound Bar depuis le Google Play ou l'App Store.
- (3) Lancer l'application LG Sound Bar puis suivre les instructions.
- (4) Le produit se connectera à votre smartphone pour vous permettre de contrôler le produit avec l'application LG Sound Bar.

7 Connexion de la barre de son à votre smartphone via Bluetooth

- (1) Appuyer sur le bouton **Paramètres** (⚙️) de votre smartphone et sélectionner **Bluetooth**. Activer la fonction **Bluetooth**. (Off > On)
- (2) Appuyer sur le bouton **Appairer Bluetooth** (🔗). Après un moment, vous verrez « **BT READY** » sur l'affichage du statut.
- (3) Rechercher et appuyer sur « **LG_Speaker_SP9YT_XXXX** » ou sur le nom que vous avez enregistré dans l'application Google Home.
- (4) Lorsque le produit est connecté à votre smartphone via **Bluetooth**, vous pouvez voir l'affichage de statut passer de « **PAIRED** » → « **Nom de l'appareil Bluetooth connecté** » → « **BT** ».



Si une LED rouge s'allume au dos du caisson de basses sans fil ou sur le devant du récepteur sans fil, cela signifie que la barre de son n'est pas connectée aux haut-parleurs. Dans ce cas, les connecter dans l'ordre suivant.

- ① Appuyer sur le bouton **Marche/Arrêt** (🔘) de la barre de son pour la désactiver.
 - ② Appuyer sur le bouton **PAIRING (Pairing)** au dos du caisson de basses sans fil déconnecté ou du récepteur sans fil. Vérifier que chaque LED clignote en vert.
 - Si une LED est toujours en rouge au dos du caisson de basses sans fil, maintenir de nouveau enfoncé le bouton au dos du caisson de basses sans fil.
 - ③ Appuyer sur le bouton **Marche/Arrêt** (🔘) de la barre de son pour l'activer.
 - ④ Une fois la connexion établie, vous verrez une LED verte s'allumer au dos du caisson de basses sans fil ou sur le devant du récepteur sans fil.
- ⚙️ Pour éviter les interférences entre équipements sans fil, la barre de son, le caisson de basses et le récepteur sans fil doivent être placés à au moins un mètre par rapport à d'autres équipements (comme le routeur, le four micro-ondes, etc.)
 - Certains haut-parleurs peuvent ne pas émettre de son selon la source d'entrée. Sélectionner le mode sonore CINEMA (Cinéma) pour écouter le son au travers de tous les haut-parleurs.

- La conception et les caractéristiques peuvent être sujettes à modification sans préavis.
- Google Play est une marque déposée de Google LLC.

NETERLANDS Het product installeren en gebruiken

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u uw set in gebruik neemt en bewaar het voor toekomstige naslag.

Ga voor aanwijzingen over de geavanceerde functies naar <http://www.lg.com> of scan de QR-code en download de gebruikershandleiding. Delen van de inhoud in deze handleiding kunnen verschillen van uw toestel.



- (A) Sound bar
- (B) Ontvanger afstandsbediening / Statusscherm
- (C) Luidsprekers achteraan / Draadloze ontvanger (Afzonderlijk verkocht, SPK8-S)
- (D) Draadloze subwoofer - Installeer deze in de buurt van de soundbar.
- (E) Extern apparaat - (Blu-ray speler, spelconsole, enz.)
- (F) LG WOWCAST (WTP3)

1 Selecteer een van de volgende methodes om de soundbar op een TV aan te sluiten. Als u twee of meer methodes tegelijkertijd gebruikt, werkt het product mogelijk niet goed.

- (A) Aansluiten via een HDMI-kabel.
 - (B) Aansluiten via een optische kabel.
 - (C) Aansluiten via een LG WOWCAST. (LG WOWCAST draagt alleen audiosignalen over. Als u de soundbar hebt uitgeschakeld door het netsnoer uit te trekken of door het 3 seconden of langer ingedrukt houden van de knop **Aan/uit** (F), dan moet u de soundbar opnieuw inschakelen en ongeveer 1 minuut wachten tot de soundbar verbinding maakt met de LG WOWCAST.)
- 2 Als u een extern apparaat gebruikt (bijv. een Blu-ray speler, spelconsole, enz.), sluit deze dan op de soundbar aan via een HDMI-kabel. **Als u LG WOWCAST gebruikt voor het aansluiten, sluit dan een extern apparaat aan op de TV.**
- 3 Als u de luidsprekers achteraan en de draadloze ontvanger afzonderlijk hebt gekocht, sluit de luidsprekers achteraan dan op de draadloze ontvanger aan via een luidsprekerkabel. Sluit bij het aansluiten van de luidsprekers achteraan op de draadloze ontvanger, de zwart gestreepte kabel aan op de negatieve klem van elke luidspreker en de andere kabel op de positieve klem van elke luidspreker.
- 4 Op de voeding aansluiten in de volgende volgorde: draadloze subwoofer → draadloze ontvanger → soundbar. Zet vervolgens de soundbar aan. Als de verbinding met de soundbar automatisch wordt gemaakt, zullen de LED's op de draadloze subwoofer en de draadloze ontvanger groen gaan branden.

5 Het product met uw TV gebruiken

- 1 Druk meerdere keren op de knop **Functie** (G) tot 'OPT/HDMI ARC' op het statusscherm wordt weergegeven.
- 2 Stel, in uw TV-instellingen, de uitgaande luidsprekers in op [HDMI ARC], [Optisch], of [Externe luidspreker].
- 3 Als de TV goed op het product is aangesloten, wordt "OPT", "ARC", of "E-ARC" weergegeven op het statusscherm of scrollt "LG WOWCAST" een keer over het beeld en daarna wordt "ARC" of "E-ARC" weergegeven op het statusscherm. U kunt naar het geluid van de TV luisteren met de soundbar.

6 Het product met uw smartphone verbinden via Wi-Fi

- 1 Uw smartphone verbinden via Wi-Fi.
- 2 De LG Sound Bar-app installeren van de Google Play of de App Store.
- 3 Open de LG Sound Bar-app en volg de instructies.
- 4 Het product zal verbinding maken met uw telefoon en u kunt het product bedienen met de LG Sound Bar-app.

7 De unit met uw smartphone verbinden via Bluetooth

- 1 Tik op de knop **Instellingen** (H) op uw smartphone en selecteer **Bluetooth**. Schakel de functie **Bluetooth** in. (Uit > Aan)
- 2 Druk op de knop **Bluetooth koppelen** (I). Na enkele momenten zal u 'BT READY' zien op het statusscherm.
- 3 Zoek en tik op 'LG_Speaker_SP9YT_XXXX' of de naam die u hebt geregistreerd op de Google Home-app.
- 4 Wanneer het product is verbonden met uw smartphone via **Bluetooth**, kunt u de wijziging in het statusscherm zien 'PAIRED' → 'Naam van het via Bluetooth verbonden apparaat' → 'BT'.



Als u een rode LED ziet op de achterkant van de draadloze subwoofer of op de voorkant van de draadloze ontvanger, betekent dit dat de soundbar nog niet is verbonden met de luidsprekers. Als dit het geval is, verbindt ze dan in de volgende volgorde.

- ① Druk op de knop **Aan/uit** (U) op de soundbar om deze uit te schakelen.
 - ② Druk op de knop **PAIRING (Pairing)** op de achterkant van de niet verbonden draadloze subwoofer of draadloze ontvanger. Controleer of elke LED groen knippert.
 - Als u nog altijd een rode LED ziet op de achterkant van de draadloze subwoofer, houd de knop op de achterkant van de subwoofer opnieuw ingedrukt.
 - ③ Druk op de knop **Aan/uit** (U) op de soundbar om deze aan te schakelen.
 - ④ Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, zult u een groen LED-lampje zien op de achterkant van de draadloze subwoofer of zal de voorkant van de draadloze ontvanger groen gaan branden.
- ✦ Houd de soundbar, de subwoofer en de draadloze ontvanger meer dan 1 m uit de buurt van het apparaat (bijv. draadloze router, magnetron, enz.) om draadloze storing te voorkomen.
 - Sommige luidsprekers werken mogelijk niet, afhankelijk van de ingangsbron. Selecteer de geluidsmodus CINEMA (Bioscoop) om te luisteren via alle luidsprekers.

- Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
- Google Play is een handelsmerk van Google LLC.

Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare l'apparecchio e conservarlo per riferimenti futuri. Per visualizzare le istruzioni relative alle funzionalità avanzate, visitare <http://www.lg.com> o scansionare il codice QR e scaricare il Manuale dell'utente. Parte del contenuto del presente manuale potrebbe differire dal prodotto in proprio possesso.



- (A) Soundbar
- (B) Ricevitore telecomando / Visualizzatore dello stato
- (C) Diffusori posteriori / Ricevitore wireless (in vendita separatamente, SPK8-S)
- (D) Subwoofer wireless - Da installare vicino alla soundbar.
- (E) Dispositivo esterno - (Lettore Blu-ray, console di gioco ecc.)
- (F) LG WOWCAST (WTP3)

1 Selezionare uno dei seguenti metodi per connettere la soundbar a un televisore. Se si utilizzano due o più metodi contemporaneamente, il prodotto potrebbe non funzionare correttamente.

- (A) Connessione con un cavo HDMI.
- (B) Connessione con un cavo ottico.
- (C) Connessione con LG WOWCAST. (LG WOWCAST trasmette solo segnali audio. Se la soundbar era stata spenta estraendo il cavo di alimentazione o premendo il pulsante di **Accensione** (⏻) per 3 secondi o più, è necessario riaccendere la soundbar e attendere circa 1 minuto che la soundbar si connetta a LG WOWCAST.)

2 Se si utilizza un dispositivo esterno (ad esempio un lettore Blu-ray, una console di gioco ecc.), collegarlo alla soundbar con un cavo HDMI. **Se si usa LG WOWCAST per la connessione, collegare un dispositivo esterno al televisore.**

3 Se i diffusori posteriori e il ricevitore wireless sono stati acquistati separatamente, collegare i diffusori posteriori al ricevitore wireless con un cavo per diffusori. Quando si collegano i diffusori posteriori al ricevitore wireless, collegare il cavo con la striscia nera al terminale negativo di ciascun diffusore e l'altro cavo al terminale positivo di ciascun diffusore.

4 Collegare all'alimentazione nell'ordine seguente: subwoofer wireless → ricevitore wireless → soundbar. Quindi accendere la soundbar. Quando la connessione con la soundbar viene stabilita automaticamente, i LED sul subwoofer wireless e sul ricevitore wireless si accendono in verde.

5 **Uso del prodotto con il televisore**

- (1) Premere ripetutamente il pulsante **Funzione** (⏻) finché nel visualizzatore dello stato non appare "OPT/HDMI ARC".
- (2) Nelle impostazioni del televisore, impostare il diffusore di uscita su [HDMI ARC], [Ottico] o [Diffusore esterno].
- (3) Quando il televisore è connesso correttamente al prodotto, sul display di stato appare "OPT", "ARC" o "E-ARC", oppure "LG WOWCAST" scorre una volta sul display di stato, dopodiché appare "ARC" o "E-ARC". È possibile ascoltare i suoni del televisore con la soundbar.

6 **Connessione del prodotto allo smartphone tramite Wi-Fi**

- (1) Connettere lo smartphone al Wi-Fi.
- (2) Installare l'app LG Sound Bar da Google Play o App Store.
- (3) Eseguire l'app LG Sound Bar e seguire le istruzioni.
- (4) Il prodotto si connette allo smartphone ed è possibile controllarlo tramite l'app LG Sound Bar.

7 **Connessione dell'unità allo smartphone tramite Bluetooth**

- (1) Toccare il pulsante **Impostazioni** (⚙️) sullo smartphone e selezionare **Bluetooth**. Attivare la funzione **Bluetooth**. (Disattivata > Attiva)
- (2) Premere il pulsante **Abbinamento Bluetooth** (📶). Dopo qualche attimo, sul visualizzatore dello stato appare "BT READY".
- (3) Trovare e toccare "LG_Speaker_SP9YT_XXXX" o il nome registrato nell'app Google Home.
- (4) Quando il prodotto è connesso allo smartphone tramite **Bluetooth**, l'indicazione sul visualizzatore dello stato cambia da "PAIRED" → "Nome del dispositivo Bluetooth connesso" → "BT".



Se sul lato posteriore del subwoofer wireless o sul lato anteriore del ricevitore wireless si accende un LED rosso, significa che la soundbar non è connessa ai diffusori. In tal caso, collegarli nell'ordine seguente.

- ① Premere il pulsante di **Accensione** (🔌) della soundbar per spegnerla.
 - ② Premere il pulsante **PAIRING (Pairing)** sul lato posteriore del subwoofer wireless o del ricevitore wireless disconnesso. Controllare che ciascun LED lampeggi in verde.
 - Se sul lato posteriore del subwoofer wireless è ancora acceso il LED rosso, premere e tenere premuto nuovamente il pulsante sul lato posteriore del subwoofer.
 - ③ Premere il pulsante di **Accensione** (🔌) della soundbar per accenderla.
 - ④ Una volta stabilita la connessione, sul lato posteriore del subwoofer wireless o sul lato anteriore del ricevitore wireless si accende un LED verde.
- ⊕ Per evitare interferenze wireless, tenere la soundbar, il subwoofer e il ricevitore wireless a una distanza superiore a 1 metro da altri dispositivi (ad esempio router wireless, forni a microonde ecc.).
 - Alcuni altoparlanti potrebbero non emettere suoni, a seconda della sorgente di ingresso. Selezionare la modalità audio CINEMA (Cinema) per emettere il suono da tutti gli altoparlanti.

- Il design e le specifiche del prodotto sono soggetti a cambiamenti senza preavviso.
- Google Play è un marchio di Google LLC.

Lea este manual detenidamente antes de utilizar su equipo y guárdelo para futuras consultas. Para ver las instrucciones de las funciones avanzadas, visite <http://www.lg.com> o escanee el código QR y, a continuación, descargue el manual del propietario. Ciertos contenidos de este manual pueden no coincidir con los de su producto.



- (A) Barra de sonido
- (B) Receptor del mando a distancia/Pantalla de estado
- (C) Altavoces traseros/Receptor inalámbrico (vendido por separado, SPK8-S)
- (D) Subwoofer inalámbrico - instálelo cerca de la barra de sonido.
- (E) Dispositivo externo - (reproductor de Blu-ray, videoconsola, etc.)
- (F) LG WOWCAST (WTP3)

1 Seleccione uno de los métodos siguientes para conectar la barra de sonido a un televisor. Si usa dos o más métodos a la vez, el producto puede funcionar de manera incorrecta.

- (A) Conecte con un cable HDMI.
 - (B) Conecte con un cable óptico.
 - (C) Conecte con LG WOWCAST. (LG WOWCAST solo transmite señales de audio. Si apagó la barra de sonido tirando del cable de alimentación o manteniendo pulsado el botón **Encendido/Apagado** (⏻) durante 3 segundos o más, tendrá que encender la barra de sonido de nuevo y esperar aproximadamente 1 minuto para que la barra de sonido se conecte al LG WOWCAST.)
- 2** Si está usando un dispositivo externo (p. ej., reproductor de Blu-ray, videoconsola, etc.), conéctelo a la barra de sonido con un cable HDMI. **Si usa LG WOWCAST para la conexión, conecte un dispositivo externo al televisor.**
- 3** Si ha comprado los altavoces traseros y el receptor inalámbrico por separado, conecte los altavoces traseros al receptor inalámbrico con un cable para altavoz. Al conectar los altavoces traseros al receptor inalámbrico, conecte el cable con franjas negras al terminal negativo de cada altavoz y el cable restante al terminal positivo de cada altavoz.
- 4** Conecte los dispositivos a la alimentación en el orden siguiente: subwoofer inalámbrico → receptor inalámbrico → barra de sonido. A continuación, encienda la barra de sonido. Cuando la conexión se establezca automáticamente con la barra de sonido, los LED del subwoofer inalámbrico y el receptor inalámbrico se encenderán en verde.

5 Uso del producto con el televisor

- (1) Pulse el botón **Función** (⏻) varias veces hasta que aparezca "OPT/HDMI ARC" en la pantalla de estado.
- (2) En la configuración del televisor, ajuste el altavoz de salida en [HDMI ARC], [Óptico] o [Altavoz externo].
- (3) Cuando el televisor esté correctamente conectado al producto, "OPT", "ARC" o "E-ARC" aparecerán en la pantalla de estado o "LG WOWCAST" se desplazará una vez y, a continuación, aparecerán "ARC" o "E-ARC" en la pantalla de estado. Puede escuchar los sonidos del televisor con la barra de sonido.

6 Conexión del producto al smartphone mediante Wi-Fi

- (1) Conecte su smartphone a la red Wi-Fi.
- (2) Instale la aplicación LG Sound Bar desde Google Play o App Store.
- (3) Ejecute la aplicación LG Sound Bar y siga las instrucciones.
- (4) El producto se conectará al smartphone y podrá controlar el producto con la aplicación LG Sound Bar.

7 Conexión de la unidad al smartphone mediante Bluetooth

- (1) Pulse el botón **Ajustes** (⚙️) en el smartphone y seleccione **Bluetooth**. Active la función **Bluetooth**. (🔴 Desactivado > 🔵 Activado)
- (2) Pulse el botón **Emparejar Bluetooth** (📶). Tras un momento, verá "BT READY" en la pantalla de estado.
- (3) Busque y pulse "LG_Speaker_SP9YT_XXXX" o el nombre que haya registrado en la aplicación Google Home.
- (4) Una vez que el producto esté conectado al smartphone mediante **Bluetooth**, podrá ver cómo la pantalla de estado cambia de "PAIRED" → "Nombre del dispositivo Bluetooth conectado" → "BT".



Si ve un LED rojo en la parte trasera del subwoofer inalámbrico o en la parte delantera del receptor inalámbrico, esto significa que la barra de sonido no está conectada a los altavoces. En este caso, conéctelos en el orden siguiente.

- ① Pulse el botón **Encendido/Apagado** (🔊) en la barra de sonido para apagarla.
 - ② Pulse el botón **PAIRING (Pairing)** en la parte trasera del subwoofer inalámbrico o el receptor inalámbrico que están desconectados. Compruebe si cada LED parpadea en verde.
 - Si sigue viendo un LED rojo en la parte trasera del subwoofer inalámbrico, mantenga pulsado el botón de la parte trasera del subwoofer de nuevo.
 - ③ Pulse el botón **Encendido/Apagado** (🔊) en la barra de sonido para encenderla.
 - ④ Una vez establecida la conexión, verá una luz LED verde en la parte trasera del subwoofer inalámbrico o en la parte frontal del receptor inalámbrico que se ilumina en verde.
- ✦ Mantenga la barra de sonido, el subwoofer y el receptor inalámbrico alejados de otros dispositivos (por ejemplo, router inalámbrico, horno microondas, etc.) a una distancia no inferior a 1 m para evitar interferencias inalámbricas.
 - Algunos altavoces pueden no emitir sonido con algunas fuentes de entrada. Seleccione el modo de sonido **CINEMA (Cine)** para escuchar el sonido a través de todos los altavoces.

- El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
- Google Play es una marca comercial de Google LLC.

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή σας και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.
Για να δείτε τις οδηγίες των προχωρημένων λειτουργιών επισκεφθείτε τον ιστότοπο <http://www.lg.com> ή σαρώστε τον κωδικό QR και στη συνέχεια κατεβάστε το Εγχειρίδιο Χρήστη. Μέρος του περιεχομένου του παρόντος εγχειριδίου ενδέχεται να διαφέρει από το προϊόν σας.



- (A) Soundbar
- (B) Δέκτης σήματος τηλεχειριστηρίου / Εμφάνιση κατάστασης
- (C) Πίσω ηχεία / Ασύρματος δέκτης (Πωλείται χωριστά, SPK8-S)
- (D) Ασύρματο Subwoofer - Τοποθετήστε το κοντά στο soundbar.
- (E) Εξωτερική συσκευή - (Blu-ray player, κονσόλα παιχνιδιών, κ.λπ.)
- (F) LG WOWCAST (WTP3)

1 Επιλέξτε μία από τις παρακάτω μεθόδους για να συνδέσετε τη μπάρα ήχου σε μια τηλεόραση. Εάν χρησιμοποιήσετε ταυτόχρονα δύο ή περισσότερες μεθόδους, το προϊόν ενδέχεται να παρουσιάσει δυσλειτουργία.

- (A) Σύνδεση με τη χρήση καλωδίου HDMI.
- (B) Σύνδεση με τη χρήση καλωδίου οπτικής ίνας.
- (C) Σύνδεση με τη χρήση LG WOWCAST. (Το LG WOWCAST μεταφέρει μόνο σήμα ήχου. Εάν απενεργοποιήσετε το soundbar εξάγοντας το καλώδιό του ή πατώντας και κρατώντας πατημένο το κουμπί **Ενεργοποίηση** (⏻) για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα, πρέπει να ενεργοποιήσετε ξανά το soundbar και να περιμένετε για περίπου 1 λεπτό για να συνδεθεί με το LG WOWCAST.)
- (2) Εάν χρησιμοποιείτε εξωτερική συσκευή (π.χ., Blu-ray player, κονσόλα παιχνιδιών, κ.λπ.), συνδέστε την με το soundbar μέσω καλωδίου HDMI. **Εάν χρησιμοποιήσετε το LG WOWCAST για τη σύνδεση, συνδέστε μια εξωτερική συσκευή στην τηλεόραση.**
- (3) Εάν αγοράσατε ξεχωριστά τα πίσω ηχεία και τον ασύρματο δέκτη, συνδέστε τα πίσω ηχεία με τον ασύρματο δέκτη μέσω καλωδίου ηχείου. Όταν συνδέτε τα πίσω ηχεία με τον ασύρματο δέκτη, συνδέστε το καλώδιο με τις μαύρες ρίγες στον αρνητικό ακροδέκτη κάθε ηχείου και το άλλο καλώδιο στον θετικό ακροδέκτη κάθε ηχείου.
- (4) Συνδέστε με την παροχή ρεύματος με την εξής σειρά: ασύρματο subwoofer → ασύρματος δέκτης → soundbar. Στη συνέχεια ενεργοποιήστε το soundbar. Όταν γίνει σύνδεση με το soundbar αυτόματα, οι λυχνίες LED στο ασύρματο subwoofer και στον ασύρματο δέκτη ανάβουν με πράσινο χρώμα.

5 Χρήση του προϊόντος με την τηλεόρασή σας

- (1) Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **Λειτουργίας** (⏻) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη κατάσταση η ένδειξη **"OPT/HDMI ARC"**.
- (2) Στις ρυθμίσεις της τηλεόρασης, επιλέξτε ως ηχείο εξόδου [HDMI ARC], [Οπτικό] ή [Εξωτερικό ηχείο].
- (3) Όταν έχει συνδεθεί σωστά η τηλεόραση στο προϊόν, θα εμφανιστούν οι ενδείξεις **"OPT"**, **"ARC"**, ή **"E-ARC"** στην οθόνη κατάσταση ή θα περάσει μια φορά η ένδειξη **"LG WOWCAST"** και στη συνέχεια θα εμφανιστεί η ένδειξη **"ARC"** ή **"E-ARC"** στην οθόνη κατάστασης. Μπορείτε να ακούσετε τον ήχο της τηλεόρασης με τη μπάρα ήχου.

6 Σύνδεση του προϊόντος με το smartphone σας μέσω Wi-Fi

- (1) Συνδέστε το smartphone σας στο δίκτυο Wi-Fi.
- (2) Εγκαταστήστε την εφαρμογή LG Sound Bar από το Google Play ή το App Store.
- (3) Εκτελέστε την εφαρμογή LG Sound Bar και ακολουθήστε τις οδηγίες.
- (4) Το προϊόν θα συνδεθεί με το smartphone σας και θα μπορείτε να χειρίζεστε το προϊόν μέσα από την εφαρμογή LG Sound Bar.

7 Σύνδεση της μονάδας με το smartphone σας μέσω Bluetooth

- (1) Πατήστε το κουμπί **Ρυθμίσεις** (⚙️) στο smartphone σας και επιλέξτε **Bluetooth**. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία **Bluetooth**. (🔇 **Απενεργοποιημένο** > 🔊 **Ενεργοποιημένο**)
- (2) Πατήστε το κουμπί **Σύζευξη Bluetooth** (🔗). Μετά από λίγο, στην οθόνη κατάστασης θα εμφανιστεί η ένδειξη **"BT READY"** (η λειτουργία Bluetooth είναι έτοιμη).
- (3) Βρείτε και πατήστε το "LG_Speaker_SP9YT_XXXX" ή το όνομα που έχετε καταχωρήσει στην εφαρμογή Google Home.
- (4) Όταν το προϊόν συνδεθεί στο smartphone σας μέσω **Bluetooth**, η ένδειξη στην οθόνη κατάστασης αλλάζει διαδοχικά σε **"PAIRED"** → **"Όνομα συνδεδεμένης συσκευής Bluetooth"** → **"BT"**.



Εάν στο πίσω μέρος του ασύρματου subwoofer ή στο εμπρός μέρος του ασύρματου δέκτη ανάβει μια κόκκινη λυχνία LED, το soundbar δεν έχει συνδεθεί με τα ηχεία. Σε αυτήν την περίπτωση, για να τα συνδέσετε θα πρέπει να ακολουθήσετε τα εξής βήματα.

- ① Πατήστε το κουμπί **Τροφοδοσίας** (⏻) στο soundbar για να το απενεργοποιήσετε.
 - ② Πατήστε το κουμπί **PAIRING (Pairing)** στο πίσω μέρος του ασύρματου subwoofer ή του ασύρματου δέκτη που έχει αποσυνδεθεί. Ελέγξτε ότι όλες οι λυχνίες LED ανάβουν με πράσινο χρώμα.
 - Εάν στο πίσω μέρος του ασύρματου subwoofer ή στο εμπρός μέρος του ασύρματου δέκτη εξακολουθεί να ανάβει μια κόκκινη λυχνία LED, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί στο πίσω μέρος του subwoofer ξανά.
 - ③ Πατήστε το κουμπί **Τροφοδοσίας** (⏻) στο soundbar για να το ενεργοποιήσετε.
 - ④ Όταν επιτευχθεί η σύνδεση, στο πίσω μέρος του ασύρματου subwoofer ή στο εμπρός μέρος του ασύρματου δέκτη θα ανάψει μια πράσινη λυχνία LED.
- ✳ Διατηρείτε το soundbar, το subwoofer και τον ασύρματο δέκτη σε απόσταση άνω του 1 μέτρου από άλλες συσκευές (π.χ., ασύρματο δρομολογητή, φούρνο μικροκυμάτων, κ.λπ.) για να αποτραπούν παρεμβολές στην ασύρματη σύνδεση.
 - Ορισμένα ηχεία ενδέχεται να μην παράγουν ήχο, ανάλογα με την πηγή εισόδου. Επιλέξτε τη λειτουργία ήχου CINEMA (Κινηματογράφος) για να ακούτε από όλα τα ηχεία.

- Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.
- Η επωνυμία Google Play αποτελεί εμπορικό σήμα της Google LLC.

Leia cuidadosamente este manual antes de operar o seu aparelho e guarde-o para referência futura. Para ver instruções de recursos avançados, visite <http://www.lg.com> ou digitalize o código QR para descarregar o manual do utilizador. Algum do conteúdo presente neste manual pode divergir do seu produto.



- (A) Barra de som
- (B) Recetor do controlo remoto/Ecrã de estado
- (C) Colunas traseiras/Recetor sem fios (Vendido separadamente, SPK8-S)
- (D) Subwoofer sem fios - Instale-o perto da barra de som
- (E) Dispositivo externo - (Leitor de Blu-ray, consola de jogos, etc.)
- (F) LG WOWCAST (WTP3)

1 Selecione um dos seguintes métodos para ligar a sound bar a um televisor. Se utilizar dois ou mais métodos ao mesmo tempo, o produto poderá não funcionar corretamente.

- (A) Ligue através de um cabo HDMI.
 - (B) Ligue através de um cabo ótico.
 - (C) Ligue através do LG WOWCAST. (LG WOWCAST só transmite sinais de áudio. Se tiver desligado a sound bar puxando pelo cabo de alimentação ou premindo continuamente o botão **Alimentação** (⏻) durante 3 segundos ou mais, necessita de ligar novamente a sound bar e aguardar cerca de 1 minuto para a sound bar ligar ao LG WOWCAST.)
- 2** Se utilizar um dispositivo externo (ex. Leitor Blu-ray, consola de jogos, etc.), ligue-o à barra de som através de um cabo HDMI. **Se utilizar o LG WOWCAST para ligação, ligue um dispositivo externo ao televisor.**
- 3** Se comprou as colunas traseiras e o recetor sem fios separadamente, ligue as colunas ao recetor sem fios com um cabo das colunas. Ao ligar as colunas traseiras ao recetor sem fios, ligue o cabo preto com riscas ao terminal negativo de cada coluna e o outro cabo ao terminal positivo de cada coluna.
- 4** Ligue a alimentação pela seguinte ordem: subwoofer sem fios → recetor sem fios → barra de som. Depois, ligue a barra de som. Quando a ligação à barra de som se estabelecer automaticamente, os LEDs no subwoofer sem fios e no recetor sem fios iluminar-se-ão a verde.

5 Utilização do produto com a sua televisão

- (1) Prima o botão **Função** (⏻) repetidamente até "OPT/HDMI ARC" aparecer no ecrã de estado.
- (2) Nas definições da sua televisão, defina a coluna de saída para [HDMI ARC], [Ótica], ou [Coluna Externa].
- (3) Quando o televisor está ligado corretamente ao produto, "OPT", "ARC" ou "E-ARC" irá aparecer no visor de estado ou aparece "LG WOWCAST" em deslocação uma vez e, de seguida, "ARC" ou "E-ARC" irá aparecer no visor de estado. Pode ouvir sons do televisor com a sound bar.

6 Ligação do produto ao seu smartphone via Wi-Fi

- (1) Ligue o smartphone ao Wi-Fi.
- (2) Instale a aplicação LG Sound Bar a partir da Google Play ou da App Store.
- (3) Execute a aplicação LG Sound Bar e siga as instruções.
- (4) O produto ligar-se-á ao seu smartphone, pelo que poderá controlá-lo com a aplicação LG Sound Bar.

7 Ligação da unidade ao seu smartphone via Bluetooth

- (1) Toque no botão **Definições** (⚙️) no seu smartphone e selecione **Bluetooth**. Ligue a função **Bluetooth**. (🔌 Desligar > 🔌 Ligar)
- (2) Prima o botão **Emparelhamento Bluetooth** (🔗) Após um momento, poderá ver "BT READY" no ecrã de estado.
- (3) Procure e toque em "LG_Speaker_SP9YT_XXXX" ou no nome que registou na aplicação Google Home.
- (4) Quando o produto estiver ligado ao seu smartphone via **Bluetooth**, poderá ver o ecrã de estado passar de "PAIRED" → "Nome do dispositivo Bluetooth ligado" → "BT".



Se vir um LED vermelho na parte de trás do subwoofer sem fios ou na parte da frente do recetor sem fios, a barra de som não está ligada às colunas. Se isso acontecer, ligue-as pela seguinte ordem.

- ① Prima o botão **Ligar/Desligar** (🔌) na barra de som para a desligar.
 - ② Prima o botão **PAIRING (Pairing)** na parte de trás do subwoofer ou recetor sem fios desligado. Verifique se cada LED emite uma luz verde intermitente.
 - Se continuar a ver um LED vermelho na parte de trás do subwoofer sem fios, prima continuamente o botão na parte de trás do subwoofer.
 - ③ Prima o botão **Ligar/Desligar** (🔌) na barra de som para ligá-la.
 - ④ Quando a ligação estiver estabelecida, verá uma luz LED verde na parte de trás do subwoofer sem fios ou na parte da frente do recetor sem fios.
- ✳ Mantenha a barra de som, o subwoofer e o recetor sem fios a uma distância de pelo menos 1 m dos dispositivos (por exemplo, router sem fios, forno micro-ondas, etc) para evitar interferências sem fios.
 - Alguns altifalantes poderão não emitir som consoante a fonte de entrada. Selecione o modo de som CINEMA (Cinema) para ouvir através de todos os altifalantes.
- O design e as especificações encontram-se sujeitos a alterações sem aviso prévio.
 - Google Play é uma marca comercial da Google LLC.

A termék telepítése és használata

Kérjük, a készülék használata előtt olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljára.

A speciális funkciókkal kapcsolatos utasításokat a <http://www.lg.com> honlapról vagy a QR-kód beolvasásával letölthető Felhasználói Kézikönyv tartalmazza. A kézikönyv tartalmának bizonyos részei eltérhetnek az ön készülékétől.



- (A) Sound Bar
- (B) Távvezérlő vevő/Állapotkijelző
- (C) Hátsó hangszórók/vezeték nélküli vevő (külön megvásárolható, SPK8-S)
- (D) Vezeték nélküli mélynyomó - Telepítse a Sound Bar közelében.
- (E) Külső eszköz - (Blu-ray lejátszó, játékkonzol stb.)
- (F) LG WOWCAST (WTP3)

1 A hangszó TV-hez való csatlakoztatásához válassza az alábbi módszerek egyikét. Ha egyszerre két vagy több módszert alkalmaz, a termék meghibásodhat.

- (A) Csatlakoztatás HDMI-kábellel.
- (B) Csatlakoztatás optikai kábellel.
- (C) Csatlakoztatás az LG WOWCAST használatával. (Az LG WOWCAST csak audiojeleket továbbít. Ha kikapcsolta a soundbart a tápkábelének meghúzásával vagy a **Bekapcsolás** (⏻) gombot legalább 3 másodpercig történő lenyomásával, akkor újra be kell kapcsolnia a soundbart, és várnia kell kb. 1 percre, amíg a soundbar csatlakozik az LG WOWCAST készülékhez.)

2 Ha külső eszközt használ (pl. Blu-ray lejátszót, játékkonzolt stb.), csatlakoztassa a sound barhoz HDMI-kábelen keresztül. **Ha az LG WOWCAST csatlakoztatásra használja, csatlakoztasson külső eszközt a TV-hez.**

3 Ha a hátsó hangsugárzókat és a vezeték nélküli vevőt külön vásárolta meg, csatlakoztassa a hátsó hangsugárzókat a vezeték nélküli vevőkészülékhez egy hangszórókábellel. Amikor a hátsó hangszórókat a vezeték nélküli vevőhöz csatlakoztatja, csatlakoztassa a fekete csíkos kábelt az egyes hangszórók negatív csatlakozóihoz, a fennmaradó kábelt pedig az egyes hangszórók pozitív csatlakozóihoz.

4 Csatlakoztassa a tápellátáshoz a következő sorrendben: vezeték nélküli mélynyomó → vezeték nélküli vevő → Sound Bar. Kapcsolja be a Sound Bar hangfalat: Ha a kapcsolat automatikusan létrejön a Sound Barral, a vezeték nélküli mélynyomó és a vezeték nélküli vevő LED-jei zölden világítanak.

5 A termék használata a tévével

- 1 Nyomja meg a **Funkció** (⊞) gombot többször egymás után, amíg az **"OPT/HDMI ARC"** meg nem jelenik az állapotkijelzőn.
- 2 A TV beállításainál állítsa a kimeneti hangszórót [HDMI ARC], [Optikai] vagy [Külső hangszóró] értékre.
- 3 Ha a tévét megfelelően csatlakoztatta a termékhez, az **"OPT"**, **"ARC"**, vagy az **"E-ARC"** jelenik meg az állapotkijelzőn, vagy az **"LG WOWCAST"** egyszer görget, majd megjelenik az **"ARC"** vagy az **"E-ARC"** az állapotkijelzőn. A Sound Bar segítségével hallgathatja a TV-hangjait.

6 A termék csatlakoztatása okostelefonhoz Wi-Fi-n keresztül



- 1 Csatlakoztassa okostelefonját a Wi-Fi-hez.
- 2 Telepítse az LG Sound Bar alkalmazást a Google Play-ből vagy az App Store-ból.
- 3 Futtassa az LG Sound Bar alkalmazást, és kövesse az utasításokat.
- 4 A termék csatlakozik az okostelefonhoz, és az LG Sound Bar alkalmazással vezérelheti a terméket.

7 Az egység csatlakoztatása okostelefonhoz Bluetooth-on keresztül

- 1 Koppintson a **Beállítások** (⚙️) gombra az okostelefonján, és válassza a **Bluetooth** lehetőséget. Kapcsolja be a **Bluetooth** funkciót. (🔴 Ki > 🔵 Be)
- 2 Nyomja meg a **Bluetooth-párosítás** (🔗) gombot. Egy kis idő múlva megjelenik a **"BT READY"** felirat az állapotkijelzőn.
- 3 Keresse meg, és koppintson az „LG_Speaker_SP9YT_XXXX” elemre vagy a Google Home alkalmazásban regisztrált névre.
- 4 Amikor a terméket **Bluetooth-on** keresztül csatlakoztatja az okostelefonhoz, láthatja, hogy az állapotkijelző **"PAIRED-ről"** → **"a Csatlakozott Bluetooth-eszköz nevére"** → **"BT"** változik.



Ha egy piros LED-et lát a vezeték nélküli mélynyomó hátulján vagy a vezeték nélküli vevő elején, az azt jelenti, hogy a Sound Bar nincs csatlakoztatva a hangszórókhhoz. Ebben az esetben kösse össze őket a következő sorrendben.

- ① Nyomja meg a **Bekapcsolás**  gombot a Sound Baron a kikapcsoláshoz.
 - ② Nyomja meg a **PAIRING (Pairing)** gombot a leválasztott vezeték nélküli mélynyomó vagy a vezeték nélküli vevő hátulján. Ellenőrizze, hogy mindegyik LED zölden villog-e.
 - Ha továbbra is piros LED-et lát a vezeték nélküli mélynyomó hátulján, nyomja meg és tartsa lenyomva a mélynyomó hátulján található gombot.
 - ③ Nyomja meg a **Bekapcsolás**  gombot a Sound Baron a bekapcsoláshoz.
 - ④ A kapcsolat létrejötte után zöld LED világít a vezeték nélküli mélynyomó hátulján vagy a vezeték nélküli vevő elején.
- ✱ A vezeték nélküli interferencia elkerülése érdekében a mélynyomót, a vezeték nélküli vevőt és a Sound Bar-t helyezze legalább 1 méter távolságra a készüléktől (pl. vezeték nélküli router, mikrohullámú sütő stb.).
 - Előfordulhat, hogy egyes hangszórók nem adnak ki hangot, ez a bemeneti forrástól függ. Válassza a CINEMA (Mozi) hangmódot a hangszórókon keresztül hanghatáshoz.

- A kialakítás és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.
- A Google Play a Google LLC védjegye.

Před uvedením své soupravy do provozu si prosím přečtěte pozorně tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití.

Pokud budete chtít zobrazit návod k pokročilým funkcím, navštivte <http://www.lg.com> nebo naskenujte QR kód a stáhněte si Uživatelský manuál. Určitý obsah tohoto návodu se může lišit od vašeho produktu.



- (A) Sound Bar
- (B) Přijímač pro dálkové ovládání / stavový displej
- (C) Zadní reproduktory / bezdrátový přijímač (prodávají se samostatně, SPK8-S)
- (D) Bezdrátový subwoofer - instalujte jej v blízkosti Sound Baru.
- (E) Externí zařízení - (Blu-ray přehrávač, herní konzole atd.)
- (F) LG WOWCAST (WTP3)

1 Vyberte jednu z následujících metod pro připojení zvukového panelu k televizoru. Pokud použijete dvě nebo více metod současně, může dojít k nesprávnému fungování produktu.

- (A) Připojte se pomocí kabelu HDMI.
- (B) Připojte se pomocí optického kabelu.
- (C) Připojte se pomocí LG WOWCAST. (LG WOWCAST přenáší pouze zvukové signály. Pokud jste zvukový panel vypnuli zatažením za napájecí kabel nebo stisknutím a podržením tlačítka **Power** (⏻) po dobu 3 sekund nebo déle, musíte zvukový panel znovu zapnout a počkat asi 1 minutu, než se připojí k LG WOWCAST.)

2 Pokud používáte externí zařízení (například Blu-ray přehrávač, herní konzoli atd.), připojte jej k Sound Baru pomocí kabelu HDMI. Pokud pro připojení použijete LG WOWCAST, připojte externí zařízení k televizoru.

3 Pokud jste zakoupili zadní reproduktory a bezdrátový přijímač samostatně, připojte zadní reproduktory k bezdrátovému přijímači pomocí kabelu reproduktoru. Při připojování zadních reproduktorů k bezdrátovému přijímači připojte černý pruhovaný kabel k záporné sorce obou reproduktorů a zbyváající kabel ke kladné sorce obou reproduktorů.

4 Připojte napájecí kabely v následujícím pořadí: bezdrátový subwoofer → bezdrátový přijímač → Sound Bar. Poté zapněte Sound Bar. Když je automaticky navázáno spojení se Sound Barem, LED diody na bezdrátovém subwooferu a bezdrátovém přijímači se rozsvítí zeleně.

5 Použití vašeho produktu s televizorem

- (1) Stiskněte opakovaně tlačítko **Function** (Ⓜ) dokud se na stavovém displeji nezobrazí **OPT/HDMI ARC**.
- (2) Na svém televizoru nastavte výstup reproduktoru na [HDMI ARC], [Optický], nebo [Externí reproduktor].
- (3) Když je k produktu správně připojen televizor, na stavovém displeji se zobrazí **OPT**, **ARC**, nebo **E-ARC**, nebo se jednou posune **LG WOWCAST** a poté se na stavovém displeji zobrazí **ARC** nebo **E-ARC**. Pomocí zvukového panelu můžete poslouchat zvuk televizoru.

6 Připojení produktu ke smartphonu přes Wi-Fi

- (1) Připojte svůj smartphon k Wi-Fi.
- (2) Nainstalujte aplikaci LG Sound Bar z obchodů Google Play nebo App Store.
- (3) Spustěte aplikaci LG Sound Bar a postupujte podle instrukcí.
- (4) Produkt se připojí k vašemu smartphonu a můžete ho ovládat pomocí aplikace LG Sound Bar.

7 Připojení Sound Baru k vašemu smartphonu pomocí Bluetooth

- (1) Klepněte na tlačítko **Settings** (⚙) na svém smartphonu a zvolte **Bluetooth**. Zapněte funkci **Bluetooth**. (🔴 Vypnuto > 🔵 Zapnuto)
- (2) Stiskněte tlačítko **Bluetooth párování** (🔗) Po chvíli uvidíte na stavovém displeji **BT READY**.
- (3) Vyhledejte a klepněte na LG_Speaker_SP9YT_XXXX nebo název, pod kterým jste se zaregistrovali v aplikaci Google Home.
- (4) Když je váš produkt připojen ke smartphonu přes **Bluetooth**, stavový displej se změní z **PAIRED** → **Název připojeného Bluetooth zařízení** → **BT**.



Pokud vidíte červenou LED kontrolku na zadní straně bezdrátového subwooferu nebo na přední straně bezdrátového přijímače, znamená to, že Sound Bar není připojen k reproduktorům. V takovém případě je připojte v následujícím pořadí.

- ① Vypněte Sound Bar stisknutím tlačítka **Power**
 - ② Stiskněte tlačítko **PAIRING (Pairing)** na zadní straně odpojeného bezdrátového subwooferu nebo bezdrátového přijímače. Ověřte, zda LED kontrolka bliká zeleně.
 - Pokud na zadní straně bezdrátového subwooferu stále vidíte červenou LED kontrolku, znovu stiskněte a podržte tlačítko na zadní straně subwooferu.
 - ③ Zapněte Sound Bar stisknutím tlačítka **Power**
 - ④ Po navázání spojení se na zadní straně bezdrátového subwooferu nebo na přední straně bezdrátového přijímače rozsvítí zelená kontrolka.
- Umístěte Sound Bar, subwoofer nebo bezdrátový přijímač ve vzdálenosti větší než 1 m od zařízení (například bezdrátové routery, mikrovlnné trouby apod.) tak, abyste zabránili vzniku rušení signálu.
 - Některé reproduktory nemusí vydávat zvuk v závislosti na vstupním zdroji. Zvolte režim zvuku CINEMA (Kino) pro poslech zvuku prostřednictvím všech reproduktorů.

- Provedení a technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění.
- Google Play je obchodní značkou společnosti Google LLC.

Kým začnete zariadenie používať, pozorne si prečítajte tento návod a odložte si ho na budúce použitie. Ak budete potrebovať návod k pokročilým funkciám, navštívte stránku <http://www.lg.com> alebo naskenujte QR kód a stiahnite si Používateľskú príručku. Určitý obsah manuálu sa môže líšiť od vášho produktu.



- (A) Sound bar
- (B) Prijímač diaľkového ovládania / stavový displej
- (C) Zadné reproduktory / bezdrôtový prijímač (predáva sa samostatne, SPK8-S)
- (D) Bezdrôtový subwoofer – umiestnite do blízkosti zariadenia sound bar.
- (E) Externé zariadenie – (prehrávač diskov Blu-ray, herná konzola a pod.)
- (F) LG WOWCAST (WTP3)

1 Vyberte jednu z nasledujúcich metód na pripojenie soundbaru k TV prijímaču. Ak použijete dve alebo viac metód súčasne, môže dôjsť k poruche produktu.

- (A) Pripojenie pomocou HDMI kábla.
- (B) Pripojenie pomocou optického kábla.
- (C) Pripojenie pomocou zariadenia LG WOWCAST. (Zariadenie LG WOWCAST prenáša len zvukové signály. Ak ste sound bar vypli vytiahnutím napájacieho kábla alebo stlačením a podržaním tlačidla **Power** (D) na 3 sekundy alebo viac, sound bar musíte znova zapnúť a počkať asi 1 minútu, kým sa nepripojí k zariadeniu LG WOWCAST.)
- (2) Ak používate externé zariadenie (napr. prehrávač diskov Blu-ray, herná konzola a pod.), pripojte ho k zariadeniu sound bar pomocou kábla HDMI. **Ak na pripojenie používate zariadenie LG WOWCAST, k TV prijímaču pripojte externé zariadenie.**
- (3) Ak ste si zadné reproduktory a bezdrôtový prijímač zakúpili samostatne, pripojte zadné reproduktory k bezdrôtovému prijímaču pomocou reproduktorového kábla. Keď pripájate zadné reproduktory k bezdrôtovému prijímaču, čierny kábel s pruhom pripojte k zápornej svorke každého reproduktora a zostávajúci kábel pripojte ku kladnej svorke každého reproduktora.
- (4) Napájanie pripojte v nasledujúcom poradí: bezdrôtový subwoofer → bezdrôtový prijímač → sound bar. Následne zapnite zariadenie sound bar. Keď sa automaticky nadviaže pripojenie k zariadeniu sound bar, LED kontrolky na bezdrôtovom subwooferi a bezdrôtovom prijímači sa rozsvietia nazeleno.

5 Používanie produktu s TV prijímačom

- (1) Opakovane stlačte tlačidlo **Function** (E) kým sa na stavovom displeji nezobrazí možnosť „OPT/HDMI ARC“
- (2) V nastaveniach vášho TV prijímača nastavte výstupný reproduktor na možnosť [HDMI ARC], [Optický výstup] alebo [Externý reproduktor].
- (3) Ak je TV prijímač správne pripojený k produktu, v stavovom zobrazení sa zobrazí „OPT“, „ARC“, alebo „E-ARC“, prípadne sa raz zobrazí hlásenie „LG WOWCAST“ a potom sa v stavovom zobrazení zobrazí nápis „ARC“ alebo „E-ARC“. Prostredníctvom soundbaru môžete počúvať zvuk z TV prijímača.

6 Pripojenie produktu k vášmu smartfónu prostredníctvom Wi-Fi

- (1) Pripojte váš smartfón k sieti Wi-Fi.
- (2) Nainštalujte si aplikáciu LG Sound Bar z obchodu Google Play alebo App Store.
- (3) Spustite aplikáciu LG Sound Bar a postupujte podľa pokynov.
- (4) Produkt sa pripojí k vášmu smartfónu a môžete ho ovládať pomocou aplikácie LG Sound Bar.

7 Pripojenie zariadenia k vášmu smartfónu cez Bluetooth

- (1) V smartfóne ťuknite na tlačidlo **Nastavenia** (G) a vyberte možnosť **Bluetooth**. Zapnite funkciu **Bluetooth**. (Zap./ Vyp.)
- (2) Stlačte tlačidlo **Párovať Bluetooth** (H). Po chvíli sa na stavovom displeji zobrazí hlásenie „BT READY“ (pripravené na Bluetooth pripojenie).
- (3) Vyhľadajte a ťuknite na zariadenie s názvom „LG_Speaker_SP9YT_XXXX“ alebo názvom, ktorý ste zaregistrovali v aplikácii Google Home.
- (4) Keď sa produkt pripojí k vášmu smartfónu cez rozhranie **Bluetooth**, zobrazenie na stavovom displeji sa zmení z „PAIRED“ (spárované) → „Názov pripojeného Bluetooth zariadenia“ → „BT“.



Ak na zadnej strane bezdrôtového subwoofera alebo na prednej strane bezdrôtového prijímača uvidíte červenú LED kontrolku, znamená to, že zariadenie sound bar nie je pripojené k reproduktorom. V takom prípade ich pripojte v nasledujúcom poradí.

- ① Stlačením tlačidla **Power** (🔌) na zariadení sound bar zariadenie vypnite.
 - ② Stlačte tlačidlo **PAIRING (Pairing)** na zadnej strane odpojeného bezdrôtového subwoofera alebo bezdrôtového prijímača. Skontrolujte, či každá LED kontrolka bliká nazeleno.
 - Ak na zadnej strane bezdrôtového subwoofera stále vidíte červenú LED kontrolku, znova stlačte a podržte tlačidlo na zadnej strane subwoofera.
 - ③ Stlačením tlačidla **Power** (🔌) na zariadení sound bar zariadenie zapnite.
 - ④ Keď sa nadviaže bezdrôtové pripojenie, na zadnej strane bezdrôtového subwoofera alebo na prednej strane bezdrôtového prijímača uvidíte zelenú LED kontrolku.
- ⚠ Zariadenie sound bar a subwoofer udržiavajte vo vzdialenosti minimálne 1 m od iných zariadení (napr. bezdrôtový smerovač, mikrovlnná rúra a pod.), aby sa zabránilo rušeniu bezdrôtového pripojenia.
 - Niektoré reproduktory nemusia prehrávať zvuk v závislosti od vstupného zdroja. Ak chcete prehrávať zvuk cez všetky reproduktory, vyberte zvukový režim CINEMA (Kino).

- Vyhotovenie a technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.
- Google Play je ochranná známka spoločnosti Google LLC.

Proszę dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania zestawu i zachować ją do użytku w przyszłości.

Aby przejrzeć opis funkcji zaawansowanych odwiedź stronę <http://www.lg.com> lub zeskanuj kod QR i pobierz instrukcję obsługi. Niektóre elementy tej instrukcji mogą się różnić od rzeczywistego produktu.



- (A) Listwa głośnikowa
- (B) Odbiornik pilota / Wyświetlacz stanu
- (C) Głośniki tylne / Odbiornik sieci bezprzewodowej (sprzedawany oddzielnie, SPK8-S)
- (D) Bezprzewodowy subwoofer – umieść w pobliżu listwy głośnikowej.
- (E) Urządzenie zewnętrzne – (odtwarzacz Blu-ray, konsola do gier, itd.)
- (F) LG WOWCAST (WTP3)

1 Podłącz listwę dźwiękową do telewizora przy użyciu jednej z poniższych metod. Zastosowanie dwóch lub większej liczby metod jednocześnie może doprowadzić do nieprawidłowego działania produktu.

- (A) Podłącz przy użyciu przewodu HDMI.
 - (B) Podłącz przy użyciu przewodu optycznego.
 - (C) Podłącz przy użyciu urządzenia LG WOWCAST. (Urządzenie LG WOWCAST przesyła wyłącznie sygnały audio. W przypadku odłączenia panelu dźwiękowego poprzez odłączenie przewodu zasilającego lub naciśnięcie i przytrzymanie przycisku **zasilania** (⏻) przez co najmniej 3 sekundy, konieczne może być ponowne włączenie panelu dźwiękowego i oczekiwanie ok. 1 minuty, aby panel dźwiękowy nawiązał połączenie z urządzeniem LG WOWCAST.)
- 2 W przypadku korzystania z urządzenia zewnętrznego (np. odtwarzacza Blu-ray, konsoli do gier, itd.), podłącz je do listwy głośnikowej za pomocą przewodu HDMI. **W przypadku podłączania przy użyciu urządzenia LG WOWCAST podłącz do telewizora urządzenie zewnętrzne.**
- 3 W przypadku zakupu głośników tylnych i odbiornika sieci bezprzewodowej oddzielnie należy podłączyć głośniki tylne z odbiornikiem sieci bezprzewodowej za pomocą przewodu głośnikowego. Przy podłączaniu głośników tylnych do odbiornika sieci bezprzewodowej należy podłączyć przewód z czarnym paskiem do ujemnego zacisku każdego głośnika i drugą część przewodu do dodatniego zacisku każdego z głośników.
- 4 Podłącz zasilanie w następującej kolejności: bezprzewodowy subwoofer → odbiornik sieci bezprzewodowej → listwa głośnikowa. Następnie włącz listwę głośnikową. Po automatycznym nawiązaniu połączenia z listwą głośnikową na bezprzewodowym subwooferze i odbiorniku sieci bezprzewodowej zapalą się diody.

5 Korzystanie z produktu z telewizorem

- 1 Naciskaj przycisk **Function** (⊞), aż na wyświetlaczu stanu pojawi się „OPT/HDMI ARC”.
- 2 W ustawieniach telewizora wybierz wyjście głośnika [HDMI ARC], [Optyczny] lub [Głośnik zewnętrzny].
- 3 Po prawidłowym podłączeniu produktu do telewizora na wyświetlaczu stanu pojawi się napis „OPT”, „ARC” lub „E-ARC” albo co jakiś czas przewijany będzie napis „LG WOWCAST”. Dźwięk z telewizora może być teraz odtwarzany przez listwę dźwiękową.

6 Podłączanie produktu do smartfona przez sieć Wi-Fi



- 1 Podłącz smartfon do sieci Wi-Fi.
- 2 Zainstaluj aplikację LG Sound Bar ze Google Play lub App Store.
- 3 Uruchoam aplikację LG Sound Bar i wykonaj instrukcje.
- 4 Produkt zostanie podłączony do smartfona i będzie nim można sterować za pomocą aplikacji LG Sound Bar.

7 Podłączanie urządzenia do smartfona za pomocą połączenia Bluetooth

- 1 Dotknij przycisku **Settings** (⚙️) (Ustawienia) na smartfonie i wybierz opcję **Bluetooth**. Włącz funkcję **Bluetooth**. (Wył. > Wł.)
- 2 Naciśnij przycisk **Paruj przy użyciu Bluetooth** (🔗). Po chwili na wyświetlaczu stanu pojawi się „BT READY”.
- 3 Znajdź i dotknij połączenie „LG_Speaker_SP9YT_XXXX” lub nazwę zarejestrowaną w aplikacji Google Home.
- 4 Po podłączeniu produktu do smartfona za pomocą funkcji **Bluetooth** na wyświetlaczu stanu pojawi się „PAIRED” → „Nazwa podłączonego urządzenia Bluetooth” → „BT”.



Zaświecenie czerwonej diody LED na bezprzewodowym subwooferze lub z przodu odbiornika bezprzewodowego oznacza, że listwa głośnikowa nie jest połączona z głośnikami. W takim przypadku należy podłączyć je w następującej kolejności.

- ① Naciśnij przycisk **Power** (Zasilanie)  na listwie głośnikowej, aby ją wyłączyć.
 - ② Naciśnij przycisk **PAIRING (Pairing)** z tyłu odłączonego bezprzewodowego subwoofera lub odbiornika sieci bezprzewodowej. Sprawdź, czy każda dioda miga na zielono.
 - Jeśli z tyłu bezprzewodowego subwoofera nadal świeci czerwona dioda, naciśnij i przytrzymaj przycisk z tyłu subwoofera ponownie.
 - ③ Naciśnij przycisk **Power** (Zasilanie)  na listwie głośnikowej, aby ją włączyć.
 - ④ Po nawiązaniu połączenia zaświeci zielona dioda LED z tyłu subwoofera lub z przodu odbiornika sieci bezprzewodowej.
- ✳ Aby uniknąć zakłóceń należy ustawić listwę głośnikową, subwoofer oraz odbiornik sieci bezprzewodowej w odległości ponad 1 metra od innych urządzeń (np. ruter bezprzewodowy, kuchenka mikrofalowa itp).
 - Niektóre głośniki, w zależności od źródła wejścia, mogą nie generować dźwięku. Wybierz tryb dźwięku CINEMA (Kino), aby odtwarzać dźwięk ze wszystkich głośników.

- Projekt i specyfikacje mogą ulec zmianom bez powiadomienia.
- Google Play to znak towarowy firmy Google LLC.

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizarea aparatului dvs. și să-l păstrați la îndemână pentru a-l consulta și pe viitor.

Pentru a vizualiza instrucțiunile caracteristicilor avansate, accesați <http://www.lg.com> sau scanați codul QR și apoi descărcați Manualul proprietarului. Anumite părți din acest manual pot fi diferite de produsul dvs.



- (A) Bară de sunet
 (B) Receptor telecomandă / Ecran de stare
 (C) Difuzoare spate/receptor wireless (comercializat separat, SPK8-S)
 (D) Subwoofer wireless - Instalați-l în apropierea barei de sunet.
 (E) Dispozitiv extern - (player Blu-ray, consolă de jocuri etc.)
 (F) LG WOWCAST (WTP3)

1 **Selecțiți una dintre următoarele metode pentru a conecta bara de sunet la un TV. Dacă utilizați una sau mai multe metode simultan, produsul poate funcționa defectuos.**

- (A) Conectați-vă utilizând un cablu HDMI.
 (B) Conectați-vă utilizând un cablu optic.
 (C) Conectați-vă utilizând LG WOWCAST. (LG WOWCAST transmite numai semnale audio. Dacă ați oprit bara de sunet prin decuplarea cablului de alimentare sau prin apăsarea butonului **Alimentare** (🔌) timp de 3 secunde sau mai mult, trebuie să porniți din nou bara de sunet și să așteptați aproximativ 1 minut pentru ca aceasta să se conecteze la LG WOWCAST.)

2 Dacă utilizați un dispozitiv extern (de ex. player Blu-ray, consolă de jocuri etc.), conectați-l la bara de sunet prin intermediul unui cablu HDMI. **Dacă utilizați LG WOWCAST pentru conexiune, conectați un dispozitiv extern la TV.**

3 Dacă ați achiziționat separat difuzoarele spate și receptorul wireless, conectați difuzoarele wireless la receptorul wireless prin intermediul unui cablu pentru difuzor. La conectarea difuzoarelor spate la receptorul wireless, conectați cablul cu dungi negre la terminalul negativ al fiecărui difuzor și cablul rămas la terminalul pozitiv al fiecărui difuzor.

4 Conectați la alimentare în ordinea următoare: subwoofer wireless → receptor wireless → bară de sunet. Apoi, porniți bara de sunet. Când conexiunea este stabilită automat cu bara de sunet, LED-urile de pe subwoofer-ul wireless și receptorul wireless luminează verde.

5 **Utilizarea produsului cu TV-ul dvs.**

- (1) Apăsăți butonul **Funcție** (🔍) în mod repetat, până când pe ecranul de stare se afișează „OPT/HDMI ARC”.
 (2) În setările TV-ului dvs., setați difuzorul de ieșire la [HDMI ARC], [Optic], sau [Difuzor extern].
 (3) Când televizorul este conectat în mod corespunzător la produs, se vor afișa „OPT”, „ARC”, sau „E-ARC” pe ecranul de stare sau „LG WOWCAST” se derulează o dată, apoi „ARC” sau „E-ARC” se afișează pe ecranul de stare. Puteți asculta sunete de la TV prin bara de sunet.

6 **Conectarea produsului la telefonul dvs. inteligent prin Wi-Fi**



- (1) Conectați telefonul dvs. inteligent la Wi-Fi.
 (2) Instalați aplicația LG Sound Bar din Google Play sau App Store.
 (3) Porniți aplicația LG Sound Bar și urmați instrucțiunile.
 (4) Produsul se va conecta la telefonul dvs. inteligent și dvs. puteți controla produsul cu aplicația LG Sound Bar.

7 **Conectarea unității la telefonul dvs. inteligent prin Bluetooth**

- (1) Atingeți butonul **Setări** (⚙️) pe telefonul dvs. inteligent și selecțiți **Bluetooth**. Porniți funcția **Bluetooth**. (🔌 Oprit > 🔌 Pornit)
 (2) Apăsăți butonul **Asociere Bluetooth** (🔗). După un moment, veți vedea „BT READY” pe ecranul de stare.
 (3) Găsiți și atingeți „LG_Speaker_SP9YT_XXXX” sau numele pe care l-ați înregistrat în aplicația Google Home.
 (4) Când produsul este conectat la telefonul dvs. inteligent prin **Bluetooth**, puteți vedea cum ecranul de stare se modifică de la „PAIRED” → „Numele dispozitivului Bluetooth conectat” → „BT”.



Dacă vedeți un LED roșu pe spatele subwoofer-ului wireless sau pe fața receptorului wireless, înseamnă că bara de sunet nu este conectată la difuzoare. Dacă aceasta este situația, conectați-le în ordinea următoare.

- ① Apăsați butonul **Alimentare**  de pe bara de sunet pentru a o opri.
 - ② Apăsați butonul **PAIRING (Pairing)** de pe spatele subwoofer-ului wireless sau spatele receptorului wireless deconectat. Verificați dacă fiecare LED luminează verde.
 - Dacă vedeți în continuare un LED roșu pe spatele subwoofer-ului wireless, țineți apăsat din nou butonul de pe spatele subwoofer-ului.
 - ③ Apăsați butonul **Alimentare**  de pe spatele barei de sunet pentru a o porni.
 - ④ Când conexiunea este stabilită, veți vedea o lumină LED verde pe spatele subwoofer-ului wireless sau pe fața receptorului wireless.
- ✱ Păstrați bara de sunet, subwoofer-ul și receptorul wireless la o distanță de 1 m de dispozitive (de ex. router wireless, cuptor cu microunde etc.) pentru a preveni interferența wireless.
 - Este posibil ca pentru anumite difuzoare sunetul să nu depindă de sursa de intrare. Selectați modul de sunet CINEMA (Cinema) pentru ca sunetul să fie emis prin difuzoare.

- Designul și specificațiile pot fi modificate fără o notificare prealabilă.
- Google Play este o marcă comercială a Google LLC.

Lūdzu, pirms komplekta izmantošanas rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un saglabāiet to turpmākai atsaucēi.

Lai apskatītu paplašināto funkciju instrukcijas, apmeklējiet vietni <http://www.lg.com> vai skenējiet QR kodu un pēc tam lejupielādējiet īpašnieka rokasgrāmatu. Daļa šīs instrukcijas satura var neatbilst jūsu izstrādājumam.



- (A) Sound bar skaļrunis
- (B) Tālvadības pults uztvērējs/statusa displejs
- (C) Aizmugurējie skaļruņi/bezvadu uztvērējs (nopērkams atsevišķi, SPK8-S)
- (D) Bezvadu zemfrekvences skaļrunis - uzstādiet to sound bar skaļruņa tuvumā.
- (E) Ārējā ierīce - (Blu-ray atskaņotājs, spēļu konsole utt.)
- (F) LG WOWCAST (WTP3)

1 Lai skaņas stieni pievienotu TV, izvēlieties kādu no šīm metodēm. Ja vienlaikus izmantojat divas vai vairākas metodes, izstrādājums var nedarboties.

- (A) Pievienojiet, izmantojot HDMI kabeli.
- (B) Pievienojiet, izmantojot optisko kabeli.
- (C) Pievienojiet, izmantojot vienumu LG WOWCAST. (LG WOWCAST pārraida tikai audio signālus. Ja izslēdzāt skaņas stieni, izvelkot tā strāvas vadu vai 3 sekundes vai ilgāk turot nospiestu **Barošana** (🔊) pogu, skaņas stienis ir jāieslēdz vēlreiz un jāgaida apmēram 1 minūte, līdz skaņas stienis tiek savienots ar LG WOWCAST.)
- 2** Ja izmantojat ārēju ierīci (piem., Blu-ray atskaņotāju, spēļu konsoli utt.), pievienojiet to sound bar, skaļrunim izmantojot HDMI kabeli. **Ja savienojumam izmantojat LG WOWCAST, pievienojiet TV ārēju ierīci.**
- 3** Ja aizmugurējos skaļruņus un bezvadu uztvērēju iegādājāties atsevišķi, pievienojiet aizmugurējos skaļruņus bezvadu uztvērējam, izmantojot skaļruņa kabeli. Pievienojot aizmugurējos skaļruņus bezvadu uztvērējam, pievienojiet melno svitraino kabeli katra skaļruņa negatīvajai spaiļei un atlikušo kabeli - katra skaļruņa pozitīvajai spaiļei.
- 4** Pievienojiet strāvai šādā secībā: bezvadu zemfrekvences skaļrunis → bezvadu uztvērējs → sound bar skaļrunis. Ieslēdziet sound bar skaļruni. Ja savienojums tiek automātiski izveidots ar sound bar skaļruni, bezvadu zemfrekvences skaļruņa un bezvadu uztvērēja gaismas diode iedegas zaļā krāsā.

5 Izstrādājuma lietošana kopā ar TV

- ① Atkārtoti nospiediet pogu **Funkcija** (Ⓜ) līdz statusa displejā parādās "OPT/HDMI ARC".
- ② TV iestatījumos iestatiet izejas skaļruni uz [HDMI ARC], [Optiskais], vai [Ārējais skaļrunis].
- ③ Ja TV ir pareizi pievienots izstrādājumam, statusa displejā parādīsies "OPT", "ARC", vai "E-ARC" vai vai vienreiz ritināsies "LG WOWCAST" un pēc tam statusa displejā parādīsies "ARC" vai "E-ARC". Izmantojot skaņas stieni, varat klausīties TV skaņas.

6 Izstrādājuma pievienošana viedtālrunim, izmantojot Wi-Fi

- ① Savienojiet viedtālruni ar Wi-Fi.
- ② Instalējiet lietotni LG Sound Bar no Google Play vai App Store.
- ③ Palaidiet lietotni LG Sound Bar un izpildiet norādījumus.
- ④ Izstrādājums tiks savienots ar viedtālruni, un jūs to varat kontrolēt, izmantojot lietotni LG Sound Bar.

7 Ierīces pievienošana viedtālrunim, izmantojot Bluetooth

- ① Viedtālrunī pieskarieties pogai **Iestatījumi** (⚙️) un atlasiet vienumu **Bluetooth**. Ieslēdziet **Bluetooth** funkciju. **Izslēgts** > **Ieslēgts**
- ② Nospiediet pogu **Bluetooth savienošana pāri** (📶). Pēc brīža statusa displejā redzēsiet "BT READY" (BT gatavs).
- ③ Atrodiet un pieskarieties vienumam "LG_Speaker_SP9YT_XXXX" vai nosaukumam, kuru reģistrējāt lietotnē Google Home.
- ④ Ja izstrādājums ir savienots ar viedtālruni, izmantojot **Bluetooth**, jūs varat redzēt, kā statusa displejs mainās no "PAIRED" (savienots pāri) → "Pievienotās Bluetooth ierīces nosaukums" → "BT".



Ja bezvadu zemfrekvences skaļruņa aizmugurē vai bezvadu uztvērēja priekšpusē redzat sarkanu gaismas diode, tas nozīmē, ka sound bar skaļrunis nav savienots ar skaļruņiem. Šajā gadījumā savienojiet tos šādā secībā.

- ① Nospiediet sound bar skaļruņa **barošanas** (🔌) pogu, lai to izslēgtu.
 - ② Atvienotā bezvadu zemfrekvences skaļruņa vai bezvadu uztvērēja aizmugurē pogu **PAIRING (Pairing)**. Pārbaudiet, vai visas gaismas diodes mirgo zaļā krāsā.
 - Ja bezvadu zemfrekvences skaļruņa aizmugurē joprojām redzat sarkanu gaismas diodi, vēlreiz nospiediet un turiet nospiestu pogu zemfrekvences skaļruņa aizmugurē.
 - ③ Nospiediet sound bar skaļruņa **barošanas** (🔌) pogu, lai to ieslēgtu.
 - ④ Ja savienojums ir izveidots, bezvadu zemfrekvences skaļruņa aizmugurē vai bezvadu uztvērēja priekšpusē redzēsiet zaļu gaismas diodi.
- ★ Lai izvairītos no bezvadu signāla traucējumiem, turiet sound bar skaļruni, zemfrekvenču skaļruni un bezvadu uztvērēju vismaz 1 m attālumā no citām ierīcēm (piem., bezvadu maršrutētāja, mikroviļņu krāsns utt.).
- Dažiem skaļruņiem skaņa var nebūt atkarīga no ievades avota. Atlasiet skaņas režīmu CINEMA (kino), lai klausītos visus skaļruņus.

- Konstrukcija un tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Google Play ir Google LLC preču zīme.

Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite šį vadovą ir išsaugokite jį vėlesniam naudojimui. Išplėstinių funkcijų aprašymus rasti ir naudotojo vadovą atsisiųsti galite adresu <http://www.lg.com>. Tam tikra šiame vadove pateikiama informacija gali skirtis nuo jūsų prietaiso.



- (A) Belaidė garso sistema
- (B) Nuotolinio valdymo pultelio imtuvas / Būsenos ekranas
- (C) Galiniai garsiakalbiai / Belaidis imtuvas (įsigijamas atskirai, SPK8-S)
- (D) Belaidis žemadažnis garsiakalbis - pastatykite jį šalia horizontaliojo garsiakalbio.
- (E) Išorinis įrenginys - („Blu-ray“ leistuvas, žaidimų konsolė ir kt.)
- (F) LG WOWCAST (WTP3)

1 Norėdami prijungti garsiakalbį prie televizoriaus, pasirinkite vieną iš šių būdų. Jei tuo pat metu naudojate du ar daugiau būdų, galimi gaminio veikimo sutrikimai.

- (A) Prijunkite naudodami HDMI kabelį.
- (B) Prijunkite naudodami optinį kabelį.
- (C) Prijunkite naudodami LG WOWCAST. (LG WOWCAST perduoda tik garso signalus. Jei horizontalųjį garsiakalbį išjungėte traukdami maitinimo laidą arba 3 sekundes ar ilgiau palaikę paspaustą mygtuką **Maitinimas** (⏻), turėsite dar kartą įjungti horizontalųjį garsiakalbį ir palaukti apie 1 minutę, kad horizontalusis garsiakalbis prisijungtų prie LG WOWCAST.)
- 2** Jei naudojate išorinį įrenginį (pvz. „Blu-ray“ leistuva, žaidimų konsolė ir kt.) prijunkite jį prie horizontaliojo garsiakalbio HDMI kabeliu. **Jei prijungimui naudojate LG WOWCAST, prijunkite išorinį įrenginį prie televizoriaus.**
- 3** Jei galinius garsiakalbius ir belaidį imtuvą įsigijote atskirai, prijunkite galinius garsiakalbius prie belaidžio imtuvo garsiakalbiui skirtu kabeliu. Prijungdami galinius garsiakalbius prie belaidžio imtuvo, laidą su juodais dryžiais junkite prie garsiakalbio neigiamo gnybto, o likusį laidą prie kiekvieno garsiakalbio teigiamo gnybto.
- 4** Maitinimą prijunkite tokia tvarka: belaidis žemadažnis garsiakalbis → belaidis imtuvas → horizontalusis garsiakalbis. Tuomet įjunkite horizontalųjį garsiakalbį. Kai ryšys su horizontaliuoju garsiakalbiu nustatomas automatiškai, belaidžio žemadažnio garsiakalbio ir belaidžio imtuvo šviesos diodai pradės degti žaliai.

5 Prietaiso naudojimas su televizoriumi

- ① Spaudinėkite mygtuką **Funkcijos** (Ⓜ) iki būsenos ekrane pasirodys užrašas „OPT/HDMI ARC“.
- ② Televizorius nustatymuose nustatykite išvesties garsiakalbį į [HDMI ARC], [Optinis] arba [Išorinis garsiakalbis].
- ③ Kai televizorius tinkamai prijungtas prie garsiakalbio, būsenos ekrane bus rodomas užrašas **OPT, ARC** ar **E-ARC** arba vieną kartą paslenska užrašas **LG WOWCAST**, tada būsenos ekrane rodomas užrašas **ARC** arba **E-ARC**. Televizoriaus garso signalą galite klausyti per garsiakalbį.

6 Prietaiso prijungimas prie išmaniojo telefono naudojant „Wi-Fi“ ryšį



- ① Prijunkite išmanųjį telefoną prie „Wi-Fi“ tinklo.
- ② Iš „Google Play“ arba „App Store“ atsisiųskite ir įdiekite programėlę „LG Sound Bar“.
- ③ Paleiskite programėlę „LG Sound Bar“ ir vykdykite instrukcijas.
- ④ Prietaisui prisijungus prie išmaniojo telefono, prietaisą galėsite valdyti naudodami programėlę „LG Sound Bar“.

7 Prietaiso prijungimas prie išmaniojo telefono naudojant Bluetooth ryšį

- ① Išmaniajame telefone bakstelėkite mygtuką **Nustatymai** (⚙️) ir pasirinkite **Bluetooth**. Įjunkite funkciją **Bluetooth**. (🔴 Išjungta > 🔵 Įjungta)
- ② Paspauskite mygtuką **Bluetooth susiejimas** (🔗). Po akimirkos būsenos ekrane matysite užrašą **BT READY**.
- ③ Raskite ir bakstelėkite „LG_Speaker_SP9YT_XXXX“ arba pavadinimą, kurį užregistravote programėlėje „Google Home“.
- ④ Kai prietaisas prisijungs prie išmaniojo telefono naudojant **Bluetooth** ryšį, matysite, kaip užrašas būsenos ekrane pasikeis iš **PAIRED** → **prijungto Bluetooth įrenginio pavadinimas** → **“BT”**.



Jei belaidžio žemadažnio garsiakalbio galinėje dalyje arba belaidžio imtuvo priekyje matote degantį raudoną šviesos diodą, tai reiškia, kad horizontalusis garsiakalbis nėra prijungtas prie kitų garsiakalbių. Tokiu atveju garsiakalbius prijunkite tokia tvarka.

- ① Paspauskite horizontalaus garsiakalbio mygtuką **Maitinimas** , kad jį išjungtumėte.
 - ② Paspauskite mygtuką **PAIRING (Pairing)**, esantį atjungto belaidžio žemadažnio garsiakalbio arba belaidžio imtuvo galinėje dalyje. Patikrinkite, ar visi diodai mirksi žaliai.
 - Jei belaidžio žemadažnio garsiakalbio galinėje dalyje vis dar matote raudoną šviesos diodą, paspauskite ir dar kartą palaikykite žemadažnio garsiakalbio galinėje dalyje esantį mygtuką.
 - ③ Paspauskite horizontalaus garsiakalbio mygtuką **Maitinimas** , kad jį įjungtumėte.
 - ④ Kai ryšys yra nustatytas, belaidžio žemadažnio garsiakalbio galinėje dalyje arba belaidžio imtuvo priekinėje dalyje matysite degantį žalią šviesos diodą.
- ✦ Išdėstykite horizontalųjį garsiakalbį, žemadažnį garsiakalbį ir belaidį imtuvą ne mažesniu ne 1 m atstumu atokiau nuo įrenginio (pvz., belaidžio maršruto parinktuvo, mikrobangų krosnelės ir kt.), kad išvengtumėte belaidžio ryšio trukdžių.
 - Atsižvelgiant į įvesties šaltinį, kai kurie garsiakalbiai gali neskambėti. Pasirinkite CINEMA (kino) garso režimą, kad klausytumėte per visus garsiakalbius.

- Išvaizda ir techninės charakteristikos gali būti keičiamos papildomai neįspėjus.
- „Google Play“ yra „Google LLC.“ prekės ženklas.

Enne seadme kasutamist lugege see juhend hoolikalt läbi ja hoidke see edasiseks kasutamiseks alles. Juhiseid erifunktsioonide kohta vt <http://www.lg.com> või skannige QR kus on allalaaditav kasutusjuhend. Selle juhendi sisu võib osaliselt teie seadmest erineda.



- | | |
|--|--|
| (A) Helisüsteem | (D) Juhtmeta basskõlar – paigaldage helisüsteemi lähedusse. |
| (B) Kaugjuhtimise vastuvõtja / Olekukuva | (E) Väline seade - (Blu-ray-mängija, mängukonsool jne) |
| (C) Tagumised kõlarid / Juhtmeta vastuvõtja (müügil eraldi, SPK8-S) | (F) LG WOWCAST (WTP3) |

1 Valige üks järgmistest meetoditest kõlari teleriga ühendamiseks. Kui kasutate korraga kahte või enam meetodit, võib toode toimida tõrkena.

- (A)** HDMI-kaabli abil ühendamine.
- (B)** Optilise kaabli abil ühendamine.
- (C)** LG WOWCASTi abil ühendamine. (LG WOWCAST edastab ainult helisignaale. Kui lülitate kõlari välja, eemaldades pistiku pesast või hoides üle 3 sekundi all nupule **Toide** (⏻), peate kõlari uuesti sisse lülitama ja ootama LG WOWCAST-ga ühendamiseks umbes 1 minut.)

2 Kasutades välisseadet (v a Blu-ray-mängija, mängukonsool jne), ühendage see helisüsteemiga HDMI-kaabli kaudu. **Kui kasutate ühendamiseks LG WOWCASTi, ühendage väline seade teleriga.**

3 Kui ostsite tagumised kõlarid ja juhtmeta vastuvõtja eraldi, ühendage tagumised kõlarid juhtmeteta vastuvõtjaga kõlari kaabli kaudu. Tagumiste kõlarite ühendamisel juhtmeta vastuvõtjaga ühendage must triibuline kaabel iga kõlari negatiivse klemmiga ja ülejäänud kaabel iga kõlari positiivse klemmiga.

4 Ühendage toiteallikaga järgmises järjestuses: traadita basskõlar → juhtmeta vastuvõtja → helisüsteem. Lülitage helisüsteem sisse. Kui ühendus luuakse helisüsteemiga automaatselt, süttivad traadita basskõlari ja traadita vastuvõtja valgusdioodid roheliselt.

5 Toote teleriga kasutamine

- 1** Vajutage korduvalt nuppu **Funktsioon** (⏻) kuniolekukuval kuvatakse „**OPT/HDMI ARC**“.
- 2** Seadke teleri seadistuses väljundkõlari väärtuseks [HDMI ARC], [Optiline] või [Väline kõlar].
- 3** Kui teler on tootega õigesti ühendatud, kuvatakse olekunäidikul „**OPT**“, „**ARC**“ või „**E-ARC**“, või „**LG WOWCAST**“ kerib üks kord ja olekunäidikul kuvatakse „**ARC**“ või „**E-ARC**“. Kõlariga saate kuulata teleri heli.

6 Toote Wi-Fi kaudu nutitelefoni ühendamine



- 1** Ühendage oma nutitelefoni Wi-Fi-ga.
- 2** Installige LG Sound Bar süsteem Google Play'ist või App Store'ist.
- 3** Käivitage LG Sound Bar rakendus ja järgige juhiseid.
- 4** Toode loob ühenduse teie nutitelefoni ja te saate toodet juhtida LG Sound Bar rakendusega.

7 Ühendage seade Bluetoothi abil nutitelefoni

- 1** Toksake oma nutitelefonis nupul **Seaded** (⚙️) ja valige **Bluetooth**. Lülitage Bluetooth-funktsioon sisse. (⏻ väljas > ⏻ sees)
- 2** Vajutage nupule **Bluetoothiga sidumine** (🔗). Hetke pärast näete olekukuval „**BT READY**“.
- 3** Leidke ja koputage valikul „LG_Speaker_SP9YT_XXXX“ või nimi, mille registreerisite Google Home rakenduses.
- 4** Kui toode on Bluetoothi kaudu ühendatud nutitelefoni, näete olekukuva muutust „**PAIRED**“ → „**ühendatud Bluetooth-seadme nimi**“ → „**BT**“.



Kui näete punast LED-i juhtmevaba bassikõlari tagaküljel või juhtmeta vastuvõtja esiküljel, tähendab see, et helisüsteem ei ole kõlaritega ühendatud. Sellisel juhul ühendage need järgmises järjestuses.

- ① Vajutage helikõlaril olevat **toitenuppu**  et see välja lülitada.
 - ② Vajutage lahtiühendatud juhtmevaba bassikõlari või juhtmevaba vastuvõtja tagaküljel nuppu **PAIRING (Pairing)**. Kontrollige, kas iga LED vilgub roheliselt.
 - Kui näete traadita bassikõlari tagaküljel endiselt punast LED-i, vajutage ja hoidke bassikõlari tagaküljel olevat nuppu uuesti all.
 - ③ Vajutage helisüsteemil **toitenuppu**  et see sisse lülitada.
 - ④ Kui ühendus on loodud, näete juhtmevaba bassikõlari tagaküljel või vastuvõtja esiküljel rohelist LED-i.
- ✱ Juhtmevabas töös häirete vältimiseks, hoidke helisüsteem ja bassikõlar seadmest (nagu juhtmevaba ruuter, mikrolaineahi jms) vähemalt 1 m kaugusel.
 - Mõned kõlarid ei pruugi sõltuvalt sisendallikast heli tekitada. Valige helirežiim CINEMA (Kino), et kuulata heli kõikidest kõlaritest.

- Kujundust ja tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.
- Google Play on Google LLC kaubamärk.

Prije uporabe vašeg sustava pažljivo pročitajte ovaj priručnik i sačuvajte ga za kasniju uporabu. Da biste vidjeli upute za napredne mogućnosti, posjetite stranicu <http://www.lg.com> ili skenirajte QR kôd a zatim preuzmite priručnik za uporabu. Neke stavke navedene u ovom priručniku mogu se razlikovati od onih na vašem uređaju.



- (A) Soundbar zvučnik
- (B) Prijamnik daljinskog upravljača / Zaslon statusa
- (C) Stražnji zvučnici / Bežični prijamnik (prodaje se odvojeno, SPK8-S)
- (D) Bežični niskofrekvencijski zvučnik - Instalirajte ga blizu soundbar zvučnika.
- (E) Vanjski uređaj - (Blu-ray reproduktor, igraća konzola, itd.)
- (F) LG WOWCAST (WTP3)

1 Odaberite jedan od sljedećih načina povezivanja soundbar zvučnika s televizorom. Ako istodobno koristite dvije ili više metoda, proizvod može prestati raditi.

- (A) Povezivanje pomoću HDMI kabela.
- (B) Povezivanje pomoću optičkog kabela.
- (C) Povezivanje pomoću uređaja LG WOWCAST. (LG WOWCAST prenosi samo audio signale. Ako ste komplet zvučnika uključili povlačenjem njegovog napojnog kabela ili pritiskom i držanjem gumba **Napajanje** (C) na 3 sekunde ili dulje, trebate ponovo uključiti komplet zvučnika ili čekati oko 1 minute da se komplet zvučnika poveže na LG WOWCAST)

2 Ako koristite vanjski uređaj (npr. Blu-ray reproduktor, igraću konzolu, itd.), spojite ga na soundbar zvučnik putem HDMI kabela. Ako LG WOWCAST koristite za povezivanje, vanjski uređaj povežite na televizor.

3 Ako ste stražnje zvučnike i bežični prijamnik kupili odvojeno, spojite stražnje zvučnike na bežični prijamnik kabelom zvučnika. Kad spajate stražnje zvučnike na bežični prijamnik, spojite crni prugasti kabel na negativni priključak svakog zvučnika, a preostali kabel na pozitivni priključak svakog zvučnika.

4 Spajanje na napajanje obavite sljedećim redoslijedom: bežični niskofrekvencijski zvučnik → bežični prijamnik → soundbar zvučnik. Zatim uključite soundbar zvučnik. Kad se veza s soundbar zvučnikom uspostavi automatski, LED žarulje na bežičnom niskofrekvencijskom zvučniku i bežičnom prijammiku zasvijetlit će zelenom bojom.

5 Uporaba proizvoda s vašim televizorom

- (1) Pritisnite **Funkcijski** (F) gumb opetovano dok se na zaslonu statusa ne pojavi „**OPT/HDMI ARC**“.
- (2) U postavkama televizora postavite izlazni zvučnik na [HDMI ARC], [Optički], ili [Vanjski zvučnik].
- (3) Kada je televizor ispravno povezan s proizvodom, na zaslonu statusa pojavit će se „**OPT**“, „**ARC**“, ili „**E-ARC**“ ili „**LG WOWCAST**“ se pomiče jedanput a zatim će se na zaslonu statusa pojaviti „**ARC**“ ili „**E-ARC**“. Pomoću soundbar zvučnika možete slušati zvukove s televizora.

6 Povezivanje proizvoda s pametnim telefonom putem Wi-Fi veze

- (1) Povežite pametni telefon na Wi-Fi vezu.
- (2) Instalirajte aplikaciju LG Sound Bar s Google Play ili App Store trgovine.
- (3) Pokrenite aplikaciju LG Sound Bar i slijedite upute.
- (4) Proizvod će se povezati s vašim pametnim telefonom, a proizvodom možete upravljati pomoću aplikacije LG Sound Bar.

7 Povezivanje proizvoda s pametnim telefonom putem Bluetooth veze

- (1) Dodirnite gumb **Postavke** (S) na pametnom telefonu i odaberite **Bluetooth**. Uključite **Bluetooth** funkciju. (☐ Isključeno > ☑ Uključeno)
- (2) Pritisnite gumb **uparivanje Bluetooth** (B) Ubrzo ćete vidjeti „**BT READY**“ na zaslonu statusa.
- (3) Pronađite i dodirnite „**LG_Speaker_SP9YT_XXXX**“ ili ime koje ste registrirali na aplikaciji Google Home.
- (4) Kada je proizvod s vašim pametnim telefonom povezan putem **Bluetooth** veze, vidjet ćete sljedeću promjenu zaslona statusa „**PAIRED**“ → „**Naziv povezanog Bluetooth uređaja**“ → „**BT**“.



Ako na stražnjoj strani bežičnog niskofrekvencijskog zvučnika ili na prednjoj strani bežičnog prijarnika vidite upaljenu crvenu LED žarulju, to znači da soundbar nije spojen na zvučnike. Ako je to slučaj, spojite ih sljedećim redoslijedom.

- ① Pritisnite gumb za **Napajanje** (🔌) na soundbar zvučniku da biste ga isključili.
 - ② Pritisnite gumb **PAIRING (Pairing)** na stražnjoj strani odspojenog bežičnog niskofrekvencijskog zvučnika ili bežičnog prijarnika. Provjerite da li svaka od LED žarulja trepti zelenom bojom.
 - Ako još uvijek vidite crvenu boju LED žarulje na stražnjoj strani bežičnog niskofrekvencijskog zvučnika, ponovno pritisnite i zadržite gumb na stražnjoj strani niskofrekvencijskog zvučnika.
 - ③ Pritisnite gumb za **Napajanje** (🔌) na soundbar zvučniku da biste ga uključili.
 - ④ Kad se veza uspostavi, vidjet ćete zeleno LED svjetlo na stražnjoj strani bežičnog niskofrekvencijskog zvučnika ili da na prednjoj strani bežičnog prijarnika svijetli zeleno.
- ✦ Držite soundbar zvučnik, niskofrekvencijski zvučnik i bežični prijarnik udaljene od uređaja (npr. bežični usmjerivač, mikrovalna pećnica, itd.) više od 1 m kako bi se spriječila bežična interferencija.
 - Neki zvučnici možda neće ispustiti zvuk ovisno o izvoru umetanja. Odaberite način zvuka CINEMA (Kino) kako biste slušali kroz sve zvučnike.

- Izvedba i specifikacije podložni su promjenama bez prethodne najave.
- Google Play je zaštitni znak Google LLC.

Molimo vas da pažljivo pročitate ovaj priručnik pre nego što počnete da koristite uređaj, i da ga sačuvate za kasniju upotrebu.

Za korišćenje naprednih funkcija posetite <http://www.lg.com> ili skenirajte QR kod a zatim preuzmite Priručnik za vlasnike. Nešto od sadržaja u ovom priručniku se može razlikovati od vašeg proizvoda.



- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> (A) Soundbar zvučnik (B) Prijemnik za daljinski upravljač / Ekran statusa (C) Zadnji zvučnici/ bežični prijemnik (prodaje se odvojeno, SPK8-S) | <ul style="list-style-type: none"> (D) Bežični Subwoofer - Instalirajte ga u blizini soundbar zvučnika. (E) Spoljašnji uređaj - (blu-ray uređaj, igračka konzola itd.) (F) LG WOWCAST (WTP3) |
|--|---|

1 Odaberite jedan od sledećih načina za povezivanje soundbar zvučnika na TV. Ako koristite dva ili više načina u isto vreme, može doći do kvara uređaja.

- (A) Povežite koristeći HDMI kabl.
 - (B) Povežite koristeći optički kabl.
 - (C) Povežite koristeći LG WOWCAST. (LG WOWCAST prenosi samo audio signale. Ako ste isključili komplet zvučnika povlačenjem njihovog napojnog kabela ili pritiskanjem i držanjem dugmeta **Napajanje** (⏻) na 3 sekunde ili više trebate ponovo uključiti komplet zvučnika i čekati oko 1 minute da se komplet zvučnika poveže na LG WOWCAST.)
- 2** Ako koristite spoljašnji uređaj (npr. blu-ray uređaj, gaming konzolu itd.) povežite ga na soundbar zvučnik putem HDMI kabla. **Ako koristite LG WOWCAST za povezivanje, povežite vanjski uređaj na TV.**
- 3** Ako ste kupili zadnje zvučnike i bežični prijemnik odvojeno, povežite zadnje zvučnike na bežični prijemnik putem kabla zvučnika. Kada povezujete zadnje zvučnike na bežični prijemnik, povežite zadnji prugasti kabl na negativni terminal svakog zvučnika, a preostali kabl na pozitivni terminal svakog zvučnika.
- 4** Povežite na napajanje sledećim redosledom: bežični subwoofer → bežični prijemnik → soundbar zvučnik. Zatim, uključite soundbar zvučnik. Kada se konekcija sa soundbar zvučnikom automatski uspostavi, LED lampice na bežičnom subwooferu i bežični prijemnik zasvetleće zeleno.

5 Korišćenje proizvoda s vašim TV-om

- 1 Pritisnite **Funkcijsko dugme** (⏻) više puta dok se "OPT/HDMI ARC" ne pojavi na ekranu statusa.
- 2 Na postavkama TV-a, postavite izlazni zvučnik na [HDMI ARC], [Optičko], ili [Spoljašnji zvučnik].
- 3 Kada je TV ispravno povezan na proizvod, "OPT", "ARC", ili "E-ARC" će se pojaviti na ekranu statusa ili se "LG WOWCAST" pomena jednom, a zatim će se "ARC" ili "E-ARC" pojaviti na ekranu statusa. Pomoću soundbar zvučnika možete reprodukovati zvuk sa TV-a.

6 Povezivanje proizvoda na vaš pametni telefon putem bežične mreže

- 1 Povežite svoj pametni telefon na bežičnu mrežu.
- 2 Instalirajte aplikaciju LG Sound Bar iz Google Play ili App Store.
- 3 Pokrenite aplikaciju LG Sound Bar i pratite uputstva.
- 4 Uređaj će se povezati s vašim pametnim telefonom i možete kontrolisati proizvod s aplikacijom LG Sound Bar.

7 Povezivanje uređaja na vaš pametni telefon putem Bluetooth-a

- 1 Dodirnite dugme **Postavke** (⚙️) na svom pametnom telefonu i odaberite **Bluetooth**. Uključite funkciju **Bluetooth**. (🔴 **Isključeno** > 🟢 **Uključeno**)
- 2 Pritisnite dugme **Bluetooth uparivanje** (🔗) Nakon jednog trenutka videćete "BT READY" na ekranu statusa.
- 3 Pronađite i dodirnite "LG_Speaker_SP9YT_XXXX" ili ime koje ste registrovali na aplikaciji Google Home.
- 4 Kada je proizvod povezan s vašim pametnim telefonom putem **Bluetooth-a**, možete da vidite da se ekran statusa menja iz "PAIRED" → "Naziv uređaja povezanog na Bluetooth" → "BT".



Ako vidite crvenu LED lampicu na zadnjoj strani bežičnog subwoofera ili na prednjoj strani bežičnog prijemnika, to znači da soundbar zvučnik nije povezan sa zvučnicima. U tom slučaju, povežite ih sledećim redosledom.

- ① Pritisnite dugme **Paljenje** (🔌) na soundbar zvučniku kako bi ste ga ugasil.
 - ② Pritisnite **PAIRING (Pairing)** dugme na zadnjoj strani nepovezanog bežičnog subwoofera ili bežičnog prijemnika. Proverite da li svaka LED lampica treperi zeleno.
 - Ako i dalje vidite crvenu LED lampicu bežičnog subwoofera, ponovo pritisnite i držite dugme na zadnjoj strani subwoofera.
 - ③ Pritisnite dugme **Paljenje** (🔌) na soundbar zvučniku kako bi ste ga upalili.
 - ④ Kada se konekcija uspostavi, videćete zeleno LED svetlo na zadnjoj strani bežičnog subwoofera ili na prednjoj strani bežičnog prijemnika kako svetli zeleno.
- ⚙️ Držite soundbar zvučnik, subwoofer i bežični prijemnik dalje od uređaja (npr. bežični ruter, mikrotalasna peć itd.) preko 1 metra kako bi ste sprečili bežične interferencije.
 - Neki zvučnici možda neće proizvoditi zvuk u zavisnosti od ulaznog izvora. Izaberite režim zvuka CINEMA (bioskopski) da biste slušali preko svih zvučnika.

- Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez prethodne najave.
- Google Play je žig korporacije Google LLC.

БЪЛГАРСКИ Монтиране и използване на продукта

Преди да използвате вашата система, прочетете внимателно настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки.

За да прегледате инструкциите за разширените функции, посетете адрес <http://www.lg.com> или сканирайте QR кода и след това изтеглете Ръководството на потребителя. Част от съдържанието в настоящото ръководство може да се различава от вашия продукт.




- (A) Звукова колона
- (B) Приемник за дистанционно управление / Дисплей за състоянието
- (C) Задни високоговорители / Безжичен приемник (продават се отделно, SPK8-S)
- (D) Безжичен суббуфер - Монтирайте го в близост до звуковата колона.
- (E) Външно устройство - (Blu-ray плейър, игрова конзола и др.)
- (F) LG WOWCAST (WTP3)

1 Изберете един от следните методи за свързване на звуковата колона към телевизор. Ако използвате два или повече метода едновременно, това може да доведе до неизправност на продукта.

- (A) Свържете с помощта на HDMI кабел.
 - (B) Свържете с помощта на оптичен кабел.
 - (C) Свържете с помощта на LG WOWCAST. (LG WOWCAST предава само звукови сигнали. Ако сте изключили звуковата колона, като издърпате захранващия кабел или като натиснете и задържите бутона **Вкл./Изкл.**  в продължение на 3 секунди или повече, трябва отново да включите звуковата колона и да изчакате около 1 минута, за да се свърже звуковата колона с LG WOWCAST.)
- 2 Ако използвате външно устройство (напр. Blu-ray плейър, игрова конзола и др.), свържете го към звуковата колона чрез HDMI кабел. **Ако използвате LG WOWCAST за свързване, свържете външно устройство към телевизора.**
- 3 Ако сте закупили задните високоговорители и безжичния приемник отделно, свържете задните високоговорители към безжичния приемник чрез кабел за високоговорители. Когато свързвате задните високоговорители към безжичния приемник, свържете кабела на черни ивици към отрицателния извод на всеки високоговорител, а останалата част от кабела към положителния извод на всеки високоговорител.
- 4 Свържете към захранването в следния ред: безжичен суббуфер → безжичен приемник → звукова колона. След това включете звуковата колона. Когато връзката със звуковата лента се установи автоматично, светодиодите върху безжичния суббуфер и безжичния приемник ще светнат в зелен цвят.






5 Използване на продукта с вашия телевизор

- 1 Натиснете **функционалния**  бутон неколкократно, докато на дисплея за състоянието не се появи „**OPT/HDMI ARC**“.
- 2 В настройките на телевизора задайте изходния високоговорител на [HDMI ARC], [Оптичен], или [Външен високоговорител].
- 3 Когато телевизорът е свързан по правилен начин към продукта, на дисплея за състоянието ще се покаже „**OPT**“, „**ARC**“ или „**E-ARC**“ или текста „**LG WOWCAST**“ ще се превърти веднъж и след това на дисплея за състоянието ще се появи „**ARC**“ или „**E-ARC**“. Можете да слушате звуци от телевизора със звуковата колона.

6 Свързване на продукта към вашия смартфон чрез Wi-Fi



- 1 Свържете вашия смартфон към Wi-Fi.
- 2 Инсталирайте приложението LG Sound Bar от Google Play или App Store.
- 3 Стартирайте приложението LG Sound Bar и следвайте инструкциите.
- 4 Продуктът ще се свърже с вашия смартфон и можете да управлявате продукта с приложението LG Sound Bar.

7 Свързване на устройството към вашия смартфон чрез Bluetooth

- 1 Докоснете бутона **Настройки**  на вашия смартфон и изберете  **Bluetooth**. Включете функцията **Bluetooth**. ( Изкл. >  Вкл.)
- 2 Натиснете бутона **Bluetooth сдвояване** . След малко ще видите „**BT READY**“ на дисплея за състоянието.
- 3 Намерете и докоснете „**LG_Speaker_SP9YT_XXXX**“ или името, което сте регистрирали в приложението Google Home.
- 4 Когато продуктът е свързан към вашия смартфон чрез **Bluetooth**, можете да видите промяна на надписа върху дисплея за състоянието от „**PAIRED**“ → „**Име на свързано Bluetooth устройство**“ → „**BT**“.



Ако видите червен светодиодиод върху задната част на безжичния суббуфер или върху предната част на безжичния приемник, това означава, че звуковата колона не е свързана към високоговорителите. В този случай свържете ги в следния ред.

- ① Натиснете бутона за **захранване**  върху звуковата колона, за да я изключите.
 - ② Натиснете бутона **PAIRING (Pairing)** върху задната част на раздвоения безжичен суббуфер или безжичен приемник. Проверете дали всеки светодиодиод премигва в зелен цвят.
 - Ако все още виждате червен светодиодиод върху задната част на безжичния суббуфер, натиснете и задръжте отново бутона върху задната част на суббуфера.
 - ③ Натиснете бутона за **захранване**  на звуковата колона, за да го включите.
 - ④ Когато връзката е установена, ще видите светодиоден индикатор в зелен цвят върху задната част на безжичния суббуфер или върху предната част на безжичния приемник да светва в зелен цвят.
- ⚠ Дръжте звуковата колона, суббуфера и безжичния приемник отдалечен от устройството (напр. безжичен рутер, микровълнова фурна и др.) на повече от 1 м, за да предотвратите безжични смущения.
 - Някои високоговорители може да не издават звук в зависимост от входящия източник. Изберете режим на звука CINEMA (Кино), за да слушате през всички високоговорители.
- Дизайнът и спецификациите подлежат на промени без предизвестие.
 - Google Play е търговска марка на Google LLC.

МАКЕДОНСКИ Инсталирање и користење на производот

Ве молиме прочитајте го внимателно ова упатство пред да почнете да го користите вашиот уред и зачувајте го за информации во иднина.
За да ги видите упатствата за напредните можности, посетете ја <http://www.lg.com> или скенирајте го QR кодот, а потоа преземете го Упатството за корисникот. Некоја од содржините во овој прирачник може да се разликува од вашиот производ.



- (A) Звучник во вид на лента
- (B) Приемник за далечински управувач / Екран за статус
- (C) Задни звучници / Безжичен приемник (се продава одделно, SPK8-S)
- (D) Безжичен субвуфер - Инсталирајте го блиску до звучникот во вид на лента.
- (E) Надворешен уред - (Blu-ray репродуктор, конзола за играње и сл.)
- (F) LG WOWCAST (WTP3)

1 Изберете еден од следниве начини да со поврзете саундбарот на телевизорот. Ако користите два или повеќе начина во исто време, производот може неправилно да работи.

- (A) Поврзете со користење HDMI кабел.
 - (B) Поврзете со користење оптички кабел.
 - (C) Поврзете со користење LG WOWCAST. (LG WOWCAST пренесува само аудио сигнали. Ако сте ја исклучиле звучната лента со трагање на жицата за напојување или со притискање и задржување на копчето **Напојување** (⏻) 3 секунди или подолго, треба повторно да ја вклучите звучната лента и да почекате околу 1 минута за звучната лента да се поврзе со LG WOWCAST.)
- 2 Ако користите надворешен уред (пр. Blu-ray репродуктор, конзола за игри и сл.), поврзете го со звучникот во вид на лента преку HDMI кабел. **Ако користите LG WOWCAST за поврзување, поврзете надворешен уред на телевизорот.**
- 3 Ако сте ги купиле задните звучници и безжичниот приемник одделно, поврзете ги задните звучници на безжичниот приемник преку кабелот од звучникот. Кога ги поврзувате задните звучници на безжичниот приемник, поврзете го кабелот со црни линии во негативниот терминал на секој звучник, а другиот кабел во позитивниот терминал на секој звучник.
- 4 Поврзете на напојување по следниот редослед: безжичен субвуфер → безжичен приемник → звучник во вид на лента. Потоа, вклучете го звучникот во вид на лента. Кога поврзувањето ќе се воспостави автоматски со звучникот во вид на лента, ЛЕД на безжичниот субвуфер и на безжичниот приемник ќе светат зелено.

5 Користење на производот со вашиот ТВ

- 1 Притискајте го копчето **Функција** (⊞) неколку пати додека "ОПТ/HDMI ARC" не се појави на екранот за статус.
- 2 На поставките на вашиот ТВ, поставете го излезниот звучник на [HDMI ARC], [Оптички], или [Надворешен звучник].
- 3 Кога телевизорот е правилно поврзан на производот, "ОПТ", "ARC", или "E-ARC" ќе се појави на екранот за статус или "LG WOWCAST" лизнува еднаш и потоа "ARC" или "E-ARC" ќе се појави на екранот за статус. Може да ги слушате звуците од телевизорот со саундбарот.

6 Поврзување на производот со вашиот pameten телефон преку Wi-Fi

- 1 Поврзете го вашиот pameten телефон на Wi-Fi.
- 2 Инсталирајте ја апликацијата LG Sound Bar од Google Play или од App Store.
- 3 Вклучете ја апликацијата LG Sound Bar и следете ги упатствата.
- 4 Производот ќе се поврзе со вашиот pameten телефон и ќе може да го контролирате производот со апликацијата LG Sound Bar.

7 Поврзете ја единицата на вашиот pameten телефон преку Bluetooth

- 1 Допрете го копчето **Поставки** (⊞) на вашиот pameten телефон и изберете **Bluetooth**. Вклучете ја **Bluetooth** функцијата. (⊞ **Исклучено** > **Вклучено**)
- 2 Притиснете го копчето **Bluetooth Спари** (⊞). За кратко, ќе видите "BT READY" на екранот за статус.
- 3 Најдете и допрете на "LG_Speaker_SP9YT_XXXX" или на името со кое сте се регистрирале на апликацијата Google Home.
- 4 Кога производот е поврзан на вашиот pameten телефон преку **Bluetooth**, може да видите како се менува екранот за статус од "PAIRED" → "Име на поврзан Bluetooth уред" → "BT".



Ако видите црвено ЛЕД на задниот дел од безжичниот субвуфер или на предниот дел на безжичниот приемник, тоа значи дека звучникот во вид на лента не е поврзан со звучниците. Ако се случи ова, поврзете ги по следниот редослед.

- ① Притиснете го копчето **Напојување** (⏻) на звучникот во вид на лента за да го исклучите.
 - ② Притиснете го копчето **PAIRING (Pairing)** на задниот дел од исклучениот безжичен субвуфер или безжичен приемник. Проверете дали секој ЛЕД трепка зелено.
 - Ако сè уште гледате црвено ЛЕД на задниот дел на безжичниот субвуфер, притиснете го и задржете го копчето на задниот дел на субвуферот повторно.
 - ③ Притиснете го копчето **Напојување** (⏻) на звучникот во вид на лента за да го вклучите.
 - ④ Кога врската е воспоставена, ќе видите зелено ЛЕД светло на задниот дел од безжичниот субвуфер или на предниот дел од безжичниот приемник ќе светне зелено.
- ❖ Држете ги звучникот во вид на лента, сабвуферот и безжичниот приемник подалеку од уредот (на пр. безжичен рутер, микробранова печка и др.) преку 1 м за да спречите безжични пречки.
 - Некои звучници може да не прават звук во зависност од изворот на внес. Изберете CINEMA (Кино) режим на звук за да слушате преку сите звучници.
- Дизајнот и спецификациите се предмет на промена без претходно известување.
 - Google Play е заштитен знак на Google LLC.

SLOVENŠČINA Namestitev in uporaba izdelka

Pred začetkom uporabe kompleta pazorno preberite ta priročnik in ga shranite za nadaljnjo uporabo. Za ogled navodil glede naprednih nastavitvev obiščite <http://www.lg.com> ali poskenirajte kodo QR in prevzemite priročnik. Del vsebine iz tega priročnika se morda razlikuje od vašega izdelka.



- (A) Zvočniški modul
- (B) Sprejemnik daljinskega upravljalnika / prikaz statusa
- (C) Zadnja zvočnika / brezžični sprejemnik (na prodaj ločeno, SPK8-S)
- (D) Brezžični nizkofrekvenčni zvočnik - namestite ga v bližino zvočniškega modula.
- (E) Zunanja naprava - (predvajalnik Blu-ray, igralna konzola itd.)
- (F) LG WOWCAST (WTP3)

1 Za povezavo zvočniškega modula s televizorjem izberite enega od naslednjih načinov. V primeru, da hkrati izberete dva ali več načinov, lahko pride do okvare pri delovanju izdelka.

- (A) Povezava prek kabla HDMI.
- (B) Povezava prek optičnega kabla.
- (C) Povezava prek LG WOWCAST. (LG WOWCAST prenaša samo zvočne signale. Če ste zvočniški modul izklopili, tako da ste izvlekli napajalni kabel ali pritisnili in zadržali gumb **Power** (C) za 3 sekunde ali več, morate zvočniški modul znova vklopiti in počakati približno 1 minuto, da se zvočniški modul poveže z LG WOWCAST-om.)

2 Če uporabljate zunanjo napravo (npr. predvajalnik Blu-ray, igralno konzolo ipd.), jo z zvočniškim modulom povežite prek kabla HDMI. Če za povezavo uporabljate LG WOWCAST, s televizorjem povežite zunanjo napravo.

3 Če ste zadnja zvočnika in brezžični sprejemnik kupili ločeno, potem zadnja zvočnika z zvočniškim modulom povežite prek kabla za zvočnike. Pri povezovanju zadnjih zvočnikov z brezžičnim sprejemnikom, črn črtast kabel priključite na negativni priključek vsakega zvočnika in preostali kabel na pozitivni priključek vsakega zvočnika.

4 Električno napajanje priključite po naslednjem vrstnem redu: brezžični nizkofrekvenčni zvočnik → brezžični sprejemnik → zvočniški modul. Nato vklopite zvočniški modul. Ko se povezava z zvočniškim modulom samodejno vzpostavi, na brezžičnem nizkofrekvenčnem zvočniku in brezžičnem sprejemniku LED-lučke zasvetijo zeleno.

5 Uporaba izdelka z vašim televizorjem

- (1) Večkrat pritisnite gumb **Function** (F) da se na prikazu statusa pojavi »OPT/HDMI ARC«.
- (2) V nastavitvah svojega televizorja nastavite izhodni zvočnik na [HDMI ARC], [optično] ali [zunanji zvočnik].
- (3) Ko je televizor pravilno povezan z izdelkom se na prikazu stanja pojavi »OPT«, »ARC«, ali »E-ARC«, oziroma se prek zaslonu enkrat popelje »LG WOWCAST« in se nato na prikazu stanja pojavi »ARC« ali »E-ARC«. Prek zvočniškega modula lahko poslušate zvok televizorja.

6 Povezava izdelka s pametnim telefonom prek Wi-Fi



- (1) Svoj pametni telefon povežite z Wi-Fi.
- (2) Iz trgovine Google Play ali App Store namestite aplikacijo LG Sound Bar.
- (3) Aplikacijo LG Sound Bar zaženite in sledite navodilom.
- (4) Izdelek se bo povezal z vašim pametnim telefonom in ga boste zdaj lahko upravljali prek aplikacije LG Sound Bar.

7 Povezava enote s pametnim telefonom prek Bluetootha

- (1) Na svojem pametnem telefonu se dotaknite gumba **Settings** (S) in izberite **Bluetooth**. Vključite funkcijo **Bluetooth**. (Off > On)
- (2) Pritisnite gumb **Bluetooth seznanjanje** (B). Kmalu se bo nato na prikazu statusa pojavil »BT READY«.
- (3) Poiščite in se dotaknite »LG_Speaker_SP9YT_XXXX« ali imena, ki ste ga registrirali v aplikaciji Google Home.
- (4) Potem, ko je izdelek z vašim pametnim telefonom povezan prek **Bluetootha**, boste videli spremembo prikaza statusa iz »PAIRED« → »Ime povezane naprave Bluetooth« → »BT«.



Če na hrbtni strani nizkofrekvenčnega zvočnika ali sprednji strani brezžičnega sprejemnika opazite rdečo LED-lučko, to pomeni, da zvočniški modul ni povezan z zvočniki. V tem primeru jih povežite po naslednjem vrstnem redu.

- ① Na zvočniškem modulu pritisnite gumb **Power**  da ga izklopite.
 - ② Na zadnji strani izklopljenega nizkofrekvenčnega zvočnika ali brezžičnega sprejemnika pritisnite gumb **PAIRING (Pairing)**. Preverite, če vsaka LED-lučka utripa zeleno.
 - Če je LED-lučka na hrbtni strani brezžičnega nizkofrekvenčnega zvočnika še vedno rdeča, gumb na zadnji strani nizkofrekvenčnega zvočnika znova pritisnite in zadržite.
 - ③ Na zvočniškem modulu pritisnite gumb **Power**  da ga vklopite.
 - ④ Ko je povezava vzpostavljena, na hrbtni strani nizkofrekvenčnega zvočnika ali sprednji strani brezžičnega sprejemnika vidite prižgano zeleno LED-lučko.
- ✦ Zvočniški modul, nizkofrekvenčni zvočnik in brezžični sprejemnik naj bodo najmanj 1 m oddaljeni od drugih naprav (npr. brezžičnega usmerjevalnika, mikrovalovne pečice itd.), da preprečite motnje brezžične povezave.
 - Odvisno od vhodnega vira nekateri zvočniki morda ne oddajajo zvoka. Za poslušanje zvoka prek vseh zvočnikov izberite zvočni način CINEMA (Kino).

- Oblika in specifikacije se lahko kadarkoli in brez opozorila spremenijo.
- Google Play je blagovna znamka družbe Google LLC.

Ju lutem, lexojeni me kujdes këtë manual para se të përdorni pajisjen tuaj dhe mbajeni atë për referencë në të ardhmen.

Për të lexuar udhëzimet për karakteristikat e përparuara, vizitoni faqen: <http://www.lg.com> ose skanoni kodin "QR" dhe shkarkoni "Manualin e përdoruesit." Një pjesë e përbajtjes së këtij udhëzuesi mund të jetë e ndryshme për produktin tuaj.



- (A) Boksi horizontal (D) Nën-altoparlant pa tel - Instalojeni pranë boksit horizontal.
 (B) Telekomanda e marrësit/ekrani i statusit (E) Pajisje të jashtme - (lexues "Blu-ray", konsol lojërash, etj.)
 (C) Altoparlantët e prapmë / marrës me valë (F) LG WOWCAST (WTP3)
 (shitet ndaras, SPK8-S)

1 Zgjidhni njërën prej metodave të mëposhtme për ta lidhur boksën horizontale me televizorin. Nëse përdorni dy ose më shumë metoda në të njëjtën kohë, produkti mund të mos punojë si duhet.

- (A) Lidhje nëpërmjet kablllos HDMI
 (B) Lidhje nëpërmjet kablllos optike
 (C) Lidhje nëpërmjet "LG WOWCAST"-it. ("LG WOWCAST"-i transmeton vetëm sinjalet audio. Nëse e keni fikur boksën horizontale duke e hequr nga priza ose duke shtypur dhe mbajtur shtypur butonin e "Ndezjes/fikjes" (⏻) për 3 ose më shumë sekonda, duhet ta ndizni përsëri boksën horizontale dhe të prisni rreth 1 minutë derisa boksi horizontal të lidhet me LG WOWCAST-in.)
 (2) Nëse jeni duke përdorur ndonjë pajisje të jashtme (p.sh. lexues "Blu-ray", konsol lojërash, etj.), lidhni atë me boksën horizontale me anë të kablllos HDMI. **Nëse e përdorni "LG WOWCAST"-in për të bërë lidhjen, lidhni me televizorin një pajisje të jashtme.**
 (3) Nëse i keni blerë veçmas altoparlantët e pasmë dhe marrësin me valë, lidhni altoparlantët e pasmë me marrësin me valë duke përdorur kabllon e altoparlantëve. Kur lidhni altoparlantët e pasmë me marrësin me valë, lidhni kabllon me vija të zeza me terminalin negativ të secilit altoparlant dhe kabllon tjetër me terminalin pozitiv të secilit altoparlant.
 (4) Lidhni pajisjen me burimin e energjisë duke ndjekur këtë renditje hapash: nën-altoparlanti pa tela → marrësi me valë → boksi horizontal. Më pas, ndizni boksën horizontale. Kur të vendoset automatikisht lidhja me boksën horizontale, do të ndizen llambat jeshile LED në nën-altoparlantin pa tela dhe në marrësin me valë.

5 Përdorimi i produktit me televizorin tuaj

- (1) Shtypni butonin **Funksioni** (⊞) disa herë derisa të shfaqet opsioni "OPT/HDMI ARC" në ekranin e statusit.
 (2) Në cilësimet e televizorit tuaj, caktoni modalitetin e altoparlantit dalës në "[HDMI ARC]"; "[Optik]"; ose "[Altoperlant i jashtëm]".
 (3) Kur televizori lidhet me produktin në mënyrën e duhur, fjalët "OPT", "ARC", ose "E-ARC" shfaqen në ekranin e statusit ose fjala "LG WOWCAST" shfaqet një herë në ekranin e statusit, e ndjekur nga fjala "ARC" ose "E-ARC". Ju mund të dëgjoni tingujt e televizorit duke përdorur boksën horizontale.

6 Lidhja e produktit me smartfonin tuaj përmes rrjetit me valë (Wi-Fi)

- (1) Lidhni smartfonin me rrjetin me valë.
 (2) Instaloni aplikacionin "LG Sound Bar", të cilin mund ta shkarkoni nga platforma "Google Play" ose "App Store".
 (3) Hapni aplikacionin "LG Sound Bar" dhe ndiqni udhëzimet.
 (4) Produkti do të lidhet me smartfonin tuaj. Ju do të mund ta kontrolloni produktin nga aplikacioni "LG Sound Bar".

7 Lidhja e njësisë me smartfonin përmes blututhit

- (1) Prekni butonin **Cilësimet** (⊞) në smartfonin tuaj dhe përzgjidhni opsionin **Bluetooth**. Aktivizoni opsionin **Bluetooth**.
 (⊞) Çaktivizuar > (⊞) Aktivizuar
 (2) Shtypni butonin e lidhjes me Bluetooth-in **Bluetooth pair** (⊞). Pas një çasti, do të shihni mesazhin "BT READY" në ekranin e statusit.
 (3) Gjeni dhe prekni opsionin "LG_Speaker_SP9YT_XXXX" ose emrin që regjistruat në aplikacionin "Google Home".
 (4) Kur produkti të lidhet me smartfonin tuaj nëpërmjet opsionit **Bluetooth**, ju do të shihni që ekranin e statusit do të ndryshojë nga "PAIRED" → "Emri i pajisjes së lidhur me blututh" → "BT".



Nëse shihni ndonjë llambë të kuqe LED që ndizet prapa nën-altoparlantit pa tela ose në anën e përparme të marrësit me valë, kjo nënkupton që boksi horizontal nuk është i lidhur me altoparlantët. Nëse është kështu, lidhni pajisjet sipas kësaj radhe.

- ① Shtypni butonin e ndezjes/fikjes **Power** (🔌) në boksit horizontal për ta fikur boksit horizontal.
- ② Shtypni butonin **"PAIRING (Pairing)"** prapa nën-altoparlantit të shkëputur pa tela ose në marrësin me valë. Kontrolloni nëse secila llambë LED pulson dritë jeshile.
 - Nëse vazhdoni të shihni llambën e kuqe LED të ndizet prapa nën-altoparlantit pa tela, shtypni dhe mbani shtypur përsëri butonin prapa nën-altoparlantit.
- ③ Shtypni butonin e ndezjes/fikjes **Power** (🔌) të boksit horizontal për ta ndezur këtë.
- ④ Kur të vendoset lidhja, do të shihni një llambë jeshile LED të ndizet prapa nën-altoparlantit pa tela ose në anën e parme të marrësit me valë.
- ⚠ Mbajeni boksit horizontal, nënvuferin dhe marrësin me valë mbi 1 metër larg pajisjeve të tjera (p.sh. ruterit me valë, furrës me mikrovalë, etj.) për të parandaluar interferencën valore.
 - Në varësi të burimit të sinjalit hyrës, disa altoparlantë mund të mos lëshojnë sinjal. Përzgjidhni modalitetin "CINEMA" (kinema) të zërit për t'i dëgjuar tingujt nga të gjithë altoparlantët.

- Dizajni dhe specifikimet pësojnë ndryshime pa njoftim paraprak.
- "Google Play" është markë tregtare e kompanisë "Google LLC".

Prije rukovanja kompletom pažljivo pročitate ovaj priručnik i sačuvajte ga za buduće potrebe. Za pregled uputstava za napredne funkcije posjetite <http://www.lg.com> ili skenirajte QR kod a zatim preuzmite priručnik za upotrebu. Neki od sadržaja u ovom priručniku mogu se razlikovati od onog na vašem uređaju.



- (A) Soundbar zvučnik
- (B) Prijemnik daljinskog upravljača / Ekran statusa
- (C) Zadnji zvučnici / Bežični prijemnik (prodaje se odvojeno, SPK8-S)
- (D) Bežični Subwoofer – Instalirajte ga blizu soundbar zvučnika.
- (E) Vanjski uređaj – (Blu-ray plejer, igraća konzola, itd.)
- (F) LG WOWCAST (WTP3)

1 Odaberite jedan od sljedećih načina za povezivanje soundbar zvučnika s televizorom. Ako istovremeno koristite dva ili više načina, na proizvodu može doći do kvara.

- (A) Povezivanje pomoću HDMI kabla.
- (B) Povezivanje pomoću optičkog kabla.
- (C) Povezivanje pomoću LG WOWCAST uređaja. (LG WOWCAST prenosi samo audio signale. Ako ste isključili komplet zvučnika povlačenjem njegovog napojnog kabla ili pritiskanjem i držanjem dugmeta **Napajanje** (⏻) na 3 sekunde ili duže, trebate uključiti ponovo komplet zvučnika i čekati oko 1 minutu da se komplet zvučnika poveže na LG WOWCAST.)
- (2) Ako koristite vanjski uređaj (npr. Blu-ray plejer, igraću konzolu, itd.), spojite ga na soundbar zvučnik HDMI kablom. **Ako koristite LG WOWCAST za povezivanje, vanjski uređaj spojite na TV.**
- (3) Ako ste zadnje zvučnike i bežični prijemnik kupili odvojeno, spojite zadnje zvučnike na bežični prijemnik pomoću kabla zvučnika. Prilikom spajanja zadnjih zvučnika na bežični prijemnik, crni prugasti kabl spojite na negativni priključak svakog zvučnika, a drugi kabl na pozitivni priključak svakog zvučnika.
- (4) Elemente spojite na napajanje sljedećim redoslijedom: bežični subwoofer → bežični prijemnik → soundbar zvučnik. Zatim uključite soundbar zvučnik. Kad se veza automatski uspostavi sa soundbar zvučnikom, LED lampice na bežičnom subwooferu i bežičnom prijemniku će zasvijetliti zelenom bojom.

5 Korištenje proizvoda s vašim TV-om

- (1) Kontinuirano pritišćite **Funkcijsko** (⏻) dugme dok se na ekranu statusa ne pojavi „OPT/HDMI ARC“.
- (2) Na postavkama vašeg TV-a izlazni zvučnik postavite na [HDMI ARC], [Optički], ili [Vanjski zvučnik].
- (3) Kad je TV pravilno povezan s proizvodom, na ekranu statusa će se pojaviti „OPT“, „ARC“, ili „ARC“ ili će se „LG WOWCAST“ jednom pomaknuti nakon čega će se na ekranu statusa pojaviti „ARC“ ili „E-ARC“. Pomoću soundbar zvučnika možete slušati zvukove sa televizora.

6 Povezivanje proizvoda s vašim pametnim telefonom preko Wi-Fi veze



- (1) Povežite vaš pametni telefon na Wi-Fi.
- (2) Instalirajte aplikaciju LG Sound Bar sa Google Play ili App Store prodavnice.
- (3) Pokrenite aplikaciju LG Sound Bar i pratite uputstva.
- (4) Proizvod će se povezati s vašim pametnim telefonom i onda ga možete kontrolisati uz pomoć aplikacije LG Sound Bar.

7 Povezivanje proizvoda s vašim pametnim telefonom preko Bluetooth veze

- (1) Dodirnite dugme **Postavke** (⚙️) na vašem pametnom telefonu i odaberite **Bluetooth**. Uključite **Bluetooth** funkciju. (🔴 **Isključeno** > 🟢 **Uključeno**)
- (2) Pritisnite dugme **Uparivanje Bluetooth** (🔗). Ubrzo ćete na ekranu statusa vidjeti „BT READY“.
- (3) Pronađite i dodirnite „LG_Speaker_SP9YT_XXXX“ ili ime koje ste registrirali na aplikaciji Google Home.
- (4) Kada je proizvod na vaš pametni telefon spojen preko **Bluetooth** veze, vidjet ćete promjenu na ekranu statusa kako slijedi: „PAIRED“ → „Ime povezanog Bluetooth uređaja“ → „BT“.



Ako vidite da gori crvena LED lampica na pozadini bežičnog subwoofera ili na prednjoj strani bežičnog prijemnika, to znači da soundbar nije spojen na zvučnike. Ako je to slučaj, spojite ih sljedećim redoslijedom.

- ① Pritisnite dugme za **Napajanje**  na soundbar zvučniku da biste ga isključili.
 - ② Pritisnite dugme **PAIRING (Pairing)** na pozadini iskopčanog bežičnog subwoofera ili bežičnog prijemnika. Provjerite da li svaka od LED lampica trepti zelenom bojom.
 - Ako i dalje vidite da gori crvena LED lampica na pozadini bežičnog subwoofera, ponovo pritisnite i zadržite dugme na pozadini subwoofera.
 - ③ Pritisnite dugme za **Napajanje**  na soundbar zvučniku da biste ga uključili.
 - ④ Kad se veza uspostavi, vidjet ćete zeleno LED svjetlo na pozadini bežičnog subwoofera ili će prednja strana bežičnog prijemnika svijetliti zelenom bojom.
- ⚠ Soundbar zvučnik, subwoofer i bežični prijemnik držite na udaljenosti od uređaja (npr. bežičnog rutera, mikrovalne pećnice i sl.) većoj od 1 m, kako biste izbjegli bežične smetnje.
 - Neki zvučnici možda neće zvuk ovisiti o ulaznom izvoru. Odaberite način zvuka CINEMA (kino) da biste preslušavali sve zvučnike.
- Dizajn i specifikacije mogu biti promijenjeni bez prethodne najave.
 - Google Play je zaštitni znak kompanije Google LLC.

Att installera och använda produkten

Läs igenom dessa instruktioner innan produkten tas i bruk och spara dem för framtida referens. För att se instruktionerna för avancerade funktioner, besök <http://www.lg.com> eller skanna QR-koden och ladda sedan ner användarinstruktionerna. Viss information i denna bruksanvisning kan skilja sig från din enhet.



- (A) Soundbar
- (B) Fjärrkontrollmottagare/statusdisplay
- (C) Bakre högtalare/trådlös mottagare (säljs separat, SPK8-S)
- (D) Trådlös subwoofer – Installera den nära soundbar.
- (E) Extern enhet – (Blu-ray-spelare, spelkonsol m.m.)
- (F) LG WOWCAST (WTP3)

1 Välj någon av följande metoder för att ansluta soundbar till en tv. Om du använder två eller flera metoder samtidigt kan produkten fungera felaktigt.

- (A) Anslut med en HDMI-kabel.
- (B) Anslut med en optisk kabel.
- (C) Anslut med LG WOWCAST. (LG WOWCAST sänder bara ljudsignaler. Om du stängde av soundbar genom att dra i nätsladden eller genom att hålla in **strömbrytaren** (⏻) i 3 sekunder eller mer måste du slå på soundbar igen och vänta i cirka 1 minut för soundbar att anslutas till LG WOWCAST.)

2 Om du använder en extern enhet (t.ex. Blu-ray-spelare, spelkonsol osv.), anslut den till soundbar via en HDMI-kabel. Om du använder LG WOWCAST för anslutning, anslut en extern enhet till tv:n.

3 Om du har köpt de bakre högtalarna och den trådlösa mottagaren separat ansluter du de bakre högtalarna till den trådlösa mottagaren via en högtalarkabel. När du ansluter de bakre högtalarna till den trådlösa mottagaren ansluter du den svarta randiga kabeln till minusterminalen på varje högtalare och den återstående kabeln till plusterminalen på varje högtalare.

4 Anslut till ström i följande ordning: trådlös subwoofer → trådlös mottagare → soundbar. Sätt sedan på soundbaren. När anslutningen automatiskt upprättas med soundbar kommer lysdioderna på den trådlösa subwoofern och den trådlösa mottagaren att lysa grönt.

5 Använda produkten med din tv

- (1) Tryck på **Funktion** (⏻) upprepade gånger tills "OPT/HDMI ARC" visas på statusdisplayen.
- (2) Ställ in utgångshögtalare på [HDMI ARC], [Optisk] eller [Extern högtalare] på tv:ns inställningar.
- (3) När tv:n är korrekt ansluten till produkten, kommer "OPT", "ARC" eller "E-ARC" att visas på statusdisplayen eller "LG WOWCAST" rullar en gång och sedan visas "ARC" eller "E-ARC" på statusdisplayen. Du kan lyssna på tv-ljud med soundbaren.

6 Ansluta produkten till din smarta telefon via wifi



- (1) Anslut din smarta telefon till wifi.
- (2) Installera LG Sound Bar-app från Google Play eller App Store.
- (3) Kör appen LG Sound Bar och följ instruktionerna.
- (4) Produkten ansluts till din smarta telefon och du kan styra produkten med LG Sound Bar-app.

7 Ansluta produkten till din smarta telefon via Bluetooth

- (1) Klicka på **knappen Inställningar** (⚙️) på din smarta telefon och välj **Bluetooth**. Slå på **Bluetooth**-funktionen. (⏻ Av > ⏻ På)
- (2) Tryck på **Bluetooth parning** (🔗)-knappen. Efter en stund ser du "BT READY" på statusdisplayen.
- (3) Hitta och klicka på "LG_Speaker_SP9YT_XXXX" eller namnet du registrerade i Google Home-appen.
- (4) När produkten är ansluten till din smarta telefon via **Bluetooth**, kan du se att statusdisplayen ändras från "PAIRED" → "Namnet på ansluten Bluetooth-enhet" → "BT".



Om du ser en röd lysdiod på baksidan av den trådlösa subwoofern eller på framsidan av den trådlösa mottagaren betyder det att soundbar inte är ansluten till högtalarna. Om så är fallet, anslut dem i följande ordning.

- ① Tryck på **strömbrytaren**  på soundbar för att stänga av den.
 - ② Tryck på **PAIRING (Pairing)**-knappen på baksidan av den frånkopplade trådlösa subwoofern eller den trådlösa mottagaren. Kontrollera om varje lysdiod blinkar grönt.
 - Om du fortfarande ser en röd lysdiod på baksidan av den trådlösa subwoofern, tryck på och håll ner knappen på baksidan av subwoofern igen.
 - ③ Tryck på **strömbrytaren**  på soundbar för att sätta på den.
 - ④ När anslutningen är upprättad kommer du att se en lysdiod på baksidan av den trådlösa subwoofern eller på framsidan av den trådlösa mottagaren lysa grönt.
- ⊛ Se till att soundbar, subwoofern och den trådlösa mottagaren är minst 1 m från enheten (t.ex. trådlös router, mikrovågsugn, osv.) för att förhindra trådlös störning.
 - Vissa högtalare kanske inte avger ljud beroende på ingångskällan. Välj CINEMA(Biograf)-ljudläge för att lyssna genom alla högtalare.

- Konstruktion och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.
- Google Play är ett varumärke som tillhör Google LLC.

Læs venligst denne vejledning omhyggeligt før brug af lydbjælken, og gem den til senere brug. For at se instruktionerne til avancerede funktioner, kan du besøge <http://www.lg.com> eller scanne QR-kode, og derefter downloade brugervejledningen. Noget af indholdet i denne vejledning kan muligvis variere fra din enhed.



- (A) Lydbjælke (D) Trådløs subwoofer - Installer den tæt på lydbjælken.
 (B) Fjernbetjeningsmodtager / Statusvisning (E) Ekstern enhed - (Blu-ray-afspiller, spillekonsol osv.)
 (C) Baghøjtalerer / Trådløs modtager (sælges separat, SPK8-S) (F) LG WOWCAST (WTP3)

1 Vælg en af de følgende metoder til at tilslutte din lydbjælke til et TV. Hvis du bruger to eller flere metoder på samme tid, kan det være at produktet ikke fungerer rigtigt.

- (A) Tilslut med en HDMI ledning.
 (B) Tilslut med en optisk ledning.
 (C) Tilslut med LG WOWCAST. (LG WOWCAST sender kun lydsignaler. Hvis du slukkede for lyd bjælken ved at trække i netledningen eller ved at holde **tænd/sluk** (⏻)-knappen nede i 3 sekunder eller mere, skal du tænde for lyd bjælken igen og vente i ca. 1 minut til lyd bjælken opretter forbindelse til LG WOWCAST.)

2 Hvis du bruger en ekstern enhed (feks. Blu-ray-afspiller, spillekonsol osv.), tilslut den til lyd bjælken via et HDMI-kabel. Hvis du bruger LG WOWCAST til at tilslutte med, tilslut en ekstern enhed til dit TV.

3 Hvis du har købt baghøjtalerne og den trådløse modtager separat, skal du slutte baghøjtalerne til den trådløse modtager via et højtalerkabel. Når du slutter baghøjtalerne til den trådløse modtager, skal du slutte det sorte stribede kabel til den negative terminal på hver højtaler og det resterende kabel til den positive terminal på hver højtaler.

4 Tilslut strøm i følgende rækkefølge: trådløs subwoofer → trådløs modtager → lyd bjælke. Tænd derefter for lyd bjælken. Når forbindelsen oprettes automatisk med lyd bjælken, lyser lysdioderne på den trådløse subwoofer og den trådløse modtager grønt.

5 Brug af produktet sammen med dit tv

- (1) Tryk på **funktion** (⏻) knappen gentagne gange indtil **"OPT/HDMI ARC"** vises på statusdisplayet.
 (2) På dit TV's indstillinger skal du indstille outputhøjtaleren til [HDMI ARC], [Optisk] eller [Ekstern højtaler].
 (3) Når dit TV er sluttet rigtigt til produktet, vil **"OPT"**, **"ARC"** eller **"E-ARC"** blive vist på statusskærmen eller **"LG WOWCAST"** ruller en gang og viser så **"ARC"** eller **"E-ARC"** på statusskærmen. Du kan lytte til dit TV med din lyd bjælke.

6 Tilslutning af produktet til din smartphone via Wi-Fi

- (1) Tilslut din smartphone til Wi-Fi.
 (2) Installer appen LG Sound Bar fra Google Play eller App Store.
 (3) Kør appen LG Sound Bar og følg instruktionerne.
 (4) Produktet opretter forbindelse til din smartphone, og du kan styre produktet med LG Sound Bar-appen.

7 Tilslutning af enheden til din smartphone via Bluetooth

- (1) Tryk på **indstillinger** (⚙️) knappen på din smartphone, og vælg **Bluetooth**. Tænd for **Bluetooth** funktionen. (⏻ Sluk > ⏻ Tænd)
 (2) Tryk på **Bluetooth-parring** (🔗)-knappen. Efter et øjeblik vil du se **"BT READY"** på statusvisningen.
 (3) Find og tryk på "LG_Speaker_SP9YT_XXXX", eller det navn som du har registreret i Google Home-appen.
 (4) Når produktet er tilsluttet din smartphone via **Bluetooth**, kan du se statusvisningen skifte fra **"PAIRED"** → **"Forbundet Bluetooth-enhedsnavn"** → **"BT"**.



Hvis du ser en rød lysdiode bag på den trådløse subwoofer eller foran på den trådløse modtager, betyder det at lydbylken ikke er tilsluttet højttalerne. Hvis dette er tilfældet, skal du forbinde dem i følgende rækkefølge.

- ① Tryk på **tænd/sluk** (🔌) knappen på lydbylken for at slukke den.
 - ② Tryk på **PAIRING (Pairing)** knappen på bagsiden af den frakoblede trådløse subwoofer eller den trådløse modtager. Tjek om hver lysdiode blinker grønt.
 - Hvis du stadig ser en rød lysdiode på bagsiden af den trådløse subwoofer, skal du trykke på og holde knappen på bagsiden af subwooferen nede igen.
 - ③ Tryk på **tænd/sluk** (🔌) knappen på Soundbaren for at tænde den.
 - ④ Når forbindelsen er oprettet, vil du se et grønt lysdiode på bagsiden af den trådløse subwoofer eller på forsiden af den trådløse modtager lyser grønt.
- ✦ Hold lydbylken og subwooferen 1 m væk fra enheder (fx trådløs router, mikrobølgeovn osv.), så du undgår trådløs interferens.
 - Nogle højttalere afgiver muligvis ikke lyd, afhængigt af indgangskilden. Vælg CINEMA (Biograf) lydtilstand for at lytte gennem alle højttalere.
- Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
 - Google Play er et varemærke tilhørende Google LLC.

Vennligst les denne brukerveiledningen nøye før bruk og ta vare på den for fremtidig referanse.

Se instruksjoner fra avanserte funksjoner ved å besøke <http://www.lg.com> eller skanne QR og deretter laste ned brukerveiledningen. Noe av innholdet i denne håndboken kan avvike fra ditt produkt.



- | | |
|---|---|
| (A) Lydplanke | (D) Trådløs subwoofer - Installer den nær lydplanken. |
| (B) Fjernkontrollmottaker / Statusdisplay | (E) Ekstern enhet - (Blu-ray-spiller, spillkonsoll osv.) |
| (C) Bakhøytalere / Trådløs mottaker (selges separat, SPK8-S) | (F) LG WOWCAST (WTP3) |

1 Velg en metode for tilkobling av lydplanken til en TV. Produktet kan fungere feil hvis du bruker to eller flere metoder på same tid.

- (A)** Tilkobling med en HDMI-kabel.
- (B)** Tilkobling med en optisk kabel.
- (C)** Tilkobling med LG WOWCAST. (LG WOWCAST overfører kun lydsignaler. Hvis lydplanken slås av ved å trekke av strømledningen eller ved å trykke og holde inne **Power** (⏻)-knappen i 3 sekunder eller mer, må lydplanken slås på igjen og vente i ca. 1 minutt til lydplanken kobles til LG WOWCAST.)

2 Hvis du bruker en ekstern enhet (slik som Blu-ray-spiller, spillkonsoll osv.), kobler du den til lydplanken ved å bruke en HDMI-kabel. Koble en ekstern enhet til TV-en ved bruk av LG WOWCAST for tilkobling.

3 Hvis bakhøytalerne og den trådløse mottakeren har blitt kjøpt separat, må bakhøytalerne kobles til den trådløse mottakeren ved å bruke en høyttalerkabel. For å koble bakhøytalerne til den trådløse mottakeren, må den svarte stripete kabelen kobles til den negative kontakten på hver høyttaler og den gjenværende kabelen til den positive kontakten på hver høyttaler.

4 Koble til strøm i følgende rekkefølge: trådløs subwoofer → trådløs subwoofer → lydplanke. Slå deretter på lydplanken. Hvis forbindelsen er opprettet automatisk med lydplanken, vil LEDene lyse på den trådløse subwooferen og den trådløse mottakeren lyse grønt.

5 Når produktet brukes sammen med TV-en

- (1)** Trykk på **Funksjon** (⏻)-knappen gjentatte ganger til "OPT/HDMI ARC" vises på statusdisplayet.
- (2)** Gå til TV-innstillingene og sett utgangshøytaleren til [HDMI ARC], [Optisk], eller [Ekstern høyttaler].
- (3)** Når TV-en er riktig koblet til produktet, vil "OPT", "ARC" eller "E-ARC" vises på statusskjermen, eller vil "LG WOWCAST" rulle en gang og deretter vil "ARC" eller "E-ARC" vises på statusvisningen. Lytt til TV-lyder med lydplanken.

6 Koble ditt produkt til din smarttelefon ved å bruke Wi-Fi-funksjonen

- (1)** Koble din smarttelefon til Wi-Fi.
- (2)** Installer LG Sound Bar-appen fra Google Play eller App Store.
- (3)** Start LG Sound Bar-appen og følg instruksjonene.
- (4)** Produktet vil koble til din smarttelefon, og du kan kontrollere produktet ved å bruke LG Sound Bar-appen.

7 Koble enheten til din smarttelefon ved å bruke Bluetooth-funksjonen

- (1)** Trykk på **Innstillinger** (⚙️)-knappen på din smarttelefon og velg **Bluetooth**. Slå på **Bluetooth**-funksjonen. (⏻ Av > ⏻ På)
- (2)** Trykk på **Bluetooth paring** (🔗)-knappen. "BT READY" vil vises på statusdisplayet etter et øyeblikk.
- (3)** Finn og trykk på "LG_Speaker_SP9YT_XXXX" eller navnet du registrerte i Google Home-appen.
- (4)** Når produktet er koblet til din smarttelefon ved å bruke **Bluetooth**, kan du se at statusvisningen endres fra "PAIRED" → "Tilkoblet Bluetooth-enhetsnavn" → "BT".



Hvis det sees en rød LED på baksiden av den trådløse subwooferen eller på forsiden av den trådløse mottakeren, vil dette bety at lydplanken ikke er koblet til høyttalerne. I dette tilfellet kobler du dem i følgende rekkefølge.

- ① Trykk på **Power** (🔌)-knappen på lydplanken og slå den av.
 - ② Trykk på **PAIRING (Pairing)**-knappen på baksiden av den frakoblede trådløse subwooferen eller den trådløse mottakeren. Bekreft at LEDene blinker grønt.
 - Hvis det er en rød LED på baksiden av den trådløse subwooferen, må du trykke på og holde inne knappen på baksiden av subwooferen på nytt.
 - ③ Trykk på **Power** (🔌)-knappen på lydplanken og slå den på.
 - ④ Etter opprettelse av tilkoblingen, vil du se et grønt LED-lys på baksiden av den trådløse subwooferen eller på forsiden av den trådløse mottakeren som lyser grønt.
- ✳ Hold lydplanken, subwooferen og den trådløse mottakeren borte fra enheten (feks. trådløse ruter, mikrobølgeovn, osv.) over 1 m for å kunne forhindre trådløs interferens.
- Noen høyttalere gir kanskje ikke lyd, men dette avhenger av inngangskilden. Velg CINEMA (Kino)-lydmodus og lytt gjennom alle høyttalerne.

- Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.
- Google Play er et varemerke for Google LLC.

Tuotteen käyttäminen ja asentaminen

Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Ks. lisätietoja lisätöiminnoista käymällä osoitteessa <http://www.lg.com> tai skannaamalla QR-koodin ja lataamalla Omistajan käyttöohjekirjan. Osa tämän oppaan ohjeista voi olla erilaisia laitteesi kohdalla.



- (A) Sound bar
- (B) Kauko-ohjaimen vastaanotin / Tilanäyttö
- (C) Takakaiuttimet / Langaton vastaanotin (Myydään erikseen, SPKB-S)
- (D) Langaton subwoofer - Asenna se sound barin lähelle.
- (E) Ulkoinen laite - (Blu-ray soitin, pelikonsoli, jne.)
- (F) LG WOWCAST (WTP3)

1 Valitse yksi seuraavista tavoista yhdistääksesi sound barin televisioon. Jos käytät kahta tai useampaa tapaa samanaikaisesti, tuote voi toimia väärin.

- (A) Liitäntä HDMI-kaapelilla.
- (B) Liitäntä OPTICAL-kaapelilla.

(C) Yhdistä käyttäen LG WOWCASTia.(LG WOWCAST siirtää ainoastaan äänisignaaleja. Jos sammutit sound barin vetämällä irti sen virtajohdon tai painamalla ja pitämällä pohjassa **Virta** (⏻) -painiketta vähintään 3 sekunnin ajan, sound bar saatetaan joutua käynnistämään uudelleen, ja odottaa noin minuutti, että sound bar yhdistyy LG WOWCASTiin.)

2 Jos käytät ulkoista laitetta (esim. Blu-ray soitinta, pelikonsolia, jne.), yhdistä se sound bariin HDMI-kaapelilla. Jos käytät LG WOWCAST yhdistämiseen, yhdistä ulkoinen laite televisioon.

(3) Jos ostit takakaiuttimet ja langattoman vastaanottimen erikseen, yhdistä takakaiuttimet langattomaan vastaanottimeen kaiutinjohtolla. Kun yhdistät takakaiuttimia langattomaan vastaanottimeen, yhdistä musta raitainen johto kummankin kaiuttimen miinusnapaan, ja jäljelle jäävä johto kummankin kaiuttimen plusnapaan.

(4) Yhdistä virta seuraavassa järjestyksessä: langaton subwoofer → langaton vastaanotin → sound bar. Kytke sitten sound bar päälle. Kun yhteys saavutetaan automaattisesti sound barin kanssa, langattoman subwooferin ja langattoman vastaanottimen ledit syttyvät vihreiksi.

5 Tuotteen käyttäminen televisiosi kanssa

- (1) Paina **Toiminto** (⏻) -painiketta toistuvasti, kunnes "OPT/HDMI ARC" ilmestyy tilanäytölle.
- (2) Aseta TV:si asetuksista ulostulokaiutin [HDMI ARC], [Optinen] tai [Ulkoinen kaiutin].
- (3) Kun televisio on oikein yhdistetty tuotteeseen, "OPT", "ARC" tai "E-ARC" ilmestyy tilanäytölle, tai "LG WOWCAST" rullaa kerran ja sitten "ARC" tai "E-ARC" ilmestyy tilanäytölle. Voit kuunnella television ääniä sound barilla.

6 Tuotteen yhdistäminen älypuhelimien Wi-Fi välityksellä

- (1) Yhdistä älypuhelimesi Wi-Fiin.
- (2) Asenna LG Sound Bar -sovellus Google Playsta tai App Storesta.
- (3) Käynnistä LG Sound Bar -sovellus ja seuraa ohjeita.
- (4) Tuote yhdistyy älypuhelimiesi ja voit ohjata sitä LG Sound Bar -sovelluksella.

7 Tuotteen yhdistäminen älypuhelimien Bluetoothin välityksellä

- (1) Napauta **Asetukset** (⚙️) -painiketta älypuhelimestasi ja valitse **Bluetooth**. Käynnistä **Bluetooth**-toiminto. (🔴 Pois päältä > 🔵 Päällä)
- (2) Paina **Bluetooth-yhdistäminen** (🔗) -painiketta. Näet hetken kuluttua "BT READY" laitteen tilanäytöllä.
- (3) Etsi ja napauta "LG_Speaker_SP9YT_XXXX" tai nimeä, jonka rekisteröit Google Home -sovelluksessa.
- (4) Kun tuote on yhdistetty älypuhelimiesi **Bluetoothilla**, näet, että tilanäyttö muuttuu tekstistä "PAIRED" tekstiin → "yhdistetty Bluetooth-laitteen nimi" → "BT".



Jos näet punaisen ledin langattoman subwooferin takaosassa tai langattoman vastaanottimen etuosassa, tarkoittaa se, että sound bar ei ole yhdistetty kaiuttimiin. Tässä tapauksessa se tulee yhdistää seuraavalla tavalla.

- ① Paina **Virta** (🔌) -painiketta sound barista sammuttaaksesi sen.
 - ② Paina **PAIRING (Pairing)** -painiketta sen langattoman subwooferin tai langattoman vastaanottimen takaosasta, jonka yhteys katkaistiin. Tarkista, että kummatkin ledit vilkkuvat vihreinä.
 - Jos näet edelleen punaisen ledin langattoman subwooferin takana, paina ja pidä pohjassa subwooferin takana olevaa painiketta uudelleen.
 - ③ Paina **Virta** (🔌) -painiketta sound barista käynnistääksesi sen.
 - ④ Kun yhteys on saavutettu, näet, että vihreä led vilkkuu langattoman subwooferin takana tai langattoman vastaanottimen edessä.
- ✳️ Pidä sound bar, subwoofer ja langaton vastaanotin yli 1 m etäisyydellä laitteista (esim. modeemista, mikroaaltouunista, jne.), jotta ei syntyisi langatonta häiriötä.
- Jotkut kaiuttimet eivät välttämättä tuota ääntä riippuen tulolähteestä. Valitse CINEMA (Elokuvateatteri) -äänitila kuunnellaksesi kaikista kaiuttimista.

- Pidätämme oikeuden mallin ja rakenteen teknisiin muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
- Google Play on Google LLC:n tavaramerkki.

ENGLISH

Sound bar specifications

Power requirements

- Refer to the main label.

Power consumption

- Refer to the main label.
- Standby power: < 0.5 W

Dimensions (W x H x D): Approx. 1220.0 mm x 57.0 mm x 145.0 mm

Bus Power Supply (USB): 5 V \equiv 500 mA

Amplifier (Total RMS Output power): 520 W RMS

How to deactivate the wireless network connection(s).

Press and hold the **Power** (⏻) button for 3 seconds or longer to turn off the product.

LG WOWCAST specifications

Power requirements

- Refer to the main label.

Power consumption

- Refer to the main label.

Dimensions (W x H x D): 65.0 mm x 13.0 mm x 85.0 mm

It is recommended that you use the 5 V AC adapter (more than 0.5 A) with this device.

CAUTION when using this product in environments of low humidity.

- It may cause static electricity in environments of low humidity.
- It is recommended to use this product after touching any metal object which conducts electricity.

Before attaching LG WOWCAST to the TV, wipe the area to be attached with cloth such as gauze.

When attaching LG WOWCAST to the TV, make sure not to block ventilation holes of the TV.

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses that have the obligations to disclose source code, that is contained in this product, and to access all referred license terms, copyright notices and other relevant documents please visit <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com.

This offer is valid to anyone in receipt of this information for a period of three years after our last shipment of this product.

DEUTSCH

Soundbar-Spezifikationen

Stromversorgung

- Siehe Hauptetikett.

Leistungs-Aufnahme

- Siehe Hauptetikett.
- Standby-Leistung: < 0,5 W

Abmessungen (B x H x T): Ca. 1220,0 mm x 57,0 mm x 145,0 mm

Stromversorgung über USB: 5 V \equiv 500 mA

Verstärker (Mittlere Gesamt-Ausgangsleistung): 520 W RMS

So deaktivieren Sie die Drahtlos-Verbindung(en) ins WLAN.

Die Taste **Ein/Aus** (⏻) 3 Sekunden lang oder länger gedrückt halten, um das Gerät auszuschalten.

LG WOWCAST-Spezifikationen

Stromversorgung

- Siehe Hauptetikett.

Leistungs-Aufnahme

- Siehe Hauptetikett.

Abmessungen (B x H x T): 65,0 mm x 13,0 mm x 85,0 mm

Es wird empfohlen, für dieses Gerät einen 5 V-Netzadapter (mindestens 0,5 A) zu verwenden.

VORSICHT bei der Verwendung dieses Produkts in einer Umgebung mit geringer Luftfeuchtigkeit

- Es kann zu einer statischen Aufladung in einer Umgebung mit geringer Luftfeuchtigkeit kommen.
- Es wird empfohlen, das Produkt erst nach der Berührung eines Strom leitenden Metalls zu bedienen.

Bevor Sie den LG WOWCAST am TV-Gerät anbringen, den Bereich der Berührung mit einem weichen Tuch, z. B. Baumwollgaze, abwischen.

Wenn Sie den LG WOWCAST am TV-Gerät anbringen, achten Sie darauf, dass keine Ventilationsöffnungen des TV-Geräts blockiert werden.

Information: Hinweis bezüglich Open-Source-Software

Um den in diesem Produkt enthaltenen Quellcode unter der GPL, LGPL, MPL und anderen Open-Source-Lizenzen, die zur Offenlegung des Quellcodes verpflichten, zu erhalten und um Zugang zu allen genannten Lizenzbedingungen, Copyright-Hinweisen und anderen relevanten Dokumenten zu erhalten, besuchen Sie bitte <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics bietet gegen eine kostendeckende Gebühr (Medium, Versand und Bearbeitung) den Quellcode auf CD-ROM an. Senden Sie dazu eine Anfrage per E-Mail an: opensource@lge.com.

Dieses Angebot gilt für jeden, der diese Informationen erhält, für einen Zeitraum von drei Jahren nach der letzten Lieferung dieses Produkts.

FRANÇAIS

Caractéristiques de la barre de son

Alimentation

- Référez-vous à l'étiquette principale

Consommation électrique

- Référez-vous à l'étiquette principale
- Alimentation en veille : < 0,5 W

Dimensions (L x H x P) : Env. 1220,0 mm x 57,0 mm x 145,0 mm

Alimentation électrique par Bus (USB) : 5 V \equiv 500 mA

Amplificateur (puissance de sortie RMS totale) : 520 W RMS

Comment désactiver la(les) connexion(s) du réseau sans fil.

Maintenir enfoncé le bouton **Marche/Arrêt** (⏻) au moins pendant 3 secondes pour éteindre le produit.

Caractéristiques de LG WOWCAST

Alimentation

- Référez-vous à l'étiquette principale

Consommation électrique

- Référez-vous à l'étiquette principale
- Dimensions (L x H x P) : 65,0 mm x 13,0 mm x 85,0 mm

Il est recommandé d'utiliser un adaptateur secteur 5 V (plus de 0,5 A) avec cet appareil.

PRUDENCE lors de l'utilisation de ce produit dans des milieux de faible humidité

- Il y a risque de provoquer de l'électricité statique dans des milieux de faible humidité.

- Il est recommandé d'utiliser ce produit après avoir touché tout objet métallique conducteur d'électricité.

Avant de fixer le LG WOWCAST au téléviseur, nettoyez la surface à fixer avec un chiffon, comme une gaze par exemple.

Lors de la fixation de LG WOWCAST au téléviseur, assurez-vous de n'obstruer aucun orifice de ventilation du téléviseur.

Informations sur les logiciels libres

Pour obtenir le code source sous les licences GPL, LGPL, MPL et autres licences de source ouverte qui ont l'obligation de divulguer le code source, qui est contenu dans ce produit, et pour accéder à toutes les conditions de licence mentionnées, aux avis de droits d'auteur et autres documents pertinents, veuillez visiter le site <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics peut aussi vous fournir le code source sur CD-ROM moyennant le paiement des frais de distribution (support, envoi et manutention) sur simple demande adressée par e-mail à opensource@lge.com.

Cette offre est valable pour toute personne recevant ces informations pendant une période de trois ans après notre dernière expédition de ce produit.

NEDERLANDS

Specificaties van de soundbar

Stroomvereisten

- Raadpleeg het hoofdlabel.

Stroomverbruik

- Raadpleeg het hoofdlabel.
- Vermogen in stand-by: < 0,5 W

Afmetingen (B x H x D): Ongeveer: 1220,0 mm x 57,0 mm x 145,0 mm

USB-busvoeding: 5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA

Versterker (Totale Vermogen RMS Uitgang): 520 W RMS

Hoe de draadloze netwerkverbinding(en) deactiveren.

De Aan-/uit ⏻ -knop 3 seconden of langer indrukken om het product uit te schakelen.

Specificaties van LG WOWCAST

Stroomvereisten

- Raadpleeg het hoofdlabel.

Stroomverbruik

- Raadpleeg het hoofdlabel.

Afmetingen (B x H x D): 65,0 mm x 13,0 mm x 85,0 mm

Het wordt aanbevolen dat u de 5 V AC adapter (meer dan 0,5 A) gebruikt met dit apparaat.

LET OP bij gebruik van dit product in omgevingen met een lage luchtvochtigheid

- Het kan statische elektriciteit veroorzaken in omgevingen met een lage luchtvochtigheid.
- Het wordt aanbevolen om dit product te gebruiken na het aanraken van een metalen voorwerp dat elektriciteit geleidt.

Veeg, vóór het verbinden van de LG WOWCAST met de TV, het gedeelte dat bevestigd moet worden af met een doek zoals gaas.

Zorg er bij het verbinden van de LG WOWCAST met de TV voor dat de ventilatieopeningen van de TV niet worden bedekt.

Informatiebericht over Open Source-software

Om de broncode te verkrijgen onder GPL, LGPL, MPL, en andere open source licenties die de verplichting hebben broncode vrij te geven, die in dit product is opgenomen, en om toegang te krijgen tot alle genoemde licentievoorwaarden, copyrightkennisgevingen en andere relevante documenten, bezoek

<https://opensource.lge.com>.

LG Electronics zal u tevens open-source code ter beschikking stellen op CD-ROM tegen de kostprijs van verspreiding (zoals de kosten voor media, verzending en handling) na ontvangst van een verzoek per e-mail naar opensource@lge.com.

Dit aanbod is geldig voor iedereen die deze informatie ontvangt voor een periode van drie jaar na onze laatste verzending van dit product.

ITALIANO

Specifiche della soundbar

Requisiti di potenza

- Vedere l'etichetta principale.

Consumo energetico

- Vedere l'etichetta principale.
- Alimentazione in standby: < 0,5 W

Dimensioni (L x A x P): Appross. 1220,0 mm x 57,0 mm x 145,0 mm

Alimentazione energia Bus (USB): 5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA

Amplificatore (potenza in uscita RMS totale): 520 W RMS

Come disattivare le connessioni di rete mobile.

Premere e tenere premuto il pulsante di Accensione ⏻ per 3 secondi o più per spegnere il prodotto.

Specifiche di LG WOWCAST

Requisiti di potenza

- Vedere l'etichetta principale.

Consumo energetico

- Vedere l'etichetta principale.

Dimensioni (L x A x P): 65,0 mm x 13,0 mm x 85,0 mm

Con questo dispositivo si consiglia di utilizzare un adattatore AC 5 V (superiore a 0,5 A).

ATTENZIONE durante l'uso di questo prodotto in ambienti con bassa umidità.

- In ambienti con bassa umidità potrebbe provocare elettricità statica.
- Si consiglia di usare questo prodotto dopo aver toccato un oggetto metallico che conduce elettricità.

Prima di fissare LG WOWCAST al televisore, pulire l'area da fissare con un panno come una garza.

Quando si fissa LG WOWCAST al televisore, assicurarsi di non ostruire i fori di ventilazione del televisore.

Informazioni avviso software Open Source

Per ottenere il codice sorgente sotto GPL, LGPL, MPL e altre licenze open source che prevedono l'obbligo di divulgare il codice sorgente, contenuto in questo prodotto, e per accedere a tutti i termini di licenza citati, alle note sul copyright e ad altri documenti pertinenti, visitare <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics fornirà anche il codice open source su CD-ROM su richiesta tramite e-mail all'indirizzo opensource@lge.com addebitando il costo delle spese di distribuzione (ad esempio il costo di supporti, spedizione e gestione).

Questa offerta è valida per chiunque riceva queste informazioni per un periodo di tre anni dalla nostra ultima spedizione di questo prodotto.

ESPAÑOL

Especificaciones de la barra de sonido

Requisitos de alimentación eléctrica

- Refiérase a la etiqueta principal.

Consumo de Energía


- Refiérase a la etiqueta principal.
- Consumo eléctrico en espera: < 0,5 W

Dimensiones (An x Al x F): Aprox. 1220,0 mm x 57,0 mm x 145,0 mm

Suministro de Alimentación de Bus (USB): 5 V \equiv 500 mA

Amplificador (Potencia de salida RMS total): 520 W RMS

Cómo desactivar las conexiones a redes inalámbricas.

Mantenga pulsado el botón **Encendido/Apagado**  durante 3 segundos o más para apagar el producto.

Especificaciones de LG WOWCAST

Requisitos de alimentación eléctrica

- Refiérase a la etiqueta principal.

Consumo de Energía

- Refiérase a la etiqueta principal.

Dimensiones (An x Al x F): 65,0 mm x 13,0 mm x 85,0 mm

Se recomienda utilizar el adaptador de 5 VCA (más de 0,5 A) con esta unidad.

PRECAUCIÓN cuando utilice este producto en entornos con escasa humedad

- Puede causar electricidad estática en entornos con escasa humedad.
- Se recomienda utilizar este producto después de tocar un objeto metálico conductor de electricidad.

Antes de acoplar el LG WOWCAST al televisor, limpie el área en la que va a colocarlo con un paño, como por ejemplo una gasa.

Al acoplar el LG WOWCAST al televisor, asegúrese de no bloquear las rejillas de ventilación de la televisión.

Información del aviso de software de código abierto

Para obtener el código fuente bajo GPL, LGPL, MPL y otras licencias de fuentes abiertas que tengan las obligaciones de revelar un código fuente, que esté contenido en este producto, y para acceder a todos los términos sobre licencia referidos, así como a los avisos sobre copyright y otros documentos relevantes, por favor, visite <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics también le proporcionará código abierto en CD-ROM por un importe que cubre los gastos de su distribución (como el soporte, el envío y la manipulación) previa solicitud por correo electrónico a opensource@lge.com.

Esta oferta es válida para cualquier persona en posesión de esta información durante un periodo de tres años después del último envío de este producto.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Τεχνικά χαρακτηριστικά μπάρας ήχου

Απαιτήσεις τροφοδοσίας

- Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα.

Κατανάλωση ισχύος


- Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα.
- Ισχύς αναμονής: < 0,5 W

Διαστάσεις (Π x Υ x Β): Περίπου. 1220,0 mm x 57,0 mm x 145,0 mm

Παροχή ρεύματος δίαυλου (USB): 5 V \equiv 500 mA

Ενισχυτής (Συνολική ισχύς εξόδου RMS): 520 W RMS

Τρόπος απενεργοποίησης των συνδέσεων ασύρματου δικτύου.

Κρατήστε πατημένο το κουμπί **Λειτουργίας**  για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε το προϊόν.

Τεχνικά χαρακτηριστικά LG WOWCAST

Απαιτήσεις τροφοδοσίας

- Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα.

Κατανάλωση ισχύος

- Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα.

Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 65,0 mm x 13,0 mm x 85,0 mm

Συνιστάται η χρήση του μετασχηματιστή AC 5 V (πάνω από 0,5 A) με αυτήν τη συσκευή.

ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περιβάλλον με χαμηλή υγρασία

- Σε περιβάλλον με χαμηλή υγρασία μπορεί να προκληθεί στατικός ηλεκτρισμός.
- Σας συνιστούμε να αγγίξετε πρώτα ένα μεταλλικό αντικείμενο και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

Πριν τοποθετήσετε το LG WOWCAST στην τηλεόραση, σκουπίστε την περιοχή τοποθέτησης με ένα πανί, όπως μια γάζα.

Όταν τοποθετήσετε το LG WOWCAST στην τηλεόραση, βεβαιωθείτε ότι δεν καλύπτετε θυρίδες εξαερισμού της τηλεόρασης.

Πληροφορίες σημείωσης για το λογισμικό ανοικτού κώδικα

Για τη λήψη του πηγαίου κώδικα που διέπεται από τις άδειες χρήσης GPL, LGPL, MPL και άλλες άδειες χρήσης ανοικτού κώδικα που έχουν την υποχρέωση να αποκαλύπτουν τον πηγαίο κώδικα ο οποίος περιλαμβάνεται στο προϊόν και για την πρόσβαση σε όλους τους αναφερόμενους όρους αδειών χρήσης, στις σημειώσεις πνευματικών δικαιωμάτων και σε άλλα σχετικά έγγραφα, επισκεφτείτε τη διεύθυνση <https://opensource.lge.com>.

Η LG Electronics θα σας παρέχει επίσης τον κώδικα ανοιχτής πηγής σε μορφή CD-ROM έναντι χρέωσης που θα καλύπτει τα έξοδα της διανομής (όπως το κόστος των πολυμέσων, της αποστολής και της διαχείρισης), κατόπιν αιτήματος μέσω email στη διεύθυνση opensource@lge.com.

Η προσφορά ισχύει για όλους τους παραλήπτες αυτής της πληροφορίας και για περίοδο τριών ετών από την τελευταία μας αποστολή αυτού του προϊόντος.

PORTUGUÊS

Especificações da sound bar

Requisitos de alimentação

- Consulte a etiqueta principal.

Consumo de energia


- Consulte a etiqueta principal.
- Potência em espera: < 0,5 W

Dimensões (L x A x P): Aprox. 1220,0 mm x 57,0 mm x 145,0 mm

Fornecimento de Energia do Barramento (USB): 5 V \equiv 500 mA

Amplificador (Potência Total de saída RMS): 520 W RMS

Como desativar a(s) ligação(ões) da rede sem fios.

Prima continuamente o botão **Ligar/Desligar**  durante 3 ou mais segundos para desligar o produto.

Especificações do LG WOWCAST

Requisitos de alimentação

- Consulte a etiqueta principal.

Consumo de energia

- Consulte a etiqueta principal.

Dimensões (L x A x P): 65,0 mm x 13,0 mm x 85,0 mm

É recomendado que utilize o adaptador CA de 5 V (mais de 0,5 A) com esta unidade.

CUIDADO quando utilizar este produto em ambientes de baixa humidade

- Ele poderá causar eletricidade estática em ambientes de baixa humidade.
- Recomenda-se a utilização deste produto após tocar qualquer objeto metálico que conduza eletricidade.

Antes de instalar o LG WOWCAST no televisor, limpe a área de instalação com um pano.

Ao instalar o LG WOWCAST no televisor, certifique-se de que tapa os orifícios de ventilação do televisor.

Nota de informação sobre software de código aberto

Para obter o código fonte sob GPL, LGPL, MPL, e outras licenças de código aberto que têm a obrigação de divulgar o código fonte, que está contido neste produto, e para aceder a todos os termos de licença referidos, avisos de direitos de autor e outros documentos relevantes, visite <https://opensource.lge.com>. A LG Electronics também pode fornecer-lhe o código fonte aberto em CD-ROM mediante o pagamento de uma taxa que cobre o custo de realização de tal distribuição (como o custo do suporte, transporte e processamento), a pedido por e-mail para opensource@lge.com.

Esta oferta é válida para qualquer pessoa que receba esta informação durante um período de três anos após o nosso último envio deste produto.

MAGYAR

A hangsáv specifikációi


Feszültség követelmények

- Lásd a típus táblán.

Energia fogyasztás


- Lásd a típus táblán.
- Készenléti teljesítmény: < 0,5 W

Méreték (szél. x mag. x mélys.): Kb. 1220,0 mm x 57,0 mm x 145,0 mm

Busz tápfeszültsége (USB): 5 V  500 mA

Erősítő (Teljes RMS Kimeneti teljesítmény): 520 W RMS

Hogyan lehet kikapcsolni a vezeték nélküli hálózati kapcsolato(ka)t.

Bekapcsolás  gomb megnyomása legalább 3 másodpercig a termék kikapcsolásához.

Az LG WOWCAST specifikációi

Feszültség követelmények

- Lásd a típus táblán.

Energia fogyasztás

- Lásd a típus táblán.

Méreték (szél. x mag. x mélys.): 65,0 mm x 13,0 mm x 85,0 mm

A készülékhez 5 V-os (több mint 0,5 A-es) váltakozó áramú adaptert használnjon.

VIGYÁZAT használja a készüléket alacsony páratartalmú környezetben.

- Az alacsony páratartalmú környezet statikus elektromosságot hozhat létre.

- Javasolt a terméket csak azután használni, miután megérintett bármely olyan fémtárgyat, amely vezet az elektromosságot.

Mielőtt az LG WOWCAST-ot a TV-hez rögzítené, törölje le a rögzítendő területet ruhával, például gézzel.

Amikor az LG WOWCAST készüléket a TV-hez rögzíti, ügyeljen arra, hogy ne blokkolja a TV szellőzőnyílásait.

Információk a nyílt forráskódú szoftverrel kapcsolatban

A forráskód GPL, LGPL, MPL és egyéb, a termékben található forráskód közzétételére kötelező nyílt forráskódú licenc alatti beszerzéséhez, valamint az összes hivatkozott licencfeltétel, szerzői jogi közlemény és egyéb vonatkozó dokumentum megtekintéséhez látogasson el a következő oldalra: <https://opensource.lge.com>.

Az LG Electronics a vonatkozó költségeknek megfelelő összegért (az adathordozó, a szállítás és a kezelés költségei) CD-ROM-on is biztosítani tudja Önnek a nyílt forráskódot, ha írásos kérelmet küld az opensource@lge.com e-mail-címre.

Ez az ajánlat a termék utolsó szállítását követő három évig érvényes bárki számára, aki megkapja ezt az információt.

ČESKY

Specifikace zvukového panelu

Požadavky na napájení

- Viz hlavní štítek.

Spotřeba elektrické energie


- Viz hlavní štítek.
- Příkon v pohotovostním režimu: < 0,5 W

Rozměry (D x V x Š): Přibližně 1 220,0 mm x 57,0 mm x 145,0 mm

Napájení sběrnice (USB): 5 V  500 mA

Zesilovač (celkový výstupní výkon RMS): 520 W RMS

Jak deaktivovat připojení k bezdrátové síti.

Stiskněte a podržte tlačítko **Power**  na 3 sekundy, čímž produkt vypnete.

Specifikace LG WOWCAST

Požadavky na napájení

- Viz hlavní štítek.

Spotřeba elektrické energie

- Viz hlavní štítek.

Rozměry (D x V x Š): 65,0 mm x 13,0 mm x 85,0 mm

S tímto zařízením doporučujeme používat napájecí AC adaptér 5 V (dodávající více než 0,5 A).

UPOZORNĚNÍ Při používání tohoto výrobku v prostředí s nízkou vlhkostí

- Prostedí s nízkou vlhkostí může dojít k vzniku statické elektřiny.
- Doporučuje se používat tento produkt po dotyku jakéhokoliv kovového předmětu, který vede elektřinu.

Před připojením LG WOWCAST k televizoru otřete oblast, kterou chcete připevnit, hadříkem nebo gázou.

Při připojování LG WOWCAST k televizoru neblokujte ventilační otvory televizoru.

Informační upozornění k softwaru s otevřeným zdrojovým kódem

Chcete-li získat zdrojový kód pod licencemi GPL, LGPL, MPL a dalšími open source licencemi, pro které platí povinnost zveřejňovat zdrojový kód, který je součástí tohoto produktu, a získat přístup ke všem uvedeným licenčním podmínkám, oznámením o autorských právech a dalším příslušným

dokumentům, navštivte stránky <https://opensource.lge.com>. Společnost LG Electronics vám také poskytne otevřený zdrojový kód na disku CD-ROM za poplatek pokrývající náklady na distribuci (např. cenu média, poplatky za dopravu a manipulaci), a to na základě žádosti zasláné e-mailem na adresu opensource@lge.com.

Tato nabídka platí pro kohokoli, kdo obdrží tyto informace, a to po dobu tří let od naší poslední dodávky tohoto produktu.

SILOVENČINA

Technické údaje soundbaru

Požiadavky na napájanie

- Informácie nájdete na hlavnom štítku.

Spotreba energie

- Informácie nájdete na hlavnom štítku.
 - Spotreba v pohotovostnom režime: < 0,5 W
- Rozmery (Š x V x H): Približne 1 220,0 mm x 57,0 mm x 145,0 mm

Napájacie napätie zbernice (USB): 5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA

Zosilňovač (celkový výstupný výkon RMS): 520 W RMS

Deaktivácia bezdrôtového sieťového pripojenia.

Stlačením a podržaním tlačidla **Power** (⏻) na 3 sekundy alebo dlhšie produkt vypnete.

Technické údaje zariadenia LG WOWCAST

Požiadavky na napájanie

- Informácie nájdete na hlavnom štítku.

Spotreba energie

- Informácie nájdete na hlavnom štítku.
- Rozmery (Š x V x H): 65,0 mm x 13,0 mm x 85,0 mm

Na použitie s týmto zariadením odporúčame AC 5 V adaptér (viac než 0,5 A).

UPOZORNENIE pri používaní tohto výrobku v prostredí s nízkou vlhkosťou

- V prostrediach s nízkou vlhkosťou môže dochádzať k vzniku statickej elektriny.
- Odporúčame tento výrobok používať po dotknutí sa akýmkoľvek kovovým predmetom, ktorý vedie elektrinu.

Pred pripojením zariadenia LG WOWCAST k TV prijímaču utrite danú oblasť látkou, napríklad gázou.

Pri pripíňovaní zariadenia LG WOWCAST k TV prijímaču neblokujte vetracie otvory televízora.

Informácie o softvéri typu Open Source

Ak chcete získať zdrojový kód, ktorý sa poskytuje na základe licencie GPL, LGPL, MPL a ďalších licencií typu Open Source (s otvoreným zdrojovým kódom), ktoré majú povinnosť zverejniť zdrojový kód, a ktorý je obsiahnutý v tomto produkte, a ak chcete získať prístup ku všetkým uvedeným licenčným podmienkam, oznámeniam o autorských právach a ďalším relevantným dokumentom, navštívte webovú lokalitu <https://opensource.lge.com>.

Spoločnosť LG Electronics vám tiež poskytne kód otvoreného zdroja na disku CD-ROM za poplatok, ktorý bude pokrývať náklady na takúto distribúciu (ako sú náklady na médiá, doručenie a manipuláciu), a to na základe e-mailovej žiadosti odoslanej na opensource@lge.com.

Táto ponuka platí pre každého, komu bola táto informácia doručená, po dobu troch rokov od posledného odoslania tohto produktu.

POLSKI

Dane techniczne listwy dźwiękowej

Zasilanie

- Patrz główna etykieta.

Pobór mocy

- Patrz główna etykieta.
- Zasilanie w trybie czuwania: < 0,5 W

Wymiary (S x W x G): Około 1 220,0 mm x 57,0 mm x 145,0 mm

Zasilanie interfejsu (USB): 5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA

Wzmacniacz (Całkowita moc wyjściowa RMS): 520 W RMS

Jak wyłączyć połączenia sieci bezprzewodowej.

Naciśnij i przytrzymaj Przycisk **Power** (⏻) (Zasilanie) przez co najmniej 3 sekundy, aby wyłączyć urządzenie.

Dane techniczne urządzenia LG WOWCAST

Zasilanie

- Patrz główna etykieta.

Pobór mocy

- Patrz główna etykieta.
- Wymiary (S x W x G): 65,0 mm x 13,0 mm x 85,0 mm

Zalecane jest używanie z tym urządzeniem zasilacza 5 V AC (więcej niż 0,5 A).

NALEŻY ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ podczas korzystania z produktu w środowisku o niskiej wilgotności

- W środowiskach o niskiej wilgotności może ono wytworzyć elektryczność statyczną.
- Zaleca się używania tego produktu po wcześniejszym dotknięciu jakiegokolwiek metalowego elementu, który przewodzi elektryczność.

Przed podłączeniem urządzenia LG WOWCAST do telewizora, przetrzyj powierzchnię klejenia szmatką.

Mocując urządzenie LG WOWCAST na telewizorze, należy zwrócić uwagę, aby nie zablokować otworów wentylacyjnych telewizora.

Informacja dotycząca oprogramowania open source

Aby uzyskać zawarty w tym produkcie kod źródłowy podlegający licencjom GPL, LGPL, MPL i innym licencjom open source, które mają obowiązek ujawniać kod źródłowy oraz aby uzyskać dostęp do wszystkich warunków wymienionych licencji, informacji o prawach autorskich oraz innych istotnych dokumentów, należy odwiedzić stronę <https://opensource.lge.com>.

Firma LG Electronics oferuje także dostarczenie kodu źródłowego typu otwartego na CD-ROM za kwotę pokrywającą koszty takiej dystrybucji (jak koszty nośnika, transportu i przechowania) po przesłaniu prośby na adres opensource@lge.com.

Oferta ta jest ważna dla każdego, kto otrzyma tę informację przez okres trzech lat od ostatniej wysyłki tego produktu.

ROMÂNĂ

Specificații bară de sunet

Cerinte energie

- Consultați eticheta privitoare la alimentare.

Consum de curent

- Consultați eticheta privitoare la alimentare.
- Putere standby: < 0,5 W

Dimensiuni (L x Î x D): Aprox. 1 220,0 mm x 57,0 mm x 145,0 mm

Alimentare curent bus (USB): 5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA

Amplificator (energie totală leșire RMS): 520 W RMS

Dezaktivācija konexiunii (konexiunilor) la rețeaua wireless.

Țineți apăsat butonul **Alimentare** (🔌) timp de 3 secunde sau mai mult pentru a opri produsul.

Specificații LG WOWCAST

Cerinte energie

- Consultați eticheta privitoare la alimentare.

Consum de curent

- Consultați eticheta privitoare la alimentare.

Dimensiuni (L x Î x D): 65,0 mm x 13,0 mm x 85,0 mm

Este recomandat să folosiți un adaptor 5V AC (Mai mult de 0,5 A) cu acest aparat.

ATENȚIE când utilizați acest produs în medii cu umiditate scăzută

- Poate provoca electricitate statică în medii cu umiditate scăzută.
- Se recomandă utilizarea acestui produs după atingerea oricărui obiect metalic care conduce electricitatea.

Înainte de a atășa LG WOWCAST pe televizor, ștergeți zona pe care se va atășa cu o cârpă moale.

Atunci când atășați LG WOWCAST pe TV, asigurați-vă că nu blocați orificiile de ventilație ale televizorului.

Informații de notificare privind software-ul open source

Pentru a obține codul sursă din GPL, LGPL, MPL și alte licențe open source care au obligația de a divulga codul sursă conținut în acest produs, precum și pentru a accesa toți termenii licențelor numite mai sus, notificările privind drepturile de autor și alte documente relevante, vă rugăm să vizitați <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics va oferi și codul sursă pe CD-ROM în schimbul unei sume care să acopere costurile unei asemenea distribuții (cum ar fi costurile suporturilor media, de transport și de procesare), în urma unei solicitări prin e-mail la opensource@lge.com.

Această ofertă este valabilă pentru oricine primește aceste informații, pentru o perioadă de trei ani de la ultima expediere a acestui produs.

LATVIEŠU


Skaņas stieņa specifikācijas

Jaudas prasības

- Skatiet galveno etiķeti.

Enerģijas patēriņš

- Skatiet galveno etiķeti.
 - Gaidīšanas režīma jauda: < 0,5 W
- Izmēri (P x A x Dz): Aptuveni 1220,0 mm x 57,0 mm x 145,0 mm

Kopnes barošanas avots (USB): 5 V  500 mA

Pastiprinātājs (kopējā RMS izejas jauda): 520 W RMS

Kā deaktivizēt bezvadu tīkla savienojumu (-s).

Nospiediet un turiet **barošanas** (🔌) pogu uz 3 sekundēm vai ilgāk, lai izslēgtu izstrādājumu.

LG WOWCAST specifikācijas

Jaudas prasības

- Skatiet galveno etiķeti.

Enerģijas patēriņš

- Skatiet galveno etiķeti.
- Izmēri (P x A x Dz): 65,0 mm x 13,0 mm x 85,0 mm

Šai ierīcei tiek rekomendēts izmantot 5 V maiņstrāvas pārveidotāju (vairāk nekā 0,5 A).

UZMANĪBU darbinot ierīci zema mitruma apstākļos

- Ierīce zema mitruma apstākļos var radīt statisko elektrību.
- Pirms ierīces lietošanas ieteicams pieskarties kādam metāla objektam, kas vada elektrību.

Pirms LG WOWCAST pievienojat TV, noslaukiet pievienojamo vietu ar audumu, piemēram, marli.

Pievienojot LG WOWCAST TV, pārliecinieties, ka tas neaizsedz TV ventilācijas atveres.

Atvērtā pirmkoda programmatūras informācija

Lai iegūtu avota kodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL un citām atvērtā pirmkoda licencēm, kurām ir pienākums atklāt šajā produktā esošo avota kodu un piekļūt visiem minētajiem licences noteikumiem, paziņojumiem par autortiesībām un citiem atbilstošiem dokumentiem, lūdz, apmeklējiet vietni <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics izsniedz atklāto pirmkodu arī kompaktdiskā, iekasējot par to šāda izplatīšanas veida izmaksām atbilstošu maksu (datu nesēja, tā apstrādes un piegādes izmaksas); lai saņemtu kodu, tas jāpieprasa pa e-pastu opensource@lge.com. Šis piedāvājums ir derīgs ikvienam, kurš saņem šo informāciju trīs gadus pēc mūsu pēdējā šī produkta nosūtīšanas.


LIEUVIŪ K.

Garsiakalbio specifikācijas

Enerģijas reikalavimai

- Žr. pagrindinę etiketę.

Enerģijas šaunaudos

- Žr. pagrindinę etiketę.
 - Parengties būsenos vartojamoji galia: < 0,5 W
- Matmenys (ilgis x aukštis x plotis): apytikslis 1220,0 mm x 57,0 mm x 145,0 mm
- Magistralės maitinimas (USB): 5 V  500 mA
- Stiprintuvas (bendra efektinė išėjimo galia): 520 W RMS

Kaip išjungti belaidžio tinklo ryšį (-ius).

Norėdami išjungti prietaisą, palaiykite paspaudę mygtuką **Maitinimas** (🔌) 3 sekundes arba ilgiau.

LG WOWCAST specifikācijas

Enerģijas reikalavimai

- Žr. pagrindinę etiketę.

Enerģijas šaunaudos

- Žr. pagrindinę etiketę.
- Matmenys (ilgis x aukštis x plotis): 65,0 mm x 13,0 mm x 85,0 mm
- Su šiuo prietaisu rekomenduojama naudoti 5 V KS adapterį (daugiau nei 0,5 A).

BŪKITE ATSARGŪS, naudodami šį įrenginį žemo drėgnumo aplinkoje.

- Žemo drėgnumo aplinkoje jis gali sukelti statinę elektros iškrovą.
- Prieš naudojant įrenginį, rekomenduojama paliesti bet kokį elektrai laidų metalinį daiktą.

Prieš pritvirtindami LG WOWCAST prie televizoriaus, tvirtinimo vietą nuvalykite audiniu, pvz., gauzu.

Tvirtindami LG WOWCAST prie televizoriaus įsitinkinkite, kad neuždengsite televizoriaus vėdinimo angų.

Informacija apie atvirojo kodo programinės įrangos naudojimą

Norėdami gauti šaltinio kodą pagal GPL, LGPL, MPL ir kitas atvirojo kodo licencijas, kurios įpareigojos atskleisti šiame gaminyje esantį šaltinio kodą ir susipažinti su visomis nurodytomis licencijos sąlygomis, pranešimais apie autorių teises ir kitais susijusiais dokumentais, apsilankykite

<https://opensource.lge.com>.

„LGE Electronics“ pateiks atvirąjį kodą CD-ROM laikmenoje sumokėjus atitinkamas išlaidas padengiantį mokesť (laikmenos, siuntimo ir kt. išlaidos) ir paštu pateikus prašymą opensource@lge.com.

Šis pasiūlymas galioja visiems, gavusiems šią informaciją, trejus metus po paskutinio šio gaminio išsiuntimo.

EESTI

Kõlari tehnilised andmed


Voolunõuded

- Vaadake nimiandmete silti.

Võimsustarve


- Vaadake nimiandmete silti.
- Ooteseisundi võimsus: < 0,5 W

Mõõtmed (L x K x S): ligikaudne 1220,0 mm x 57,0 mm x 145,0 mm

Pordi toide (USB): 5 V  500 mA

Võimendi (Kogu ruutkeskmine väljundvõimsus-RMS): 520 W RMS

Kuidas deaktiveerida juhtmevaba võrgu ühendus(ed).

Toote väljalülitamiseks hoidke **toitenuppu**  üle 3 sekundi.

LG WOWCASTI tehnilised andmed

Voolunõuded

- Vaadake nimiandmete silti.

Võimsustarve

- Vaadake nimiandmete silti.

Mõõtmed (L x K x S): 65,0 mm x 13,0 mm x 85,0 mm

Selle seadmega on soovitatav kasutada 5 V AC adapterit (rohkem kui 0,5 A).

ETTEVAATUST toote kasutamisel madala õhuniiskusega keskkonnas.

- Toode võib madala õhuniiskusega keskkonnas tekitada staatilist elektrit.
- Enne toote kasutamist on soovitatav puudutada elektrit juhtivat metallset.

Enne LG WOWCAST-i telerile kinnitamist pühkige kinnituskohat lapiga üle.

LG WOWCAST telerile kinnitamisel jälgige, et ei blokeeri teleri ventilatsiooniasvid.

Teave avatud lähtekoodiga tarkvara märkuse kohta

Selles tootes olevate GPL, LGPL, MPL ja muude lähtekoodi avaldamise kohustusega vabataravaralitsentside alusel lähtekoodi saamiseks ning ligipääsuks kõigile viidatud litsentsitingimustele, autoriõiguste teadetele ja muudele asjakohastele dokumentidele külastage palun veebisaiti <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics pakub teile avatud lähtekoodi CD-plaadil hinnaga, mis katab selle levitamise seotud kulud, nagu andmekandja kulud, tarnimise ja käsitsemise kulud, ning mille saate tellida, saates e-kirja aadressile opensource@lge.com.

See pakumine kehtib kõigile, kellele see teave edastati, kolm aastat pärast selle toote viimast tarnimist.

HRVATSKI


Specifikacije soundbar zvučnika

Napajanje


- Pogledajte glavnu naljepnicu.

Potrošnja el. energije

- Pogledajte glavnu naljepnicu.

- Napajanje u stanju pripravnosti: < 0,5 W
- Dimenzije (Š x V x D): Pribl. 1220,0 mm x 57,0 mm x 145,0 mm
Napajanje preko USB-a (tzv. bus power supply): 5 V  500 mA
Pojačalo (ukupna RMS izlazna snaga): 520 W RMS

Kako deaktivirati vezu(e) s bežičnom mrežom.

Pritisnite i zadržite gumb za **Napajanje**  3 sekunde ili dulje da biste isključili proizvod.

Specifikacije LG WOWCAST uređaja

Napajanje

- Pogledajte glavnu naljepnicu.

Potrošnja el. energije

- Pogledajte glavnu naljepnicu.

Dimenzije (Š x V x D): 65,0 mm x 13,0 mm x 85,0 mm

S ovim uređajem se preporučuje uporaba prilagodnika za izmjeničnu struju od 5 V (više od 0,5 A).

OPREZ prilikom uporabe ovog proizvoda u uvjetima niske vlažnosti zraka.

- Time se može prouzročiti statički elektricitet u okolini s niskom razinom vlažnosti zraka.

- Preporučuje se uporaba ovog proizvoda tek nakon dodirivanja metalnog predmeta koji provodi električnu struju.

Prije pričvršćivanja LG WOWCAST na TV, obrišite područje koje se treba pričvrstiti krpom poput gaze.

Kada pričvršćavate LG WOWCAST na TV, pazite da ne blokirate rupe za ventilaciju TV-a.

Obavijest s informacijama o softveru s otvorenim izvornim kodom

Za dobivanje izvornog koda prema licencama GPL, LGPL, MPL i drugim licencama otvorenog koda koje imaju obvezu otkriti izvorni kod koji se nalazi u ovom proizvodu i za pristup svim navedenim uvjetima licenciranja, obavijestima o autorskim pravima i drugim relevantnim dokumentima posjetite <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics vam nudi i mogućnost dostave izvornog koda na CD ROM-u uz određenu naknadu troškova za medij, dostavu i obradu narudžbe. Pišite nam na opensource@lge.com.

Ova je ponuda valjana za svakoga tko te podatke primi u razdoblju od tri godine nakon naše posljednje isporuke ovog proizvoda.

SERPSKI

Specifikacije soundbar zvučnika


Zahtevi napajanja

- Pogledajte na glavnoj nalepnici.

Potrošnja električne energije


- Pogledajte na glavnoj nalepnici.
- Napajanje u stand-by režimu: < 0,5 W

Dimenzije (Š x V x D): Približno 1220,0 mm x 57,0 mm x 145,0 mm

Napajanje magistrale (USB): 5 V  500 mA

Pojačalo (ukupna RMS izlazna snaga): 520 W RMS

Kako deaktivirati vezu(e) s bežičnom mrežom.

Pritisnite dugme **Paljenje**  na 3 sekunde ili duže za gašenje proizvoda.

Specifikacije LG WOWCAST

Zahtevi napajanja

- Pogledajte na glavnoj nalepnici.

Potrošnja električne energije

- Pogledajte na glavnoj nalepnici.

Dimenzije (Š x V x D): 65,0 mm x 13,0 mm x 85,0 mm

Препоручује се да користите исправљач AC наизменичне струје од 5 V (више од 0,5 A) са овим уредјајем.

ОПРЕЗ при коришћењу овог производа у окружењима с ниском влажношћу ваздуха.

- Може да изазове статички електрицитет у окружењима с ниском влажношћу.
- Коришћење овог производа се препоручује након додиривања неког металног предмета који проводи електрицитет.

Пре причвршћивања LG WOWCAST на TV, обришите подручје које се треба причврстити крпом попут газе.

Када причвршћујете LG WOWCAST на TV, pazite да не блокирате отворе за вентилацију TV-а.

Напомена са информацијама о софтверу отвореног кода

Да бисте добили изворни код за GPL, LGPL, MPL и остале лиценце отвореног кода које имају обавезу да прикажу изворни код, а које овај производ садржи и да бисте приступили свим наведеним лиценцим условима, обавештењима о ауторским правима и осталим релевантним документима, посетите страницу <https://opensource.lge.com>.

Компанија LG Electronics такође пружа могућност слања изворног кода на CD-ROM-у, под условом да покријете те трошкове (који обухватају цену медија и трошкове слања и испоруке), за шта је неопходно да пошаљете захтев компанији LG Electronics на е-адресу: opensource@lge.com.

Ова порука важи за све који су упознати са овом информацијом три године од наше последње испоруке овог производа.

БЪЛГАРСКИ

Спецификацији на звуковата колона

Изисквания към захранването

- Виджте основния етикет.

Консумация на електроенергия

- Виджте основния етикет.


- Мощност в режим на готовност: < 0,5 W

Размери (Ш x В x Д): Прибл. 1220,0 мм x 57,0 мм x 145,0 мм

Захранване от шина (USB): 5 V \equiv 500 mA

Усилвател (обща RMS изходна мощност): 520 W RMS

Как да деактивирате връзката(ите) с безжичната мрежа.

Задръжте бутонa за **захранване**  за 3 секунди или повече, за да изключите продукта.

Спецификацији на LG WOWCAST

Изисквания към захранването

- Виджте основния етикет.

Консумация на електроенергия

- Виджте основния етикет.

Размери (Ш x В x Д): 65,0 мм x 13,0 мм x 85,0 мм

Препоръчително е с това устройство да използвате AC адаптер от 5 V (над 0,5 A)

ВНИМАВАЙТЕ, когато използвате този продукт в условия на ниска влажност.

- това може да доведе до статично електричество в среди с ниска влажност.
- Препоръчва се да се използва този продукт след докосване на метален предмет, който провежда електричество.

Преди да закрепите LG WOWCAST към телевизора, избършете мястото, към което трябва да го прикрепите, с кърпа като например марля.

Когато закрепвате LG WOWCAST към телевизора, уверете се, че не блокирате вентилационните отвори на телевизора.

Информация за софтуер с отворен код

За да получите изходния код съгласно GPL, LGPL, MPL и други лицензи с отворен код, които имат задължения да разкриват изходния код, който се съдържа в този продукт, и за достъп до всички посочени лицензионни условия, бележки за авторски права и други съответни документи, посетете адрес: <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics също ще Ви предостави отворен изходен код на CD-ROM срещу заплащане, покриващо разходите за извършване на такава дистрибуция (като например цената на носителите, разходите по транспорта), след като получи поръчка за това по имейл на адрес: opensource@lge.com. Тази оферта е валидна за всеки, който получи тази информация за период от три години след последната ни пратка на този продукт.

МАКЕДОНСКИ

Спецификацији за саундбар

Услови за напојување

- Погледнете ја етикетата.

Потрошувачка на струја

- Погледнете ја етикетата.

- Напојување во подготвеност: < 0,5 W


Димензии (Ш x В x Д): Приближно 1220,0 мм x 57,0 мм x 145,0 мм

Напојување преку бус (USB): 5 V \equiv 500 mA

Засилувач (Вкупна RMS излезна моќност):

520 W RMS

Како да деактивирате безжично мрежно поврзување(а).

Притиснете го и задржете го **копчето Напојување**  3 секунди или подолго да го исклучите производот.

LG WOWCAST спецификацији

Услови за напојување

- Погледнете ја етикетата.

Потрошувачка на струја

- Погледнете ја етикетата.

Димензии (Ш x В x Д): 65,0 мм x 13,0 мм x 85,0 мм

Се препорачува со овој уред да го користите

5-волтниот адаптер за наизменична струја (повеќе од 0,5 A).

ВНИМАНИЕ кога го користите овој производ во средина со ниска влажност.

- Може да предизвика статичен електрицитет во средина со ниска влажност.
- Се препорачува да го користите производот до допирање на некој метален предмет што спроведува електрицитет.

Пред да го поставите LG WOWCAST на телевизорот, избришете го местото на кое ќе го поставувате со ткаенина, како на пример газа.

Кога го поставувате LG WOWCAST на телевизорот, погрижете се да не ги блокирате отворите за вентилација на телевизорот.

Известување за софтвер со отворен код

Za da go добиете izvorniот kod согласно GPL, LGPL, MPL i drugite licenци za otvoren kod so кои postoi obrska za razotkrivawe na izvorniот kod soдржан vo proizvodov i za pristap do site spomenati uslovi na licenцата, известuwaња za avtorski prava i drugi релевантни документи, одете на <https://opensource.lge.com>.

LGE isto така ќе vi oвозможи слобoden kod na CD-ROM za cena koja gi pokriva troшоците za takvoto dostavuwaње (kako na pr. troшоци za медиумот, пратката i манипулативни трошоци) по барање преку е-пошта на opensource@lge.com.

Понудава има важност во период од три години по нашата последна испорака во врска со производов за секој што ги добива информацииве.

SLOVENŠČINA

Specifikacije zvočniškega modula

Zahteve za napajanje

- Glejte glavno nalepko.

Poraba energije


- Glejte glavno nalepko.
- Stanje pripravljenosti napajanja: < 0,5 W

Mere (Š x V x G): Pribl. 1220,0 mm x 57,0 mm x 145,0 mm

Napajanje vodila (USB): 5 V  500 mA

Ojačevalac (skupna RMS izhodna moč): 520 W RMS

Kako onemogočite brezžično(-e) omrežno(-e) povezavo(-e).

Izdelek izklopite, tako da **gumb za izklop**  pritisnete in zadržite za 3 sekunde ali več.

Specifikacije LG WOWCAST

Zahteve za napajanje

- Glejte glavno nalepko.

Poraba energije

- Glejte glavno nalepko.
- Mere (Š x V x G): 65,0 mm x 13,0 mm x 85,0 mm

Priporočljivo je, da s to napravo uporabljate adapter za izmenični tok s 5 V (več kot 0,5 A).

BODITE PAZLJIVI pri uporabi izdelka v okolju z nizko relativno vlažnostjo.

- V okolju z nizko vlažnostjo lahko povzroči statično elektriko.
- Priporočamo, da izdelek uporabite šele potem, ko se dotakne katerega koli kovinskega predmeta, ki prevaja električni tok.

Pređen LG WOWCAST priključite na televizor, območje priključitve obrišite s krpo, na primer gazo.

Med priključitvijo LG WOWCAST-a na televizor glejte, da na televizorju ne zaprete prezračevalnih rež.

Informacije o obvestilu o odprtokodni programski opremi

Za pridobitev izvorne kode v skladu z GPL, LGPL, MPL in drugimi odprtokodnimi licencami, ki so obvezane razkriti izvorno kodo, ki jo vsebuje ta izdelek, ter za dostop do vseh navedenih licenčnih pogojev, obvestil o avtorskih pravicah in drugih veljavnih dokumentov obiščite spletno mesto <https://opensource.lge.com>. LG Electronics vam odprto kodo zagotovi tudi na CD-ROM-u na zahtevo preko elektronske pošte na naslov opensource@lge.com ob plačilu zneska, ki pokriva stroške tovrstne distribucije (kot so stroški nosilca, pošiljanja in obdelave).

Ta ponudba je veljavna za vsakega prejemnika teh informacij za obdobje treh let od zadnjega pošiljanja tega izdelka.

SHQIP

Specifikimet e boksit horizontal

Kërkesat e energjisë elektrike

- Referojuni etiketës kryesore.

Konsumi i energjisë.

- Referojuni etiketës kryesore.
- Fuqija në modalitetin e pritjes: < 0,5 W

Përmasat (Gj x L x Th): Afërsisht. 1220,0 mm x 57,0 mm x 145,0 mm

Furnizimi i rrymës (USB): 5 V  500 mA

Amplifikator (Fuqi dalëse RMS në total): 520 W RMS

Si të çaktivizoni lidhjen ose lidhjet me rrjetin me valë (wireless)

Shtypni dhe mbani shtypur **butonin e fikjes/ndezjes "Power"**  për 3 sekonda ose më shumë, për ta fikur produktin.

Specifikimet e "LG WOWCAST"-it

Kërkesat e energjisë elektrike

- Referojuni etiketës kryesore.

Konsumi i energjisë.

- Referojuni etiketës kryesore.

Përmasat (Gj x L x Th): 65,0 mm x 13,0 mm x 85,0 mm

Rekomandohet që me këtë pajisje të përdorni përshtatësin e rrymës alternative 5 V AC (më shumë se 0,5 A).

TREGONI KUDES gjatë përdorimit të këtij produkti në mjediset me lagështi të ulët.

- Mund të shkaktojë elektricitet statik në mjediset me lagështi të ulët.
- Rekomandohet që ky produkt të përdoret pas prekjës së çdo objekti metalik që përçon elektricitetin.

Përpara se të bashkoni LG WOWCAST-in me televizorin, pastroni pjesën ku do të bëhet bashkimi duke përdorur një rrobë, p.sh. pëlthurë të lehtë.

Kur bashkoni LG WOWCAST-in me televizorin, sigurohuni të mos bllokoni vrimat e ajrimit të televizorit.

Njoftim për softuerin me burim të hapur

Për të marrë kodin e burimit nën GPL, LGPL, MPL dhe licenca të tjera me burim të hapur që kanë detyrimet për të zbuluar kodin e burimit që ndodhet në këtë produkt, dhe për të aksesuar të gjitha kushtet e referuara të licencës, njoftimet për të drejtën e autorit dhe dokumentet e tjera përkatëse, ju lutemi vizitoni faqen <https://opensource.lge.com>.

"LG Electronics" do t'ju ofrojë po ashtu kodin me burim të hapur në një CD-ROM me një tarifë që mbulon koston e kryerjes së një shpërndarje të tillë (si p.sh. kostoja e materialit, transportit dhe administrimit) pas kërkesë me email në opensource@lge.com. Kjo ofertë është e vlefshme për këdo që merr këtë informacion për një periudhë prej tre vjetësh nga dërgesa jonë e fundit e këtij produkti.

BOSANSKI

Specifikacije soundbar zvučnika

Zahtjevi za struju

- Pogledajte glavnu naljepnicu.

Potrošnja struje


- Pogledajte glavnu naljepnicu.
- Snaga u stanju pripravnosti: < 0,5 W

Dimenzije (Š x V x D): Približno 1220,0 mm x 57,0 mm x 145,0 mm

Napajanje putem sabirnice (USB): 5 V  500 mA

Pojačalo (ukupna RMS izlazna snaga): 520 W RMS

Kako deaktivirati bežične mrežne veze.

Pritisnite i zadržite dugme za **Napajanje**  u trajanju od 3 sekunde ili duže da biste isključili proizvod.

Specifikacije LG WOWCAST uređaja

Zahtjevi za struju

- Pogledajte glavnu naljepnicu.

Potrošnja struje

- Pogledajte glavnu naljepnicu.

Dimenzije (Š x V x D): 65,0 mm x 13,0 mm x 85,0 mm

Preporučuje se da koristite adapter za naizmjeničnu struju od 5 V (više od 0,5 A) s ovim uređajem.

OPREZ kada koristite ovaj proizvod u okruženju niske vlažnosti vazduha.

- Takvo korištenje može izazvati statički elektricitet u okruženju niske vlažnosti vazduha.
- Preporučuje se da koristite ovaj proizvod poslije dodirivanja bilo kakvog metalnog predmeta koji provodi elektricitet.

Prije pričvršćivanja LG WOWCAST na TV, obrišite područje koje se treba pričvrstiti krpom poput gaze.

Kada pričvršćujete LG WOWCAST na TV, pazite da ne blokirate otvore za ventilaciju TV-a.

Informacije o obavijesti o softveru otvorenog koda

Za dobivanje izvornog koda pod GPL, LGPL, MPL i drugim licencama otvorenog koda koje imaju obvezu otkriti izvorni kôd sadržan u ovom proizvodu, te za pristup svim navedenim uslovima licenciranja, obavijestima o autorskim pravima i drugim relevantnim dokumentima posjetite <https://opensource.lge.com>. LG Electronics će vam također osigurati i otvoreni izvorni kôd na CD-ROM za naplatu koja pokriva trošak provođenja takve distribucije (kao što je trošak medija, otprema i rukovanje) nakon e-mail zahtjeva na adresu opensource@lge.com.

Ova ponuda važi za svakoga ko je primio ove informacije u periodu od tri godine nakon naše posljednje isporuke ovog proizvoda.

SVENSKA

Specifikationer för soundbar


Strömkrav

- Se huvudetiketten.

Strömförbrukning

- Se huvudetiketten.
- Ström vid viloläge: < 0,5 W

Dimensioner (B x H x D): Cirka 1220,0 mm x 57,0 mm x 145,0 mm

Busström (USB): 5 V  500 mA

Förstärkare (total utgående RMS-ström): 520 W RMS

Hur du inaktiverar den/de trådlösa nätverks-anslutningen/anslutningarna.

Tryck in **strömbrytaren**  i minst 3 sekunder för att stänga av produkten

LG WOWCAST specifikationer

Strömkrav

- Se huvudetiketten.

Strömförbrukning

- Se huvudetiketten.

Dimensioner (B x H x D): 65,0 mm x 13,0 mm x 85,0 mm

Med den här enheten rekommenderar vi att du använder 5 V AC-adapter (mer än 0,5 A).

VAR FÖRSIKTIG vid användning av denna produkt i miljöer med låg luftfuktighet

- Den kan orsaka statisk elektricitet i miljöer med låg luftfuktighet.
- Vi rekommenderar att du använder produkten efter att du har vidrört något metallobjekt som leder elektricitet.

Innan du ansluter LG WOWCAST till tv:n, torka av området som ska anslutas till med en trasa, t.ex. gasväv.

När du ansluter LG WOWCAST till tv:n, se till att inte blockera tv:ns ventilationshål.

Information om programvara med öppen källkod

Besök webbplatsen <https://opensource.lge.com> för att hämta källkoden för GPL, LGPL, MPL och andra öppna källkod-licenser som har skyldigheten att avslöja källkoden som ingår för den här produkten och för att få tillgång till alla hänvisade licensvillkor, upphovsrättsmeddelanden och andra relevanta dokument. LG Electronics tillhandahåller även open source-kod till dig på CD-ROM till en kostnad som täcker utgifterna för att utföra sådan distribution (såsom kostnad för media, transport och hantering) efter e-postbegäran till opensource@lge.com.

Detta erbjudande gäller för alla personer som erhållit denna information under en tidsperiod om tre år från det datum på vilket du inköpte produkten.

DANSK

Lydbjælke specifikationer

Strømkrav

- Se mærkat vedr. strømforsyning.

Strømförbrug


- Se mærkat vedr. strømforsyning.
- Standby strøm: < 0,5 W

Mål (B x H x D): Approx. 1220,0 mm x 57,0 mm x 145,0 mm

Bus-strømforsyning (USB): 5 V  500 mA

Førstærker (Total RMS udgangseffekt): 520 W RMS

Sådan deaktiveres trådløse(r) netværksforbindelse(r).

Hold **Tænd/sluk**  knappen nede i 3 sekunder eller længere for at slukke for produktet.

LG WOWCAST specifikationer

Strømkrav

- Se mærkat vedr. strømforsyning.

Strømförbrug

- Se mærkat vedr. strømforsyning.
- Mål (B x H x D): 65,0 mm x 13,0 mm x 85,0 mm

Det anbefales, at du bruger en 5 V AC-oplader (mere end 0,5 A) med denne enhed.

FORSIGTIG Undlad at bruge produktet i omgivelser med lav fugtighed.

- Der kan opstå statisk elektricitet i disse miljøer.
- Det anbefales at bruge produktet, efter du har rørt ved en metalgenstand, der leder elektricitet.

Inden du tilslutter din LG WOWCAST til dit TV, tør området af med en tør, blød klud.

Når du tilslutter din LG WOWCAST til dit TV, skal du være forsigtig med ikke at blokere ventilationshullerne på dit TV.

Oplysninger om Open Source-softwaremeddelelse

Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, der er forpligtede til at videregive kildekoden, som findes i dette produkt, og tilgå alle omtalte licensbetingelser,

meddelelser om ophavsret og andre relevante dokumenter på <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics vil ligeledes tilbyde dig den åbne kildekode på en CD-ROM imod et gebyr, der dækker omkostningerne ved at udføre sådan en distribution (som f.eks. udgifter til medier, forsendelse og ekspedition). Send en forespørgsel til opensource@lge.com.

Dette tilbud gælder for alle, der har modtaget disse oplysninger, i en periode på tre år efter vores sidste forsendelse af dette produkt.

NORSK

Spesifikasjoner for lydplanke


Strømkrav

- Se hovedetiketten.

Strømförbruk


- Se hovedetiketten.
- Strøm i standby-modus: < 0,5 W

Dimensjoner (B x H x D): Ca. 1 220,0 mm x 57,0 mm x 145,0 mm

Bus-strømforsyning (USB): 5 V  500 mA

Forsterker (total RMS-utgangseffekt): 520 W RMS

Deaktivering av trådløs(e) nettverkstilkobling(er).

Hold av På -knappen i 3 sekunder eller lenger for å slå produktet av.

Spesifikasjoner for LG WOWCAST

Strømkrav

- Se hovedetiketten.

Strømförbruk

- Se hovedetiketten.

Dimensjoner (B x H x D): 65,0 mm x 13,0 mm x 85,0 mm

Det anbefales å bruke en 5 V strømadapter (over 0,5 A) med denne enheten.

FORSIKTIG når du bruker dette produktet i miljøer med lavt fuktighetsnivå

- Det kan forårsake statisk elektrisitet i miljøer med lav luftfuktighet.
- Det er anbefalt å bruke dette produktet etter å ha berørt et metallobjekt som leder elektrisitet.

Før LG WOWCAST festes på TV-en, tørk av området som skal festes med en klut som gasbind.

Når LG WOWCAST festes til TV-en, bekreft at ventilasjonshullene på TV-en er ikke blokkert.

Melding med informasjon om programvare med åpen kildekode

Besøk <https://opensource.lge.com> for å motta kildekoden under GPL, LGPL, MPL og andre lisenser for åpen kildekode med krav om å offentliggjøre kildekode, som dette produktet inneholder, og for å få tilgang til alle lisensvilkår, notiser om opphavsrett og andre relevante dokumenter det er henvisning til.

LG Electronics vil også gi deg åpen kildekode på CD-ROM mot å få dekket distribusjonskostnadene (som utgifter til medier, frakt og ekspedisjon). Send en forespørgsel til opensource@lge.com.

Tilbudet er gyldig for enhver som innehar denne informasjonen i tre år etter vår siste forsendelse av dette produktet.

SUOMI

Sound barin tiedot

Virtavaatimukset

- Katso tyypikkilvestä.

Virran kulutus

- Katso tyypikkilvestä.
- Valmiustilateho: < 0,5 W

Mitat (L x K x S): N. 1 220,0 mm x 57,0 mm x 145,0 mm

Väylävirran teho (USB): 5 V  500 mA

Vahvistin (RMS-kokonaislähtöteho): 520 W RMS

Kuinka ottaa langattomat yhteydet pois käytöstä.

Sammuta laite pitämällä Virta -painiketta painettuna vähintään 3 sekuntia.

LG WOWCAST:in tiedot

Virtavaatimukset

- Katso tyypikkilvestä.

Virran kulutus

- Katso tyypikkilvestä.
- Mitat (L x K x S): 65,0 mm x 13,0 mm x 85,0 mm

Suosittelemme, että käytät 5 V AC sovintia (yli 0,5 A) laitteen kanssa.

VAROVAISUUTTA VAADITAAN käytettäessä alhaisen kosteuden lämpötilassa

- Voi aiheuttaa staattista sähköä alhaisen kosteuden ympäristöissä.
- On suositeltavaa käyttää tätä tuotetta sen jälkeen kun on koskettanut mitä tahansa metallikappaletta joka johtaa sähköä.

Ennen LG WOWCAST:in kiinnittämistä televisioon, pyyhi kiinnitysalue liinalla.

Kun LG WOWCAST:ia kiinnitetään televisioon, varmista ettei television tuuletusaukot peity.

Avoimen lähdekoodin ohjelmiston ilmoitustiedot

Voit hankkia lähdekoodin GPL-, LGPL-, MPL- ja muiden avoimien lähdekoodien käyttöoikeudet, joilla on velvollisuus luovuttaa tässä tuotteessa oleva lähdekoodi, ja pääsy kaikkiin viitattuihin käyttöoikeusehtoihin, tekijänoikeusilmoituksiin ja muihin asiaankuuluviin asiakirjoihin osoitteesta <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics voi toimittaa lähdekoodin CD-levyllä. Tästä palvelusta veloitetaan toimituskustannukset (tietovälineen hinta sekä toimitus- ja käsittelykulut). Pyyntöön voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen opensource@lge.com.

Tämä tarjous on voimassa kaikille, jotka saavat tämän tiedon kolme (3) vuotta siitä päivästä alkaen, kun olemme toimittaneet viimeisen kyseisen mallisen tuotteen.



ENGLISH Declaration of Conformity

Hereby, LG Electronics declares that the radio equipment type Wi-Fi SOUND BAR is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

The use of the 5150 – 5350 MHz band is restricted to indoor use only. This restriction exists in Belgium (BE), Bulgaria (BG), Czech Republic (CZ), Denmark (DK), Germany (DE), Estonia (EE), Ireland (IE), Greece (EL), Spain (ES), France (FR), Croatia (HR), Italy (IT), Cyprus (CY), Latvia (LV), Lithuania (LT), Luxembourg (LU), Hungary (HU), Malta (MT), Netherlands (NL), Austria (AT), Poland (PL), Portugal (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), Slovakia (SK), Finland (FI), Sweden (SE), Northern Ireland (UK(NI)), Switzerland (CH), Iceland (IS), Liechtenstein (LI), Türkiye (TR) and Norway (NO).

For consideration of the user, this device should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the device and the body.

Frequency range	Output power (Max.)
2402 to 2480 MHz	9 dBm
2412 to 2472 MHz	20 dBm
5180 to 5320 MHz	23 dBm
5500 to 5700 MHz	23 dBm
5730 to 5821 MHz	13 dBm

Hereby, LG Electronics declares that the radio equipment type WIRELESS AUDIO TRANSMITTER is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

The use of the 5150 – 5350 MHz band is restricted to indoor use only. This restriction exists in Belgium (BE), Bulgaria (BG), Czech Republic (CZ), Denmark (DK), Germany (DE), Estonia (EE), Ireland (IE), Greece (EL), Spain (ES), France (FR), Croatia (HR), Italy (IT), Cyprus (CY), Latvia (LV), Lithuania (LT), Luxembourg (LU), Hungary (HU), Malta (MT), Netherlands (NL), Austria (AT), Poland (PL), Portugal (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), Slovakia (SK), Finland (FI), Sweden (SE), Northern Ireland (UK(NI)), Switzerland (CH), Iceland (IS), Liechtenstein (LI), Türkiye (TR) and Norway (NO).

For consideration of the user, this device should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the device and the body.

Frequency range	Output power (Max.)
2412 to 2472 MHz	20 dBm
5180 to 5700 MHz	23 dBm

DEUTSCH Konformitätserklärung

LG Electronics erklärt hiermit, dass die Funkgeräte des Typs Wi-Fi SOUNDBAR der Richtlinie 2014/53/EU entsprechen. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung steht unter folgender Internetadresse zur Verfügung:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Das Frequenzband 5150 - 5350 MHz darf nur im Innenbereich benutzt werden. Diese Einschränkung besteht in Belgien (BE),

Bulgarien (BG), Tschechien (CZ), Dänemark (DK), Deutschland (DE), Estland (EE), Irland (IE), Griechenland (EL), Spanien (ES), Frankreich (FR), Kroatien (HR), Italien (IT), Zypern (CY), Lettland (LV), Litauen (LT), Luxemburg (LU), Ungarn (HU), Malta (MT), Niederlande (NL), Österreich (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Rumänien (RO), Slowenien (SI), Slowakei (SK), Finnland (FI), Schweden (SE), Nordirland (UK(NI)), Schweiz (CH), Island (IS), Liechtenstein (LI), Türkei (TR) und Norwegen (NO).

Bitte beachten Sie: Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Gerät und dem Körper installiert und betrieben werden.

Frequenzbereich	Ausgangsleistung (max.)
2402 bis 2480 MHz	9 dBm
2412 bis 2472 MHz	20 dBm
5180 bis 5320 MHz	23 dBm
5500 bis 5700 MHz	23 dBm
5730 bis 5821 MHz	13 dBm

Hiermit erklärt LG Electronics, dass das Funkgerät Typ FUNK-AUDIOSENDER der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung steht unter folgender Internetadresse zur Verfügung:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Das Frequenzband 5150 - 5350 MHz darf nur im Innenbereich benutzt werden. Diese Einschränkung besteht in Belgien (BE), Bulgarien (BG), Tschechien (CZ), Dänemark (DK), Deutschland (DE), Estland (EE), Irland (IE), Griechenland (EL), Spanien (ES), Frankreich (FR), Kroatien (HR), Italien (IT), Zypern (CY), Lettland (LV), Litauen (LT), Luxemburg (LU), Ungarn (HU), Malta (MT), Niederlande (NL), Österreich (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Rumänien (RO), Slowenien (SI), Slowakei (SK), Finnland (FI), Schweden (SE), Nordirland (UK(NI)), Schweiz (CH), Island (IS), Liechtenstein (LI), Türkei (TR) und Norwegen (NO).

Bitte beachten Sie: Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Gerät und dem Körper installiert und betrieben werden.

Frequenzbereich	Ausgangsleistung (max.)
2412 bis 2472 MHz	20 dBm
5180 bis 5700 MHz	23 dBm

FRANÇAIS Déclaration de conformité

Par la présente, LG Electronics déclare que l'équipement radio de type Barre de son Wi-Fi est en conformité avec la Directive 2014/53/EU. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse suivante:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

L'utilisation de la bande 5 150 - 5 350 MHz est limitée à l'usage en intérieur. Cette restriction existe en Belgique (BE), Bulgarie (BG), République Tchèque (CZ), Danemark (DK), Allemagne (DE), Estonie (EE), Irlande (IE), Grèce (EL), Espagne (ES), France (FR), Croatie (HR), Italie (IT), Chypre (CY), Lettonie (LV), Lituanie (LT), Luxembourg (LU), Hongrie (HU), Malte (MT), Pays-Bas (NL), Autriche (AT), Pologne (PL), Portugal (PT), Roumanie (RO), Slovaquie (SK), Finlande (FI), Suède (SE), Irlande du Nord (UK (NI)), Suisse (CH), Islande (IS), Liechtenstein (LI), Turquie (TR) et Norvège (NO).

Cet appareil doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre l'appareil et le corps, afin d'éviter des blessures à l'utilisateur.

Bandes de fréquences	Puissance de sortie (Max.)
2402 à 2480 MHz	9 dBm
2412 à 2472 MHz	20 dBm
5180 à 5320 MHz	23 dBm
5500 à 5700 MHz	23 dBm
5730 à 5821 MHz	13 dBm

Par la présente, LG Electronics déclare que le type d'équipement radio ÉMETTEUR AUDIO SANS FIL est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse suivante:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

L'utilisation de la bande 5 150 - 5 350 MHz est limitée à l'usage en intérieur. Cette restriction existe en Belgique (BE), Bulgarie (BG), République Tchèque (CZ), Danemark (DK), Allemagne (DE), Estonie (EE), Irlande (IE), Grèce (EL), Espagne (ES), France (FR), Croatie (HR), Italie (IT), Chypre (CY), Lettonie (LV), Lituanie (LT), Luxembourg (LU), Hongrie (HU), Malte (MT), Pays-Bas (NL), Autriche (AT), Pologne (PL), Portugal (PT), Roumanie (RO), Slovénie (SI), Slovaquie (SK), Finlande (FI), Suède (SE), Irlande du Nord (UK(NI)), Suisse (CH), Islande (IS), Liechtenstein (LI), Turquie (TR) et Norvège (NO).

Cet appareil doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre l'appareil et le corps, afin d'éviter des blessures à l'utilisateur.

Bandes de fréquences	Puissance de sortie (Max.)
2412 à 2472 MHz	20 dBm
5180 à 5700 MHz	23 dBm

NEDERLANDS Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart LG Electronics dat de draadloze toestellen type Wi-Fi SOUNDBAR voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Het gebruik van de 5150 - 5350 MHz-band is beperkt tot gebruik binnenshuis. Deze beperking geldt voor België (BE), Bulgarije (BG), Tsjechië (CZ), Denemarken (DK), Duitsland (DE), Estland (EE), Ierland (IE), Griekenland (EL), Spanje (ES), Frankrijk (FR), Kroatië (HR), Italië (IT), Cyprus (CY), Letland (LV), Litouwen (LT), Luxemburg (LU), Hongarije (HU), Malta (MT), Nederland (NL), Oostenrijk (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Roemenië (RO), Slovenië (SI), Slowakije (SK), Finland (FI), Zweden (SE), Noord-Ierland (UK(NI)), Zwitserland (CH), Island (IS), Liechtenstein (LI), Turkije (TR) en Noorwegen (NO).

Ter overweging van de gebruiker, moet dit apparaat worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 20 cm tussen het apparaat en het lichaam.

Frequentiebereik	Uitgangsvermogen (Max.)
2402 tot 2480 MHz	9 dBm
2412 tot 2472 MHz	20 dBm
5180 tot 5320 MHz	23 dBm
5500 tot 5700 MHz	23 dBm
5730 tot 5821 MHz	13 dBm

LG Electronics verklaart hierbij dat de radio-apparatuur van het type WIRELESS AUDIO TRANSMITTER conform Richtlijn 2014/53/EU is. De volledige tekst van de EU

conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Het gebruik van de 5150 - 5350 MHz-band is beperkt tot gebruik binnenshuis. Deze beperking geldt voor België (BE), Bulgarije (BG), Tsjechië (CZ), Denemarken (DK), Duitsland (DE), Estland (EE), Ierland (IE), Griekenland (EL), Spanje (ES), Frankrijk (FR), Kroatië (HR), Italië (IT), Cyprus (CY), Letland (LV), Litouwen (LT), Luxemburg (LU), Hongarije (HU), Malta (MT), Nederland (NL), Oostenrijk (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Roemenië (RO), Slovenië (SI), Slowakije (SK), Finland (FI), Zweden (SE), Noord-Ierland (UK(NI)), Zwitserland (CH), Island (IS), Liechtenstein (LI), Turkije (TR) en Noorwegen (NO).

Ter overweging van de gebruiker, moet dit apparaat worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 20 cm tussen het apparaat en het lichaam.

Frequentiebereik	Uitgangsvermogen (Max.)
2412 tot 2472 MHz	20 dBm
5180 tot 5700 MHz	23 dBm

ITALIANO Dichiarazione di Conformità

Con la presente, LG Electronics dichiara che il tipo di apparecchiatura radio SOUND BAR WI-FI è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

L'impiego della banda 5150 - 5350 MHz è limitato all'utilizzo solo in ambienti interni. La presente restrizione esiste in Belgio (BE), Bulgaria (BG), Repubblica Ceca (CZ), Danimarca (DK), Germania (DE), Estonia (EE), Irlanda (IE), Grecia (EL), Spagna (ES), Francia (FR), Croazia (HR), Italia (IT), Cipro (CY), Lettonia (LV), Lituania (LT), Lussemburgo (LU), Ungheria (HU), Malta (MT), Paesi Bassi (NL), Austria (AT), Polonia (PL), Portogallo (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), Slovacchia (SK), Finlandia (FI), Svezia (SE), Irlanda del Nord (UK(NI)), Svizzera (CH), Islanda (IS), Liechtenstein (LI), Turchia (TR) e Norvegia (NO).

In considerazione dell'utente, l'apparecchio deve essere installato e utilizzato rispettando una distanza minima di 20 cm tra il corpo e il dispositivo.

Intervallo di frequenza	Potenza in uscita (massima)
2402 - 2480 MHz	9 dBm
2412 - 2472 MHz	20 dBm
5180 - 5320 MHz	23 dBm
5500 - 5700 MHz	23 dBm
5730 - 5821 MHz	13 dBm

Con la presente, LG Electronics dichiara che l'apparecchio radio di tipo TRASMETTITORE AUDIO WIRELESS è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

L'impiego della banda 5150 - 5350 MHz è limitato all'utilizzo solo in ambienti interni. La presente restrizione esiste in Belgio (BE), Bulgaria (BG), Repubblica Ceca (CZ), Danimarca (DK), Germania (DE), Estonia (EE), Irlanda (IE), Grecia (EL), Spagna (ES), Francia (FR), Croazia (HR), Italia (IT), Cipro (CY), Lettonia (LV), Lituania (LT), Lussemburgo (LU), Ungheria (HU), Malta (MT), Paesi Bassi (NL), Austria (AT), Polonia (PL), Portogallo (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), Slovacchia (SK), Finlandia (FI), Svezia (SE), Irlanda del Nord (UK(NI)), Svizzera (CH), Islanda (IS), Liechtenstein

(LI, Turchia (TR) e Norvegia (NO).

In considerazione dell'utente, l'apparecchio deve essere installato e utilizzato rispettando una distanza minima di 20 cm tra il corpo e il dispositivo.

Intervallo di frequenza	Potenza in uscita (massima)
2412 - 2472 MHz	20 dBm
5180 - 5700 MHz	23 dBm

ESPAÑOL Declaración de Conformidad

Por la presente, LG Electronics declara que la BARRA DE SONIDO Wi-Fi cumple con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad EU está disponible en la siguiente dirección de Internet:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

El uso de la banda de 5150 – 5350 MHz se limita solo al uso en interiores. Esta restricción existe en Bélgica (BE), Bulgaria (BG), República Checa (CZ), Dinamarca (DK), Alemania (DE), Estonia (EE), Irlanda (IE), Grecia (EL), España (ES), Francia (FR), Croacia (HR), Italia (IT), Chipre (CY), Letonia (LV), Lituania (LT), Luxemburgo (LU), Hungría (HU), Malta (MT), Países Bajos (NL), Austria (AT), Polonia (PL), Portugal (PT), Rumanía (RO), Eslovenia (SI), Eslovaquia (SK), Finlandia (FI), Suecia (SE), Irlanda del Norte (UK(NI)), Suiza (CH), Islandia (IS), Liechtenstein (LI), Turquía (TR) y Noruega (NO).

Para consideración del usuario, este equipo debe instalarse y operarse con una distancia mínima de 20 cm entre el equipo y el cuerpo.

Rango de frecuencia	Potencia de salida (Max.)
2402 a 2480 MHz	9 dBm
2412 a 2472 MHz	20 dBm
5180 a 5320 MHz	23 dBm
5500 a 5700 MHz	23 dBm
5730 a 5821 MHz	13 dBm

Por la presente, LG Electronics declara que el equipo de radio de tipo TRANSMISOR DE AUDIO INALÁMBRICO cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad EU está disponible en la siguiente dirección de Internet:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

El uso de la banda de 5150 – 5350 MHz se limita solo al uso en interiores. Esta restricción existe en Bélgica (BE), Bulgaria (BG), República Checa (CZ), Dinamarca (DK), Alemania (DE), Estonia (EE), Irlanda (IE), Grecia (EL), España (ES), Francia (FR), Croacia (HR), Italia (IT), Chipre (CY), Letonia (LV), Lituania (LT), Luxemburgo (LU), Hungría (HU), Malta (MT), Países Bajos (NL), Austria (AT), Polonia (PL), Portugal (PT), Rumanía (RO), Eslovenia (SI), Eslovaquia (SK), Finlandia (FI), Suecia (SE), Irlanda del Norte (UK(NI)), Suiza (CH), Islandia (IS), Liechtenstein (LI), Turquía (TR) y Noruega (NO).

Para consideración del usuario, este equipo debe instalarse y operarse con una distancia mínima de 20 cm entre el equipo y el cuerpo.

Rango de frecuencia	Potencia de salida (Max.)
2412 a 2472 MHz	20 dBm
5180 a 5700 MHz	23 dBm

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Δήλωση συμμόρφωσης

Με το παρόν, η LG Electronics δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός της Wi-Fi ηχομπαρας συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Η χρήση του εύρους συχνοτήτων 5150 – 5350 MHz περιορίζεται μόνο σε εσωτερικούς χώρους. Αυτός ο περιορισμός ισχύει σε Βέλγιο (BE), Βουλγαρία (BG), Δημοκρατία της Τσεχίας (CZ), Δανία (DK), Γερμανία (DE), Εσθονία (EE), Ιρλανδία (IE), Ελλάδα (EL), Ισπανία (ES), Γαλλία (FR), Κροατία (HR), Ιταλία (IT), Κύπρος (CY), Λετονία (LV), Λιθουανία (LT), Λουξεμβούργο (LU), Ουγγαρία (HU), Μάλτα (MT), Ολλανδία (NL), Αυστρία (AT), Πολωνία (PL), Πορτογαλία (PT), Ρουμανία (RO), Σλοβενία (SI), Σλοβακία (SK), Φινλανδία (FI), Σουηδία (SE), Βόρεια Ιρλανδία (UK(NI)), Ελβετία (CH), Ισλανδία (IS), Λιχτενστάιν (LI), Τουρκία (TR) και Νορβηγία (NO). Να ληφθεί υπόψη από το χρήστη ότι η παρούσα συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργεί σε απόσταση τουλάχιστον 20 cm μεταξύ της συσκευής και του ανθρώπινου σώματος.

Εύρος συχνοτήτων	Ρεύμα εξόδου (Μέγιστο)
2402 έως 2480 MHz	9 dBm
2412 έως 2472 MHz	20 dBm
5180 έως 5320 MHz	23 dBm
5500 έως 5700 MHz	23 dBm
5730 έως 5821 MHz	13 dBm

Με την παρούσα, η LG Electronics δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΠΟΜΠΟΣ ΗΧΟΥ, συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Η χρήση του εύρους συχνοτήτων 5150 – 5350 MHz περιορίζεται μόνο σε εσωτερικούς χώρους. Αυτός ο περιορισμός ισχύει σε Βέλγιο (BE), Βουλγαρία (BG), Δημοκρατία της Τσεχίας (CZ), Δανία (DK), Γερμανία (DE), Εσθονία (EE), Ιρλανδία (IE), Ελλάδα (EL), Ισπανία (ES), Γαλλία (FR), Κροατία (HR), Ιταλία (IT), Κύπρος (CY), Λετονία (LV), Λιθουανία (LT), Λουξεμβούργο (LU), Ουγγαρία (HU), Μάλτα (MT), Ολλανδία (NL), Αυστρία (AT), Πολωνία (PL), Πορτογαλία (PT), Ρουμανία (RO), Σλοβενία (SI), Σλοβακία (SK), Φινλανδία (FI), Σουηδία (SE), Βόρεια Ιρλανδία (UK(NI)), Ελβετία (CH), Ισλανδία (IS), Λιχτενστάιν (LI), Τουρκία (TR) και Νορβηγία (NO). Να ληφθεί υπόψη από το χρήστη ότι η παρούσα συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργεί σε απόσταση τουλάχιστον 20 cm μεταξύ της συσκευής και του ανθρώπινου σώματος.

Εύρος συχνοτήτων	Ρεύμα εξόδου (Μέγιστο)
2412 έως 2472 MHz	20 dBm
5180 έως 5700 MHz	23 dBm

PORTUGUÊS Declaração de conformidade

Por este meio, a LG Electronics declara que o equipamento de rádio Barra de Som Wi-Fi está em conformidade com a Diretiva

2014/53/EU. O texto completo da declaração de conformidade EU encontra-se disponível no seguinte endereço de internet:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

A utilização da banda 5150 – 5350 MHz está restrita apenas à utilização interior. Esta restrição existe na Bélgica (BE), Bulgária (BG), República Checa (CZ), Dinamarca (DK), Alemanha (DE), Estónia (EE), Irlanda (IE), Grécia (EL), Espanha (ES), França (FR), Croácia (HR), Itália (IT), Chipre (CY), Letónia (LV), Lituânia (LT), Luxemburgo (LU), Hungria (HU), Malta (MT), Países-Baixos (NL), Áustria (AT), Polónia (PL), Portugal (PT), Roménia (RO), Eslovénia (SI), Eslováquia (SK), Finlândia (FI), Suécia (SE), Irlanda do Norte (UK (NI)), Suíça (CH), Islândia (IS), Liechtenstein (LI), Turquia (TR) e Noruega (NO).

Para a consideração do utilizador, este dispositivo deve ser instalado e operado a uma distância mínima de 20 cm entre o dispositivo e o corpo.

Intervalo de frequência	Potência de saída (Máx.)
2402 a 2480 MHz	9 dBm
2412 a 2472 MHz	20 dBm
5180 a 5320 MHz	23 dBm
5500 a 5700 MHz	23 dBm
5730 a 5821 MHz	13 dBm

Pelo presente, a LG Electronics declara que o equipamento rádio do tipo TRANSMISSOR DE ÁUDIO SEM FIOS se encontra em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU. O texto completo da declaração de conformidade EU encontra-se disponível no seguinte endereço de internet:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

A utilização da banda 5150 – 5350 MHz está restrita apenas à utilização interior. Esta restrição existe na Bélgica (BE), Bulgária (BG), República Checa (CZ), Dinamarca (DK), Alemanha (DE), Estónia (EE), Irlanda (IE), Grécia (EL), Espanha (ES), França (FR), Croácia (HR), Itália (IT), Chipre (CY), Letónia (LV), Lituânia (LT), Luxemburgo (LU), Hungria (HU), Malta (MT), Países-Baixos (NL), Áustria (AT), Polónia (PL), Portugal (PT), Roménia (RO), Eslovénia (SI), Eslováquia (SK), Finlândia (FI), Suécia (SE), Irlanda do Norte (UK (NI)), Suíça (CH), Islândia (IS), Liechtenstein (LI), Turquia (TR) e Noruega (NO).

Para a consideração do utilizador, este dispositivo deve ser instalado e operado a uma distância mínima de 20 cm entre o dispositivo e o corpo.

Intervalo de frequência	Potência de saída (Máx.)
2412 a 2472 MHz	20 dBm
5180 a 5700 MHz	23 dBm

MAGYAR Megfeleléségi nyilatkozat

Az LG Electronics ezennel kijelenti, hogy a Wi-Fi SOUND BAR(Wi-Fi HANGSZÓRÓ) típusú rádiós felszerelés megfelel a 2014/53/EU számú irányelvnek. Az EU-megfeleléségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

A 5150 – 5350 MHz-es sáv kizárólag beltéren használandó. Ez a korlátozás Belgiumban (BE), Bulgáriában (BG), a Cseh Köztársaságban (CZ), Dániában (DK), Németországban (DE), Észtországban (EE), Írországon (IE), Görögországban (EL), Spanyolországban (ES), Franciaországban (FR), Horvátországban (HR), Olaszországban (IT), Cipruson (CY), Lettországban (LV), Litvániában (LT), Luxemburgban (LU), Magyarországon (HU), Máltán (MT), Hollandiában (NL), Ausztriában (AT),

Lengyelországban (PL), Portugáliában (PT), Romániában (RO), Szlovéniában (SI), Szlovákiában (SK), Finnországban (FI), Svédországban (SE), Észak-Írországon (UK(NI)), Svájcban (CH), Izlandon (IS), Liechtensteinben (LI), Törökországban (TR) és Norvégiában (NO) érvényes.

Figyelmeztetés: a készülék üzembehelyezésekor és működtetésekor legalább 20 cm-es távolságnak kell lennie a készülék és a test között.

Frekvenciatartomány	Kimenő teljesítmény (Max.)
2402 - 2480 MHz	9 dBm
2412 - 2472 MHz	20 dBm
5180 - 5320 MHz	23 dBm
5500 - 5700 MHz	23 dBm
5730 - 5821 MHz	13 dBm

Az LG Electronics ezennel kijelenti, hogy a VEZETÉK NÉLKÜLI AUDIOADÓ típusú rádiókészülék megfelel a 2014/53/EU számú irányelvnek. Az EU-megfeleléségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

A 5150 – 5350 MHz-es sáv kizárólag beltéren használandó. Ez a korlátozás Belgiumban (BE), Bulgáriában (BG), a Cseh Köztársaságban (CZ), Dániában (DK), Németországban (DE), Észtországban (EE), Írországon (IE), Görögországban (EL), Spanyolországban (ES), Franciaországban (FR), Horvátországban (HR), Olaszországban (IT), Cipruson (CY), Lettországban (LV), Litvániában (LT), Luxemburgban (LU), Magyarországon (HU), Máltán (MT), Hollandiában (NL), Ausztriában (AT), Lengyelországban (PL), Portugáliában (PT), Romániában (RO), Szlovéniában (SI), Szlovákiában (SK), Finnországban (FI), Svédországban (SE), Észak-Írországon (UK(NI)), Svájcban (CH), Izlandon (IS), Liechtensteinben (LI), Törökországban (TR) és Norvégiában (NO) érvényes.

Figyelmeztetés: a készülék üzembehelyezésekor és működtetésekor legalább 20 cm-es távolságnak kell lennie a készülék és a test között.

Frekvenciatartomány	Kimenő teljesítmény (Max.)
2412 - 2472 MHz	20 dBm
5180 - 5700 MHz	23 dBm

ČESKY Prohlášení o shodě

LG Electronics tímto prohlašuje, že rádiové zařízení Wi-Fi Sound Bar odpovídá Směrnici 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Frekvenční pásmo 5150 – 5350 MHz je omezeno na využití pouze ve vnitřních prostorech. Toto omezení platí pro: Belgie (BE), Bulharsko (BG), Česká republika (CZ), Dánsko (DK), Německo (DE), Estonsko (EE), Irsko (IE), Řecko (EL), Španělsko (ES), Francie (FR), Chorvatsko (HR), Itálie (IT), Kypr (CY), Lotyšsko (LV), Litva (LT), Lucembursko (LU), Maďarsko (HU), Malta (MT), Nizozemsko (NL), Rakousko (AT), Polsko (PL), Portugalsko (PT), Rumunsko (RO), Slovinsko (SI), Slovensko (SK), Finsko (FI), Švédsko (SE), Severní Irsko (UK(NI)), Švýcarsko (CH), Island (IS), Lichtenštejnsko (LI), Turecko (TR) a Norsko (NO).

Vezměte prosím na vědomí, že vzdálenost mezi tímto zařízením a osobami by neměla být menší než 20 cm.

Frekvenční rozsah	Výstupní výkon (max.)
2402 až 2480 MHz	9 dBm

2412 až 2472 MHz	20 dBm
5180 až 5320 MHz	23 dBm
5500 až 5700 MHz	23 dBm
5730 až 5821 MHz	13 dBm

Spoločnosť LG Electronics týmto prohlašuje, že rádiová zariadenia typu WIRELESS AUDIO TRANSMITTER jsou v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Frekvenční pásmo 5150 - 5350 MHz je omezeno na využití pouze ve vnitřních prostorech. Toto omezení platí pro: Belgie (BE), Bulharsko (BG), Česká republika (CZ), Dánsko (DK), Německo (DE), Estonsko (EE), Irsko (IE), Řecko (EL), Španělsko (ES), Francie (FR), Chorvatsko (HR), Itálie (IT), Kypr (CY), Lotyšsko (LV), Litva (LT), Lucembursko (LU), Maďarsko (HU), Malta (MT), Nizozemsko (NL), Rakúsko (AT), Polsko (PL), Portugalsko (PT), Rumunsko (RO), Slovinsko (SI), Slovensko (SK), Fínsko (FI), Švédsko (SE), Severní Irsko (UK(NI)), Švýcarsko (CH), Island (IS), Lichtenštejnsko (LI), Turecko (TR) a Norsko (NO).

Vezměte prosím na vědomí, že vzdálenost mezi tímto zařízením a osobami by neměla být menší než 20 cm.

Frekvenční rozsah	Výstupní výkon (max.)
2412 až 2472 MHz	20 dBm
5180 až 5700 MHz	23 dBm

SLOVENČINA Vyhlasenie o zhode

Spoločnosť LG Electronics týmto vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia Wi-Fi SOUND BAR(ZVUKOVÝ PANEL WI-FI) je v súlade so smernicou 2014/53 / EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Pásmo 5 150 – 5 350 MHz možno používať len vo vnútorných priestoroch. Obmedzenie platí pre: Belgicko (BE), Bulharsko (BG), Česká republika (CZ), Dánsko (DK), Nemecko (DE), Estónsko (EE), Irsko (IE), Grécko (EL), Španielsko (ES), Francúzsko (FR), Chorvátsko (HR), Taliansko (IT), Cyprus (CY), Lotyšsko (LV), Litva (LT), Luxembursko (LU), Maďarsko (HU), Malta (MT), Holandsko (NL), Rakúsko (AT), Poľsko (PL), Portugalsko (PT), Rumunsko (RO), Slovinsko (SI), Slovensko (SK), Fínsko (FI), Švédsko (SE), Severné Írsko (UK(NI)), Švajčiarsko (CH), Island (IS), Lichtenštajnsko (LI), Turecko (TR) a Nórsko (NO).

Vzhľadom na používateľa, je toto zariadenie potrebné inštalovať a obsluhovať s minimálnou vzdialenosťou 20 cm medzi zariadením a telom.

Frekvenčný rozsah	Výstupný výkon (Max.)
2402 až 2480 MHz	9 dBm
2412 až 2472 MHz	20 dBm
5180 až 5320 MHz	23 dBm
5500 až 5700 MHz	23 dBm
5730 až 5821 MHz	13 dBm

Týmto spoločnosť LG Electronics vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu BEZDRŮTOVÝ ZVUKOVÝ VYSIELAČ je v súlade so Smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Pásmo 5 150 – 5 350 MHz možno používať len vo vnútorných priestoroch. Obmedzenie platí pre: Belgicko (BE), Bulharsko (BG),

Česká republika (CZ), Dánsko (DK), Nemecko (DE), Estónsko (EE), Irsko (IE), Grécko (EL), Španielsko (ES), Francúzsko (FR), Chorvátsko (HR), Taliansko (IT), Cyprus (CY), Lotyšsko (LV), Litva (LT), Luxembursko (LU), Maďarsko (HU), Malta (MT), Holandsko (NL), Rakúsko (AT), Poľsko (PL), Portugalsko (PT), Rumunsko (RO), Slovinsko (SI), Slovensko (SK), Fínsko (FI), Švédsko (SE), Severné Írsko (UK(NI)), Švajčiarsko (CH), Island (IS), Lichtenštajnsko (LI), Turecko (TR) a Nórsko (NO).

Vzhľadom na používateľa, je toto zariadenie potrebné inštalovať a obsluhovať s minimálnou vzdialenosťou 20 cm medzi zariadením a telom.

Frekvenčný rozsah	Výstupný výkon (Max.)
2412 až 2472 MHz	20 dBm
5180 až 5700 MHz	23 dBm

POLSKI Deklaracja zgodności

Firma LG Electronics niniejszym oświadcza, że urządzenie radiowe typu Wi-Fi SOUND BAR(LISTWA GŁOŚNIKOWA Z OBSŁUGĄ WI-FI) jest zgodne z wymogami Dyrektywy 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest pod następującym adresem:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Pasma 5150–5350 MHz jest ograniczone tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń. Ograniczenie to występuje w Belgii (BE), Bułgarii (BG), Republice Czeskiej (CZ), Danii (DK), Niemczech (DE), Estonii (EE), Irlandii (IE), Grecji (EL), Hiszpanii (ES), Francji (FR), Chorwacji (HR), we Włoszech (IT), na Cyprze (CY), na Łotwie (LV), na Litwie (LT), w Luksemburgu (LU), na Węgrzech (HU), na Malcie (MT), w Holandii (NL), Austrii (AT), Polsce (PL), Portugalii (PT), Rumunii (RO), Słowenii (SI), Słowacji (SK), Finlandii (FI), Szwecji (SE), Irlandii Północnej (UK(NI)), Szwajcarii (CH), na Islandii (IS), w Liechtensteinie (LI), Turcji (TR) i Norwegii (NO).

Urządzenie to powinno zostać zainstalowane oraz użytkowane w odległości, co najmniej 20 cm od ciała użytkownika.

Zakres częstotliwości	Moc wyjściowa (maks.)
2402 do 2480 MHz	9 dBm
2412 do 2472 MHz	20 dBm
5180 do 5320 MHz	23 dBm
5500 do 5700 MHz	23 dBm
5730 do 5821 MHz	13 dBm

Firma LG Electronics niniejszym oświadcza, że sprzęt radiowy typu BEZPRZEWODOWY NADAJNIK AUDIO jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest pod następującym adresem:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Pasma 5150–5350 MHz jest ograniczone tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń. Ograniczenie to występuje w Belgii (BE), Bułgarii (BG), Republice Czeskiej (CZ), Danii (DK), Niemczech (DE), Estonii (EE), Irlandii (IE), Grecji (EL), Hiszpanii (ES), Francji (FR), Chorwacji (HR), we Włoszech (IT), na Cyprze (CY), na Łotwie (LV), na Litwie (LT), w Luksemburgu (LU), na Węgrzech (HU), na Malcie (MT), w Holandii (NL), Austrii (AT), Polsce (PL), Portugalii (PT), Rumunii (RO), Słowenii (SI), Słowacji (SK), Finlandii (FI), Szwecji (SE), Irlandii Północnej (UK(NI)), Szwajcarii (CH), na Islandii (IS), w Liechtensteinie (LI), Turcji (TR) i Norwegii (NO).

Urządzenie to powinno zostać zainstalowane oraz użytkowane w odległości, co najmniej 20 cm od ciała użytkownika.

Zakres częstotliwości	Moc wyjściowa (maks.)
-----------------------	-----------------------

2412 do 2472 MHz	20 dBm
5180 do 5700 MHz	23 dBm

ROMÂNĂ Declarație de conformitate

Prin urmare, LG Electronics declară că echipamentul radio de tip BARĂ DE SUNET Wi-Fi, este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibilă la următoarea adresă de internet:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Utilizarea benzii de 5150 – 5350 MHz este limitată doar pentru utilizarea de interior. Aceste restricții există în: Belgia (BE), Bulgaria (BG), Republica Cehă (CZ), Danemarca (DK), Germania (DE), Estonia (EE), Irlanda (IE), Grecia (EL), Spania (ES), Franța (FR), Croația (HR), Italia (IT), Cipru (CY), Letonia (LV), Lituania (LT), Luxemburg (LU), Ungaria (HU), Malta (MT), Olanda (NL), Austria (AT), Polonia (PL), Portugalia (PT), România (RO), Slovenia (SI), Slovacia (SK), Finlanda (FI), Suedia (SE), Irlanda de Nord (UK(NI)), Elveția (CH), Islanda (IS), Liechtenstein (LI), Turcia (TR) și Norvegia (NO).

Pentru atenționarea utilizatorului, acest dispozitiv trebuie să fie instalat și operat la o distanță minimă de 20 cm între dispozitiv și corp.

Gamă de frecvențe	Puterea de ieșire (Max.)
2402 la 2480 MHz	9 dBm
2412 la 2472 MHz	20 dBm
5180 la 5320 MHz	23 dBm
5500 la 5700 MHz	23 dBm
5730 la 5821 MHz	13 dBm

Prin prezenta, LG Electronics declară că echipamentul radio de tip TRANSMIȚĂTOR AUDIO WIRELESS îndeplinește specificațiile menționate în Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibilă la următoarea adresă de internet:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Utilizarea benzii de 5150 – 5350 MHz este limitată doar pentru utilizarea de interior. Aceste restricții există în: Belgia (BE), Bulgaria (BG), Republica Cehă (CZ), Danemarca (DK), Germania (DE), Estonia (EE), Irlanda (IE), Grecia (EL), Spania (ES), Franța (FR), Croația (HR), Italia (IT), Cipru (CY), Letonia (LV), Lituania (LT), Luxemburg (LU), Ungaria (HU), Malta (MT), Olanda (NL), Austria (AT), Polonia (PL), Portugalia (PT), România (RO), Slovenia (SI), Slovacia (SK), Finlanda (FI), Suedia (SE), Irlanda de Nord (UK(NI)), Elveția (CH), Islanda (IS), Liechtenstein (LI), Turcia (TR) și Norvegia (NO).

Pentru atenționarea utilizatorului, acest dispozitiv trebuie să fie instalat și operat la o distanță minimă de 20 cm între dispozitiv și corp.

Gamă de frecvențe	Puterea de ieșire (Max.)
2412 la 2472 MHz	20 dBm
5180 la 5700 MHz	23 dBm

LATVIEŠU Atbilstības deklarācija

Ar šo LG Electronics paziņo, ka radioaparātūra Wi-Fi SOUND BAR SKALRUNIS atbilst Direktīvas 2014/53/ES prasībām. ES atbilstības deklarācijas pilns teksts ir pieejams šajā adresē:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

5150 - 5350 MHz frekvenču josla ir paredzēta izmantošanai

tikai iekšējās. Šis ierobežojums pastāv Beļģijā (BE), Bulgārijā (BG), Čehijā (CZ), Dānijā (DK), Vācijā (DE), Igaunijā (EE), Īrijā (IE), Grieķijā (EL), Spānijā (ES), Francijā (FR), Horvātijā (HR), Itālijā (IT), Kiprā (CY), Latvijā (LV), Lietuvā (LT), Luksemburgā (LU), Ungārijā (HU), Maltā (MT), Nīderlandē (NL), Austrijā (AT), Polijā (PL), Portugālē (PT), Rumānijā (RO), Slovēnijā (SI), Slovākijā (SK), Somijā (FI), Zviedrijā (SE), Ziemeļīrijā (UK(NI)), Šveicē (CH), Islandē (IS), Lihtenšteinā (LI), Turcijā (TR) un Norvēģijā (NO).

Lietotāju ievēriņai: šī ierīce uzstādāma un lietojama, ievērojot minimālo distanci 20 cm starp ierīci un ķermeni.

Frekvenču diapazons	Izejas jauda (Maks.)
2402 līdz 2480 MHz	9 dBm
2412 līdz 2472 MHz	20 dBm
5180 līdz 5320 MHz	23 dBm
5500 līdz 5700 MHz	23 dBm
5730 līdz 5821 MHz	13 dBm

LG Electronics ar šo paziņo, ka radio aprīkojuma tipa BEZVADU AUDIO RAIDĪTĀJS atbilst Direktīvai 2014/53/ES. ES atbilstības deklarācijas pilns teksts ir pieejams šajā adresē:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

5150 - 5350 MHz frekvenču josla ir paredzēta izmantošanai tikai iekšējās. Šis ierobežojums pastāv Beļģijā (BE), Bulgārijā (BG), Čehijā (CZ), Dānijā (DK), Vācijā (DE), Igaunijā (EE), Īrijā (IE), Grieķijā (EL), Spānijā (ES), Francijā (FR), Horvātijā (HR), Itālijā (IT), Kiprā (CY), Latvijā (LV), Lietuvā (LT), Luksemburgā (LU), Ungārijā (HU), Maltā (MT), Nīderlandē (NL), Austrijā (AT), Polijā (PL), Portugālē (PT), Rumānijā (RO), Slovēnijā (SI), Slovākijā (SK), Somijā (FI), Zviedrijā (SE), Ziemeļīrijā (UK(NI)), Šveicē (CH), Islandē (IS), Lihtenšteinā (LI), Turcijā (TR) un Norvēģijā (NO).

Lietotāju ievēriņai: šī ierīce uzstādāma un lietojama, ievērojot minimālo distanci 20 cm starp ierīci un ķermeni.

Frekvenču diapazons	Izejas jauda (Maks.)
2412 līdz 2472 MHz	20 dBm
5180 līdz 5700 MHz	23 dBm

LIETUVIŲ K. Atitikties deklaracija

„LG Electronics“ patvirtina, kad „Wi-Fi garso sistema“ radijo įrangos tipas atitinka Europos Sąjungos direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas pateikiamas šiuo interneto adresu:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

5150–5350 MHz dažnių juostos įrenginius leidžiama naudoti tik patalpose. Šis apribojimas taikomas Belgijoje (BE), Bulgarijoje (BG), Čekijos Respublikoje (CZ), Danijoje (DK), Vokietijoje (DE), Estijoje (EE), Airijoje (IE), Graikijoje (EL), Ispanijoje (ES), Prancūzijoje (FR), Kroatijoje (HR), Italijoje (IT), Kipre (CY), Latvijoje (LV), Lietuvoje (LT), Liuksemburge (LU), Vengrijoje (HU), Maltoje (MT), Nyderlanduose (NL), Austrijoje (AT), Lenkijoje (PL), Portugalijoje (PT), Rumunijoje (RO), Slovėnijoje (SI), Slovakijoje (SK), Suomijoje (FI), Švedijoje (SE), Šiaurės Airijoje (UK (NI)), Šveicarijoje (CH), Islandijoje (IS), Lichtenšteine (LI), Turkijoje (TR) ir Norvegijoje (NO).

Naudotojo dėmesiui: šis prietaisas turi būti montuojamas ir eksploatuojamas ne arčiau nei 20 cm atstumu tarp prietaiso ir žmogaus.

Dažnių diapazonas	Išėjimo galia (maks.)
2402 – 2480 MHz	9 dBm

2412 – 2472 MHz	20 dBm
5180 – 5320 MHz	23 dBm
5500 – 5700 MHz	23 dBm
5730 – 5821 MHz	13 dBm

Šiuo dokumentu „LG Electronics“ patvirtina, kad radijo įrangos tipas BELAIDIS GARSO SIŪJSTUVAS atitinka direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas pateikiamas šiuo interneto adresu:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>
5150–5350 MHz dažnių juostos įrenginius leidžiama naudoti tik patalpose. Šis apribojimas taikomas Belgijoje (BE), Bulgarijoje (BG), Čekijos Respublikoje (CZ), Danijoje (DK), Vokietijoje (DE), Estijoje (EE), Airijoje (IE), Graikijoje (EL), Ispanijoje (ES), Prancūzijoje (FR), Kroatijoje (HR), Italijoje (IT), Kipre (CY), Latvijoje (LV), Lietuvoje (LT), Liuksemburge (LU), Vengrijoje (HU), Maltoje (MT), Nyderlanduose (NL), Austrijoje (AT), Lenkijoje (PL), Portugalijoje (PT), Rumunijoje (RO), Slovėnijoje (SI), Slovakijoje (SK), Suomijoje (FI), Švedijoje (SE), Šiaurės Airijoje (UK (NI)), Šveicarijoje (CH), Islandijoje (IS), Lichtenšteine (LI), Turkijoje (TR) ir Norvegijoje (NO).

Naudotojo dėmesiui: šis prietaisas turi būti montuojamas ir eksploatuojamas ne arčiau nei 20 cm atstumu tarp prietaiso ir žmogaus.

Dažnių diapazonas	Išėjimo galia (maks.)
2412 – 2472 MHz	20 dBm
5180 – 5700 MHz	23 dBm

EESTI Vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga kinnitab LG Electronics, et raadiovarustuse tüüp Wi-Fi heliribakõlar on vastavuses 2014/53/EL direktiiviga. EL-i vastavusdeklaratsiooni täistekst on leitav alljärgneval veebiaadressil:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>
5150–5350 MHz sagedusala kasutamise piiridub ainult sisetingimustes kasutamisega. See piirang kehtib Belgias (BE), Bulgaarias (BG), Tšehhi Vabariigis (CZ), Taanis (DK), Saksamaal (DE), Eestis (EE), Iirimaa (IE), Kreekas (EL), Hispaanias (ES), Prantsusmaal (FR), Horvaatias (HR), Itaalias (IT), Küprosel (CY), Lätis (LV), Leedus (LT), Luksemburgis (LU), Ungaris (HU), Maltal (MT), Madalmaades (NL), Austrias (AT), Poolas (PL), Portugalis (PT), Rumeenias (RO), Sloveenias (SI), Slovakkias (SK), Soomes (FI), Rootsis (SE), Põhja-Iirimaa (UK(NI)), Šveitsis (CH), Islandil (IS), Liechtensteinis (LI), Türgis (TR) ja Norras (NO).

Kasutaja peab arvestama sellega, et seade tuleb paigaldada ning seda võib kasutada ainult viisil, kus seadme ja keha vahele jääb vähemalt 20 cm.

Sagedusala	Väljundvõimsus (Max)
2402 kuni 2480 MHz	9 dBm
2412 kuni 2472 MHz	20 dBm
5180 kuni 5320 MHz	23 dBm
5500 kuni 5700 MHz	23 dBm
5730 kuni 5821 MHz	13 dBm

Käesolevaga teatab LG Electronics, et raadioseadmete tüüp JUHTMETA HELI SAATJA on kooskõlas 2014/53/EL direktiiviga. EL-i vastavusdeklaratsiooni täistekst on leitav alljärgneval veebiaadressil:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

5150–5350 MHz sagedusala kasutamise piiridub ainult sisetingimustes kasutamisega. See piirang kehtib Belgias (BE), Bulgaarias (BG), Tšehhi Vabariigis (CZ), Taanis (DK), Saksamaal (DE), Eestis (EE), Iirimaa (IE), Kreekas (EL), Hispaanias (ES), Prantsusmaal (FR), Horvaatias (HR), Itaalias (IT), Küprosel (CY), Lätis (LV), Leedus (LT), Luksemburgis (LU), Ungaris (HU), Maltal (MT), Madalmaades (NL), Austrias (AT), Poolas (PL), Portugalis (PT), Rumeenias (RO), Sloveenias (SI), Slovakkias (SK), Soomes (FI), Rootsis (SE), Põhja-Iirimaa (UK(NI)), Šveitsis (CH), Islandil (IS), Liechtensteinis (LI), Türgis (TR) ja Norras (NO).

Kasutaja peab arvestama sellega, et seade tuleb paigaldada ning seda võib kasutada ainult viisil, kus seadme ja keha vahele jääb vähemalt 20 cm.

Sagedusala	Väljundvõimsus (Max)
2412 kuni 2472 MHz	20 dBm
5180 kuni 5700 MHz	23 dBm

HRVATSKI Izjava o sukladnosti

Ovime, LG Electronics izjavljuje da je radijska oprema tipa Wi-Fi MODUL ZVUČNIKA sukladna direktivi 2014/53/EU. Puni tekst EU izjave o sukladnosti je dostupan na sljedećoj internet adresi:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Upotreba frekvencijskog pojasa 5150 – 5350 MHz je ograničena samo na upotrebu u zatvorenom prostoru. Ovo ograničenje postoji u Belgiji (BE), Bugarskoj (BG), Republici Češkoj (CZ), Danskoj (DK), Njemačkoj (DE), Estoniji (EE), Irskoj (IE), Grčkoj (EL), Španjolskoj (ES), Francuskoj (FR), Hrvatskoj (HR), Italiji (IT), Cipru (CY), Latviji (LV), Litvi (LT), Luksemburgu (LU), Mađarskoj (HU), Malti (MT), Nizozemskoj (NL), Austriji (AT), Poljskoj (PL), Portugalu (PT), Rumunjskoj (RO), Sloveniji (SI), Slovačkoj (SK), Finskoj (FI), Švedskoj (SE), Sjevernoj Irskoj (UK[NI]), Švicarskoj (CH), Islandu (IS), Lihtenštajnu (LI), Turskoj (TR) i Norveškoj (NO). Korisnik treba biti svjestan da se uređaj treba postaviti i upotrebljavati s minimalnom udaljenosti od 20 cm od tijela.

Raspon frekvencije	Izlazna snaga (maks.)
2402 do 2480 MHz	9 dBm
2412 do 2472 MHz	20 dBm
5180 do 5320 MHz	23 dBm
5500 do 5700 MHz	23 dBm
5730 do 5821 MHz	13 dBm

Ovime tvrtka LG Electronics izjavljuje da je radio oprema vrste BEŽIČNI ODAŠILJAČ ZVUKA sukladna s Direktivom 2014/53/EU. Puni tekst EU izjave o sukladnosti je dostupan na sljedećoj internet adresi:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Upotreba frekvencijskog pojasa 5150 – 5350 MHz je ograničena samo na upotrebu u zatvorenom prostoru. Ovo ograničenje postoji u Belgiji (BE), Bugarskoj (BG), Republici Češkoj (CZ), Danskoj (DK), Njemačkoj (DE), Estoniji (EE), Irskoj (IE), Grčkoj (EL), Španjolskoj (ES), Francuskoj (FR), Hrvatskoj (HR), Italiji (IT), Cipru (CY), Latviji (LV), Litvi (LT), Luksemburgu (LU), Mađarskoj (HU), Malti (MT), Nizozemskoj (NL), Austriji (AT), Poljskoj (PL), Portugalu (PT), Rumunjskoj (RO), Sloveniji (SI), Slovačkoj (SK), Finskoj (FI), Švedskoj (SE), Sjevernoj Irskoj (UK[NI]), Švicarskoj (CH), Islandu (IS), Lihtenštajnu (LI), Turskoj (TR) i Norveškoj (NO). Korisnik treba biti svjestan da se uređaj treba postaviti i upotrebljavati s minimalnom udaljenosti od 20 cm od tijela.

Raspon frekvencije	Izlazna snaga (maks.)
2402 do 2480 MHz	9 dBm
2412 do 2472 MHz	20 dBm
5180 do 5320 MHz	23 dBm
5500 do 5700 MHz	23 dBm
5730 do 5821 MHz	13 dBm

2412 до 2472 MHz	20 dBm
5180 до 5700 MHz	23 dBm

SRPSKI Изјава о саобразности

Компанија LG Electronics овим изјављује да је радио опрема типа Wi-Fi SOUND BAR(BEŽIČNI SOUNDBAR SISTEM) у складу са Директивом 2014/53/EU. Целокупан текст изјаве о усклађености са ЕУ доступан је на следећој адреси на интернету:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Употреба фреквенцијског опсега 5150–5350 MHz ограничена је само на употребу у објектима. Ово ограничење постоји у Белгији (BE), Бугарској (BG), Републици Чешкој (CZ), Данској (DK), Немачкој (DE), Естонији (EE), Ирској (IE), Грчкој (EL), Шпанији (ES), Француској (FR), Хрватској (HR), Италији (IT), на Кипру (CY), у Летонији (LV), Литванији (LT), Луксембургу (LU), Мађарској (HU), на Мalti (MT), у Холандији (NL), Аустрији (AT), Пољској (PL), Португалји (PT), Румунији (RO), Словенији (SI), Словачкој (SK), Финској (FI), Шведској (SE), Северној Ирској (UK(NI)), Швајцарској (CH), на Исланду (IS), у Лихтенштајну (L), Турској (TR) и Норвешкој (NO).

Кориснику на знање, овај уређај требало би уградити и њиме рукovati уз минималну удаљеност од 20 cm између уређаја и тела.

Opseg frekvencije	Izlazna snaga (maksimalno)
Od 2402 до 2480 MHz	9 dBm
Od 2412 до 2472 MHz	20 dBm
Od 5180 до 5320 MHz	23 dBm
Od 5500 до 5700 MHz	23 dBm
Od 5730 до 5821 MHz	13 dBm

LG Electronics овим изјављује да је радио опрема типа BEŽIČNI AUDIO PREDAJNIK у сагласности са Директивом 2014/53/EU. Целокупан текст изјаве о усклађености са ЕУ доступан је на следећој адреси на интернету:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Употреба фреквенцијског опсега 5150–5350 MHz ограничена је само на употребу у објектима. Ово ограничење постоји у Белгији (BE), Бугарској (BG), Републици Чешкој (CZ), Данској (DK), Немачкој (DE), Естонији (EE), Ирској (IE), Грчкој (EL), Шпанији (ES), Француској (FR), Хрватској (HR), Италији (IT), на Кипру (CY), у Летонији (LV), Литванији (LT), Луксембургу (LU), Мађарској (HU), на Мalti (MT), у Холандији (NL), Аустрији (AT), Пољској (PL), Португалји (PT), Румунији (RO), Словенији (SI), Словачкој (SK), Финској (FI), Шведској (SE), Северној Ирској (UK(NI)), Швајцарској (CH), на Исланду (IS), у Лихтенштајну (L), Турској (TR) и Норвешкој (NO).

Кориснику на знање, овај уређај требало би уградити и њиме рукovati уз минималну удаљеност од 20 cm између уређаја и тела.

Opseg frekvencije	Izlazna snaga (maksimalno)
Od 2412 до 2472 MHz	20 dBm
Od 5180 до 5700 MHz	23 dBm

БЪЛГАРСКИ Декларација за съответствие

С настоящото LG Electronics декларира, че радио оборудването од тип Wi-Fi ЗВУКОВА КОЛОНА съответства на изискванията на Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на декларацијата за съответствие на ЕС се предлага на следниот интернет адрес:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Употребата на спектра 5150 – 5350 MHz е ограничена само за употреба на закрито. Това

ограничение съществува во Белгија (BE), Бугарија (BG), Чехија (CZ), Данија (DK), Германија (DE), Естонија (EE), Ирландија (IE), Грција (EL), Испанија (ES), Франција (FR), Хрватија (HR), Италија (IT), Кипр (CY), Латвија (LV), Литва (LT), Луксембург (LU), Унгарија (HU), Малта (MT), Нидерландија (NL), Австрија (AT), Полша (PL), Португалија (PT), Румџнија (RO), Словенија (SI), Словачија (SK), Финландија (FI), Швеција (SE), Северна Ирландија (UK(NI)), Швајцарија (CH), Исландија (IS), Лихтенштајн (LI), Турција (TR) и Норвешија (NO).

За информација на потребителата ова изделие треба да биде инсталирано и да работи на минимално отстојание од 20 cm меѓу изделието и тјалото.

Обхват на честотата	Издодна моќ (Максимум)
2402 до 2480 MHz	9 dBm
2412 до 2472 MHz	20 dBm
5180 до 5320 MHz	23 dBm
5500 до 5700 MHz	23 dBm
5730 до 5821 MHz	13 dBm

С настоящото LG Electronics декларира, че радио оборудването од вида БЕЗЖИЧЕН АУДИО ПРЕДАВАТЕЛ е во съответствие со Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на декларацијата за съответствие на ЕС се предлага на следниот интернет адрес:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Употребата на спектра 5150 – 5350 MHz е ограничена само за употреба на закрито. Това ограничење съществува во Белгија (BE), Бугарија (BG), Чехија (CZ), Данија (DK), Германија (DE), Естонија (EE), Ирландија (IE), Грција (EL), Испанија (ES), Франција (FR), Хрватија (HR), Италија (IT), Кипр (CY), Латвија (LV), Литва (LT), Луксембург (LU), Унгарија (HU), Малта (MT), Нидерландија (NL), Австрија (AT), Полша (PL), Португалија (PT), Румџнија (RO), Словенија (SI), Словачија (SK), Финландија (FI), Швеција (SE), Северна Ирландија (UK(NI)), Швајцарија (CH), Исландија (IS), Лихтенштајн (LI), Турција (TR) и Норвешија (NO).

За информација на потребителата ова изделие треба да биде инсталирано и да работи на минимално отстојание од 20 cm меѓу изделието и тјалото.

Обхват на честотата	Издодна моќ (Максимум)
2412 до 2472 MHz	20 dBm
5180 до 5700 MHz	23 dBm

МАКЕДОНСКИ Изјава за сообразност

Со ова, LG Electronics изјавува дека радио опремата од типот Wi-Fi Sound Bar-звучен систем е во согласност со Директивата 2014/53/EU. Целиот текст на ЕУ изјавата за сообразност е достапен на следната интернет адреса:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Користењето на 5150 – 5350 MHz подрачје е ограничено само за внатрешна употреба. Овие ограничувања постојат во Белгија (BE), Бугарија (BG), Република Чешка (CZ), Данска (DK), Германија (DE), Естонија (EE), Ирска (IE), Грција (EL), Шпанија (ES), Франција (FR), Хрватска (HR), Италија (IT), Кипар

(CY), Летонија (LV), Литванија (LT), Луксембург (LU), Унгарија (HU), Малта (MT), Холандија (NL), Австрија (AT), Полска (PL), Португалија (PT), Романија (RO), Словенија (SI), Словачка (SK), Финска (FI), Шведска (SE), Северна Ирска (UK(NI)), Швајцарија (CH), Исланд (IS), Лихтенштајн (LI), Турција (TR) и Норвешка (NO).

Корисникот треба да земе предвид дека овој уред треба да се постави и да се работи со него со минимално растојание од 20 cm помеѓу уредот и телото.

Фреквенцен опсег	Излезна моќност (Макс.)
2402 до 2480 MHz	9 dBm
2412 до 2472 MHz	20 dBm
5180 до 5320 MHz	23 dBm
5500 до 5700 MHz	23 dBm
5730 до 5821 MHz	13 dBm

Со ова, LG Electronics изјавува дека типот на радио опрема БЕЗЖИЧЕН АУДИО ПРЕДАВАТЕЛ е во согласност со Директивата 2014/53/EU. Целиот текст на ЕУ изјавата за сообразност е достапен на следната интернет адреса:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Користењето на 5150 – 5350 MHz подрачје е ограничено само за внатрешна употреба. Овие ограничувања постојат во Белгија (BE), Бугарија (BG), Република Чешка (CZ), Данска (DK), Германија (DE), Естонија (EE), Ирска (IE), Грција (EL), Шпанија (ES), Франција (FR), Хрватска (HR), Италија (IT), Кипар (CY), Летонија (LV), Литванија (LT), Луксембург (LU), Унгарија (HU), Малта (MT), Холандија (NL), Австрија (AT), Полска (PL), Португалија (PT), Романија (RO), Словенија (SI), Словачка (SK), Финска (FI), Шведска (SE), Северна Ирска (UK(NI)), Швајцарија (CH), Исланд (IS), Лихтенштајн (LI), Турција (TR) и Норвешка (NO).

Корисникот треба да земе предвид дека овој уред треба да се постави и да се работи со него со минимално растојание од 20 cm помеѓу уредот и телото.

Фреквенцен опсег	Излезна моќност (Макс.)
2412 до 2472 MHz	20 dBm
5180 до 5700 MHz	23 dBm

SLOVENŠČINA Izjava o skladnosti

S tem LG Electronics izjavlja, da je vrsta radijske opreme Wi-Fi SOUND BAR(ZVOČNA VRSTICA WI-FI) v skladu z Direktivo 2014/53 / EU. Polno besedilo EU izjave o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Uporaba frekvenčnega pasu od 5150 do 5350 MHz je omejena samo na uporabo v notranjih prostorih. Ta omejitev velja za Belgijo (BE), Bolgarijo (BG), Češko republiko (CZ), Dansko (DK), Nemčijo (DE), Estonijo (EE), Irsko (IE), Grčijo (EL), Španijo (ES), Francijo (FR), Hrvaško (HR), Italijo (IT), Ciper (CY), Latvijo (LV), Litvo (LT), Luksemburg (LU), Madžarsko (HU), Malto (MT), Nizozemsko (NL), Avstrijo (AT), Poljsko (PL), Portugalsko (PT), Romunijo (RO), Slovenijo (SI), Slovaško (SK), Finsko (FI), Švedsko (SE), Severno Irsko (UK(NI)), Švicco (CH), Islandijo (IS), Lihtenštajn (LI), Turčijo

(TR) in Norveško (NO).

Kar se tiče uporabnika, je napravo potrebno namestiti in uporabljati z minimalno razdaljo 20 cm med napravo in telesom.

Frekvenčno območje	Izhodna moč (maks.)
2402 do 2480 MHz	9 dBm
2412 do 2472 MHz	20 dBm
5180 do 5320 MHz	23 dBm
5500 do 5700 MHz	23 dBm
5730 do 5821 MHz	13 dBm

Družba LG Electronics s tem izjavlja, da je radijska oprema tipa BREZZIČNI RADIJSKI ODDAJNIK skladna z direktivo 2014/53/EU. Polno besedilo EU izjave o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Uporaba frekvenčnega pasu od 5150 do 5350 MHz je omejena samo na uporabo v notranjih prostorih. Ta omejitev velja za Belgijo (BE), Bolgarijo (BG), Češko republiko (CZ), Dansko (DK), Nemčijo (DE), Estonijo (EE), Irsko (IE), Grčijo (EL), Španijo (ES), Francijo (FR), Hrvaško (HR), Italijo (IT), Ciper (CY), Latvijo (LV), Litvo (LT), Luksemburg (LU), Madžarsko (HU), Malto (MT), Nizozemsko (NL), Avstrijo (AT), Poljsko (PL), Portugalsko (PT), Romunijo (RO), Slovenijo (SI), Slovaško (SK), Finsko (FI), Švedsko (SE), Severno Irsko (UK(NI)), Švicco (CH), Islandijo (IS), Lihtenštajn (LI), Turčijo (TR) in Norveško (NO).

Kar se tiče uporabnika, je napravo potrebno namestiti in uporabljati z minimalno razdaljo 20 cm med napravo in telesom.

Frekvenčno območje	Izhodna moč (maks.)
2412 do 2472 MHz	20 dBm
5180 do 5700 MHz	23 dBm

SHQIP Deklarata e Konformitetit

Me anë të këtyrë dokumenti, LG Electronics deklarohet se pajisja e radios e llojit SOUND BAR Wi-Fi është në përputhje me Direktivën 2014/53/BE. Tekstin e plotë të deklaratës së konformitetit të BE-së mund ta gjeni në adresën e mëposhtme të internetit:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Përdorimi i brezit të frekuencave 5150 – 5350 MHz është i kufizuar vetëm për ambientet e brendshme. Ky kufizim ekziston në Belgjikë (BE), Bullgari (BG), Republikën Çeke (CZ), Danimarkë (DK), Gjermani (DE), Estoni (EE), Irlandë (IE), Greqi (EL), Spanjë (ES), Francë (FR), Kroaci (HR), Itali (IT), Qipro (CY), Letoni (LV), Lituani (LT), Luksemburg (LU), Hungari (HU), Maltë (MT), Holandë (NL), Austri (AT), Poloni (PL), Portugali (PT), Ruman (RO), Silloveni (SI), Sllovak (SK), Finlandë (FI), Suedi (SE), Irlandën e Veriut (UK(NI)), Zvicër (CH), Islandë (IS), Lihtenshtajn (LI), Turqi (TR) dhe Norvegji (NO).

Mbani parasysh se kjo pajisje duhet të instalohet dhe përdoret në një distancë minimale 20 cm nga trupi i përdoruesit.

Gama e frekuencës	Fuqija dalje (Maksimum)
2402 deri në 2480 MHz	9 dBm
2412 deri në 2472 MHz	20 dBm
5180 deri në 5320 MHz	23 dBm
5500 deri në 5700 MHz	23 dBm
5730 deri në 5821 MHz	13 dBm

Me anë të këtyrë dokumenti, kompania "LG Electronics" deklarohet

se radiopajisja e llojit "AUDIOTRANSMETUES ME VALË (pa tela)" është në përputhje me Direktivën 2014/53/BE. Tekstin e plotë të deklaratës së konformitetit të BE-së mund ta gjeni në adresën e mëposhtme të internetit:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Përdorimi i brezit të frekuencave 5150 – 5350 MHz është i kufizuar vetëm për ambientet e brendshme. Ky kufizim ekziston në Belgjikë (BE), Bullgari (BG), Republikën Çeke (CZ), Danimarkë (DK), Gjermani (DE), Estoni (EE), Irlandë (IE), Greqi (EL), Spanjë (ES), Francë (FR), Kroaci (HR), Itali (IT), Qipro (CY), Letoni (LV), Lituani (LT), Luksemburg (LU), Hungari (HU), Maltë (MT), Holandë (NL), Austri (AT), Poloni (PL), Portugali (PT), Rumani (RO), Slloveni (SI), Sllovaki (SK), Finlandë (FI), Suedi (SE), Irlandë e Veriut (UK(NI)), Zvicër (CH), Islandë (IS), Lihtenshtain (LI), Turqi (TR) dhe Norvegji (NO).

Mbani parasysh se kjo pajisje duhet të instalohet dhe përdoret në një distancë minimale 20 cm nga trupi i përdoruesit.

Gama e frekuencës	Fuqia dalëse (Maksimum)
2412 deri në 2472 MHz	20 dBm
5180 deri në 5700 MHz	23 dBm

BOSANSKI Izjava o usklađenosti

"LG Electronics" ovim putem izjavljuje da je radio oprema tipa Wi-Fi SOUND BAR u skladu sa Direktivom 2014/53/EU. Cjelokupan tekst Izjave o usklađenosti EU je dostupan na sljedećoj internet adresi:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Korištenje opsega 5150–5350 MHz ograničeno je samo na unutrašnju upotrebu. Ovo ograničenje postoji u Belgiji (BE), Bugarskoj (BG), Republici Češkoj (CZ), Danskoj (DK), Njemačkoj (DE), Estoniji (EE), Irskoj (IE), Grčkoj (EL), Španiji (ES), Francuskoj (FR), Hrvatskoj (HR), Italiji (IT), Kipru (CY), Letoniji (LV), Litvaniji (LT), Luksemburgu (LU), Mađarskoj (HU), Malti (MT), Holandiji (NL), Austriji (AT), Poljskoj (PL), Portugaliji (PT), Rumuniji (RO), Sloveniji (SI), Slovačkoj (SK), Finskoj (FI), Švedskoj (SE), Sjevernoj Irskoj (UK(NI)), Švicarskoj (CH), Islandu (IS), Lihtenštajnu (LI), Turskoj (TR) i Norveškoj (NO). Za razmatranje korisnika, ovaj uređaj bi trebalo instalirati i rukovati sa minimalnim rastojanjem između uređaja i tijela od 20 cm.

Opseg frekvencije	Izlazna snaga (maks.)
2402 do 2480 MHz	9 dBm
2412 do 2472 MHz	20 dBm
5180 do 5320 MHz	23 dBm
5500 do 5700 MHz	23 dBm
5730 do 5821 MHz	13 dBm

Ovim putem, kompanija LG Electronics izjavljuje da je radio oprema tipa BEŽIČNI AUDIO ODAŠILJAC u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjelokupan tekst Izjave o usklađenosti EU je dostupan na sljedećoj internet adresi:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Korištenje opsega 5150–5350 MHz ograničeno je samo na unutrašnju upotrebu. Ovo ograničenje postoji u Belgiji (BE), Bugarskoj (BG), Republici Češkoj (CZ), Danskoj (DK), Njemačkoj (DE), Estoniji (EE), Irskoj (IE), Grčkoj (EL), Španiji (ES), Francuskoj (FR), Hrvatskoj (HR), Italiji (IT), Kipru (CY), Letoniji (LV), Litvaniji (LT), Luksemburgu

(LU), Mađarskoj (HU), Malti (MT), Holandiji (NL), Austriji (AT), Poljskoj (PL), Portugaliji (PT), Rumuniji (RO), Sloveniji (SI), Slovačkoj (SK), Finskoj (FI), Švedskoj (SE), Sjevernoj Irskoj (UK(NI)), Švicarskoj (CH), Islandu (IS), Lihtenštajnu (LI), Turskoj (TR) i Norveškoj (NO). Za razmatranje korisnika, ovaj uređaj bi trebalo instalirati i rukovati sa minimalnim rastojanjem između uređaja i tijela od 20 cm.

Opseg frekvencije	Izlazna snaga (maks.)
2412 do 2472 MHz	20 dBm
5180 do 5700 MHz	23 dBm

SVENSKA Försäkran om överensstämmelse

Härmed förklarar LG Electronics att radioutrustningstypen Wi-Fi SOUND BAR överensstämmer med direktiv 2014/53 / EU. Den fullständiga texten av EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande Internetadress:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Användningen av 5150 – 5350 MHz bandet är begränsat till endast inomhusbruk. Denna begränsning existerar i Belgien (BE), Bulgarien (BG), Tjeckiska Republiken (CZ), Danmark (DK), Tyskland (DE), Estland (EE), Irland (IE), Grekland (EL), Spanien (ES), Frankrike (FR), Kroatien (HR), Italien (IT), Cypern (CY), Lettland (LV), Litauen (LT), Luxemburg (LU), Ungern (HU), Malta (MT), Nederländerna (NL), Österrike (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Rumänien (RO), Slovenien (SI), Slovakien (SK), Finland (FI), Sverige (SE), Nordirland (UK(NI)), Schweiz (CH), Island (IS), Liechtenstein (LI), Turkiet (TR) och Norge (NO).

Av hänsyn till användaren bör denna enhet installeras och användas med ett avstånd på minst 20 cm mellan enheten och kroppen.

Frekvensomfång	Uteffekt (Max.)
2402 till 2480 MHz	9 dBm
2412 till 2472 MHz	20 dBm
5180 till 5320 MHz	23 dBm
5500 till 5700 MHz	23 dBm
5730 till 5821 MHz	13 dBm

Härmed försäkrar LG Electronics att TRÅDLÖS LJUDSÄNDARE av radioutrustningstyp står i överensstämmelse med Direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten av EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande Internetadress:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Användningen av 5150 – 5350 MHz bandet är begränsat till endast inomhusbruk. Denna begränsning existerar i Belgien (BE), Bulgarien (BG), Tjeckiska Republiken (CZ), Danmark (DK), Tyskland (DE), Estland (EE), Irland (IE), Grekland (EL), Spanien (ES), Frankrike (FR), Kroatien (HR), Italien (IT), Cypern (CY), Lettland (LV), Litauen (LT), Luxemburg (LU), Ungern (HU), Malta (MT), Nederländerna (NL), Österrike (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Rumänien (RO), Slovenien (SI), Slovakien (SK), Finland (FI), Sverige (SE), Nordirland (UK(NI)), Schweiz (CH), Island (IS), Liechtenstein (LI), Turkiet (TR) och Norge (NO).

Av hänsyn till användaren bör denna enhet installeras och användas med ett avstånd på minst 20 cm mellan enheten och kroppen.

Frekvensomfång	Uteffekt (Max.)
2412 till 2472 MHz	20 dBm

5180 till 5700 MHz	23 dBm
--------------------	--------

DANSK Overensstemmelseserklæring

Hermed, LG Elektronik erklærer, at radio udstyrstype Wi-Fi lydbar er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Brugen af 5150 – 5350 MHz båndet er begrænset til indendørs brug. Denne begrænsning gælder i Belgien (BE), Bulgarien (BG), Tjekkiet (CZ), Danmark (DK), Tyskland (DE), Estland (EE), Irland (IE), Grækenland (EL), Spanien (ES), Frankrig (FR), Kroatien (HR), Italien (IT), Cypern (CY), Letland (LV), Litauen (LT), Luxembourg (LU), Ungarn (HU), Malta (MT), Holland (NL), Østrig (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Rumænien (RO), Slovenien (SI), Slovakiet (SK), Finland (FI), Sverige (SE), Nordirland (UK(NI)), Schweiz (CH), Island (IS), Liechtenstein (LI), Tyrkiet (TR) og Norge (NO). Af hensyntagen til brugeren, skal denne enhed installeres og betjenes med en minimumsafstand på 20 cm mellem enheden og kroppen.

Frekvensområde	Udgangseffekt (maks.)
2402 til 2480 MHz	9 dBm
2412 til 2472 MHz	20 dBm
5180 til 5320 MHz	23 dBm
5500 til 5700 MHz	23 dBm
5730 til 5821 MHz	13 dBm

LG Electronics erklærer herved, at radioudstyret af typen TRÅDLØS LYDSENDER er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Brugen af 5150 – 5350 MHz båndet er begrænset til indendørs brug. Denne begrænsning gælder i Belgien (BE), Bulgarien (BG), Tjekkiet (CZ), Danmark (DK), Tyskland (DE), Estland (EE), Irland (IE), Grækenland (EL), Spanien (ES), Frankrig (FR), Kroatien (HR), Italien (IT), Cypern (CY), Letland (LV), Litauen (LT), Luxembourg (LU), Ungarn (HU), Malta (MT), Holland (NL), Østrig (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Rumænien (RO), Slovenien (SI), Slovakiet (SK), Finland (FI), Sverige (SE), Nordirland (UK(NI)), Schweiz (CH), Island (IS), Liechtenstein (LI), Tyrkiet (TR) og Norge (NO). Af hensyntagen til brugeren, skal denne enhed installeres og betjenes med en minimumsafstand på 20 cm mellem enheden og kroppen.

Frekvensområde	Udgangseffekt (maks.)
2412 til 2472 MHz	20 dBm
5180 til 5700 MHz	23 dBm

NORSK Samsvarserklæring

Herved erklærer LG Electronics at radioudstyrstypen WiFi-LYDPLANKE er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig hos følgende internetadresse:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Bruk av 5150 – 5350 MHz-båndet er begrenset til kun innendørsbruk. Denne begrensningen finnes i Belgia (BE), Bulgaria (BG), Tsjekkia (CZ), Danmark (DK), Tyskland (DE), Estland (EE), Irland (IE), Hellas (EL), Spania (ES), Frankrike (FR), Kroatia

(HR), Italia (IT), Kypros (CY), Latvia (LV), Litauen (LT), Luxembourg (LU), Ungarn (HU), Malta (MT), Nederland (NL), Østerrike (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), Slovakia (SK), Finland (FI), Sverige (SE), Nord-Irland (UK(NI)), Sveits (CH), Island (IS), Liechtenstein (LI), Tyrkia (TR) og Norge (NO).

Av hensyn til brukeren, må denne enheten installeres og kjøres ved en avstand på min. 20 cm mellom enheten og kroppen.

Frekvensområde	Utgangseffekt (maks.)
2402 - 2480 MHz	9 dBm
2412 - 2472 MHz	20 dBm
5180 - 5320 MHz	23 dBm
5500 - 5700 MHz	23 dBm
5730 - 5821 MHz	13 dBm

LG Electronics erklærer herved at radioudstyret av typen TRÅDLØS LYDSENDER er i samsvar med Direktiv 2014/53/EF. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig hos følgende internetadresse:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Bruk av 5150 – 5350 MHz-båndet er begrenset til kun innendørsbruk. Denne begrensningen finnes i Belgia (BE), Bulgaria (BG), Tsjekkia (CZ), Danmark (DK), Tyskland (DE), Estland (EE), Irland (IE), Hellas (EL), Spania (ES), Frankrike (FR), Kroatia (HR), Italia (IT), Kypros (CY), Latvia (LV), Litauen (LT), Luxembourg (LU), Ungarn (HU), Malta (MT), Nederland (NL), Østerrike (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), Slovakia (SK), Finland (FI), Sverige (SE), Nord-Irland (UK(NI)), Sveits (CH), Island (IS), Liechtenstein (LI), Tyrkia (TR) og Norge (NO).

Av hensyn til brukeren, må denne enheten installeres og kjøres ved en avstand på min. 20 cm mellom enheten og kroppen.

Frekvensområde	Utgangseffekt (maks.)
2412 - 2472 MHz	20 dBm
5180 - 5700 MHz	23 dBm

SUOMI Vaatimusten mukaisuusvakuutus

Täten LG Electronics ilmoittaa, että Wi-Fi SOUND BAR -tyyppinen radiolaitte on yhdenmukainen direktiivin 2014/53/EU kanssa. Tämän EU-yhdenmukaisuusjulistuksen koko teksti löytyy seuraavasta Internet-osoitteesta.

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

5150 – 5350 MHz kaistan käyttö on rajoitettu vain sisäkäyttöön. Tämä rajoitus on havaittu Belgia (BE), Bulgaria (BG), Tšekin tasavalta (CZ), Tanska (DK), Saksa (DE), Viro (EE), Irlanti (IE), Kreikka (EL), Espanja (ES), Ranska (FR), Kroatia (HR), Italia (IT), Kypros (CY), Latvia (LV), Liettua (LT), Luxemburg (LU), Unkari (HU), Malta (MT), Alankomaat (NL), Itävalta (AT), Puola (PL), Portugali (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), Slovakia (SK), Suomi (FI), Ruotsi (SE), Pohjois-Irlanti (UK(NI)), Sveitsi (CH), Islanti (IS), Liechtenstein (LI), Turkki (TR) ja Norja (NO).

Tämä laite tulee asentaa ja sitä käyttää vähintään 20 cm etäisyydellä kehostasi.

Taajuusalue	Lähtöteho (maks.)
2402 - 2480 MHz	9 dBm
2412 - 2472 MHz	20 dBm
5180 - 5320 MHz	23 dBm
5500 - 5700 MHz	23 dBm
5730 - 5821 MHz	13 dBm

LG Electronics täten julistaa, että radiolaitteiston tyyppi LANGATON AUDIOLÄHETIN noudattaa direktiiviä 2014/53/EU. Tämän EU-yhdenmukaisuusjulistuksen koko teksti löytyy seuraavasta Internet-osoitteesta.

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

5150 – 5350 MHz kaistan käyttö on rajoitettu vain sisäkäyttöön.

Tämä rajoitus on havaittu Belgia (BE), Bulgaria (BG), Tšekin tasavalta (CZ), Tanska (DK), Saksa (DE), Viro (EE), Irlanti (IE), Kreikka (EL), Espanja (ES), Ranska (FR), Kroatia (HR), Italia (IT), Kypros (CY), Latvia (LV), Liettua (LT), Luxemburg (LU), Unkari (HU), Malta (MT), Alankomaat (NL), Itävalta (AT), Puola (PL), Portugali (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), Slovakia (SK), Suomi (FI), Ruotsi (SE), Pohjois-Irlanti (UK(NI)), Sveitsi (CH), Islanti (IS), Liechtenstein (LI), Turkki (TR) ja Norja (NO).

Tämä laite tulee asentaa ja sitä käyttää vähintään 20 cm etäisyydellä kehostasi.

Taajuusalue	Lähtöteho (maks.)
2412 - 2472 MHz	20 dBm
5180 - 5700 MHz	23 dBm







