DANSK

SIMPEL VEJLEDNING

Micro Hi-Fi Audio

Besøg http://www.lg.com, og hent brugervejledningen for at få anvisninger om avancerede funktioner.
Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra din enhed.

MODEL
CM2760


MFL70021510

www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics. Alle rettigheder forbeholdes




Frontpanel



1. Display
2. ⏻/❙ (afbryderknap): Tænder eller slukker enheden.
3. **FUNC.** : Vælger funktionen og indgangskilden.
4. Justerer højtalerens lydniveau.
5. ⏮ (Spring/søg): Søger bagud. / Springer til forrige musiknummer/fil. / Vælger radiostationer.
6. **Bass Blast** : vælger BASS-effekt.
7. USB : Afspiller lydfilerne ved tilslutning af USB-enheden.
8. Diskbakke
9. Sensor til fjernbetjening
10. ⏯ (Afspilning/pause): Starter eller sætter afspilningen på pause/vælger stereo/mono.
11. ᛒ : Ændrer indgangskilde til **Bluetooth**.
12. ⏭ (Spring/søg): Søger fremad/går til næste musiknummer/fil. / Vælger radiostationer.
13. ⏏ : Åbner eller lukker diskbakken.
14. **PORT. IN** : Tilslutter til en bærbar enhed.
15. ■ (Stands) : Stopper afspilning.

Bagpanel



1. **FM ANTENNA**
2. **POWER IN**
3. **SPEAKERS (L/R)**-klemmer

Betjenings-app




Download appen **Music Flow Bluetooth** til din enhed.

LG Sound Sync (trådløs)



Download onlineversionen af brugervejledningen fra **http://www.lg.com** for yderligere oplysninger

Højttalertilslutning



Yderligere oplysninger

Specifikationer


Strømforsyning	Se hovedetiketten på enheden.
Strømforbrug	Se hovedetiketten på enheden.
	Netværksstandby: 0,5 W (hvis alle netværksporte er aktiverede)
Mål (B x H x D)	Ca. 170 mm x 230 mm x 276 mm
Nettovægt	Ca. 2,2 kg
Bus-strømforsyning (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Forstærker (Total RMS Udgangseffekt)	160 W

Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Sådan afbrydes den trådløse netværksforbindelse eller den trådløse enhed

Sluk for enheden ved at holde tænd-/sluk-knappen nede i mindst fem sekunder.

Udskiftning af batteri



Overensstemmelseserklæring

CE

LG Electronics erklærer herved, at radioudstyret af typen MICRO HI-FI SYSTEM er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Af hensyntagen til brugeren, skal denne enhed installeres og betjenes med en minimumsafstand på 20 cm mellem enheden og kroppen.

Frekvensområde	Udgangseffekt (maks.)
2402 til 2480 MHz	10 dBm



LG Customer Information Center	
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)	
Denmark / Danmark	**78 79 64 54**
Finland / Suomi	**0800 0 LG LG** (0800 0 54 54)
Norway / Norge	**815 691 54**
Sweden / Sverige	**0770 LG LG LG** (0770 54 54 54)
LG Website	
www.lg.com	

CM2760-DB_ASWELLZ_SIM_DAN_1510.indd 4 2017-04-18 1:47:38