

Jednostavan priručnik

Bežični Sound bar zvučnik

HRVATSKI

Molimo, prije korištenja uređaja pažljivo pročitajte priručnik te ga sačuvajte za buduću upotrebu.

Ako se želite upoznati s uputama za napredne funkcije posjetite internetske stranice <http://www.lg.com>, a zatim preuzmite korisnički priručnik. Neki dijelovi ovog priručnika mogu se razlikovati od vašeg uređaja.

MODEL
SK5



www.lg.com
Autorska prava © 2018-2019 LG Electronics Inc. Sva prava pridržana.


2

Povezivanje televizora

Spajanje na sound bar-kućno kino i televizor pomoću optičkog priključka (A) ili HDMI ARC (B).


A Optičko povezivanje

- 1 Spojite sound bar-zvučnik na televizor pomoću optičkog kabela.
- 2 Podesite [External Speaker (Optical)] na izborniku postavki televizora.



B HDMI (ARC) priključivanje


- 1 Spojite sound bar-zvučnik na televizor pomoću HDMI kabela.
- 2 Podesite [External Speaker (HDMI ARC)] na izborniku postavki televizora.



- HDMI veza nije dostupna ako vaš TV prijamnik ne podržava HDMI ARC.
- Ukoliko uređaj u isto vrijeme povezuju i OPTICAL i ARC, ARC signal ima viši prioritet.


Povezivanje dodatnog uređaja

- 1 Na sljedeći način povežite se s vanjskim uređajem.



- 2 Podesite izvor ulaza višestrukim pritiskom na tipku F na daljinskom upravljaču ili uređaju.

Daljinski upravljač




ASC/DTS V:X/STANDARD: Odabir zvučnog efekta.

NIGHT ON/OFF: Smanjuje glasnoću tijekom noći.

WOOFER +/-: Prilagođava glasnoću subwoofera.



AUTO POWER ON/OFF: Automatsko uključivanje pomoću izvora ulaza.

Zamjena baterije



Dodatne informacije

Specifikacije

Potrošnja el. energije	Pogledajte glavnu naljepnicu. Pripravnost mreže : 1,2 W (Ako su svi mrežni ulazi aktivirani)
Prilagodnik za izmjenični napon	<ul style="list-style-type: none">• Model : DA-38A25• Proizvođač : Asian Power Devices Inc.• Ulazna snaga : 100 – 240 V ~ 50 – 60 Hz• Izlazna snaga : 25 V  1,52 A
Dimenzije (Š x V x D)	Pribl. 891,0 mm X 57,5 mm X 87,8 mm S postoljem
Napajanje preko USB-a (tzv. bus power supply)	5 V  500 mA
Pojačalo (Ukupna RMS-izlazna snaga)	360 W RMS

Izvedba i specifikacije su podložni promjenama bez prethodne obavijesti.

Kako odspojiti bežičnu mrežnu vezu ili bežični uređaj

Funkciju AUTOMATSKO NAPAJANJE UKLJUČENO/ ISKLJUČENO postavite na isključeno i isključite uređaj.

Obavijest s informacijama o softveru s otvorenim izvornim kodom

Za pristup otvorenom kodu prema licencama GPL, LGPL, MPL i ostalim licencama za softver s otvorenim kodom sadržan u ovom uređaju posjetite <http://opensource.lge.com>.

Osim izvornog koda, možete preuzeti sve predmetne uvjete licence, izjave o odricanju odgovornosti i napomene o autorskim pravima.

LG Electronics vam nudi i mogućnost dostave izvornog koda na CD ROM-u uz određenu naknadu troškova za medij, dostavu i obradu narudžbe. Pišite nam na opensource@lge.com.

Ponuda vrijedi tri godine nakon naše zadnje otpreme ovog proizvoda. Ponuda vrijedi za sve koji su upoznati s ovom informacijom.

Izjava o sukladnosti



Ovime LG Electronics izjavljuje da je radio oprema vrste bežični sound bar sukladna s Direktivom 2014/53/EU. Puni tekst EU izjave o sukladnosti je dostupan na sljedećoj internet adresi:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Korisnik treba biti svjestan da se uređaj treba postaviti i upotrebljavati s minimalnom udaljenosti od 20 cm od tijela.

Raspon frekvencije	Izlazna snaga (maks.)
2402 do 2480 MHz	10 dBm
5730 do 5821 MHz	13 dBm